D00909600A





IF-FW/DM FireWire-Schnittstellenkarte

Version 1.10

Installation und Einrichtung

Einführung

Inhalt

Ausstattungsmerkmale2
Systemvoraussetzungen3
Auspacken/Lieferumfang3
Jumper-Einstellungen kontrollieren/anpassen4
Die Karte einbauen5
Voraussetzungen für die FireWire-Verbindung5
MIDI-Verbindungen herstellen für DAW- Steuerung und Automation (nur DM-24) 5
Verbindung mit dem Computer herstellen 6
Einrichten Ihrer Anwendung8
Hinweise zum Systemtakt9
Routingmöglichkeiten9
Einstellmöglichkeiten im Kontrollfeld der IF-FW/DM (Windows)10

Vielen Dank, dass Sie sich für die FireWire-Schnittstellenkarte IF-FW/DM für Tascam-Mischpulte entschieden haben. Als Bindeglied zwischen Ihrem Tascam-Mischpult und Ihrer computerbasierten DAW¹-Anwendung erweitert sie Ihr Mischpult um die Funktionalität einer FireWire-Audio-/MIDI-Schnittstelle.

Bitte nehmen Sie sich ein wenig Zeit, um diese Anleitung durchzugehen und sich mit den Funktionen, der Einrichtung und der Bedienung der IF-FW/DM vertraut zu machen. Wir empfehlen Ihnen, sich insbesondere mit den speziellen Hinweisen für das von Ihnen verwendete Computersystem (PC oder Mac) auseinander zu setzen. Wenn Sie nähere Informationen benötigen, wie Sie eine Audio-/MIDI-Schnittstelle innerhalb Ihrer Software einrichten, schlagen Sie bitte in der zugehörigen Dokumentation nach. Je besser Sie sich mit Ihrer Audiosoftware auskennen, umso größeren Nutzen werden Sie auch aus der IF-FW/DM ziehen.

Sehen Sie auch auf der Tascam-Website unter www.tascam.de oder www.tascam.com nach, ob neue Software-Updates für Ihre IF-FW/DM verfügbar sind.

Ausstattungsmerkmale

Als FireWire-Schnittstelle zwischen Ihrem Tascam-Mischpult und dem Hostcomputer bietet Ihnen die IF-FW/DM folgende Verbindungsmöglichkeiten:

- 24 Eingangskanäle vom Computer zum Mischpult bei einer Abtastrate von 44,1 kHz oder 48 kHz.
- 24 Ausgangskanäle vom Mischpult zum Computer bei einer Abtastrate von 44,1 kHz oder 48 kHz.
- 1 MIDI-Eingang/-Ausgang

Systemvoraussetzungen

Macintosh

- Betriebssystem: Mac OS X 10.3.5 oder höher
- Computer: Apple Macintosh-Computer mit integriertem FireWire-Anschluss
- Minimalanforderungen: G4 mit 800 MHz
- Empfohlen: Dual-G4 mit 1 GHz oder mehr
- Benötigter Speicher (RAM): 256 MB oder mehr

Windows

- Betriebssystem: Microsoft[®] Windows[®] XP Home Edition oder XP Professional mit installiertem Service Pack 2
- Computer: Windows®-XP-kompatibler PC mit IEEE-1394-FireWire-Schnittstelle
- Minimalanforderungen: Pentium[®], Celeron[®] oder Pentium[®]-kompatibler Prozessor mit 1,5 GHz oder mehr
- Empfohlen: Pentium[®] 4 mit 2 GHz oder mehr
- Benötigter Speicher (RAM): 256 MB oder mehr

Anforderungen an das DM-3200

Das DM-3200 benötigt die Softwareversion 1.20 oder höher, um mit der IF-FW/DM arbeiten zu können. Dieses Update finden Sie unter www.tascam.de oder www.tascam.com.

Fahren Sie erst dann mit der Installation der IF-FW/DM fort, wenn die Software Ihres DM-3200 auf v1.20 oder höher aktualisiert wurde.

Anforderungen an das DM-24

Das DM-24 benötigt die Softwareversion v3.0, um mit der IF-FW/DM arbeiten zu können. Dieses Update für das DM-24 finden Sie unter www.tascam.de oder www.tascam.com. Gegebenenfalls können Sie sich auch an Ihren Fachhändler wenden. Fahren Sie erst dann mit der Installation der IF-FW/DM fort, wenn die Software Ihres DM-24 auf v3.0 oder höher aktualisiert wurde.

Hinweis zum Copyright

Windows und Windows XP sind Marken der Microsoft Corporation. Macintosh, Mac OS, Mac OS X sind Marken von Apple Computer. Alle anderen Markenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Auspacken/Lieferumfang

Die FireWire-Karte wurde sehr sorgfältig verpackt, um eine Beschädigung während des Transports zu vermeiden. Dennoch sind Transportschäden nicht völlig auszuschließen.

WICHTIG

Bauen Sie die Karte keinesfalls ein, wenn Sie Schäden, lose Teile oder ähnliches feststellen! Ihr Mischpult könnte dabei Schaden nehmen.

Wenn die Verpackung beschädigt ist, wenden Sie sich umgehend an Ihren Transporteur. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial auf für den Fall, dass Sie das Gerät transportieren oder verschicken wollen.

Der Karton sollte folgenden Inhalt haben:

- Die IF-FW/DM,
- eine CD mit Windows-Treibern und diesem Handbuch im PDF-Format,
- ein FireWire-Kabel,
- das gedruckte Original-Handbuch in Englisch,
- die Garantiekarte.

Falls Teile fehlen, wenden Sie sich an Ihren Tascam-Fachhändler.

Angaben zur Umweltverträglichkeit

Das System besteht aus Materialien, die wieder-

verwertet und wiederverwendet werden können, wenn es von einem Fachbetrieb zerlegt wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften in Bezug auf die Entsorgung von Verpackungsmaterial und alten Geräten.



Jumper-Einstellungen kontrollieren/anpassen

Auf der IF-FW/DM gibt es Steckbrücken (Jumper), mit denen die Betriebsweise der Karte eingestellt werden kann.

DM-3200 und DM-24 kommunizieren auf unterschiedliche Arten mit der FireWire-Karte. Deshalb müssen diese Jumper sich an den richtigen Positionen befinden, damit die Karte mit Ihrem Mischpult funktioniert.

Bei früheren Auslieferungen war die Karte auf das DM-24 voreingestellt. Seit die Softwareversion 1.20 für das DM-3200 erhältlich ist, werden die Karten so ausgeliefert, dass sie mit dem DM-3200 funktionieren.

- 1 Vergleichen Sie die Jumperpositionen auf Ihrer Karte mit den hier gezeigten Abbildungen.
- 2 Falls erforderlich, stecken Sie die Jumper vorsichtig so um, dass ihre Positionen mit der Darstellung für Ihr Mischpultmodell übereinstimmen.

Тірр

Mit einer Spitzzange oder einer geriffelten Pinzette lassen sich die Jumper leicht abziehen und aufstecken.

Anmerkung

Eine falsch eingerichtete Karte kann keinen Schaden an Ihrem Mischpult anrichten. Sie wird jedoch nicht funktionieren.



Abbildung 1 zeigt die Jumperstellungen für den Einsatz in einem DM-3200 (die Jumper 11 bis 43 verbinden die Stiftreihen 2 und 3).



Abbildung 2 zeigt die Jumperstellungen für den Einsatz in einem DM-24 (die Jumper 11 bis 43 verbinden die Stiftreihen 1 und 2).

Die Karte einbauen

Die IF-FW/DM muss im Steckplatz 1 des Mischpults (DM-3200 und DM-24) installiert werden. In Steckplatz 2 funktioniert die Karte nicht.

- 1 Schalten Sie das Mischpult aus, und trennen Sie es vom Stromnetz.
- 2 Lösen Sie die fünf Schrauben, mit denen die Abdeckplatte bzw. die momentan in Steckplatz 1 installierte Karte befestigt ist. Entfernen Sie die Abdeckplatte bzw. Steckkarte.
- **3** Führen Sie die Karte in den Steckplatz 1 ein.

Stellen Sie dabei sicher, dass Sie die Kanten der Karte in die weißen Kunststoffführungss chienen im Inneren des Schachtes schieben.

Schieben Sie die Karte so weit hinein, bis ein Klicken zu hören ist und die Abschlussplatte der Karte bündig mit der Rückwand des Mischpults abschließt.

Für diesen Vorgang ist kein großer Kraftaufwand erforderlich. Sollte die Karte nicht ohne Widerstand einrasten, ziehen Sie sie noch einmal heraus, und versuchen Sie es erneut. Achten Sie dabei auf die Führungsschienen.

4 Fixieren Sie die Karte mit den fünf Befestigungsschrauben.

Voraussetzungen für die FireWire-Verbindung

Das FireWire-Kabel zwischen IF-FW/DM und Mischpult darf maximal 3 Meter lang sein. Verwenden Sie kein minderwertiges FireWire-Kabel. Es könnte die Übertragungsqualität und damit die Systemleistung verringern.

WICHTIG

Die IF-FW/DM muss über einen eigenen Fire-Wire-Bus angeschlossen werden. Selbst wenn Ihr Computer mit mehreren FireWire-Anschlüssen ausgestattet ist, heißt das nicht, dass auch jeder Anschluss über einen eigenen Bus verfügt. Häufig laufen alle Anschlüsse im selben Bus des Computers zusammen. Wenn Sie weitere FireWire-Geräte nutzen wollen, müssen Sie sich eine FireWire-Steckkarte besorgen. Dadurch steht diesen Geräten ein separater Bus zur Verfügung.

MIDI-Verbindungen herstellen für DAW-Steuerung und Automation (nur DM-24)

Wenn Sie ein DM-24 verwenden, können Sie über die MIDI-Anschlüsse der FireWire-Karte MIDI-Daten mit dem Computer austauschen, um Ihre DAW-Anwendung zu steuern oder die Mischpultautomation mit der Software zu synchronisieren.

Beim DM-3200 sind diese Verbindungen überflüssig. Es tauscht MIDI-Timecode und MIDI-Daten zur Steuerung der DAW über seine USB-Verbindung mit dem Computer aus.

Wenn Sie keine MIDI-Kommunikation zwischen dem Mischpult und Ihrer Anwendung benötigen, können Sie die MIDI-Schnittstelle der FireWire-Karte als zusätzlichen MIDI-Port für den Sequenzer der DAW-Anwendung nutzen. In diesem Fall können Sie einen MIDI-Controller, einen Klangerzeuger oder einen Sampler anschließen.

- 1 Um das DM-24 als Bedienoberfläche für Ihre DAW zu nutzen, verbinden Sie den Anschluss MIDI IN der IF-FW/DM mit dem Anschluss MIDI OUT des DM-24.
- 2 Um die Automatisierung des DM-24 mit dem MTC-Signal der DAW-Anwendung zu synchronisieren oder den Timecode Ihrer Anwendung im Display des DM-24 anzuzeigen, verbinden Sie den Anschluss MIDI OUT der IF-FW/DM mit dem Anschluss MIDI IN des DM-24.

Verbindung mit dem Computer herstellen

Macintosh

Die IF-FW/DM nutzt die systemeigenen FireWire-Audio- und MIDI-Dienste von OS X. Eine zusätzliche Treiberinstallation ist nicht erforderlich. Um die IF-FW/DM nutzen zu können, muss auf Ihrem Computer Mac OS X (10.3.5 oder höher) installiert sein. Frühere Betriebssystemversionen verfügen nicht über die erforderlichen Dienste.

Führen Sie folgende Schritte aus:

- 1 Fahren Sie Ihren Mac herunter, und schalten Sie das Mischpult aus.
- 2 Verbinden Sie das eine Ende des mitgelieferten FireWire-Kabels mit der IF-FW/DM und das andere Ende mit einer freien Fire-Wire-Buchse an Ihrem Computer.
- 3 Schalten Sie Ihren Mac ein.
- 4 Schalten Sie das Mischpult ein.
- 5 Öffnen Sie das *Audio/MIDI*-Setup, und vergewissern Sie sich, dass die IF-FW/DM als Gerät angezeigt wird.
- 6 Binden Sie das Gerät *IF-FW/DM Core Audio* in Ihre DAW-Anwendung ein. Hinweise hierzu finden Sie in der Dokumentation der Anwendung.

Wenn der Computer die Karte nicht erkennt, ziehen Sie das FireWire-Kabel heraus, und warten Sie 30 Sekunden, bevor Sie es erneut anschließen.

Windows

Verbinden Sie die FireWire-Karte **noch nicht** mit dem Computer. Damit Windows die IF-FW/DM erkennt, müssen Sie zunächst die benötigte Treibersoftware installieren. Nutzen Sie hierfür das mitgelieferte Installationsprogramm.

Eine manuelle Installation über den Windows-Geräte-Manager ist nicht möglich. Das Treiber-Installationsprogramm für PCs finden Sie auf der CD-ROM, die zum Lieferumfang der IF-FW/DM gehört. Sie können es direkt von der CD starten oder zuerst auf Ihre Festplatte kopieren.

1 Rufen Sie das Treiber-Installationsprogramm auf, indem Sie auf die Datei setup.exe doppelklicken. Folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten.

> Wenn Windows einen Warnhinweis bezüglich fehlender Treibersignierung anzeigt, fahren Sie trotzdem mit der Installation fort.

2 Sobald Sie mit dem hier gezeigten Dialog dazu aufgefordert werden, verbinden Sie die die FireWire-Karte mit einer freien FireWire-Buchse an Ihrem Computer.



Installation

Im Infobereich der Taskleiste erscheinen Meldungen des Hardware-Assistenten.

Klicken Sie währenddessen nicht mit der Maus und drücken Sie keine Tasten am Computer. Warten Sie, bis die Hardware-Installation abgeschlossen ist.

Wenn Windows einen Warnhinweis bezüglich fehlender Treibersignierung anzeigt, fahren Sie trotzdem mit der Installation fort.

Am rechten unteren Rand des Desktops erscheint schließlich die Meldung "*Die neue Hardware ist installiert und kann nun verwendet werden"*.

3 Klicken Sie auf Weiter.

Das Treiber-Installationsprogramm meldet *Finished* (beendet).

4 Klicken Sie auf OK.

Ihre IF-FW/DM ist jetzt installiert und kann benutzt werden.

64-Bit-Treiber für Windows

Die Windows-Treiber in der Version 1.10 und höher enthalten ungetestete 64-Bit-Treiber. Für diese Treiber ist ein PC mit 64-Bit-Hardware und einer 64-Bit-Version von Windows erforderlich.

Die 64-Bit-Treiber werden nicht offiziell unterstützt.

Einrichten Ihrer Anwendung

Die folgenden Kurzanleitungen zeigen Ihnen, wie Sie verbreitete DAW-Anwendungen einrichten, damit sie auf die IF-FW/DM zugreifen können. Sollte Ihre Anwendung hier nicht aufgeführt sein, obwohl sie das ASIO- (PC), WDM- (PC) oder Core Audio-Protokoll (Mac) unterstützt, schlagen Sie bitte in der Dokumentation Ihrer Anwendung nach, wie eine Audio-/MIDI-Schnittstelle eingebunden und die Anwendung entsprechend konfiguriert wird.

Cubase/Nuendo

- 1 Wählen Sie im Menü Geräte den Eintrag Geräte konfigurieren.
- 2 Wählen Sie dort VST Multitrack.
- **3** Wählen Sie im Listenfeld ASIO Treiber den Eintrag ASIO IFFWDM.
- 4 Klicken Sie auf Übernehmen und anschließend auf OK.

SONAR

- **1 Wählen Sie im Menü** Optionen **den Eintrag** Audio-Optionen.
- 2 Wählen Sie die Registerkarte *Treiber*, und aktivieren Sie dort die gewünschten Einund Ausgänge.
- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte Allgemein, und wählen Sie dort als Timing Master Aufnahme und Timing-Master Wiedergabe jeweils das Gerät IF-FW/DM aus.
- 4 Klicken Sie auf *Wave Profiler*. Wiederholen Sie das jedes Mal, wenn Sie Änderungen in diesem Fenster vorgenommen haben.
- 5 Klicken Sie auf *Ja*, um die Schnittstelle abzufragen. Die auf dem Mischpult gewählte Abtastrate ist mit *OK* gekennzeichnet. Andere Abtastraten sind als *nicht verfügbar* gekennzeichnet. Schließen Sie das Dialogfenster.
- 6 Klicken Sie auf OK.

Logic

- 1 Wählen Sie im Logic-Menü den Eintrag Preferences > Audio Hardware & Drivers.
- 2 Vergewissern Sie sich, dass die Option Core Audio markiert ist, und klicken Sie auf das Dreieck am linken Rand des Fensters.
- 3 Wählen Sie im Listenfeld Driver den Eintrag IF-FW/DM.
- 4 Klicken Sie auf OK.

Digital Performer

Um die IF-FW/DM mit Digital Performer verwenden zu können, benötigen Sie die Programmversion 4.5 oder höher.

Eine Einstellung von Digital Performer 4.5 ermöglicht es, die Thread-Priorität des Motu Audio Systems (MAS) im System herabzusetzen. Für die IF-FW/DM sollten Sie die mittlere oder niedrige Einstellung wählen. Damit wird bewirkt, dass die IF-FW/DM mit Digital Performer eine ebenso hohe Zahl von Spuren und Plug-ins verarbeiten kann wie andere FireWire-Schnittstellen, die mit hoher MAS-Thread-Priorität arbeiten. Bei langsamen Prozessoren und größeren DP-Projekten ist das MAS dann aber möglicherweise anfälliger für Engpässe in der Signalverarbeitung.

- 1 Wählen Sie im Menü Setup den Eintrag Configure Audio System > Configure Hardware Driver.
- 2 Markieren Sie die *IF-FW/DM*, um sie als Core Audio-Gerät für Digital Performer auszuwählen.
- 3 Stellen Sie die Werte Buffer Size und Host Buffer Multiplier entsprechend der Leistungsfähigkeit Ihres Macs ein. Im Allgemeinen benötigen weniger leistungsfähige Macs hier höhere Einstellungswerte.
- 4 Klicken Sie auf OK.

Hinweise zum Systemtakt

Clockmaster

Bei der Verwendung einer IF-FW/DM muss das Mischpult gegenüber der Computeranwendung als Clockmaster arbeiten, also den Systemtakt für die Anwendung bereitstellen. Das Mischpult selbst kann dabei wiederum Clocksignale von einer externen Quelle empfangen – nicht jedoch von der DAW.

Clock-Einstellungen

Wenn Sie auf dem Mischpult zwischen den Abtastraten 44,1 kHz und 48 kHz umschalten wollen, gehen Sie wie folgt vor, um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten:

- **1** Trennen Sie die FireWire-Verbindung zwischen der Karte und Ihrem Computer.
- 2 Ändern Sie die Abtastrate auf dem Mischpult.

WICHTIG

Warten Sie 30 Sekunden, bevor Sie die Kabelverbindung wieder herstellen.

3 Schließen Sie das FireWire-Kabel wieder an.

Betrieb mit 96 kHz und 88,2 kHz

Die IF-FW/DM unterstützt keine hohen Abtastraten.

Routingmöglichkeiten

Die IF-FW/DM wird vom Mischpult wie jede andere optionale E/A-Schnittstellenkarte behandelt. Statt über acht verfügt sie jedoch über 24 Ein- und Ausgangskanäle.

DM-3200

Mischpult-Ausgänge

CH1	8001100BDemoRouting ROUTING	INT
SLOT1-1 INP RTNCH1	SLOT1-9 RTNCH9	LAYER SELECT
SLOT1-2 INP RTNCH2	SLOT1-10 INP RTNCH10	O CH17-32 O CH33-48
SLOT1-3 INP RTNCH3	SLOT1-11 INP RTNCH11	U DIN TRIGGER
SLOT1-4 INP RTNCH4	SLOT1-12 INP RTNCH12	
SLOT1-5 INP RTNCH5	SLOT1-13 INP RTNCH13	O M/L O 2TRIN
SLOT1-6 INP RTNCH6	SLOT1-14 INP RTNCH14	O TDIF2 O SLOT1 O TDIF3 O SLOT2
SLOT1-7 INP RTNCH7	SLOT1-15 INP RTNCH15	o adat O din
SLOT1-8 INP RTNCH8	SLOT1-16 INP RTNCH16	O ASN RTN LOOPBACK O EFF RTN O MASTER
SOURCE C SLOT1 9-1	6 INP RTN CH 9-CH16	DIN SELECT DIN1 RCA DIN2 XLR
	OUTPUT JOUTPUT S	SLOT (INSERT)

Standardmäßig gibt das DM-3200 die Busse 1 bis 8 jeweils an den Mischpult-Ausgängen 17 bis 24 der IF-FW/DM aus.

Daneben stehen Ihnen die Direktausgänge der Kanäle 1 bis 16 zur Verfügung. Standardmäßig sind diese den Mischpult-Ausgängen 1 bis 16 der IF-FW/DM zugewiesen.

Diese Routingeinstellungen können Sie über die *I/O*-Seite auf der Registerkarte *OUTPUT SLOT* des DM-3200 ändern.

Mischpult-Eingänge

Bei den Mischpulteingängen der IF-FW/DM müssen Sie jeweils 8 Kanäle zu einer Bank zusammenfassen und über die *Routing*-Seite des Mischpults zuweisen. Wählen Sie dazu wie oben gezeigt unter *SOURCE SELECT* die Option *SLOT1* und anschließend unter *LAYER SELECT* eine Kanalebene (*CH1–16, CH17–32, CH33–48*).

Für normalen 24-Kanal-Betrieb nehmen Sie auf der linken Seite folgende Einstellungen vor:

- SLOT1-1 SLOT1-8 –> INP CH1–CH8
- SLOT1-9 SLOT1-16 -> INP CH9–CH16
- SLOT1-17 SLOT1-24 -> INP CH17–CH24

DM-24

Mischpult-Ausgänge



Standardmäßig gibt das DM-24 die Busse 1 bis 8 jeweils an den Mischpult-Ausgängen 1 bis 8, 9 bis 16 und 17 bis 24 der IF-FW/DM aus.

Daneben stehen Ihnen die Direktausgänge der Kanäle 1 bis 16 zur Verfügung. Standardmäßig sind diese den Mischpult-Ausgängen 1 bis 16 der IF-FW/DM zugewiesen.

Diese Routingeinstellungen können Sie über die *I/O*-Seite auf der Registerkarte *OUTPUT* des DM-24 vornehmen.

Mischpult-Eingänge

Bei den Mischpulteingängen der IF-FW/DM müssen Sie jeweils 8 Kanäle zu einer Bank zusammenfassen und über die *I/O*-Seite des DM-24 zuweisen. Verwenden Sie dazu die Registerkarten *CH1–16 IN* und *CH17–32 IN*.

Für den 24-Kanal-Betrieb nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

- Stellen Sie für *RETURN CH1–8* die Optionen *A:SLOT1, Trk1–8, FW 1–8* ein.
- Stellen Sie für *RETURN CH9–16* die Optionen *B:SLOT1, Trk9–16, FW 9–16* ein.
- Stellen Sie für *RETURN CH17–24* die Optionen *A:SLOT1, Trk17–24, FW 17–24* ein.
 Wählen Sie als *INPUT SOURCE* die Option *RETURN*.

Einstellmöglichkeiten im Kontrollfeld der IF-FW/DM (Windows)

Das IF-FW/DM-Kontrollfeld rufen Sie wie folgt auf: *Startmenü > Alle Programme > Tascam > IFFWDM Control Panel.*

Search IF-FW/DM Control Panel		
Tools <u>H</u> elp		
TASCAM.		
Device name Serial number Tascam&IFFWDM v1.10 0	Advanced Setup Stream buffer depth: ASID buffer depth:	1.0 ms Apply
<		5.0 ms 220 samples Apply
Streaming State: Running Sample Rate: 44.1 kHz Clock Source: mixer	WDM sound buffer depth:	5.0 ms 220 samples Apply
ASIO Drop Outs: 0	Enable WDM across all char	nnels (slow)
Ready		1 Device(s) connected.

Das Kontrollfeld zeigt in der linken Hälfte Informationen über die FireWire-Karte an. Daneben enthält es drei Schieberegler und ein Optionsfeld.

Im Allgemeinen können Sie mit niedrigeren Buffer-Werten die Latenz vermindern. Dafür benötigen Sie aber einen leistungsfähigeren Computer. Möglicherweise müssen Sie zunächst etwas mit diesen Werten experimentieren, bis Sie die niedrigste Einstellung gefunden haben, die Ihr Computer verarbeiten kann. Die typischen Anzeichen für zu niedrige Einstellungen sind klickende oder knackende Geräusche im Audiosignal.

Die Auswirkungen der Schieberegler sind nachfolgend beschrieben. Wenn Sie einen Schieberegler verstellt haben, klicken Sie auf die entsprechende *Apply*-Schaltfläche, um die Änderungen zu übernehmen.

Abschließende Konfiguration

Stream buffer depth

Mithilfe dieses Schiebereglers können Sie die Größe des Audiodatenstroms anpassen, der über die FireWire-Verbindung empfangen wird. Je höher die Puffergröße, desto höher auch die Audiolatenz. Eine zu niedrige Puffergröße kann zu klickenden oder knackenden Geräuschen im Audiosignal führen.

ASIO buffer depth

Mithilfe dieses Schiebereglers können Sie die Latenz erhöhen oder verringern, wenn Sie eine ASIO-kompatible Anwendung von Steinberg verwenden oder Sonar im ASIO-Modus betreiben.

WDM sound buffer depth

Mithilfe dieses Schiebereglers können Sie die Latenz erhöhen oder verringern, wenn Sie eine WDM-kompatible Anwendung wie Sonar verwenden.

Enable WDM across all channels (standardmäßig deaktiviert)

Nach der Installation kann die FireWire-Karte über ihren WDM-Treiber nur auf vier Stereokanäle zugreifen. Aktivieren Sie diese Option, wenn Ihre DAW-Anwendung ASIO nicht unterstützt, und Sie mittels WDM auf alle 24 Audiokanäle zugreifen wollen.

Es kann bis zu zwei Minuten dauern, bis Windows die WDM-Konfiguration für alle 12 Stereopaare abgeschlossen hat. Außerdem dauert das Hochfahren des Computers dadurch länger.

WICHTIG

Wenn auf dem Kontrollfeld die Meldung "Trying to lock" (versuche zu synchronisieren) angezeigt wird und auch nach mehreren Sekunden nicht verschwindet, starten Sie den Computer neu.



IF-FW/DM

TEAC CORPORATION Tel: +81-422-52-5082 3-7-3, Nakacho, Musashino-shi, Tokyo 180-8550, Japan

TEAC AMERICA, INC. Tel: +1-323-726-0303 7733 Telegraph Road, Montebello, CA 90640, USA

TEAC CANADA LTD Tel: +1-905-890-8008 5939 Wallace Street, Mississauga, Ontario L4Z 1Z8, Canada

TEAC MEXICO, S.A. de C.V Tel: +52 (5) 581-5500 Campesinos Nº184, Colonia Granjas Esmeralda, Delegacion Iztapalapa, CP 09810 Mexico

TEAC UK LIMITED Tel: +44-8541-302511 www.tascam.co.uk Unit 19 & 20, The Courtyards, Hatters Lane, Watford, Hertfordshire. WD18 8TE, UK

TEAC EUROPE GmbH Tel: +49-611-71580 Bahnstraße 12, 65205 Wiesbaden, Germany

TEAC ITALIANA S.p.A. Tel: +39-2-66010500 Via C. Cantú 9/A, 20092 Cinisello Balsamo, Milano, Italy www.teac.co.jp

www.tascam.com

www.teac.com/canada/

www.geoline.net/rdelbusto/

www.tascam.de

www.teac.it

Printed in China