D01407280E

# TASCAM

# Sonicview 16 Sonicview 24

# Digitalmischpult



# Referenzhandbuch

# Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	5
	Überblick	5
	Hinweise zur Benutzung dieses Handbuchs	5
	Informationen zu Markenrecht und Copyright	6
	Hinweise zu SD-Karten und USB-Sticks	6
	Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit	
	SD-Karten und USB-Sticks	6
	Schreibschutz der SD-Karte	6
	Hinweise zum Formatieren	6
	Ausstattungsmerkmale	/
	Die wichtigsten Merkmale im Oberblick	/ 7
	Die wichtigsten technischen Daten im Oberblick	/
2	Die Produktbestandteile und ihre Funktionen	9
	Geräteoberseite	9
	Gerätevorderseite	13
	Geräterückseite	14
	Die Universalschnittstelle (GPIO) im Überblick	16
	Grundlegende Bedienung des Mischpults	17
	Die Hauptseite auf den Displays	18
	Die Hauptseite der Module CH 1–40	18
	Die Hauptseite der Module ST IN 1–2 und FX RTN 1–4	23
	Die Hauptseite der Module MIX 1–22 und des	27
	Die Hauntseite der DCA Medule	27
	Die Hauptseite der DCA-Module	02
	Das Meriu III Oberblick	בכ
	Grundsatzliches zur Bedienung des Menus	32
_		22
3	Vorbereitende Schritte	35
	Eine Erweiterungskarte installieren (als Zubehör	25
	Ernaltiich)	35
	EIII- und Ausschalten	دد ءد
	SD Kartan und USP Sticks die mit diesem Caröt	50
	verwendet werden können	36
	SD-Karten und USB-Sticks einsetzen und entfernen	36
	Schreibschutz der Karte	50
	SD-Karten und USB-Sticks für den Gebrauch vorbereiten.	37
л	Konfiguration and grundlagonda Einstellungen	
4	Dia Soita SVNC CLOCK	0C
	Die Abtastrato fostlogon	20
	Den Referenztakt auswählen	20
	Die Seite PREEERENCES (Voreinstellungen)	رد 11
	Funktionseinschränkungen während des	+ 1
	Empfangs eines ON AIR Tally-Signals	
	Die Seite METER	
	Die Seite METER SETUP	
	Registerkarte METERING POINT	
	Registerkarte METER HEADROOM	
	Die Seite LOCK SETUP	48
	Das Einstellungsfenster SELECTED LOCK	48
	Die Seite MIXER CONFIG	
	Registerkarte CH 1–40 CONFIG	49
	Registerkarte LOCATION CONFIG	
	Registerkarte BUS CONFIG	53
	Die Seite USER DEFINED CONTROLS	54
	Die Seite USER DEFINED CONTROLS im Überblick	64
	Registerkarte User Key	65
	Registerkarte Foot Switch	66
	Registerkarte GPIO-IN	66
	Registerkarte GPIO-OUT	67
	Den Faderstart-Pegel festlegen	67

Registerkarte Layer Key SETUP	
Registerkarte Custom Layer SETUP	
Module den Benutzerebenen zuweis	en71
Einstellungen für die Talkback-Funktior	n vornehmen
Einstellungen für die Return-Talkback-F	unktion
vornehmen	74
Einstellungen für die Monitorausgabe	vornehmen77
Die Seite MONITOR SOURCE ASSIGN	
Weitere Monitoreinstellungen	
Einstellungen für das Vorhören und de	n eingebauten
Oszillator vornehmen	
Die Seite Dante SETUP	
Registerkarte Dante Settings	
Registerkarte I/O Device	
Stageboxen Tascam SB-16D mit dem	Mischpult
verwenden	
Eine SB-16D vom Mischpult aus bedi	enen 96
Die GPIO-Schnittstelle einer SB-16D	als
Erweiterung für das Mischpult nutze	n107
Dante-Verbindungen mit SB-16D he	rstellen 107
Informationen zu Dante	113
Verbindung mit einem Dante-Netzw	erk herstellen 113
Das Computerprogramm Dante Con	troller nutzen 114
Die Seite SLOT SETUP	116
Darstellung mit eingebauter IF-DA64	l
Wenn eine IF-AE16 (AES/EBU) eingeb	oaut ist 117
Wenn eine IF-MA64/EX oder IF-MA64	I/BN (MADI)
eingebaut ist	
Wenn eine IF-AN 16/001 (Analogausga	nge)
Woon sing IE MTP22 (Mohrspurross)	
eingebaut ist	118
Wenn eine IF-ST2110 (ST 2110) einge	hautist 119
Rezeichnungen festlegen auf der Seite	LAREL SETUP 120
Begisterkarte DISPLAY MODE	120
Registerkarte MODULE LABEL	120
Registerkarte INPLIT PORT LABEL	122
Registerkarte OLITPLIT PORT LABEL	122
Figene Portbezeichnungen festleger	יייייי ד <u>ב</u> סיייייייייייייייייייייייייייייייייייי
(Seite USER LABEL)	
Die Seite Network Setup	
Die aktuellen Einstellungen speichern.	
Routing	127
Fingänge zuweisen	127
Eingange zuweisen minnen für mehrere Kanäle	aleichzeitia
festlegen (Stapelverarbeitung)	
Routing der Direktausgänge	
Routing der Einschleifwege	
Routing der Ausgänge	
Ausgangsports für mehrere Kanäle g	leichzeitig
festlegen (Stapelverarbeitung)	
Eingangsquellen auswählen auf der Se	ite INPUT
SOURCE SELECT	135
Die Seite DIRECT OUT PORT SELECT	136
Die Seite INSERT SEND PORT SELECT	138
Die Seite INSERT RETURN PORT SELEC	Г139
Die Seite OUTPUT PORT SELECT	141

5

# Inhaltsverzeichnis

6	Mit den Modulen arbeiten	.143
	Die Seite MODULE im Überblick	.143
	Die Seite MODULE (OVERVIEW)	.144
	Die Übersichtsseite für die Module CH 1–40	.144
	Die Seite MODULE (OVERVIEW) für die Module	
	ST IN 1–2	.151
	Die Displayseite MODULE (OVERVIEW) für die	
	Module FX RTN 1–4	.154
	Die Seite MODULE (OVERVIEW) für die Module	
	MIX 1–22 und MAIN L/R	.156
	Die Seite MODULE (INPUT)	.160
	Die digitale Pegelanpassung für mehrere Module	
	gleichzeitig festlegen	164
	Die Seite MODULE (FX)	.165
	Effektparameter	.166
	Die Seiten MODULE (GATE/EXPANDER/DE-ESSER)	168
	Parameter der Dynamikeffekte	169
	Die Seite MODULE (EQ)	.170
	Die Seite MODULE (GEQ)	.172
	Die Seite MODULE (COMP/DUCKER)	.174
	Parameter der Dynamikeffekte	.175
	Die Seite KEY IN SOURCE SELECT	.176
	Die Seite MODULE (SEND/PAN)	176
	Die Seite MODULE (OUTPUT)	180
	Die Seite MODULE (Audio Follow Video)	182
	Die Seite AFV TRIGGER SOURCE SEI ECT	183
	Das MODUI F-Kontextmenü nutzen	184
-	Weitens Finstellen von Sten für Mestelnen von sten	105
7	Weitere Einstellungsseiten für Modulparameter	185
7	Weitere Einstellungsseiten für Modulparameter	.185
7	Weitere Einstellungsseiten für Modulparameter Die Sends mit den Fadern bedienen Das Einblendfenster SENDS ON FADER	.185 .185 .185
7	Weitere Einstellungsseiten für Modulparameter Die Sends mit den Fadern bedienen Das Einblendfenster SENDS ON FADER Die Seite SEND OVERVIEW	.185 .185 .185 .186
7	Weitere Einstellungsseiten für Modulparameter Die Sends mit den Fadern bedienen Das Einblendfenster SENDS ON FADER Die Seite SEND OVERVIEW Die Seite SEND OVERVIEW für die Busse MIX 1–22	.185 .185 .185 .186 .186
7	Weitere Einstellungsseiten für Modulparameter Die Sends mit den Fadern bedienen Das Einblendfenster SENDS ON FADER Die Seite SEND OVERVIEW Die Seite SEND OVERVIEW für die Busse MIX 1–22 Die Seite SEND OVERVIEW für die Busse FX 1–4	.185 .185 .185 .186 .186 .186 .189
7	Weitere Einstellungsseiten für Modulparameter Die Sends mit den Fadern bedienen Das Einblendfenster SENDS ON FADER. Die Seite SEND OVERVIEW Die Seite SEND OVERVIEW für die Busse MIX 1–22. Die Seite SEND OVERVIEW für die Busse FX 1–4. Die Seite SEND OVERVIEW für den Stereosummenbus.	.185 .185 .185 .186 .186 .186 .189 .191
7	Weitere Einstellungsseiten für Modulparameter Die Sends mit den Fadern bedienen Das Einblendfenster SENDS ON FADER Die Seite SEND OVERVIEW Die Seite SEND OVERVIEW für die Busse MIX 1–22 Die Seite SEND OVERVIEW für die Busse FX 1–4 Die Seite SEND OVERVIEW für den Stereosummenbus Das SEND OVERVIEW-Kontextmenü	.185 .185 .185 .186 .186 .186 .189 .191 .194
7	Weitere Einstellungsseiten für Modulparameter Die Sends mit den Fadern bedienen Das Einblendfenster SENDS ON FADER Die Seite SEND OVERVIEW Die Seite SEND OVERVIEW für die Busse MIX 1–22 Die Seite SEND OVERVIEW für die Busse FX 1–4 Die Seite SEND OVERVIEW für den Stereosummenbus Das SEND OVERVIEW-Kontextmenü Mit Mute-Gruppen und DCAs arbeiten	.185 .185 .185 .186 .186 .189 .191 .194 .196
7	Weitere Einstellungsseiten für Modulparameter Die Sends mit den Fadern bedienen Das Einblendfenster SENDS ON FADER Die Seite SEND OVERVIEW Die Seite SEND OVERVIEW für die Busse MIX 1–22 Die Seite SEND OVERVIEW für die Busse FX 1–4 Die Seite SEND OVERVIEW für den Stereosummenbus Das SEND OVERVIEW-Kontextmenü Mit Mute-Gruppen und DCAs arbeiten Mute-Gruppen	.185 .185 .185 .186 .186 .189 .191 .194 .196 .196
7	Weitere Einstellungsseiten für Modulparameter Die Sends mit den Fadern bedienen Das Einblendfenster SENDS ON FADER Die Seite SEND OVERVIEW Die Seite SEND OVERVIEW für die Busse MIX 1–22 Die Seite SEND OVERVIEW für die Busse FX 1–4 Die Seite SEND OVERVIEW für den Stereosummenbus Das SEND OVERVIEW-Kontextmenü Mit Mute-Gruppen und DCAs arbeiten Mute-Gruppen DCAs (Digitally Controlled Amplifiers)	.185 .185 .186 .186 .186 .189 .191 .194 .196 .196 .196
7	Weitere Einstellungsseiten für Modulparameter Die Sends mit den Fadern bedienen Das Einblendfenster SENDS ON FADER Die Seite SEND OVERVIEW Die Seite SEND OVERVIEW für die Busse MIX 1–22 Die Seite SEND OVERVIEW für die Busse FX 1–4 Die Seite SEND OVERVIEW für den Stereosummenbus Das SEND OVERVIEW-Kontextmenü Mit Mute-Gruppen und DCAs arbeiten Mute-Gruppen DCAs (Digitally Controlled Amplifiers) Die Seite DCA/Mute Group SETUP	.185 .185 .186 .186 .186 .189 .191 .194 .196 .196 .196 .197
7	Weitere Einstellungsseiten für Modulparameter Die Sends mit den Fadern bedienen Das Einblendfenster SENDS ON FADER Die Seite SEND OVERVIEW Die Seite SEND OVERVIEW für die Busse MIX 1–22 Die Seite SEND OVERVIEW für die Busse FX 1–4 Die Seite SEND OVERVIEW für den Stereosummenbus Das SEND OVERVIEW-Kontextmenü Mit Mute-Gruppen und DCAs arbeiten Mute-Gruppen DCAs (Digitally Controlled Amplifiers) Die Seite DCA/Mute Group SETUP Registerkarte DCA Assign	.185 .185 .186 .186 .186 .189 .191 .194 .196 .196 .197 .197
7	Weitere Einstellungsseiten für Modulparameter Die Sends mit den Fadern bedienen Das Einblendfenster SENDS ON FADER Die Seite SEND OVERVIEW Die Seite SEND OVERVIEW für die Busse MIX 1–22 Die Seite SEND OVERVIEW für die Busse FX 1–4 Die Seite SEND OVERVIEW für den Stereosummenbus Das SEND OVERVIEW-Kontextmenü Mit Mute-Gruppen und DCAs arbeiten Mute-Gruppen DCAs (Digitally Controlled Amplifiers) Die Seite DCA/Mute Group SETUP Registerkarte DCA Assign Registerkarte Mute Group Assign	185 185 185 186 186 189 191 194 196 196 197 197
7	Weitere Einstellungsseiten für Modulparameter Die Sends mit den Fadern bedienen Das Einblendfenster SENDS ON FADER Die Seite SEND OVERVIEW Die Seite SEND OVERVIEW für die Busse MIX 1–22 Die Seite SEND OVERVIEW für die Busse FX 1–4 Die Seite SEND OVERVIEW für den Stereosummenbus Das SEND OVERVIEW-Kontextmenü Mit Mute-Gruppen und DCAs arbeiten Mute-Gruppen DCAs (Digitally Controlled Amplifiers) Die Seite DCA/Mute Group SETUP Registerkarte DCA Assign Registerkarte Mute Group Assign Registerkarte Mute Group Master	185 185 186 186 186 191 194 196 196 196 197 197 197
7	Weitere Einstellungsseiten für Modulparameter Die Sends mit den Fadern bedienen Das Einblendfenster SENDS ON FADER Die Seite SEND OVERVIEW Die Seite SEND OVERVIEW für die Busse MIX 1–22 Die Seite SEND OVERVIEW für die Busse FX 1–4 Die Seite SEND OVERVIEW für den Stereosummenbus Das SEND OVERVIEW-Kontextmenü Mit Mute-Gruppen und DCAs arbeiten Mute-Gruppen DCAs (Digitally Controlled Amplifiers) Die Seite DCA/Mute Group SETUP Registerkarte DCA Assign Registerkarte Mute Group Master Die Seite MODULE LABEL	185 185 186 186 186 191 194 196 196 197 197 197 198 199
7	Weitere Einstellungsseiten für Modulparameter Die Sends mit den Fadern bedienen Das Einblendfenster SENDS ON FADER Die Seite SEND OVERVIEW Die Seite SEND OVERVIEW für die Busse MIX 1–22 Die Seite SEND OVERVIEW für die Busse FX 1–4 Die Seite SEND OVERVIEW für den Stereosummenbus Das SEND OVERVIEW-Kontextmenü Mit Mute-Gruppen und DCAs arbeiten Mute-Gruppen DCAs (Digitally Controlled Amplifiers) Die Seite DCA/Mute Group SETUP Registerkarte DCA Assign Registerkarte Mute Group Master Die Seite MODULE LABEL Benutzerdefinierte Modulbezeichnungen	185 185 186 186 186 191 194 196 196 196 197 197 198 199 199
7	Weitere Einstellungsseiten für Modulparameter         Die Sends mit den Fadern bedienen         Das Einblendfenster SENDS ON FADER         Die Seite SEND OVERVIEW         Die Seite SEND OVERVIEW für die Busse MIX 1–22         Die Seite SEND OVERVIEW für die Busse FX 1–4         Die Seite SEND OVERVIEW für den Stereosummenbus         Das SEND OVERVIEW-Kontextmenü         Mit Mute-Gruppen und DCAs arbeiten         Mute-Gruppen         DCAs (Digitally Controlled Amplifiers)         Die Seite DCA/Mute Group SETUP         Registerkarte DCA Assign         Registerkarte Mute Group Master         Die Seite MODULE LABEL         Benutzerdefinierte Modulbezeichnungen         eingeben und bearbeiten	185 185 186 186 189 191 194 196 196 197 197 198 199 199 2200
7	<ul> <li>Weitere Einstellungsseiten für Modulparameter</li> <li>Die Sends mit den Fadern bedienen</li> <li>Das Einblendfenster SENDS ON FADER</li> <li>Die Seite SEND OVERVIEW</li> <li>Die Seite SEND OVERVIEW für die Busse MIX 1–22</li> <li>Die Seite SEND OVERVIEW für die Busse FX 1–4</li> <li>Die Seite SEND OVERVIEW für den Stereosummenbus</li> <li>Das SEND OVERVIEW-Kontextmenü</li> <li>Mit Mute-Gruppen und DCAs arbeiten</li> <li>Mute-Gruppen</li> <li>DCAs (Digitally Controlled Amplifiers)</li> <li>Die Seite DCA/Mute Group SETUP</li> <li>Registerkarte DCA Assign</li> <li>Registerkarte Mute Group Master</li> <li>Die Seite MODULE LABEL</li> <li>Benutzerdefinierte Modulbezeichnungen</li> <li>eingeben und bearbeiten</li> <li>Die vorgegebenen Modulfarben ändern</li> </ul>	<ul> <li>185</li> <li>185</li> <li>186</li> <li>186</li> <li>189</li> <li>191</li> <li>194</li> <li>196</li> <li>197</li> <li>198</li> <li>199</li> <li>200</li> <li>202</li> </ul>
7	Weitere Einstellungsseiten für Modulparameter         Die Sends mit den Fadern bedienen         Das Einblendfenster SENDS ON FADER.         Die Seite SEND OVERVIEW         Die Seite SEND OVERVIEW für die Busse MIX 1–22.         Die Seite SEND OVERVIEW für die Busse FX 1–4.         Die Seite SEND OVERVIEW für den Stereosummenbus.         Das SEND OVERVIEW-Kontextmenü         Mit Mute-Gruppen und DCAs arbeiten         Mute-Gruppen         DCAs (Digitally Controlled Amplifiers)         Die Seite DCA/Mute Group SETUP         Registerkarte DCA Assign         Registerkarte Mute Group Master         Die Seite MODULE LABEL         Benutzerdefinierte Modulbezeichnungen         eingeben und bearbeiten         Die Seite MODULE LABEL         Symbole für Module festlegen	185 185 186 186 186 191 194 196 196 197 197 198 199 199 200 202 203
7	Weitere Einstellungsseiten für Modulparameter         Die Sends mit den Fadern bedienen         Das Einblendfenster SENDS ON FADER.         Die Seite SEND OVERVIEW         Die Seite SEND OVERVIEW für die Busse MIX 1–22.         Die Seite SEND OVERVIEW für die Busse FX 1–4.         Die Seite SEND OVERVIEW für den Stereosummenbus.         Das SEND OVERVIEW-Kontextmenü         Mit Mute-Gruppen und DCAs arbeiten         Mute-Gruppen         DCAs (Digitally Controlled Amplifiers)         Die Seite DCA/Mute Group SETUP         Registerkarte DCA Assign         Registerkarte Mute Group Master.         Die Seite MODULE LABEL         Benutzerdefinierte Modulbezeichnungen         eingeben und bearbeiten         Die Vorgegebenen Modulfarben ändern         Symbole für Module festlegen         Den Auto-Mixer nutzen	185 185 186 186 186 191 194 196 196 196 197 197 198 199 199 200 202 203 204
7	<ul> <li>Weitere Einstellungsseiten für Modulparameter</li> <li>Die Sends mit den Fadern bedienen</li> <li>Das Einblendfenster SENDS ON FADER</li> <li>Die Seite SEND OVERVIEW</li> <li>Die Seite SEND OVERVIEW für die Busse MIX 1–22</li> <li>Die Seite SEND OVERVIEW für die Busse FX 1–4</li> <li>Die Seite SEND OVERVIEW für den Stereosummenbus</li> <li>Das SEND OVERVIEW-Kontextmenü</li> <li>Mit Mute-Gruppen und DCAs arbeiten</li> <li>Mute-Gruppen</li> <li>DCAs (Digitally Controlled Amplifiers)</li> <li>Die Seite DCA/Mute Group SETUP</li> <li>Registerkarte DCA Assign</li> <li>Registerkarte Mute Group Master</li> <li>Die Seite MODULE LABEL</li> <li>Benutzerdefinierte Modulbezeichnungen</li> <li>eingeben und bearbeiten</li> <li>Die vorgegebenen Modulfarben ändern</li> <li>Symbole für Module festlegen</li> <li>Den Auto-Mixer nutzen</li> <li>Überblick</li> </ul>	<ul> <li>185</li> <li>185</li> <li>186</li> <li>186</li> <li>189</li> <li>191</li> <li>194</li> <li>196</li> <li>197</li> <li>197</li> <li>198</li> <li>199</li> <li>199</li> <li>200</li> <li>202</li> <li>203</li> <li>204</li> <li>204</li> </ul>
7	Weitere Einstellungsseiten für Modulparameter         Die Sends mit den Fadern bedienen         Das Einblendfenster SENDS ON FADER.         Die Seite SEND OVERVIEW         Die Seite SEND OVERVIEW für die Busse MIX 1–22.         Die Seite SEND OVERVIEW für die Busse FX 1–4.         Die Seite SEND OVERVIEW für den Stereosummenbus.         Das SEND OVERVIEW-Kontextmenü         Mit Mute-Gruppen und DCAs arbeiten         Mute-Gruppen SETUP         Registerkarte DCA Assign         Registerkarte Mute Group Assign         Registerkarte Mute Group Master.         Die Seite MODULE LABEL         Benutzerdefinierte Modulbezeichnungen         eingeben und bearbeiten         Die vorgegebenen Modulfarben ändern         Symbole für Module festlegen         Den Auto-Mixer nutzen         Überblick.         Vorbereitungen und Vorgehensweise bei der	<ul> <li>185</li> <li>185</li> <li>186</li> <li>186</li> <li>189</li> <li>191</li> <li>194</li> <li>196</li> <li>197</li> <li>197</li> <li>198</li> <li>199</li> <li>200</li> <li>202</li> <li>203</li> <li>204</li> <li>204</li> </ul>
7	<ul> <li>Weitere Einstellungsseiten für Modulparameter</li> <li>Die Sends mit den Fadern bedienen</li> <li>Das Einblendfenster SENDS ON FADER</li> <li>Die Seite SEND OVERVIEW</li> <li>Die Seite SEND OVERVIEW für die Busse MIX 1–22</li> <li>Die Seite SEND OVERVIEW für die Busse FX 1–4</li> <li>Die Seite SEND OVERVIEW für den Stereosummenbus</li> <li>Das SEND OVERVIEW-Kontextmenü</li> <li>Mit Mute-Gruppen und DCAs arbeiten</li> <li>Mute-Gruppen</li> <li>DCAs (Digitally Controlled Amplifiers)</li> <li>Die Seite DCA/Mute Group SETUP</li> <li>Registerkarte DCA Assign</li> <li>Registerkarte Mute Group Master</li> <li>Die Seite MODULE LABEL</li> <li>Benutzerdefinierte Modulbezeichnungen</li> <li>eingeben und bearbeiten</li> <li>Die vorgegebenen Modulfarben ändern</li> <li>Symbole für Module festlegen</li> <li>Den Auto-Mixer nutzen</li> <li>Überblick</li> <li>Vorbereitungen und Vorgehensweise bei der</li> <li>Verwendung des Auto-Mixers.</li> </ul>	<ul> <li>185</li> <li>185</li> <li>186</li> <li>186</li> <li>189</li> <li>191</li> <li>194</li> <li>196</li> <li>196</li> <li>197</li> <li>198</li> <li>199</li> <li>200</li> <li>202</li> <li>203</li> <li>204</li> <li>204</li> <li>204</li> </ul>
7	<ul> <li>Weitere Einstellungsseiten für Modulparameter</li> <li>Die Sends mit den Fadern bedienen</li> <li>Das Einblendfenster SENDS ON FADER</li> <li>Die Seite SEND OVERVIEW</li> <li>Die Seite SEND OVERVIEW für die Busse MIX 1–22</li> <li>Die Seite SEND OVERVIEW für die Busse FX 1–4</li> <li>Die Seite SEND OVERVIEW für den Stereosummenbus</li> <li>Das SEND OVERVIEW-Kontextmenü</li> <li>Mit Mute-Gruppen und DCAs arbeiten</li> <li>Mute-Gruppen</li> <li>DCAs (Digitally Controlled Amplifiers)</li> <li>Die Seite DCA/Mute Group SETUP</li> <li>Registerkarte DCA Assign</li> <li>Registerkarte Mute Group Master</li> <li>Die Seite MODULE LABEL</li> <li>Benutzerdefinierte Modulbezeichnungen</li> <li>eingeben und bearbeiten</li> <li>Die vorgegebenen Modulfarben ändern</li> <li>Symbole für Module festlegen</li> <li>Den Auto-Mixer nutzen</li> <li>Überblick</li> <li>Vorbereitungen und Vorgehensweise bei der</li> <li>Verwendung des Auto-Mixers</li> <li>Die Seite AUTOMATIC MIXER</li> </ul>	<ul> <li>185</li> <li>185</li> <li>186</li> <li>186</li> <li>189</li> <li>191</li> <li>194</li> <li>196</li> <li>197</li> <li>197</li> <li>198</li> <li>199</li> <li>200</li> <li>202</li> <li>203</li> <li>204</li> <li>204</li> <li>205</li> </ul>
7	<ul> <li>Weitere Einstellungsseiten für Modulparameter</li> <li>Die Sends mit den Fadern bedienen</li> <li>Das Einblendfenster SENDS ON FADER</li> <li>Die Seite SEND OVERVIEW</li> <li>Die Seite SEND OVERVIEW für die Busse MIX 1–22</li> <li>Die Seite SEND OVERVIEW für die Busse FX 1–4</li> <li>Die Seite SEND OVERVIEW für den Stereosummenbus</li> <li>Das SEND OVERVIEW-Kontextmenü</li> <li>Mit Mute-Gruppen und DCAs arbeiten</li> <li>Mute-Gruppen</li> <li>DCAs (Digitally Controlled Amplifiers)</li> <li>Die Seite DCA/Mute Group SETUP</li> <li>Registerkarte DCA Assign</li> <li>Registerkarte Mute Group Master</li> <li>Die Seite MODULE LABEL</li> <li>Benutzerdefinierte Modulbezeichnungen</li> <li>eingeben und bearbeiten</li> <li>Die vorgegebenen Modulfarben ändern</li> <li>Symbole für Module festlegen</li> <li>Den Auto-Mixer nutzen</li> <li>Überblick</li> <li>Vorbereitungen und Vorgehensweise bei der</li> <li>Verwendung des Auto-Mixers</li> <li>Die Seite AUTOMATIC MIXER</li> </ul>	<ul> <li>185</li> <li>185</li> <li>186</li> <li>186</li> <li>189</li> <li>191</li> <li>194</li> <li>196</li> <li>196</li> <li>197</li> <li>198</li> <li>199</li> <li>200</li> <li>202</li> <li>203</li> <li>204</li> <li>204</li> <li>205</li> <li>205</li> </ul>

8	Einstellungen speichern und abrufen	.211
	Mit Snapshots arbeiten	.211
	Die Snapshot-Funktionen über die Leiste im Menü	212
	Spapshots speichern	۲۱۷. ۲۱۶
	Bezeichnungen für gespeicherte Spanshots	214
	Snapshots laden	.214
	Einschränkungen beim Laden von Snapshots aus	
	einem anderen Modell (Sonicview 16 / Sonicview 24)	.215
	Die Snapshot-Bibliothek nutzen	.217
	Das Menü der Bibliothek nutzen	.219
	Snapshots kopieren	.220
	Die Seite SNAPSHOT RECALL SAFE	.221
	Registerkarte PARAMETER SAFE	.221
		.221
	Die Seile SNAPSHUT IMPORT/EXPORT	222. ددد
	Snapshots exportieren	223. مردد
	Weitere Bibliotheken	224. 225
	Die Ribliotheksseite im Überblick	.225 226
	Die MODUI E RECALL SAFE-Seiten	228
	Die Seite ALL SYSTEM DATA	.228
	Alle Mischpulteinstellungen in einer Datei speichern.	.229
	Alle Mischpulteinstellungen aus einer Datei laden	.230
	Alle Mischpulteinstellungen auf einem externen	
	Medium sichern	.230
	Alle Mischpulteinstellungen von einem externen	
	Medium wiederherstellen	.231
	Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	.233
9	Verschiedene Informationsanzeigen	.234
	Die Seite INFORMATION	.234
	Registerkarte STATUS	.234
	Registerkarte ERKOR	.235
	Anzeige von Feniermeidungen/Hinweisen während des Betriehs	236
	Die Seite OPEN SOURCE SOFTWARE LICENSE	.230
	Liste aller Fehlermeldungen und Freignisse	238
	Die Seite MEDIA MANAGE	.243
	Speichermedien formatieren	.243
	Die Seite Version Information	.244
	Die Firmware aktualisieren	.245
10	Aufnehmen und Wiedergeben	.247
	Eine SD-Karte formatieren	.247
	SD-Karten und USB-Sticks, die mit diesem Gerät	
	verwendet werden können	.247
	Die Seite RECORDER/PLAYER	.247
	RECORDER-Sektion	.247
	PLAYER-Sektion	.249
	Die BROWSE-Seite (Dateimanager)	.250
	Einen Ordner für die Aufnahme auswählen	.250
	Medium, Ordner und Datei für die Wiedergabe	າ⊧າ
	auswallieli	۷۲۲. ۱۳۲۷
	Den Wiedergabeordner festlegen	254. 25⁄1
		.2.5-

11	Funktionen als USB-Audiointerface	.255
	Die Windows-Gerätesoftware installieren	.255
	Die Windows-Gerätesoftware deinstallieren	.256
	Die Windows-Gerätesoftware starten	.256
	Die Eingangslatenz unter Windows anpassen	.256
	Die Soundeigenschaften des Windows-Computers	
	festlegen	.256
	Gleichzeitige Wiedergabe über ASIO- und WDM-Treiber	.257
	Einstellungen für die Verwendung mit OBS Studio	257
		.237
12	Mehrspurrecorder (optional)	.259
		.259
	Mit dem Mehrspurrecorder IF-MI R32 verwendete	250
	Fine SD-Karte formatieren	259 250
	Projekte und Takes (Begriffsdefinition)	259
	MTR-Betriebsarten	259
	Die Hauptseite des MTR (MULTITRACK RECORDER)	.260
	Das automatische Routing nutzen	.265
	Die Betriebsart des MTR auswählen	.266
	Einstellungen für Aufnahmebereitschaft und	
	Eingangsmonitoring vornehmen	.267
	Das Menü des MTR im Überblick	.269
	Der Projektmanager im Überblick (BROWSE MTR)	.271
	Die Ordnerstruktur im Überblick	.272
	Dateinamen der Aufnahmen	.273
	Die Dateiformate im Überblick	.273
	Mit Projekten arbeiten	.273
	Projekt- und Take-Listen anzeigen	.273
	Aktionen für Projekte ausführen	.273
	Ein neues Projekt erstellen	.274
	Ein Projekt auswählen	.274
	Projekte loschen	.274
	Eine bestenende Projektbezeichnung andern	.275
	Grundlegende Aufnahmerunktionen	275. 275
	Die Eingangsqueilen wahlen	2/3. ۲۶۵
	Dia Aufpahma überprüfen (Wiedergeben)	270. 777
	Weitere Funktionen	. 277 777
	Wiedergabenositionen ansteuern (Locator-Funktion)	.277 277
	Wiederholte Wiedergabe	.277
	Die Auto-Aufnahme nutzen	.278
	Die vorgezogene Aufnahme nutzen	.279
	Die Punch-Aufnahmefunktion nutzen	.279
	Punch-Aufnahmen automatisieren (AUTO PUNCH)	.280
	Punch-Aufnahmen rückgängig machen (UNDO)	.281
	Takes bearbeiten	.282
	Eine Takebezeichnung ändern	.282
	Takes löschen	.282
	Mit anderen Geräten aufgezeichnete Audiodateien	
	importieren	.283
	Dateinamenformat	.283
	Vorbereitende Schritte vor dem Importieren	.283
	Importierte Dateien mit dem MTR verwenden	.283
	Mit Marken arbeiten	.284
	Marken setzen	.284
	Marken ansteuern	.284
	Marken entfernen	.284

13	Erweiterungskarte IF-ST2110 (optional)	285
	Die Seite ST 2110 SETUP	285
	Registerkarte Audio Network Config	285
	Registerkarte HOME (Source/Destination)	287
14	Fernsteuerung über ein Netzwerk	289
	Tascam Sonicview Control zur Steuerung des	
	Mischpults nutzen	289
	Ember+ zur Überwachung und Steuerung des	280
	Das Mischpult per SNMP überwachen	209 292
15	Foder und Toucharroon Kolibrianung	202
15	Fader- und Touchscreen-Kallbrierung	293
		295
	Menüsteuerung im Kalibrierungsmodus	295 293
	Die Fader kalibrieren (FADER CALIBRATION)	295 294
	Die Geschwindigkeit der Motorfader kalibrieren	
	(FADER SPEED CALIBRATION)	294
	Die Fader-Kalibrierung überprüfen	295
	Kalibrierung der Touchscreens (TOUCH PANEL	
	CALIBRATION)	295
	Die Kalibrierung der Touchscreens überprüfen	206
	(TOUCH PANEL CALIBRATION CHECK)	296
16	Kurzbefehle	297
17	Problembehebung	298
18	Technische Daten	300
	Interne Verarbeitung	300
	Leistungsdaten Audio	301
	Leistungsdaten Audio Analoge Audioeingänge und -ausgänge	301 301
	Leistungsdaten Audio Analoge Audioeingänge und -ausgänge Digitale Audioeingänge und -ausgänge	301 301 302
	Leistungsdaten Audio Analoge Audioeingänge und -ausgänge Digitale Audioeingänge und -ausgänge Steuerungseingänge und -ausgänge	301 301 302 302
	Leistungsdaten Audio Analoge Audioeingänge und -ausgänge Digitale Audioeingänge und -ausgänge Steuerungseingänge und -ausgänge Weitere Eingänge und Ausgänge	301 301 302 302 303
	Leistungsdaten Audio Analoge Audioeingänge und -ausgänge Digitale Audioeingänge und -ausgänge Steuerungseingänge und -ausgänge Weitere Eingänge und Ausgänge Aufnahme/Wiedergabe	301 301 302 302 303 303
	Leistungsdaten Audio Analoge Audioeingänge und -ausgänge Digitale Audioeingänge und -ausgänge Steuerungseingänge und -ausgänge Weitere Eingänge und Ausgänge Aufnahme/Wiedergabe Systemanforderungen Computer Stromvorrorgung und sonsting Daton	301 301 302 302 303 303 303
	Leistungsdaten Audio Analoge Audioeingänge und -ausgänge Digitale Audioeingänge und -ausgänge Steuerungseingänge und -ausgänge Weitere Eingänge und Ausgänge Aufnahme/Wiedergabe Systemanforderungen Computer Stromversorgung und sonstige Daten Maßzeichnungen	301 301 302 302 303 303 303 303 303
10	Leistungsdaten Audio Analoge Audioeingänge und -ausgänge Digitale Audioeingänge und -ausgänge Steuerungseingänge und -ausgänge Weitere Eingänge und Ausgänge Aufnahme/Wiedergabe Systemanforderungen Computer Stromversorgung und sonstige Daten Maßzeichnungen	301 301 302 302 303 303 303 303 304
19	Leistungsdaten Audio Analoge Audioeingänge und -ausgänge Digitale Audioeingänge und -ausgänge Steuerungseingänge und Ausgänge Weitere Eingänge und Ausgänge Aufnahme/Wiedergabe Systemanforderungen Computer Stromversorgung und sonstige Daten Maßzeichnungen Blockschaltbild	301 301 302 302 303 303 303 303 304 306
19 20	Leistungsdaten Audio Analoge Audioeingänge und -ausgänge Digitale Audioeingänge und -ausgänge Steuerungseingänge und -ausgänge Weitere Eingänge und Ausgänge Aufnahme/Wiedergabe Systemanforderungen Computer Stromversorgung und sonstige Daten Maßzeichnungen Blockschaltbild Parameter und Presets	301 301 302 303 303 303 303 304 306 308
19 20	Leistungsdaten Audio Analoge Audioeingänge und -ausgänge Digitale Audioeingänge und -ausgänge Steuerungseingänge und -ausgänge Weitere Eingänge und Ausgänge Aufnahme/Wiedergabe Systemanforderungen Computer Stromversorgung und sonstige Daten Maßzeichnungen Blockschaltbild Parameter und Presets Grundlegende Parameter des Sonicview 16/24	301 301 302 303 303 303 303 304 306 308 308
19 20	Leistungsdaten Audio Analoge Audioeingänge und -ausgänge Digitale Audioeingänge und -ausgänge Steuerungseingänge und Ausgänge Weitere Eingänge und Ausgänge Aufnahme/Wiedergabe Systemanforderungen Computer Stromversorgung und sonstige Daten Maßzeichnungen Blockschaltbild Parameter und Presets Grundlegende Parameter des Sonicview 16/24 Grundlegende Effektparameter des Sonicview 16/24	

# Überblick

Das Sonicview 16 hat zwei Touchscreens und 16 Kanäle mit Mikrofonvorverstärkern. Das Sonicview 24 bietet drei Touchscreens und 24 Mikrofonvorverstärker. Beide Modelle verfügen über 44 Eingangskanäle und 24 Busse sowie Dante- und Audiointerface-Funktionen.

#### Die wichtigsten Merkmale im Überblick

- Zwei Farb-Touchscreens mit 6,1 cm Bildschirmdiagonale (Sonicview 16)
- Drei Farb-Touchscreens mit 6,1 cm Bildschirmdiagonale (Sonicview 24)
- Mixing-Engine basierend auf FPGA mit 54-Bit-Fließkommaverarbeitung und 96 kHz Abtastrate
- Extrem niedrige Latenz: 20,8 µs je zwei Samples (Mixing-Engine), 0,51 ms Analog-zu-Analog
- HDIA-Mikrofonvorverstärker, A/D-Wandlung mit 96 kHz Abtastrate und 32-Bit-Auflösung
- 44 Eingangskanäle, 22 flexible Busse, Summenbus (MAIN L/R), alle mit 31-Band-Grafikequalizer, vier einschleifbare Effektbusse
- 16 Mikrofon-/Line-Eingänge über XLR-Anschlüsse für Eingangspegel bis +32 dBu (Sonicview 16)
- 24 Mikrofon-/Line-Eingänge über XLR-Anschlüsse für Eingangspegel bis +32 dBu (Sonicview 24)
- 16 Line-Ausgänge über XLR-Anschlüsse
- Eingebautes Dante-Interface mit 64 Ein- und Ausgängen (Redundanzbetrieb möglich)
- Zwei Tascam-Schächte f
  ür optional erh
  ältliche Erweiterungskarten: MADI, AES/EBU, Analogausg
  änge, Dante, 32-Spur-Recorder
- 32-Bit-USB-Audiointerface mit 32 Ein- und Ausgängen
- Acht TRS-Line-Eingänge (Kanäle 9–16 in Sonicview 16, Kanäle 17–24 in Sonicview 24)
- Zwei Einschleifwege (Kanäle 7–8 in Sonicview 16, Kanäle 15–16 in Sonicview 24)
- Zwei Stereoeingänge (ST IN) über Cinchbuchsen
- Talkback-Eingang über XLR-Anschluss
- Talkback zusätzlich von extern aus bespielbar
- Stereo-Monitorausgang über XLR-Anschlüsse
- Zwei Kopfhörerausgänge: 6,3-mm- und 3,5-mm-Klinkenbuchsen
- Zwei Monitor-Sektionen
- Standort-Einstellungen f
  ür das Monitoring erm
  öglichen es, den eigenen Monitor beim
  Öffnen des Mikrofons automatisch stummzuschalten (n
  ützlich f
  ür Selbstfahrer-Studios)
- 16+1 motorisierte Fader (Sonicview 16)
- 24+1 motorisierte Fader (Sonicview 24)
- Fernsteuerung und Offline-Bearbeitung mit der Software Tascam Sonicview Control (Windows, macOS und iPadOS)
- Hohe Stabilität mit vollständig getrennter Mixing-Engine und Bedienoberflächen in Hardware und Betriebssystem
- Bibliotheken für Snapshots, Module, Effekte, EQ, Grafik-EQ, Gate, Kompressor
- 18 frei zuweisbare Tasten (**USER KEYS**), sieben frei verfügbare Ebenen, modulzuweisbarer Summenbereich und acht DCAs
- 16/24 Drehgeber mit Farb-LEDs
- 16/24 LCDs für Kanalbezeichnungen mit Farb-LEDs (diese ermöglichen auch die Darstellung von Pegelanzeigen einschließlich Dämpfung durch Kompressor)
- Stereoaufnahme auf SD-Karten, Stereowiedergabe von SD-Karten und USB-Sticks
- Wordclock-Eingang/Ausgang/Durchgang
- Gigabit-Ethernet-Anschluss (1000BaseT)
- GPIO-Schnittstelle mit 8 Ein- und 8 Ausgängen

- Fußschalteranschluss (2-polig)
- Anschluss für Pultbeleuchtung (XLR 4-31)
- Netzschalter mit Schutzvorrichtung

## Hinweise zur Benutzung dieses Handbuchs

Das vorliegende Referenzhandbuch soll Ihnen als Nachschlagewerk bei der täglichen Nutzung Ihres Tascam-Produkts dienen. Es enthält nicht die gesetzlich vorgeschriebenen allgemeinen Hinweise für den sicheren Gebrauch. Diese finden Sie auf den ersten Seiten der Gebrauchsanleitung, die mit dem Produkt geliefert wird. Bitte lesen und befolgen Sie die dort aufgeführten Hinweise zu Ihrer eigenen Sicherheit.

Für dieses Handbuch gelten die folgenden Konventionen:

- Dieses Gerät verfügt über zwei Arten von Bedienelementen: physische Tasten/Regler auf der Oberseite und solche, die auf dem Touchscreen erscheinen. Die Bedienelemente und Anschlüsse am Gerät selbst kennzeichnen wir mit Fettschrift. Beispiel: Taste **MUTE**
- Für Menübezeichnungen, Parameter und Bedienelemente auf dem Touchscreen nutzen wir ein dünneres Schriftbild. Beispiel: Mixer Setup
- Die jeweils acht Endlos-Drehregler unterhalb der Touchscreens nennen wir von links nach rechts Drehgeber 1 bis Drehgeber 8.
- Schaltflächen im eingeschalteten Zustand erscheinen farblich hervorgehoben.
- Die folgenden Module, die Stereosignale verarbeiten, bezeichnen wir als Stereomodule:
  - Kanalmodule (CH 1–40), wenn sie als Stereopaar gekoppelt sind
  - Mischmodule (MIX 1–22), wenn sie als Stereopaar gekoppelt sind
  - Module der Stereoeingänge (ST IN 1-2)
  - Module der Effekt-Returns (FX RTN 1-4)
  - Stereosummenmodul (MAIN L/R)
- SDHC- und SDXC-Speicherkarten bezeichnen wir als Speicherkarte oder kurz als SD-Karte.
- Ein USB-Flashspeichermedium bezeichnen wir kurz als "USB-Stick".
- Ergänzende Informationen oder wichtige Hinweise sind wie folgt gekennzeichnet:

#### Tipp

Nützliche Praxistipps.

#### Anmerkung

Ergänzende Erklärungen und Hinweise zu besonderen Situationen.

#### Wichtig

Besonderheiten, die bei Nichtbeachtung zu Datenverlust, Funktionsstörungen oder unerwartetem Verhalten des Geräts oder der Software führen können.

#### 

Wenn Sie so gekennzeichnete Hinweise nicht beachten, besteht ein Risiko von leichten oder mittelschweren Verletzungen (beispielsweise Hörschäden).

# Informationen zu Markenrecht und Copyright

Die folgenden Informationen werden aus rechtlichen Gründen im Originaltext wiedergegeben:

- TASCAM is a registered trademark of TEAC Corporation.
- SDXC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.



• VST is a trademark of Steinberg Media Technologies GmbH, registered in Europe and other countries.



- Microsoft, Windows and Windows Media are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Apple, Mac, macOS, iPad, iPadOS and iTunes are trademarks of Apple Inc. in the United States and other countries.
- etherCON is a registered trademark of Neutrik AG.
- Audinate<sup>®</sup>, the Audinate logo and Dante are trademarks of Audinate Pty Ltd.

#### www.audinate.com/patents

• ASIO is a trademark of Steinberg Media Technologies GmbH.



• Andere in diesem Dokument genannte Firmenbezeichnungen, Produktnamen und Logos sind als Marken bzw. eingetragenen Marken das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Informationen in diesem Handbuch über Produkte dienen nur als Beispiele und sind keine Gewähr für die Nichtverletzung von Rechten an geistigem Eigentum Dritter und anderen damit verbundenen Rechten. TEAC Corporation übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen von Rechten an geistigem Eigentum Dritter oder andere Verpflichtungen, die durch die Benutzung dieses Produkts entstehen.

Gemäß Urheberrechtsgesetz darf urheberrechtlich geschütztes Material Dritter außer für den persönlichen Genuss und ähnliche Nutzung nicht ohne die Erlaubnis der Rechteinhaber verwendet werden. Nutzen Sie die Aufnahmefunktion immer entsprechend. TEAC Corporation übernimmt keine Verantwortung für Rechtsverletzungen durch Nutzer dieses Produkts.

# Hinweise zu SD-Karten und USB-Sticks

Mit Sonicview können Sie die folgenden Speichermedien nutzen:

Speichermedium	Verwendungszweck

SD-Karten	<ul> <li>Aufnahme mit dem eingebauten Stereorecorder</li> <li>Wiedergabe gespeicherter Audiodateien</li> <li>Laden/Sichern von Geräteeinstellungen</li> </ul>
USB-Sticks	<ul><li>Wiedergabe gespeicherter Audiodateien</li><li>Laden/Sichern von Geräteeinstellungen</li></ul>

Verwenden Sie SDHC- oder SDXC-Karten der Klasse 10 oder höher. Eine Liste der mit dem Gerät erfolgreich getesteten Speichermedien finden Sie auf der deutschsprachigen Website von Tascam:

https://tascam.de/downloads/Sonicview+16 https://tascam.de/downloads/Sonicview+24 Verwenden Sie nur SD-Karten und USB-Sticks, die auf dieser Liste aufgeführt sind. Oder fragen Sie den Tascam-Kundendienst.

#### Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit SD-Karten und USB-Sticks

SD-Karten und USB-Sticks sind empfindliche Speichermedien. Um Beschädigungen zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit diesen.

- Setzen Sie die Medien keinen extremen Temperaturen aus.
- Halten Sie sie von Orten mit extremer Luftfeuchtigkeit fern.
- Verhindern Sie den Kontakt der Medien mit Flüssigkeiten.
- Stellen oder legen Sie keine Gegenstände darauf, und verbiegen Sie sie nicht.
- Setzen Sie die Medien keinen starken Erschütterungen aus.
- Verwenden Sie eine Schutzhülle, wenn Sie die Medien transportieren.

#### Schreibschutz der SD-Karte

Sonicview 16/24 schreibt Einstellungen für die Aufnahme/ Wiedergabe in den jeweiligen Ordner der Speicherkarte. Achten Sie darauf, dass die Karte nicht schreibgeschützt ist. Andernfalls werden Einstellungen nicht gespeichert und gehen beim Ausschalten verloren. Zudem wird die Leistung auch anderweitig beeinträchtigt.

#### **Hinweise zum Formatieren**

Formatieren Sie SD-Karten und USB-Sticks, die Sie mit dem Sonicview 16/24 verwenden wollen, immer mit dem Gerät selbst. (Siehe "Die Seite MEDIA MANAGE" auf Seite 243.) SD-Karten und USB-Sticks, die auf einem Computer oder einem anderen Gerät formatiert wurden, können den Betrieb des Mischpults beeinträchtigen.

#### Wichtig

- Durch das Formatieren gehen alle Daten auf dem Speichermedium unwiderruflich verloren.
- Die optimale Leistung von SD-Karten während der Aufnahme ist nur gewährleistet, wenn diese mit dem Gerät selbst formatiert wurden. Auf einem Computer oder einem anderen Gerät formatierte SD-Karten können Fehler verursachen.

# Ausstattungsmerkmale

## Die wichtigsten Merkmale im Überblick

Jedes 8-Kanal-Modul verfügt über einen Touchscreen mit acht Drehgebern. Dadurch lassen sich verschiedene Parameter gleichzeitig beeinflussen und ihr Status überwachen.



## Die wichtigsten technischen Daten im Überblick

#### Möglichkeiten gleichzeitiger Verarbeitung

- Eingänge: 40 Monokanäle und zwei Stereokanäle
- Ausgangsbusse: 22 umschaltbare Aux-/Gruppenbusse, ein Stereosummenbus
- 4 interne Effekte, 4 Effekt-Sends und 4 Stereo-Effekt-Returns

#### Eingangs- und Ausgangsanschlüsse

- 16 oder 24 Mikrofon/Line-Eingänge
- 2 Stereo-Line-Eingänge (Cinch)
- 16 analoge Line-Ausgänge
- Analoger Stereo-Monitorausgang
- Dante-Eingang/Ausgang (unterstützt Redundanz)
- 2 Erweiterungssteckplätze
- USB-Audiointerface mit 32 Eingängen und 32 Ausgängen

#### **Interne Verarbeitung**

• 96 kHz Abtastrate, 54-Bit-Fließkommaverarbeitung

# 1 – Einführung

## Geräteoberseite

Dieser Abschnitt erklärt die Anzeigen und Bedienelemente auf der Oberseite.

#### Anmerkung

Die mit Anzeigen versehenen Tasten sind auch dann schwach beleuchtet, wenn die Funktionen inaktiv sind, so dass sie auch in dunkler Umgebung leichter zu sehen und zu bedienen sind.

#### Kanalbereich



#### 1) Touchscreen

Resistive (druckempfindliche) LCD-Farb-Touchscreens ( $800 \times 480$ ), Bedienung durch Tippen und Wischen.

Es kann jeweils nur ein Punkt auf einem Bildschirm bedient werden.

Die Helligkeit passen Sie auf der Seite PREFERENCES an. (Siehe "Die Seite PREFERENCES (Voreinstellungen)" auf Seite 41.)

#### ② Drehgeber und Anzeigen für die Bedienung der einzelnen Touchscreens

Drehgeber können Parameter auf dem Touchscreen beeinflussen, wenn ihre zugehörige Anzeige leuchtet.

#### Summenbereich



Parameter mit Drehgebern ändern:

- Beim normalen Drehen eines Drehgebers ändert sich der Parameterwert mit jeder Raste um einen Schritt. So sind präzise Einstellungen möglich.
- Beim Drehen und gleichzeitigen Drücken eines Drehgebers ändern sich hoch aufgelöste Parameter mit jeder Raste um mehrere Schritte. So sind Änderungen über größere Wertebereiche schneller möglich.

Durch Drehen eines beliebigen Drehgebers bei gleichzeitigem Drücken der Taste **MENU** können Sie die Helligkeit der Touchscreens, der Kanaldisplays, verschiedener Anzeigen und der an den Anschluss **LAMP** auf der Rückseite des Geräts angeschlossenen Lampe gleichzeitig anpassen.

Indem Sie den Drehgeber gleichzeitig gedrückt halten, ändern Sie nur die Helligkeit der Touchscreens und der Kanaldisplays.

# 2 – Die Produktbestandteile und ihre Funktionen

Durch Drehen eines beliebigen Drehgebers bei gleichzeitigem Drücken der Taste **MENU** ändern Sie den Kontrast des zugehörigen Kanaldisplays. (Siehe "16 – Kurzbefehle" auf Seite 297.)

#### ③ MUTE-Tasten und Anzeigen

Hiermit schalten Sie die Stummschaltung von Modulen ein/ aus, die der ausgewählten Ebene zugewiesen sind.

Wenn eine **MUTE**-Taste leuchtet, ist das Signal des entsprechenden Moduls stummgeschaltet.

Abhängig vom DCA oder der Mute-Gruppe blinkt die Taste, wenn die Stummschaltung aktiv ist.

Wenn SENDS ON FADER eingeschaltet ist, werden mit diesen Tasten stattdessen die Sends der entsprechenden Module zum ausgewählten Bus stummgeschaltet. Bei Modulen, die keinen schaltbaren Send für den betreffenden Bus haben, schalten diese jedoch das entsprechende Modul stumm/ nicht stumm. (Dies gilt beispielsweise für das Modul FXRTN1 in Verbindung mit dem Bus FX1 und das Modul MIX1 in Verbindung mit dem Bus MIX1).

#### (4) SOLO-Tasten und Anzeigen

Hiermit schalten Sie das Vorhören für Module ein/aus, die der ausgewählten Ebene zugewiesen sind.

Wenn diese Tasten gedrückt sind (leuchten), werden die Signale der entsprechenden Module an den Vorhörbus SOLO L/R geleitet.

Die Tasten blinken, wenn das Vorhören durch einen DCA-Kanal aktiviert wurde.

#### Anmerkung

Drücken Sie diese Taste, während Sie die Taste MENU gedrückt halten, um verschiedene Einstellungen für das Vorhören vorzunehmen. (Siehe "Einstellungen für das Vorhören und den eingebauten Oszillator vornehmen" auf Seite 83.) (Siehe "16 – Kurzbefehle" auf Seite 297.)

#### **(5) SEL-Tasten und Anzeigen**

Hiermit rufen Sie die Seiten MODULE für Module auf, die der ausgewählten Ebene zugewiesen sind. Die entsprechenden Tasten leuchten. Wenn Sie direkt auf dem Touchscreen eine Seite für ein anderes Modul aufrufen, leuchtet die zugehörige Taste **SEL** auf.

Wenn Sie eine leuchtende Taste **SEL** drücken, wird die entsprechende Modulseite auf demjenigen Touchscreen angezeigt, der zu dieser Taste **SEL** gehört, sofern sie nicht bereits angezeigt wird. Wird die entsprechende Modulseite dagegen auf demjenigen Touchscreen angezeigt, der zu dieser Taste **SEL** gehört, wird sie geschlossen und die Taste **SEL** erlischt.

#### Anmerkung

Halten Sie die Taste MENU gedrückt, und drücken Sie dann eine dieser Tasten, um den Fader-Pegel des dazugehörigen Moduls auf 0 dB zu setzen. (Wenn SENDS ON FADER eingeschaltet ist, wird stattdessen der Send-Pegel gesetzt.) (Siehe "16 – Kurzbefehle" auf Seite 297.)

#### **6** Kanaldisplays

Diese zeigen die folgenden Informationen für Module der aktuellen Ebene.



- (A) Untergeordnete Modulbezeichnung Hier wird die Modulbezeichnung entsprechend dem unter Sub festgelegten Anzeigemodus angezeigt. (Siehe "Registerkarte DISPLAY MODE" auf Seite 120.) In der Voreinstellung erscheint hier die vorgegebene Bezeichnung.
- (B) Übergeordnete Modulbezeichnung Hier wird die Modulbezeichnung entsprechend dem unter Main festgelegten Anzeigemodus angezeigt. (Siehe "Registerkarte DISPLAY MODE" auf Seite 120.) In der Voreinstellung erscheint hier die benutzerdefinierte Bezeichnung.

#### Anmerkung

• Für die über- und untergeordnete Bezeichnung stehen die folgenden drei Anzeigemodi zur Verfügung:

Anzeigemodus	Bedeutung
USER MODULE LABEL	Benutzerdefinierte Modulbe- zeichnungen
FIXED MODULE LABEL	Vorgegebene Modulbezeich- nungen (z. B. CH 1 und MIX 1)
PORT LABEL	Bezeichnungen von Eingangs- und Ausgangs- ports

- Einzelheiten zur Eingabe benutzerdefinierter Bezeichnungen finden Sie im Abschnitt "Benutzerdefinierte Modulbezeichnungen eingeben und bearbeiten" auf Seite 200.
- (c) Pegeldämpfungsanzeige f
  ür Gate, Expander und De-Esser
- D Pegeldämpfungsanzeige für Kompressor und Ducker
- (E) Modulsymbol

Einzelheiten zum Festlegen von Modulsymbolen siehe "Die Seite MODULE LABEL" auf Seite 199.

- (F) Fader-Pegel
- (6) Modulpegelanzeige (Signalpegel am ausgewählten Messpunkt)

Wenn es sich um ein Stereomodul handelt, wird eine Stereo-Pegelanzeige angezeigt. Jede Modulpegelanzeige hat oben eine Übersteuerungsanzeige. Diese leuchtet, wenn der jeweilige Signalpegel einen Wert von –0,00026 dBFS (16-Bit-Fullscale-Wert) erreicht oder überschreitet. Der Bereich unter –60 dBFS am unteren Rand der Modulpegelanzeigen leuchtet oberhalb von –70 dBFS. Wenn SENDS ON FADER eingeschaltet ist, wird die Anzeige invertiert dargestellt und am unteren Rand erscheint "SEND to [Busbezeichnung]".



Wenn Sie mit der Taste **FIX LAYER** (22) acht Kanäle auf der Ebene fixiert haben, wird oben auf dem Display FIXED LAYER angezeigt.



Wenn sowohl SENDS ON FADER eingeschaltet ist als auch Kanäle fixiert sind, wird die Anzeige invertiert dargestellt und beide Hinweise erscheinen am unteren Rand.



Nutzen Sie die Seite PREFERENCES, um die Helligkeit und den Kontrast der Kanaldisplays anzupassen. (Siehe "Die Seite PREFERENCES (Voreinstellungen)" auf Seite 41.)

#### ⑦ Farbmarkierungen der Kanäle

Zeigen die Farbe des jeweiligen Moduls der aktuellen Ebene. (Siehe "Die vorgegebenen Modulfarben ändern" auf Seite 202.)

#### (8) Kanalfader

Wenn SENDS ON FADER ausgeschaltet ist, passen Sie hiermit den Fader-Pegel des jeweiligen Moduls der aktuellen Ebene an.

Wenn SENDS ON FADER eingeschaltet ist, passen Sie hiermit den Send-Pegel zum ausgewählten Bus für das jeweilige Modul der aktuellen Ebene an.

#### (9) Ausgangspegelanzeigen

Zeigen den Ausgangspegel des Stereosummenbus (MAIN L/R) an.

Die **OVER**-Lämpchen leuchten, wenn der Pegel einen Wert von –0,00026 dBFS (16-Bit-Fullscale-Wert) erreicht oder überschreitet.

Die untersten Lämpchen leuchten bei Pegeln oberhalb von –70 dBFS.

#### 10 Taste HOME

Wenn ein Menü auf einem der Touchscreens geöffnet ist, kehren Sie mit dieser Taste zur Hauptseite zurück.

Indem Sie diese Taste zusammen mit der Taste **MENU** fünf Sekunden lang gedrückt halten, rufen Sie die Seite LOCK SETUP (Gerätesperre) auf. (Siehe "Die Seite LOCK SETUP" auf Seite 48.)

#### Anmerkung

Diese Taste kann in Kombination mit anderen Tasten für verschiedene Kurzbefehle verwendet werden (siehe Kapitel "16 – Kurzbefehle" auf Seite 297).

#### (1) Taste MENU

Ruft auf dem rechten Touchscreen das Menü auf. Indem Sie diese Taste zusammen mit der Taste **MENU** fünf Sekunden lang gedrückt halten, rufen Sie die Seite LOCK SETUP (Gerätesperre) auf. (Siehe "Die Seite LOCK SETUP" auf Seite 48.)

#### Anmerkung

Diese Taste kann in Kombination mit anderen Tasten für verschiedene Kurzbefehle verwendet werden. Einzelheiten siehe "16 – Kurzbefehle" auf Seite 297.

#### 12 Tasten USER KEYS A-F

Diese Tasten können nach Belieben mit Funktionen und Farben belegt werden. Wenn diesen Tasten Funktionen zugeordnet sind, die unterschiedliche Zustände haben können, leuchten, blinken und erlöschen sie entsprechend. (Siehe "Die Seite USER DEFINED CONTROLS" auf Seite 54.)

#### Anmerkung

Drücken Sie eine dieser Tasten, während Sie die Taste MENU gedrückt halten, um die Displayseite der zugewiesenen Funktion aufzurufen. (Siehe "16 – Kurzbefehle" auf Seite 297.)

#### 13 Taste/Anzeige MUTE

Schaltet die Stummschaltung ein/aus.

Wenn SENDS ON FADER ausgeschaltet ist, wirkt die Stummschaltung auf das dem MASTER der Ebene zugewiesene Modul (MAIN L/R in der Voreinstellung).

Wenn SENDS ON FADER eingeschaltet ist, wird das Mastermodul des ausgewählten Bus stummgeschaltet.

Wenn eine **MUTE**-Taste leuchtet, ist das Signal des entsprechenden Moduls stummgeschaltet.

Abhängig vom DCA oder der Mute-Gruppe blinkt die Taste, wenn die Stummschaltung aktiv ist.

#### (14) Taste/Anzeige SOLO CLEAR

Diese Taste leuchtet während dem Vorhören eines beliebigen Moduls. Drücken Sie diese Taste, um das Vorhören für alle Kanäle zu beenden.

#### Anmerkung

Drücken Sie diese Taste, während Sie die Taste MENU gedrückt halten, um verschiedene Einstellungen für das Vorhören vorzunehmen. (Siehe "Einstellungen für das Vorhören und den eingebauten Oszillator vornehmen" auf Seite 83.) (Siehe "16 – Kurzbefehle" auf Seite 297.)

#### (15) Taste/Anzeige SOLO

Schaltet das Vorhören ein/aus.

Wenn SENDS ON FADER ausgeschaltet ist, wird das dem MASTER der Ebene zugewiesene Modul vorgehört (MAIN L/R in der Voreinstellung).

Wenn SENDS ON FADER eingeschaltet ist, wird das Mastermodul des ausgewählten Bus vorgehört.

Wenn der Schalter gedrückt ist (leuchtet), wird das Signal des entsprechenden Moduls an den Vorhörbus (SOLO L/R) geleitet.

Die Taste blinkt, wenn das Vorhören durch einen DCA-Kanal ausgelöst wurde.

#### Anmerkung

Drücken Sie diese Taste, während Sie die Taste MENU gedrückt halten, um verschiedene Einstellungen für das Vorhören vorzunehmen. (Siehe "Einstellungen für das Vorhören und den eingebauten Oszillator vornehmen" auf Seite 83.) (Siehe "16 – Kurzbefehle" auf Seite 297.)

#### 16 Taste/Anzeige SEL

Wenn SENDS ON FADER ausgeschaltet ist, dient diese Taste als Auswahltaste für das dem MASTER der Ebene zugewiesene Modul (MAIN L/R in der Voreinstellung).

Wenn SENDS ON FADER eingeschaltet ist, dient diese Taste als Auswahltaste für das Mastermodul des ausgewählten Bus.

Drücken Sie diese Taste (sie leuchtet), um auf dem rechten Touchscreen die Seite MODULE für das zugewiesene Modul aufzurufen. Wenn Sie direkt auf dem Touchscreen eine Seite für ein anderes Modul aufrufen, leuchtet die zugehörige Taste **SEL** auf.

Wenn Sie eine leuchtende Taste **SEL** drücken, wird die entsprechende Modulseite auf demjenigen Touchscreen angezeigt, der zu dieser Taste **SEL** gehört, sofern sie nicht bereits angezeigt wird. Wird die entsprechende Modulseite dagegen auf demjenigen Touchscreen angezeigt, der zu dieser Taste **SEL** gehört, wird sie geschlossen und die Taste **SEL** erlischt.

#### Anmerkung

Halten Sie die Taste MENU gedrückt, während Sie diese Taste drücken, um den Fader- beziehungsweise Send-Pegel des dazugehörigen Moduls auf 0 dB zu setzen. (Siehe "16 – Kurzbefehle" auf Seite 297.)

#### 17 Anzeige L/R

Wenn SENDS ON FADER ausgeschaltet ist und das Modul MAIN L/R dem MASTER der Ebene zugewiesen ist, leuchtet die Anzeige und die Tasten MUTE, SOLO und SEL sowie die Farbmarkierungen und der MASTER-Fader im Summenbereich wirken auf das Summenmodul (MAIN L/R).

Diese Anzeige leuchtet nicht, wenn SENDS ON FADER eingeschaltet ist, oder wenn SENDS ON FADER ausgeschaltet und das dem MASTER der Ebene zugewiesene Modul ein anderes ist als MAIN L/R.

#### 18 Anzeige SEND

Wenn SENDS ON FADER eingeschaltet ist, leuchtet die Anzeige und die Tasten **MUTE**, **SOLO** und **SEL** sowie die Farbmarkierungen und der **MASTER**-Fader im Summenbereich wirken auf die Sends (MIX 1–22/FX 1–4).

#### (19) Farbmarkierung der Stereosumme

Wenn SENDS ON FADER ausgeschaltet ist, leuchtet diese in der Farbe, die für das Modul eingestellt wurde, das dem MASTER der Ebene zugewiesen ist (MAIN L/R in der Voreinstellung). (Siehe "Die vorgegebenen Modulfarben ändern" auf Seite 202.)

Wenn SENDS ON FADER eingeschaltet ist, leuchtet diese in der Farbe, die für das Mastermodul des ausgewählten Bus eingestellt wurde. (Siehe "Die vorgegebenen Modulfarben ändern" auf Seite 202.)

#### 20 Tasten LAYER KEYS 1-7

Mit diesen Tasten wählen Sie die gewünschte Ebene aus. Die zuletzt gedrückte Taste leuchtet auf und zeigt die aktuelle Auswahl an. Beim Wechsel zwischen den Ebenen ändern sich die Zustände der Modul-Fader, der Tasten **MUTE, SOLO** und **SEL**, der Kanaldisplays, Farbmarkierungen sowie Touchscreens entsprechend den Einstellungen der aktuellen Ebene.

Die Zuweisung der Ebenen-Tasten und ihrer Farben können Sie im Menü frei festlegen (Front Panel Setup > Layer/Master Fader Setup). (Siehe "Registerkarte Layer Key SETUP" auf Seite 68.)

#### Anmerkung

Die Einstellungsseite für eine Ebene rufen Sie auf, indem sie die Taste MENU gedrückt halten, während Sie die entsprechende LAYER-Taste drücken. (Siehe "Registerkarte Layer Key SETUP" auf Seite 68.) (Siehe "16 – Kurzbefehle" auf Seite 297.)

#### 2) Summenfader (MASTER)

Wenn SENDS ON FADER ausgeschaltet ist, wird hiermit der Fader-Pegel des Moduls beeinflusst, das dem MASTER der Ebene zugewiesen ist (MAIN L/R in der Voreinstellung).

Wenn SENDS ON FADER eingeschaltet ist, passen Sie hiermit den Fader-Pegel für das Mastermodul des ausgewählten Bus an.

#### 22 Taste/Anzeige FIX LAYER

Halten Sie diese Taste gedrückt, und drücken Sie dann zusätzlich eine Auswahltaste (**SEL**), um den zugehörigen Block von acht Kanälen auf der aktuellen Ebene zu fixieren. Die Taste **FIX LAYER** und die zugehörige Ebenen-Taste blinken. Auf dem entsprechenden Kanaldisplay erscheint oben FIXED LAYER.

Um die Fixierung aufzuheben, wiederholen Sie den Vorgang. Die Taste **FIX LAYER** und die zugehörige Ebenen-Taste hören auf zu blinken, und der Hinweis auf dem Kanaldisplay verschwindet.

Es kann entweder der linke oder der rechte Block von acht Kanälen zur gleichen Zeit fixiert werden. Der mittlere Block beim Sonicview 24 lässt sich nicht fixieren.

#### 23 USB-Anschluss (5 V, 0,5 A)

Dies ist ein USB-Typ-C-Anschluss. (USB 2.0 wird unterstützt.)

Schließen Sie hier eine USB-Computertastatur an, um beispielsweise Texteingaben zu vereinfachen. In der Voreinstellung ist das Gerät für eine Tastatur mit japanischem Zeichensatz ausgelegt. Da englische und japanische Tastaturen unterschiedliche Layouts haben, sollten Sie die Einstellung unter PREFERENCES ändern, wenn Sie eine westliche Tastatur verwenden. (Siehe "Die Seite PREFERENCES (Voreinstellungen)" auf Seite 41.)

Setzen Sie einen USB-Stick ein, um darauf gespeicherte Dateien wiederzugeben und um Daten in das Gerät zu laden oder von ihm zu sichern.

Mäuse und andere Zeigegeräte werden nicht unterstützt.

#### 24 SD-Kartenschacht

Hier können Sie eine SD-Karte einsetzen. (Siehe "SD-Karten und USB-Sticks einsetzen und entfernen" auf Seite 36.)

Setzen Sie eine SD-Karte ein, um darauf gespeicherte Audiodateien wiederzugeben, Audioaufnahmen darauf zu speichern und um Daten in das Gerät zu laden und um Daten in das Gerät zu laden oder von ihm zu sichern.

#### **25 Regler MONITOR OUT**

Hiermit passen Sie den Pegel am Monitorausgang (MONITOR OUT L/R) an.

#### 26 Regler TALKBACK

Hiermit passen Sie den Pegel des Talkback-Signals an.

#### 2 Taste TALKBACK

Mit dieser Taste schalten Sie den Talkback-Eingang für Regieanweisungen ein und aus. Kurzes Drücken: Wechsel zwischen dauernd ein und dauernd aus. Gedrückt halten: Talkback ist so lange eingeschaltet, bis Sie die Taste wieder loslassen.

Drücken Sie diese Taste, während Sie die Taste **MENU** gedrückt halten, um verschiedene Einstellungen für Talkback vorzunehmen. (Siehe "Einstellungen für die Talkback-Funktion vornehmen" auf Seite 71.) (Siehe "16 – Kurzbefehle" auf Seite 297.)

#### 28 Taste/Anzeige SENDS ON FADER

Mit dieser Taste können Sie die Sends auf die Fader legen, um deren Pegel bequem anpassen zu können.

Wenn eingeschaltet, leuchtet die Taste und das Mischpult verhält sich wie folgt:

- Die Seite SENDS ON FADER erscheint auf dem rechten Touchscreen. (Siehe "Die Sends mit den Fadern bedienen" auf Seite 185.)
- Die Kanaldisplays zeigen Einstellungen für die Sends an.
- Die Kanalfader bewegen sich zu den Pegelpositionen des ausgewählten Bus.
- Der Summenfader MASTER bewegt sich zur FADER-Pegelposition des ausgewählten Bus.

Um zur normalen Funktion der Fader zurückzukehren, drücken Sie diese Taste noch einmal. Dadurch wird die Seite SENDS ON FADER geschlossen, die Fader kehren zu ihren ursprünglichen Positionen zurück und die Kanaldisplays zeigen wieder Kanalparameter an. (Siehe "Die Sends mit den Fadern bedienen" auf Seite 185.)

#### 29 Tasten/Anzeigen USER KEYS 1–12

Diese Tasten können nach Belieben mit Funktionen und Farben belegt werden. Wenn diesen Tasten Funktionen zugeordnet sind, die unterschiedliche Zustände haben können, leuchten, blinken und erlöschen sie entsprechend. (Siehe "Die Seite USER DEFINED CONTROLS" auf Seite 54.)

Drücken Sie eine dieser Tasten, während Sie die Taste **MENU** gedrückt halten, um die Displayseite der zugewiesenen Funktion aufzurufen. (Siehe "16 – Kurzbefehle" auf Seite 297.)

### Gerätevorderseite



#### ③ Kopfhöreranschluss (3,5-mm-Stereominiklinkenbuchse)

Hier können Sie einen Stereokopfhörer mit Miniklinkenstecker anschließen.

③ Kopfhöreranschluss (6,3-mm-Stereoklinkenbuchse)

Hier können Sie einen Stereokopfhörer mit Standard-Klinkenstecker anschließen.

#### 32 Lautstärkeregler für Kopfhörer

Hiermit passen Sie die Kopfhörerlautstärke an.

#### 

Bevor Sie einen Kopfhörer anschließen, senken Sie den Pegel mit dem Lautstärkeregler vollständig ab. Andernfalls können laute Geräusche auftreten, die möglicherweise Gehör oder Geräte schädigen.

# 2 – Die Produktbestandteile und ihre Funktionen

## Geräterückseite

#### Sonicview 16



#### **Sonicview 24**



#### **33 LAMP-Anschluss**

Hier können Sie eine Schwanenhalslampe anschließen, um die Oberseite des Geräts zu beleuchten.

Schließen Sie nur Lampen mit vierpoligem XLR-Stecker an. Die Helligkeit passen Sie auf der Seite PREFERENCES an. (Siehe "Die Seite PREFERENCES (Voreinstellungen)" auf Seite 41.)

4-polige XLR-Buchse (Pin 4: +12 Volt, Pin 3: Masse)

#### **34 MIC/LINE-Anschlüsse**

Symmetrische Analogeingänge für Mikrofon- und Line-Pegel.

XLR-Buchsen (1: Masse, 2: heiß (+), 3: kalt (-))

#### 69 LINE IN (BAL)-Anschlüsse

Symmetrische Analogeingänge für Line-Pegel. 6,3-mm-Klinkenbuchsen (TRS, Spitze: Signal, Ring: Masse, Hülse: Masse)

#### Anmerkung

- Manche Kanäle des Mischpults haben sowohl XLR- als auch TRS-Eingangsbuchsen. Sie können immer nur eine der beiden Buchsen eines Kanals nutzen, also entweder die XLR-Buchse oder die Klinkenbuchse. Wenn zwei Signale gleichzeitig eingehen, kann das Gerät keines der Signale ordnungsgemäß verarbeiten.
- Nur die mit MIC/LINE bezeichneten XLR-Buchsen (34) liefern Phantomspeisung.

#### **36 INSERT-Buchsen**

Nutzen Sie diese dreipoligen 6,3-mm-Klinkenbuchsen, um externe Geräte wie Effekte einzuschleifen.

6,3-mm-Klinkenbuchsen (TRS, Spitze = Send, Ring = Return, Hülse = Masse)

#### **③** TALKBACK-Buchse

Schließen Sie hier ein dynamisches Mikrofon für Regieanweisungen an. Nutzen Sie den Regler **TALKBACK** (26), um den Eingangspegel anzupassen, und die Taste **TALKBACK** (27) zum Ein-/Ausschalten.

Einstellungen nehmen Sie im Menü unter TALKBACK / MONITOR / SOLO / OSC SETUP, Registerkarte TALKBACK vor. (Siehe "Einstellungen für die Talkback-Funktion vornehmen" auf Seite 71.)

#### **38 OUTPUT-Buchsen 1–16**

Diese symmetrischen XLR-Buchsen dienen als Analogausgänge.

XLR-Buchsen (1: Masse, 2: heiß (+), 3: kalt (-))

#### **39 PRIMARY-Buchse (Dante)**

Dies ist der Hauptanschluss für die Dante-Verbindung (etherCON-Standard entsprechend Cat5e). Nutzen Sie ihn für eine dauerhafte Verbindung mit dem Dante-Netzwerk oder Dante-Gerät.

Verwenden Sie abgeschirmte STP-Netzwerkkabel der Kategorie 5e oder besser. (Siehe "Verbindung mit einem Dante-Netzwerk herstellen" auf Seite 113.)

Einstellungen für das eingebaute Dante-Modul nehmen Sie auf der Seite Dante SETUP vor. (Siehe "Die Seite Dante SETUP" auf Seite 84.)

#### **40** SECONDARY-Buchse (Dante)

Dies ist der zweitrangige (sekundäre) Anschluss für die Dante-Verbindung (etherCON-Standard entsprechend Cat5e). Seine Verwendung hängt von der Betriebsart ab. Im Redundanzbetrieb stellt er die Verbindung zum Dante-Ersatznetzwerk her. Im verketteten Betrieb ("Switched Mode") verbinden Sie damit ein weiteres Dante-Gerät innerhalb der Kette.

Verwenden Sie abgeschirmte STP-Netzwerkkabel der Kategorie 5e oder besser. (Siehe "Verbindung mit einem Dante-Netzwerk herstellen" auf Seite 113.)

Einstellungen für das eingebaute Dante-Modul nehmen Sie auf der Seite Dante SETUP vor. (Siehe "Die Seite Dante SETUP" auf Seite 84.)

#### (4) SLOT 1, SLOT 2

Einbauschächte für optional erhältliche Erweiterungskarten. Einstellungen nehmen Sie auf der Seite SLOT SETUP vor. (Siehe "Die Seite SLOT SETUP" auf Seite 116.)

#### (42) WORD THRU/OUT-Buchse

Diesen BNC-Anschluss können Sie für die Durchleitung oder normale Ausgabe eines Wordclock-Signals nutzen.

Den Wechsel zwischen beiden Möglichkeiten nehmen Sie auf der Seite SYNC CLOCK vor. (Siehe "Die Seite SYNC CLOCK" auf Seite 38.)

#### **43 WORD IN-Buchse**

Dieser BNC-Anschluss nimmt ein Wordclock-Signal entgegen. Nutzen Sie diese Möglichkeit, wenn Sie das Sonicview zu einem externen Referenztakt synchronisieren wollen.

#### **4** FOOTSWITCH-Buchse

An diese zweipolige 6,3-mm-Klinkenbuchse können Sie einen geeigneten Fußschalter anschließen.

Welche Funktionen der Fußschalter beeinflusst, legen Sie im Menü unter USER DEFINED CONTROL > Foot Switch fest. (Siehe "Registerkarte Foot Switch" auf Seite 66.)

Zweipolige 6,3-mm-Klinkenbuchse: Spitze: Signal, Hülse: Masse

#### 45 USB-Anschluss (USB to PC)

Dies ist ein USB-Typ-B-Anschluss. Schließen Sie hier ein USB-Kabel (Typ A auf Typ B) an, um das Mischpult mit einem Computer zu verbinden.

#### Wichtig

Verwenden Sie keinen USB-Switch oder -Hub, sondern verbinden Sie das Mischpult direkt mit einem USB-Anschluss des Computers. Andernfalls kann es sein, dass die Datenübertragung nicht ordnungsgemäß funktioniert. Störungen in der Datenübertragung können außerdem auftreten, wenn das Kabel zu lang ist.

#### **46 ETHERNET-Buchse**

Dies ist ein Ethernet-Netzwerkanschluss. Verwenden Sie ihn, um eine Verbindung zu einem Netzwerk herzustellen, beispielsweise um das Mischpult mit der speziellen Anwendung Tascam Sonicview Control fernzusteuern.

Einstellungen nehmen Sie auf der Seite Network Setup vor. (Siehe "Die Seite Network Setup" auf Seite 124.)

Tascam Sonicview Control und seine Bedienungsanleitung stehen auf der deutschen Website zum Download bereit:

https://tascam.de/downloads/Sonicview+16 https://tascam.de/downloads/Sonicview+24

#### **47** GPIO-Schnittstelle

Dies ist ein 25-poliger Sub-D-Parallelanschluss mit Steuereingängen und -ausgängen. Er kann Steuerbefehle über acht Eingänge empfangen und über acht Ausgänge ausgeben.

Einzelheiten zum GPIO-Anschluss und Zuweisungen siehe "Die Universalschnittstelle (GPIO) im Überblick" auf Seite 16.

Welche Funktionen des Mischpults Steuerbefehle über GPIO entgegennehmen, legen Sie im Menü unter USER DEFINED CONTROL > GPIO-IN fest. (Siehe "Registerkarte GPIO-IN" auf Seite 66.)

Welche Funktionen des Mischpults Steuerbefehle über GPIO ausgeben, legen Sie im Menü unter USER DEFINED CONTROL > GPIO-OUT fest. (Siehe "Registerkarte GPIO-OUT" auf Seite 67.)

#### **48 MONITOR OUT L/R-Buchsen**

Diese symmetrischen XLR-Buchsen dienen als Analogausgänge für eine Monitoranlage.

**Einstellungen können Sie im Menü unter** TALKBACK / MONITOR / SOLO / OSC SETUP, **Registerkarte** MONITOR 1/2 vornehmen. (Siehe "Einstellungen für die Monitorausgabe vornehmen" auf Seite 77.)

XLR-Buchsen (1: Masse, 2: heiß (+), 3: kalt (-))

#### 49 ST IN 1-, ST IN 2-Buchsen

Diese Cinchbuchsen stellen Ihnen zwei analoge Stereo-Line-Eingänge zur Verfügung.

Hier können Sie Medienplayer und ähnliche Geräte anschließen.

#### 50 POWER-Schalter

Hiermit schalten Sie die Stromversorgung ein und aus.

#### 

Senken Sie die Lautstärke angeschlossener Geräte ab, bevor Sie das Mischpult einschalten. Andernfalls können laute Geräusche auftreten, die möglicherweise Gehör oder Geräte schädigen.

#### Wichtig

- Unterbrechen Sie die Stromzufuhr keinesfalls während eines Schreib- oder Lesevorgangs (also während einer Aufnahme, Wiedergabe oder eines sonstigen Zugriffs auf ein Speichermedium). Andernfalls können Aufnahmen, Einstellungen und sonstige Daten verlorengehen.
- Wir empfehlen, den Befehl Save Current Settings im Menü auszuführen, bevor Sie das Gerät ausschalten. (Siehe "Die aktuellen Einstellungen speichern" auf Seite 126.)

#### (51) AC IN-Buchse

Schließen Sie hier das mitgelieferte Netzanschlusskabel an. Achten Sie darauf, dass es fest sitzt. Verbinden Sie das Netzkabel mit einer ordnungsgemäß geerdeten Steckdose.

#### Die Universalschnittstelle (GPIO) im Überblick

Über den Anschluss **GPIO** auf der Rückseite kann das Mischpult andere Geräte steuern und von ihnen gesteuert werden. Einstellungen nehmen Sie im Menü unter USER DEFINED CONTROLS > GPIO-IN und GPIO-OUT vor. (Siehe "Die Seite USER DEFINED CONTROLS" auf Seite 54.) Die Pins sind wie folgt beschaltet:

Pin Nr.	Funktion	E/A
1	Masse	-
2	GPIO IN 2	Eingang
3	GPIO IN 4	Eingang
4	GPIO IN 6	Eingang
5	GPIO IN 8	Eingang
6	frei	-
7	frei	-
8	frei	-
9	GPIO OUT 2	Ausgang
10	GPIO OUT 4	Ausgang
11	GPIO OUT 6	Ausgang
12	GPIO OUT 8	Ausgang
13	frei	-
14	GPIO IN 1	Eingang
15	GPIO IN 3	Eingang
16	GPIO IN 5	Eingang
17	GPIO IN 7	Eingang
18	frei	-
19	frei	-
20	Masse	-
21	GPIO OUT 1	Ausgang
22	GPIO OUT 3	Ausgang
23	GPIO OUT 5	Ausgang
24	GPIO OUT 7	Ausgang
25	+5V	-

Eingang: Nimmt Befehle entgegen

• Interne Schaltung, +5 V Pull-up

• Aktiv bei Low-Pegel >50 ms

Ausgang: Ausgabe von Befehlen zur Signalisierung (Tally-Signale)

- Offene Kollektorschaltung (Ausgangsimpedanz:  $10 \Omega$ )
- Durchschlagfestigkeit: 20 V, maximaler Ausgangsstrom: 35 mA
- +5 V, maximaler Ausgangsstrom: 50 mA

# **Grundlegende Bedienung des Mischpults**

#### Bedienung über die Touchscreens

Tippen und wischen Sie auf den Touchscreens wie üblich.

#### **Spezielle Touch-Gesten**

Länger berühren Beispiel: Berühren Sie die Schaltfläche +48V etwas länger, um die Phantomspeisung ein- oder ausz schalten.		
Tippen/länger berühren	Manche Schalter reagieren auf beide Gesten: Die Schaltfläche DIM auf der Registerkarte MONITOR 1/2 unter TALKBACK / MONITOR / SOLO / OSC SETUP oder die Schaltflächen TALKBACK, TARGET oder SELECTED auf der Registerkarte TALKBACK beispielsweise wechseln zwischen Ein und Aus wenn Sie darauf tinnen	
	Bei längerem Berühren bleiben diese Schalter nur so lange eingeschaltet, bis Sie sie wieder loslassen.	

Zurück zur vorhergehenden Seite



Schließen (zur Hauptseite zurückkehren)



Drehgeber und Anzeigen

#### Bedienung mit den Drehgebern

Mit den Drehgebern können Sie die oberhalb auf dem Touchscreen angezeigten Parameter auswählen und ändern. Ein Drehgeber kann verwendet werden, wenn die zugehörige Anzeige leuchtet.

Drehgeber	Bedeutung
Drehen, ohne zu drücken	Präzises Anpassen eines Parameters (ein Schritt je Raste)
Gedrückt halten und drehen	Schnelle Anpassung eines Parameters von einem Extrem zum anderen

#### Bedienung der Tasten auf der Oberseite

Die Tasten auf der Oberseite des Sonicview sind nichtrastend, ihre Schaltstellung ist an der zugehörigen Anzeige zu erkennen. Folgende Tasten haben abweichende Funktionsweisen:

Taste	Erklärung	
TALKRACK	Kurzes Drücken: Wechsel zwischen dauernd ein und dauernd aus.	
TALKBACK	Gedrückt halten: Talkback ist so lange eingeschaltet, bis Sie die Taste wieder loslassen.	
HOME + MENU	Halten Sie die Taste <b>MENU</b> zusammen mit der Taste <b>MENU</b> fünf Sekunden lang gedrückt, um die Seite LOCK SETUP (Gerätesperre) aufzurufen.	
	Weitere Kurzbefehle finden Sie im Kapitel "16 – Kurzbefehle" auf Seite 297.	

#### Anmerkung

Die Parameter dieses Geräts haben einheitliche Bildfarben, so dass sich die Parametertypen leicht anhand der Farbe identifizieren lassen.

- GAIN/Pegel: rot
- GATE: gelb-grün
- EQ: blau
- COMP: grün
- FX: gelb-grün

- Bus im Aux-Modus: orange
- Bus im Gruppenmodus: violett
- PAN: gelb
- FADER: hellblau

# **Die Hauptseite auf den Displays**

Auf der Hauptseite (der Standardansicht) zeigt Sonicview auf jedem Display jeweils acht Module der aktuell ausgewählten Ebene an. Die Module sind spaltenförmig angeordnet und enthalten die Bezeichnungen, Parameter, Pegelanzeigen und anderen Elemente.

Um die Hauptseite für eine andere Ebene aufzurufen, drücken Sie die entsprechende Ebenen-Taste (LAYER KEYS 1-7).

#### Anmerkung

Innerhalb von Menüs oder Einstellungsseiten kehren Sie mit der Taste HOME zur Hauptseite zurück.

#### Die Hauptseite der Module CH 1–40





Details zur Hauptseite der Module CH 1-40

#### (1) Eingangsbereich

Hier werden die Eingangseinstellungen der ausgewählten Quelle angezeigt (Rechts ist ein Stereomodul abgebildet.)



Darstellung des Eingangsbereichs, wenn die Quelle ein Analogeingang des Mischpults oder einer SB-16D (angeschlossen über die interne Dante-Schnittstelle) ist.



Darstellung des Eingangsbereichs, wenn die Quelle kein Analogeingang ist.

#### (A) Bezeichnung der Eingangsquelle

Wenn als Anzeigemodus für Portbezeichnungen die Option USER ausgewählt ist, erscheint hier die benutzerdefinierte Portbezeichnung. Wurde keine benutzerdefinierte Portbezeichnung eingegeben, erscheint hier die vorgegebene Portbezeichnung. (Siehe "Registerkarte DISPLAY MODE" auf Seite 120.)

Wenn als Anzeigemodus für Portbezeichnungen die Option FIXED ausgewählt ist, erscheint hier die vorgegebene Portbezeichnung (z. B. ANALOG 1 oder Dante 1).

Wenn ein Dante-Port ausgewählt ist, dem eine eingebundene SB-16D zugewiesen ist, wird SB #[ID]-[Portnummer] angezeigt.



Handelt es sich um eine virtuell eingebundeneSB-16D, erscheint ein V-Symbol () links unter der Portbezeichnung.



Bei Stereomodulen, deren Eingangsquellen nicht benachbart sind, werden die Standardbezeichnungen für linken und rechten Kanal getrennt und wie folgt abgekürzt angezeigt:



Bezeichnung der Eingangsquelle	Abgekürzte Bezeichnung der Eingangsquelle
ANALOG	AN
Dante	DA
SLOT 1	S1
USB	US
ST IN 1	ST1
PLAYER	PL

Wenn bei einem Stereomodul einem Dante-Port eine eingebundene SB-16D zugewiesen ist, wird #[ID]-[Portnummer] angezeigt.



Handelt es sich um eine virtuell eingebundene SB-16D, erscheint das Raute-Symbol auf gelbem Hintergrund.



(B) Diese Anzeigen leuchten je nach Eingangspegel wie unten angegeben. Bei Stereomodulen erscheinen diese Anzeigen jeweils für den linken und rechten Kanal.

Rot: -3 dBFS, Grün: -40 dBFS

(C) Symbol für die Einstellung der Phasenlage. Bei Stereomodulen erscheinen diese Symbole jeweils für den linken und rechten Kanal.

$\phi$	Normale Phasenlage
φ	Umgekehrte Phasenlage

I) Symbol für die 20-dB-Pegelabsenkung. Erscheint, wenn die Eingangsquelle ein Analogeingang des Mischpults oder einer über Dante angeschlossenen SB-16D ist. Das Symbol wird farblich hervorgehoben, wenn die Pegelabsenkung eingeschaltet ist.

Wenn die Eingangsquellen für den linken und rechten Kanal eines Stereomoduls ANALOG oder SB-16D connected by built-in Dante sind und sich die Einstellungen für den linken und rechten Kanal unterscheiden, erscheinen die entsprechenden Schaltflächen zweigeteilt in unterschiedlichen Farben.



(E) Symbol für die Phantomspeisung (+48V). Erscheint, wenn die Eingangsquelle ein Analogeingang des Mischpults oder einer über Dante angeschlossenen SB-16D ist. Das Symbol wird farblich hervorgehoben, wenn die Phantomspeisung eingeschaltet ist. Wenn die Eingangsquellen für den linken und rechten Kanal eines Stereomoduls ANALOG oder SB-16D connected by built-in Dante sind und sich die Einstellungen für den linken und rechten Kanal unterscheiden, erscheinen die entsprechenden Schaltflächen zweigeteilt in unterschiedlichen Farben.



- (F) Symbol für die Einstellung des Hochpassfilters (HPF). Das Symbol wird farblich hervorgehoben, wenn das Filter eingeschaltet ist.
- (i) Wenn die Eingangsquelle ein Analogeingang des Mischpults oder einer über Dante angeschlossenen SB-16D ist, erscheint hier ein analoger Pegelregler zusammen mit der eingestellten Eingangsverstärkung. Bei Stereomodulen erscheinen zwei Regler und zwei Werte.

Wenn als Eingangsquelle eine SB-16D ausgewählt ist, für die keine Steuerungsrechte vorhanden sind, wird der Regler schwarz dargestellt und lässt sich nicht bedienen.



(H) Wenn die Eingangsquelle eine andere ist als ein Analogeingang des Mischpults oder einer SB-16D, erscheint hier ein digitaler Pegelregler zusammen mit dem eingestellten Wert (bei einem Stereomodul sind es zwei Regler).

Tippen Sie auf einen Regler, um ihn auszuwählen. Wenn der Auswahlrahmen angezeigt wird, können Sie den angezeigten Parameter mit dem zugehörigen Drehgeber anpassen.

Wenn der Auswahlrahmen angezeigt wird, tippen Sie darauf, um die Detailseite des Eingangs aufzurufen. (Siehe "Die Seite MODULE (INPUT)" auf Seite 160.)

#### 2 Bereich für Gate, Expander und De-Esser

Hier werden Kennlinien und Pegelanzeigen für die Dämpfung angezeigt.

Tippen Sie auf diesen Bereich, um die Detailseite des Moduls aufzurufen. (Siehe "Die Seiten MODULE (GATE/EXPANDER/ DE-ESSER)" auf Seite 168.)

#### **③ Bereich für Hochpassfilter und EQ**

Hier werden die Frequenzkurven für Hochpassfilter und EQ angezeigt.

Tippen Sie auf diesen Bereich, um die Detailseite des Equalizers aufzurufen. (Siehe "Die Seite MODULE (EQ)" auf Seite 170.)

#### (4) Bereich für Kompressor und Ducker

Hier werden Kennlinien und Pegelanzeigen für die Dämpfung angezeigt.

Tippen Sie auf diesen Bereich, um die Detailseite des Moduls aufzurufen. (Siehe "Die Seite MODULE (COMP/DUCKER)" auf Seite 174.)

#### **(5) Symbol für Einschleifweg**

Hier erscheint ein blaues I-Symbol (II), wenn der Einschleifweg im entsprechenden Modul CH 1–40 aktiviert ist (siehe " ② Schaltfläche INSERT" auf Seite 131.

#### 6 Pegelanzeigen

Hier wird der Signalpegel am ausgewählten Messpunkt angezeigt. (Siehe "Registerkarte METERING POINT" auf Seite 47.) (Siehe "Die Seite MODULE (OVERVIEW)" auf Seite 144.)

#### Anmerkung

- Wenn es sich um ein Stereomodul handelt, wird eine Stereo-Pegelanzeige angezeigt.
- Jede Pegelanzeige hat ganz oben eine Übersteuerungsanzeige. Diese leuchtet rot auf, wenn der jeweilige Signalpegel einen Wert von -0,00026 dBFS (16-Bit-Fullscale-Wert) erreicht oder überschreitet.
- Wenn der Pegel übersteuert, leuchtet die gesamte Pegelanzeige rot auf.
- Der Bereich unter –60 dBFS am unteren Rand der Pegelanzeigen leuchtet oberhalb von –70 dBFS.

#### ⑦ Bereich für die Sends

Hier werden die Einstellungen der Sends an MIX 1–22 und FX 1–4 für jeweils vier Busse angezeigt. Außerdem erscheinen hier die Parameter der Funktion Audio Follow Video (AFV). (Siehe "Die Seite MODULE (Audio Follow Video)" auf Seite 182.)



 (A) Hier erscheint die für Main festgelegte Bezeichnung der Module MIX 1–22 oder FX RTN 1–4. (Siehe "Registerkarte DISPLAY MODE" auf Seite 120.)
 Wenn für Main die Option USER ausgewählt ist, aber keine benutzerdefinierte Bezeichnung eingegeben

wurde, erscheint hier die vorgegebene Modulbezeichnung (z. B. MIX 1 oder FX 1).

(B) Pre/Post-Einstellung des Sends.

Keine Anzeige	Abgriff des Sends hinter dem Fader (Post)
PRE	Abgriff des Sends vor dem Fader

© Zuweisungen und Send-Pegel an MIX 1–22 und FX 1–4 im Aux-Modus.

Bus MIX 1–22	Orange dargestellt
Bus FX 1–4	Grün dargestellt
Keine Zuweisung	Grau dargestellt

Für Stereobusse werden zwei Balken angezeigt.



Die Busse MIX 1–22 haben im Gruppenmodus eine violettfarbene ON-Schaltfläche. Diese werden angezeigt, lassen sich aber auf dieser Seite nicht ein-/ ausschalten.

Tippen Sie auf einen Pegelregler, um ihn auszuwählen. Jetzt können Sie den entsprechenden Send-Pegel mit dem zugehörigen Drehgeber anpassen.

Wenn der Auswahlrahmen angezeigt wird, tippen Sie darauf, um die Detailseite für Panorama/Balance-Einstellungen aufzurufen. (Siehe "Die Seite MODULE (SEND/PAN)" auf Seite 176.)

Halten Sie die Taste **MENU** gedrückt, während Sie diese Taste drücken, um den Send-Pegel auf 0 dB zu setzen. (Siehe "16 – Kurzbefehle" auf Seite 297.)

#### (8) Auswahlschaltfläche (主)

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Parameter für den Send-Bereich aufzurufen.



Auswahlschaltflächen für Parameter

Tippen Sie auf eine der Auswahlschaltflächen, um die entsprechende Parametergruppe im Send-Bereich anzuzeigen.

Tippen Sie links auf die Schließen-Schaltfläche (☑), um das Auswahlfenster zu schließen.

Wenn das Anheften des Fensters deaktiviert ist (Schaltfläche ), schließt sich das Fenster nach der Auswahl automatisch. Ist das Anheften des Fensters dagegen aktiviert (Schaltfläche ), bleibt es nach der Auswahl offen.

Wenn Sie auf die Schaltfläche AFV tippen, werden im Bereich SEND vier wesentliche Parameter der Funktion Audio Follow Video angezeigt.



(A) Ein-/Ausschalter für die Funktion Audio Follow Video des ausgewählten Moduls

- Hiermit schalten Sie die Funktion Audio Follow Video des ausgewählten Moduls ein/aus. Im eingeschalteten Zustand ist die Schaltfläche hervorgehoben.
- Die angezeigte Bezeichnung entspricht der Quelle, die auf der Seite AFV TRIGGER SOURCE SELECT ausgewählt wurde.
- B WAIT

Hiermit passen Sie die Zeitspanne an, die nach Empfang eines AFV-ON-Events bis zum Beginn der Überblendung vergeht.

C RISE

Hiermit passen Sie die Überblendzeit an, die bis zum Erreichen des ON LEVEL vergeht, nachdem die Überblendung bei Empfang eines AFV-ON-Events begonnen hat.

D FALL

Hiermit passen Sie die Überblendzeit an, die bis zum Erreichen des OFF LEVEL vergeht, nachdem die Überblendung bei Empfang eines AFV-OFF-Events begonnen hat. Beim Tippen auf (B - D) erscheint ein Auswahlrahmen. Wenn ein Auswahlrahmen angezeigt wird, können Sie den angezeigten Parameter mit dem zugehörigen Drehgeber anpassen.

Wenn der Auswahlrahmen angezeigt wird, tippen Sie auf den Bereich, um die Seite MODULE (Audio Follow Video) für das ausgewählte Modul aufzurufen. (Siehe "Die Seite MODULE (Audio Follow Video)" auf Seite 182.)

Tippen Sie auf AUTO MIXER, um im Bereich SEND/PAN der Module CH 1–16 die Parameter und Pegelanzeigen für den Auto-Mixer anzuzeigen. In dieser Situation bleibt der Bereich SEND/PAN aller anderen Modulen leer.



(A) Schaltfläche AUTO MIXER GROUP

Hier erscheint die Bezeichnung der Auto-Mixer-Gruppe (A, B,  $\subset$  oder D), zu der das Kanalmodul gehört. Wenn eine Gruppe ausgewählt wird, die nicht dem Auto-Mixer unterliegt, werden drei Striche angezeigt (---).

Wenn es sich bei der Gruppe um TOP PRIORITY handelt, wird unten rechts auf der Schaltfläche TOP angezeigt. Wenn TOP PRIORITY aktiviert ist, erscheint TOP farblich hervorgehoben.

Wenn die Auto-Mixer-Gruppe ausgeschaltet ist, erscheint dieser Bereich abgeblendet.

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Einstellungen für den Auto-Mixer vorzunehmen. (Siehe "Den Auto-Mixer nutzen" auf Seite 204.)

**B** Verstärkungsanzeige (GAIN)

Zeigt den Verstärkungswert an, wie er vom Auto-Mixer automatisch eingestellt wird.

C Gate-Anzeige

Zeigt an, ob das Gate für den betreffenden Kanal im Auto-Mixer offen ist oder nicht.

Leuchtet grün, wenn das Gate geschlossen ist und der Eingangspegel am Auto-Mixer –90 dB oder weniger beträgt. Wenn der Eingangspegel am Auto-Mixer –84 dB oder mehr beträgt und das Gate geöffnet ist, bleibt die Anzeige aus.

① Anzeige der Gewichtung (WEIGHT)

Zeigt die aktuelle Einstellung für die Gewichtung des Auto-Mixers an.

Tippen Sie auf den Regler, um ihn auszuwählen. Wenn der Auswahlrahmen angezeigt wird, können Sie die Gewichtung mit dem zugehörigen Drehgeber anpassen.

#### (9) Schaltfläche SEND/PAN

Tippen Sie hierauf, um die Detailseite für Sends und Panorama aufzurufen. (Siehe "Die Seite MODULE (SEND/ PAN)" auf Seite 176.)

#### 10 Schaltfläche ALL SEND

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um im Bereich für die Sends alle Busse anzuzeigen.





(A) Zuweisungen und Send-Pegel an MIX 1–22 und FX 1–4 im Aux-Modus.

Bus MIX 1–22	Orange dargestellt
Bus FX 1–4	Grün dargestellt
Keine Zuweisung	Grau dargestellt

(B) Wenn der Auswahlrahmen angezeigt wird, können Sie den entsprechenden Send-Pegel mit dem zugehörigen Drehgeber anpassen.

Den Auswahlrahmen können Sie auch nach oben und unten wischen.

(C) Zuweisungen und Send-Pegel an MIX 1–22 im Gruppenmodus. Diese können hier nicht angepasst werden.

OFF	Dunkelviolett dargestellt
ON	Hellviolett dargestellt

① Diese Anzeigen sind hellblau, wenn der entsprechende Bus auf PRE eingestellt ist.

Tippen Sie auf den Bereich der Busse, um zurück zur Anzeige von vier Bussen zu wechseln.

#### (1) Panorama-Bereich

Hier werden die Panorama/Balance-Einstellungen, mit denen die Signale an den Summenbus (MAIN L/R) geleitet werden, und die Zuweisungen zu diesem angezeigt.

Tippen Sie auf diesen Bereich, um einen Auswahlrahmen anzuzeigen. Jetzt können Sie das Panorama beziehungsweise die Balance mit dem zugehörigen Drehgeber anpassen.

Halten Sie die Taste **MENU** gedrückt, während Sie auf eine Einstellung tippen, um Panorama/Balance auf Mitte zu stellen (C). (Siehe "16 – Kurzbefehle" auf Seite 297.)

Wenn der Auswahlrahmen angezeigt wird, tippen Sie darauf, um die Detailseite für Panorama/Balance-Einstellungen aufzurufen. (Siehe "Die Seite MODULE (SEND/PAN)" auf Seite 176.)

#### 12 Modulbezeichnung

In der oberen Zeile wird die Modulbezeichnung entsprechend dem unter Sub festgelegten Anzeigemodus angezeigt. In der Voreinstellung erscheint hier die vorgegebene Bezeichnung. (Siehe "Registerkarte DISPLAY MODE" auf Seite 120.)

• Oben rechts werden die Zuweisungen zu Mute-Gruppen (obere Zeile) und DCAs (untere Zeile) angezeigt. Zugewiesene Mute-Gruppen sind durch rote Ziffern dargestellt. Zugewiesene DCAs sind durch gelbe Ziffern dargestellt.



Einzelheiten zum Zuweisen zu Mute-Gruppen finden Sie in den Abschnitten "Registerkarte Mute Group Assign" auf Seite 198 und "Die Seite MODULE (OVERVIEW)" auf Seite 144.

Einzelheiten zum Zuweisen zu DCAs finden Sie in den Abschnitten "Registerkarte DCA Assign" auf Seite 197 und "Die Seite MODULE (OVERVIEW)" auf Seite 144.

 In der unteren Zeile erscheint die Modulbezeichnung entsprechend dem unter Main festgelegten Anzeigemodus. In der Voreinstellung erscheint hier die benutzerdefinierte Bezeichnung. (Siehe "Registerkarte DISPLAY MODE" auf Seite 120.)

Der Hintergrund der Modulbezeichnung erscheint in der Farbe, die für das Modul festgelegt wurde. Einzelheiten dazu finden Sie im Abschnitt "Die vorgegebenen Modulfarben ändern" auf Seite 202.

Tippen Sie auf diesen Bereich, um die Übersichtsseite des Moduls (MODULE (OVERVIEW)) aufzurufen.

#### Anmerkung

• Für die über- und untergeordnete Bezeichnung stehen die folgenden drei Anzeigemodi zur Verfügung:

Anzeigemodus	Bedeutung
USER MODULE LABEL	Benutzerdefinierte Modulbe- zeichnung
FIXED MODULE LABEL	Vorgegebene Modulbezeich- nungen (z. B. CH 1 und MIX 1)
PORT LABEL	Bezeichnungen von Eingangs- und Ausgangsports

• Einzelheiten zur Eingabe benutzerdefinierter Bezeichnungen finden Sie im Abschnitt "Benutzerdefinierte Modulbezeichnungen eingeben und bearbeiten" auf Seite 200.

# Die Hauptseite der Module ST IN 1–2 und FX RTN 1–4



Die Hauptseite der Module ST IN 1-2 und FX RTN 1-4



Details zur Hauptseite der Module ST IN 1-2 und FX RTN 1-4

#### 1 Eingangsbereich

Hier werden die Eingangseinstellungen der ausgewählten Quelle angezeigt



Darstellung des Eingangsbereichs, wenn die Eingangsquelle eine andere ist als ein Analogeingang des Mischpults oder einer SB-16D.



Darstellung des Eingangsbereichs, wenn die Eingangsquelle ein Analogeingang des Mischpults oder einer über Dante angeschlossenen SB-16D ist.

- (A) Die Bezeichnung der Eingangsquelle.
  - Wenn als Anzeigemodus für Portbezeichnungen die Option USER ausgewählt ist, erscheint hier die benutzerdefinierte Portbezeichnung. Wenn keine benutzerdefinierte Portbezeichnung existiert, wird die vorgegebene Portbezeichnung angezeigt. Wenn als Anzeigemodus für Portbezeichnungen die Option FIXED ausgewählt ist, erscheint hier die vorgegebene Portbezeichnung (z. B. ANALOG 1 oder Dante 1). (Siehe "Registerkarte DISPLAY MODE" auf Seite 120.)

Wenn ein Dante-Port ausgewählt ist, dem eine eingebundene SB-16D zugewiesen ist, wird SB #[ID]-[Portnummer] angezeigt.



Handelt es sich um eine virtuell eingebundene SB-16D, erscheint ein V-Symbol (<sup>1</sup>) links unter der Portbezeichnung.



Bei Stereomodulen, deren Eingangsquellen nicht benachbart sind, werden die Standardbezeichnungen für linken und rechten Kanal getrennt und wie folgt abgekürzt angezeigt:



Bezeichnung der Eingangsquelle	Abgekürzte Bezeichnung der Eingangsquelle
ANALOG	AN
Dante	DA
SLOT 1	S1
USB	US
ST IN 1	ST1
PLAYER	PL

Wenn bei einem Stereomodul einem Dante-Port eine eingebundene SB-16D zugewiesen ist, wird #[ID]-[Portnummer] angezeigt.



Handelt es sich um eine virtuell eingebundene SB-16D, erscheint das Raute-Symbol auf gelbem Hintergrund.



# 2 – Die Produktbestandteile und ihre Funktionen

- B Diese Anzeigen leuchten je nach Eingangspegel wie unten angegeben.
- Rot: –3 dBFS, Grün: –40 dBFS © Symbol für die Einstellung der Phasenlage.



- (D) Wenn die Eingangsquelle eine andere ist als ein Analogeingang des Mischpults oder einer SB-16D, erscheint hier ein digitaler Pegelregler zusammen mit dem eingestellten Wert.
- (E) Symbol für die 20-dB-Pegelabsenkung. Erscheint, wenn die Eingangsquelle ein Analogeingang des Mischpults oder einer über Dante angeschlossenen SB-16D ist. Das Symbol wird farblich hervorgehoben, wenn das Filter eingeschaltet ist.

Wenn beide Kanäle eines Stereomoduls solche Analogeingänge sind, wirkt die Einstellung des linken Kanals auf beide Kanäle.

(F) Symbol für die Phantomspeisung (+48V). Erscheint, wenn die Eingangsquelle ein Analogeingang des Mischpults oder einer über Dante angeschlossenen SB-16D ist. Das Symbol wird farblich hervorgehoben, wenn das Filter eingeschaltet ist.

Wenn beide Kanäle eines Stereomoduls solche Analogeingänge sind, wirkt die Einstellung des linken Kanals auf beide Kanäle.

(i) Wenn die Eingangsquelle ein Analogeingang des Mischpults oder einer über Dante angeschlossenen SB-16D ist, erscheinen hier zwei analoge Pegelregler zusammen mit der eingestellten Eingangsverstärkung. Wenn als Eingangsquelle eine SB-16D ausgewählt ist, für die keine Steuerungsrechte vorhanden sind, wird der Regler schwarz dargestellt und lässt sich nicht bedienen.



Tippen Sie auf einen Regler, um ihn auszuwählen. Wenn der Auswahlrahmen angezeigt wird, können Sie den angezeigten Parameter mit dem zugehörigen Drehgeber anpassen.

Wenn der Auswahlrahmen angezeigt wird, tippen Sie darauf, um die Detailseite des Eingangs (MODULE (INPUT)) aufzurufen. (Siehe "Die Seite MODULE (INPUT)" auf Seite 160.)

#### 2 Effektbereich

Hier werden Effektbezeichnungen und die wichtigsten Effektparameter angezeigt.

Tippen Sie auf einen Regler, um ihn auszuwählen. Wenn der Auswahlrahmen angezeigt wird, können Sie den angezeigten Parameter mit dem zugehörigen Drehgeber anpassen.

Tippen Sie auf den Auswahlrahmen, um die Detailseite des Effekts (MODULE (FX)) aufzurufen. (Siehe "Die Seite MODULE (FX)" auf Seite 165.)

#### **③ EQ-Bereich**

Hier wird die Frequenzkurve des Equalizers grafisch dargestellt.

Tippen Sie auf diesen Bereich, um die Detailseite des Equalizers aufzurufen. (Siehe "Die Seite MODULE (EQ)" auf Seite 170.)

#### ④ Pegelanzeigen

Hier wird der Signalpegel am ausgewählten Messpunkt angezeigt. (Siehe "Registerkarte METERING POINT" auf Seite 47.) (Siehe "Die Seite MODULE (OVERVIEW) für die Module ST IN 1–2" auf Seite 151.) (Siehe "Die Displayseite MODULE (OVERVIEW) für die Module FX RTN 1–4" auf Seite 154.)

#### Anmerkung

- Für die Stereomodule ST IN 1–2 und FX RTN 1–4 werden Stereo-Pegelanzeigen angezeigt.
- Jede Pegelanzeige hat ganz oben eine Übersteuerungsanzeige. Diese leuchtet rot auf, wenn der jeweilige Signalpegel einen Wert von -0,00026 dBFS (16-Bit-Fullscale-Wert) erreicht oder überschreitet.
- Wenn der Pegel übersteuert, leuchtet die gesamte Pegelanzeige rot auf.
- Der Bereich unter –60 dBFS am unteren Rand der Pegelanzeigen leuchtet oberhalb von –70 dBFS.

#### **(5) Bereich für die Sends**

Hier werden die Einstellungen der Sends an MIX 1–22 und FX 1–4 für jeweils vier Busse angezeigt. Zudem erscheinen hier die Parameter für die Funktion Audio Follow Video. (Siehe "Die Seite MODULE (Audio Follow Video)" auf Seite 182.)



- (A) Hier erscheint die f
  ür Main festgelegte Bezeichnung der Module MIX 1–22 oder FX RTN 1–4. (Siehe "Registerkarte DISPLAY MODE" auf Seite 120.)
   Wenn f
  ür Main die Option USER ausgewählt ist, aber keine benutzerdefinierte Bezeichnung eingegeben wurde, erscheint hier die vorgegebene Modulbezeichnung (z. B. MIX 1 oder FX 1).
- (B) Pre/Post-Einstellung des Sends.

Keine Anzeige	Abgriff des Sends hinter dem Fader (Post)
PRE	Abgriff des Sends vor dem Fader

(C) Zuweisungen und Send-Pegel an MIX 1–22 und FX 1–4 im Aux-Modus.

Bus MIX 1-22	Orange dargestellt
Bus FX 1–4	Grün dargestellt
Keine Zuweisung	Grau dargestellt

Für Stereobusse werden zwei Balken angezeigt.



D Busse im Gruppenmodus haben eine violettfarbene ON-Schaltfläche. Diese werden angezeigt, lassen sich aber auf dieser Seite nicht ein-/ausschalten.

(B), (C) und (D) werden im Effektbereich der Module FX RTN nicht angezeigt.



Tippen Sie auf einen Pegelregler, um ihn auszuwählen. Jetzt können Sie den entsprechenden Send-Pegel mit dem zugehörigen Drehgeber anpassen.

Halten Sie die Taste **MENU** gedrückt, während Sie diese Taste drücken, um den Send-Pegel auf 0 dB zu setzen. (Siehe "16 – Kurzbefehle" auf Seite 297.)

#### 🌀 Auswahlschaltfläche (主)

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um das Auswahlfenster für die im Send-Bereich angezeigten Parameter aufzurufen.



Auswahlschaltflächen für Parameter

- Tippen Sie auf eine der Auswahlschaltflächen, um die entsprechende Parametergruppe im Send-Bereich anzuzeigen.
- Tippen Sie links auf die Schließen-Schaltfläche (📧), um das Auswahlfenster zu schließen.
- Wenn das Anheften des Fensters deaktiviert ist (Schaltfläche 
  ), schließt sich das Fenster nach der Auswahl automatisch.
- Ist das Anheften des Fensters dagegen aktiviert (Schaltfläche ), bleibt es nach der Auswahl offen.
- Wenn Sie auf die Schaltfläche AFV tippen, werden im Bereich SEND vier wesentliche Parameter der Funktion Audio Follow Video angezeigt.



(A) Ein-/Ausschalter für die Funktion Audio Follow Video des ausgewählten Moduls

Hiermit schalten Sie die Funktion Audio Follow Video des ausgewählten Moduls ein/aus. Im eingeschalteten Zustand ist die Schaltfläche hervorgehoben. Die angezeigte Bezeichnung entspricht der Quelle, die auf der Seite AFV TRIGGER SOURCE SELECT ausgewählt wurde.

**B** WAIT

Hiermit passen Sie die Zeitspanne an, die nach Empfang eines AFV-ON-Events bis zum Beginn der Überblendung vergeht.

C RISE

Hiermit passen Sie die Überblendzeit an, die bis zum Erreichen des ON LEVEL vergeht, nachdem die Überblendung bei Empfang eines AFV-ON-Events begonnen hat.

D FALL

Hiermit passen Sie die Überblendzeit an, die bis zum Erreichen des OFF LEVEL vergeht, nachdem die Überblendung bei Empfang eines AFV-OFF-Events begonnen hat.

Beim Tippen auf (B - D) erscheint ein Auswahlrahmen. Wenn ein Auswahlrahmen angezeigt wird, können Sie den

# 2 – Die Produktbestandteile und ihre Funktionen

angezeigten Parameter mit dem zugehörigen Drehgeber anpassen.

Wenn der Auswahlrahmen angezeigt wird, tippen Sie auf den Bereich, um die Seite MODULE (Audio Follow Video) für das ausgewählte Modul aufzurufen. (Siehe "Die Seite MODULE (Audio Follow Video)" auf Seite 182.)

Tippen Sie auf AUTO MIXER, um im Bereich SEND/PAN der Module CH 1–16 die Parameter und Pegelanzeigen für den Auto-Mixer anzuzeigen. In dieser Situation bleibt der Bereich SEND/PAN aller anderen Modulen leer.

#### ⑦ Schaltfläche SEND/PAN

Tippen Sie hierauf, um die Detailseite für Sends und Panorama aufzurufen. (Siehe "Die Seite MODULE (SEND/ PAN)" auf Seite 176.)

#### (8) Schaltfläche ALL SEND

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um alle Busse anzuzeigen.





(A) Zuweisungen und Send-Pegel an MIX 1–22 und FX 1–4 im Aux-Modus.

Bus MIX 1-22	Orange dargestellt
Bus FX 1–4	Grün dargestellt
Keine Zuweisung	Grau dargestellt

(B) Wenn der Auswahlrahmen angezeigt wird, können Sie den entsprechenden Send-Pegel mit dem zugehörigen Drehgeber anpassen.

Den Auswahlrahmen können Sie auch nach oben und unten wischen.

(C) Zuweisungen und Send-Pegel an MIX 1–22 im Gruppenmodus. Diese können hier nicht angepasst werden.

OFF	Dunkelviolett dargestellt
ON	Hellviolett dargestellt

Diese Anzeigen sind hellblau, wenn der entsprechende Bus auf PRE eingestellt ist.

Tippen Sie auf den Bereich der Busse, um zurück zur Anzeige von vier Bussen zu wechseln.

#### (9) Panorama-Bereich

Hier werden die Panorama/Balance-Einstellungen, mit denen die Signale an den Summenbus (MAIN L/R) geleitet werden, und die Zuweisungen zu diesem angezeigt.

Tippen Sie auf einen Regler, um ihn auszuwählen. Jetzt können Sie das Panorama beziehungsweise die Balance mit dem zugehörigen Drehgeber anpassen.

Halten Sie die Taste **MENU** gedrückt, während Sie auf eine Einstellung tippen, um Panorama/Balance auf Mitte zu stellen (C). (Siehe "16 – Kurzbefehle" auf Seite 297.)

Wenn der Auswahlrahmen angezeigt wird, tippen Sie darauf, um die Detailseite für Panorama/Balance-Einstellungen aufzurufen. (Siehe "Die Seite MODULE (SEND/PAN)" auf Seite 176.)

#### 10 Modulbezeichnung

In der oberen Zeile wird die Modulbezeichnung entsprechend dem unter Sub festgelegten Anzeigemodus angezeigt. In der Voreinstellung erscheint hier die vorgegebene Bezeichnung. (Siehe "Registerkarte DISPLAY MODE" auf Seite 120.)

Oben rechts werden die Zuweisungen zu Mute-Gruppen (obere Zeile) und DCAs (untere Zeile) angezeigt. Zugewiesene Mute-Gruppen sind durch rote Ziffern dargestellt. Zugewiesene DCAs sind durch gelbe Ziffern dargestellt.



Einzelheiten zum Zuweisen zu Mute-Gruppen finden Sie in den Abschnitten "Registerkarte Mute Group Assign" auf Seite 198 und "Die Seite MODULE (OVERVIEW)" auf Seite 144.

Einzelheiten zum Zuweisen zu DCAs finden Sie in den Abschnitten "Registerkarte DCA Assign" auf Seite 197 und "Die Seite MODULE (OVERVIEW)" auf Seite 144.

In der unteren Zeile erscheint die Modulbezeichnung entsprechend dem unter Main festgelegten Anzeigemodus. In der Voreinstellung erscheint hier die benutzerdefinierte Bezeichnung. (Siehe "Registerkarte DISPLAY MODE" auf Seite 120.)

Der Hintergrund der Modulbezeichnung erscheint in der Farbe, die für das Modul festgelegt wurde. Einzelheiten dazu finden Sie im Abschnitt "Die vorgegebenen Modulfarben ändern" auf Seite 202.

Tippen Sie auf diesen Bereich, um die Übersichtsseite des Moduls (MODULE (OVERVIEW)) aufzurufen. (Siehe "Die Seite MODULE (OVERVIEW) für die Module ST IN 1–2" auf Seite 151.)

#### Anmerkung

• Für die über- und untergeordnete Bezeichnung stehen die folgenden drei Anzeigemodi zur Verfügung:

Anzeigemodus	Bedeutung			
USER MODULE LABEL	Benutzerdefinierte Modulbe- zeichnung			
FIXED MODULE LABEL	Vorgegebene Modulbezeich- nungen (z. B. CH 1 und MIX 1)			
PORT LABEL	Bezeichnungen von Eingangs- und Ausgangsports			

• Einzelheiten zur Eingabe benutzerdefinierter Bezeichnungen finden Sie im Abschnitt "Benutzerdefinierte Modulbezeichnungen eingeben und bearbeiten" auf Seite 200

# Die Hauptseite der Module MIX 1–22 und des Stereosummenmoduls MAIN L/R



Die Hauptseite der Module MIX 1–22 und des Stereosummenmoduls MAIN L/R



und des Stereosummenmoduls MAIN L/R

#### 1 Ausgangsbereich

Hier werden die zugewiesenen Ausgangsports angezeigt.

Wenn als Anzeigemodus für Portbezeichnungen die Option USER ausgewählt ist, erscheint hier die benutzerdefinierte Portbezeichnung. Wenn keine benutzerdefinierte Portbezeichnung existiert, wird die vorgegebene Portbezeichnung angezeigt.

Wenn als Anzeigemodus für Portbezeichnungen die Option FIXED ausgewählt ist, erscheint hier die vorgegebene Portbezeichnung (z. B. ANALOG 1 oder Dante 1). (Siehe "Registerkarte DISPLAY MODE" auf Seite 120.)

Wenn ein Dante-Port ausgewählt ist, dem eine eingebundene SB-16D zugewiesen ist, wird SB #[ID]-[Portnummer] angezeigt.



Handelt es sich um eine virtuell eingebundene SB-16D, erscheint ein V-Symbol (<sup>(IIII)</sup>) links neben der Portbezeichnung.



Bei Stereomodulen werden die Standard-Portbezeichnungen für linken und rechten Kanal getrennt und wie folgt abgekürzt angezeigt:

AN 6	AN 7

Bezeichnung des Ausgangsports	Abgekürzte Bezeichnung des Ausgangsports				
ANALOG	AN				
Dante	DA				
SLOT 1	S1				
USB	US				

Wenn bei einem Stereomodul einem Dante-Port eine eingebundene SB-16D zugewiesen ist, wird #[ID]-[Portnummer] angezeigt.



Handelt es sich um eine virtuell eingebundene SB-16D, erscheint das Raute-Symbol auf gelbem Hintergrund.



Tippen Sie auf diesen Bereich, um die Detailseite des jeweiligen Moduls aufzurufen. (Siehe "Die Seite MODULE (OUTPUT)" auf Seite 180.)

#### 2 EQ-Bereich

Hier wird die Frequenzkurve des Equalizers grafisch dargestellt.

Tippen Sie auf diesen Bereich, um die Detailseite des Equalizers aufzurufen. (Siehe "Die Seite MODULE (EQ)" auf Seite 170.)

#### **③ Bereich für den Grafik-Equalizer (GEQ)**

Hier wird die Frequenzkurve des Grafik-Equalizers dargestellt.

Tippen Sie auf diesen Bereich, um die Detailseite des Grafik-Equalizers aufzurufen. (Siehe "Die Seite MODULE (GEQ)" auf Seite 172.)

#### (4) Bereich für Kompressor und Ducker

Hier werden Kennlinien und Pegelanzeigen für die Dämpfung angezeigt.

Tippen Sie auf diesen Bereich, um die Detailseite des Moduls aufzurufen. (Siehe "Die Seite MODULE (COMP/DUCKER)" auf Seite 174.)

#### **(5)** Symbol für Einschleifweg

Hier erscheint ein blaues I-Symbol (II), wenn der Einschleifweg im Summenmodul MAIN L/R aktiviert ist (siehe, 2) Schaltfläche INSERT" auf Seite 131.

# 2 – Die Produktbestandteile und ihre Funktionen

#### 6 Pegelanzeigen

Hier wird der Signalpegel am ausgewählten Messpunkt angezeigt. (Siehe "Registerkarte METERING POINT" auf Seite 47.) (Siehe "Die Seite MODULE (OVERVIEW) für die Module MIX 1–22 und MAIN L/R" auf Seite 156.)

#### Anmerkung

- Wenn es sich um ein Stereomodul handelt, wird eine Stereo-Pegelanzeige angezeigt.
- Jede Pegelanzeige hat ganz oben eine Übersteuerungsanzeige. Diese leuchtet rot auf, wenn der jeweilige Signalpegel einen Wert von -0,00026 dBFS (16-Bit-Fullscale-Wert) erreicht oder überschreitet.
- Wenn der Pegel übersteuert, leuchtet die gesamte Pegelanzeige rot auf.
- Der Bereich unter –60 dBFS am unteren Rand der Pegelanzeigen leuchtet oberhalb von –70 dBFS.

#### **⑦** Bereich für die Sends

Hier werden die Einstellungen der Sends an MIX 1–22 und FX 1–4 für jeweils vier Busse angezeigt. Zudem erscheinen hier die Parameter für die Funktion Audio Follow Video. (Siehe "Die Seite MODULE (Audio Follow Video)" auf Seite 182.)



(A) Hier erscheint die f
ür Main festgelegte Bezeichnung der Module MIX 1–22 oder FX RTN 1–4. (Siehe "Registerkarte DISPLAY MODE" auf Seite 120.)

Wenn für Main die Option USER ausgewählt ist, aber keine benutzerdefinierte Bezeichnung eingegeben wurde, erscheint hier die vorgegebene Modulbezeichnung (z. B. MIX 1 oder FX 1).

(B) Pre/Post-Einstellung des Sends.

Keine Anzeige	Abgriff des Sends hinter dem Fader (Post)			
PRE	Abgriff des Sends vor dem Fader			

⑦ Zuweisungen und Send-Pegel an MIX 1–22 und FX 1–4 im Aux-Modus.

Bus MIX 1–22	Orange dargestellt
Bus FX 1–4	Grün dargestellt
Keine Zuweisung	Grau dargestellt

Für Stereobusse werden zwei Balken angezeigt.



Busse im Gruppenmodus haben eine violettfarbene ON-Schaltfläche. Diese werden angezeigt, lassen sich aber auf dieser Seite nicht ein-/ausschalten.

(B), (C) und (D) werden in den Busbereichen der entsprechenden Module selbst nicht angezeigt. (B), (C) und (D) werden außerdem auch im Effektbereich des Stereosummenmoduls (MAIN L/R) nicht angezeigt.



Tippen Sie auf einen Pegelregler, um ihn auszuwählen. Jetzt können Sie den entsprechenden Send-Pegel mit dem zugehörigen Drehgeber anpassen.

Halten Sie die Taste **MENU** gedrückt, während Sie diese Taste drücken, um den Send-Pegel auf 0 dB zu setzen. (Siehe "16 – Kurzbefehle" auf Seite 297.)

#### 8 Auswahlschaltfläche (

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um das Auswahlfenster für die im Send-Bereich angezeigten Parameter aufzurufen.

ANALOG 1 Dante 1	ANALOG 2 Dante 2	ANALOG 3 Dante 3	ANALOG 4 Dante 4	ANALOG S Dante S	ANALOG 6 Dante 6	ANALOG 7 Dante 7	ANALOG 8 Dante 8
	14.00	10-10	14.000	10.001	10-101	14.000	10.00
				615.0H	C10, C11		619.011
MDX 1	MEX 1 -00.68	MEX 1 -00 dB	MEX 1 -00 dB	MDX 1 -00.68	MEX 1 -00 dB	MIX 1 -00 cm	MEX 1 -00-dB
MDC 2 -00 dB	MEX 2	MDX 2 -00.db	MIX 2 -00 dB	MEX 2 -00.08	MEX 2 -00 dB	MIX 2 -00.08	MDC 2 -00 dB
MDC 3 -00 dB	MEX 3 -00d8	MDC 3	MIX 3 -00 dB	MEX 3 -00 dB	MEX 3 -00 dB	MIX 3 -00 (8	MDC 3 -00 dB
MDC4 -code	MIX 4 -00.68	MEX 4 -00 dB	MIX 4	MDX 4 -00 dB	MEX 4	MIX 4 -00 dB	MDX 4 -00-dB
××	MEX 1 MEX 2 MEX 3 MEX 4	IX 5 MIX 9 IX 6 MIX 9 IX 7 MIX IX 8 MIX	9 MEX 15- 10 MEX 17- 11-12 MEX 19 13-14 MEX 21	16 FX 1 -18 FX 2 -20 FX 3 -22 FX 4			AUTO MIXER AFV
MIX 1	MIX 2	MIX 3	MIX 4	MIX 5	MIX 6	MIX 7	MIX8 MIX8

Auswahlschaltflächen für Parameter

- Tippen Sie auf eine der Auswahlschaltflächen, um die entsprechende Parametergruppe im Send-Bereich anzuzeigen.
- Tippen Sie links auf die Schließen-Schaltfläche (▲), um das Auswahlfenster zu schließen.
- Wenn das Anheften des Fensters deaktiviert ist (Schaltfläche ), schließt sich das Fenster nach der Auswahl automatisch.
- Ist das Anheften des Fensters dagegen aktiviert (Schaltfläche ), bleibt es nach der Auswahl offen.
- Wenn Sie auf die Schaltfläche AFV tippen, werden im Bereich SEND vier wesentliche Parameter der Funktion Audio Follow Video angezeigt.



D

- (A) Ein-/Ausschalter für die Funktion Audio Follow Video des ausgewählten Moduls
  - Hiermit schalten Sie die Funktion Audio Follow Video des ausgewählten Moduls ein/aus. Im eingeschalteten Zustand ist die Schaltfläche hervorgehoben.
  - Die angezeigte Bezeichnung entspricht der Quelle, die auf der Seite AFV TRIGGER SOURCE SELECT ausgewählt wurde.
- (B) WAIT

Hiermit passen Sie die Zeitspanne an, die nach Empfang eines AFV-ON-Events bis zum Beginn der Überblendung vergeht.

C RISE

Hiermit passen Sie die Überblendzeit an, die bis zum Erreichen des ON LEVEL vergeht, nachdem die Überblendung bei Empfang eines AFV-ON-Events begonnen hat.

D FALL

Hiermit passen Sie die Überblendzeit an, die bis zum Erreichen des OFF LEVEL vergeht, nachdem die Überblendung bei Empfang eines AFV-OFF-Events begonnen hat.

Beim Tippen auf (B) – (D) erscheint ein Auswahlrahmen. Wenn ein Auswahlrahmen angezeigt wird, können Sie den angezeigten Parameter mit dem zugehörigen Drehgeber anpassen.

Wenn der Auswahlrahmen angezeigt wird, tippen Sie auf den Bereich, um die Seite MODULE (Audio Follow Video) für das ausgewählte Modul aufzurufen. (Siehe "Die Seite MODULE (Audio Follow Video)" auf Seite 182.)

Tippen Sie auf AUTO MIXER, um im Bereich SEND/PAN der Module CH 1–16 die Parameter und Pegelanzeigen für den Auto-Mixer anzuzeigen. In dieser Situation bleibt der Bereich SEND/PAN aller anderen Modulen leer.

#### (9) Schaltfläche SEND/PAN

Tippen Sie hierauf, um die Detailseite für Sends und Panorama aufzurufen. (Siehe "Die Seite MODULE (SEND/ PAN)" auf Seite 176.)

#### 1 Schaltfläche ALL SEND

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um alle Busse anzuzeigen.





(A) Zuweisungen und Send-Pegel an MIX 1–22 und FX 1–4 im Aux-Modus.

Bus MIX 1-22	Orange dargestellt			
Bus FX 1–4	Grün dargestellt			
Keine Zuweisung	Grau dargestellt			

(B) Wenn der Auswahlrahmen angezeigt wird, können Sie den entsprechenden Send-Pegel mit dem zugehörigen Drehgeber anpassen.

Den Auswahlrahmen können Sie auch nach oben und unten wischen.

(C) Zuweisungen und Send-Pegel an MIX 1–22 im Gruppenmodus. Diese können hier nicht angepasst werden.

OFF	Dunkelviolett dargestellt
ON	Hellviolett dargestellt

 Diese Anzeigen sind hellblau, wenn der entsprechende Bus auf PRE eingestellt ist.

Tippen Sie auf den Bereich der Busse, um zurück zur Anzeige von vier Bussen zu wechseln.

#### 1 Panorama-Bereich (nur Module MIX 1–22)

Hier werden die Panorama/Balance-Einstellungen, mit denen die Signale an den Summenbus (MAIN L/R) geleitet werden, und die Zuweisungen zu diesem angezeigt.

Tippen Sie auf einen Regler, um ihn auszuwählen. Jetzt können Sie das Panorama beziehungsweise die Balance mit dem zugehörigen Drehgeber anpassen.

Halten Sie die Taste **MENU** gedrückt, während Sie auf eine Einstellung tippen, um Panorama/Balance auf Mitte zu stellen (C). (Siehe "16 – Kurzbefehle" auf Seite 297.)

Wenn der Auswahlrahmen angezeigt wird, tippen Sie darauf, um die Detailseite für Panorama/Balance-Einstellungen aufzurufen. (Siehe "Die Seite MODULE (SEND/PAN)" auf Seite 176.)

#### 12 Modulbezeichnung

 In der oberen Zeile wird die Modulbezeichnung entsprechend dem unter Sub festgelegten Anzeigemodus angezeigt. In der Voreinstellung erscheint hier die vorgegebene Bezeichnung. (Siehe "Registerkarte DISPLAY MODE" auf Seite 120.)

Oben rechts werden die Zuweisungen zu Mute-Gruppen (obere Zeile) und DCAs (untere Zeile) angezeigt. Zugewiesene Mute-Gruppen sind durch rote Ziffern dargestellt. Zugewiesene DCAs sind durch gelbe Ziffern dargestellt.



Einzelheiten zum Zuweisen zu Mute-Gruppen finden Sie in den Abschnitten "Registerkarte Mute Group Assign" auf Seite 198 und "Die Seite MODULE (OVERVIEW)" auf Seite 144.

Einzelheiten zum Zuweisen zu DCAs finden Sie in den Abschnitten "Registerkarte DCA Assign" auf Seite 197 und "Die Seite MODULE (OVERVIEW)" auf Seite 144.

 In der unteren Zeile erscheint die Modulbezeichnung entsprechend dem unter Main festgelegten Anzeigemodus. In der Voreinstellung erscheint hier die benutzerdefinierte Bezeichnung. (Siehe "Registerkarte DISPLAY MODE" auf Seite 120.)

Der Hintergrund der Modulbezeichnung erscheint in der Farbe, die für das Modul festgelegt wurde. Einzelheiten dazu finden Sie im Abschnitt "Die vorgegebenen Modulfarben ändern" auf Seite 202.

Tippen Sie auf diesen Bereich, um die Übersichtsseite des Moduls aufzurufen. (Siehe "Die Seite MODULE (OVERVIEW) für die Module MIX 1–22 und MAIN L/R" auf Seite 156.)

#### Anmerkung

• Für die über- und untergeordnete Bezeichnung stehen die folgenden drei Anzeigemodi zur Verfügung:

Anzeigemodus	Bedeutung			
USER MODULE LABEL	Benutzerdefinierte Modulbe- zeichnung			
FIXED MODULE LABEL	Vorgegebene Modulbezeich- nungen (z. B. CH 1 und MIX 1)			
PORT LABEL	Bezeichnungen von Eingangs- und Ausgangsports			

• Einzelheiten zur Eingabe benutzerdefinierter Bezeichnungen finden Sie im Abschnitt "Benutzerdefinierte Modulbezeichnungen eingeben und bearbeiten" auf Seite 200

#### Die Hauptseite der DCA-Module



Die Hauptseite der DCA-Module



Details zur Hauptseite der DCA-Module

#### (1) Anzeigebereich für Zuweisungen

Hier werden die Bezeichnungen der Module angezeigt, die dem entsprechenden DCA zugewiesen sind.

Tippen Sie auf diesen Bereich, um die Registerkarte für DCA-Zuweisungen aufzurufen. (Siehe "Registerkarte DCA Assign" auf Seite 197.)

#### 2 Modulbezeichnung

- In der oberen Zeile wird die Modulbezeichnung entsprechend dem unter Sub festgelegten Anzeigemodus angezeigt. In der Voreinstellung erscheint hier die vorgegebene Bezeichnung. (Siehe "Registerkarte DISPLAY MODE" auf Seite 120.)
- Oben rechts werden die Zuweisungen zu Mute-Gruppen (obere Zeile) und DCAs (untere Zeile) angezeigt. Zugewiesene Mute-Gruppen sind durch rote Ziffern dargestellt. Zugewiesene DCAs sind durch gelbe Ziffern dargestellt.



Einzelheiten zum Zuweisen zu Mute-Gruppen finden Sie in den Abschnitten "Registerkarte Mute Group Assign" auf Seite 198 und "Die Seite MODULE (OVERVIEW)" auf Seite 144.

Einzelheiten zum Zuweisen zu DCAs finden Sie in den Abschnitten "Registerkarte DCA Assign" auf Seite 197 und "Die Seite MODULE (OVERVIEW)" auf Seite 144.

 In der unteren Zeile erscheint die Modulbezeichnung entsprechend dem unter Main festgelegten Anzeigemodus. In der Voreinstellung erscheint hier die benutzerdefinierte Bezeichnung. (Siehe "Registerkarte DISPLAY MODE" auf Seite 120.)

Der Hintergrund der Modulbezeichnung erscheint in der Farbe, die für das Modul festgelegt wurde. Einzelheiten dazu finden Sie im Abschnitt "Die vorgegebenen Modulfarben ändern" auf Seite 202.

Tippen Sie auf diesen Bereich, um die Bezeichnung und Farbe des Moduls zu ändern. (Siehe "Die Seite MODULE LABEL" auf Seite 199.)

#### Anmerkung

• Für die über- und untergeordnete Bezeichnung stehen die folgenden drei Anzeigemodi zur Verfügung:

Anzeigemodus	Bedeutung			
USER MODULE LABEL	Benutzerdefinierte Modulbe- zeichnung			
FIXED MODULE LABEL	Vorgegebene Modulbezeich- nungen (z. B. CH 1 und MIX 1)			
PORT LABEL	Bezeichnungen von Eingangs- und Ausgangsports			

• Einzelheiten zur Eingabe benutzerdefinierter Bezeichnungen finden Sie im Abschnitt "Benutzerdefinierte Modulbezeichnungen eingeben und bearbeiten" auf Seite 200

# Das Menü im Überblick

Das Menü beherbergt verschiedene Einstellungsseiten und Snapshot-Funktionen. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü auf dem rechten Touchscreen anzuzeigen.



#### 1) Bereich für Snapshot-Funktionen

Diese Leiste enthält Elemente für die Arbeit mit Snapshots. Einzelheiten zu den Snapshot-Funktionen finden Sie im Abschnitt "Mit Snapshots arbeiten" auf Seite 211.

#### 2 Hauptmenü

Hier finden Sie die übergeordneten Menüeinträge. Tippen Sie auf einen Eintrag, um Untermenüeinträge anzuzeigen.

#### **③ Bereich für Untermenüs**

Hier erscheinen die Untermenüeinträge zum jeweiligen Menüeintrag auf der linken Seite. Wenn das Untermenü neun oder mehr Elemente enthält, wischen Sie den Untermenübereich nach oben und unten, um ihn zu scrollen.

Tippen Sie auf einen Untermenüeintrag, um eine Einstellungsseite aufzurufen.

#### (4) Schließen-Schaltfläche (X)

Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Menü zu schließen.

#### Anmerkung

Im Menü erscheint manchmal ein Info-Symbol (), über das Sie ein Einrichtungsmenü (System Setup) und Versionsinformationen (Version Information) aufrufen können. In einem solchen Fall ist eine Aktualisierung für ein Gerät, eine Anwendung oder das Mischpult selbst erforderlich. Überprüfen Sie die Seite Version Information. (Siehe "Die Seite Version Information" auf Seite 244.)

#### Grundsätzliches zur Bedienung des Menüs

In diesem Beispiel rufen wir die Talkback-Einstellungen auf.

1. Drücken Sie die Taste MENU, um das Menü aufrufen.



#### Anmerkung

Wenn Sie das Menü nach dem Starten zum ersten Mal aufrufen, werden keine Untermenüeinträge angezeigt.

001 Snapshot		-	+	STORE	RECALL	\$ ×
배 Mixer Setup	Þ					
Front Panel Setup	Þ					
Rear Panel Setup	Þ					
📌 System Setup	Þ					
●/► Recorder / Player	Þ					
🛓 Save Current Settings	Þ					

2. Tippen Sie im linken Bereich auf Front Panel Setup. Auf der rechten Seite erscheinen nun die zugehörigen Untermenüeinträge.

0	01 Snapshot		E	+ STORE RECALL	\$ ×
łłł	Mixer Setup	Þ		User Key Setup	
	Front Panel Setup		۰	Layer / Master Fader Setup	
<b></b>	Rear Panel Setup	Þ		Talkback Setup	
*	System Setup	F		Brightness	
●/►	Recorder / Player	Þ			
<u></u>	Save Current Settings	Þ			

 Tippen Sie auf Talkback Setup.
 Die Seite TALKBACK / MONITOR / SOLO / OSC SETUP mit der Registerkarte TALKBACK erscheint.

•	TALKBACK / MONITOR / SOLO / OSC SETUP									
TALKBACK RETURN			TALKBACK	MON	TOR 1/2	SOLO / OSCILLATOR				
INP TE IN Tal	UT SEL	MIX 1 MIX 1	MIX 2 MIX 2	TARGET	MEX 4 MIX 4		4 ASSIGN	4 ASSIGN		
LOC	ATION CR	MIX S MIX S	MIX 6 MIX 6	MDC7 MDX 7	MIX 8 MIX 8	MON 1	SELECTED	TALKBACK KEY		
		MIX 9 MIX 9	MEX 10 MIX 10	MEX 11-12 MIX 11-12		MON 2				
04	0LD) 48V	MIX 13-14 MIX 13-14		MIX 15-16 MIX 15-16		EXT 1		EXT. OUT		
		MDX 17-18 MDX 17-18		MEC 19-20 MIX 19-20		EXT 2	<u> </u>			
		MIX 21-22 MIX 21-22			MAIN UR MAIN L/R					
			2- 20- 80.	(1) TARGET -20 dB	DIM -20	MON 2 -20	EXT 1 VOL	EXT 2 VOL.		

# Die Menüstruktur im Überblick

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die verschiedenen Menüs, Untermenüs und Einstellungsseiten.

Menüeintrag	eintrag Untermenü Verwendung				
	Meter	Verschiedene Pegelanzeigen anzeigen und verschiedene Parameter für die Pegelanzeigen festlegen	Seite 45		
	MIX Send Overview	Eine Liste mit Send-Einstellungen für die Busse MIX 1–22 anzeigen und verwenden	Seite 186		
	Automatic Mixer	Einstellungen für für den Auto-Mixer vornehmen	Seite 205		
	Main L/R Assign Overview	Eine Liste mit Zuweisungen zum Stereosummenbus anzeigen und verwenden	Seite 191		
	DCA / Mute Group	Möglichkeiten: • Module DCAs zuweisen • Module Mute-Gruppen zuweisen • Mute-Gruppenmaster ein-/ausschalten	Seite 197		
		Einstellungen für Talkback vornehmen	Seite 71		
Mixer Setup	Talkback / Monitor / Solo / OSC	Einstellungen für die Monitorausgabe vornehmen	Seite 77		
		Einstellungen für das Vorhoren und den eingebauten Oszillator vorhehmen	Seite 83		
	Config Mixer / Location / Bus	Möglichkeiten: • Stereokopplung für Kanalmodule (CH 1–40) festlegen • Den Abgriffpunkt für die Direktausgabe festlegen • Den Einfügepunkt des Delays festlegen • Den Einschleifpunkt für alle Kanäle gleichzeitig festlegen	Seite 49		
		<ul> <li>Standorte für das Monitoring festlegen</li> <li>Busse als Aux oder Gruppe festlegen</li> <li>Stereokopplung für Busmodule (MIX 1–22) festlegen</li> <li>Panoramaregler zu Stereopaaren koppeln</li> </ul>			
	Label Setup	• Eigene Bezeichnungen für Ein-/Ausgangsports festlegen	Seite 120		
	User Key Setup	Die Benutzertasten ( <b>USER KEYS</b> ) konfigurieren	Seite 65		
Front Panel Setup	Layer / Master Fader Setup	<ul> <li>Möglichkeiten:</li> <li>Kanalsätze und benutzerdefinierte Ebenen den sieben Ebenen-Tasten (LAYER KEYS) zuweisen</li> <li>Mehrere Module benutzerdefinierten Ebenen zuweisen</li> <li>Module dem Summenfader (MASTER) zuweisen</li> </ul>	Seite 68		
	Talkback Setup	Einstellungen für Talkback vornehmen	Seite 71		
	Brightness	Die Helligkeit der verschiedenen Displays und Anzeigen anpassen	Seite 41		
	Dante Setup	Den Status des internen Dante-Moduls und einer über Dante verbundenen SB-16D anzeigen und Einstellungen anpassen	Seite 84		
Rear Panel Setup	ST 2110 Setup	Status und Einstellungen einer in SLOT 1 oder SLOT 2 instal- lierten Erweiterungskarte IF-ST2110 anzeigen Anmerkung In folgenden Situationen ist der Untermenüpunkt abgeblendet und ohne Funktion (die Seite ST 2110 Setup erscheint nicht): • Wenn keine IF-ST2110 installiert ist • Während die IF-ST2110 initialisiert wird	Seite 285		
	Slot Setup	Verschiedene Einstellungen für die in <b>SLOT 1</b> und <b>SLOT 2</b> eingebauten Erweiterungskarten vornehmen	Seite 116		
	WORD OUT Mode Setup	Den Modus des Wordclock-Ausgangs festlegen	Seite 38		
	Network Setup	Netzwerkeinstellungen vornehmen	Seite 124		
	FOOT SW Setup	Funktionen einem Fußschalter zuweisen	Seite 66		
	GPIO Input Setup	GPIO-Eingängen Funktionen zuweisen	Seite 66		
	GPIO Output Setup	Funktionen GPIO-Ausgängen zuweisen	Seite 67		
	LAMP Dimmer Setup	Die Helligkeit der an der rückseitigen LAMP-Buchse angeschlossenen Lampe anpassen	Seite 41		

# 2 – Die Produktbestandteile und ihre Funktionen

Menüeintrag	Verwendung	Seite	
	Information	Gerätestatus und Fehlerinformationen anzeigen	Seite 234
	Sync Clock	Möglichkeiten: • Abtastrate festlegen • Referenztakt festlegen • Den Modus des Wordclock-Ausgangs festlegen	Seite 38
System Setup	Preferences	<ul> <li>Möglichkeiten:</li> <li>Das Tastaturlayout für eine USB-Tastatur festlegen</li> <li>Bestätigungen für das Speichern/Laden von Snapshots ein-/ausschalten</li> <li>Bezugspegel festlegen</li> <li>Betriebsmodus und Geschwindigkeit des Lüfters festlegen</li> <li>Die Helligkeit der verschiedenen Displays und Anzeigen anpassen</li> <li>Den Kontrast der Kanaldisplays anpassen</li> </ul>	Seite 41
	Media Manage	Informationen zu Speichermedien anzeigen, Formatieren	Seite 243
	All System Data	Daten für das gesamte Mischpult speichern, laden, sichern und wiederherstellen	Seite 228
	Clock Adjust	Datum und Uhrzeit der eingebauten Uhr einstellen	Seite 36
	intrag       Untermenü       N         Information       0         Sync Clock       1         Sync Clock       1         Preferences       1         Media Manage       1         All System Data       1         Clock Adjust       1         Version Information       1         Firmware Update       1         Recorder / Player       1         Multi Track Recorder       1         urrent Settings       1	Versionsinformationen zum System anzeigen	Seite 244
	Firmware Update	Die Firmware aktualisieren	Seite 245
	Recorder / Player	Den eingebauten Recorder/Player verwenden	Seite 247
Recorder / Player	Multi Track Recorder	Die optionale, in <b>SLOT 1</b> oder <b>SLOT 2</b> auf der Rückseite eingebaute Erweiterungskarte IF-MTR32 (Mehrspurrecorder) verwenden <b>Anmerkung</b> In folgenden Situationen ist der Untermenüpunkt abgeblendet und ohne Funktion (die Seite MULTI TRACK RECORDER erscheint nicht): • Wenn keine IF-MTR32 eingebaut ist	Seite 259
		Während die IF-MTR32 initialisiert wird	
Save Current Setting	5	Die aktuellen Mischpult-Einstellungen intern speichern (Wir empfehlen, dies vor dem Ausschalten des Geräts zu tun.)	Seite 126

# Eine Erweiterungskarte installieren (als Zubehör erhältlich)

#### Wichtig

Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie eine der als Zubehör erhältlichen Erweiterungskarten installieren oder entfernen.



- 1. Entfernen Sie die beiden Schrauben und die Abdeckung. (Falls bereits eine andere Karte installiert ist, entfernen Sie diese.)
- 2. Setzen Sie die Karte in den Kartenschacht ein. Richten Sie die Karte dabei an den weißen Führungslinien im Schacht aus. Schieben Sie die Karte vorsichtig und vollständig in den Schacht, bis sie mit einem Klicken einrastet. Setzen Sie die Karte nicht gewaltsam ein. Falls sich die Karte nicht ordnungsgemäß einführen lässt, ziehen Sie sie wieder heraus und versuchen Sie es erneut.
- 3. Befestigen Sie die Karte mit den beiden zuvor entfernten Schrauben.
- Schalten Sie das Gerät ein, und überprüfen Sie im Menü unter Rear Panel Setup > SLOT SETUP, ob die Karte erkannt wurde.

(Siehe "Die Seite SLOT SETUP" auf Seite 116.)

Wenn im Menü SLOT1 (None) oder Ähnliches zu lesen ist, ist die Karte möglicherweise nicht vollständig eingerastet oder Sie haben die Schrauben nicht fest genug angezogen. Überprüfen Sie noch einmal den Sitz der Karte, und setzen Sie sie bei Bedarf erneut ein.

### **Ein- und Ausschalten**

#### 

- Senken Sie den Pegel der angeschlossenen Abhöranlage stets vollständig ab, bevor Sie das Mischpult ein- oder ausschalten.
- Wenn ein Kopfhörer angeschlossen ist, nehmen Sie diesen vorher ab. Sie vermeiden dadurch Hörschäden oder Schäden an Ihren Lautsprechern infolge plötzlicher Lautstärkesprünge.

#### Vor dem Einschalten

- 1. Stellen Sie die Ausgangsfader sowie die Lautstärke des Monitorausgangs und der Kopfhörer des Mischpults auf Minimum.
- 2. Senken Sie den Ausgangspegel aller Tonquellen und den Eingangspegel aller mit dem Mischpult verbundenen Verstärker vollständig ab.

#### Das Mischpult einschalten

- Schalten Sie das Mischpult mit dem Schalter POWER auf der Geräterückseite ein.
   Während des Startvorgangs erscheint auf den Touchscreens kurz ein Begrüßungshinweis. Anschließend erscheint die Hauptseite.
- 2. Schalten Sie die angeschlossenen Tonquellen ein.
- 3. Zuletzt schalten Sie die Verstärker ein.

#### Wichtig

Nach dem Einschalten benötigt eine IF-ST2110 etwa 2 ½ Minuten, bis sie Audio entgegennehmen und ausgeben kann. Diese Zeit hängt von der Einrichtung des mit der Karte verbundenen Netzwerks ab.

#### Das Mischpult ausschalten

Um das Gerät auszuschalten, stellen Sie zunächst alle Fader und Regler Monitor-, Summen- und Kopfhörerausgänge auf ihren kleinsten Wert. Führen Sie anschließend die oben beschriebenen Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus.

Die Nichtbeachtung der korrekten Reihenfolge kann zum Beispiel Knackgeräusche hervorrufen, die zu Hörschäden führen oder das Gerät beschädigen könnten.

#### 

Schalten Sie das Gerät nicht aus und unterbrechen Sie nicht die Stromzufuhr während eines Schreib- oder Lesevorgangs (also während der Aufnahme oder Wiedergabe, während eines Zugriffs auf die SD-Karte oder während dem Speichern der Einstellungen über das Menü). Andernfalls wird möglicherweise die aktuelle Datei beschädigt und es kommt zum Datenverlust. Zudem können plötzliche laute Geräusche auftreten, die Ihr Gehör oder Ihre Abhöranlage schädigen.

#### Anmerkung

Wir empfehlen, den Befehl Save Current Settings im Menü auszuführen, bevor Sie das Gerät ausschalten. (Siehe "Die aktuellen Einstellungen speichern" auf Seite 126.)

# Datum und Uhrzeit einstellen

Das Mischpult versieht neu erstellte Dateien mit Datum und Uhrzeit seiner eingebauten Uhr.

Darüber hinaus nutzt es Datum und Uhrzeit der eingebauten Uhr auch für Aufnahmedateien sowie für Dateinamen beim Speichern verschiedener Bibliotheken sowie der gesamten Systemdaten.

Wir empfehlen Ihnen deshalb, Datum und Uhrzeit genau einzustellen.

1. Wählen Sie im Menü System Setup > Clock Adjust.

CLOCK ADJUST			×
20 22 / 04	/ 21	10:46	
	EDIT		

2. Tippen Sie auf EDIT, um die Bearbeitung freizugeben.

S CLOCK ADJ	UST										×
	21	(	03		20			09		45	
20	22	/	04	/	21			10	:	46	
	23	(	05		22			11		47	
				INC	FI		~				
			, C	and C		AFFL					

- 3. Wischen Sie nach oben und unten, um Werte zu ändern.
- **4.** Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf APPLY.

## SD-Karten und USB-Sticks, die mit diesem Gerät verwendet werden können

Eine Liste der mit dem Gerät erfolgreich getesteten Speichermedien finden Sie auf der deutschsprachigen Website von Tascam:

https://tascam.de/downloads/Sonicview+16 https://tascam.de/downloads/Sonicview+24

Verwenden Sie nur SD-Karten und USB-Sticks, die auf dieser Liste aufgeführt sind. Oder fragen Sie den Tascam-Kundendienst.

# SD-Karten und USB-Sticks einsetzen und entfernen

Sie können SD-Karten und USB-Sticks bei ein- oder ausgeschaltetem Gerät einsetzen und entfernen.

#### Wichtig

Entnehmen Sie eine SD-Karte oder einen USB-Stick keinesfalls, während darauf zugegriffen wird, insbesondere nicht in den unten aufgeführten Situationen. Andernfalls wird möglicherweise die aktuelle Datei beschädigt und es kommt zum Datenverlust. Zudem können plötzliche laute Geräusche auftreten, die Ihr Gehör oder Ihre Abhöranlage schädigen. Wenn Sie das Speichermedium während einer Firmware-Aktualisierung entnehmen, kann es dazu kommen, dass das Mischpult nicht mehr startet oder nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert.

- Aufnahme (nur SD-Karten)
- Wiedergabe
- Während dem Import oder Export von Snapshot-Daten
- Während dem Sichern oder Wiederherstellen aller Systemdaten
- Während der Firmware-Aktualisierung (Siehe "Die Firmware aktualisieren" auf Seite 245.)
- Während des Zugriffs auf eine SD-Karte oder einen USB-Stick mit dem Dateimanager (BROWSE-Seite)

#### Anmerkung

- Setzen Sie eine SD-Karte in den Kartenschacht auf der Oberseite ein, so dass die Beschriftung der Karte rechts ist.
- Um die Karte zu entnehmen, drücken Sie sie vorsichtig etwas hinein, worauf sie sich löst und entnommen werden kann.
## Schreibschutz der Karte

SD-Karten sind mit einem Schreibschutzschalter ausgestattet, mit dem ein versehentliches Überschreiben verhindert werden kann.



Wenn Sie den Schalter in die Position LOCK schieben, kann das Gerät keine Daten mehr schreiben. Wenn Sie aufnehmen und Daten löschen oder anderweitig bearbeiten wollen, schieben Sie den Schalter in die andere Position.

Sonicview schreibt auch Einstellungen für die Aufnahme/ Wiedergabe in den jeweiligen Ordner der Speicherkarte. Achten Sie darauf, dass die Karte nicht schreibgeschützt ist. Andernfalls werden Einstellungen nicht gespeichert und gehen beim Ausschalten verloren. Zudem wird die Leistung auch anderweitig beeinträchtigt.

# SD-Karten und USB-Sticks für den Gebrauch vorbereiten

Bevor Sie ein Speichermedium mit Sonicview verwenden, sollten Sie es neu formatieren. (Siehe "Die Seite MEDIA MANAGE" auf Seite 243.)

SD-Karten und USB-Sticks, die auf einem Computer oder einem anderen Gerät formatiert wurden, können den Betrieb des Mischpults beeinträchtigen.

## Wichtig

- Durch das Formatieren gehen alle Daten auf dem Speichermedium unwiderruflich verloren.
- Die optimale Leistung während der Aufnahme ist nur mit SD-Karten gewährleistet, die mit diesem Gerät formatiert wurden. Formatieren Sie alle SD-Karten, die Sie mit dem Sonicview verwenden wollen, immer mit dem Gerät selbst. SD-Karten, die auf einem Computer oder einem anderen Gerät formatiert wurden, können Fehler verursachen.

# **Die Seite SYNC CLOCK**

Auf dieser Seite können Sie den Status der einzelnen Taktsignale überprüfen und die Einstellungen für die Audiosynchronisation und den Ausgabemodus der Wordclock-Buchse vornehmen. Die Seite erreichen Sie im Menü unter System Setup > Sync Clock.

	SYNC CL	оск					×
		SYNC CLO	ск	Locked(96kHz)			
$\cup$	Ĩ	WORD IN		(No Signal)			
		Dante 🗗		Locked(96kHz)			
		SLOT1 (No	Card)	(No Signal)			
	STATUS						
		SLOT2 (No	Card)	(No Signal)			
2	Syn	c Clock	48 kHz	96 kHz			
3	Clock	Master	INT	WORD	Dante	SLOT1 (No Card)	SLOT2 (No Card)
<b>4</b> —	WORD OUT	T Mode	WORD OU /TERM-ON	THRU OUT /TERM-OFF			



## 1) Statusbereich

Zeigt den Status der Audio-Taktsignale an.

Element	Bedeutung
SYNC CLOCK	Synchronisationsstatus des Mischpults mit dem Referenztakt (Locked/Unlocked/ Regained) und Betriebsfrequenz (96kHz/48kHz/No Signal).
WORD IN	Synchronisationsstatus des Mischpults mit dem Wordclocksignal, das an der Buchse WORD IN eingeht (Locked/Unlocked/ Regained), und Betriebsfrequenz (tatsächlich gemessener Wert/No Signal).
Dante	Synchronisationsstatus des Mischpults mit dem verbundenen Dante-System (Locked/ Unlocked/Regained), und Betriebsfrequenz (tatsächlich gemessener Wert/No Signal).
SLOT1	Bezeichnungen der Erweiterungskarten in
SLOT2	mit diesen (Locked/Unlocked/Regained) und Betriebsfrequenz (tatsächlich gemessener Wert/No Signal).

#### Anmerkung

Die Betriebsfrequenz wird für SLOT 1 oder SLOT 2 nicht angezeigt, wenn dort eine IF-MTR32 (Mehrspurrecorder) installiert ist.

#### 2 Sync Clock-Schaltflächen

Hiermit legen Sie die Frequenz des Synchronisationstakts für die digitalen Ein- und Ausgangssignale fest. Ausgewählte Schaltflächen werden hellblau hervorgehoben.

Auswahlmöglichkeiten: 48 kHz, 96 kHz (Voreinstellung)

#### Anmerkung

- Das Mischpult arbeitet intern immer mit 96 kHz, auch wenn es mit einem 48-kHz-Referenztakt synchronisiert ist.
- Die Synchronisierung ist auch dann möglich, wenn die Abtastrate des eingebauten Dante-Interface und die hier unter Sync Clock gewählte Frequenz unterschiedlich sind.
- Die Synchronisierung ist nicht möglich, wenn eine Dante-Karte IF-DA64 eingebaut ist, und diese eine Abtastrate von 44,1 kHz oder 88,2 kHz verwendet.
- Wenn die Dante-Karte IF-DA64 eine Abtastrate von 48 kHz oder 96 kHz verwendet, ist die Synchronisierung auch dann möglich, wenn unter Sync Clock eine andere Frequenz gewählt ist. (Legen Sie die Abtastrate der IF-DA64 mit dem Dante-Controller fest.)
- Wenn Dante als Clock Master ausgewählt ist und für Sampling rate und die Dante-Abtastrate unterschiedliche Frequenzen gewählt sind, werden unter SYNC CLOCK die folgenden Werte für die Betriebsfrequenz angezeigt:
  - Dante-Sampling rate 96 kHz, Sync Clock 48 kHz: die Hälfte des intern gemessenen Dante-Wertes
  - Dante-Sampling rate 48 kHz, Sync Clock 96 kHz: das Doppelte des intern gemessenen Dante-Wertes

#### **③ Clock Master-Schaltflächen**

Wählen Sie hiermit, welche Taktquelle das Mischpult für die Audiosynchronisation verwenden soll (den Referenztakt). (Voreinstellung: INT (intern))

Die verwendete Taktquelle ist mit einem Häkchen gekennzeichnet. Ist das Mischpult mit der ausgewählten Taktquelle synchron, erscheint die Schaltfläche hellblau hervorgehoben.

Wenn die Sync Clock auf 48 kHz eingestellt ist, während die interne Dante-Abtastrate 96 kHz beträgt, wird oben rechts neben der Dante-Schaltfläche 1/2 angezeigt.

Wenn die Sync Clock auf 96 kHz eingestellt ist, während die interne Dante-Abtastrate 48 kHz beträgt, wird oben rechts neben der Dante-Schaltfläche x2 angezeigt.

Wenn die Abtastrate einer in **SLOT 1** oder **SLOT 2** installierten Dante-Karte (IF-DA64) 96 kHz und die Sync Clock 48 kHz beträgt, wird oben rechts auf der entsprechenden SLOT-Taste 1/2 angezeigt.

Wenn die Abtastrate einer in **SLOT 1** oder **SLOT 2** installierten Dante-Karte (IF-DA64) 48 kHz und die Sync Clock 96 kHz beträgt, wird oben rechts auf der entsprechenden SLOT-Taste x2 angezeigt.

Bei fehlender Synchronisierung mit einer ausgewählten externen Taktquelle nutzt das Mischpult seinen internen Takt. In diesem Fall erscheint das Häkchen über der Schaltfläche INT (der verwendete Takt). Gleichzeitig erscheint ein Kreuz auf der ausgewählten Schaltfläche (der nicht synchrone Takt), die nun rot hervorgehoben erscheint.



Wenn die Synchronisierung mit einem externen Takt nach einem Verlust der Synchronisation wieder möglich ist (Regain), wird das Häkchen auf der Schaltfläche INT angezeigt (der verwendete Takt), während auf der ausgewählten Schaltfläche für den wieder verfügbaren Takt ein Warndreieck (소) erscheint. Tippen Sie auf die rote Schaltfläche mit dem Warndreieck, um diesen Takt wieder zu verwenden. Ein Bestätigungsdialog erscheint.

SYNC CL	2. WORD clock regain OCK	ted. Can be re-synced to	WORD.		→ ×
	SYNC CLOCK	Regained(96kHz)			
	WORD IN	ARegained(96kHz)			
	Dante 🗗	Locked(95.998kHz)			
	SLOT1 (No Card)	(No Signal)			
STATUS	SLOT2 (No Card)	(No Signal)			
Syn	c Clock 48 k	Hz 96 kHz			
Clock	Master IN	T WORD		SLOT1 (No Card)	SLOT2 (No Card)
WORD OU	T Mode WORD	OUT THRU OUT /TERM-OFF			

Tippen Sie auf OK, um zu der ausgewählten externen Taktquelle zurückzuschalten.

#### (4) WORD OUT Mode-Schaltflächen

Hiermit legen Sie die Funktionsweise der Buchse **WORD THRU/OUT** auf der Geräterückseite fest.

Ausgewählte Schaltflächen werden hellblau hervorgehoben.

Auswahl	Bedeutung
WORD OUT/TERM-ON (Voreinstellung)	Die Buchse <b>WORD THRU/OUT</b> gibt das interne Wordclocksignal aus, der Abschlusswiderstand (75 Ω) für die Eingangsbuchse <b>WORD IN</b> ist aktiviert.
THRU OUT/TERM-OFF	Die Buchse <b>WORD THRU/OUT</b> gibt das an der Buchse <b>WORD IN</b> eingehende Taktsignal aus, der Abschlusswider- stand (75 $\Omega$ ) für die Eingangsbuchse <b>WORD IN</b> ist deaktiviert.

#### (5) Schaltflächen für Auswertung der Taktsynchronität

Dieser Bereich erscheint, wenn Sie auf der Seite SYNC CLOCK von unten nach oben wischen.

Legen Sie hiermit fest, wie die Synchronität (Locked/Unlocked) zwischen dem Mischpult und Dante-Signalen für die Statusanzeige ausgewertet werden soll.

Schaltfläche	Bedeutung		
Tight (Voreinstellung)	Die Synchronität wird strikt ausgewertet.		
Loose	Die Synchronität wird großzügig ausgewertet.		

## Die Abtastrate festlegen

- 1. Wählen Sie im Menü System Setup > Sync Clock.
- 2. Wählen Sie unter Sync Clock die gewünschten Abtastrate aus.

Ein Bestätigungsdialog erscheint.

STATUS
Change to 48kHz?
Sync Clock 48 kHz 96 kHz
Clock Master INT WORD Dante SLOT1 SLOT2 (No Card) (No Card)
WORD OUT Mode WORD OUT TERM-ON THRU OUT

3. Tippen Sie auf OK, um die Abtastrate zu wechseln.

#### Wichtig

Beim Wechseln der Abtastrate werden die Ausgänge für einige Sekunden stummgeschaltet. Bedenken Sie dies bei der Entscheidung, wann Sie die Abtastrate wechseln.

## Den Referenztakt auswählen

Sie können festlegen, welches Signal das Mischpult als Referenztakt verwenden soll.

#### Wichtig

Wenn Sie mehrere digitale Audiogeräte miteinander verbinden, richten Sie das System so ein, dass es nur einen Referenztakt (den Systemtakt) verwendet.

- 1. Wählen Sie im Menü System Setup > Sync Clock.
- Wählen Sie unter Clock Master den gewünschten Referenztakt aus.
   Ein Bestätigungsdialog erscheint.

STATUS

STATUS		
	SLOT2 (No Card) (No Signal)	
	Change to WORD?	
Syn	Clock 48 CANCEL OK	I
Clock	laster INT WORD Dante (No Card) (No Card)	
WORD OUT	Mode WORD OUT THRU OUT /TERM-ON /TERM-OFF	

Schaltfläche	Erklärung
INT	Das Mischpult nutzt das intern erzeugte Taktsignal.
WORD IN         Synchronisierung mit dem Taktsignal, das a Buchse WORD IN eingeht.	
Dante	Synchronisierung mit dem Taktsignal eines verbundenen Dante-Systems.
SLOT1	Synchronisierung mit dem Taktsignal, das über den Erweiterungsschacht 1 eingeht.
SLOT2	Synchronisierung mit dem Taktsignal, das über den Erweiterungsschacht 2 eingeht.

Beim Tippen auf die Schaltfläche des Erweiterungsschachts, in dem eine IF-AE16 installiert ist (SLOT1/SLOT2), erscheint ein Dialog, in dem Sie eines von acht Eingangspaaren als Referenztakt auswählen können. Wählen Sie das gewünschte Eingangssignal aus.



Ein Bestätigungsdialog erscheint:



3. Tippen Sie auf OK, um den Referenztakt zu wechseln.

#### Anmerkung

 Wenn Sie die Taste SLOT 1 oder SLOT 2 antippen, wenn eine IF-AN16/OUT oder IF-MTR32 in SLOT 1 oder SLOT 2 installiert ist, oder wenn keine Erweiterungskarte in diesem Steckplatz installiert ist, erscheint die folgende Meldung und die Auswahl schlägt fehl.

SLOT2 (IF					
				not Select IF-	AN16/OUT
Sync Clock	48 kHz	96 kHz	as	CLOSE	
Clock Master				SLOT1 (IF-AN16/OUT)	SLOT2 (IF-MA64/EX)
WORD OUT Mode	WORD OUT /TERM-ON	THRU OUT /TERM-OFF			

• Bei fehlender Synchronisierung mit einer ausgewählten externen Taktquelle nutzt das Mischpult seinen internen Takt. In diesem Fall erscheint das Häkchen über der Schaltfläche INT (der verwendete Takt). Gleichzeitig erscheint ein Kreuz auf der ausgewählten Schaltfläche (der nicht synchrone Takt), die nun rot hervorgehoben erscheint.

SYNC CL	1. WORD clock is unloc OCK	ked. Switched to Internal.
	SYNC CLOCK	Unlocked(99.254kHz)
	WORD IN	Unlocked(99.254kHz)
	Dante 🗗	Locked(96kHz)
	SLOT1 (No Card)	(No Signal)
STATUS		
	SLOT2 (No Card)	(No Signal)
Syn	c Clock 48 kH	z 96 kHz
Clock	Master INT	WORD Dante SLOT1 SLOT2 (No Card) (IF-AE16)
WORD OU	T Mode WORD C	THRU OUT TERM-OFF

• Sobald die Synchronisation mit der externen Taktquelle wieder möglich ist, erscheint ein Hinweis wie der folgende oben auf allen Touchscreens:

WORD clock regained. Can be re-synced to WORD.

("Externen Takt wiedererlangt. Erneutes Synchronisieren möglich.")

Tippen Sie auf diesen Hinweis, um die Seite SYNC CLOCK auf dem rechten Touchscreen aufzurufen.

SYNC CL	2. WORD clock regain OCK	ned. Can be re-synced to WORD.	⁺ ×
	SYNC CLOCK	Regained(96kHz)	
	WORD IN	Regained(96kHz)	
	Dante B	Locked(95.998kHz)	
	SLOT1 (No Card)	(No Signal)	
STATUS			
	SLOT2 (No Card)	(No Signal)	
Syn	c Clock 48 k	kHz 96 kHz	
Clock I	Master IN	IT WORD Dante SLOT1 SL	OT2 Card)
WORD OUT	Mode WORD	OUT THRU OUT A-ON /TERM-OFF	

Tippen Sie auf die rote Schaltfläche mit dem Dreieck (소), um diesen Takt wieder zu verwenden. Ein Bestätigungsdialog erscheint.

STATUS	
	SLOT2 (No Card) (No Signal)
	Switch to Regained External Clock?
Sync	Cloc CANCEL OK
Clock N	laster INT WORD Dante SLOT1 SLOT2 (No Card) (No Card)
WORD OUT	Mode WORD OUT THRU OUT

Tippen Sie auf OK, um zu der ausgewählten externen Taktquelle zurückzuschalten.

#### Wichtig

Beim Wechseln des Referenztakts können Geräusche im Audioeingangs- und -ausgangssignal auftreten. Bedenken Sie dies bei der Entscheidung, wann Sie die Taktquelle wechseln.

# Die Seite PREFERENCES (Voreinstellungen)

Auf dieser Menüseite können Sie die folgenden Informationen einsehen und Einstellungen vornehmen:

- Status und Geschwindigkeit des Lüfters
- Steuerung des Lüfters
- Verschiedene Temperatur- und Statusanzeigen
- Bestätigung für das Speichern und Laden von Snapshots
- Digitaler Bezugspegel
- Analoger Bezugspegel
- Einstellung für ON AIR Tally Inhibit
- Einstellung für blinkende MUTE-Tasten
- Geschwindigkeit für Solo/Mute/Fader-Übergang
- Tastaturlayout für eine USB-Tastatur
- Helligkeit für die verschiedenen Displays und Anzeigen
- Kontrast für die Kanaldisplays

#### Die Seite erreichen Sie im Menü über unterschiedliche Wege:

- Front Panel Setup > Brightness
- Rear Panel Setup > LAMP Dimmer Setup
- System Setup > Preferences

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

Mute Group Priority

C

PREFERENCES

DCA Mute Priority

DCA Solo Priority

CH Display Contrast

Solo/Mute/Fader Speed

Auto Mixer Priority Inhibit

C



сн м

CHS

Brightness



#### 1) Anzeigebereich der Lüftersteuerung

Hier werden Status (FAN STATUS) und Drehgeschwindigkeit (FAN RPM) des Lüfters angezeigt.

Anzeige	FAN STATUS	Bedeutung
Grün	ОК	Normalbetrieb
Rot	FAILURE	Fehler

#### 2 FAN Control-Schaltflächen

Hiermit legen Sie die Betriebsart des Lüfters fest.

Schaltfläche	Bedeutung
Auto (Voreinstellung)	Der Lüfter wird automatisch gesteuert.
Manual	Ein Schieberegler (FAN Speed, ③) erscheint, und Sie können die Lüftergeschwindigkeit von Hand festlegen.

## WICHTIG

Wir empfehlen, die Lüftergeschwindigkeit nur kurzzeitig zu verringern. Wenn ein Warnhinweis zum Temparaturstatus des Mischpults erscheint, müssen Sie die Lüftergeschwindigkeit erhöhen oder auf Auto einstellen, da das Gerät sonst nicht wie vorgesehen funktionieren könnte.

#### ③ Temperaturanzeigen

Hier erscheinen die aktuellen Temperaturen des Systems (im Gehäuse), der CPU und des DSP.

Anzeige	Bedeutung
Grün	Die Temperatur ist im normalen Bereich
Warndreieck mit orange- farbenem "WARNING"	Die Temperatur ist außerhalb des normalen Bereichs.

## (4) Schalter Snapshot STORE Confirmation

Legen Sie hier fest, ob beim Speichern eines Snapshots ein Bestätigungsdialog angezeigt werden soll oder nicht.

#### **(5)** Schalter Snapshot RECALL Confirmation

Legen Sie hier fest, ob beim Laden eines Snapshots ein Bestätigungsdialog angezeigt werden soll oder nicht.

#### Anmerkung

(15)

Die Einstellungen ④ und ⑤ können Sie auch vornehmen, wenn Sie auf das Zahnradsymbol (第) in der Snapshot-Leiste tippen und dort den entsprechenden Schalter nutzen. (Siehe "Mit Snapshots arbeiten" auf Seite 211.)

### 6 Digital Reference Level-Schaltflächen

Hiermit legen Sie den Bezugspegel für die Digitaleingänge und -ausgänge fest.

#### Auswahlmöglichkeiten:

-9dBFS, -14dBFS, -16dBFS, -18dBFS, -20dBFS (Voreinstellung)

#### (7) CH Display Contrast GANG-Schaltfläche

Wenn die Schaltfläche GANG aktiviert ist, und Sie betätigen einen der Drehgeber 1–3, ändern sich die Kontrasteinstellungen für alle drei Regler gleichermaßen (wobei die eingestellten Unterschiede erhalten bleiben).

#### **(8)** CH Display Contrast-Regler

Hiermit passen Sie den Kontrast der Kanaldisplays an.

Einstellbereich: 0-60 (Voreinstellung: 40)

Drehen Sie einen Regler, um den Wert in Einzelschritten zu ändern. Halten Sie den Regler zusätzlich gedrückt, um den Wert in Viererschritten zu ändern.

Drehgeber 1	Kanäle 1–8
Drehgeber 2	Kanäle 9–16
Drehgeber 3	Kanäle 17–24 (nur Sonicview)

#### Anmerkung

Durch Drehen eines beliebigen Drehgebers bei gleichzeitigem Drücken der Taste MENU auf dem oberen Bedienfeld ändern Sie den Kontrast des zugehörigen Kanaldisplays. (Siehe "16 – Kurzbefehle" auf Seite 297.)

#### (9) Schieberegler FAN Speed

Wenn Manual als Betriebsart des Lüfters festgelegt ist, können Sie hiermit seine Drehgeschwindigkeit festlegen.

Einstellbereich: 1-10 in 36 Stufen (Voreinstellung: 3.5)

Nutzen Sie den blau beleuchteten Drehgeber 4 für diese Einstellung.

#### 10 Schaltfläche Shortcut Help

Tippen Sie auf diese Taste, um Kurzbefehle für die Einstellung von Kontrast und Helligkeit der verschiedenen Anzeigen anzuzeigen.

FAN Control  FAN STATUS : OK FAN RPM : 981	Auto Manual SYSTEM: 25°C GPU: 72°C DSP: 55°C	
SHORT	CUT OPERATION HELP	K
MENU + Any LCD Knob Adjust Contrast of corresponding CH Display	HOME) + (Any LCD Knob) Adjust ALL Brightness - HOME) + (Push) & Turn Any LCD Knob) Adjust LCD & CH Display Brightness	
CH Display Contrast GANG	Close Help GANG	]
CH1-8 CH9-16 CH17-24	LCD CH Display LED LAMP	6

Tippen Sie auf das Schließen-Symbol (
) oder auf die Schaltfläche Close Help, um das Hilfefenster zu schließen.

## (1) LCD-Helligkeitsregler

Nutzen Sie den blau beleuchteten Drehgeber 5, um die Helligkeit der Touchscreens anzupassen. Einstellbereich: 0–7 (Voreinstellung: 6)

#### 12 CH Display-Helligkeitsregler

Nutzen Sie den grün beleuchteten Drehgeber 6, um die Helligkeit der Kanaldisplays anzupassen. Einstellbereich: 0–7 (Voreinstellung: 6)

#### **13 LED-Helligkeitsregler**

Nutzen Sie den gelb beleuchteten Drehgeber 7, um die Helligkeit der LED-Anzeigen anzupassen. Einstellbereich: 0–7 (Voreinstellung: 6)

#### (14) LAMP-Helligkeitsregler

Nutzen Sie den rot beleuchteten Drehgeber 8, um die Helligkeit einer Lampe zu ändern, die am rückseitigen Anschluss **LAMP** angebracht ist.

Einstellbereich: 0-7 (Voreinstellung: 6)

#### (15) Bildlaufleiste

Diese Bildlaufleiste zeigt die Position der derzeit auf dem Touchscreen angezeigten Elemente im Verhältnis zu allen Elementen auf der Seite PREFERENCES.

#### Anmerkung

Um Elemente anzuzeigen, die nicht auf die Seite passen, wischen Sie den Anzeigebereich nach oben und unten.

#### 16 Brightness GANG-Schaltfläche

Wenn die Schaltfläche GANG aktiviert ist, und Sie betätigen einen der Drehgeber 5–8, ändern sich die Helligkeitseinstellungen für alle vier Regler gleichermaßen (wobei die eingestellten Unterschiede erhalten bleiben).

#### (17) Analog Reference Level-Schaltflächen

Hiermit legen Sie den Bezugspegel für die Analogeingänge und -ausgänge fest.

Auswahlmöglichkeiten: +6dBu, +4dBu (Voreinstellung), 0dBu

#### Anmerkung

Je nach Einstellung des digitalen Bezugspegels sind sich manche Schaltflächen für den analogen Bezugspegel nicht auswählbar. Nicht verwendbare Schaltflächen erscheinen dunkelgrau.

		Analoger Bezugspegel		
		+6 dBu	+4 dBu	0 dBu
	–9 dBFS	0	×	×
	–14 dBFS	×	0	×
Digitaler Bezugspegel	–16 dBFS	×	0	×
bezagspegei	–18 dBFS	×	0	0
	–20 dBFS	×	0	0

O: auswählbar X: nicht auswählbar

#### (18) Schalter OA Tally Inhibit

Hiermit schalten Sie die Funktion ON AIR Tally Inhibit ein/ aus, die bei Empfang eines ON AIR Tally-Signals bestimmte Elemente in ihrer Funktion einschränkt. (Siehe "Funktionseinschränkungen während des Empfangs eines ON AIR Tally-Signals" auf Seite 44.) (Voreinstellung: OFF)

#### (19) Eingangsport für OA Tally Input

Zeigt die Bezeichnung des GPIO-Eingangs an, dem die Funktion ON Air Tally Input zugewiesen ist.

Tippen Sie auf diesen Bereich, um zur Registerkarte GPIO-IN der Seite USER DEFINED CONTROLS zu wechseln. (Siehe "Registerkarte GPIO-OUT" auf Seite 67.)

#### 20 Schalter Mute Group LED Flash

Wählen Sie hier, ob die **MUTE**-Tasten auf der Geräteoberseite blinken sollen, wenn Module durch eine Mute-Gruppe oder einen DCA stummgeschaltet wurden.

Option	Bedeutung
ON (Voreinstellung)	MUTE-Tasten blinken
OFF	MUTE-Tasten leuchten normal (stetig)

#### 2 Von ON AIR Tally Inhibit betroffene Elemente

Hier wird der Status der von ON AIR Tally Inhibit betroffenen Elemente angezeigt.

Elemente, die für die Funktion ON AIR Tally Inhibit ausgewählt wurden, erscheinen hervorgehoben. Nicht ausgewählte Elemente erscheinen abgeblendet.

Tippen Sie auf diesen Bereich, um ein Fenster zu öffnen, in dem Sie die von ON AIR Tally Inhibit betroffenen Elemente auswählen können.

Wählen Sie die gewünschten Funktionen aus (**v**), die bei Eingang eines ON AIR Tally-Signals eingeschränkt werden sollen. (Siehe "Funktionseinschränkungen während des Empfangs eines ON AIR Tally-Signals" auf Seite 44.)



## 2 Schaltflächen Mute Group Priority

Legen Sie hier fest, wie sich Module verhalten sollen, die Mute-Gruppen zugewiesen sind, wenn die Gruppe nicht, aber die Module selbst stummgeschaltet werden.

Option	Bedeutung	
CH Mute (Voreinstellung)	Einzelne Module bleiben stummge- schaltet	
Mute Group	Entsprechende Module werden über ihre Mute-Gruppen stummgeschaltet.	

## **23 Schaltflächen DCA Mute Priority**

Legen Sie hier fest, wie sich Module verhalten sollen, die DCAs zugewiesen sind, wenn der DCA nicht, aber die Module selbst stummgeschaltet werden.

Option	Bedeutung
CH Mute (Voreinstellung)	Einzelne Module bleiben stummge- schaltet
DCA Mute	Entsprechende Module werden über ihre DCAs stummgeschaltet.

### **2** Schaltflächen DCA Solo Priority

Wenn der Vorhörmodus auf MIX eingestellt ist, legen Sie hier fest, wie sich Module verhalten sollen, die DCAs zugewiesen sind, wenn der DCA nicht, aber die Module selbst vorgehört werden.

Option	Bedeutung
CH Solo (Voreinstellung)	Einzelne Module werden weiterhin vorgehört
DCA Solo	Das Vorhören entsprechender Module wird beendet, wenn das Vorhören des DCAs endet.

#### **25** Schaltflächen Solo/Mute/Fader Speed

Hiermit legen Sie die Überblendgeschwindigkeit beim Betätigen der Fader und beim Wechsel zwischen Vorhören ein/aus und Stummschaltung ein/aus fest.

Option	Bedeutung
Default (Voreinstellung)	Schnelle Überblendung
Mid	Mittlere Überblendung
Slow	Langsame Überblendung

#### **26 Schalter Auto Mixer Priority Inhibit**

Legen Sie hiermit fest, ob die folgenden Prioritätseinstellungen des Auto-Mixers unterdrückt werden sollen. (Voreinstellung: ON)

Option	Bedeutung
TOP PRIORITY	Siehe " ③ Schaltfläche TOP PRIORITY ON/OFF" auf Seite 206.
PRIORITY der Gruppen	Siehe " 1 Schaltflächen PRIORITY ON/ OFF für Gruppen" auf Seite 208.
PRIORITY der Kanäle	Siehe " 🕭 Schaltfläche PRIORITY für Kanäle" auf Seite 209.

Wenn Sie hier ON wählen, werden die oben genannten Prioritätseinstellungen des Auto-Mixers unwirksam.

#### 2 USB KEYBOARD TYPE-Schaltflächen

Typ der Tastatur, die an den USB-Anschluss auf der Oberseite des Geräts angeschlossen ist.

Schaltfläche	Bedeutung
US	US-Tastaturlayout
JPN (Voreinstellung)	Japanisches Tastaturlayout

## Funktionseinschränkungen während des Empfangs eines ON AIR Tally-Signals

- Wenn Oscillator von ON AIR Tally Inhibit betroffen ist
  - Schalter OA Tally Inhibit ist ON
  - Oscillator ist als betroffene Funktion ausgewählt (Haken im Kontrollkästchen)

Wenn ein ON AIR Tally-Signal eingeht, während alle oben genannten Bedingungen erfüllt sind, schaltet sich der eingebaute Oszillator automatisch ab. (Siehe, ⑦ Schaltfläche OSCILLATOR" auf Seite 83.) Zudem lässt sich der eingebaute Oszillator nicht einschalten, während ein ON AIR Tally-Signal anliegt.

- Wenn Talkback to MAIN L/R von ON AIR Tally Inhibit betroffen
   ist
  - Schalter OA Tally Inhibit ist ON
  - Talkback to MAIN L/R ist als betroffene Funktion ausgewählt (Haken im Kontrollkästchen)

Wenn ein ON AIR Tally-Signal eingeht, während alle oben genannten Bedingungen erfüllt sind, wird das Talkback-Signal automatisch von der Stereosumme (MAIN L/R) getrennt. (Siehe " 10 Schaltflächen TARGET" auf Seite 73.) Zudem lässt sich das Talkback-Signal nicht auf die Stereosumme schalten, während ein ON AIR Tally-Signal anliegt.

- Wenn Output port assign from MIX 1-22, MAIN L/R von ON AIR Tally Inhibit betroffen ist
  - Schalter OA Tally Inhibit ist ON
  - Output port assign from MIX 1-22, MAIN L/R ist als betroffene Funktion ausgewählt (Haken im Kontrollkästchen)

Wenn alle oben genannten Bedingungen erfüllt sind, können den Modulen MIX 1–22 und MAIN L/R keine neuen Ausgangsports zugewiesen werden, während ein ON AIR Tally-Signal anliegt.

#### Anmerkung

- Wenn die beiden folgenden Bedingungen zutreffen, ist es nicht möglich, alle Systemdaten zu laden.
  - ON AIR Tally-Signal liegt am GPIO-Eingang an
     Schalter OA Tally Inhibit ist ON
- Wenn ein Snapshot geladen wird (Snapshot Recall) während ein ON AIR Tally-Signal am GPIO-Eingang anliegt, nehmen die Einstellungen, die von ON AIR Tally Inhibit betroffen sind, folgende Zustände an:

1) Oscillator

- ON AIR Tally-Signal liegt am GPIO-Eingang an
- Schalter OA Tally Inhibit ist ON
- Oscillator ist als betroffene Funktion ausgewählt (Haken im Kontrollkästchen)

Wenn alle oben genannten Bedingungen erfüllt sind, wird der Ein/Aus-Zustand des eingebauten Oszillators nicht durch den Snapshot überschrieben.

Wenn eine der oben genannten Bedingungen nicht erfüllt ist, wird der Ein/Aus-Zustand des eingebauten Oszillators durch den Snapshot überschrieben.

2) Talkback to MAIN L/R

Diese Funktion ist von Snapshots nicht betroffen. Die Einstellungen nehmen deshalb folgende Zustände an:

- ON AIR Tally-Signal liegt am GPIO-Eingang an
- Schalter OA Tally Inhibit ist ON
- Talkback to MAIN L/R ist als betroffene Funktion ausgewählt (Haken im Kontrollkästchen)

Wenn alle oben genannten Bedingungen erfüllt sind, wird beim Laden eines Snapshots das Talkback-Signal von der Stereosumme getrennt.

Wenn eine der oben genannten Bedingungen nicht erfüllt ist, bleibt die Einstellung Talkback to MAIN L/R unverändert.

3) Output port assign from MIX 1–22, MAIN L/R

- ON AIR Tally-Signal liegt am GPIO-Eingang an
- Schalter OA Tally Inhibit ist ON
- Output port assign from MIX 1-22, MAIN L/R ist als betroffene Funktion ausgewählt (Haken im Kontrollkästchen)

Wenn alle oben genannten Bedingungen erfüllt sind, werden beim Laden eines Snapshots die Routing-Einstellungen der Module MIX 1-22 und MAIN L/R zu den Ausgangsports beibehalten (nicht abgerufen).

# **Die Seite METER**

Auf dieser Seite können Sie sich die verschiedenen Pegelanzeigen darstellen lassen und einige Einstellungen dafür vornehmen.

Wählen Sie im Menü Mixer Setup > Meter, um diese Seite aufzurufen.



#### Anmerkung

Für das Aufrufen dieser Seite können Sie auch eine Benutzertaste (USER KEYS), einen Fußschalter oder einen GPIO-Eingang einrichten. (Siehe "Die Seite USER DEFINED CONTROLS im Überblick" auf Seite 64.)

#### 1) Zurück-Schaltfläche (

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um zur übergeordneten Menüebene zurückzukehren.

#### Anmerkung

Wenn diese Menüseite angeheftet ist (das Symbol erscheint farblich hervorgehoben), hat die Zurück-Schaltfläche keine Funktion.

#### (2) OVER-Anzeige (Übersteuerung)

Leuchtet rot, wenn der Signalpegel am Messpunkt eines beliebigen Moduls übersteuert. Die Anzeige leuchtet für die Dauer der unter PEAK HOLD (④) eingestellten Zeit.

Tippen Sie auf diesen Bereich, um die Anzeige selbst sowie die Übersteuerungsanzeigen aller Pegelanzeigen zurückzusetzen.

## Anmerkung

Übersteuerungsanzeigen leuchten auf, wenn der Signalpegel einen Wert von –0,00026 dBFS (16-Bit-Fullscale-Wert) erreicht oder überschreitet.

#### **③ Schaltfläche PEAK CLEAR**

Setzt die gehaltenen Spitzenwerte (Peak Hold) für die folgenden Anzeigen zurück:

- Gehaltene Spitzenwerte unterhalb von Übersteuerung
- Übersteuerungsanzeigen aller Pegelanzeigen

#### Anmerkung

Die Anzeige  $\operatorname{OVER}\left(\textcircled{2}\right)$  auf dieser Seite wird nicht zurückgesetzt.

#### (4) PEAK HOLD-Zeitanzeige

Zeigt die aktuell ausgewählte Haltezeit für Spitzenpegel an. Tippen Sie auf diesen Bereich, um ein Fenster zu öffnen, in dem Sie die Haltezeit festlegen können.



#### Auswahlmöglichkeiten:

OFF (nicht halten), 2 sec, 5 sec (Voreinstellung), 10 sec, 20 sec,  $\infty$  sec (halten, bis zurückgesetzt)

#### 5 Einstellungen-Schaltfläche (

Tippen Sie hierauf, um die Einstellungsseite für die Pegelanzeigen aufzurufen. (Siehe "Die Seite METER SETUP" auf Seite 46.)

#### 6 Anheften-Schaltfläche (**M**)

Tippen Sie auf dieses Nadelsymbol (es erscheint farblich hervorgehoben), um die Seite METER anzuheften. Dadurch werden die Schaltflächen (1) und (2) wie unten gezeigt deaktiviert, und das Schließen der Seite wird verhindert.

MET	ER	OVER	PEAK CLEAR	PI	eak Hold ▼ 5	sec	¢ 🚺	× 🚺
ALL LAYERS	OUTPUTS	LAYER 1 CH 1-24	LAYER 2 CH25-40/ST/FE	LAYER 3 MIX 1-22	LAYER 4 DCA	LAYER 5 CUSTOM 1	LAYER 6 CUSTOM 2	LAYER 7 CUSTOM 3
ĒĒ	ĒĒ			Ï	ΪŤ	Ï	Ï	ΪÏ
						·  - -		

In diesem Zustand bleibt die Seite auch dann geöffnet, wenn Sie die Taste **HOME** auf der Oberseite des Mischpults drücken.

Sie können jedoch trotzdem:

- das Einstellungen-Symbol ( ) nutzen, um Einstellungen für die Pegelanzeigen vorzunehmen,
- die Taste **MENU** auf dem oberen Bedienfeld drücken, um das Menü aufzurufen,
- die Tasten HOME und MENU gemeinsam drücken, um die Seite LOCK SETUP aufzurufen (Gerätesperre),
- eine der Tasten **SEL** auf dem oberen Bedienfeld drücken, um die Seite MODULE aufzurufen und
- auf die Modulbezeichnungen unten (1) tippen, um die Übersichtsseite des Moduls aufzurufen.

Um die Seite wieder zu lösen, tippen Sie auf das hervorgehobene Nadelsymbol (**\***). Ein Bestätigungsdialog erscheint.

METER	OVER PEAK CLEAR	PEAK HOLD	2c 🌣 🔀 🛛
ALL LAYERS OUTPUTS	LAYER 1 LAYER 2 CH 1-24 CK25-48/57/FX	LAYER 3 LAYER 4 MIX 1-22 DCA C	Unpin this screen ?
iti itit		ΪΪΪ	CANCEL OK

Tippen Sie auf OK. Die Seite lässt sich jetzt wieder schließen.

#### 7 Schließen-Schaltfläche (🗵)

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um zur Hauptseite zurückzukehren.

#### Anmerkung

Wenn die Seite angeheftet ist (das Nadelsymbol erscheint farblich hervorgehoben, , ), hat die Schließen-Schaltfläche keine Funktion.

#### 8 Auswahlschaltflächen für Registerkarten

Tippen Sie auf eine dieser Schaltflächen, um zu den entsprechenden Pegelanzeigen zu wechseln.

Die Schaltfläche für die aktuell ausgewählte Registerkarte ist farblich hervorgehoben.

#### (9) Darstellungsbereich für die Pegelanzeigen

Hier werden die Pegelanzeigen für die Seite mit der farblich hervorgehobenen Auswahlschaltfläche dargestellt.

Bezeichnung der Registerkarte	Inhalt
ALL LAYERS	Pegelanzeigen für die auf allen sieben Ebenen angeordneten Module in einer Zeile pro Ebene. Darunter erscheinen entweder die Standard- oder die benutzerdefinierten Modulbe- zeichnungen. (Siehe "Registerkarte DISPLAY MODE" auf Seite 120.)
OUTPUTS	Pegelanzeigen für die Module MIX 1–22, MAIN L/R und MONITOR OUT. Darunter erscheinen entweder die Standard- oder die benutzerdefinierten Bezeichnungen der Module und der Pegelmesspunkte.
LAYER1	
LAYER2	
LAYER3	Pegelanzeigen für die auf dieser Ebene angeordneten Module.
LAYER4	Darunter erscheinen entweder die Standard-
LAYER5	oder die benutzerdefinierten Bezeichnungen der Module und der Pegelmesspunkte
LAYER6	active and der regentesspunkter
LAYER7	

Für Stereomodule erscheinen zwei Pegelanzeigen.

Jede Pegelanzeige hat ganz oben eine Übersteuerungsanzeige. Diese leuchtet rot auf, wenn der jeweilige Signalpegel einen Wert von –0,00026 dBFS (16-Bit-Fullscale-Wert) erreicht oder überschreitet.

Wenn der Pegel übersteuert, leuchtet die gesamte Pegelanzeige rot auf.

Der Bereich unter –60 dBFS am unteren Rand der Pegelanzeigen leuchtet oberhalb von –70 dBFS.

#### 10 Modulbezeichnungen

Hier werden dieselben Informationen wie auf der Hauptseite der entsprechenden Module angezeigt (je nach Einstellung Standard- oder benutzerdefinierte Modulbezeichnung (siehe "Registerkarte DISPLAY MODE" auf Seite 120) sowie zugewiesene Mute- und DCA-Gruppe). Es sind diejenigen Module der aktuellen Ebene zu sehen, die dem rechten Touchscreen zugewiesen sind.

Tippen Sie auf diesen Bereich, um die Übersichtsseite des Moduls aufzurufen. (Siehe "Die Seite MODULE (OVERVIEW)" auf Seite 144.)

## **Die Seite METER SETUP**

Nehmen Sie auf dieser Seite die folgenden Einstellungen vor:

- Registerkarte METERING POINT
  - Pegelmesspunkte für jeden Modultyp
- Registerkarte METER HEADROOM Anpassung der Pegelanzeige an verschiedene Bezugspegel

Diese Seite erreichen Sie über das Zahnradsymbol (
) auf der Seite METER.



#### 1 OVER-Anzeige (Übersteuerung)

Gleiche Funktion wie die OVER-Anzeige auf der Seite METER. (Siehe "Die Seite METER" auf Seite 45.)

#### 2 Schaltfläche PEAK CLEAR

Gleiche Funktionsweise wie die Schaltfläche PEAK CLEAR auf der Seite METER. (Siehe "Die Seite METER" auf Seite 45.)

#### **③ PEAK HOLD-Zeitanzeige**

Gleiche Funktionsweise wie PEAK HOLD auf der Seite METER. (Siehe "Die Seite METER" auf Seite 45.)

#### ④ Einstellungen-Schaltfläche (🗪)

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um zur Seite METER zurückzukehren. (Siehe "Die Seite METER" auf Seite 45.)

#### (5) Auswahlschaltflächen für Registerkarten

Mit diesen Schaltflächen wechseln Sie zwischen den verfügbaren Registerkarten.

#### 6 Modulbezeichnungen

Zeigt die Bezeichnungen der Module an, die auf der Hauptseite des rechten Touchscreens angezeigt werden. (Siehe "Die Seite METER" auf Seite 45.)

## **Registerkarte METERING POINT**

Hier können Sie für jeden Modultyp zwischen verschiedenen Pegelmesspunkten wählen.

	PEAK CLEAR	PEAK HOLD	sec 🔹	×
METERING POINT	METER HEADRO	юм		
	GATE	EQ	сомр 🕅	FADER MUTE
	M	EQ	M	
FX RTN 1-4		EQ	M	FADER MUTE
MIX:AUX MODE, MAIN L/R BUS EQ GEQ	Сомр	DELAY	FADER MUTE	
	COMP	DFLAY		
CH 17 CH 18 CH 19 CH 17 CH 18 CH 19	CH 20 CH 21 CH 21 CH 20 CH	CH 22 21 CH 22	CH 23 2 CH 23	CIIN CH 24

Tippen Sie auf das entsprechende Symbol (), um einen Messpunkt festzulegen. Ausgewählte Pegelmesspunkte erscheinen farblich hervorgehoben ().

Modultyp	Voreinstellung
CH 1–40	PRE HPF (vor dem Hochpassfilter)
ST IN 1-2	PRE EQ (vor dem EQ)
FX RTN 1–4	FX OUTPUT (Ausgang des Effektpro- zessors)
MIX 1–22 und MAIN L/R im Aux-Modus	OUTPUT*
MIX 1-22 im Gruppenmodus	POST FADER (hinter dem Fader)

\* Diesen Messpunkt gibt es nur bei Modulen, die als Ausgang dienen. Dazu gehören die MIX-Module im Aux- oder Gruppenmodus sowie das Stereosummenmodul (MAIN L/R).

#### Anmerkung

- Die Messpunkte können Sie auch mit den entsprechenden Schaltflächen auf der Übersichtsseite des Moduls festlegen. (Siehe "Die Seite MODULE (OVERVIEW)" auf Seite 144.)
- Wenn OUTPUT als Messpunkt festgelegt ist und der entsprechende Bus keinem Ausgangsport zugewiesen ist (also nicht ausgegeben wird), erscheint keine Pegelanzeige.

## **Registerkarte METER HEADROOM**

Hier können Sie den Punkt festlegen, an dem sich die Farbe der Pegelanzeigen ändert.

	PEAK CLEAR	PEAK HOLD	5 sec 🚺	×
METERING POINT	METER HEA	DROOM		
Reference Levi	el	-14d8F -16d8F -18d8F -20d8F Ref.L6	s s s svel(-20dBFS)	
CH 17 CH 18 CH 19 CH 19	#20 CH 20	CH 21 CH 22	0123 1 22 CH	23 CH 24

Auswahlmöglichkeiten:

-9dBFS, -14dBFS, -16dBFS, -18dBFS, -20dBFS, Ref.Level (Bezugspegel, Voreinstellung)

Wählen Sie die gewünschte Einstellung durch Wischen nach oben und unten aus.

# **Die Seite LOCK SETUP**

Auf dieser Seite können Sie das Gerät sperren, um den unbefugten Zugriff über das Bedienfeld oder eine externe Steuerung zu verhindern. Es ist auch möglich, nur ausgewählte Aktionen zu sperren.

Halten Sie die Tasten **HOME** und **MENU** fünf Sekunden lang gedrückt, um die folgende Seite auf dem rechten Touchscreen aufzurufen.



#### **1** Schaltfläche ALL LOCK

Tippen Sie kurz auf diese Schaltfläche, um zwischen Ein und Aus zu wechseln. (Voreinstellung: Aus (OFF))

Im eingeschalteten Zustand ist die Schaltfläche farblich hervorgehoben, und alle aufgeführten Funktionen sind gesperrt.

#### 2 Status SELECTED LOCK

Zeigt an, ob ausgewählte Elemente gesperrt sind (ON) oder nicht (OFF). (Voreinstellung: Aus (OFF))

#### ③ Einstellungen-Symbol (<sup>(C)</sup>)

Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Seite SELECTED LOCK aufzurufen, auf der Sie die zu sperrenden Elemente auswählen können.

#### (4) Liste der sperrbaren Elemente

Hier sehen Sie, ob das jeweilige Element gesperrt ist oder nicht.

Nicht gesperrte Elemente sind in weißer Schrift dargestellt. Gesperrte Elemente, die nicht benutzt werden dürfen, sind mit einem Schlosszeichen und schwarzer Schrift gekennzeichnet.



## Das Einstellungsfenster SELECTED LOCK



## **1** Schaltfläche CHECK ALL

Hiermit setzen Sie Haken (🗸) an alle Elemente gleichzeitig.

#### (2) Schaltfläche UNCHECK ALL

Hiermit entfernen Sie alle Haken gleichzeitig (

#### **③ Schaltfläche SELECTED LOCK**

Wenn mindestens eines der Kontrollkästchen für die zu sperrenden Elemente mit einem Haken (🖌) versehen ist, tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Sperre ein-/auszuschalten.

Im eingeschalteten Zustand (ON) ist die Schaltfläche farblich hervorgehoben, und die gewählten Funktionen sind gesperrt.

Im eingeschalteten Zustand (ON) sind die Schaltflächen CHECK ALL (①) und UNCHECK ALL (②) sowie die Kontrollkästchen für sperrbare Elemente abgeblendet und ohne Funktion.

	SELECTED LOCK
TOUCH PANEL / ENCODE	R HOME KEY
MUTE KEYS	MENU KEY
SOLO KEYS	TALKBACK KEY
SEL KEYS	USERS KEYS
FADERS	SENDS ON FADER KEY
	LAYER KEYS
GPIO-IN	CONTRAST / BRIGHTNESS
FOOT SWITCH	NETWORK CONFIG

Darstellung, wenn HOME KEY als zu sperrendes Element ausgewählt ist.

#### (4) Schließen-Schaltfläche (🖾)

Hiermit schließen Sie das Fenster SELECTED LOCK.

**(5)** Auswahlliste für einzeln sperrbare Elemente.

Hier können Sie die Sperre für einzelne Elemente ein-/ ausschalten.

Tippen Sie auf die jeweiligen Kontrollkästchen, um Haken (✔) zu setzen oder zu entfernen.

#### Anmerkung

- Sperrbare Elemente und Funktionen
  - Touchscreens und Drehgeber
  - MUTE-Tasten
  - SOLO-Tasten
  - SEL-Tasten
  - Fader
  - HOME-Taste
  - MENU-Taste
  - TALKBACK-Taste
  - USER KEY-Tasten
  - SENDS ON FADER-Taste
  - LAYER KEY-Tasten
  - Bedienung über GPIO-Eingänge
  - Bedienung per Fußschalter
  - Verschiedene Parameter für Kontrast und Helligkeit
  - Einstellungen auf der Seite Network Setup (Siehe "Die Seite Network Setup" auf Seite 124.)

Die folgenden Elemente und Funktionen werden nicht gesperrt: • Kopfhörerlautstärke

- Monitor-Ausgangspegel
- Talkback-Pegel
- Ein-/Ausschalter (POWER)
- Die Tasten **HOME** und **MENU**, wenn sie gleichzeitig gedrückt werden.
- Touchscreen-Bedienung auf der Seite LOCK SETUP

## **Die Seite MIXER CONFIG**

Nehmen Sie auf dieser Seite die folgenden Einstellungen vor:

• Registerkarte CH 1-40 CONFIG

- Stereokopplung für Kanalmodule (CH 1–40) festlegen
- Den Abgriffpunkt für die Direktausgabe festlegen
- Den Einfügepunkt des Delays festlegen
- Den Einschleifpunkt für alle Kanäle gleichzeitig festlegen
- Registerkarte LOCATION CONFIG
  - Standort von Eingangsmodulen (CH 1–40, ST IN 1–2, FX RTN 1–4) und Busmodulen (MIX 1–22) f
    ür das Monitoring festlegen
  - Standort der Monitore 1/2 festlegen
- Registerkarte BUS CONFIG
  - Busse als Aux oder Gruppe festlegen
  - Stereokopplung für Busmodule (MIX 1-22) festlegen
  - Panoramaregler zu Stereopaaren koppeln

Die Seite erreichen Sie im Menü unter Mixer Setup > Config Mixer / Location / Bus.

## Registerkarte CH 1-40 CONFIG



## 1 Auswahlschaltflächen für Registerkarten

Mit diesen Schaltflächen wechseln Sie zwischen den verfügbaren Registerkarten.

② Auswahlschaltflächen für die Module CH 1–40 Hier erscheinen je nach Einstellung die Standard- oder benutzerdefinierten Bezeichnungen für die Module CH 1–40. (Siehe "Registerkarte DISPLAY MODE" auf Seite 120.)

Tippen Sie auf die entsprechende Schaltfläche, um die Bezeichnung und Farbe des Moduls zu ändern. (Siehe "Die Seite MODULE LABEL" auf Seite 199.)

#### **③ STEREO LINK-Schaltflächen**

Hiermit koppeln Sie jeweils zwei benachbarte Module zu einem Stereopaar.

Tippen Sie auf die Schaltflächen, um die Stereokopplung ein- oder auszuschalten.

### (4) Scroll-Regler und horizontale Bildlaufleiste

Ziehen Sie die Bildlaufleiste nach links und rechts, um Module anzuzeigen, die nicht auf die Seite passen. Sie können auch Drehgeber 8 zu diesem Zweck nutzen.

MIXER CONFIG		×
CH 1-40 CONFIG	LOCATION CONFIG	BUS CONFIG
IABLE CR33 CR34 CR34 CR34 CR34 CR34 CR34 CR33 CR34 CR33 CR34 CR34	CH 35 CH 36 CH 37 CH 35 CH 36 CH 37	CH 38 CH 39 CH 40 CH 40
STEREO STER	EO STEREO STEREO STE	REO STEREO STEREO
DIRECT OUT POINT	INPUT POST HPF	POST FADER
DELAY POINT	INPUT PRE FADER	
INSERT POINT BATCH SETU	UP PRE EQ PRE FADER	

## Anmerkung

Sie können auch horizontal scrollen, indem Sie zwischen den Modulbezeichnungen und den STEREO-Schaltern nach links und rechts wischen.

#### **(5) DIRECT OUT POINT-Schaltflächen**

Nutzen Sie diese Schaltflächen, um den Abgriffpunkt für die Direktausgabe für alle Module CH 1–40 gleichzeitig festzulegen.

Auswahlmöglichkeiten: INPUT (Eingang, Voreinstellung), POST HPF (hinter dem Hochpassfilter), POST FADER (hinter dem Fader)

#### **(6) DELAY POINT-Schaltflächen**

Nutzen Sie diese Schaltflächen, um den Delay-Einfügepunkt für alle Module CH 1–40 gleichzeitig festzulegen.

#### **⑦ INSERT POINT BATCH SETUP-Schaltflächen**

Hiermit ändern Sie den Einfügepunkt, der sich ansonsten auf der Modulseite einzeln festlegen lässt, für alle Module CH 1–40 auf einmal.

Ein Bestätigungsdialog erscheint:



Tippen Sie auf OK, um den Vorgang zu bestätigen.

## **Registerkarte LOCATION CONFIG**



#### 1 Auswahlschaltflächen für Registerkarten

Mit diesen Schaltflächen wechseln Sie zwischen den verfügbaren Registerkarten.

#### ② Auswahlschaltflächen für die Module CH 1–40, ST IN 1–2, FX RTN und MIX 1–22

Hier erscheinen je nach Einstellung die Standard- oder benutzerdefinierten Bezeichnungen für die oben genannten Module. (Siehe "Registerkarte DISPLAY MODE" auf Seite 120.)

Tippen Sie auf die entsprechende Schaltfläche, um die Bezeichnung und Farbe des Moduls zu ändern. (Siehe "Die Seite MODULE LABEL" auf Seite 199.)

#### ③ Schaltflächen für den Standort des jeweiligen Moduls

Tippen Sie auf die entsprechende Schaltfläche, um den Standort des jeweiligen Moduls festzulegen.

Schaltfläche	Bedeutung
CR	Standort ist der Regieraum.
ST	Standort ist das Studio
NONE (Voreinstellung)	Kein Standort festgelegt

#### **(4)** Scroll-Regler und horizontale Bildlaufleiste

Ziehen Sie die Bildlaufleiste nach links und rechts, um Module anzuzeigen, die nicht auf die Seite passen. Sie können auch Drehgeber 8 zu diesem Zweck nutzen.



## Anmerkung

Sie können auch horizontal scrollen, indem Sie zwischen den Modulbezeichnungen und den Schaltern CR/ST/NONE nach links und rechts wischen.

#### (5) Schaltflächen für den Standort der Monitore

Tippen Sie auf die entsprechende Schaltfläche, um den Standort des jeweiligen Monitors festzulegen.

Schaltfläche	Bedeutung
CR	Standort ist der Regieraum.
ST	Standort ist das Studio
NONE (Voreinstellung)	Kein Standort festgelegt

### Anmerkung

Wenn einer der Monitore auf ST eingestellt ist, hat die Schaltfläche Monitor Exclusive (siehe Seite 81) keine Funktion. Um einen der Monitore exklusiv aktivieren zu können, wählen Sie nur CR oder NONE.

## Automatische Stummschaltung von Monitorsignalen mit der Standortfunktion

Mit der Standortfunktion lassen sich die Monitorsignale wie folgt stummschalten, was etwa für Moderatoren in Selbstfahrerstudios nützlich ist.

- Kurz bevor ein Eingangssignal oder ein Bus, den es durchläuft und der auf dieselbe Position (außer NONE) wie MONITOR
   1 oder MONITOR 2 eingestellt ist, über die Stereosumme ausgegeben wird, wird das entsprechende Monitorsignal automatisch stummgeschaltet, wenn zuvor kein solches Signal ausgegeben wurde.
- Sobald alle Eingangssignale und die von ihnen durchlaufenen Busse, die auf dieselbe Position (außer NONE) wie MONITOR 1 oder MONITOR 2 eingestellt sind, nicht mehr am Stereosummenbus (MAIN L/R) ausgegeben werden, wird die Stummschaltung des entsprechenden Monitorsignals automatisch aufgehoben.
- Wenn das Eingangssignal auf dem Weg zur Stereosumme einen Bus durchläuft, der auf eine andere Position eingestellt ist, wird die Stummschaltung des Monitorsignals nicht gesteuert.

Beispiele:

- Modul CH 1 (Standort: CR) → Modul MIX 1 (Standort: CR)
   → Stereosumme: automatische Stummschaltung des Monitorsignals
- Modul CH 1 (Standort: CR) → Modul MIX 1 (Standort: ST)
   → Stereosumme: keine automatische Stummschaltung des Monitorsignals
- Modul CH 1 (Standort: CR) → Modul MIX 1 (Standort: NONE) → Stereosumme: keine automatische Stummschaltung des Monitorsignals

Die Stummschaltung der Monitorsignale wird gesteuert, wenn die oben genannten Bedingungen durch die folgenden Parameteränderungen erfüllt werden:

- Ändern des Faderpegels auf/von –∞ dB (einschließlich Pegeländerung durch DCA)
- Ein-/Ausschalten der Stummschaltung (einschließlich Steuerung per DCA oder Mute-Gruppe)
- Ein-/Ausschalten eines Sends oder einer Stereosummenzuweisung
- Ändern des Send-Pegels auf/von -∞ dB
- Pre-/Post-Umschaltung eines Sends
- Laden von Einstellungen aus der Modulbibliothek
- Laden von Snapshots
- Ändern von Standorteinstellungen
- Ändern eines Bus-Modus (Aux oder Gruppe)
- Ändern der Einstellungen für CH MUTE / PRE-SEND LINK
- Ändern von DCA-Zuweisungen
- Ändern von Mute-Gruppen-Zuweisungen
- Laden aller Systemdaten

#### Berücksichtigte Routen

Bei der Suche nach Routen von den Eingängen zur Stereosumme werden die folgenden Routen berücksichtigt:

#### **Routen ohne Busse**

• Eingangsmodul ➡ Summe

#### Routen, die einen Bus durchlaufen

- Eingangsmodul → Mix → Summe
- Eingangsmodul ➡ Effekt ➡ Summe

#### Routen, die zwei Busse durchlaufen

- Eingangsmodul ⇒ Mix ⇒ Mix ⇒ Summe
- Eingangsmodul ⇒ Mix ⇒ Effekt ⇒ Summe
- Eingangsmodul → Effekt → Mix → Summe

#### Routen, die drei Busse durchlaufen

• Eingangsmodul ➡ Mix ➡ Effekt ➡ Mix ➡ Summe

#### Nicht berücksichtigte Routen

Die folgenden Routen werden nicht berücksichtigt. Das bedeutet, diese Routen werden so bewertet, als würden sie die Stereosumme nicht erreichen. Aus diesem Grund sorgt die Änderung eines Modulparameters einer nicht berücksichtigten Route für die Aufhebung der Stummschaltung des Monitorsignals.

Folgende Routen, die drei Busse durchlaufen

- Eingangsmodul  $\Rightarrow$  Mix  $\Rightarrow$  Mix  $\Rightarrow$  Mix  $\Rightarrow$  Summe
- Eingangsmodul → Mix → Mix → Effekt → Summe
- Eingangsmodul → Effekt → Mix → Mix → Summe
- Eingangsmodul → Effekt → Mix → Effekt → Summe Routen, die vier oder mehr Busse durchlaufen

## **Registerkarte BUS CONFIG**



## 1) Auswahlschaltflächen für Registerkarten

Mit diesen Schaltflächen wechseln Sie zwischen den verfügbaren Registerkarten.

#### 2 Bezeichnungen der MIX-Module 1–22

Hier erscheinen je nach Einstellung die Standard- oder benutzerdefinierten Bezeichnungen für die Module MIX 1–22. (Siehe "Registerkarte DISPLAY MODE" auf Seite 120.)

Tippen Sie auf die entsprechende Schaltfläche, um die Bezeichnung und Farbe des Moduls zu ändern. (Siehe "Die Seite MODULE LABEL" auf Seite 199.)

#### **③** Auswahlschaltflächen für den Busmodus

Hiermit legen Sie fest, ob der jeweilige Bus als Ausspielweg oder Gruppe dient.

Schaltfläche	Funktion
AUX	Der entsprechende MIX-Bus dient als Ausspielweg. Einstellungen für Send-Pegel, Ein/Aus und Pre/Post können Sie von jedem Modul aus vornehmen, das einem solchen Aux-Bus zugewiesen ist. (Pre/Post nur für Eingangs- module.)
GROUP	Der entsprechende MIX-Bus dient als Gruppenbus (Subgruppe). Gruppenbusse lassen sich von dem Modul aus, dem der Gruppenbus zugewiesen ist, nur ein-/ ausschalten. Signale werden immer hinter dem Fader (POST FADER) abgegriffen.

## Anmerkung

- MIX-Module, die als Ausspielweg dienen, sind orangefarben dargestellt.
- MIX-Module, die als Gruppe dienen, sind violettfarben dargestellt.

#### (4) Anzahl der Aux-Busse

Hier wird die Anzahl der Module angezeigt, die auf  ${\sf AUX}$  eingestellt sind.

- ST zeigt die Anzahl der Modulpaare, die zu einem Stereomodul gekoppelt sind.
- MONO zeigt die Anzahl der Modulpaare, die als Einzelkanäle arbeiten.

#### **(5)** Anzahl der Gruppenbusse

Hier wird die Anzahl der Module angezeigt, die auf GROUP eingestellt sind.

- ST zeigt die Anzahl der Modulpaare, die zu einem Stereomodul gekoppelt sind.
- MONO zeigt die Anzahl der Modulpaare, die als Einzelkanäle arbeiten.

#### 6 STEREO LINK-Schaltflächen

Hiermit koppeln Sie jeweils zwei benachbarte Module zu einem Stereopaar.

Tippen Sie auf die Schaltflächen, um die Stereokopplung ein- oder auszuschalten. Schaltflächen im eingeschalteten Zustand sind farblich hervorgehoben.

#### ⑦ PAN LINK-Schaltflächen

Diese Schaltflächen erscheinen bei Modulen, die als Ausspielweg dienen (AUX) und zu einem Stereopaar gekoppelt sind.

Schalten Sie PAN LINK ein, um die Panorama/Balance-Einstellung des Send-Signals mit der Panorama/Balance-Einstellung des an den Summenbus geleiteten Signals zu synchronisieren.

#### **8** Scroll-Regler und horizontale Bildlaufleiste

Ziehen Sie die Bildlaufleiste nach links und rechts, um Module anzuzeigen, die nicht auf die Seite passen. Sie können auch Drehgeber 8 zu diesem Zweck nutzen.



## Anmerkung

Sie können auch horizontal scrollen, indem Sie zwischen den Modulbezeichnungen und den PAN LINK-Schaltflächen nach links und rechts wischen.

# **Die Seite USER DEFINED CONTROLS**

Auf dieser Seite sind folgende Einstellungen möglich:

- Registerkarte User Key
   Den Tasten USER KEYS A-F und USER KEYS 1-12 Funktionen zuweisen.
   Wählen Sie im Menü Front Panel Setup > User Key Setup.

   Registerkarte Foot Switch
   Einem Fußschalter eine Funktion zuweisen.
   Wählen Sie im Menü Rear Panel Setup > FOOT SW Setup.
- Registerkarte GPIO-IN
   Den GPIO-Eingängen des Mischpults oder einer über Dante verbundenen SB-16D Funktionen zuweisen.
   Wählen Sie im Menü Rear Panel Setup > GPIO Input Setup.
- Registerkarte GPIO-OUT

Den GPIO-Ausgängen des Mischpults oder einer über Dante verbundenen SB-16D Funktionen zuweisen. Wählen Sie im Menü Rear Panel Setup > GPIO Output Setup.

Für die Einstellungen für Tasten und Anschlüsse sind auf jeder Registerkarte entsprechende Tabellen vorgesehen. Tippen Sie auf eine der vier Auswahlschaltflächen, um die zugehörige Registerkarte aufzurufen. (Siehe "Die Seite USER DEFINED CONTROLS im Überblick" auf Seite 64.)

Die folgenden Tabellen enthalten die Funktionen und Parameter, die zugewiesen werden können.

## Seiten User Key, Foot Switch und GPIO-IN

Funktion	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	Erklärung
		Next		Wählt den nächsten Snapshot für das Speichern/Laden aus (Anzeige oben im Menü).
	Select	Prev		Wählt den vorhergehenden Snapshot für das Speichern/Laden aus (Anzeige oben im Menü).
		No.	001-128/P001	Wählt die oben im Menü angezeigte Snapshot-Nummer für das Speichern/Laden aus.
		Selected		Lädt den oben im Menü angezeigten Snapshot.
		Next		Springt zum nächsten verfügbaren Snapshot, der kein Preset ist, und lädt ihn.
	Recall	Prev		Springt zum vorhergehenden verfügbaren Snapshot, der kein Preset ist, und lädt ihn.
		No.	001-128/P001	Ruft einen Snapshot über seine Nummer auf.
		+Target Key		Drücken Sie diese Taste gleichzeitig mit einer Taste, deren Funktion auf Snapshot und Parameter 1 auf Target eingestellt ist, um den Snapshot mit der festgelegten Nummer zu laden.
		Selected		Speichert die Einstellungen im ausgewählten Snapshot.
	Store	No.	001–128	Speichert die Einstellungen im Snapshot mit der eingegebenen Nummer.
Snapshot		+Target Key		Drücken Sie diese Taste gleichzeitig mit einer Taste, deren Funktion auf Snapshot und Parameter 1 auf Target eingestellt ist, um die Einstellungen im Snapshot mit der festgelegten Nummer zu speichern. Allerdings funktioniert dies selbst dann nicht, wenn Sie die dem Parameter 2 als Next oder Prev zugewiesene Taste gleichzeitig drücken.
		Selected		Drücken Sie diese Taste gleichzeitig mit einer Taste, die einer +Target Key-Funktion zugewiesen ist, um einen Snapshot mit der oben im Menü angezeigten Nummer zu speichern oder zu laden.
		Next		Drücken Sie diese Taste gleichzeitig mit einer Taste, die als Function: Snapshot, Parameter 1: RECALL und Parameter 2: +Target Key zugewiesen ist, um den nächsten Snapshot zu laden, der kein Preset ist.
	larget	Prev		Drücken Sie diese Taste gleichzeitig mit einer Taste, die als Function: Snapshot, Parameter 1: RECALL und Parameter 2: +Target Key zugewiesen ist, um den vorhergehenden Snapshot zu laden, der kein Preset ist.
		No.	001-128/P001	Drücken Sie diese Taste gleichzeitig mit einer Taste, die einer +Target Key-Funktion zugewiesen ist, um einen Snapshot mit der angegebenen Nummer zu speichern oder zu laden.
	Undo/Redo	Undo Color (nur USER KEYS)	Redo Color (nur USER KEYS)	Laden eines Snapshots rückgängig machen oder wiederholen. Wenn das Rückgängigmachen möglich ist, leuchtet die Taste in der mit Parameter 2 festgelegten Farbe (Undo Color). Ist das Wiederholen möglich, leuchtet die Taste in der mit Parameter 3 eingestellten Farbe (Redo Color). (Die Parameter 2 und 3 können nur für die <b>USER KEYS</b> eingestellt werden.)

Funktion	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	3 Erklärung	
		Source select	1-6	Einzeln gedrückt, wird hiermit eine einzelne Abhörquelle mit der in Parameter 3 angegebenen Nummer für den in Parameter 1 angegebenen Monitor ausgewählt. (Siehe, (G) Schaltflächen MONITOR SELECT (MONITOR 1)" auf Seite 77 und, (12) Schaltflächen MONITOR SELECT (MONITOR 2)" auf Seite 79.) Wenn mehrere Tasten, denen diese Funktion zugewiesen ist, gleichzeitig gedrückt werden, wird die ADD-Funktion aktiviert, so dass mehrere Abhörquellen gemeinsam ausgewählt werden können. Dadurch lassen sich mehrere Quellen mischen und gemeinsam abhören. Wenn ausgewählt, leuchtet die entsprechende Benutzertaste ( <b>USER KEYS</b> ).	
		MUTE		Stummschaltung für das mit Parameter 1 gewählte Abhörsignal ein-/ausschalten. (Siehe, ③ Schaltfläche MUTE (MONITOR 1)" auf Seite 77 und " ⑳ Schaltfläche MUTE (MONITOR 2)" auf Seite 79.) Wenn eingeschaltet, leuchtet die entsprechende Benutzertaste ( <b>USER KEYS</b> ).	
		DIM		Pegeldämpfung für das mit Parameter 1 gewählte Abhörsignal ein-/ausschalten. (Siehe, 1 Schaltfläche DIM (MONITOR 1)" auf Seite 78 und, 1 Schaltfläche DIM (MONITOR 2)" auf Seite 79.) Wenn eingeschaltet, leuchtet die entsprechende Benutzertaste ( <b>USER KEYS</b> ).	
	MONITOR 1 MONITOR 2	PFL to MON		PFL-Vorhören für den mit Parameter 1 gewählten Abhörmonitor ein-/ausschalten. (Siehe, (3) Schaltflächen PFL to MON 1, AFL to MON 1" auf Seite 78 und, (1) Schaltflächen PFL to MON 2, AFL to MON 2" auf Seite 79.) Wenn eingeschaltet, leuchtet die entsprechende Benutzertaste ( <b>USER KEYS</b> ).	
Monitor		AFL to MON		AFL-Vorhören für den mit Parameter 1 gewählten Abhörmonitor ein-/ausschalten. (Siehe, (3) Schaltflächen PFL to MON 1, AFL to MON 1" auf Seite 78 und, (1) Schaltflächen PFL to MON 2, AFL to MON 2" auf Seite 79.) Wenn eingeschaltet, leuchtet die entsprechende Benutzertaste ( <b>USER KEYS</b> ).	
		MON 2 FOLLOW MON 1 FOLLOW		Das jeweils andere Abhörsignal ebenfalls mit dem mit Parameter 1 gewählten Monitor abhören. (Siehe, (18) Schaltfläche MON 1 FOLLOW" auf Seite 79 und, (5) Schaltfläche MON 2 FOLLOW" auf Seite 77.) Wenn eingeschaltet, leuchtet die entsprechende Benutzertaste ( <b>USER KEYS</b> ).	
		ADD		Schaltet die ADD-Funktion für den mit Parameter 1 angegebenen Monitor ein/aus. (Siehe, ⑦ Schaltfläche ADD (MONITOR 1)" auf Seite 78 und, ③ Schaltfläche ADD (MONITOR 2)" auf Seite 79.) Wenn eingeschaltet, leuchtet die entsprechende Benutzertaste ( <b>USER KEYS</b> ).	
		STEREO/MONO	MONO COLOR (nur USER KEY)	Wechselt zwischen STEREO und MONO für den mit Parameter 1 angegebenen Monitor ein/aus. Wenn STEREO eingestellt ist, leuchtet die Taste in der für sie festgelegten Farbe. Wenn MONO eingestellt ist, leuchtet die Taste in der mit Parameter 3: MONO COLOR festgelegten Farbe.	
	Exclusive	MON 1/MON 2	MON 2 COLOR (nur USER KEY)	<ul> <li>Wechsel des exklusiven Abhörens zwischen MONITOR 1 und MONITOR 2.</li> <li>Wenn MONITOR 1 ausgewählt ist, leuchtet die Taste in der für sie festgelegten Farbe.</li> <li>Wenn MONITOR 2 ausgewählt ist, leuchtet die Taste in der mit Parameter 2 festgelegten Farbe.</li> <li>Wenn Exclusive ausgeschaltet ist, sind die USER KEYS deaktiviert und leuchten nicht.</li> </ul>	
		MONITOR 1 MONITOR 2		Den mit Parameter 2 gewählten Abhörmonitor für exklusives Abhören auswählen. Die Benutzertaste leuchtet in der für sie festgelegten Farbe. Wenn Exclusive ausgeschaltet ist, sind die <b>USER KEYS</b> deaktiviert und leuchten nicht.	
SOLO	PFL/AFL	AFL COLOR (nur USER KEYS)		<ul> <li>Wechsel des Vorhörmodus zwischen PFL und AFL.</li> <li>Wenn PFL ausgewählt ist, leuchtet die Taste in der für sie festgelegten Farbe.</li> <li>Wenn AFL ausgewählt ist, leuchtet die Taste in der mit Parameter 2: AFL Color festgelegten Farbe.</li> </ul>	
OSC	ON/OFF			Testsignal ein-/ausschalten. Wenn eingeschaltet, leuchtet die entsprechende Benutzertaste ( <b>USER KEYS</b> ).	
Talkback	TALKBACK Key to MIX1 – to MIX22 to MAIN L/R to Selected BUS to MON 1 to MON 2 to EXT 1 to EXT 2	Single Key + SLATE Key		<ul> <li>Wenn Parameter 1 auf TALKBACK Key eingestellt ist, entspricht dies dem Drücken der TALKBACK-Taste auf dem Bedienfeld: Die Talkback-Ausgabe wird an dem Ausgang ein-/ ausgeschaltet, der der Taste TALKBACK KEY auf der Seite TALKBACK / MONITOR / SOLO / OSC SETUP, Registerkarte TALKBACK zugewiesen ist. Wenn eingeschaltet, leuchtet die entsprechen- de Benutzertaste (USER KEYS).</li> <li>Wenn Parameter 1 auf to eingestellt ist, wird die Talkback-Ausgabe am entsprechenden Ausgang ein-/ausgeschaltet. Wenn eingeschaltet, leuchtet die entsprechenden (USER KEYS).</li> </ul>	
	SLATE Key			<ul> <li>Wenn Parameter 2 auf Single Key eingestellt ist, funktioniert diese Taste allein. Wenn es eine Benutzertaste ist (USER KEYS), drücken Sie die Taste kurz, um ein-/auszuschalten. Halten Sie die Taste länger gedrückt, um nur während dem Gedrückthalten einzuschalten.</li> <li>Wenn Parameter 2 auf +SLATE Key eingestellt ist, wird beim ersten Auslösen der Benutzertaste, des Fußschalters oder GPIO-Eingangs, dem als Parameter 1 SLATE Key zugewiesen ist, der mit Parameter 1 zugewiesene Ausgang so lange eingeschaltet, wie der Schalter gedrückt wird.</li> </ul>	
MODULE LABEL	to Selected to MON 1 to MON 2 to EXT OUT to SOLO	Single Key + SLATE Key		<ul> <li>Wenn Parameter 1 auf to eingestellt ist, wird die Talkback-Return-Ausgabe am entsprechenden Ausgang ein-/ausgeschaltet. Bei eingeschalteter Funktion leuchtet die zugewiesene Taste.</li> <li>Wenn Parameter 2 auf Single Key eingestellt ist, funktioniert diese Taste allein. Wenn es eine Benutzertaste ist (USER KEYS), drücken Sie die Taste kurz, um ein-/auszuschalten. Halten Sie die Taste länger gedrückt, um nur während dem Gedrückthalten einzuschalten.</li> </ul>	
	SLATE Key			<ul> <li>weim rarameter 2 auf +SLATE Rey eingesteilt ist, wird beim ersten Auslosen der Benutzertaste, des Fußschalters oder GPIO-Eingangs, dem als Parameter 1 SLATE Key zugewiesen ist, der mit Parameter 1 zugewiesene Ausgang so lange eingeschaltet, wie die Taste gedrückt wird.</li> </ul>	

Funktion	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	Erklärung
	TOP PRIORITY			Schaltet die TOP PRIORITY des Auto-Mixers ein/aus. Bei eingeschalteter Funktion leuchtet die zugewiesene Taste.
AUTO MIXER	PRIORITY A-D			Schaltet die Gruppenpriorität des Auto-Mixers ein/aus. Bei eingeschalteter Funktion leuchtet die zugewiesene Taste.
	LO CUT A-D ON/OFF			Schaltet das Tiefenfilter für die Gruppen A–D des Auto-Mixers ein/aus. Bei eingeschalteter Funktion leuchtet die zugewiesene Taste.
AFV	ON/OFF			Schaltet die AFV-Funktion (Audio Follow Video) ein/aus. (Siehe "Die Seite MODULE (Audio Follow Video)" auf Seite 182.) Bei eingeschalteter Funktion leuchtet die zugewiesene Taste.
	Module ON/OFF	CH1-40 STIN1-2 FXRTN1-4 MIX1-22 MAIN L/R		Schaltet die AFV-Funktion (Audio Follow Video) für einzelne Module ein/aus. Bei eingeschalteter Funktion leuchtet die zugewiesene Taste.
	Trigger Source Emulate (nur USER KEY)	GPIO-IN 1–8 # GPIO-IN 1–8 # GPIO-IN 1–8 # GPIO-IN 1–8 # GPIO-IN 1–8 FOOT SW	Latch Unlatch	<ul> <li>Das Eingehen eines AFV-Triggersignals an dem mit Parameter 2 eingestellten GPIO-Eingang oder Fußschalter wird durch Drücken der USER KEY emuliert.</li> <li>Wenn Parameter 3 auf Unlatch eingestellt ist, ist die Funktionsweise wie folgt: <ul> <li>Taste drücken emuliert den geschlossenen Zustand der mit Parameter 2 ausgewählten Triggerquelle.</li> <li>Taste loslassen emuliert den geöffneten Zustand der mit Parameter 2 ausgewählten Triggerquelle.</li> <li>Taste drücken, wenn AFV nicht aktiviert ist, emuliert den geöffneten Zustand der mit Parameter 2 ausgewählten Triggerquelle.</li> <li>Taste drücken, wenn AFV nicht aktiviert ist, emuliert den geöffneten Zustand der mit Parameter 2 ausgewählten Triggerquelle.</li> <li>Taste drücken, wenn AFV aktiviert ist, emuliert den geöffneten Zustand der mit Parameter 2 ausgewählten Triggerquelle.</li> </ul> </li> <li>Taste drücken, wenn AFV aktiviert ist, emuliert den geöffneten Zustand der mit Parameter 2 ausgewählten Triggerquelle.</li> <li>Taste drücken, wenn AFV aktiviert ist, emuliert den geöffneten Zustand der mit Parameter 2 ausgewählten Triggerquelle.</li> </ul>
	GPIO-IN	GPIO-IN 1-8 # GPIO-IN 1-8 # GPIO-IN 1-8 # GPIO-IN 1-8 # GPIO-IN 1-8	Closed-LIT Open-LIT	Die jeweiligen <b>USER KEYS</b> leuchten entsprechend dem durch Parameter 1 und 2 festgelegten
	GPIO-OUT	GPI0-OUT 1-8 # GPI0-OUT 1-8 # GPI0-OUT 1-8 # GPI0-OUT 1-8 # GPI0-OUT 1-8	Closed-LIT Open-LIT	<ul> <li>GriO-IN/OU I-Signal.</li> <li>Wenn Parameter 2 auf Closed-LIT eingestellt ist, leuchtet die Taste beim Schließen des Kontakts.</li> <li>Wenn Parameter 2 auf Open-LIT eingestellt ist, leuchtet die Taste beim Öffnen des Kontakts. Dies kann nur auf der Seite User Key festgelegt werden.</li> <li># steht für die ID einer eingebundenen SB-16D</li> </ul>
LED Indication	ON AIR Tally			Wenn der Schalter an dem für OA Tally Input festgelegten GPIO-Eingang schließt, leuchten die entsprechenden USER KEYS.
(nur USER KEY)		TB DIM (MON 1)		Wenn DIM durch eine TALKBACK-Aktion für MONITOR 1 aktiviert wird, leuchten die entsprechenden USER KEYS.
		TB DIM (MON 2)		Wenn DIM durch eine TALKBACK-Aktion für MONITOR 2 aktiviert wird, leuchten die entsprechenden USER KEYS.
		TB DIM/DIM (MON 1)		Wenn DIM für MONITOR 1 durch eine TALKBACK-Aktion oder eine DIM-Schaltfläche aktiviert wird, leuchten die entsprechenden <b>USER KEYS</b> . (Siehe, 10 Schaltfläche DIM (MONITOR 1)" auf Seite 78.)
	MON DIM Status	TB DIM/DIM (MON 2)		Wenn DIM für MONITOR 2 durch eine TALKBACK-Aktion oder eine DIM-Schaltfläche aktiviert wird, leuchten die entsprechenden <b>USER KEYS</b> . (Siehe " 🔞 Schaltfläche DIM (MONITOR 2)" auf Seite 79.)
		TB DIM (MON 1/ MON 2)		Wenn DIM durch eine TALKBACK-Aktion für MONITOR 1 oder 2 aktiviert wird, leuchten die entspre- chenden <b>USER KEYS</b> .
		ALL		Wenn DIM für MONITOR 1 oder 2 durch eine TALKBACK-Aktion oder eine DIM-Schaltfläche aktiviert wird, leuchten die entsprechenden <b>USER KEYS</b> . (Siehe " (10) Schaltfläche DIM (MONITOR 1)" auf Seite 78 und " (16) Schaltfläche DIM (MONITOR 2)" auf Seite 79.)
OA Tally Input (nur GPIO-IN)				Diese Funktion kann nur einem GPIO-Eingang zugewiesen werden. Wenn der Schalter an dem für diese Funktion festgelegten GPIO-Eingang schließt, werden die für ON AIR Tally Inhibit ausgewählten Elemente in ihrer Funktion eingeschränkt. (Siehe, ② Von ON AIR Tally Inhibit betroffene Elemente" auf Seite 43.)
Sends On Fader	MIX 1-22, FX 1-4			Legt die Send-Regler des ausgewählten Bus auf die Fader. (Siehe "Das Einblendfenster SENDS ON FADER" auf Seite 185.)

Funktion	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	Erklärung
		REC		<ul> <li>Gleiche Funktion wie das Berühren der Aufnahmeschaltfläche (●) des Recorders im linken Teil der Seite RECORDER/PLAYER.</li> <li>Bei gestopptem Recorder starten Sie hiermit die Aufnahme. Aus der Aufnahmepause heraus setzen Sie hiermit die Aufnahme fort.</li> <li>Während der Aufnahme oder Aufnahmepause leuchtet die zugewiesene Taste.</li> </ul>
	Recorder	PAUSE		<ul> <li>Gleiche Funktion wie das Berühren der Pauseschaltfläche (II) des Recorders im linken Teil der Seite RECORDER/PLAYER.</li> <li>Während der Aufnahme schalten Sie hiermit auf Aufnahmepause.</li> <li>Während der Aufnahmepause leuchtet die zugewiesene Taste.</li> </ul>
		STOP		Gleiche Funktion wie das Berühren der Stoppschaltfläche (■) des Recorders im linken Teil der Seite       RECORDER/PLAYER.         • Stoppt die Aufnahme.       Bei gestopptem Recorder leuchtet die zugewiesene Taste.
		PLAY/PAUSE	PAUSE COLOR (nur USER KEYS)	<ul> <li>Startet/pausiert die Wiedergabe des Players im rechten Teil der Seite RECORDER/PLAYER.</li> <li>Während der Wiedergabe schalten Sie hiermit auf Pause.</li> <li>Bei gestopptem Player oder aus der Pause heraus starten Sie hiermit die Wiedergabe.</li> <li>Während der Wiedergabe leuchtet die Taste in der für sie festgelegten Farbe.</li> <li>Während der Pause leuchtet die zugewiesene Taste in der mit Parameter 3 festgelegten Farbe.</li> </ul>
	Player	PLAY		<ul> <li>Gleiche Funktion wie das Berühren der Wiedergabeschaltfläche (►) des Players im rechten Teil der Seite RECORDER/PLAYER.</li> <li>Bei gestopptem Player oder aus der Pause heraus starten Sie hiermit die Wiedergabe.</li> <li>Während der Wiedergabe leuchtet die zugewiesene Taste.</li> </ul>
		PAUSE		<ul> <li>Gleiche Funktion wie das Berühren der Pauseschaltfläche ( II ) des Players im rechten Teil der Seite RECORDER/PLAYER.</li> <li>Während der Wiedergabe schalten Sie hiermit auf Pause.</li> <li>Während der Pause leuchtet die zugewiesene Taste.</li> </ul>
Recorder/Player		STOP		<ul> <li>Gleiche Funktion wie das Berühren der Stoppschaltfläche (■) des Players im rechten Teil der Seite RECORDER/PLAYER.</li> <li>Stoppt die Wiedergabe.</li> <li>Während des Stopps leuchtet die zugewiesene Taste.</li> </ul>
		FAST FORWARD		<ul> <li>Gleiche Funktion wie das Berühren der Suchschaltfläche (►►) des Players im rechten Teil der Seite RECORDER/PLAYER.</li> <li>Bei gestoppter, pausierter oder laufender Wiedergabe starten Sie hiermit die Vorwärtssuche. Halten Sie die Taste gedrückt, um nur bis zum Loslassen zu suchen.</li> <li>Drücken Sie Taste während der Suche, um zum Zustand vor dem Beginn der Suche zurückzukehren.</li> <li>Während der Suche leuchtet die zugewiesene Taste.</li> </ul>
		REWIND		<ul> <li>Gleiche Funktion wie das Berühren der Suchschaltfläche ( ◄◄ ) des Players im rechten Teil der Seite RECORDER/PLAYER.</li> <li>Bei gestoppter, pausierter oder laufender Wiedergabe starten Sie hiermit die Rückwärtssuche. Halten Sie die Taste gedrückt, um nur bis zum Loslassen zu suchen.</li> <li>Drücken Sie Taste während der Suche, um zum Zustand vor dem Beginn der Suche zurückzukehren.</li> <li>Während der Suche leuchtet die zugewiesene Taste.</li> </ul>
		FILE SKIP NEXT		<ul> <li>Gleiche Funktion wie das Berühren der Sprungschaltfläche (►►I) des Players im rechten Teil der Seite RECORDER/PLAYER.</li> <li>Im gestoppten Zustand sowie während der Wiedergabe oder Pause springen Sie hiermit an den Anfang der nächsten Datei.</li> </ul>
		FILE SKIP PREV		<ul> <li>Gleiche Funktion wie das Berühren der Sprungschaltfläche (I◄◄) des Players im rechten Teil der Seite RECORDER/PLAYER.</li> <li>Bei gestoppter Wiedergabe springen Sie hiermit zur vorhergehenden Datei.</li> <li>Während der Wiedergabe oder Pause springen Sie an den Anfang der Datei.</li> <li>Wenn der Anfang der Datei bereits erreicht ist, springen Sie zur vorhergehenden Datei.</li> </ul>
		DIRECT PLAY	1–100 (Dateinummer)	Drücken Sie die Taste, um mit dem Player im rechten Teil der Seite RECORDER/PLAYER die Wiedergabe am Anfang der mit Parameter 3 festgelegten Datei zu starten. Während der Wiedergabe leuchtet die zugewiesene Taste.

Funktion	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	Erklärung
MTR	REC			<ul> <li>Gleiche Funktion wie das Berühren der Aufnahmeschaltfläche (●) auf der Hauptseite für den optionalen Mehrspurrecorder (MTR).</li> <li>Startet aus dem gestoppten Zustand heraus die Aufnahme, wenn mindestens eine Spur auf Aufnahmebereitschaft geschaltet ist.</li> <li>Im LIVE RECORDING MODE oder VIRTUAL SOUND CHECK MODE des MTR wird eine laufende Aufnahme durch diesen Parameter nicht unterbrochen, sondern der aktuelle Take beendet und ein neuer Take begonnen (Take-Splitting).</li> <li>Im LIVE RECORDING MODE oder VIRTUAL SOUND CHECK MODE während der Aufnahmepause wird mit diesem Parameter ein neuer Take begonnen (Aufnahmepause bleibt bestehen).</li> <li>Wenn im OVERDUB MODE mindestens eine Spur auf Aufnahmebereitschaft geschaltet ist, löst dieser Parameter während der Wiedergabe einen Punch-in aus (Aufnahme beginnt).</li> <li>Während der Aufnahme oder Aufnahmepause leuchtet die zugewiesene Taste.</li> <li>Im gestopptem Zustand oder während der Wiedergabe ist die Taste dunkel.</li> </ul>
	PLAY			<ul> <li>Gleiche Funktion wie das Berühren der Wiedergabeschaltfläche (►) auf der Hauptseite für den optionalen Mehrspurrecorder (MTR).</li> <li>Startet die Wiedergabe, wenn der Audiotransport gestoppt oder auf Pause geschaltet ist.</li> <li>Setzt die Aufnahme aus der Aufnahmepause heraus fort.</li> <li>Die zugewiesene Taste leuchtet während der Aufnahme oder Wiedergabe.</li> <li>Im gestopptem Zustand ist die Taste dunkel.</li> </ul>
	STOP			<ul> <li>Gleiche Funktion wie das Berühren der Stoppschaltfläche (■) auf der Hauptseite für den optionalen Mehrspurrecorder (MTR).</li> <li>Stoppt die Aufnahme oder Wiedergabe.</li> <li>Im gestopptem Zustand leuchtet die Taste.</li> </ul>
	PAUSE			<ul> <li>Gleiche Funktion wie das Berühren der Stoppschaltfläche (II) auf der Hauptseite für den optionalen Mehrspurrecorder (MTR).</li> <li>Schaltet auf Pause (im gestoppten Zustand oder während der Wiedergabe).</li> <li>Im LIVE RECORDING MODE oder VIRTUAL SOUND CHECK MODE schaltet dieser Parameter während der Aufnahme auf Aufnahmepause.</li> <li>Im OVERDUB MODE ist dies während der Aufnahme nicht möglich.</li> <li>Während der Aufnahme oder Wiedergabebereitschaft leuchtet die zugewiesene Taste.</li> </ul>
	FAST FORWARD			<ul> <li>Gleiche Funktion wie die Vorlaufschaltfläche ( &gt;&gt; (F-FWD)) auf der Hauptseite für den optionalen Mehrspurrecorder (MTR).</li> <li>Drücken Sie die zugewiesene Taste (im gestoppten Zustand, während der Wiedergabe oder Wiedergabebereitschaft), um die Vorwärtssuche zu starten. Halten Sie die Taste gedrückt, um nur bis zum Loslassen zu suchen.</li> <li>Drücken Sie Taste während der Suche, um zum Zustand vor dem Beginn der Suche zurückzukehren.</li> <li>Während der Suche leuchtet die zugewiesene Taste.</li> </ul>
	REWIND			<ul> <li>Gleiche Funktion wie die Rücklaufschaltfläche ( ◄◄ (REW)) auf der Hauptseite für den optionalen Mehrspurrecorder (MTR).</li> <li>Drücken Sie die zugewiesene Taste (im gestoppten Zustand, während der Wiedergabe oder Wiedergabebereitschaft), um die Rückwärtssuche zu starten. Halten Sie die Taste gedrückt, um nur bis zum Loslassen zu suchen.</li> <li>Drücken Sie Taste während der Suche, um zum Zustand vor dem Beginn der Suche zurückzukehren.</li> <li>Während der Suche leuchtet die zugewiesene Taste.</li> </ul>
	TAKE SKIP NEXT			<ul> <li>Gleiche Funktion wie das Berühren der Sprungschaltflächen ►►I (SKIP NEXT) und ►I (TO END) auf der Hauptseite für den optionalen Mehrspurrecorder (MTR).</li> <li>Im LIVE RECORDING MODE oder VIRTUAL SOUND CHECK MODE des MTR:</li> <li>Im gestoppten Zustand sowie während der Wiedergabe oder Wiedergabebereitschaft springen Sie hiermit an den Anfang des nächsten Takes.</li> <li>Beim Springen leuchtet die zugewiesene Taste.</li> <li>Im OVERDUB MODE des MTR:</li> <li>Im gestoppten Zustand, während der Wiedergabe oder Wiedergabebereitschaft springen Sie hiermit an das Ende des Takes.</li> <li>Beim Springen leuchtet die zugewiesene Taste.</li> </ul>
	TAKE SKIP PREV			<ul> <li>Gleiche Funktion wie das Berühren der Sprungschaltflächen I ◄&lt; (TO TOP/SKIP PREV.) und I ◄ (TO TOP) auf der Hauptseite für den optionalen Mehrspurrecorder (MTR).</li> <li>Im LIVE RECORDING MODE oder VIRTUAL SOUND CHECK MODE des MTR:</li> <li>Während der Wiedergabe oder Wiedergabebereitschaft springen Sie hiermit an den Anfang des Takes.</li> <li>Wenn der Anfang des Takes bereits erreicht ist, springen Sie stattdessen an den Anfang des vorhergehenden Takes.</li> <li>Beim Springen leuchtet die zugewiesene Taste.</li> <li>Im OVERDUB MODE des MTR:</li> <li>Im gestoppten Zustand, während der Wiedergabe oder Wiedergabebereitschaft springen Sie hiermit an den Anfang des Takes.</li> <li>Beim Springen leuchtet die zugewiesene Taste.</li> </ul>
	MARK SKIP NEXT			Gleiche Funktion wie das Berühren der Markenschaltfläche ( ► MARK SKIP) auf der Hauptseite für den optionalen Mehrspurrecorder (MTR). Hiermit springen Sie zur nächsten Marke.
	MARK SKIP PREV			Gleiche Funktion wie das Berühren der Markenschaltfläche    MARK SKIP auf der Hauptseite für den optionalen Mehrspurrecorder (MTR). Hiermit springen Sie zur vorherigen Marke.

Funktion	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	Erklärung	Erklärung		
MTR Insert On/Off Send On/Off	Undo/Redo	Undo/Redo Undo Color (nur Redo USER KEYS) KEYS		<ul> <li>Gleiche Funktion wie das Berüh nalen Mehrspurrecorder (MTR).</li> <li>Drücken Sie die zugewiesen ten Farbe leuchtet (Voreinst Drücken Sie die zugewiesen ten Farbe leuchtet (Voreinst wiederholen.</li> <li>Wenn die zugewiesene Tast</li> </ul>	ren der Schaltfläche UNDO/RE e Taste, wenn sie in der mit Para ellung: Blau), um den letzten Sch e Taste, wenn sie in der mit Para ellung: Blau), um den zuletzt rück e nicht leuchtet, ist keine der beid	DO auf der Hauptseite für den optio- meter 2 (Undo Color) festgeleg- ritt rückgängig zu machen. meter 3 (Redo Color) festgeleg- gängig gemachten Schritt zu en Funktionen verfügbar.	
	Punch IN/OUT			Hiermit steuern Sie das teilweis Wenn im OVERDUB MODE dieser Parameter während der Während der Punch-Aufnahme Wiedergabe fort.	e Überschreiben einer vorhanden mindestens eine Spur auf Aufnal Wiedergabe einen Punch-in aus (/ steigen Sie hiermit aus der Aufna	en Aufnahme (Punch-in/out). nmebereitschaft geschaltet ist, löst Aufnahme beginnt). hme aus (Punch-out) und setzen die	
	SET MARK			Gleiche Funktion wie das Berühren der Schaltfläche SET MARK auf der Hauptseite für den optionalen Mehrspurrecorder (MTR): Setzt eine Marke an der aktuellen Aufnahme-/Wiedergab Während dem Drücken leuchtet die zugewiesene Taste.		ű auf der Hauptseite für den uellen Aufnahme-/Wiedergabezeit.	
	SOUND CHECK	SOUND CHECK		Gleiche Funktion wie das Berüh optionalen Mehrspurrecorder (I Wenn SOUND CHECK aktiviert is	rren der Schaltfläche SOUND C MTR). :t, leuchtet die zugewiesene Taste	HECK auf der Hauptseite für den	
		YES		Wenn beim Drücken der zugew einmal (YES).	iesenen Taste ein Bestätigungsdia	log erscheint, drücken Sie sie noch	
		SET IN		Gleiche Funktion wie das Berüh Mehrspurrecorder (MTR). Während dem Setzen des IN-PL	ren der Schaltfläche SET IN auf Inkts leuchtet die zugewiesene Ta	der Hauptseite für den optionalen ste.	
	IN-OUT	SET OUT		Gleiche Funktion wie das Berüh Mehrspurrecorder (MTR). Während dem Setzen des OUT-	ren der Schaltfläche SET OUT a	uf der Hauptseite für den optionalen Faste.	
		I-O CLEAR		Gleiche Funktion wie das Berüh Mehrspurrecorder (MTR). Während dem Drücken leuchte	ren der Schaltfläche CLEAR auf t die zugewiesene Taste.	der Hauptseite für den optionalen	
	REPEAT			Gleiche Funktion wie das Berüh für den optionalen Mehrspurre Wenn für den Wiederholungsm Taste.	rren der Schaltflächen für den Wie corder (MTR). odus etwas anderes als OFF aus	derholungsmodus auf der Hauptseite gewählt ist, leuchtet die zugewiesene	
	REHEARSAL			<ul> <li>Gleiche Funktion wie das Berühren der Schaltfläche REHEARSAL auf der Hauptseite für den optionalen Mehrspurrecorder (MTR).</li> <li>Wenn das Proben der Aufnahme aktiviert ist (REHEARSAL &gt; ON), leuchtet die zugewies Taste.</li> <li>Diese Funktion ist nur im OVERDUB MODE nutzbar.</li> </ul>		AL auf der Hauptseite für den > ON), leuchtet die zugewiesene	
Insert On/Off	CH1-40 MIX1-22 MAIN L/R			<ul> <li>optionalen Mehrspurrecorder (MTR).</li> <li>Wenn das Proben der Aufnahme aktiviert ist (REHEARSAL &gt; ON), leuchtet die zugewiesene Taste.</li> <li>Diese Funktion ist nur im OVERDUB MODE nutzbar.</li> <li>Aktiviert/deaktiviert den Einschleifweg des mit Parameter 1 ausgewählten Moduls.</li> <li>Bei aktiviertem Einschleifweg leuchtet die zugewiesene Taste.</li> </ul>			
Send On/Off	CH1-40 STIN1-2 FXRTN1-4 MIX1-22 MAIN L/R	MIX1-22 FX1-4 MAIN L/R		Diese Funktion ist nur im OVERDUB MODE nutzbar.  Aktiviert/deaktiviert den Einschleifweg des mit Parameter 1 ausgewählten Moduls. Bei aktiviertem Einschleifweg leuchtet die zugewiesene Taste.  Aktiviert/deaktiviert den Send des mit Parameter 1 ausgewählten Kanalzugs zu dem mit Parameter 2 spezifizierten Bus. Die Taste leuchtet, wenn diese Einstellung aktiviert ist.			
	CH1-40 STIN1-2 FXRTN1-4	Mute - LIT Unmute - LIT (nur USER KEY)		Hiermit wechselt der Zustand d Wenn Parameter 2 auf Mute- schaltung aktiviert ist. Wenn Parameter 2 auf Unmu Stummschaltung deaktiviert isl	er Stummschaltung im angegebe LIT eingestellt ist, leuchten die <b>U</b> te-LIT eingestellt ist, leuchten d t.	nen Kanalzug. SER KEYS, während die Stumm- ie USER KEYS, während die	
Mute	MIX I-22 MAIN L/R DCA1-8 Mute Group1-8	Closed - Mute Closed - Unmute (Fußschalter/ GP10-IN)		Hiermit wechselt der Zustand der Stummschaltung im angegebenen Kanalzug. Wenn Parameter 2 auf Closed-Mute eingestellt ist, wird die Stummschaltung aktiviert, sobald o Kontakt (FOOTSWITCH/GPI0-IN) schließt. Wenn Parameter 2 auf Closed-Ummute eingestellt ist, wird die Stummschaltung deaktiviert, sobald der Kontakt (FOOTSWITCH/GPI0-IN) schließt.			
				Tippen Sie im passenden Tempe DELAY als Effekttyp ausgewäl Wenn der Effekttyp ein anderes Wenn der Effekttyp DELAY LG	o, um die Verzögerungszeit (DEL hlt ist. (Siehe "Die Seite MODULE ( Delay als DELAY LCR ist, stelle CR ist, stellen Sie Parameter 2	AY TIME) einzugeben, wenn FX)" auf Seite 165.) In Sie Parameter 2 auf Delay 1. wie folgt ein:	
MTR Insert On/Off Send On/Off Mute Tap Tempo	FX 1-4	Delay 1–3		Gewünschter Parameter	Einstellung für Parameter 2		
				DELAY TIME L	Delay 1		
				DELAY TIME C	Delay 2		
				DELAY TIME R	Delay 3	]	

Funktion	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	Erklärung
Screen	Information	ERROR COLOR (nur USER KEY)		Ruft auf dem rechten Touchscreen die Seite INFORMATION auf. Wenn das Gerät fehlerfrei funktioniert, erscheint die zuletzt angezeigte Registerkarte. Wenn ein Fehler oder ein anderes relevantes Ereignis vor dem Aufrufen dieser Seite aufgetreten ist, erscheint die Registerkarte ERROR. Wenn eine andere Registerkarte der Seite INFORMATION geöffnet ist, wird die Seite beim Drücken einer Benutzertaste geschlossen. Unabhängig davon, ob die Seite INFORMATION angezeigt wird oder nicht, leuchtet die zugewiesene Taste. • Wenn das Gerät ordnungsgemäß funktioniert, leuchtet die Taste in der für Benutzertasten festgelegten Farbe. • Ist ein Fehler oder ein relevantes Ereignis aufgetreten, leuchtet die Taste in der mit Parameter 2 festgelegten Farbe.
	Snapshot			Ruft auf dem rechten Touchscreen die Seite SNAPSHOT auf. Die zugewiesene Taste leuchtet.
	METER	ALL LAYERS OUTPUTS LAYER1-7 LAST TAB		Zeigt die mit Parameter 2 festgelegte Registerkarte METER auf dem rechten Touchscreen an. Die zugewiesene Taste leuchtet. Um diese Seite zu schließen, drücken Sie die zugewiesene Taste noch einmal.
Screen		TALKBACK		Zeigt die Registerkarte TALKBACK der Seite TALKBACK / MONITOR / SOLO / OSC SETUP auf dem rechten Touchscreen an. Zugewiesene Tasten leuchten. Nochmaliges Drücken der Taste schließt die Seite.
	Monitor/TB/OSC	MONITOR 1/2		Zeigt die Registerkarte MONITOR 1/2 der Seite TALKBACK / MONITOR / SOLO / OSC SETUP auf dem rechten Touchscreen an. Zugewiesene Tasten leuchten. Nochmaliges Drücken der Taste schließt die Seite.
		SOLO/ OSCILLATOR		Zeigt die Registerkarte SOLO/OSCILLATOR der Seite TALKBACK / MONITOR / SOLO / OSC SETUP auf dem rechten Touchscreen an. Zugewiesene Tasten leuchten. Nochmaliges Drücken der Taste schließt die Seite.
	SEND OVERVIEW	MIX1-22 FX1-4 MAIN L/R	LCD L LCD C (nur Sonicview 24) LCD R	Ruft die Seite SEND OVERVIEW für den mit Parameter 2 festgelegten Bus auf dem mit Parameter 3 festgelegten Touchscreen auf. Die zugewiesene Taste leuchtet. Nochmaliges Drücken der Taste schließt die Seite.
	MODULE(FX)	FX RTN 1-4	LCD L LCD C (nur Sonicview 24) LCD R	Ruft die Seite MODULE (FX) für den mit Parameter 2 festgelegten Effekt auf dem mit Parameter 3 festgelegten Touchscreen auf. Die zugewiesene Taste leuchtet. Nochmaliges Drücken der Taste schließt die Seite.
Screen	HOME	SEND 1st BLOCK SEND 2nd BLOCK SEND 3rd BLOCK SEND 4th BLOCK SEND 5th BLOCK SEND 6th BLOCK SEND 7th BLOCK ALL SEND AUTO MIXER AFV		Ruft die Hauptseite mit Blöcken von jeweils vier Send-Bussen, allen Send-Bussen, den Einstellungen des Auto-Mixers oder den Parametern der Funktion Audio Follow Video für den mit Parameter 2 angegebenen Block auf. Die zugewiesenen <b>USER KEYS</b> leuchten.
	AUTO MIXER			Ruft auf dem rechten Touchscreen die Seite AUTOMATIC MIXER auf. Die zugewiesene Taste leuchtet. Nochmaliges Drücken der Taste schließt die Seite.
	RECORDER/PLAYER			Zeigt die Seite RECORDER PLAYER auf dem rechten Touchscreen an. Die zugewiesene Taste leuchtet. Um die Seite zu schließen, drücken Sie die zugewiesene Taste noch einmal.
	Multi Track Recorder			Zeigt die Seite MULTI TRACK RECORDER auf dem rechten Touchscreen an. Die zugewiesene Taste leuchtet. Um diese Seite zu schließen, drücken Sie die zugewiesene Taste noch einmal.
		User		Setzt den Anzeigemodus der mit Parameter 1 ausgewählten Modulbezeichnungen auf USER. Zugewiesene Benutzertasten leuchten, wenn der Anzeigemodus USER ist.
	Module Main Label	Fixed		Setzt den Anzeigemodus der mit Parameter 1 ausgewählten Modulbezeichnungen auf FIXED. Zugewiesene Benutzertasten leuchten, wenn der Anzeigemodus FIXED ist.
	Module Sub Label	Port Label		Setzt den Anzeigemodus der mit Parameter 1 ausgewählten Modulbezeichnungen auf PORT LABEL. Zugewiesene Benutzertasten leuchten, wenn der Anzeigemodus PORT LABEL ist.
Label		Rotation		Wechselt den Anzeigemodus der mit Parameter 1 ausgewählten Modulbezeichnungen zwischen USER, FIXED und PORT LABEL.
		User		Setzt den Anzeigemodus für Portbezeichnungen auf USER. Zugewiesene Benutzertasten leuchten, wenn der Anzeigemodus USER ist.
	Port Label	Fixed		Setzt den Anzeigemodus für Portbezeichnungen auf $FIXED.$ Zugewiesene Benutzertasten leuchten, wenn der Anzeigemodus $FIXED$ ist.
		Toggle		Wechselt den Anzeigemodus für Portbezeichnungen zwischen USER und FIXED.

#### Anmerkung

- Seiten Foot Switch und GPIO-IN:
  - Wenn eine der nachstehenden Funktionen zugewiesen ist, wird die ausgewählte Funktion aktiviert, sobald Low-Pegel anliegt. Ist dieselbe Funktion mehreren GPIO-Eingängen und/oder Fußschaltern zugewiesen, wird die Funktion aktiviert, sobald eines dieser Signale Low-Pegel aufweist. Die Funktion wird nur dann deaktiviert, wenn alle Signale von den zugewiesenen GPIO-Eingängen und/oder Fußschaltern High-Pegel aufweisen (ODER-Verknüpfung).
  - Wenn eine der folgenden Funktionen zugewiesen ist, wird beim Einschalten des Mischpults oder beim Laden aller Systemdaten die jeweilige Funktion entsprechend dem Status des GPIO-Eingangs/Fußschalters aktiv beziehungsweise inaktiv.
    - Monitor Mute
    - Monitor DIM
    - Monitor PFL to MON
    - Monitor AFL to MON
    - Monitor FOLLOW
    - Monitor Stereo/Mono (Mono bei Low-Pegel)
    - SOLO (AFL bei Low-Pegel)
    - OSC
    - Talkback
    - Return Talkback
    - AUTO MIXER
    - AFV
    - OA Tally Input
    - Insert On/Off
    - Send On/Off
    - Mute

- Die folgenden zugewiesenen Funktionen werden aktiviert, sobald ein Low-Pegel-Signal von 50 ms oder länger anliegt:
  - Snapshot
  - Monitor Source Select
  - Monitor Exclusive MONITOR 1
  - Monitor Exclusive MONITOR 2
  - Sends On Fader
  - Recorder/Player
  - MTR
  - Tap Tempo
  - Screen
  - Label
- Wenn eine der folgenden Funktionen zugewiesen ist, wird diese ein- oder ausgeschaltet, wenn 50 ms oder länger Low-Pegel anliegt.
  - Monitor ADD
  - Monitor Exclusive MON 1 / MON 2
- Snapshots, die mithilfe eines USER KEYS, einem Fußschalter oder einem GPIO-Eingang gespeichert werden (außer dem aktuellen), tragen die Bezeichnung USER KEY, gefolgt von einer dreistelligen Nummer (z. B. USER KEY 018).
- Wenn die Funktion auf Snapshot und Parameter 2 auf No eingestellt ist, leuchtet die zugewiesene Benutzertaste auf, wenn Parameter 3 mit der aktuellen Snapshot-Nummer übereinstimmt.
- Wenn Sie auf der Bedienoberfläche eine USER KEYS-Taste betätigen, der eine MTR-Funktion zugewiesen ist, erscheint auf dem rechten Touchscreen die Hauptseite des Mehrspurrecorders.

## **Registerkarte GPIO-OUT**

Funktion	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	Erklärung		
Fader Start	CH1-40 STIN1-2 FXRTN1-4 MIX1-22 MAIN L/R	Pulse 30msec Pulse 50msec Pulse 100msec Pulse 150msec Pulse 200msec Pulse 250msec Pulse 300msec	NORMAL-Open NORMAL-Closed	Es wird ein Impulssi den folgenden Zusta ). Wenn • Wenn die Stumr Startpegels steig • Wenn der Fader	gnal mit der durch Parameter 2 eingestellten Breit and annimmt: Wenn Parameter 3 NORMAL-Op Parameter 3 NORMAL-Closed ist, hat der Pu nschaltung ausgeschaltet ist und der Faderpegel v jt pegel über dem festgelegten Startpegel liegt un	te ausgegeben, sobald der angegebene Kanalzug Den ist, hat der Puls eine fallende Flanke ( Is eine steigende Flanke (). ron unterhalb auf oberhalb des festgelegten d die Stummschaltung von ein auf aus wechselt
Fader Stop	CH1-40 STIN1-2 FXRTN1-4 MIX1-22 MAIN L/R	Pulse 30msec Pulse 50msec Pulse 100msec Pulse 150msec Pulse 200msec Pulse 250msec Pulse 300msec	NORMAL-Open NORMAL-Closed	Es wird ein Impulssi den folgenden Zusta ). Wenn • Wenn die Stumi Startpegels fällt • Wenn der Fader wechselt	gnal mit der durch Parameter 2 eingestellten Breit and annimmt: Wenn Parameter 3 NORMAL-Op Parameter 3 NORMAL-Closed ist, hat der Pu nschaltung ausgeschaltet ist und der Faderpege pegel oberhalb des festgelegten Startpegels lieg	te ausgegeben, sobald der angegebene Kanalzug Den ist, hat der Puls eine fallende Flanke ( Is eine steigende Flanke (). I von oberhalb auf unterhalb des festgelegten yt und die Stummschaltung von aus auf ein
	CH1—40 STIN1—2 FXRTN1—4 MIX1—22 MAIN L/R	Alternate	NORMAL-Open NORMAL-Closed	Der ausgegebene Signalpegel ändert sich in Abhängigkeit vom MUTE-Status und Faderpegel des angegebenen Kanalzugs. Wenn die Stummschaltung für den angegebenen Kanalzug ausgeschaltet ist, der Faderpegel oberhalb des festgeleg- ten Startpegels liegt und Parameter 3 auf Normal-Open eingestellt ist, wird der Signalausgang fest auf Low-Pegel gesetzt. Wenn Parameter 3 NORMAL-Closed ist, wird der Signalausgang fest auf High-Pegel gesetzt.		
Fader Start Fader Stop Fader Start/Stop USER KEY OUT				Parameter 3	Wenn die Stummschaltung für den angegebenen Kanalzug eingeschaltet ist oder der Faderpegel unterhalb des festgelegten Startpegels liegt	Wenn die Stummschaltung für den angegebenen Kanalzug ausgeschaltet ist und der Faderpegel oberhalb des festgelegten Startpegels liegt
				NORMAL-Open	High-Pegel (offen) am Ausgang	Low-Pegel am Ausgang (geschlossen)
				NORMAL-Closed	Low-Pegel am Ausgang (geschlossen)	High-Pegel (offen) am Ausgang
USER KEY OUT	USER KEY A-F USER KEY 1-12	Pulse 30msec Pulse 50msec Pulse 100msec Pulse 150msec Pulse 200msec Pulse 250msec Pulse 300msec Alt. Latch Alt. Unlatch	NORMAL-Open NORMAL-Closed	<ul> <li>Wenn eine mit Para zustand des GPIO-C</li> <li>Wenn Paramete gedrückt wird, ç festgelegt wurd</li> <li></li> <li></li> <li>Wenn Paramete wird, wechselt c</li> <li>Open eingeste Closed einges</li> <li>Wenn Paramete chenden GPIO-C</li> <li>NORMAL-Oş und Low-Pegel, Low-Pegel (Clos gedrückt wird.</li> </ul>	meter 1 bezeichnete Benutzertaste (USER KE' IUT-Anschlusses. r 2 auf Pulse xxx msec eingestellt ist und eir jibt der entsprechende GPIO-OUT einen Impuls n e. Wenn Parameter 3 auf NORMAL-Open ei t Parameter 3 auf NORMAL-Closed eingestel r 2 auf Alt.Latch eingestellt ist und eine mit Pa las Signal am GPIO-OUT zwischen Low- und Higf ellt, wird im Ausgangszustand High-Pegel (Open tellt, wird im Ausgangszustand Low-Pegel (Closen r 2 auf Alt.Unlatch eingestellt ist, ändert sich DUT nur, solange die mit Parameter 1 bezeichnet been eingestellt, wird High-Pegel ausgegeben, wenn sie gedrückt wird. Wenn Parameter 3 auf ed) ausgegeben, wenn die Benutzertaste nicht g	YS) gedrückt wird, ändert sich der Ausgangs- ne mit Parameter 1 festgelegte Benutzertaste nit der Länge aus, die mit Parameter 2 ngestellt ist, wird ein Low-Impuls ausgegeben ( ellt, wird ein High-Impuls ausgegeben ( arameter 1 festgelegte Benutzertaste gedrückt n-Pegel. Ist Parameter 3 auf NORMAL- ) ausgegeben. Ist Parameter 3 auf NORMAL- ed) ausgegeben. der Signalpegel des Ausgangs des entspre- e USER KEY gedrückt wird. Ist Parameter 3 auf NORMAL-Closed eingestellt ist, wird gedrückt wird, und High-Pegel, wenn sie

Funktion	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	Erklärung
GPIO-IN OUT	GPIO-IN 1-8 # GPIO-IN 1-8 # GPIO-IN 1-8 # GPIO-IN 1-8 # GPIO-IN 1-8	NORMAL INVERT		Der Zustand (High/Low-Pegel) an dem mit Parameter 1 festgelegten GPIO-Eingang wird an den GPIO-Ausgang durchgereicht. Wenn Parameter 2 auf NORMAL eingestellt ist, wird der Eingangszustand unverändert ausgegeben. Wenn Parameter 2 auf INVERT eingestellt ist, wird der Eingangszustand invertiert ausgegeben. #: ID einer eingebundenen SB-16D
MTR Status	REC PLAY STOP PAUSE FAST FORWARD REWIND TAKE SKIP NEXT TAKE SKIP PREV			Hiermit können Sie den Betriebszustand des MTR über die GPIO-Ausgänge signalisieren. Für jeden der Zustände wird der entsprechende Signalausgang auf Low-Pegel gesetzt.
AUTO MIXER Tally	TOP PRIORITY			Signalisiert den Zustand von TOP PRIORITY (ein/aus) des Auto-Mixers. Wenn Parameter 2 NORMAL-Open und TOP PRIORITY eingeschaltet ist, wird der Signalausgang fest auf Low-Pegel (Closed) gesetzt. Wenn Parameter 2 NORMAL-Closed ist, wird der Signalausgang fest auf High-Pegel (Open) gesetzt.
	PRIORITY A-D	NORMAL- Open NORMAL- Closed		Signalisiert den Zustand von PRIORITY (ein/aus) der Gruppen A–D des Auto-Mixers. Wenn Parameter 2 NORMAL-Open und PRIORITY für die Gruppen eingeschaltet ist, wird der Signalausgang fest auf Low-Pegel (Closed) gesetzt. Wenn Parameter 2 NORMAL-Closed ist, wird der Signalausgang fest auf High-Pegel (Open) gesetzt.
	LO CUT A-D ON/OFF			Signalisiert den Zustand des Tiefenfilters (LO CUT ein/aus) der Gruppen A–D des Auto-Mixers. Wenn Parameter 2 NORMAL-Open und das Tiefenfilter für die Gruppen eingeschaltet ist, wird der Signal- ausgang fest auf Low-Pegel (Closed) gesetzt. Wenn Parameter 2 NORMAL-Closed ist, wird der Signalausgang fest auf High-Pegel (Open) gesetzt.
		1–6		Signalisiert den Zustand der Abhörquelle für den mit Parameter 1 ausgewählten Monitorweg. Wenn die mit Parameter 2 festgelegte Abhörquelle ausgewählt ist, wird Low-Pegel (Closed) ausgegeben.
Monitor Status	MONITOR 1 MONITOR 2	Mute		Signalisiert den Zustand der Stummschaltung des mit Parameter 1 ausgewählten Monitorwegs. Wenn stummgeschaltet, wird Low-Pegel (Closed) ausgegeben.
		Add		Signalisiert den Zustand der ADD-Funktion (ein/aus) für den mit Parameter 1 ausgewählten Monitorweg. Wenn eingeschaltet, wird Low-Pegel (Closed) ausgegeben.

# Die Seite USER DEFINED CONTROLS im Überblick



## 1) Auswahlschaltflächen für Registerkarten

Mit diesen Schaltflächen wechseln Sie zwischen den verfügbaren Registerkarten.

#### (2) Einstellungen-Schaltfläche (

Tippen Sie auf dieses Symbol, um ein Fenster zu öffnen, in dem Sie die Polarität des Fußschalters und den Faderstart-Pegel festlegen können. (Siehe "Die Polarität des Fußschalters festlegen" auf Seite 66.) (Siehe "Den Faderstart-Pegel festlegen" auf Seite 67.)

S USE	ER DEFINED CONTROLS		*
	User Key Fool		
A	Monitor MON	Foot Switch Polarity	Normal Invert
в	Monitor MON	Fader Start Level	-60.0dB 🔻
c 📃	Monitor MON		
D	Monitor MON		
E	Monitor MON		
F	Monitor   MONI	TOR 1 DIM	

#### ③ Bezeichnung und Farbe (nur für Benutzertasten) der Steuerelemente

Sie können die Farbe festlegen, in der eine der Tasten USER KEYS leuchtet, wenn ihre Funktion aktiviert ist. Beim Tippen auf diese Schaltflächen erscheint eine

Farbpalette.



Wählen Sie dort die gewünschte Farbe aus (das Fenster verschwindet wieder).

④ Bezeichnungen der zugewiesenen Funktionen Hier erscheinen die Bezeichnungen der jeweiligen Funktionen, die den Steuerelementen zugewiesen sind. Tippen Sie auf diesen Bereich, um die Einstellungen für die Steuerelemente aufzurufen.

S USER DEFINED	CONTROLS		<b>\$</b> ×
User Key	Foot Switch	GPIO-IN	GPIO-OUT
<	User K	ley A	
Function	Parameter1	Parameter2	Parameter3
Screen		AFL to MON	
Snapshot			
Monitor	MONITOR 1	Source select	1 (MAIN L/R)
SOLO	MONITOR 2	MUTE	2 (MIX 15-16)
osc	Exclusive		3 (MIX 1)
Talkback		REL to MON	4 (MIX 11-12)
		CANCEL	APPLY O

#### **(5)** Scroll-Regler und Bildlaufleiste

Diese Elemente erscheinen, wenn nicht alle wählbaren Elemente gleichzeitig auf das Display passen.

Ziehen Sie die Leiste, um zu scrollen. Sie können auch über die Funktionsbezeichnungen (3/4) nach oben und unten wischen oder mit dem Drehgeber 8 scrollen.

# Steuerungseinstellungen auf der Seite USER DEFINED CONTROLS vornehmen



## ⑥ Zurück/Vor-Schaltflächen (◀/◄)

Mit diesen Schaltflächen wechseln Sie zum vorhergehenden/nächsten Steuerelement.

#### **7** Bezeichnung des Steuerelements

Hier wird die Bezeichnung des aktuell ausgewählten Steuerelements angezeigt.

#### (8) Farbfeld (nur für Benutzertasten)

Sie können die Farbe festlegen, in der eine der Tasten USER KEYS leuchtet, wenn ihre Funktion aktiviert ist. Beim Tippen auf diese Schaltflächen erscheint eine Farbpalette.



Wählen Sie dort die gewünschte Farbe aus (das Fenster verschwindet wieder).

#### (9) Liste der Funktionen

Die für die Steuerelemente einstellbaren Funktionen und ihre Parameter werden in einer vierspaltigen Tabelle angezeigt.

Tippen Sie auf eine Spalte, um die zu ändernde Einstellung auszuwählen. Die ausgewählte Spalte wird farblich hervorgehoben.

Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus, indem Sie nach oben und unten wischen. Sie können stattdessen auch den blau beleuchteten Drehgeber 8 nutzen.

#### 10 Schaltfläche CANCEL

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um abzubrechen und zur Seite USER DEFINED CONTROLS zurückzukehren.

#### **1 Schaltfläche APPLY**

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Einstellung anzuwenden und zur Seite USER DEFINED CONTROLS zurückzukehren.

## 12 Scroll-Regler

Dieses Symbol zeigt an, dass Sie den blau beleuchtete Drehgeber 8 zum Scrollen nutzen können.

## **Registerkarte User Key**

Auf dieser Registerkarte können Sie den Tasten **USER KEYS A-F** und **USER KEYS 1–12** Funktionen zuweisen. Wählen Sie im Menü Front Panel Setup > User Key Setup.

•	USE	R DEFINED CON	TROLS		\$	×		
		User Key	Foot Switch	GPIO-IN	GPIO-OUT			
Α		Monitor	MONITOR 1 So	urce select 1 (MAI	N L/R)			
В		Monitor	MONITOR 1 So	urce select 2 (MIX	15-16)			
С		Monitor MONITOR 1 MUTE						
D		Monitor	MONITOR 1 So	urce select 3 (MIX	1)			
E		Monitor	MONITOR 1 So	urce select 4 (MIX	11-12)			
F		Monitor	MONITOR 1 DI	м				
1		Mute M	ute Group1 Mu	te - LIT				
2		Mute M	ute Group2 Mu	te - LIT		Ô		

User Key	Foot Switch	GPIO-IN	GPIO-OUT
	User H	(ey A	
Function	Parameter1	Parameter2	Parameter3
Screen		AFL to MON	
Snapshot			
Monitor	MONITOR 1	Source select	1 (MAIN L/R)
SOLO	MONITOR 2	MUTE	2 (MIX 15-16)
osc			
Talkback			

Die Registerkarte User Key während dem Zuweisen

#### Ab Werk sind folgende Funktionen zugewiesen:

Taste	Farbe	Zugewiesene Funktion
USER KEYS A	Grün	Monitor   MONITOR 1   Source select   1 (MAIN L/R)
USER KEYS B	Grün	Monitor   MONITOR 1   Source select   2 (MIX 15-16)
USER KEYS C	Rot	Monitor   MONITOR 1   MUTE
USER KEYS D	Grün	Monitor   MONITOR 1   Source select   3 (MIX 1)
USER KEYS E	Grün	Monitor   MONITOR 1   Source select   4 (MIX 11–12)
USER KEYS F	Orange	Monitor   MONITOR 1   DIM
USER KEYS 1	Rot	Mute   Mute Group1   Mute - LIT
USER KEYS 2	Rot	Mute   Mute Group2   Mute - LIT
USER KEYS 3	Rot	Mute   Mute Group3   Mute - LIT
USER KEYS 4	Rot	Mute   Mute Group4   Mute - LIT
USER KEYS 5	Orange	Sends On Fader   MIX1
USER KEYS 6	Orange	Sends On Fader   MIX2
USER KEYS 7	Orange	Sends On Fader   MIX3
USER KEYS 8	Orange	Sends On Fader   MIX4
USER KEYS 9	Orange	Sends On Fader   MIX5
USER KEYS 10	Orange	Sends On Fader   MIX6
USER KEYS 11	Orange	Sends On Fader   MIX7
USER KEYS 12	Orange	Sends On Fader   MIX8

## **Registerkarte Foot Switch**

Auf dieser Registerkarte können Sie einem Fußschalter eine Funktion zuweisen.

Wählen Sie im Menü Rear Panel Setup > FOOT SW Setup.



Die Registerkarte Foot Switch während dem Zuweisen

CANCEL APPLY

#### **(1)** AFV-Anzeige

Wenn der Fußschalter als Auslöser für die Funktion Audio Follow Video ausgewählt ist, wird AFV hier blau angezeigt. Sie können hier auch überprüfen, ob dem Fußschalter mehrere Funktionen zugewiesen sind.

Die Werkseinstellung ist Tap Tempo | FX3 | Delay1 (Länge der Verzögerung durch Tippen festlegen).

## Die Polarität des Fußschalters festlegen

Für die korrekte Funktion müssen Sie einen nicht-rastenden Fußschalter verwenden (Kontakt nur während des Drückens). Da sich die Polarität umkehren lässt, sind jedoch auch solche Modelle verwendbar, deren Kontakt geschlossen ist und sich nur beim Drücken öffnet.

Legen Sie die Polarität wie folgt fest:

1. Tippen Sie auf das Einstellungen-Symbol ( ) auf der Seite USER DEFINED CONTROLS. Ein Einstellungsfenster erscheint.



2. Tippen Sie auf den Schalter Foot Switch Polarity, um die Polarität festzulegen.

Auswahlmöglichkeiten: Normal (Voreinstellung), Invert (umgekehrt)

## **Registerkarte GPIO-IN**

Auf dieser Registerkarte weisen Sie den GPIO-Eingängen des Mischpults oder einer über Dante eingebundenen SB-16D Funktionen zu.

Einzelheiten darüber, wie Sie den GPIO-Anschluss einer eingebundenen SB-16D nutzen, finden Sie im Abschnitt "Die GPIO-Schnittstelle einer SB-16D als Erweiterung für das Mischpult nutzen" auf Seite 107.

Wählen Sie im Menü Rear Panel Setup > GPIO Input Setup.





Die Registerkarte GPIO-IN während dem Zuweisen

#### 1 AFV-Anzeigen

Wenn ein Element als Auslöser für die Funktion Audio Follow Video ausgewählt ist, wird AFV hier blau angezeigt.

Sie können hier auch überprüfen, ob einem Element mehrere Funktionen zugewiesen sind.

In der Werkseinstellung sind hier keine Funktionen zugewiesen.

#### Anmerkung

Den GPIO-Eingängen einer eingebundenen SB-16D sind ab Werk keine Funktionen zugewiesen.

## **Registerkarte GPIO-OUT**

Auf dieser Registerkarte weisen Sie den GPIO-Ausgängen des Mischpults oder einer über Dante eingebundenen SB-16D Funktionen zu.

Einzelheiten darüber, wie Sie den GPIO-Anschluss einer eingebundenen SB-16D nutzen, finden Sie im Abschnitt "Die GPIO-Schnittstelle einer SB-16D als Erweiterung für das Mischpult nutzen" auf Seite 107.

Wählen Sie im Menü Rear Panel Setup > GPIO Output Setup.

5	USE	R DEFINED CO		*	×			
		User Key	Foot Switch	GPI	O-IN	GPIO-O	UT	
	1	Fader	Start/Stop CH2	9 Alternate	NORMA	L-Open		
:	2	Fader	Start/Stop CH3	1 Alternate	NORMA	L-Open		I
	3	Fader	Start/Stop CH3	3 Alternate	NORMA	L-Open		
-	4	Fader	Start/Stop CH3	5 Alternate	NORMA	L-Open		
	5	Fader	Start/Stop CH3	7 Alternate	NORMA	L-Open		
	6	Fader	Start/Stop CH3	9 Alternate	NORMA	L-Open		
	7	Fader	Start/Stop STI	N1 Alternat	e NORM#	AL-Open		
	8	Fader	Start/Stop STI	N2 Alternat	e NORMA	L-Open		Ĉ

	CONTROLS		¢ ×
User Key	Foot Switch	GPIO-IN	GPIO-OUT
	GPIO	OUT 1	
Function	Parameter1	Parameter2	Parameter3
	CH26		
Fader Start	CH27		
Fader Stop	CH28		
Fader Start/Stop	CH29	Alternate	NORMAL-Open
USER KEY OUT	CH30		NORMAL-Closed
GPIO-IN OUT	CH31		
MTR Status	CH32		
		CANCEL	APPLY O

Die Registerkarte GPIO-OUT während dem Zuweisen

Ab Werk sind folgende Funktionen zugewiesen:

Port	Zugewiesene Funktion
1	Fader Start/Stop   CH29   Alternate   NORMAL-Open
2	Fader Start/Stop   CH31   Alternate   NORMAL-Open
3	Fader Start/Stop   CH33   Alternate   NORMAL-Open
4	Fader Start/Stop   CH35   Alternate   NORMAL-Open
5	Fader Start/Stop   CH37   Alternate   NORMAL-Open
6	Fader Start/Stop   CH39   Alternate   NORMAL-Open
7	Fader Start/Stop   STIN1   Alternate   NORMAL-Open
8	Fader Start/Stop   STIN2   Alternate   NORMAL-Open

#### Anmerkung

Den GPIO-Ausgängen einer eingebundenen SB-16D sind ab Werk keine Funktionen zugewiesen.

## **Den Faderstart-Pegel festlegen**

Sie können festlegen, bei welcher Pegelstellung ein Faderstart/-stopp ausgelöst wird (Voreinstellung: –60 dB).

1. Tippen Sie auf das Einstellungen-Symbol (
) auf der Seite USER DEFINED CONTROLS. Ein Einstellungsfenster erscheint.

5	USER DEFINED CONTROLS		* ×
	User Key Fool		
А	Monitor MON	Foot Switch Polarity	Normal Invert
в	Monitor   MON	Fader Start Level	-60.0dB 🔻
С	Monitor   MON		
D	Monitor   MON		
Е	Monitor   MON		
F	Monitor   MONI	TOR 1 DIM	

2. Tippen Sie auf das Auswahlfeld hinter Fader Start Level, so dass das Fenster das unten gezeigte Aussehen annimmt. Die Kanaldisplays zeigen nun ebenfalls die Faderstart-Einstellung an.



3. Nutzen Sie die acht rechts gelegenen Kanalfader auf dem oberen Bedienfeld, um die gewünschte Pegelstellung festzulegen.

Während des Anpassens wird der Pegelwert des jeweiligen Faders im Einstellungsfenster angezeigt.

5	USER DEFINED CONTROLS		*	×
	User Key Fool			1
	Monitor MON	Foot Switch Polarity	Normal Invert	
	Monitor   MON	Fader Start Level	-60.0dB 🔺	
	Monitor   MON	0.00dB		
	Monitor   MON	CANCEL APPLY		
	Monitor   MON			
	Monitor   MONI	TOR 1 DIM		

4. Tippen Sie auf APPLY, um den Fader-Startpegel auf die Stellung des entsprechenden Faders einzustellen und das Fenster zu schließen.



## **Registerkarte Layer Key SETUP**

Auf dieser Seite können Sie Kanalsätze und benutzerdefinierte Ebenen den sieben Ebenen-Tasten (LAYER KEYS) zuweisen. Wählen Sie im Menü Front Panel Setup > Layer / Master Fader Setup.



Die Seite Layer Key SETUP auf dem Sonicview 24



Die Einstellungsseite während der Bearbeitung

#### 1 Auswahlschaltflächen für Registerkarten

Mit diesen Schaltflächen wechseln Sie zwischen den verfügbaren Registerkarten.

#### 2 Bezeichnungen der Ebenen-Tasten

Sie können die Farbe festlegen, in der eine der Tasten LAYER KEYS leuchtet, wenn sie ausgewählt ist.

Beim Tippen auf diese Schaltflächen erscheint eine Farbpalette.



Wählen Sie dort die gewünschte Farbe aus (das Fenster verschwindet wieder).

#### **③ Zuweisungen der Ebenen-Tasten**

Hier sind die Kanalsätze und benutzerdefinierten Ebenen aufgeführt, die den sieben Ebenen-Tasten (LAYER KEYS) zugewiesen sind.

Tippen Sie auf diesen Bereich, um die Einstellungsseite für die Ebenen-Tasten aufzurufen.

#### ④ Zurück/Vor-Schaltflächen (【/】)

Mit diesen Schaltflächen wechseln Sie zur vorhergehenden/ nächsten Ebenen-Taste.

#### **(5) Bezeichnung der Ebenen-Taste**

Hier wird die Bezeichnung der aktuell ausgewählten Ebenen-Taste angezeigt.

#### 6 Farbsymbol (

Sie können die Farbe festlegen, in der eine der Tasten LAYER KEYS leuchtet, wenn sie ausgewählt ist.

Beim Tippen auf diese Schaltflächen erscheint eine Farbpalette.



Wählen Sie dort die gewünschte Farbe aus (das Fenster verschwindet wieder).

#### ⑦ Liste der verfügbaren Einstellungen

Hier sind die Kanalsätze und benutzerdefinierten Ebenen aufgeführt, die den sieben Ebenen-Tasten (**LAYER KEYS**) zugewiesen werden können.

Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus, indem Sie nach oben und unten wischen. Sie können stattdessen auch den blau beleuchteten Drehgeber 8 nutzen.

Die folgenden Einstellungen stehen zur Auswahl:

Gerätemodell	Auswahl
	CH 1–16
	CH 17–32
	CH 33–40 / ST IN / FX RTN
	MIX 1–16
	MIX 17–22 / MAIN L/R
	DCA
Sonicview 16	CUSTOM 1
	CUSTOM 2
	CUSTOM 3
	CUSTOM 4
	CUSTOM 5
	CUSTOM 6
	CUSTOM 7
	CH 1–24
	CH 25–40 / ST IN / FX RTN
	MIX 1–22 / MAIN L/R
	DCA
	CUSTOM 1
Sonicview 24	CUSTOM 2
	CUSTOM 3
	CUSTOM 4
	CUSTOM 5
	CUSTOM 6
	CUSTOM 7

#### **(8)** Schaltfläche CANCEL

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um abzubrechen und zur übergeordneten Seite zurückzukehren.

#### **9** Schaltfläche APPLY

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Einstellung anzuwenden und zur übergeordneten Seite zurückzukehren.

#### **10** Scroll-Regler

Dieses Symbol zeigt an, dass Sie den blau beleuchtete Drehgeber 8 zum Scrollen nutzen können.

## Voreinstellungen für LAYER KEYS 1–7

Ab Werk sind folgende Funktionen zugewiesen:

#### Sonicview 16

Taste	Farbe	Zugewiesene Funktion
LAYER 1	Blau	CH 1–16
LAYER 2	Blau	CH 17–32
LAYER 3	Blau	CH 33–40 / ST IN / FX RTN
LAYER 4	Orange	MIX 1–16
LAYER 5	Orange	MIX 17–22 / MAIN L/R
LAYER 6	Gelb	DCA
LAYER 7	Pink	CUSTOM 1

#### Sonicview 24

Taste	Farbe	Zugewiesene Funktion
LAYER 1	Blau	CH 1–24
LAYER 2	Blau	CH 25–40 / ST IN / FX RTN
LAYER 3	Orange	MIX 1–22 / MAIN L/R
LAYER 4	Gelb	DCA
LAYER 5	Pink	CUSTOM 1
LAYER 6	Pink	CUSTOM 2
LAYER 7	Pink	CUSTOM 3

## **Registerkarte Custom Layer SETUP**

Auf dieser Seite können Sie Module den Benutzerebenen und dem Summenfader zuweisen.

Wählen Sie im Menü Front Panel Setup > Layer / Master Fader Setup. Tippen Sie anschließend auf Custom Layer SETUP, um diese Registerkarte aufzurufen.



#### ① Auswahlschaltflächen für Registerkarten Mit diesen Schaltflächen wechseln Sie zwischen den

Mit diesen Schaltflächen wechseln Sie zwischen den verfügbaren Registerkarten.

## 2 Auswahlfeld für aktuelle Benutzerebene

Zeigt die Bezeichnung der aktuellen Benutzerebene an. Tippen Sie auf diesen Bereich, um ein Fenster zu öffnen, in dem Sie die Benutzerebene auswählen können.

			IP C	ustom La	yer SETUP	×	
	CH 1	CH 2 CH 2	сна СН 3	CH4 CH4	CH 5	CI	CUSTOM 1
INPUT	<del>сн 9</del> СН 9	CH 10 CH 10	CH 11	CH 12 CH 12	CH 13		CUSTOM 2
	CH 17 CH 17	CH 18 CH 18	сн 19 СН 19	сн 20 СН 20	CH 21 CH 21		сизтом з
	CH 25	CH 26 CH 26	CH 27 CH 27	CH 28 CH 28	CH 29 CH 29		CUSTOM 4
	CH 33 CH 33	CH 34 CH 34	CH 35 CH 35	CH 36 CH 36	CH 37 CH 37		CUSTOM 5
	ST IN 1	ST IN 2	FX RTN 1	FX RTN 2 FX RTN 3 FX R 1 FX RTN 2 FX RTN 3 FX			CUSTOM 6
	1 2 3 CH 1 CH 2 CH 3 CH		3 113 (11	4 CH 5	5 6 Gitta	E	
	CH 1	CH 2	СНЗС		15 СН	6	CUSIOM 7
							All Custom Layers

Wählen Sie die zu bearbeitende Benutzerebene aus. Das Fenster verschwindet wieder. Am unteren Rand (⑤) erscheinen die ersten acht Module, die dieser Ebene zugewiesen sind.

Um die Zuweisungen für alle Benutzerebenen auf einer Seite anzuzeigen, wählen Sie All Custom Layers am oberen Rand.

•			Lay	er k	(ey	SET	UP		C	ust	om	Lay	er S	SET	JP		All	Cus	tom	Lay	ers	-	×
	1-8								9-16						17-24								
CH 1	CH2	CH3	CH4	CHS CHS	CHS CHS	CH7 CH7	CH 8	CH 9	CH 50 CH 10	CH 11	CH 12 CH 12	CH 13	CH 14 (H 14	CH 15	CH 16 CH 16	STIN1 STIN1	ST IN 2 57 IN 2		ACCENCION OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER	M15-16	M13-18 M17-18	M15-20 M15-20	M21-32
						-						a stiller at	a state of	A STATE OF	A REAL OF	AND CO.							
RUNI	OURTNO	ORTHO	TURTINA	DCA 1	DCA 2	101	RGL I	MDX 1	MDX 2	MDX 3	MIX4	MDX 5	MEKO	MEK7	MEK	MEK 9	MEK 18	111-12	M12-14	M15-16	M17-18	H19-20	21-22
DCA 1	OCA 2	OCA 3	OCA 4	OCA S	DCA 6	DCA 7	DCA 8	MEX 1	MEX 2	MEX 3	MEX 4	MEX 5	MEX 6	MEX 7	MEX 8	MEK 9	MEX 90	W15-12	M13-54	M15-96	M12-58	M15-30	M21-32
DCA1	DCA2	DCA3	0014	DCAS	0016	8017	101	MDX 1	MDX 2	MDX 3	MD.4	MDX S	MDC 6	MDC7	MECH	MDC 9	M(X 10	M115-12	M13-14	M15-16	M12-10	M19-20	M211-22
		•																					

Nun erscheinen die auf allen sieben Ebenen angeordneten Module in einer Zeile pro Ebene. Tippen Sie auf eine der Schaltflächen, um die dazugehörige Benutzerebene anzuzeigen.

#### **③ Auswahlschaltflächen für Modulgruppen**

Hiermit wählen Sie, welche Gruppe von Modulen, die Sie der Ebene zuweisen können, angezeigt wird.

•	Layer	r Key SETL	JP C	ustom La	yer SETUP	CUS	TOM 1	Ţ ×
	MIX 1 MIX 1	MIX 2 MIX 2	MIX 3 MIX 3	MIX 4 MIX 4	MIX 5 MIX 5	MIX 6 MIX 6	MIX 7 MIX 7	MIX 8 MIX 8
INPUT	MIX 9 MIX 9	MIX 10 MIX 10	MIX 11-12 MIX 11-12		MIX 13-14 MIX 13-14		MIX 15-16 MIX 15-16	
	MDX 17-18 MDX 17-18		MIX 19-20 MIX 19-20		MIX 21-22 MIX 21-22			MAIN L/R MAIN L/R
BUS/ DCA								
	DCA1 DCA1	DCA 2 DCA 2	DCA 3 DCA 3	DCA 4 DCA 4	DCA 5 DCA 5	DCA 6 DCA 6	DCA 7 DCA 7	DCA8 DCA 8
	1 CH 1	2 CH 2 CH 2	3 H3 CH 3	4 CHS CHS	5 6 CH 5 CH	6 CH 7	CH 8 CH 8	MASTER MAIN L/R MAIN L/R
=	††††	1111	*****	1111	****	1	CANCEL	APPLY

#### (4) Auswahlschaltflächen für zuweisbare Module

Hiermit wählen Sie jeweils ein Modul aus, um es einem Platz (einem Kanal) auf der angezeigten Benutzerebene zuzuweisen.

Einzelheiten zur Zuweisung finden Sie in den folgenden Abschnitten.

#### (5) Schaltflächen für die Plätze auf der benutzerdefinierten Ebene

Hier werden die Module angezeigt, die der aktuell ausgewählten Benutzerebene zugewiesen sind, und zwar in Sätzen von jeweils acht Kanälen. Plätze ohne Zuweisung sind leer.

Mit den Block-Auswahlschaltflächen ( $\bigcirc$ ) am unteren Rand wechseln Sie zwischen jeweils acht der insgesamt 24 verfügbaren Plätze.

#### 6 Menü-Schaltfläche

Hiermit öffnen Sie das Bearbeitungsmenü für die Benutzerebene.

5	×		Custom La	yer SETUP	CUS	TOM 1	v ×
	COPY LAYER	13	CH4 CH4	CH 5	сна СН 6	CH 7	CH 8
INPUT		11	CH 12 CH 12	CH 13	CH 14 CH 14	CH 15 CH 15	CH 16
BUS/	CLEAR LAYER	19	CH 20 CH 20	CH 21 CH 21	CH 22 CH 22	CH 23 CH 23	CH 24
DCA		27	CH 28	CH 29	CH 30	CH 31	CH 32 CH 32
		35	сн 36 СН 36	CH 37 CH 37	CH 38 CH 38	сн з9 СН 39	CH 40 CH 40
		II TN	FX RTN 2 1 FX RTN 2	FXRTN 3 FX RTN 3	FXRTN4 FX RTN 4		
			4	5 6 CH 6	<b>7</b>	8 CH 8	MASTER
							MAIN L/R
=		îî			1	CANCEL	APPLY

Nutzbare Menüelemente sind hervorgehoben.

Menüeintrag	Funktion				
COPY LAYER	Kopiert die Einstellungen der ausgewählten Benutzerebene in die Zwischenablage.				
PASTE LAYER	Fügt die Einstellungen aus der Zwischenab- lage in die ausgewählte Benutzerebene ein.				
CLEAR LAYER	Setzt alle Einstellungen der ausgewählten Benutzerebene zurück. Vor dem Zurücksetzen erscheint ein Bestäti- gungsdialog.				
INSERT BLANK	Fügt einen leeren Platz an der Position des ausgewählten (gelb umrahmten) Platzes ein. Der aktuelle Platz wird zusammen mit allen folgenden Plätzen nach rechts verschoben.				
DELETE	Löscht die Zuweisung für den ausgewählten (gelb umrandeten) Platz. Die folgenden Plätze rücken um eins nach links. Dadurch wird der äußerste rechte Platz leer.				
CLEAR	Fügt einen leeren Platz an der Position der ausgewählten Schaltfläche (gelb umrahmt) ein. Es werden keine Plätze verschoben.				

#### **⑦ Block-Auswahlschaltflächen**

Hiermit wählen Sie jeweils acht der insgesamt 24 auf der Benutzerebene verfügbaren Plätze aus, die im unteren Teil der Seite angezeigt werden (⑤).

Die Schaltfläche für die jeweils ausgewählten acht Kanäle erscheint hervorgehoben.

#### ⑧ Schaltfläche CANCEL

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Bearbeitung der Benutzerebene abzubrechen.

#### (9) Schaltfläche APPLY

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Änderungen an der Benutzerebene zu übernehmen.

#### 🔟 Schaltfläche für weitere Funktionen (----)

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Zuweisung für den ausgewählten (gelb umrahmten) Platz zu ändern.

#### (1) Platz für die Zuweisung des Summenmoduls auf der Benutzerebene

Zeigt die Bezeichnung des Moduls, das dem Summenfader (MASTER) zugewiesen ist (MAIN L/R in der Voreinstellung). Diese Zuweisung gilt für alle Benutzerebenen. Sie lässt sich nicht für einzelne Ebenen unterschiedlich festlegen.

## Module den Benutzerebenen zuweisen

#### Anmerkung

- In der folgenden Anleitung können Sie in Schritt 1 auch mehrere Schaltflächen auswählen und nacheinander zuweisen.
- Außerdem können Sie auch zuerst das Modul und dann den Platz auswählen.
- 1. Tippen Sie auf die Schaltfläche für den Platz auf der Benutzerebene.

Er erscheint gelb umrahmt.

5	Layer	· Key SETL	JP C	ustom La	yer SETUP	CUS	TOM 1	× v
	CH1 CH1	CH 2 CH 2	CH 3 CH 3	CH 4 CH 4	CH 5	сн 6 СН 6	сн7 СН 7	CH8 CH8
INPUT	сня СН 9	CH 10 CH 10	CH 11 CH 11	CH 12 CH 12	CH 13 CH 13	CH 14	CH 15 CH 15	CH 16 CH 16
	CH 17 CH 17	CH 18 CH 18	CH 19 CH 19	CH 20 CH 20	CH 21 CH 21	CH 22 CH 22	CH 23 CH 23	CH 24 CH 24
BUS/ DCA	CH 25 CH 25	CH 26	CH 27 CH 27	CH 28 CH 28	CH 29 CH 29	сн 30 CH 30	сн эн CH 31	CH 32 CH 32
	CH 33 CH 33	сн зи СН 34	сн зя СН 35	сн зе СН 36	сн 37 CH 37	сная CH 38	CH 39 CH 39	сн 40 СН 40
	ST IN 1 ST IN 1	ST IN 2 ST IN 2	FX RTN 1 FX RTN 1	FX RTN 2 FX RTN 2	FX RTN 3 FX RTN 3	FX RTN 4 FX RTN 4		
	1 CH 1 CH 1	2 CH 2 CH 2	3 H3 CH 3	4 (H 5 CH 4 CH	5 6 CHG H 5 CH	6 CH 7		MASTER MAIN L/R MAIN L/R
=	ttti	1111	****	111 11	****	1	CANCER	APPLY

2. Wählen Sie im oberen Bereich das Modul aus, das Sie diesem Platz zuweisen wollen.

Die Bezeichnung des Moduls erscheint auf dem Platz, den Sie in Schritt 1 ausgewählt haben.

ſ	Laye	r Key SETL	JP C	ustom La	yer SETUP	CUS	TOM 1	v ×
	CH 1 CH 1	CH 2 CH 2	CH 3 CH 3	CH4 CH4	CH 5	CH6 CH6	CH7 CH7	CH8 CH 8
INPUT	сня СН 9	CH 10 CH 10	CH 11 CH 11	CH 12 CH 12	CH 13 CH 13	CH 14 CH 14	CH 15 CH 15	CH 16 CH 16
	CH 17 CH 17	CH 18 CH 18	CH 19 CH 19	CH 20 CH 20	CH 21 CH 21	CH 22 CH 22	CH 23 CH 23	CH 24 CH 24
BUS/ DCA	CH 25 CH 25	CH 26 CH 26	CH 27 CH 27	CH 28 CH 28	CH 29 CH 29	CH 30 CH 30	CH 31 CH 31	CH 32 CH 32
	CH 33 CH 33	снзи СН 34	CH 35 CH 35	CH 36 CH 36	CH 37 CH 37	сная CH 38	сн з9 CH 39	CH 40 CH 40
	STIN1 ST IN 1	ST IN 2 ST IN 2	FX RTN 1	FX RTN 2	FX RTN 3 FX RTN 3	FX RTN 4 FX RTN 4		
	1	2	3	È )	5 6	7	8	MASTER
_	CH 1	CH 2	СНЗ	сн 4 с	15 СН	6 FX RTN	1 CH 8	MAIN L/R
=	1111	****	****	111 11	****		CANCEL	APPLY

3. Tippen Sie auf APPLY, um die Änderung zu bestätigen.

## Einstellungen für die Talkback-Funktion vornehmen

Einstellungen für Talkback finden Sie auf der Seite TALKBACK/ MONITOR / SOLO / OSC SETUP, Registerkarte TALKBACK. Wählen Sie im Menü Mixer Setup > Talkback / Monitor / Solo / OSC.



Darstellung der Seite, wenn TALKBACK IN als Eingangsquelle für das Talkback-Signal ausgewählt ist.

#### Anmerkung

- Diese Seite erscheint auch, wenn Sie die Taste TALKBACK drücken, während Sie gleichzeitig die Taste MENU gedrückt halten. (Siehe "16 – Kurzbefehle" auf Seite 297.)
- Für das Aufrufen dieser Seite können Sie auch eine Benutzertaste (USER KEYS), einen Fußschalter oder einen GPIO-Eingang einrichten (siehe "Die Seite USER DEFINED CONTROLS" auf Seite 54).
- Jede Pegelanzeige hat ganz oben eine Übersteuerungsanzeige.

#### 1 Schaltfläche INPUT SEL

Hiermit wählen Sie eine Eingangsquelle aus.



Diese Seite zeigt den gleichen Inhalt wie die Seite INPUT SOURCE SELECT und wird auf die gleiche Weise bedient. Einzige Ausnahme: Hier können Sie unter ST IN und Player/TB die Option TALKBACK IN auswählen.

Einzelheiten hierzu siehe "Eingangsquellen auswählen auf der Seite INPUT SOURCE SELECT" auf Seite 135.

## (2) Auswahlschaltfläche Location

Zeigt die Standorteinstellung für das Talkback-Mikrofon an. Tippen Sie, um ein Auswahlmenü zu öffnen.



Schaltfläche	Bedeutung
CR (Voreinstellung)	Wählt den Regieraum (Control Room, CR) als Standort des Talkback-Mikrofons aus.
ST	Wählt das Studio (ST) als Standort des Talkback-Mikrofons aus.
NONE	Der Standort des Talkback-Mikrofon ist nicht festgelegt.

#### ③ Schaltfläche +48V

Hiermit schalten Sie die Phantomspeisung für die Eingangsquelle der Talkback-Funktion ein oder aus (Voreinstellung: Aus).

Berühren Sie die Schaltfläche etwas länger, um die Phantomspeisung ein-/auszuschalten. Im eingeschalteten Zustand ist die Schaltfläche farblich hervorgehoben.

Diese Schaltfläche erscheint nur, wenn die Eingangsquelle ein Analogeingang des Mischpults, eine über die interne Dante-Schnittstelle angeschlossene SB-16D oder die Buchse TALKBACK IN ist.

Wenn als Eingangsquelle für Talkback eine SB-16D ausgewählt ist, für die keine Steuerungsrechte vorhanden sind, wird die Schaltfläche schwarz dargestellt und lässt sich nicht bedienen.

#### **(4)** Schaltfläche PAD

Diese Schaltfläche erscheint, wenn die Eingangsquelle für Talkback ein Analogeingang des Mischpults oder eine über die interne Dante-Schnittstelle angeschlossene SB-16D ist.

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die 20-dB-Pegelabsenkung ein-/auszuschalten (Voreinstellung: aus).

Bei eingeschalteter Pegelabsenkung ist die Schaltfläche farblich hervorgehoben.

Wenn als Eingangsquelle für Talkback eine SB-16D ausgewählt ist, für die keine Steuerungsrechte vorhanden sind, wird die Schaltfläche schwarz dargestellt und lässt sich nicht bedienen.

#### **(5) Regler Analog GAIN**

Wenn die Eingangsquelle für Talkback ein Analogeingang des Mischpults oder eine über die interne Dante-Schnittstelle angeschlossene SB-16D ist, erscheint hier ein analoger Pegelregler für das Mischpult beziehungsweise die SB-16D. Mit diesem Regler können Sie den Eingangspegel an der **MIC/LINE**-Buchse anpassen.

Nutzen Sie den rot beleuchteten Drehgeber 1 für diese Einstellung.

Wenn als Eingangsquelle für Talkback eine SB-16D ausgewählt ist, für die keine Steuerungsrechte vorhanden sind, wird die Regler schwarz dargestellt und lässt sich nicht bedienen.

## Anmerkung

Um den analogen Eingangspegel an der Buchse TALKBACK IN anzupassen, nutzen Sie den TALKBACK-Pegelregler auf dem oberen Bedienfeld (siehe " 2 Regler TALKBACK" auf Seite 13).

#### 6 Regler D.TRIM

Hiermit passen Sie den Eingangspegel für Talkback auf digitaler Ebene an.

Einstellbereich: –20 dB bis +20 dB (Voreinstellung: 0 dB) Nutzen Sie den rot beleuchteten Drehgeber 2 für diese Einstellung.

#### **7** Talkback-Pegelanzeige

Zeigt den Signalpegel am Talkback-Eingang an.

#### **8 Regler DIM TARGET**

Legen Sie hiermit den Pegelwert fest, um den das vorhandene Signal durch Talkback gedämpft wird.

Einstellbereich: -40 dB bis 0 dB (Voreinstellung: -20 dB)

Nutzen Sie den rot beleuchteten Drehgeber 4 für diese Einstellung.

Wenn eine der TARGET-Schaltflächen aktiviert ist und das TARGET-Signal um den mit dem DIM TARGET-Regler eingestellten Wert gedämpft wird, erscheint in diesem Bereich DIM in orange.

#### Anmerkung

Diese Einstellung wird auch auf der Seite RETURN TALKBACK verwendet (siehe " ⑧ Regler DIM TARGET" auf Seite 75).
#### (9) Regler DIM MON 1 und DIM MON 2

Legen Sie hiermit den Pegelwert fest, um den die Abhörsignale auf MONITOR 1 und MONITOR 2 durch Talkback gedämpft werden.

Einstellbereich: –40 dB bis 0 dB (Voreinstellung: –20 dB) Nutzen Sie die rot beleuchteten Drehgeber 5 und 6 für diese Einstellung.

- Wenn TALKBACK eingeschaltet ist und MON 1 um den mit dem DIM MON 1-Regler eingestellten Wert gedämpft wird, erscheint DIM in orange im Bereich DIM MON 1.
- Wenn TALKBACK eingeschaltet ist und MON 2 um den mit dem DIM MON 2-Regler eingestellten Wert gedämpft wird, erscheint DIM in orange im Bereich DIM MON 2.
- Wenn der Standort für MONITOR 1 oder MONITOR 2 auf CR oder ST eingestellt ist, erscheint CR oder ST oben rechts im Bereich des Reglers DIM MON 1/2.

#### Anmerkung

Diese Einstellung wird auch auf der Seite RETURN TALKBACK verwendet (siehe " (9) Regler DIM MON 1 und DIM MON 2" auf Seite 75).

#### 10 Schaltflächen TARGET

Wählen Sie hier Busse aus, die mit Talkback unterbrochen werden dürfen. (Voreinstellung: alle deaktiviert)

Schaltflächen ausgewählter Busse werden farblich hervorgehoben.

Einstellung	Bedeutung
MON 1/MON 2	Talkback-Ausgabe auf MONITOR 1 / MONITOR 2 Wenn der Standort für MONITOR 1 oder MONITOR 2 auf CR oder ST eingestellt ist, erscheint CR oder ST auf der Schaltfläche MON 1/2.
EXT 1	Talkback-Ausgabe auf dem Ausgangsport, der der Schaltfläche EXT 1 OUT zugewiesen ist
EXT 2	Talkback-Ausgabe auf dem Ausgangsport, der der Schaltfläche EXT 2 OUT zugewiesen ist

#### Anmerkung

- Für Stereobusse gibt es nur eine Schaltfläche.
- Tippen Sie kurz auf eine Schaltfläche, um zwischen Ein und Aus zu wechseln. Berühren Sie eine Schaltfläche länger, um nur bis zum Loslassen einzuschalten.

#### 11) Schaltfläche SELECTED ASSIGN

Hiermit wählen Sie aus, wo das Talkback-Signal ausgegeben werden soll, wenn die Schaltfläche SELECTED gedrückt wird.



Wählen Sie die gewünschten Ausgänge aus (Voreinstellung: alle deaktiviert). Schaltflächen ausgewählter Ausgänge werden farblich hervorgehoben.

Wenn der Standort für MONITOR 1 oder MONITOR 2 auf CR oder ST eingestellt ist, erscheint CR oder ST auf der Schaltfläche MON 1/2.

#### Anmerkung

Für Stereobusse gibt es nur eine Schaltfläche.

#### 12 Schaltfläche SELECTED

Hiermit schalten Sie Talkback für die mit der Schaltfläche SELECTED ASSIGN ausgewählten Ausgangsziele ein/aus. Im eingeschalteten Zustand ist die Schaltfläche farblich hervorgehoben.

#### Anmerkung

Tippen Sie kurz auf eine Schaltfläche, um zwischen Ein und Aus zu wechseln. Berühren Sie eine Schaltfläche länger, um nur bis zum Loslassen einzuschalten.

#### ③ Schaltfläche TALKBACK KEY ASSIGN

Hiermit wählen Sie aus, wo das Talkback-Signal ausgegeben werden soll, wenn die Taste **TALKBACK** auf dem oberen Bedienfeld oder die Schaltfläche TALKBACK KEY gedrückt wird.



Wählen Sie die gewünschten Ausgänge aus. (Voreinstellung: alle deaktiviert). Schaltflächen ausgewählter Ausgänge werden farblich hervorgehoben.

Wenn der Standort für MONITOR 1 oder MONITOR 2 auf CR oder ST eingestellt ist, erscheint CR oder ST auf der Schaltfläche MON 1/2.

#### (14) Schaltfläche TALKBACK KEY

Hiermit schalten Sie Talkback für die mit der Schaltfläche TALKBACK KEY ASSIGN ausgewählten Ausgangsziele ein oder aus (Voreinstellung: Aus). Im eingeschalteten Zustand ist die Schaltfläche farblich hervorgehoben.

#### Anmerkung

- Diese Schaltfläche hat die gleiche Funktion wie die Taste TALKBACK auf dem oberen Bedienfeld.
- Tippen Sie kurz auf diese Schaltfläche, um zwischen Ein und Aus zu wechseln. Berühren Sie eine Schaltfläche länger, um nur bis zum Loslassen einzuschalten.
- Für das Ein-/Ausschalten des Talkback-Mikrofons können Sie auch eine Benutzertaste (USER KEYS), einen Fußschalter oder einen GPIO-Eingang einrichten (siehe "Die Seite USER DEFINED CONTROLS" auf Seite 54).

#### (5) Schaltflächen EXT 1 OUT und EXT 2 OUT

Hier erscheinen die Bezeichnungen der Ausgangsports, die den Schaltflächen EXT 1 OUT und EXT 2 OUT zugewiesen sind. Tippen Sie auf diese Schaltflächen, um je einen Ausgangsport für EXT 1 und EXT 2 auszuwählen.



Auswahlseite für EXT1

S TALKB	ACK EXT2	DIRECT C	OUT PORT	SELECT			×
COCK	ANALOG OUTPUT		Dante	SLOT 1 (IF-5T2110)	SLOT 2 (None)	USB OUT	
DA 1 •	DA 2 *	DA 3 •	DA 4 •	DA S *	DA 6 *	DA 7 *	DA 8 •
Dante 1	Dante 2	Dante 3	Dante 4	Dante 5	Dante 6	Dante 7	Dante 8
DA 9 *	DA 10 *	DA 11 •	DA 12 •	DA 13 *	DA 14 *	DA 15 •	DA 16 •
Dante 9	Dante 10	Dante 11	Dante 12	Dante 13	Dante 14	Dante 15	Dante 16
DA 17 *	DA 18 *	DA 19 *	DA 20 •	DA 21 *	DA 22 *	DA 23	DA 24
Dante 17	Dante 18	Dante 19	Dante 20	Dante 21	Dante 22	Dante 23	Dante 24
DA 25	DA 26	DA 27	DA 28	DA 29	DA 30	DA 31 •	DA 32
Dante 25	Dante 26	Dante 27	Dante 28	Dante 29	Dante 30	Dante 31	Dante 32



Diese Seite zeigt den gleichen Inhalt wie die Seite OUTPUT PORT SELECT und wird auf die gleiche Weise bedient. Einzelheiten siehe "Die Seite OUTPUT PORT SELECT" auf Seite 141.

#### 16 Regler EXT 1 VOL. / EXT 2 VOL.

Hiermit passen Sie den Ausgangspegel des Talkback-Signals an den Ausgangsports an, die EXT 1 und EXT 2 zugewiesen sind.

Einstellbereich:  $-\infty$  dB bis +10 dB (Voreinstellung: 0 dB) Nutzen Sie die grün beleuchteten Drehgeber 7 und 8 für diese Einstellung.

## Einstellungen für die Return-Talkback-Funktion vornehmen

**Einstellungen für Return-Talkback finden Sie auf der Seite** TALKBACK / MONITOR / SOLO / OSC SETUP, **Registerkarte** TALKBACK RETURN.

#### Wählen Sie dazu im Menü

Mixer Setup > Talkback / Monitor / Solo / OSC.



Darstellung der Seite, wenn als Eingangsquelle für das Return-Talkback-Signal ANALOG 1 ausgewählt ist

#### 1) Schaltfläche INPUT SEL

Hier wird die Bezeichnung der Eingangsquelle für das Return-Talkback-Signal angezeigt. Die obere Zeile zeigt die abgekürzte Standardbezeichnung des Ports an.

In der unteren Zeile erscheint die benutzerdefinierte Portbezeichnung. Wurde keine benutzerdefinierte Portbezeichnung eingegeben, erscheint hier ebenfalls die vorgegebene Portbezeichnung.

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um eine Eingangsquelle auszuwählen.



Diese Seite zeigt den gleichen Inhalt wie die Seite INPUT SOURCE SELECT und wird auf die gleiche Weise bedient. Einzige Ausnahme: Hier können Sie unter ST IN und Player/TB die Option TALKBACK IN auswählen.

Einzelheiten hierzu siehe "Eingangsquellen auswählen auf der Seite INPUT SOURCE SELECT" auf Seite 135.

#### (2) Auswahlschaltfläche LOCATION

Zeigt die Standorteinstellung für das Return-Talkback-Mikrofon an. Tippen Sie, um ein Auswahlmenü zu öffnen.



Schaltfläche	Bedeutung
CR	Wählt den Regieraum (Control Room, CR) als Standort des Return-Talkback-Mikro- fons aus.
ST (Voreinstellung)	Wählt das Studio (ST) als Standort des Return-Talkback-Mikrofons aus.
NONE	Der Standort des Return-Talkback-Mik- rofon ist nicht festgelegt.

#### ③ Schaltfläche +48V

Hiermit schalten Sie die Phantomspeisung für die Eingangsquelle der Return-Talkback-Funktion ein oder aus (Voreinstellung).

Berühren Sie die Schaltfläche etwas länger, um die Phantomspeisung ein-/auszuschalten (Voreinstellung: Aus (OFF)). Im eingeschalteten Zustand ist die Schaltfläche farblich hervorgehoben.

Diese Schaltfläche erscheint nur, wenn die Eingangsquelle ein Analogeingang des Mischpults, eine über die interne Dante-Schnittstelle angeschlossene SB-16D oder die Buchse **TALKBACK IN** ist.

Wenn als Eingangsquelle für Return-Talkback eine SB-16D ausgewählt ist, für die keine Steuerungsrechte vorhanden sind, wird die Schaltfläche schwarz dargestellt und lässt sich nicht bedienen.

#### (4) Schaltfläche PAD

Diese Schaltfläche erscheint, wenn die Eingangsquelle für Return-Talkback ein Analogeingang des Mischpults oder eine über die interne Dante-Schnittstelle angeschlossene SB-16D ist.

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die 20-dB-Pegelabsenkung ein-/auszuschalten (Voreinstellung: Aus (OFF)). Bei eingeschalteter Pegelabsenkung ist die Schaltfläche farblich hervorgehoben.

Wenn als Eingangsquelle für Return-Talkback eine SB-16D ausgewählt ist, für die keine Steuerungsrechte vorhanden sind, wird die Schaltfläche schwarz dargestellt und lässt sich nicht bedienen.

#### **(5) Regler Analog GAIN**

Wenn die Eingangsquelle für Return-Talkback ein Analogeingang des Mischpults oder eine über die interne Dante-Schnittstelle angeschlossene SB-16D ist, erscheint hier ein analoger Pegelregler für das Mischpult beziehungsweise die SB-16D. Mit diesem Regler können Sie den Eingangspegel an der **MIC/LINE**-Buchse anpassen.

Nutzen Sie den rot beleuchteten Drehgeber 1 für diese Einstellung.

Wenn als Eingangsquelle für Return-Talkback eine SB-16D ausgewählt ist, für die keine Steuerungsrechte vorhanden sind, wird der Regler schwarz dargestellt und lässt sich nicht bedienen.

#### Anmerkung

Um den analogen Eingangspegel an der Buchse TALKBACK IN anzupassen, nutzen Sie den TALKBACK-Pegelregler auf dem oberen Bedienfeld. (Siehe " <sup>26</sup> Regler TALKBACK" auf Seite 13.)

#### 6 Regler D.TRIM

Hiermit passen Sie den Eingangspegel für Return-Talkback auf digitaler Ebene an.

Einstellbereich: –20 dB bis +20 dB (Voreinstellung: 0 dB) Nutzen Sie den rot beleuchteten Drehgeber 2 für diese Einstellung.

#### **7** Talkback-Pegelanzeige

Zeigt den Signalpegel am Return-Talkback-Eingang an.

#### **8 Regler DIM TARGET**

Legen Sie hiermit den Pegelwert fest, um den das vorhandene Signal durch Talkback gedämpft wird.

Einstellbereich: -40 dB bis 0 dB (Voreinstellung: -20 dB)

Nutzen Sie den rot beleuchteten Drehgeber 5 für diese Einstellung.

Wenn eine der TARGET-Schaltflächen aktiviert ist und das TARGET-Signal um den mit dem DIM TARGET-Regler eingestellten Wert gedämpft wird, erscheint in diesem Bereich eine orangefarbene DIM-Schaltfläche.

#### Anmerkung

Diese Einstellung wird auch auf der Seite TALKBACK verwendet. (Siehe " ⑧ Regler DIM TARGET" auf Seite 72.)

#### (9) Regler DIM MON 1 und DIM MON 2

Legen Sie hiermit den Pegelwert fest, um den die Abhörsignale auf MONITOR 1 und MONITOR 2 durch Talkback gedämpft werden.

Einstellbereich: -40 dB bis 0 dB (Voreinstellung: -20 dB)

Nutzen Sie die rot beleuchteten Drehgeber 5 und 6 für diese Einstellung.

Wenn TALKBACK eingeschaltet ist und MON 1 um den mit dem Regler DIM MON 1 eingestellten Wert gedämpft wird, erscheint eine orangefarbene DIM-Schaltfläche im Bereich DIM MON 1.

#### Dasselbe gilt entsprechend für MON 2 und DIM MON 2.

Wenn der Standort für MONITOR 1 oder MONITOR 2 auf CR oder ST eingestellt ist, erscheint CR oder ST oben rechts im Bereich des Reglers DIM MON 1/2.

#### Anmerkung

Diese Einstellung wird auch auf der Seite TALKBACK verwendet. (Siehe " (9) Regler DIM MON 1 und DIM MON 2" auf Seite 73.)

#### 10 Schaltflächen TARGET

Wählen Sie hier Busse aus, die mit Return-Talkback unterbrochen werden dürfen (Voreinstellung: alle deaktiviert). Schaltflächen ausgewählter Busse werden farblich hervorgehoben.

MON 1/MON 2	Return-Talkback-Ausgabe auf MONITOR 1/ MONITOR 2
	Wenn der Standort (LOCATION) für MONITOR 1
	erscheint CR oder ST auf der Schaltfläche MON 1
	oder MON 2.
RTB EXT OUT	Return-Talkback-Ausgabe auf dem Ausgangs- port, der der Schaltfläche RTB EXT 2 OUT
	zugewiesen ist.
SOLO	Return-Talkback-Ausgabe auf dem Vorhörbus

#### Anmerkung

Tippen Sie kurz auf eine Schaltfläche, um zwischen Ein und Aus zu wechseln. Berühren Sie eine Schaltfläche länger, um nur bis zum Loslassen einzuschalten.

#### (1) Schaltfläche SELECTED ASSIGN

Hiermit wählen Sie aus, wo das Return-Talkback-Signal ausgegeben werden soll, wenn die Schaltfläche SELECTED gedrückt wird.



Wählen Sie die gewünschten Ausgänge aus (Voreinstellung: alle deaktiviert).

Schaltflächen ausgewählter Ausgänge werden farblich hervorgehoben.

Wenn der Standort für MONITOR 1 oder MONITOR 2 auf CR oder ST eingestellt ist, erscheint CR oder ST auf der Schaltfläche MON 1 oder MON 2.

#### 12 Schaltfläche SELECTED

Hiermit schalten Sie Return-Talkback für die mit der Schaltfläche SELECTED ASSIGN ausgewählten Ausgangsziele ein/ aus. Im eingeschalteten Zustand ist die Schaltfläche farblich hervorgehoben.

#### Anmerkung

Tippen Sie kurz auf eine Schaltfläche, um zwischen Ein und Aus zu wechseln. Berühren Sie eine Schaltfläche länger, um nur bis zum Loslassen einzuschalten.

#### 13 Schaltfläche RTB EXT OUT

Zeigt die Bezeichnungen der Ausgangsports an, an denen das Return-Talkback-Signal ausgegeben wird. Die obere Zeile zeigt die abgekürzte Standardbezeichnung des Ports an.

In der unteren Zeile erscheint die benutzerdefinierte Portbezeichnung. Wenn keine benutzerdefinierte Portbezeichnung existiert, wird die vorgegebene Portbezeichnung angezeigt.

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Ausgangsports für Return-Talkback auszuwählen.



Diese Seite zeigt den gleichen Inhalt wie die Seite OUTPUT PORT SELECT und werden auf die gleiche Weise bedient. Einzelheiten hierzu siehe "Die Seite OUTPUT PORT SELECT" auf Seite 141.

## Einstellungen für die Monitorausgabe vornehmen

Einstellungen für die Monitorausgabe finden Sie auf der Seite TALKBACK / MONITOR / SOLO / OSC SETUP, Registerkarte MONITOR 1/2.

Wählen Sie im Menü Mixer Setup > Talkback / Monitor / Solo / OSC.



#### 1) Schaltfläche SEL

Mit dieser Schaltfläche können Sie zwischen MONITOR 1 und MONITOR 2 umschalten, wobei es sich etwa um große und kleine Monitore handeln kann.

Wenn Monitor Exclusive in den weiteren Einstellungen (Seite 81) eingeschaltet ist, wird diese Schaltfläche hervorgehoben und kann verwendet werden (ein Pfeil ◀ oder ► erscheint).

Tippen Sie in diesem Zustand auf diese Schaltfläche, um das Abhörsignal ausschließlich über MONITOR 1 oder MONITOR 2 auszugeben. Die Pfeile ◀ und ▶ erscheinen je nach Zustand links oder rechts der Schaltfläche. Gleichzeitig wird der jeweils andere Monitorweg stummgeschaltet.

	MONITOR 1 MUTE	MONITOR 2 MUTE
Wenn ◀ zu sehen ist	Aus	Ein
Wenn 🕨 zu sehen ist	Ein	Aus

Wenn Monitor Exclusive ausgeschaltet ist, erscheint diese Schaltfläche abgeblendet und ist ohne Funktion (keine Pfeile).



#### ② Einstellungen-Symbol ( )

Hiermit rufen Sie weitere Einstellungen auf. (Siehe "Weitere Monitoreinstellungen" auf Seite 81.)

#### **③ Schaltfläche MUTE (MONITOR 1)**

Hiermit schalten Sie das Abhörsignal von MONITOR 1 stumm. Im eingeschalteten Zustand ist die Schaltfläche farblich hervorgehoben.

#### Anmerkung

- Die Kopfhörerausgänge werden nicht stummgeschaltet.
- Wenn MONITOR 1 aufgrund der Monitor-Exklusivoder Standortfunktion stummgeschaltet ist, kann die Stummschaltung mit dieser Schaltfläche nicht aufgehoben werden.
- Für das Ein-/Ausschalten der Stummschaltung können Sie auch eine Benutzertaste (USER KEYS), einen Fußschalter oder einen GPIO-Eingang einrichten (siehe "Die Seite USER DEFINED CONTROLS" auf Seite 54).
- In der Voreinstellung ermöglicht USER KEYS C (Monitor | MONITOR 1 | MUTE) den Zugriff auf die Stummschaltung für MONITOR 1.

#### ④ Einstellungen-Symbol (MONITOR 1) (🖸)

Hiermit rufen Sie die Einstellungsseite für die Monitorquellen auf. (Siehe "Die Seite MONITOR SOURCE ASSIGN" auf Seite 80.)

#### **(5) Schaltfläche MON 2 FOLLOW**

Hiermit können Sie das Signal von MONITOR 2 über MONITOR 1 ausgeben (Voreinstellung: aus). Im eingeschalteten Zustand ist die Schaltfläche farblich hervorgehoben.

#### 6 Schaltflächen MONITOR SELECT (MONITOR 1)

Hier erscheinen die Bezeichnungen der zugewiesenen Abhörquellen. (Siehe "Die Seite MONITOR SOURCE ASSIGN" auf Seite 80.) Die Bezeichnung für den linken Kanal erscheint oben, die für den rechten darunter.

Für Busmodule wird die benutzerdefinierte Bezeichnung angezeigt. Fehlt diese, erscheint die Standardbezeichnung.

Wenn es sich bei der ausgewählten Abhörquelle um eine Eingangsbuchse handelt, wird die Bezeichnung entsprechend dem festgelegten Anzeigemodus für PORT LABEL angezeigt. (Siehe "Registerkarte DISPLAY MODE" auf Seite 120.)

Der Dante-Port einer eingebundenen SB-16D wird als SB #[ID]-[Portnummer] angezeigt. Handelt es sich um eine virtuell eingebundene SB-16D, erscheint oben rechts ein V-Symbol (<sup>(O)</sup>).



Tippen Sie auf diese Schaltflächen, um Abhörquellen auszuwählen, die über die folgenden Anschlüsse ausgegeben werden:

- Kopfhörerbuchsen auf der Vorderseite
- Ausgangsbuchsen MONITOR OUT L/R auf der Rückseite
- MONITOR 1 Direct OUT PORT (Siehe, (6) Schaltfläche Direct OUT PORT (MONITOR 1)" auf Seite 81.)

Wenn Sie auf diese Schaltflächen tippen, während MONITOR 1 ADD ausgeschaltet ist, wird nur eine Monitorquelle ausgewählt. Ausgewählte Schaltflächen werden hellblau hervorgehoben.

Wenn MONITOR 1 ADD eingeschaltet ist, können Sie mit diesen Schaltflächen mehrere Monitorquellen auswählen. Dadurch lassen sich mehrere Quellen mischen und gemeinsam abhören. Ausgewählte Schaltflächen werden gelblich hervorgehoben. Dante-Ports von virtuell eingebundenen SB-16D werden gelb hervorgehoben.



#### Anmerkung

- Wenn Sie einen Bus als Abhörquelle auswählen, hören Sie das vom Mischpult ausgegebene Tonsignal. Sie hören jedoch nichts, wenn für den ausgewählten Bus als Pegelmesspunkt OUTPUT ausgewählt, aber kein Ausgangsport zugewiesen ist, und das Mischpult folglich nichts ausgibt. Um einen Bus hinter dem Fader (AFL) abzuhören, nutzen Sie die Vorhörfunktion (SOLO).
- Für das Auswählen einer Abhörquelle können Sie auch eine Benutzertaste (USER KEYS), einen Fußschalter oder einen GPIO-Eingang einrichten (siehe "Die Seite USER DEFINED CONTROLS" auf Seite 54).
- Die Abhörquellen 1–4 sind standardmäßig den folgenden Benutzertasten zugewiesen:
  - USER KEYS A (Monitor | MONITOR 1 | Source select | 1 (MAIN L/R))
  - USER KEYS B (Monitor | MONITOR 1 | Source select | 2 (MIX 15-16))
  - USER KEYS D (Monitor | MONITOR 1 | Source select | 3 (MIX 1))
  - USER KEYS E (Monitor | MONITOR 1 | Source select | 4 (MIX 11–12))

#### ⑦ Schaltfläche ADD (MONITOR 1)

Hiermit schalten Sie die ADD-Funktion, die die gleichzeitige Auswahl mehrerer Abhörquellen ermöglicht, für MONITOR 1 ein/aus (standardmäßig ausgeschaltet).

Im eingeschalteten Zustand ist die Schaltfläche farblich hervorgehoben.

#### (8) Schaltflächen PFL to MON 1, AFL to MON 1

Hiermit legen Sie fest, ob das Abhörsignal von MONITOR 1 auf das Vorhörsignal umgeschaltet werden soll oder nicht (standardmäßig eingeschaltet). Im eingeschalteten Zustand ist die Schaltfläche farblich hervorgehoben.

Schaltfläche	Funktion
PFL to MON 1	Vorhören über MONITOR 1, wenn PFL-Vorhören eingestellt ist (SOLO TYPE)
AFL to MON 1	Vorhören über MONITOR 1, wenn AFL-Vorhören eingestellt ist (SOLO TYPE)

#### Anmerkung

Wenn beide Schaltflächen aus sind, wird das Vorhörsignal auch bei gedrückter SOLO-Taste nicht mehr von MONITOR 1 ausgegeben. Aus diesem Grund wird der Hinweis SOLO signal is not output from Monitor 1 als Warnung oberhalb der Schaltfläche PFL to MON 1 angezeigt.



#### (9) Regler DIM LEVEL (MONITOR 1)

Hiermit passen Sie die Pegeldämpfung der DIM-Funktion für MONITOR 1 an.

Einstellbereich: –40 dB bis 0 dB (Voreinstellung: –20 dB) Nutzen Sie den rot beleuchteten Drehgeber 3 für diese Einstellung.

#### 1 Schaltfläche DIM (MONITOR 1)

Hiermit schalten Sie Pegeldämpfung für das Abhörsignal von MONITOR 1 ein/aus. Wenn eingeschaltet, wird der Ausgangspegel des Abhörsignals um den unter DIM LEVEL (()) eingestellten Wert verringert.

Im eingeschalteten Zustand ist die Schaltfläche farblich hervorgehoben.

#### Anmerkung

- Dieser Schalter wirkt sich auch auf die an den Buchsen MONITOR OUT L/R und den Kopfhörerausgängen ausgegebenen Signale aus.
- Tippen Sie kurz auf eine Schaltfläche, um zwischen Ein und Aus zu wechseln. Berühren Sie diese Schaltfläche länger, um nur bis zum Loslassen einzuschalten.
- Für das Ein-/Ausschalten der Dämpfung können Sie auch eine Benutzertaste (USER KEYS), einen Fußschalter oder einen GPIO-Eingang einrichten (siehe "Die Seite USER DEFINED CONTROLS" auf Seite 54).
- In der Voreinstellung ermöglicht USER KEYS F (Monitor | MONITOR 1 | DIM) die Dämpfung des Abhörsignals von MONITOR 1.

#### (1) Schaltflächen STEREO/MONO (MONITOR 1)

Hiermit wählen Sie zwischen Mono- und Stereoausgabe (Voreinstellung) des Abhörsignals. Die ausgewählte Schaltfläche erscheint farblich hervorgehoben.

#### 12 Schaltflächen MONITOR SELECT (MONITOR 2)

Hier erscheinen die Bezeichnungen der zugewiesenen Abhörquellen für MONITOR 2. (Siehe "Die Seite MONITOR SOURCE ASSIGN" auf Seite 80.)

Tippen Sie auf diese Schaltflächen, um Abhörquellen auszuwählen, die über die folgenden Anschlüsse ausgegeben werden:

- MONITOR 2 Direct OUT PORT (Siehe " ⑦ Schaltfläche Direct OUT PORT (MONITOR 2)" auf Seite 81.)
- MONITOR 2 OUTPUT PORT (Siehe " 1 Schaltfläche OUTPUT PORT (MONITOR 2)" auf Seite 82.)

Wenn Sie auf diese Schaltflächen tippen, während MONITOR 2 ADD ausgeschaltet ist, wird nur eine Monitorquelle ausgewählt. Ausgewählte Schaltflächen werden hellblau hervorgehoben.

Wenn MONITOR 2 ADD eingeschaltet ist, können Sie durch Tippen auf diese Schaltflächen mehrere Monitorquellen auswählen. Dadurch lassen sich mehrere Quellen mischen und gemeinsam abhören. Ausgewählte Schaltflächen werden gelblich hervorgehoben.

Diese Schaltflächen haben dieselbe Funktion wie die Schaltflächen MONITOR SELECT (⑥) für MONITOR 1.

#### (13) Schaltfläche ADD (MONITOR 2)

Hiermit schalten Sie die ADD-Funktion, die die gleichzeitige Auswahl mehrerer Abhörquellen ermöglicht, für MONITOR 2 ein/aus (standardmäßig ausgeschaltet).

Im eingeschalteten Zustand ist die Schaltfläche farblich hervorgehoben.

#### (4) Schaltflächen PFL to MON 2, AFL to MON 2

Hiermit legen Sie fest, ob das Abhörsignal von MONITOR 2 auf das Vorhörsignal umgeschaltet werden soll oder nicht (standardmäßig ausgeschaltet). Im eingeschalteten Zustand ist die Schaltfläche farblich hervorgehoben.

Schaltfläche		Funktion
	PFL to MON 2	Vorhören über MONITOR 2, wenn PFL-Vorhören eingestellt ist (SOLO TYPE)
	AFL to MON 2	Vorhören über MONITOR 2, wenn AFL-Vorhören eingestellt ist (SOLO TYPE)

#### Anmerkung

Wenn beide Schaltflächen aus sind, wird das Vorhörsignal auch bei gedrückter SOLO-Taste nicht mehr von MONITOR 2 ausgegeben. Aus diesem Grund wird der Hinweis SOLO signal is not output from Monitor 2 als Warnung oberhalb der Schaltfläche PFL to MON 2 angezeigt.



#### (15) Regler DIM LEVEL (MONITOR 2)

Hiermit passen Sie die Pegeldämpfung der DIM-Funktion für MONITOR 2 an.

Einstellbereich: –40 dB bis 0 dB (Voreinstellung: –20 dB) Nutzen Sie den rot beleuchteten Drehgeber 7 für diese Einstellung.

#### (16) Schaltfläche DIM (MONITOR 2)

Hiermit schalten Sie Pegeldämpfung für das Abhörsignal von MONITOR 1 ein/aus. Wenn eingeschaltet, wird der Ausgangspegel des Abhörsignals von MONITOR 2 um den unter DIM LEVEL ((5)) eingestellten Wert verringert.

Im eingeschalteten Zustand ist die Schaltfläche farblich hervorgehoben.

#### Anmerkung

- Tippen Sie kurz auf diese Schaltfläche, um zwischen Ein und Aus zu wechseln. Berühren Sie diese Schaltfläche länger, um nur bis zum Loslassen einzuschalten.
- Für das Ein-/Ausschalten der Dämpfung können Sie auch eine Benutzertaste (USER KEYS), einen Fußschalter oder einen GPIO-Eingang einrichten (siehe "Die Seite USER DEFINED CONTROLS" auf Seite 54).

#### 17 Regler VOLUME

Hiermit passen Sie den Ausgangspegel von MONITOR 2 an. Einstellbereich:  $-\infty$  dB bis +10 dB (Voreinstellung: 0 dB) Nutzen Sie den grün beleuchteten Drehgeber 8 für diese Einstellung.

#### 18 Schaltfläche MON 1 FOLLOW

Hiermit können Sie das Signal von MONITOR 2 über MONITOR 1 ausgeben (standardmäßig eingeschaltet). Im eingeschalteten Zustand ist die Schaltfläche farblich hervorgehoben.

#### ⑲ Einstellungen-Symbol (MONITOR 2) 🖾

Hiermit rufen Sie die Einstellungsseite für die Monitorquellen auf. (Siehe "Die Seite MONITOR SOURCE ASSIGN" auf Seite 80.)

#### 20 Schaltfläche MUTE (MONITOR 2)

Hiermit schalten Sie das Abhörsignal von MONITOR 2 stumm (standardmäßig eingeschaltet). Im eingeschalteten Zustand ist die Schaltfläche farblich hervorgehoben.

#### Anmerkung

- Wenn MONITOR 2 aufgrund der Monitor-Exklusivoder Standortfunktion stummgeschaltet ist, kann die Stummschaltung mit dieser Schaltfläche nicht aufgehoben werden.
- Für das Ein-/Ausschalten können Sie auch eine Benutzertaste (USER KEYS), einen Fußschalter oder einen GPIO-Eingang einrichten (siehe "Die Seite USER DEFINED CONTROLS" auf Seite 54).

#### 2) Schaltflächen STEREO/MONO (MONITOR 2)

Hiermit wählen Sie zwischen Mono- und Stereoausgabe (Voreinstellung) des Abhörsignals. Die ausgewählte Schaltfläche erscheint farblich hervorgehoben.

#### **Die Seite MONITOR SOURCE ASSIGN**

Auf dieser Seite können Sie den sechs MONITOR SELECT-Schaltflächen je eine Abhörquelle zuweisen, um diese über Kopfhörer und die rückseitigen Buchsen MONITOR OUT L/R abhören zu können.

Um diese Seite aufzurufen, tippen Sie auf das Einstellungen-Symbol (2) auf der Registerkarte MONITOR 1/2 der Seite TALKBACK / MONITOR / SOLO / OSC SETUP. Es befindet sich oben im Bereich MONITOR SELECT.

	• мом	IITOR 1 SC	URCE A	SSIGN					×	
1)-	LR	MIX MAIN L/R	MON SOLO	ANALOG INPUT	ST-IN PLAYER	Dante	SLOT 1 (IF-ST2110)	SLOT 2 (None)	USB IN	
2	MONITOR SELECT	MEX 1 MEX 1	MEX 2 MIX 2	MEX 3 MEX 3	MEX 4 MIX 4	MEX S MIX 5	MEX 6 MEX 6	MIX 7 MIX 7	MEX 8 MIX 8	
	2 MIX 15 MIX 16 3 MIX 1	MIX 9 MIX 9	MEX 10 MEX 10	MEX 11 MEX 11	MIX 12 MIX 12	MEX 13 MIX 13	MEX 14 MEX 14	MIX 15 MIX 15	MEX 16 MIX 16	
	MIX 1 4 MIX 11 MIX 12	MIX 17 MIX 17	MIX 18 MIX 18	MIX 19 MIX 19	MEX 20 MIX 20	MEC21 MEX 21	MIX 22 MIX 22			
	Dante 31 Dante 32 6 USB IN31 USB IN32	MAIN L MAIN L	MAIN R MAIN R							

Die Seite zum Zuweisen von Abhörquellen für MONITOR 1

#### 1 Auswahlschaltflächen L/R

Wählen Sie hiermit zwischen den linken und rechten Kanälen der Abhörquellen aus. Die ausgewählte Schaltfläche erscheint farblich hervorgehoben.

#### 2 MONITOR SELECT-Auswahlschaltflächen

Jeder dieser Auswahlschaltflächen können Sie eine Abhörquelle zuweisen. Die Bezeichnung der zugewiesenen Abhörquelle erscheint direkt auf der Schaltfläche.

#### ③ Auswahlschaltflächen für Gruppen von Abhörquellen

Hiermit wechseln Sie zwischen den verfügbaren Registerkarten mit Abhörquellen.

Tippen Sie auf eine Schaltfläche, um die entsprechende Registerkarte anzuzeigen. Die ausgewählte Schaltfläche wird farblich hervorgehoben.

Bezeichnung der Registerkarte	Inhalt
MIX	Ausgangssignale der Module MIX 1–22 und
MAIN L/R	MAIN L/R
MON	Weitere Abbärgignale Verbärgignale
SOLO	Weltere Abhorsignale, vomorsignale
ANALOG INPUT	Signale der MIC/LINE-Eingangsbuchsen
ST-IN	Eingangssignale der beiden Stereo-
PLAYER	Players
Dante	Eingangssignale des eingebauten Dante- Interface
SLOT 1	Eingänge der in Schacht <b>SLOT 1</b> installierten Schnittstellenkarte.
SLOT 2	Eingänge der in Schacht <b>SLOT 2</b> installierten Schnittstellenkarte.
USB IN	Eingänge des eingebauten USB-Interface

#### (4) Auswahlschaltflächen für Abhörquellen

Wählen Sie hier eine Abhörquelle aus, um sie der links ausgewählten MONITOR SELECT-Schaltfläche zuzuweisen. Zugewiesene Schaltflächen werden hellblau hervorgehoben. Wenn die zugewiesene Eingangsquelle ein Dante-Port mit einer virtuell eingebundenen SB-16D ist, wird die Schaltfläche gelb hervorgehoben.

Wenn einem Dante-Port eine eingebundene SB-16D zugewiesen ist, wird dies wie folgt dargestellt:

1. Zeile	Dante-Portnummer
2. Zeile	ID und Portnummer der SB-16D
3. Zeile	Benutzerdefinierte Portbezeichnung oder ID und Portnummer der SB-16D (wenn keine benutzerdefi- nierte Portbezeichnung festgelegt ist)

Handelt es sich um eine virtuell eingebundene SB-16D, erscheint oben rechts ein V-Symbol (<sup>10</sup>).

S MONI	TOR 1 SO	URCE AS	SIGN					×
LR	MIX MAIN L/R	MON SOLO	ANALOG INPUT	ST-IN PLAYER	Dante	SLOT 1 (IF-MTR32)	SLOT 2 (IF-DA64)	
MONITOR SELECT	DA.1 58.41-11	DA 2 5841-12	DA 3 0	DA.4 58.61-14	DA 5 58 (1-15	DA 6 58 #1-16	DA.7 S8.41-17	DA 8 58 //-18
1 SB #8-9 1 SB #8-9 2	SB #1-1 1	SB #1-1 2	SB #1-1 3	SB #1-1 4	SB #1-1 5	SB #1-1 6	SB #1-1 7	SB #1-1 8
2 SB #1-1 1 0 SB #1-1 2 0	DA 9 50#119 SB #1-1 9	DA 10 5891110 SB #1-1 10	DA 11 58#1-111 58.#1-1 11	DA 12 5041-112 58 #1-1 12	DA 13 5046113 58 #1-1 13	DA 14 5041-114 SB #1-1 14	DA 15 5041-115 SR #1-1 15	DA 16 58#1-116 SB #1-1 16
3 MEX 1 MEX 1	04.12	24.18	04.11	D4.70	04.21	04.22	D4.21	24.24
4 MDX 11 MDX 12	SD #8-9 1	58 #8-9 2	504040 SB #8-9 3	SD #8-9 4	504045 SB #8-9 5	SD#106 SB #8-9 6	SUH197 SB #8-9 7	504001 SB #8-9 8
5 SB #8-9 15 SB #8-9 16	DA 25	DA 26	DA 27	DA 24	DA 29	DA 30	DA H	DA 32
6 USB IN31 USB IN32	SB #8-9 9	SB #8-9 10	SB #8-9 11	SB #8-9 12	SB #8-9 13	SB #8-9 14	SB #8-9 15	SB #8-9 16

(11)

# Weitere Monitoreinstellungen



#### **1** Schaltfläche Monitor Exclusive

Hiermit können Sie das Signal von MONITOR 1 oder MONITOR 2 exklusiv ausgeben. Nutzen Sie diese Möglichkeit, um beispielsweise zwischen großen und kleinen Monitoren umzuschalten.

Wenn eingeschaltet, erscheint diese Schaltfläche hervorgehoben und die Schaltfläche SEL auf der Registerkarte MONITOR 1/2 ist aktiviert.

#### Anmerkung

Wenn der Standort eines Monitors auf ST (Studio) eingestellt ist (siehe " (5) Schaltflächen für den Standort der Monitore" auf Seite 51), ist die Schaltfläche Monitor Exclusive ohne Funktion und kann nicht verwendet werden. Um die Exklusiv-Funktion nutzen zu können, legen Sie als Standort für die Monitore CR (Regieraum) der NONE (keiner) fest.

#### 2 Schaltfläche DELAY

Hiermit schalten Sie die Laufzeitanpassung für das Abhörsignal ein/aus. Damit können Sie etwa die Signallaufzeit des Abhörsignals exakt an die Entfernung der Monitorlautsprecher vom Abhörplatz anpassen.

Im eingeschalteten Zustand ist die Schaltfläche farblich hervorgehoben.

#### **3 DELAY TIME**

Hiermit können Sie die Signallaufzeit des Abhörsignals korrigieren. Für die Einstellung stehen drei unterschiedliche Einheiten zur Verfügung. Wählen Sie die Einheit aus, die Sie verwenden wollen (die Schaltfläche wird farblich hervorgehoben).

Einheit	Bereich
meter	0–117,3 (Meter)
feet	0–384,8 (Fuß)
msec (Voreinstellung)	0–341,32 (Millisekunden)

Nutzen Sie den grün beleuchteten Drehgeber 2 für diese Einstellung.

#### (4) LOCATION-Auswahlschaltflächen (MONITOR 1)

Hiermit wählen Sie den Standort von MONITOR 1 aus. Voreinstellung: Kein Standort festgelegt (NONE) Siehe auch " (5) Schaltflächen für den Standort der Monitore" auf Seite 51.

Wenn für MONITOR 1 ein Standort festgelegt ist, erscheint das entsprechende Symbol CR oder ST auch neben MONITOR 1 in der Kopfzeile des Einstellungsfensters für MONITOR 1/2.



Darstellung, wenn CR als Standort für MONITOR 1 festgelegt ist

#### **(5)** Regler Direct OUT PORT VOLUME (MONITOR 1)

Hiermit passen Sie den Ausgangspegel am Direktausgang für MONITOR 1 an.

Einstellbereich:  $-\infty$  dB bis +10 dB (Voreinstellung: 0 dB) Nutzen Sie den rot beleuchteten Drehgeber 4 für diese Einstellung.

#### 6 Schaltfläche Direct OUT PORT (MONITOR 1)

Zeigt die Bezeichnung der Ausgangsports an, an denen das Direktsignal für MONITOR 1 ausgegeben wird.

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Ausgangsports für die Direktausgabe des MONITOR 1-Signals auszuwählen.

\$	MONI	TOR 1 DIR	ECT OUT	PORT SEL	ECT			×
ſ	UNLOCK	ANALOG*		Dante	SLOT 1 (IF-ST2110)	SLOT 2 (None)	USB OUT	LR
	AN 1 *	AN 2 * ANALOG 2	AN 3 * ANALOG 3	AN 4 * ANALOG 4	AN 5 * ANALOG 5	AN 6 * ANALOG 6	AN 7 * ANALOG 7	AN 8 * ANALOG 8
	AN 9 • ANALOG 9	AN 10 * ANALOG10	AN 11 * ANALOG11	AN 12 * ANALOG12	AN 13 * ANALOG13	AN 14 * ANALOG14	AN 15 ANALOG15	AN 16 ANALOG16 R

Diese Seite zeigt den gleichen Inhalt wie die Seite OUTPUT PORT SELECT und wird auf die gleiche Weise bedient. Einzelheiten siehe "Die Seite OUTPUT PORT SELECT" auf Seite 141.

#### ⑦ Schaltfläche Direct OUT PORT (MONITOR 2)

Zeigt die Bezeichnung der Ausgangsports an, an denen das Direktsignal für MONITOR 2 ausgegeben wird.

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Ausgangsports für die Direktausgabe des MONITOR 2-Signals auszuwählen.

#### (8) Regler Direct OUT PORT VOLUME (MONITOR 2)

Hiermit passen Sie den Ausgangspegel am Direktausgang für MONITOR 2 an.

Einstellbereich:  $-\infty$  dB bis +10 dB (Voreinstellung: 0 dB) Nutzen Sie den rot beleuchteten Drehgeber 5 für diese Einstellung.



Diese Seite zeigt den gleichen Inhalt wie die Seite OUTPUT PORT SELECT und wird auf die gleiche Weise bedient. Einzelheiten siehe "Die Seite OUTPUT PORT SELECT" auf Seite 141.

#### (9) LOCATION-Auswahlschaltflächen (MONITOR 2)

Hiermit wählen Sie den Standort von MONITOR 2 aus. Voreinstellung: Kein Standort festgelegt (NONE)

Siehe auch " (5) Schaltflächen für den Standort der Monitore" auf Seite 51.

Wenn für MONITOR 2 ein Standort festgelegt ist, erscheint das entsprechende Symbol CR oder ST auch neben MONITOR 2 in der Kopfzeile des Einstellungsfensters für MONITOR 1/2.



Darstellung, wenn ST als Standort für MONITOR 2 festgelegt ist

#### (1) Schaltfläche OUTPUT PORT (MONITOR 2)

Zeigt die Bezeichnung der Ausgangsports an, an denen das Ausgangssignal für MONITOR 2 ausgegeben wird. Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Ausgangsports für die Ausgabe des MONITOR 2-Signals auszuwählen.



Diese Seite zeigt den gleichen Inhalt wie die Seite OUTPUT PORT SELECT und wird auf die gleiche Weise bedient. Einzelheiten siehe "Die Seite OUTPUT PORT SELECT" auf Seite 141.

#### ⑪ Schließen-Schaltfläche (🗙)

Schließt das Fenster mit den weiteren Einstellungen.

## Einstellungen für das Vorhören und den eingebauten Oszillator vornehmen

**Einstellungen für Vorhören und den Oszillator finden Sie auf der Seite** TALKBACK / MONITOR / SOLO / OSC SETUP, **Registerkarte** SOLO/OSCILLATOR.

Wählen Sie im Menü Mixer Setup > Talkback / Monitor / Solo / OSC.



#### Anmerkung

Diese Seite erscheint auch beim Drücken der Taste SOLO oder SOLO CLEAR, während Sie gleichzeitig die Taste MENU gedrückt halten. (Siehe "16 – Kurzbefehle" auf Seite 297.)

#### **1** Schaltflächen SOLO MODE

Hier legen Sie fest, ob das Vorhören nur für einen Kanal oder für mehrere Kanäle möglich sein soll.

Option	Bedeutung
MIX (Voreinstellung)	Beim Vorhören werden die Signale von Modulen, deren <b>SOLO</b> -Tasten gedrückt sind, gemischt.
EXCLUSIVE	Beim Vorhören wird nur das Signal des Moduls ausgegeben, dessen <b>SOLO</b> -Taste zuletzt gedrückt wurde.

Die ausgewählte Schaltfläche erscheint farblich hervorgehoben.

#### **(2)** Schaltflächen SOLO TYPE

Hier legen Sie fest, ob die Signale vor oder hinter dem Fader abgehört werden.

Option	Bedeutung
PFL (Voreinstellung)	Vorhören vor dem Fader
AFL	Vorhören hinter den Panorama-Reglern (hinter dem Fader beim Summenmodul)

Die ausgewählte Schaltfläche erscheint farblich hervorgehoben.

#### **③ Schaltfläche OUTPUT**

Zeigt die Bezeichnungen der Ausgangsports an, an denen das Vorhörsignal ausgegeben wird.

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Ausgangsports für die Direktausgabe des Vorhörsignals auszuwählen.

Solo DIRECT OUT PORT SELECT ×							
<b>В</b> ГОСК	ANALOG OUTPUT		Dante	SLOT 1 (IF-ST2110)	SLOT 2 (None)	USB OUT	LR
DA 1 •	DA 2 *	DA 3 •	DA 4 *	DA 5 *	DA 6 •	DA 7 *	DA 8
Dante 1	Dante 2	Dante 3	Dante 4	Dante 5	Dante 6	Dante 7	Dante 8
DA 9 •	DA 10 *	DA 11 •	DA 12 *	DA 13 •	DA 14 •	DA 15 •	DA 16 *
Dante 9	Dante 10	Dante 11	Dante 12	Dante 13	Dante 14	Dante 15	Dante 16
DA 17 Bante 17	DA 18 *	DA 19 *	DA 20 *	DA 21 *	DA 22 *	DA 23	DA 24
	Dante 18	Dante 19	Dante 20	Dante 21	Dante 22	Dante 23	Dante 24
DA 25	DA 26	DA 27	DA 28	DA 29	DA 30	DA 31 •	DA 32
Dante 25	Dante 26	Dante 27	Dante 28	Dante 29	Dante 30	Dante 31	Dante 32

Diese Seite zeigt den gleichen Inhalt wie die Seite OUTPUT PORT SELECT und wird auf die gleiche Weise bedient.

#### **④** Bereich OSCILLATOR ASSIGN

Wählen Sie hier aus, an welchen Ausgängen ein Testsignal ausgegeben werden soll. (Voreinstellung: alle deaktiviert) Schaltflächen ausgewählter Ausgänge werden farblich hervorgehoben.

#### Anmerkung

Bei Stereobussen können Sie diese Einstellung für jeden Kanal separat vornehmen.

#### **(5) SOLO LEVEL-Regler**

Hiermit passen Sie den Ausgangspegel des Vorhörsignals an. Einstellbereich: –∞ dB bis +10 dB (Voreinstellung: 0 dB) Nutzen Sie den rot beleuchteten Drehgeber 7 für diese Einstellung.

#### 6 Schaltfläche SOLO CLEAR

Diese Schaltfläche erscheint hervorgehoben, wenn das Vorhören für eines der Module eingeschaltet ist. Wenn diese Schaltfläche hervorgehoben ist, tippen Sie darauf, um das Vorhören aller Kanäle zu beenden.

#### Anmerkung

Diese Schaltfläche hat die gleiche Funktion wie die Taste SOLO CLEAR auf dem oberen Bedienfeld.

#### **⑦ Schaltfläche OSCILLATOR**

Hiermit schalten Sie den eingebauten Oszillator ein oder aus (Voreinstellung).

#### 8 Pegelanzeige des Oszillators

Zeigt den Pegel des erzeugten Testsignals an. Jede Pegelanzeige hat ganz oben eine Übersteuerungsanzeige.

#### (9) Regler OSC LEVEL

Hiermit passen Sie den Pegel des Testsignals an. Einstellbereich: –36 dB bis 0 dB (Voreinstellung: –20 dB) Nutzen Sie den rot beleuchteten Drehgeber 6 für diese Einstellung.

#### 10 Schaltfläche SIGNAL TYPE

Zeigt den ausgewählten Typ des Testsignals an. Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um ein Auswahlmenü zu öffnen.



#### Auswahlmöglichkeiten:

SINE WAVE (Sinuston, Voreinstellung), PINK NOISE (Rosa Rauschen), WHITE NOISE (Weißes Rauschen) Wählen Sie den gewünschten Signaltyp aus.

#### **(1) Wahlschalter FREQ**

Erscheint, wenn SINE WAVE als Signaltyp ausgewählt ist. Hiermit legen Sie den Frequenz des Sinustons fest.

Auswahlmöglichkeiten:

100 Hz, 440 Hz, 1 kHz (Voreinstellung), 10 kHz

Nutzen Sie den blau beleuchteten Drehgeber 8 für diese Einstellung.

### **Die Seite Dante SETUP**

Auf dieser Seite können Sie den Status des internen Dante-Moduls und einer über Dante verbundenen SB-16D anzeigen und Einstellungen anpassen.

Wählen Sie im Menü Rear Panel Setup > Dante Setup.

#### **Registerkarte Dante Settings**

1	2		3
Dante SETUP			×
Dante Settings	I/O Device		
MODULE	NETV	VORK APPLY	AUDIO/CLOCK
Dante Device Name SV-1f12b0 Dante Module Status Available Software Version 1.0.0 Dante Firmware Version 4.2.3.13 Dante Medel	Switch Redunds Primary Addressing STATIC IP.Adress 172.29.198.201 Subnet mask 255.255,0 LINK Status	Ant Secondary Addressing STATIC IP. Address 0.2.0.0 Subnet mask 0.0.0.0 LINK Status	Sampling rate 96KH2 Encoding PCM32 Ats 67 Mode Disable Latency 0.25msec Clock Source Sonicview d Dante Clock Status
Brooklyn II	None MAC Address 00:1D:C1:1F:12:B0	None MAC Address 00:1D:C1:1F:12:B1	Leader Preferred Leader OFF

#### **1** Statusbereich MODULE

Zeigt den Status des eingebauten Dante-Moduls an.

Element	Bedeutung
Dante Device Name	Bezeichnung des Dante-Moduls
Dante Module Staus	Verfügbarkeit des Dante-Moduls
Software Version	Versionsnummer des Dante-Moduls (identisch mit der im Dante-Controller angezeigten "Product version")
Dante Firmware Version	Versionsnummer der Firmware des Dante-Moduls (identisch mit der im Dante-Controller angezeigten "Dante Firmware Version")
Dante Model	Hardware-Typ des Dante-Moduls (identisch mit dem im Dante-Controller angezeigten "Dante Model")

#### (2) Status- und Einstellungsbereich NETWORK

Zeigt Status und Einstellungen des Dante-Netzwerks an. Im Redundanzbetrieb erscheinen die Einstellungen für den primären Anschluss (links) und den sekundären Anschluss (rechts).

Im verketteten Betrieb ("Switched") ist nur die linke Seite aktiv.

Element	Bedeutung
Switch	Aktuell ausgewählter Verbindungsmodus Wählen Sie entweder Redundant oder Switched. (Voreinstellung: Redundant)
Addressing	IP-Adressierungsverfahren Wählen Sie entweder AUTO (DHCP) oder STATIC (feste IP-Adresse). (Voreinstellung: AUTO (DHCP))
IP Address	Wenn unter Adressing die Option AUTO ausgewählt ist, erscheint hier die zugewiesene IP-Adresse. In der Einstellung STATIC erscheint stattdessen die vom Anwender festgelegte IP-Adresse.
	Tippen Sie auf dieses Feld, um eine statische IP-Adresse einzugeben. (Siehe "IP-Adresse, Subnetmaske und Standardgateway festlegen" auf Seite 125.)
Subnet mask	Wenn unter Adressing die Option AUTO ausgewählt ist, erscheint hier die zugewiesene Teilnetzmaske. In der Einstellung STATIC erscheint stattdessen die vom Anwender festgelegte Teilnetzmaske.
	Tippen Sie auf dieses Feld, um eine statische Teilnetzmaske einzugeben. (Siehe "IP-Adresse, Subnetmaske und Standardgateway festlegen" auf Seite 125.)
LINK Status	Verbindungsstatus des Dante-Netzwerks (erscheint in rot, wenn es keine 1-GBit-Verbindung ist)
MAC Address	MAC-Adressen des primären und sekundären Dante-Anschlusses

#### Anmerkung

Damit geänderte Dante-Netzwerkeinstellungen wirksam werden, muss das Dante-Modul neu gestartet werden. Sobald Einstellungen geändert wurden, erscheint die Schaltfläche APPLY hervorgehoben.

Tippen Sie auf APPLY, um die Einstellungen anzuwenden. Ein Bestätigungsdialog erscheint.



Tippen Sie auf REBOOT Dante, um das Dante-Modul neu zu starten.

#### Wichtig

Beachten Sie, dass Audiosignale an den Dante-Eingangsund -Ausgangsports während des Neustarts unterbrochen werden.

- ③ Status- und Einstellungsbereich AUDIO/CLOCK
  - Zeigt Status und Einstellungen für das Dante-Interface an.

Element	Bedeutung
	Abtastrate des eingebauten Dante-Moduls. Wählen Sie 48kHz oder 96kHz. (Voreinstel- lung: 96kHz)
Sampling rate	Anmerkung: Mit einer Abtastrate von 48 kHz stehen 64 Dante-Eingänge und -Ausgänge zur Verfügung. Bei 96 kHz halbiert sich diese Zahl auf 32 Ein- und Ausgänge.
Encoding	Aktuelles Kodierungsverfahren
AES 67 Mode	Status des AES67-Modus
Latency	Aktuelle Latenzeinstellung. Auswahlmög- lichkeiten: 0.25msec, 0.5msec, 1.0msec, 2.0msec oder 5.0msec. (Voreinstellung: 1.0msec)
Clock Source	Aktuelle Taktquelle des Dante-Moduls (Dante oder Sonicview). Tippen Sie auf das Link-Symbol (), um eine andere Taktquelle auszuwählen.
Dante Clock Status	Status des Dante-Taktsignals (Leader, Follower, Unlock). Unlock wird tot dargestellt
Preferred Leader	Einstellung "Bevorzugter Leader". Wählen Sie ON (ein) oder OFF (aus). (Voreinstellung: OFF)

#### **Registerkarte I/O Device**

Auf dieser Registerkarte können Sie unterstützte Dante-Geräte wie etwa SB-16D einbinden und Einstellungen dafür vornehmen.



#### 1) Anzeigebereich für erkannte Geräte

Hier erscheinen die IDs, Modellbezeichnungen und Dante-Gerätemodulbezeichnungen für SB-16D-Stageboxen, die im angeschlossenen Dante-Netzwerk erkannt wurden. SB-16D, die Adressen aus anderen Netzwerksegmenten haben oder über Router angeschlossen sind, werden hier nicht aufgeführt.

Ausgewählte Geräte werden gelb umrahmt dargestellt.

Tippen Sie auf das Kontextmenü-Symbol (, um auf die Bedienelemente der SB-16D zuzugreifen. (Siehe "Die Steuerungsseite im Überblick" auf Seite 98.)



#### **(2)** Scroll-Regler und Bildlaufleiste

Wenn nicht alle erkannten Dante-Geräte auf eine Seite passen, erscheint die Bildlaufleiste und der Scroll-Regler wird farblich hervorgehoben.

Ziehen Sie die Bildlaufleiste, um die Seite zu scrollen. Sie können auch über den Anzeigebereich (①) nach oben und unten wischen oder mit dem Drehgeber 4 scrollen.

#### **③ Schaltflächen zum Einbinden/Trennen**

Hiermit können Sie im Netzwerk erkannte SB-16D einbinden oder bereits eingebundene Geräte trennen.

Näheres dazu finden Sie in den folgenden Abschnitten:

- "Geräte einbinden, die mit dem Dante-Netzwerk verbunden sind" auf Seite 88
- "Eingebundene Geräte entfernen" auf Seite 90
- "Geräte einbinden, die nicht mit dem Dante-Netzwerk verbunden sind" auf Seite 91

④ Anzeigebereich für eingebundene Geräte Hier werden die bereits eingebundenen Dante-Geräte angezeigt. Je nach Status sind diese Einträge wie folgt gefärbt:

Element	Status
Pre Amp Control     SB-16D     Logged In       SB-16D-20c832     In	Mit dem Dante-Netzwerk verbundenes Gerät
Virtual ID #1-1	Virtuelles Gerät, das im Dante-Netzwerk nicht existiert

Ausgewählte Geräte werden gelb umrahmt dargestellt.



(A) Anzeigebereich für Steuerungsrechte: Hier wird der Inhaber der Steuerungsrechte angezeigt.

Element	Auswirkung
Pre Amp Control	Das aktuelle Sonicview hat die Steue- rungsrechte.
Pre Amp Controlled by SV_123456	Das aktuelle Sonicview hat keine Steuerungsrechte. Stattdessen hat das benannte Sonicview die Steue- rungsrechte. Tippen Sie hierauf, um die Steuerungsrechte anzufordern (ein Bestätigungsdialog erscheint). (Siehe "Steuerungsrechte nach dem Einbinden festlegen" auf Seite 91.)
Open Control	Die Steuerung ist von jedem Gerät aus möglich.Tippen Sie hierauf, um die Steuerungsrechte anzufordern (ein Bestätigungsdialog erscheint). (Siehe "Steuerungsrechte nach dem Einbinden festlegen" auf Seite 91.)
Pre Amp Controlled OFF	Das aktuelle Sonicview hat keine Steue- rungsrechte. Deshalb ist die Bedienung über die Hauptseite oder Modulseite nicht möglich. Tippen Sie hierauf, um die Steuerungsrechte anzufordern (ein Bestätigungsdialog erscheint). (Siehe "Steuerungsrechte nach dem Einbinden festlegen" auf Seite 91.)
	Das Gerät wird gerade eingebunden.

# 4 – Konfiguration und grundlegende Einstellungen

- (B) Hier erscheint die Bezeichnung des ausgewählten Dante-Geräts. Wenn es kein Gerät mit der gleichen ID im Dante-Netzwerk gibt (wenn es virtuell verbunden ist), erscheint dagegen Virtual.
- (C) Zeigt den Anmeldestatus an.

Element	Auswirkung
Logged In	Für diese SB-16D können vom aktuellen Sonicview Informationen abgerufen werden.
Logged Out	Für diese SB-16D können vom aktuellen Sonicview keine Informationen abgerufen werden. (Die Anmeldung ist nicht möglich, weil die SB-16D bereits in zehn Sonicview-Mi- schpulte eingebunden ist, oder weil ein Kommunikationsfehler aufgetreten ist.)(Siehe "Fehler bei der Anmeldung" auf Seite 95.)

- (D) Hier erscheint die Hardwarekennung des Dante-Moduls der SB-16D.
- (E) Hier erscheint die ID des gesteuerten Geräts. Wenn es mehrere Gerät mit der gleichen ID im Dante-Netzwerk gibt, wird "ID" in rot zusammen mit einem Warndreieck (A) angezeigt.
- (F) Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um auf die Bedienelemente der SB-16D zuzugreifen. (Siehe "Die Steuerungsseite im Überblick" auf Seite 98.)

#### **(5)** Schaltfläche AUTO ROUTING

Hiermit legen Sie fest, ob die Einstellungen für das Dante-Routing automatisch für die eingebundene SB-16D oder über den Dante-Controller vorgenommen werden sollen.

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um das automatische Routing ein- oder auszuschalten.

Auswahl	Bedeutung			
ON (Voreinstellung)	Das Dante-Routing zwischen SB-16D und Sonicview wird entsprechend dem Einbindestatus der SB-16D automatisch festgelegt.			
	Wir empfehlen diese Einstellung, wenn eine SB-16D das einzige mit dem Sonicview verbundene Dante-Gerät ist.			
	Auch mit einer eingebundenen SB-16D erfolgt kein Dante-Routing.			
OFF	Nutzen Sie den Dante-Controller für das Routing. Nutzen Sie diese Einstellung, wenn Sie andere Dante-Geräte als eine SB-16D anschließen.			

Wenn Sie die Einstellung von Dante Controller zu This Console ändern, erscheint der folgende Bestätigungsdialog, wenn sich durch die Automatik das Routing der Dante-Eingänge des Mischpults ändern würde.

SB-16D	Devices other than t routed to the conne	his Sonicview are cted SB-16D.	→ Dante I/O ← 1 - 16
SB-16D ▲ ID #2-2 SB-16D	Do you want to Keep Or Change the routi	o this routing? ng to this Sonicview?	$\stackrel{\rightarrow}{\leftarrow} \begin{array}{l} \text{Dante I/O} \\ \leftarrow 17 - 32 \end{array}$
SB-16D ID #4-6	EEP	CHANGE	→ Dante I/0 ← 33 - 48
SB-16D ID #6-9 SB-16D A ID #1-1	SB-16D Virtual		→ Dante I/O ← 49 - 64

Wählen Sie KEEP, um das Dante-Routing trotz des Wechsels zu This Console beizubehalten. Sobald nach dem Wechsel zu This Console eine SB-16D eingebunden wird, ändert sich das Routing automatisch.

Wählen Sie CHANGE, um das Dante-Routing entsprechend dem Einbindestatus zu ändern. In diesem Fall wird das Ausgangs-Routing des Sonicview zu anderen Dante-Geräten unverändert beibehalten. Zusätzlich wird dem Sonicview ein Ausgangs-Routing zur eingebundenen SB-16D hinzugefügt. Beispiel für Dante-Routing in der Einstellung Dante Controller:





Dante-Routing nach dem Wechsel zur Einstellung This Console aus dem oben genannten Zustand und Auswahl der Schaltfläche CHANGE:



#### Anmerkung

Wenn beim Antippen der Schaltfläche CHANGE alle folgenden Bedingungen erfüllt sind, wird der Vorverstärker der SB-16D, der dem Insert-Return-Port zugewiesen ist, wie folgt auf die Standardeinstellungen für Line-Pegel gesetzt:

- Das Mischpult hat Steuerungsrechte f
  ür die eingebundene SB-16D angefordert
- Der Eingangsport der eingebundenen SB-16D ist dem Insert-Return-Port zugewiesen
- Einstellungen des Vorverstärkers
- PAD: Ein
- Analog GAIN: 0
- Phantom: Aus

Wenn das Mischpult für die betreffende SB-16D keine Steuerungsrechte angefordert hat, können die Einstellungen des Vorverstärkers nicht geändert werden. In diesem Fall erscheint die folgende Meldung:

SB-16D		Mounted Dev	
	SB-16D #1-1 INPUT This console does r	11 cannot be set to not have SB-16D #1-	LINE LEVEL. 1 Pre Amp Control.
	CLOSE	Dante Setup	IA64.
			possible from the module by using the

#### Stageboxen Tascam SB-16D mit dem Mischpult verwenden

Um eine oder mehrere Stageboxen SB-16D mit dem Sonicview verwenden zu können, müssen diese zunächst eingebunden werden. Näheres dazu finden Sie in den folgenden Abschnitten:

- "Geräte einbinden, die mit dem Dante-Netzwerk verbunden sind" auf Seite 88
- "Geräte einbinden, die nicht mit dem Dante-Netzwerk verbunden sind" auf Seite 91

Ein Sonicview kann maximal vier SB-16D einbinden. Sobald eine SB-16D eingebunden ist und Steuerungsrechte vorliegen, können Sie mit dem Sonicview die folgenden Aufgaben ausführen:

- Die Vorverstärker der SB-16D steuern,
- die Vorverstärker der SB-16D mithilfe geladener Snapshots steuern,
- die GPIO-Ports der SB-16D verwenden (Erweiterungsmodus) und
- das Routing der Dante-Ausgangsports festlegen.

Das Sonicview verwaltet den Einbindestatus von SB-16D über die ID. Wenn es im Dante-Netzwerk kein Gerät mit der ID der eingebundenen SB-16D gibt, erscheint Virtual anstelle der Gerätebezeichnung.

Gibt es mehrere Gerät mit der gleichen ID im Dante-Netzwerk, wird für diese Geräte "ID" in rot zusammen mit einem Warndreieck (소) angezeigt.

Gibt es die ID eines eingebundenen Geräts mehrmals im Netzwerk, verwendet das Sonicview die von ihm zuerst erkannte SB-16D. Allerdings müssen doppelte IDs aufgelöst werden, damit die Steuerung der entsprechenden SB-16D möglich ist. (Siehe "Doppelte IDs auflösen" auf Seite 92.) Außerdem kann das Sonicview eine SB-16D mit einer doppelten ID, die später erkannt wird, nicht verwenden.

Wenn auf der Registerkarte IO Device die Option AUTO ROUTING eingeschaltet ist (ON), werden die E/A-Ports der eingebundenen SB-16D und die Dante-E/A-Ports des Mischpults automatisch dem Dante-Routing zugewiesen, wenn sie entsprechend der Position im Bereich Mounted Device (④) eingebunden sind. Einzelheiten hierzu finden Sie in der Tabelle im Abschnitt "Dante-Routing" auf Seite 95.

#### Geräte einbinden, die mit dem Dante-Netzwerk verbunden sind

1. Tippen Sie in der linken Spalte (Dante-Netzwerk) auf ein Gerät, das Sie einbinden wollen. Das ausgewählte Gerät erscheint gelb umrahmt.



- Tippen Sie auf der rechten Seite auf einen freien Platz, an dem Sie das Gerät einbinden wollen.
   Der ausgewählte Platz erscheint gelb umrahmt, und die obere Pfeil-Schaltfläche (→) wird aktiv (hervorgehoben).
- 3. Tippen Sie auf die Pfeil-Schaltfläche, um das ausgewählte Gerät an der ausgewählten Position auf der rechten Seite einzubinden.



Sobald das Einbinden abgeschlossen ist, erscheint oben links im Einbindeplatz ein Hinweis mit Informationen zu den Steuerungsrechten.

Element	Auswirkung
Pre Amp Control	Die Steuerung vom aktuellen Sonicview aus ist möglich.
Pre Amp Control by [Gerätebezeichnung]	Das benannte Sonicview hat die Steuerungsrechte. Vom aktuellen Sonicview aus kann das Gerät nicht gesteuert werden. (Tonsignale gelangen ins Mischpult.)

## 4 – Konfiguration und grundlegende Einstellungen

#### Anmerkung

 Wenn das aktuelle Sonicview keine Steuerungsrechte hat, kann es trotz eingebundener SB-16D nicht auf ihre Vorverstärkerparameter und GPIO-Ports zugreifen. Zudem ist es nicht möglich, für diese SB-16D Einstellungen aus Snapshots zu laden und Ausgänge zu routen.

Liegen Steuerungsrechte vor, sind die zuvor genannten Aktionen möglich, und die Einstellungen für Abtastrate und Bezugspegel dieser SB-16D haben Vorrang gegenüber anderen Sonicview.

- Wenn beim Einbinden einer SB-16D alle folgenden Bedingungen erfüllt sind, wird der Vorverstärker der SB-16D, der dem Insert-Return-Port zugewiesen ist, wie folgt auf die Standardeinstellungen für Line-Pegel gesetzt:
  - Das Mischpult hat Steuerungsrechte f
    ür die eingebundene SB-16D angefordert
  - Der Eingangsport der eingebundenen SB-16D ist über Dante als Mischpulteingang zugewiesen
  - Der Eingangsport der eingebundenen SB-16D ist dem Insert-Return-Port zugewiesen

Einstellungen des Vorverstärkers

- PAD: Ein
- Analog GAIN: 0
- Phantom: Aus

Wenn das Mischpult für die betreffende SB-16D keine Steuerungsrechte angefordert hat, können die Einstellungen des Vorverstärkers nicht geändert werden. In diesem Fall erscheint die folgende Meldung:

SB-16D		Mounted Device	AUTO ROUTING ON
	SB-16D #1-1 INPUT11 c This console does not l	annot be set to LINE have SB-16D #1-1 Pre	ELEVEL.
	CLOSE Dar	nte Setup	1464,
			possible from the

• Wenn sich das Sonicview mit Steuerungsrechten nicht im Dante-Netzwerk befindet:

Die Übernahme der Steuerungsrechte wird durch eine Fortschrittsanzeige dargestellt.



Sobald das Gerät eingebunden ist, erscheint ein Hinweis. Dieser verschwindet nach einigen Sekunden.



• Wenn sich das Sonicview mit Steuerungsrechten im Dante-Netzwerk befindet:

Tippen Sie auf die Schaltfläche Pre Amp Control by .... Wenn der folgende Dialog erscheint, tippen Sie auf REQUEST, und warten Sie auf die Bestätigung des Sonicview, das die Steuerungsrechte besitzt.

•	Dante SETUP						×
			I/O Device				
	Do you requ SV-186fd4 h CANCEL	est Control as Pre Amp REQUEST	Control	Mounted Devic Pre Amp Controlled by SV-186644 D = 2- SB-16D-20c832	C D Logged In 3	AUTO ROUTING → Dante ← 1 - 1	ON 1/0 16
			$\rightarrow$				

Währenddessen erscheint eine Meldung:



Um den Vorgang abzubrechen, tippen Sie auf CANCEL. Das Gerät wird nicht eingebunden.

Auf dem steuernden Sonicview erscheint eine Meldung mit der Bitte um Erlaubnis.



Diese Meldung verschwindet von selbst, wenn der Nutzer des anfragenden Geräts mit CANCEL abbricht.

Je nachdem, welche der beiden Schaltflächen auf dem steuernden Sonicview angetippt wird, erscheinen auf dem anfordernden Sonicview folgende Hinweise:

• ALLOW: Es erscheint ein Hinweis, dass die Steuerung übernommen wurde. Die Meldung verschwindet nach zwei Sekunden.

<b>Dante SETUP</b>			×
Dante Settings	I/O Device		
	Control Allowed	Mounted Device Pre Amp Centrol ID # 2-3 SB-16D In SB-16D In 	AUTO ROUTING ON → Dante I/O ← 1 - 16
	$\rightarrow$		→ Dante I/0 ← 17 - 32

• DENY: Es erscheint ein Hinweis, dass die Anfrage abgelehnt wurde. Tippen Sie auf OK, um den Hinweis zu schließen.

<b>5</b> Da	ante SETUP			×
Da		I/O Device		
	Contr	ol Denied	Mounted Device	AUTO ROUTING ON → Dante I/0 ← 1 - 16
		$\rightarrow$		

#### Eingebundene Geräte entfernen

 Tippen Sie in der Liste auf der rechten Spalte auf das Gerät, das Sie entfernen wollen.
 Das ausgewählte Gerät erscheint gelb umrahmt, und die untere Pfeil-Schaltfläche (E) wird aktiv (hervorgehoben).

<b>Dante SETU</b>	IP						×
Dante Settin	gs	I/O Device					
			Mounted	d Device		AUT	O JTING ON
			Pre Amp Control 58-16D-20c83	SB-16D ID # 2-3	Logged In	≁↓	Dante 1/0 1 - 16
		$\rightarrow$					Dante I/O 17 - 32
		←					Dante 1/0 33 - 48
SB-16D ID #1-1	Virtua SB-16D Virtual						Dante 1/0 49 - 64

- 2. Tippen Sie auf die Pfeil-Schaltfläche (任).
  - Damit wird das ausgewählte Gerät von der rechten Liste der eingebundenen Geräte in die linke Liste verschoben.

<b>Dante SETUP</b>			×
Dante Settings	I/O De	vice	
SB-16D		Mounted Device	AUTO ROUTING ON
ID#2-3 58	-16D-20c832		→ Dante 1/0 ← 1-16
		→	→ Dante I/O ← 17 - 32
		-	$\stackrel{ ightarrow}{\leftarrow} \begin{array}{c} \mbox{Dante I/O} \\ 33 - 48 \end{array}$
SB-16D ID #1-1 SE	Virtual I-16D Virtual		$\stackrel{\rightarrow}{\leftarrow} \begin{array}{l} \text{Dante I/O} \\ \textbf{49-64} \end{array}$

Eventuell vorhandene Steuerungsrechte werden ebenfalls entfernt.

Auf anderen Sonicview-Mischpulten, die diese SB-16D eingebunden haben, erscheint im Anzeigebereich für die Steuerungsrechte der Hinweis "No one has control" (Niemand hat Steuerungsrechte).

<b>Dante SETUP</b>			×
Dante Settings	I/O Device		
		Mounted Device	AUTO ROUTING ON
		Virtual ID #1-1	→ Dante 1/0 ← 1 - 16
	→	Open Control ID #2-3	→ Dante I/O ← 17 - 32
	->		$\stackrel{ ightarrow}{\leftarrow} \begin{array}{c} \text{Dante I/0} \\ 33 - 48 \end{array}$
SB-16D ID #1-1 SB-16D Vin	Virtual		$\stackrel{\rightarrow}{\leftarrow} \begin{array}{l} \text{Dante I/O} \\ 49 - 64 \end{array}$

#### Geräte einbinden, die nicht mit dem Dante-Netzwerk verbunden sind

Sie können Geräte, die sich aktuell nicht im Dante-Netzwerk befinden, virtuell einbinden.

Sobald das Gerät mit der hier festgelegten ID im Netzwerk erscheint, werden vorhandene Einstellungen für Vorverstärker und Routing auf das Gerät angewendet (auf der Registerkarte IO Device muss dafür AUTO ROUTING aktiviert sein (ON)).

1. Tippen Sie auf die ID ganz unten in der Liste auf der linken Seite, um eine ID für ein virtuell eingebundenes Gerät festzulegen.



2. Wischen Sie nach oben und unten, um die einzubindende ID auszuwählen.

Die Auswahl ist auch mit den Drehgebern 2 (pink beleuchtet) und 3 (gelb beleuchtet) möglich.

Wenn Sie eine ID auswählen, die bereits im Dante-Netzwerk verwendet wird, erscheint diese ID rot und die Schaltfläche APPLY grau, um anzuzeigen, dass die Einstellung nicht möglich ist.

3. Tippen Sie auf APPLY, um die Änderung zu bestätigen.



4. Tippen Sie auf der rechten Seite auf einen freien Platz, an dem Sie das Gerät einbinden wollen.

Der ausgewählte Platz erscheint gelb umrahmt, und die obere Pfeil-Schaltfläche (→) wird aktiv (hervorgehoben).

5. Tippen Sie auf die Pfeil-Schaltfläche, um das ausgewählte Gerät an der ausgewählten Position auf der rechten Seite einzubinden.

•	Dante SETUP						×
	Dante Settings	I/O Device					
			Mo	Virtual	AUT ROU	O TING O Dante I/O	N
				ID#1-1	↓ ↑	1 - 16	
		→ →	H			17 - 32	
			┡			33 - 48	
SB-	16D ID #1-1 SB-16D V	Virtual			$\stackrel{\gamma}{\leftarrow}$	Dante 1/0 49 - 64	

# Steuerungsrechte nach dem Einbinden festlegen

Steuerungsrechte können nach dem Einbinden angefordert werden.

1. Tippen Sie auf den Anzeigebereich für Steuerungsrechte einer eingebundenen SB-16D. Ein Bestätigungsdialog erscheint.

*	Dante SETUP			×
	Dante Settings I/O De	vice		
	Do you request Control ? SV-186fd4 has Pre Amp Control CANCEL REQUEST		Mounted Device	AUTO ROUTING ON → Dante I/O ← 1 - 16
		$\rightarrow$	Virtual ID #1-1	→ Dante I/0 ← 17 - 32

2. Wählen Sie REQUEST, um Rechte anzufordern.

#### Anmerkung

Wenn das aktuelle Sonicview keine Steuerungsrechte hat, kann es trotz eingebundener SB-16D nicht auf ihre Vorverstärker und GPIO-Ports zugreifen. Zudem ist es nicht möglich, für diese SB-16D Einstellungen aus Snapshots zu laden und Ausgänge zu routen.

Liegen Steuerungsrechte vor, sind die zuvor genannten Aktionen möglich, und die Einstellungen für Abtastrate und Bezugspegel dieser SB-16D haben Vorrang gegenüber anderen Sonicview.

#### Doppelte IDs auflösen

- Auflösen in der Liste rechts
- Tippen Sie bei dem Gerät mit doppelter ID auf das Kontextmenü-Symbol (...). Der Dialog zur Eingabe der ID erscheint.



2. Wischen Sie nach oben und unten, um eine andere ID festzulegen.

Die Auswahl ist auch mit den Drehgebern 2 (pink beleuchtet) und 3 (gelb beleuchtet) möglich.

#### Anmerkung

Wenn Sie eine ID auswählen, die bereits im Dante-Netzwerk verwendet wird, erscheint diese ID rot und die Schaltfläche APPLY grau, um anzuzeigen, dass die Einstellung nicht möglich ist.

3. Tippen Sie auf APPLY, um die Änderung zu bestätigen.



Die doppelte ID ist damit aufgelöst. Sie erscheint jetzt schwarz.

#### • Auflösen in der Liste links

1. Tippen Sie bei dem Gerät mit doppelter ID auf das Kontextmenü-Symbol (....).

Die Bedienelemente des Geräts erscheinen.



2. Wenn Controlled by this console rechts der Gerätebezeichnung angezeigt wird, tippen Sie auf den Bereich mit der ID oben links.

Der Dialog zur Eingabe der ID erscheint.



3. Wischen Sie nach oben und unten, um eine andere ID festzulegen.

Die Auswahl ist auch mit den Drehgebern 2 (pink beleuchtet) und 3 (gelb beleuchtet) möglich.

#### Anmerkung

Wenn Sie eine ID auswählen, die bereits im Dante-Netzwerk verwendet wird, erscheint diese ID rot und die Schaltfläche APPLY grau, um anzuzeigen, dass die Einstellung nicht möglich ist.

4. Tippen Sie auf APPLY, um die Änderung zu bestätigen.

A 2	C + 2. SB-16D	ID #6-2 has be	en disconnect	ed.			+
🔊 Dant	e SETUP						×
Dante	Settings		I/O Device	•			
1D# 6-	-3 🔻 S	B-16D-20	<sup>d</sup> 🎦 🗤	ntrolled by this c	onsole @	>	<b>‡</b>
1	2	3	4	5	6	7	8
01	02	03	04	05	06	07	08
GAIN							
+12	+12	+12	+12	+12	+12	*12 🗩	+12
PAD 48V OFF (Hold)							
9	10	11	12	13	14	15	16
09	10	11	12	13	14	15	16
GAIN							
+12 🔊	+12 🔊	+12 🗩	+12 🔊	+12 🔊	+12 🔊	+12 🔊	+12 🔊
_	_	_				_	_
OFF (Hold)	OFF (Held)	OFF (Hold)	PAD 48V OFF (Hold)	OFF (Held)	OFF (Hold)	PAD 48V OFF (Hold)	OFF (Hold)

Die doppelte ID ist damit aufgelöst.

#### Hinweise und Fehlermeldungen im Zusammenhang mit der SB-16D

• Beim Wechsel von einer virtuellen zu einer tatsächlichen Einbindung:

Die folgende Meldung erscheint auf dem rechten Touchscreen.



Tippen Sie auf CLOSE, um die Meldung zu schließen. Tippen Sie auf Dante Setup, um die Dante-Einrichtungsseite, Registerkarte I/O Device, auf dem rechten Touchscreen aufzurufen. Darüber hinaus erscheint oben auf jedem Touchscreen der folgende Hinweis:

SB-16D ID #xx-xx connected.

Tippen Sie auf diesen Hinweis, um die Dante-Einrichtungsseite, Registerkarte I/O Device, aufzurufen.

Um den Hinweis oben auf den Touchscreens zu entfernen, müssen Sie die dazugehörige Fehlermeldung im Menü unter INFORMATION, Registerkarte ERROR entfernen. (Siehe "Registerkarte ERROR" auf Seite 235.)

• Beim Wechsel von einer tatsächlichen zu einer virtuellen Einbindung:

Wenn eine eingebundene SB-16D aus dem Dante-Netzwerk verschwindet und zu einer virtuell eingebundenen wird, erscheint die folgende Fehlermeldung oben auf jedem Touchscreen.

SB-16D ID #xx-xx has been disconnected.

Tippen Sie auf diese Fehlermeldung, um die Dante-Einrichtungsseite, Registerkarte I/O Device, aufzurufen.

Diese Fehlermeldung lässt sich auf eine der folgenden Weisen beseitigen:

- Wenn die SB-16D wieder im Dante-Netzwerk erscheint, ist der Fehler behoben und die Fehlermeldung am oberen Rand verschwindet von allein.
- Tippen Sie auf die Schließen-Schaltfläche (M) der entsprechende Fehlermeldung auf der Menüseite INFORMATION, Registerkarte ERROR.
- Entfernen Sie das Gerät aus der Liste der eingebundenen Geräte (Menüseite Dante Setup, Registerkarte I/O Device).

• Wenn eine ID mehr als einmal verwendet wird: Wenn im Dante-Netzwerk eine SB-16D erscheint, die dieselbe ID wie eine bereits eingebundene ID hat, erscheint die folgende Fehlermeldung oben auf jedem Touchscreen.

SB-16D ID #xx-xx has been conflicted.

Tippen Sie auf diese Fehlermeldung, um die Dante-Einrichtungsseite, Registerkarte I/O Device, aufzurufen.

In diesem Fall hat das zuerst eingebundene Gerät Vorrang, so dass es keinen Einfluss auf den Betrieb des Mischpults hat. Wenn eine doppelte ID bei einem verbleibenden Hinweis auftritt, der beim Wechsel von der virtuellen Einbindung zur tatsächlichen Einbindung aufgetreten ist, wird die Fehlermeldung angezeigt, nachdem der Hinweis entfernt wurde. Diese Fehlermeldung lässt sich auf eine der folgenden Weisen beseitigen:

- Lösen Sie die doppelte ID auf Registerkarte I/O DEVICE der Dante-Einstellungsseite auf.
- Entfernen Sie die SB-16D mit der doppelten ID aus dem Dante-Netzwerk.

Sobald die Ursache der Fehlermeldung behoben ist, wird die folgende Meldung zur Registerkarte ERROR der Seite INFORMATION hinzugefügt:

SB-16D ID #xx-xx conflict has been resolved.

#### Einschränkungen beim Routing mit Dante-Controller im 96-kHz-Betrieb



Stattdessen erscheint dort der Hinweis:

Use the Dante Controller for Routing

("Dante-Controller für Routing verwenden")

• Wenn in den Dante-Einstellungen die Abtastrate auf 96 kHz festgelegt ist, stehen nur 32 Kanäle zur Verfügung. In der Liste auf der rechten Seite fehlen daher die zuweisbaren Kanalgruppen für die beiden letzten Plätze.

Dort steht stattdessen ein Hinweis darauf, dass mithilfe einer Dante-Erweiterungskarte IF-DA64 auch diese 32 Kanäle zur Steuerung einer SB-16D verwendet werden können.



Wenn Sie diese Möglichkeit nutzen, müssen Sie nach dem Einbinden Steuerungsrechte anfordern. Sie werden in diesem Fall nicht automatisch erteilt.

Unmittelbar nach dem Einbinden erscheint "Pre Amp Control OFF" im Anzeigebereich für Steuerungsrechte.

Wenn keine Dante-Erweiterungskarte IF-DA64 installiert ist:

Beim Tippen auf den Anzeigebereich für Steuerungsrechte erscheint der folgende Hinweis:

IF-DA64 is required to enable Pre Amp Control. [CANCEL]

("Für die Steuerung der Vorverstärker ist eine IF-DA64 erforderlich.")

Tippen Sie auf CANCEL, um den Hinweis zu schließen. In diesem Fall können die Vorverstärker nicht von diesem Mischpult aus gesteuert werden.

• Wenn eine Dante-Erweiterungskarte IF-DA64 installiert ist: Beim Tippen auf den Anzeigebereich für Steuerungsrechte erscheint der folgende Hinweis: Route as follows by Dante Controller. [SB-16D 1-16ch] to[ IF-DA64 (Slot1) 1-16ch]\* Do you want to enable Pre Amp Control? [CANCEL] [ENABLE]

("Legen Sie mit Dante-Controller folgendes Routing fest. [SB-16D 1–16ch] nach [IF-DA64 (Slot1) 1–16ch]\* Wollen Sie die Bedienung der Vorverstärker aktivieren?")

- Tippen Sie auf CANCEL, um den Hinweis zu schließen. In diesem Fall können die Vorverstärker nicht von diesem Mischpult aus gesteuert werden.
- Wenn Sie ENABLE wählen, wird die Steuerung aktiviert und im Anzeigebereich für Steuerungsrechte erscheint "Pre Amp Control".
- Hat bereits ein anderes Sonicview Steuerungsrechte f
  ür die SB-16D:

Beim Tippen auf den Anzeigebereich für Steuerungsrechte erscheint der folgende Hinweis:

Route as follows by Dante Controller. [SB-16D 1-16ch] to [IF-DA64 (Slot1) 1-16ch]\* Do you request control? Sonicview XXX has Pre Amp control. [CANCEL] [REQUEST]

("Legen Sie mit Dante-Controller folgendes Routing fest. [SB-16D 1–16ch] nach [IF-DA64 (Slot1) 1–16ch]\* Wollen Sie die Steuerung übernehmen? Sonicview XXX steuert die Vorverstärker.")

Folgen Sie anschließend dem Verfahren im Abschnitt "Geräte einbinden, die mit dem Dante-Netzwerk verbunden sind" auf Seite 88 ab Schritt 5, um Steuerungsrechte anzufordern.

Sobald die Rechte vorliegen, können Sie die Vorverstärker über die als Eingangsquelle im Erweiterungsschacht installierte IF-DA64 (Dante-Karte) steuern.

 Erscheint, wenn eine SB-16D auf dem dritten Platz eingebunden ist und eine IF-DA64 (Dante-Karte) im Erweiterungsschacht SLOT 1 installiert ist.

Ist eine SB-16D auf dem vierten Platz eingebunden und eine IF-DA64 ist im Erweiterungsschacht SLOT 2 installiert, erscheint der folgende Hinweis:

Route as follows by Dante Controller. [SB-16D 1-16ch] to [IF-DA64 (Slot2) 17-32ch]

("Legen Sie mit Dante-Controller folgendes Routing fest. [SB-16D 1–16ch] nach [IF-DA64 (Slot2) 17–32ch]")

#### Fehler bei der Anmeldung

Auf eine SB-16D können maximal zehn Sonicview gleichzeitig zugreifen. Das elfte Gerät würde bei der Anmeldung scheitern und hätte keinen Zugriff auf die SB-16D.

Bei eingebundenen Geräten, bei denen die Anmeldung fehlgeschlagen ist, wird oben rechts "Logout" angezeigt.



Tippen Sie auf das Kontextmenü-Symbol () eines eingebundenen Geräts, um zu erfahren, warum die Anmeldung fehlgeschlagen ist.

Tippen Sie auf OK, um den Hinweis zu schließen. Der Inhalt der Nachricht hängt von der Ursache für das Fehlschlagen der Anmeldung ab.

• Es sind bereits zehn Geräte angemeldet:

Login failed. Max number of connections.

• Die Anmeldung ist wegen eines Kommunikationsfehlers fehlgeschlagen:

Login failed. TCP Error.

Wenn die Anmeldung beim Einbinden einer SB-16D fehlschlägt, wird das Gerät eingebunden, aber einer der obigen Hinweise erscheint.

Folgende Aktionen sind mit eingebundenen Geräten bei fehlgeschlagener Anmeldung möglich oder nicht möglich:

- Möglich
  - Dante-Routing von der SB-16D zum Sonicview (die Eingangssignale der SB-16D können am Sonicview entgegengenommen werden)
  - Eingangs- und Ausgangsrouting zwischen SB-16D und Sonicview über den Dante-Controller
- Nicht möglich
  - Dante-Routing vom Sonicview zur SB-16D (es können keine Ausgangssignale des Sonicview an der SB-16D ausgegeben werden)
  - Steuerungsrechte anfordern und Einstellungen der Vorverstärker ändern

#### Auf Anmeldefehler reagieren

- Falls ein anderes Sonicview die Steuerungsseite der gebundenen SB-16D anzeigt, schließen Sie die Seite.
- Wenn die SB-16D bereits auf zehn Sonicview eingebunden ist, entfernen Sie sie aus einem der Mischpulte.
- Ist das Gerät bereits eingebunden und die Anmeldung schlägt fehl, binden Sie es noch einmal neu ein.
- Sollte beides nicht helfen, schalten Sie die SB-16D aus, und warten Sie einige Sekunden, bevor Sie sie wieder einschalten.

#### Die Audioeinstellungen synchronisieren

Wenn das Sonicview nach dem Einbinden einer SB-16D über Steuerungsrechte verfügt, werden die Einstellungen der Stagebox für Abtastrate und Referenzpegel (sowohl analog als auch digital) automatisch mit denen des Sonicview synchronisiert. Außerdem reagiert die SB-16D auf geladene Snapshots und hat Priorität beim Dante-Ausgangsrouting.

#### **Dante-Routing**

Das Routing der Dante-Eingänge und -Ausgänge für eingebundene SB-16D und das Sonicview kann automatisch erfolgen. Andererseits können Sie das Routing auch mit dem Dante-Controller vornehmen und Sonicview so einstellen, dass es kein Routing vornimmt. Nutzen Sie die Schaltfläche AUTO ROUTING auf der Registerkarte I/O Device, um zwischen diesen Möglichkeiten zu wählen. (Siehe " (5) Schaltfläche AUTO ROUTING" auf Seite 87.)



• Um das Routing vom Sonicview aus vorzunehmen, stellen Sie AUTO ROUTING auf ON. Dadurch erfolgt das Routing automatisch nach erfolgreichem Einbinden und Anmelden. Dabei ist die Zuordnung der Dante-Ports abhängig vom Einbindeplatz der SB-16D und der festgelegten Abtastrate, wie in den folgenden Tabellen dargestellt.

Bei einer Abtastrate von 48 kHz:

Einbindeplatz	Routingziel
Position 1	Dante-E/A 1–16 des Sonicview
Position 2	Dante-E/A 17–32 des Sonicview
Position 3	Dante-E/A 33–48 des Sonicview
Position 4	Dante-E/A 49–64 des Sonicview

#### Bei einer Abtastrate von 96 kHz:

Einbindeplatz	Routingziel		
Position 1	Dante-E/A 1–16 des Sonicview		
Position 2	Dante-E/A 17-32 des Sonicview		
Position 3	Kein automatisches Routing. Nutzen Sie den Dante-Controller, um das Routing zwischen Dante-E/A 1–16 der SB-16D und Dante-E/A 1–16 einer installierten IF-DA64 herzustellen.		
Position 4	Kein automatisches Routing. Nutzen Sie den Dante-Controller, um das Routing zwischen Dante-E/A 17–32 der SB-16D und Dante-E/A 17–32 einer installierten IF-DA64 herzustellen.		

#### Anmerkung

Wenn Sie AUTO ROUTING von OFF auf ON ändern und sich durch die Automatik das Routing der Dante-Eingänge des Sonicview ändern würde, erscheint der folgende Bestätigungsdialog: Devices other than this Sonicview are routed to the mounted SB-16D.

Do you want to KEEP the routing? Or Change the routing to this Sonicview?

[KEEP] [CHANGE]

("Andere Geräte als dieses Sonicview sind zu eingebundenen SB-16D geroutet. Wollen Sie das Routing beibehalten (KEEP)? Oder wollen Sie das Routing zu diesem Sonicview herstellen (CHANGE)?")

Wählen Sie KEEP, um das Dante-Routing trotz des Wechsels zur Automatik beizubehalten. Sobald nach aktiviertem AUTO ROUTING eine SB-16D eingebunden wird, ändert sich das Routing automatisch.

Wählen Sie CHANGE, um das Dante-Routing entsprechend dem Einbindestatus zu ändern. In diesem Fall wird das Ausgangs-Routing des Sonicview zu anderen Dante-Geräten unverändert beibehalten. Zusätzlich wird dem Sonicview ein Ausgangs-Routing zur eingebundenen SB-16D hinzugefügt.

• Beispiel für Dante-Routing in der Einstellung AUTO ROUTING OFF:





• Dante-Routing nach dem Wechsel zu AUTO ROUTING ON aus dem oben genannten Zustand und Auswahl der Schaltfläche CHANGE:



• Um das Dante-Routing vom Dante-Controller aus vorzunehmen, wählen Sie die Option Dante Controller.

Wenn das Dante-Routing über den Dante-Controller erfolgt, können die Routing-Einstellungen nicht über Sonicview vorgenommen werden, auch nicht für SB-16D.

#### Anmerkung

Das Routing für eingebundene SB-16D wird unverändert beibehalten. Sobald nach deaktiviertem AUTO ROUTING (OFF) eine SB-16D eingebunden wird, ändert sich das Routing nicht mehr automatisch.

#### Eine SB-16D vom Mischpult aus bedienen

# Die Vorverstärker als Eingangserweiterung des Sonicview nutzen

Sie können von Modulen aus, die einem internen Dante-Eingangsport zugewiesen sind, die Eingangsvorverstärker der SB-16Ds bedienen, die an diese Dante-Eingangsports geroutet sind. Auf diese Weise lassen sie sich genauso bedienen wie Vorverstärker der im Sonicview eingebauten Analogeingänge. Nur wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind, können die Vorverstärker auf der Hauptseite sowie auf den Seiten MODULE (OVERVIEW) und MODULE (INPUT) bedient werden:

- Dem Modul ist ein Dante-Port zugewiesen
- Der Dante-Port der SB-16D ist an diesen Dante-Port geroutet
- Die SB-16D, die an diesen Dante-Port geroutet ist, ist auf dem Sonicview eingebunden und verfügt über Steuerungsrechte, oder sie ist virtuell eingebunden.

#### Beispielhafte Darstellung, wenn die SB-16D eingebunden ist und Steuerungsrechte vorliegen

In diesem Fall werden die Vorverstärkereinstellungen auf dieselbe Weise angezeigt wie für die eingebauten Analogeingänge.







#### Beispielhafte Darstellung, wenn die SB-16D eingebunden ist, aber keine Steuerungsrechte vorliegen

In diesem Fall werden die Einstellungen der Vorverstärker der SB-16D angezeigt, aber der GAIN-Regler und die Schaltflächen PAD und 48V erscheinen schwarz und können nicht bedient werden.

SB #8-91 SB #	592 +10 +10 +10 +10 	SB #8-9 4	SB #8-9 5	SB #8-96	SB #8-97 +10	SB #8-9 8
AU 225 UN AU		IN DAY LEW	MILES UN	EN 225 110	6410	E3 225 E15
6FF 6FF	0HF			COMP OFF	OIT COMP	COMP DIT
MEX 1 MEX -00 dB	-00:00 MEX 1	MEX 1 -00 dB	MDX 1 -00 dB	MIX 1 -00 dB	MDX 1 -00.68	MEX 1 -00d
MIX 2 -00 dB MIX	2 -00 68 MDX 2 -00 68	MIX 2 -00 dB	MDX 2 -00 d8	MIX 2 -00 dB	MDX 2 -00-68	MEX 2 -00d
MIX 3 -00 dB MIX	MDX 3 -00 cm	MEX 3 -00-dB	MDX 3 -00 da	MIX 3 -00 dB	MDX 3 -00-cm	MDX 3 -00d
MIX 4 -00 dB MIX	-00 cB MEX 4 -00 cB	MEX 4 -00-dB	MDX 4 -00 dB	MIX 4 -00 dB	MEX 4 -00-09	MDX 4 -00-0
\$ SEND/PAN SEND	VPAN SEND/PAN					SEND/PAN SEN
C T MAIN C	MAIN C I MAIN	C T MAIN	C T MAIN			C MAIN
011 012	CH 3	CIL4	015	016	017	CHE
CH 1 CH	12 CH 3	CH 4	CH 5	CH 6	CH 7	CH 8

OVERVERV         DIPUT         GATE         EQ         COMP         SEND         PAN           Matching Point Poi		VERVIEW)	FULL SCREEN	( сн 1	CH 1	$\rightarrow$	
	OVERVIEW	INPUT	GATE	EQ	COMP 🗾 🕴	SEND PAN	•
Product         Cold         Cold <thcold< th="">         Cold         Cold         &lt;</thcold<>	Metering - 9 ML Point - 9 GR	OUP	2 3 Mune Gr2 Mune (	Gr3 Muce Gr4 Muce G	rs Mute Gr6 Mute Gr7 M	8 Snap	shot II Safe
	- 40 HPT - 40 - 40	A C DCA1	2 3 DCA 2 DCA	4 5 3 DCA4 DCA	6 7 5 DCA6 DCA7 (	8 PRE E Trisert Pr	<b>Q</b> oint
	INPUT         Clip           DA17         DIRE           SSA1         OUTPUT           SSA1         OUTPUT           VAND         OUTPUT           VAND         SLOT           Analeg GAIN         DIRE           PAD         DIRE		HPF OFF		DELAY OFF AFT DELAY TIME 0.0 matter 0.0 feat fact	A C <sup>1</sup> M C OFF A C <sup>1</sup> H AFV C <sup>2</sup> 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	os °

5 мор	ULE (INPUT)		( сн 1	CI	11	$\rightarrow$	Ξ
OVERVIEW	INPUT	GATE	EQ	сомр 🖊	SEND	PAN 🥪	:-
INPUT 0				osc 🌣	POST D.TRIM	OF	F
——————————————————————————————————————	INPUT SC	DURCE		osc	3 9	LOCAT	ION C
20	DA 17 59(8-91) SB #8	-91	MO	LABEL C	— — 20		NE
				BATCH SETUP		нря с	- >#F
Analog PAD GAIN PAD orr +10	D. TREM Batch 0	.O 58	+48V off	<i>ф</i>		ня — I 79	F Hz

#### Beispielhafte Darstellung bei virtueller Einbindung

In diesem Fall werden die Vorverstärkereinstellungen auf dieselbe Weise angezeigt wie für die eingebauten Analogeingänge. Zudem erscheinen die gelben V-Symbole (**W**) an den Routing-Einstellungen.





5 мор	ULE (INPUT)	FULL SCREEN	< сн 1	C	H 1	$\rightarrow$	Ξ
OVERVIEW	INPUT	GATE	EQ	сомр 🖊	SEND	PAN 🛩	
INPUT 				osc 🌣	POST D.TRIM	OF	F
	INPUT S			osc		LOCAT	
20	S8#141	•11		LABEL CART		EQUOFF	
				FDXED FDXED PORT			
				BATCH SETUP	60	HPT	
Analog PAD GAIN OIT +12	D. TRIM Batch 0	.0 #8	+41 or 040	8V 4 *		ня — I 79	F Hz

# 4 – Konfiguration und grundlegende Einstellungen

#### Vollständige Steuerung einer SB-16D

Das Sonicview kann grundsätzlich jede im selben Dante-Netzwerk erscheinende SB-16D vollständig steuern, sofern sie eingebunden ist und Steuerungsrechte vorliegen.

#### Anmerkung

Wenn ein anderes Sonicview über Steuerungsrechte an der SB-16D verfügt, können deren Einstellwerte zwar angezeigt, aber nicht verändert werden. In diesem Fall erscheint ein verriegeltes Schloss (1) oben auf der Steuerungsseite der SB-16D zusammen mit der Bezeichnung des Dante-Moduls des aktuell steuernden Sonicview angezeigt.

 Wählen Sie im Menü Rear Panel Setup > Dante Setup und dort die Registerkarte I/O Device.



2. Tippen Sie bei dem zu steuernden Gerät auf das Kontextmenü-Symbol (.....).

Die Steuerungsseite des Geräts erscheint.

<b>5</b> Dant	e SETUP						×	
Dante Settings I/O Device								
ID# 2-	-3 <del>-</del> S	B-16D-20	ິ โอ เพ	ntrolled by this c	onsole	>	¢	
1	2	3	4	5	6	7	8	
01 GAIN	02 GAIN	03 GAIN	04 GAIN	05 GAIN	06 GAIN	07 GAIN	08 GAIN	
+12 🗩	*12 🗩	*12 🗩	+12 🗩	+12 🗩	*12 🗩	*12 🗩	+12 🗭	
PAD 48V OFF (Hold)	PAD 48V OFF (Hold)	PAD 48V OFF (Hold)	PAD 48V OFF (Hold)	PAD 48V OFF (Hold)	PAD 48V OFF (Hold)	PAD 48V OFF (Hold)	PAD 48V OFF (Hold)	
9	10	11	12	13	14	15	16	
09	10	11	12	13	14	15	16	
+12 🗩	•12	•12	+12 🕖	+12 🗩	•12	•12	*12 🗩	
PAD 48V OFF (Hold)	PAD 48V OFF (Held)	PAD 48V OFF (Held)	PAD 48V OFF (Hold)	PAD 48V OFF (Held)	PAD 48V OFF (Held)	PAD 48V OFF (Held)	PAD 48V OFF (Hold)	

#### Die Steuerungsseite im Überblick



#### (1) ID

Zeigt die ID des gesteuerten Geräts. Tippen Sie auf dieses Auswahlfeld, um eine andere ID auszuwählen.

<b>Dante</b>	e SETUP						×
			I/O Device				
	3 👔 SE	-16D-20	<sup>d</sup> 📶 (or		onsole	>	\$
ID#	1 2 3	1 2 3 4	SB-16D	S GAIN +12 ds PAD Orf Heads	G GAIN +12 dB PAD Orf Heads	7 GAIN +12 CB PAD OFF Holds	8 CB GAIN +12 CB PAD OFF United United
	4 CANCEL	5 APPLY		13 GAIN +12	14 GAIN +12	15 GAIN +12	16 16 GAIN +12
PAD 48V Off (Held)	PAD 48V Off (Held)	PAD 48V Off (Heid)	PAD OFF (Hold)	PAD 48V Off (Held)	PAD 48V Off (Heid)	PAD 48V Off (Heid)	PAD 48V Off (Hold)

Wischen Sie nach oben und unten, um eine andere ID festzulegen.

Die Auswahl ist auch mit den Drehgebern 2 (pink beleuchtet) und 3 (gelb beleuchtet) möglich.

Tippen Sie auf APPLY, um die Änderung zu bestätigen.

#### Anmerkung

- Wenn Sie eine ID auswählen, die bereits im Dante-Netzwerk verwendet wird, erscheint diese ID rot und die Schaltfläche APPLY grau, um anzuzeigen, dass die Einstellung nicht möglich ist.
- Das Ändern der ID bei einem eingebauten Gerät kann dazu führen, dass die Einbindung aufgehoben wird.

#### 2 Gerätebezeichnung

Die Bezeichnung des Dante-Moduls der SB-16D. Wenn das Gerät virtuell eingebunden ist, wird "---" angezeigt und lässt sich nicht ändern.

Tippen Sie auf dieses Feld, um die Bezeichnung zu ändern.

#### ③ Status der Steuerungsrechte

Hier wird der Inhaber der Steuerungsrechte angezeigt.

Wenn das aktuelle Sonicview Steuerungsrechte hat, erscheint ein geöffnetes Schloss (1) zusammen mit "Controlled by this console" (von diesem Mischpult gesteuert).

Hat ein anderes Gerät die Steuerungsrechte, erscheint ein verriegeltes Schloss (11) zusammen mit der Bezeichnung des Dante-Moduls des aktuell steuernden Sonicview angezeigt.

In den folgenden Fällen wird nichts angezeigt:

- Wenn kein Gerät die Steuerungsrechte f
  ür die SB-16D hat
- Wenn das Gerät virtuell eingebunden ist

#### (4) Identifizieren-Schaltfläche (🔍)

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die entsprechende SB-16D zu identifizieren. Bei der entsprechenden SB-16D blinken die Anzeigen **SIG** und **STATUS**. Tippen Sie noch einmal auf diese Schaltfläche, um den Vorgang zu beenden (die Anzeigen hören auf zu blinken).

Für virtuell eingebundene Geräte wird diese Schaltfläche nicht angezeigt.

#### (5) Einstellungen-Schaltfläche (🛄)

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um weitere Einstellungen vorzunehmen (siehe nächster Abschnitt).



#### 6 Kanalmodule

Hier können Sie Kanalbezeichnungen ändern sowie die GAIN-Regler und Schaltflächen PAD und 48V betätigen.

Tippen Sie auf eine Kanalbezeichnung, um sie zu ändern.

- Die GAIN-Werte der durch den Rahmen ausgewählten Kanäle können mit den rot beleuchteten Drehgebern 1–8 eingestellt werden.
- Tippen Sie auf PAD, um die 20-dB-Pegelabsenkung ein-/ auszuschalten.
- Berühren Sie die Schaltfläche +48V etwas länger, um die Phantomspeisung ein-/auszuschalten.

GAIN-Regler, PAD- und 48V-Schaltflächen können auch für virtuell eingebundene Geräte verwendet werden.

Wenn ein anderes Sonicview über Steuerberechtigungen für die angezeigte SB-16D verfügt, wird sie wie folgt dargestellt und kann nicht gesteuert werden.



Beispielhafte Darstellung, wenn für die SB-16D keine Steuerungsrechte vorliegen

#### **Die Dante-Einstellungsseite (Settings)**





#### (1) Firmwareversion

Hier erscheinen die Firmwareversionen der unterschiedlichen Funktionsteile der SB-16D. Wenn das Gerät virtuell eingebunden ist, wird stattdessen "---" angezeigt.

#### 2 Seriennummer

Hier erscheint die Seriennummer der SB-16D. Wenn sie virtuell eingebunden ist, wird stattdessen "---" angezeigt.

#### **③ Dante-Version**

Hier erscheint die Firmwareversion des Dante-Moduls der SB-16D. Tippen Sie auf diesen Bereich, um Informationen zu Dante anzuzeigen.

Wenn das Gerät virtuell eingebunden ist, wird in beiden Fällen nichts angezeigt.

5	Dante SETUP	Settings		
	Dante Settings	I/O Device		
	⊳# 6-4 <del>▼</del> SB-16D-2	20 🚹 Controlled by this console		
	irmware Version Ser MAIN: 1.00 Build0056 00 FPGA: 0051	al No. Dante Version Info	[	
	DC Power DC Volt.: 0.0V	Stop Volt. 12.0V Dante Module Version Infor Software Version : 1 Dante formation Version : 1	mation	
	Sampling rate	48kHz Dante Module : I	Brooklyn II	
	Digital Reference Level	-9dBFS -14dBFS -16dBFS -18dBFS	-20dBFS	
	Analog Reference Level	+6dBu +4dBu OdBu		

#### (4) Scroll-Regler und Bildlaufleiste

Diese Bildlaufleiste zeigt die Position der derzeit auf dem Touchscreen angezeigten Elemente im Verhältnis zu allen Elementen auf der Seite.

#### Anmerkung

Um Elemente anzuzeigen, die nicht auf die Seite passen, wischen Sie den Anzeigebereich nach oben und unten. Sie können auch den hellblau beleuchteten Drehgeber 8 verwenden, um die Seite zu scrollen.

#### (5) Informationen zur Gleichstromquelle (DC Power)

Hier können Sie den aktuellen Status der Gleichstromversorgung der SB-16D einsehen und Einstellungen vornehmen.

Element	Auswirkung
	Aktueller Spannungswert und Status der Gleich- stromversorgung.
	Eine grüne Anzeige bedeutet, dass die Gleich- stromquelle normal Strom liefert.
DC Volt.	Wenn Hinweise eingeschaltet sind und die Gleichspannung unter die Alarmspannung gefallen ist, erscheint ein Warndreieck ( ). Liefert die Gleichstromquelle keinen Strom (etwa wenn die Spannung unter die Stoppspannung fällt), erscheint keine Anzeige.
Stop Volt.	Zeigt Einstellwert für die Stoppspannung an.
Alert Volt.	Zeigt den Einstellwert für die Spannung an, die das Anzeigen eines Hinweises auslöst. Wenn die Schaltfläche Alert Voltage ON/OFF auf der Einstellungsseite auf OFF steht, wird hier "V" angezeigt.
Schaltfläche Settings	Öffnet die Seite mit den Einstellungen für die Gleichstromversorgung. (Siehe "Einstellungen für die Gleichstromversorgung vornehmen" auf Seite 101.)

Wenn das Gerät virtuell eingebunden ist, werden für alle Einstellungen nur Striche angezeigt ("---"). Zudem ist die Schaltfläche Settings abgeblendet und ohne Funktion.

#### **(6)** Sampling rate-Schaltflächen

Hiermit legen Sie die Abtastrate für die SB-16D fest.

#### **⑦** Digital Reference Level-Schaltflächen

Hiermit legen Sie den Bezugspegel für die Digitaleingänge und -ausgänge der SB-16D fest.

#### **(8)** Analog Reference Level-Schaltflächen

Hiermit legen Sie den Bezugspegel für die Analogeingänge und -ausgänge der SB-16D fest.

#### Anmerkung

- Die Einstellungen der grün hinterlegten Schaltflächen für die Abtastrate (⑥), den digitalen Bezugspegel (⑦) und den analogen Bezugspegel (⑧) sind mit den Einstellungen von Sonicview verknüpft, das über Steuerungsrechte verfügt. Deshalb können diese Einstellungen hier nicht geändert werden, wenn das Gerät eingebunden ist.
- Bei eingebunden Geräten sind die genannten Bedienelemente abgeblendet und ohne Funktion.

#### (9) LED Brightness-Schaltflächen

Mit den Minus- und Plus-Schaltflächen (🗐 🗐 passen Sie die Helligkeit der Anzeigen der SB-16D an.

Einstellbereich: 0-3 (Voreinstellung: 3)

Bei virtuell eingebundenen Geräten sind die Schaltflächen abgeblendet und ohne Funktion.

#### **10 GPIO Extension**

Tippen Sie auf die Schaltfläche Settings, um Einstellungen vorzunehmen. (Siehe "Die Einstellungsseite für die GPIO-Ports" auf Seite 101.)

Auch virtuell eingebundene Geräte können bedient werden.

#### 11 Schaltflächen Network Settings

Tippen Sie auf Dante, um Dante-Netzwerkeinstellungen vorzunehmen. (Siehe "Dante-Netzwerkeinstellungen" auf Seite 104.)

Tippen Sie auf Controller, um Netzwerkeinstellungen für die Steuerung vorzunehmen. (Siehe "Status- und Einstellbereich Control Network Settings" auf Seite 105.)

Bei virtuell eingebundenen Geräten sind die Schaltflächen abgeblendet und ohne Funktion.

#### 12 Schaltfläche Factory Reset

Tippen Sie auf Reset, um das Gerät auf seine werksseitigen Voreinstellungen zurückzusetzen. (Siehe "Eine SB-16D auf Werkseinstellungen zurücksetzen" auf Seite 106.)

Bei virtuell eingebundenen Geräten ist die Schaltfläche abgeblendet und ohne Funktion.

# Einstellungen für die Gleichstromversorgung vornehmen

Tippen Sie auf die Schaltfläche Settings im Bereich DC Power der Dante-Einstellungsseite, um das folgende Einstellungsfenster zu öffnen.



(A) Stop Voltage: Legt die Stoppspannung fest, bei deren Unterschreiten das Gerät die Verbindung mit der Gleichstromquelle trennt.

Nutzen Sie den hellblau beleuchteten Drehgeber 4, um den Wert zu ändern.

Einstellbereich: 11.0 – 27.0 V

(in Schritten von 0,1 Volt, Voreinstellung 11 V)

Wenn die SB-16D nur mit einer Gleichstrom-

quelle versorgt wird, fährt sie herunter, sobald der Spannungswert unterschritten wird.

Wenn eine Batterie als Gleichstromquelle dient, legen Sie den Spannungswert entsprechend der Batteriespezifikationen fest. In allen anderen Fällen lassen Sie den Wert auf der Standardeinstellung von 11.0 V.

(B) Alert Voltage: Legt die Alarmspannung fest, bei deren Unterschreiten das Gerät einen Hinweis ausgibt. Nutzen Sie den grün beleuchteten Drehgeber 5, um den Wert zu ändern.

Einstellbereich: OFF, 11.0 – 28.0 V

(in Schritten von 0,1 Volt, Voreinstellung 11,5 V) Wenn Sie den Wert für die Stoppspannung (Stop Voltage) ändern, wird dieser Wert automatisch auf einen 0,5 Volt höheren Wert festgelegt. Passen Sie diese Einstellung nach Bedarf an, wenn der Alarm zu früh oder zu spät angezeigt wird.

- (C) DC Voltage: Die aktuelle Gleichspannung am Eingang.
- ① Schaltfläche Alert Voltage ON/OFF: Hiermit schalten Sie Hinweise ein/aus. (Voreinstellung: ON) Wenn Hinweise eingeschaltet sind und die Gleichspannung unter die Alarmspannung gefallen ist, geschieht Folgendes:
  - Die Anzeige **DC POWER** der SB-16D beginnt zu blinken
  - Ein Warndreieck (▲) erscheint im Bereich DC Power
     (⑤)
- (E) Schaltfläche Alert Reset: Hiermit setzen Sie die Alarmspannung auf die Voreinstellung zurück (Stoppspannung + 0,5 V).
- (F) Schaltfläche CANCEL: Ohne Änderungen abbrechen.
- G Schaltfläche SET: Änderungen bestätigen und Fenster schließen.

#### Die Einstellungsseite für die GPIO-Ports

Die GPIO-Schnittstelle der SB-16D bietet folgende Funktionen:

#### **GPIO-IN**

- Stummschaltung für die Ein- und Ausgänge der SB-16D (lokale Steuerung)
- Verwendung als zusätzliche GPIO-Eingänge für das verbundene Sonicview (Erweiterungsmodus)

#### **GPIO-OUT**

- Signalisierung für stummgeschaltete Ein- und Ausgangssignale der SB-16D (lokale Steuerung)
- Verwendung als zusätzliche GPIO-Ausgänge für das verbundene Sonicview (Erweiterungsmodus)

Für die Nutzung dieser Funktionen sind die folgenden Einstellungen verfügbar:



Die Einstellungsseite im Erweiterungsmodus



Die Einstellungsseite im Modus "Lokale Steuerung"



Die Einstellungsseite im Modus "Individuell"

#### 1) ID

Zeigt die ID des gesteuerten Geräts.

Tippen Sie auf dieses Auswahlfeld, um eine andere ID auszuwählen.



Wischen Sie nach oben und unten, um eine andere ID festzulegen.

Die Auswahl ist auch mit den Drehgebern 2 (pink beleuchtet) und 3 (gelb beleuchtet) möglich.

Tippen Sie auf APPLY, um die Änderung zu bestätigen.

#### Anmerkung

- Wenn Sie eine ID auswählen, die bereits im Dante-Netzwerk verwendet wird, erscheint diese ID rot und die Schaltfläche APPLY grau, um anzuzeigen, dass die Einstellung nicht möglich ist.
- Das Ändern der ID bei einem eingebauten Gerät kann dazu führen, dass die Einbindung aufgehoben wird.

#### 2 Betriebsart der GPIO-Schnittstelle

Zeigt die aktuelle Betriebsart der GPIO-Schnittstelle an. Tippen Sie auf dieses Auswahlfeld, um eine andere Betriebsart zu wählen.



Auswahl	Auswirkung				
ALL Extension	Die GPIO-Ports der SB-16D dienen als zusätzliche GPIO-Ein- und -Ausgänge für das Sonicview, in das die SB-16D eingebunden ist.				
ALL Local	<ul> <li>Die GPIO-Ports der SB-16D haben folgende Funktionen:</li> <li>GPIO-IN: Stummschaltung für die Ein- und Ausgänge der SB-16D</li> <li>GPIO-OUT: Signalisierung für stumm- geschaltete Ein-/Ausgangssignale der SB-16D</li> </ul>				
Individual	Den einzelnen GPIO-Ports können Funktionen individuell festaeleat werden.				

#### **③ Schaltflächen für die einzelnen Ports**

Tippen Sie in diesem Bereich auf einen Port, um je nach Betriebsart der GPIO-Schnittstelle (②) Folgendes anzuzeigen:

- Einstellungen für die eingebundenen GPIO-Ports (Anzeigebereich ④)
- Auswahlschaltflächen für Betriebsart/Aktion des ausgewählten Port (Anzeigebereich (5))
- Schaltflächen für zugewiesene Ein-/Ausgangssignale (Anzeigebereich ⑥)

Wenn als Betriebsart der GPIO-Schnittstelle ALL Local oder Individual ausgewählt ist, wird der ausgewählte Port weiß umrahmt.

#### (4) Anzeigebereich für eingebundene GPIO-Ports

**Die Schaltfläche** GPIO IN Settings **beziehungsweise** GPIO OUT Settings **erscheint in folgenden Situationen:** 

- Wenn als Betriebsart der GPIO-Schnittstelle (②) ALL Extension ausgewählt ist
- Wenn als Betriebsart der GPIO-Schnittstelle (2) Individual und als Betriebsart/Aktion für die einzelnen Ports (5) Extension ausgewählt ist

Der ausgewählte GPIO-Port wird als zusätzlicher Port für das Sonicview verwendet, in das die betreffende SB-16D eingebunden ist.

Nehmen Sie die entsprechenden Einstellungen auf den Registerkarten GPIO-IN und GPIO-OUT der Seite USER DEFINED CONTROLS des Sonicview vor, in das die betreffende SB-16D eingebunden ist.

# (5) Auswahlschaltflächen für die Betriebsart/Aktion der einzeln verwendeten Ports

Diese Schaltflächen erscheinen, wenn als Betriebsart der GPIO-Schnittstelle (②) entweder ALL Local oder Individual ausgewählt ist. Sie zeigen die aktuelle Betriebsart/Aktion für den ausgewählten GPIO-Port an.

Tippen Sie auf die Schaltflächen, um zwischen den möglichen Betriebsarten/Aktionen für den ausgewählten Port zu wechseln.

Für Eingangsports (GPIO IN):

Option Bedeutung		
Extension	Die ausgewählten Ports dienen als zusätzliche GPIO-Ein- und -Ausgänge für das Sonicview, in das die SB-16D eingebunden ist. Diese Option ist nur dann wählbar, wenn als Betriebsart der GPIO-Schnittstelle (2) Individual ausgewählt ist.	
Local / Closed-Toggle	Wenn der ausgewählte Eingangsport mit Masse verbunden wird (Closed), wechselt die Stummschaltung für das im unteren Bereich (⑥) ausgewählte Ein- oder Ausgangssignal der SB-16D zwischen ein und aus.	
Local / Closed-Mute	Wenn der ausgewählte Eingangsport mit Mass verbunden wird (Closed), wird das im unteren Bereich (⑥) ausgewählte Ein- oder Ausgangs signal der SB-16D stummgeschaltet.	
Local / Closed-Unmute	Wenn der ausgewählte Eingangsport mit Masse verbunden wird (Closed), wird die Stumm- schaltung für das im unteren Bereich (⑥) ausgewählte Ein- oder Ausgangssignal der SB-16D aufgehoben.	

#### Für Ausgangsports (GPIO OUT)

Option	Bedeutung		
Extension	Die ausgewählten Ports dienen als zusätzliche GPIO-Ein- und -Ausgänge für das Sonicview, in das die SB-16D eingebunden ist.		
Extension	Diese Option ist nur dann wählbar, wenn als Betriebsart der GPIO-Schnittstelle (②) Individual ausgewählt ist.		
Local / Mute-Closed	Wenn das im unteren Bereich (⑥) ausgewählte Ein- oder Ausgangssignal der SB-16D stumm- geschaltet wird, wechselt der ausgewählte Ausgangsport zu Low-Potenzial (Closed).		
Local / Unmute-Closed	Wenn die Stummschaltung für das im unteren Bereich (⑥) ausgewählte Ein- oder Ausgangssi- gnal der SB-16D aufgehoben wird, wechselt der ausgewählte Ausgangsport zu Low-Potenzial (Closed).		

6 Auswahlbereich für Ein- und Ausgangssignale

Diese Schaltflächen werden für den ausgewählten GPIO-Port in folgenden Situationen angezeigt:

- Wenn als Betriebsart der GPIO-Schnittstelle (②) ALL Local ausgewählt ist
- Wenn als Betriebsart der GPIO-Schnittstelle (2) Individual und als Betriebsart/Aktion für die einzelnen Ports (5) Local / xxxxx ausgewählt ist

Wenn Sie einen GPIO-Eingang (GPIO IN) ausgewählt haben, wählen Sie hier die Eingänge und Ausgänge aus, auf deren Stummschaltung er wirken soll.

Ein GPIO-Eingang kann die Stummschaltung von maximal 16 Ein-/Ausgängen steuern.



Wenn Sie einen GPIO-Ausgang (GPIO OUT) ausgewählt haben, wählen Sie hier den Eingang oder Ausgang aus, dessen Stummschaltungs-Status am ausgewählten Port signalisiert werden soll.

Sie können maximal 16 Eingangs-/Ausgangssignale der SB-16D für die Signalisierung (Tally-Ausgabe) auswählen.

Wenn mehrere Eingangs-/Ausgangssignale ausgewählt sind, erfolgt die Signalisierung, sobald die Stummschaltung eines der ausgewählten Signale erfolgt (Einstellung Local / Mute - Closed) oder aufgehoben wird (Einstellung Local / Unmute





#### Dante-Netzwerkeinstellungen



Diese Seite enthält die Dante-Netzwerkeinstellungen für die Einbindung und Steuerung von SB-16D.

Im Redundanzbetrieb erscheinen die Einstellungen für den primären Anschluss (links) und den sekundären Anschluss (rechts).

Im verketteten Betrieb ("Switched") ist nur die linke Seite aktiv.

Element	Bedeutung		
Switch	Aktuell ausgewählter Verbindungsmodus Wählen Sie entweder Redundant oder Switched. (Voreinstellung: Redundant)		
Addressing	IP-Adressierungsverfahren Wählen Sie entweder AUTO (DHCP) oder STATIC (feste IP-Adresse). (Voreinstellung: AUTO (DHCP))		
IP Address	Wenn unter Adressing die Option AUTO ausgewählt ist, erscheint hier die zugewiesene IP-Adresse. In der Einstellung STATIC erscheint stattdessen die vom Anwender festgelegte IP-Adresse.		
	Tippen Sie auf dieses Feld, um eine statische IP-Adresse einzugeben. (Siehe "IP-Adresse, Subnetmaske und Standardgateway festlegen" auf Seite 125.)		
	Wenn unter Adressing die Option AUTO ausgewählt ist, erscheint hier die zugewiesene Teilnetzmaske. In der Einstellung STATIC erscheint stattdessen die vom Anwender festgelegte Teilnetzmaske.		
Subnet mask	Wenn unter Addressing die Option STATIC ausgewählt ist, tippen Sie auf dieses Feld, um eine statische Teilnetzmaske einzugeben. (Siehe "IP-Adresse, Subnetmaske und Standardgateway festlegen" auf Seite 125.)		
LINK Status	Verbindungsstatus des Dante-Netzwerks (erscheint in rot, wenn es keine 1-GBit-Verbin- dung ist)		
MAC Address MAC-Adressen des primären und sekun Dante-Anschlusses			

Damit geänderte Dante-Netzwerkeinstellungen für die SB-16D wirksam werden, muss das Dante-Modul der SB-16D neu gestartet werden.

Sobald Einstellungen für die SB-16D geändert wurden, erscheint die Schaltfläche APPLY hervorgehoben. Tippen Sie auf APPLY, um die Einstellungen anzuwenden. Ein Bestätigungsdialog erscheint.



Da die Auswahl von CANCEL das Gerät nicht neu startet, bleiben die Einstellungen erhalten, werden aber nicht angewendet.

Tippen Sie auf REBOOT Dante, um das Dante-Modul der SB-16D neu zu starten.

Nach dem Neustart sind die geänderten Einstellungen wirksam.

#### Wichtig

Beachten Sie, dass Audiosignale an den Dante-Eingangs- und -Ausgangsports der SB-16D während des Neustarts unterbrochen werden.

#### Status- und Einstellbereich Control Network Settings



Zeigt die Dante-Netzwerkeinstellungen für die Einbindung und Steuerung von SB-16D an.

Element	Bedeutung		
Addressing	IP-Adressierungsverfahren Wählen Sie entweder AUTO (DHCP) oder STATIC		
	(feste IP-Adresse). (Voreinstellung: AUTO (DHCP)) Wenn unter Adressing die Option AUTO ausgewählt ist, erscheint hier die zugewiesene IP-Adresse. In der Einstellung STATIC erscheint stattdessen die vom Anwender festgelegte IP-Adresse.		
IF Address	Wenn unter Adressing die Option STATIC ausgewählt ist, tippen Sie auf dieses Feld, um eine statische IP-Adresse einzugeben. (Siehe "IP-Adresse, Subnetmaske und Standardgateway festlegen" auf Seite 125.)		
Cube et mode	Wenn unter Adressing die Option AUTO ausgewählt ist, erscheint hier die zugewiesene Teilnetzmaske. In der Einstellung STATIC erscheint stattdessen die vom Anwender festgelegte Teilnetzmaske.		
Subhet mask	Wenn unter Addressing die Option STATIC ausgewählt ist, tippen Sie auf dieses Feld, um eine statische Teilnetzmaske einzugeben. (Siehe "IP-Adresse, Subnetmaske und Standardgateway festlegen" auf Seite 125.)		
MAC Address	Zeigt die MAC-Adresse für die Einbindung und Steuerung von SB-16D an.		

Sobald Einstellungen für eine SB-16D geändert wurden, erscheint die Schaltfläche APPLY hervorgehoben. Beim Anwenden der Netzwerkeinstellungen wird die Dante-Netzwerkverbindung der SB-16D einmal unterbrochen. Tippen Sie deshalb auf APPLY, um die Einstellungen anzuwenden. Ein Bestätigungsdialog erscheint.



#### Eine SB-16D auf Werkseinstellungen zurücksetzen

1. Tippen Sie auf Reset, um die aktuelle SB-16D auf ihre werksseitigen Voreinstellungen zurückzusetzen. Ein Dialog erscheint.



Element	Auswirkung				
	Wählen Sie diese Option aus, um die Netzwerkeinstellungen der SB-16D beizubehalten.				
Keep Network Settings	Andernfalls werden auch sie zurückgesetzt.				
	(Die Option ist standardmäßig ausgewählt.)				
Koon Danta Sattings	Wählen Sie diese Option aus, um die Dante-Einstellungen der SB-16D beizubehalten.				
(Include Routing)	Andernfalls werden auch sie zurückgesetzt.				
	(Die Option ist standardmäßig nicht ausgewählt.)				

2. Wählen Sie mit einem Häkchen (④) aus, welche Einstellungen Sie beibehalten wollen.

#### Anmerkung

Wenn beide Optionen ausgewählt sind, werden nur die Einstellungen, die sich nicht auf das Dante-Netzwerk und Dante beziehen, auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.  Tippen Sie auf RESET (zurücksetzen) oder RESET & REBOOT (zurücksetzen und neustarten).
 Es erscheint einer der folgenden Bestätigungsdialoge.
 Wenn Keep Network Settings nicht ausgewählt ist:

Network may be disconnected.

("Netzwerk wird möglicherweise getrennt.")

Wenn Keep Dante Settings (Include Routing) nicht ausgewählt ist:

Audio will be interrupted.

Dante routing will be cleared.

("Audiosignal wird unterbrochen. Dante-Routing wird zurückgesetzt.")

Wenn Sie auf RESET & REBOOT getippt haben:

Audio will be interrupted.

("Audiosignal wird unterbrochen.")



Wenn Keep Network Settings nicht ausgewählt ist:

4. Tippen Sie auf RESET im Bestätigungsdialog, um die SB-16D zurückzusetzen.

Wenn Sie in Schritt 3 RESET & REBOOT ausgewählt haben, wird das Dante-Modul nach dem Zurücksetzen neugestartet. Anschließend erscheint die Registerkarte I/O Device der Dante-Einrichtungsseite. Darüber hinaus wird die SB-16D bis zum Abschluss des Neustarts vom Dante-Netzwerk getrennt.

#### Die GPIO-Schnittstelle einer SB-16D als Erweiterung für das Mischpult nutzen

Sie können die GPIO-Ports einer SB-16D als Erweiterung der im Sonicview eingebauten GPIO-Ports nutzen. Die Einstellungen dafür können Sie auch für virtuell eingebundene SB-16D vornehmen.

Durch das Speichern der Einstellungen in Sonicview werden diese wirksam, sobald die SB-16D im Netzwerk erscheint und Steuerungsrechte vorliegen.

- 1. Wählen Sie wie im Abschnitt "Die Einstellungsseite für die GPIO-Ports" auf Seite 101 beschrieben entweder ALL Extension für alle GPIO-Ports (②) oder Extension für einzelne GPIO-Ports (⑤) aus, die zur Erweiterung verwendet werden sollen.
- 2. Rufen Sie die Seite GPIO-IN oder GPIO-OUT auf: Wählen Sie im Menü Rear Panel Setup entweder GPIO Input Setup oder GPIO Output Setup aus.

\$	USE	R DEFINED CONTROLS				х
		User Key	Foot Switch	GPIO-IN	GPIO-OUT	
#25	6 - 1	INFO				
#25	6 - 2	Snapshot Recall 001				
#25	6 - 3	Snapshot Recall 002				
#25	6-4	Snapshot Recall 003				
#25	6 - 5	Snapshot Recall 004				
#25	6-6	Snapshot Recall 005				
#25	6 - 7	Snapshot Recall 006				
#25	6 - 8	Snapshot Recall 007			Ô	

3. Verwenden Sie Drehgeber 8, um durch die Liste der Einstellungen für jeweils acht Anschlüsse entsprechend den Einbindepositionen zu scrollen.

Auf der In der linken Spalte erscheinen die IDs und GPIO-Portnummern der eingebundenen SB-16D (#[ID]-[Portnummer]).

Für virtuell eingebundene Geräte erscheint die Angabe auf gelbem Hintergrund.

Als Erweiterung eingerichtete Ports sind in der Liste hervorgehoben. Lokale Ports sind abgeblendet.

4. Tippen Sie auf den gewünschten Port, und weisen Sie ihm eine Funktion auf die gleiche Weise zu wie für die integrierten GPIO-Ports des Mischpults.

# Dante-Verbindungen mit SB-16D herstellen

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie eine SB-16D als Stagebox mit dem Mischpult verbinden und seine Vorverstärker auf dieselbe Weise wie die Analogeingänge des Mischpults steuern.

#### **Anzahl von Dante-Verbindungen**

- Wenn das Sonicview mit 48 kHz arbeitet, lassen sich maximal vier SB-16D ohne Dante-Controller anschließen.
- Arbeitet das Sonicview dagegen mit 96 kHz, können höchstens zwei SB-16D ohne Dante-Controller angeschlossen werden.

Um mehr SB-16D mit dem Mischpult verwenden zu können, müssen Sie die Einstellungen über den Dante-Controller vornehmen.

#### Eine Dante-Verbindung mit einer einzelnen SB-16D herstellen

In diesem Fall ist eine Dante-Verbindung ohne Verwendung des Dante-Controllers möglich, unabhängig davon, ob die Abtastrate des Dante-Moduls im Mischpult 48 kHz oder 96 kHz beträgt. Anschließend können Sie die Vorverstärker der SB-16D von einem Modul steuern, dem ein Port des eingebauten Dante-Moduls zugewiesen ist.

 Wenn es mehrere SB-16D im Dante-Netzwerk gibt, legen Sie vorab IDs fest, die nicht doppelt vorkommen, damit sie identifiziert werden können.
 Einzelheiten zum Festlegen von IDs finden Sie in der Bedie-

Einzelheiten zum Festlegen von IDs finden Sie in der Bedienungsanleitung zur SB-16D.

- 2. Verbinden Sie die folgenden Dante-Netzwerkbuchsen mit demselben Dante-Netzwerk:
  - Die Dante-Netzwerkbuchsen des Mischpults
  - Die Dante-Netzwerkbuchsen der SB-16D

#### Anmerkung

Wenn Sie nur ein Mischpult und eine SB-16D verwenden, können Sie die Netzwerkbuchsen beider Geräte wie in der Abbildung gezeigt einfach miteinander verbinden.



3. Wählen Sie im Menü Rear Panel Setup > Dante Setup, um die Steuerungsmethode für das Dante-Routing festzulegen.

# 4 – Konfiguration und grundlegende Einstellungen

4. Schalten Sie AUTO ROUTING ein (ON).



5. Gehen Sie wie im Abschnitt "Geräte einbinden, die mit dem Dante-Netzwerk verbunden sind" auf Seite 88 beschrieben vor, und binden Sie die ausgewählte SB-16D auf dem obersten Platz der Liste Mounted Devices ein.

\$	Dante SETUP			×
	Dante Settings	I/O Device		
			Mounted Device	AUTO ROUTING ON
			Pre Amp Control         SB-16D         Logged           ID # 2-3         In           SB-16D-20c832         In	$\stackrel{\rightarrow}{\leftarrow} \stackrel{\text{Dante I/O}}{1 - 16}$
		$\rightarrow$		→ Dante I/0 ← 17 - 32
		÷		$\stackrel{\rightarrow}{\leftarrow} \begin{array}{l} \text{Dante I/0} \\ \textbf{33 - 48} \end{array}$
SB-	16D Virtu ID #1-1 S8-16D Virtual	1		$\stackrel{\rightarrow}{\leftarrow}$ Dante I/0 $\stackrel{\leftarrow}{\leftarrow}$ 49 - 64

Durch das Routing werden die Dante-Eingänge und -Ausgänge 1–16 des Mischpults mit denjenigen der SB-16D verbunden.



Im Ergebnis können Sie die Vorverstärker (analoge Eingangsverstärkung, Pegeldämpfung, Phantomspeisung) der SB-16D von der Hauptseite aus und von dem Modul aus bedienen, dem die Dante-Eingänge 1–16 zugewiesen sind.

Modul, das Vorverstärker der SB-16D steuern kann	Element für die Bedienung der Vorverstärker auf der Hauptseite und der Seite MODULE (linke Seite)	
Modul, dem Dante-Eingänge	INPUT 1–16 der auf Platz 1 einge-	
1–16 zugewiesen sind	bundenen SB-16D	
## Eine Dante-Verbindung mit vier SB-16D herstellen (Dante-Abtastrate: 48 kHz)

In dieser Konstellation ist kein Dante-Controller erforderlich. Die Vorverstärker der einzelnen SB-16D können Sie von einem Modul steuern, dem ein Port des eingebauten Dante-Moduls zugewiesen ist.

- Wenn es mehrere SB-16D im Dante-Netzwerk gibt, legen Sie vorab IDs fest, die nicht doppelt vorkommen, damit sie identifiziert werden können.
   Einzelheiten zum Festlegen der ID finden Sie in der Bedienungsanleitung zur SB-16D.
- 2. Verbinden Sie die folgenden Dante-Netzwerkbuchsen mit demselben Dante-Netzwerk.
  - Die Dante-Netzwerkbuchsen des Mischpults

• Die Dante-Netzwerkbuchsen der vier SB-16D Mehrere SB-16D müssen über einen Netzwerk-Switch angeschlossen werden (siehe unten). Verwenden Sie in diesem Fall unterschiedliche Switches für **Primary** und **Secondary**.



- 3. Wählen Sie im Menü Rear Panel Setup > Dante Setup, um die Steuerungsmethode für das Dante-Routing festzulegen.
- 4. Schalten Sie AUTO ROUTING ein (ON).



5. Gehen Sie wie im Abschnitt "Geräte einbinden, die mit dem Dante-Netzwerk verbunden sind" auf Seite 88 beschrieben vor, und binden Sie die vier SB-16D in der Liste Mounted Devices nacheinander von oben nach unten ein.



Durch das Routing werden die Dante-Eingänge und -Ausgänge des Mischpults wie folgt mit denjenigen der vier SB-16D verbunden.

Dante-E/A-Ports des Mischpults	Dante-E/A-Ports der SB-16D
1–16	1–16 der auf Platz 1 eingebundenen SB-16D
17–32	1–16 der auf Platz 2 eingebundenen SB-16D
33–48	1–16 der auf Platz 3 eingebundenen SB-16D
49–64	1–16 der auf Platz 4 eingebundenen SB-16D



Im Ergebnis können Sie die Vorverstärker (analoge Eingangsverstärkung, Pegeldämpfung, Phantomspeisung) der SB-16D von der Hauptseite aus und von dem Modul aus bedienen, dem die Dante-Eingänge 1–64 jeweils zugewiesen sind.

Modul, das Vorverstärker der SB-16D steuern kann	Element für die Bedienung der Vorverstärker auf der Hauptseite und der Seite MODULE (linke Seite)
Modul, dem Dante-Eingänge	INPUT 1–16 der auf Platz 1 einge-
1–16 zugewiesen sind	bundenen SB-16D
Modul, dem Dante-Eingänge	INPUT 1–16 der auf Platz 2 einge-
17–32 zugewiesen sind	bundenen SB-16D
Modul, dem Dante-Eingänge	INPUT 1–16 der auf Platz 3 einge-
33–48 zugewiesen sind	bundenen SB-16D
Modul, dem Dante-Eingänge	INPUT 1–16 der auf Platz 4 einge-
49–64 zugewiesen sind	bundenen SB-16D

## Eine Dante-Verbindung mit vier SB-16D herstellen (Dante-Abtastrate: 96 kHz)

In dieser Konstellation benötigen Sie den Dante-Controller. Wenn für das eingebaute Dante-Modul eine Abtastrate von 96 kHz festgelegt ist, stellt es 32 Dante-Eingänge und -Ausgänge bereit. Wollen Sie SB-16D für mehr als 32 Kanäle mit dem Mischpult verbinden, müssen Sie das Mischpult um eine Dante-Karte IF-DA64 erweitern. Die folgenden Erläuterungen setzen voraus, dass eine solche IF-DA64 im Erweiterungsschacht **SLOT 1** eingebaut ist. (Siehe "Eine Erweiterungskarte installieren (als Zubehör erhältlich)" auf Seite 35.)

#### Wichtig

Wenn die Abtastrate des Mischpults (Sync Clock) auf 48 kHz festgelegt ist, wählen für die IF-DA64 ebenfalls eine Abtastrate von 48 kHz. Folglich müssen Sie auch die Abtastrate der SB-16D, die mit der IF-DA64 verbunden sind, auf 48 kHz festlegen.

- Wenn es mehrere SB-16D im Dante-Netzwerk gibt, legen Sie vorab IDs fest, die nicht doppelt vorkommen, damit sie identifiziert werden können.
   Einzelheiten zum Festlegen von IDs finden Sie in der Bedienungsanleitung zur SB-16D.
- 2. Gehen Sie wie im Abschnitt "Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung einer IF-DA64" auf Seite 117 beschrieben vor, um die Synchronisierung der beiden Dante-Module (eingebautes und IF-DA64) mit dem Systemtakt des Mischpults zu ermöglichen.
- 3. Verbinden Sie Folgendes mit demselben Dante-Netzwerk:
  - Die Nezwerkbuchse eines Computers, auf dem der Dante-Controller installiert ist,
  - die Dante-Netzwerkbuchsen des Mischpults,
  - die Dante-Netzwerkbuchsen der im Mischpult installierten IF-DA64 und
  - die Dante-Netzwerkbuchsen der vier SB-16D.

Mehrere SB-16D müssen über einen Netzwerk-Switch angeschlossen werden (siehe unten). Verwenden Sie in diesem Fall unterschiedliche Switches für **Primary** und **Secondary**.



- Wählen Sie im Menü Rear Panel Setup > Dante Setup, um die Steuerungsmethode für das Dante-Routing festzulegen.
- 5. Schalten Sie AUTO ROUTING ein (ON).



6. Gehen Sie wie im Abschnitt "Geräte einbinden, die mit dem Dante-Netzwerk verbunden sind" auf Seite 88 beschrieben vor, und binden Sie die vier SB-16D in der Liste Mounted Devices nacheinander von oben nach unten ein.



- 7. Verwenden Sie Dante-Controller auf dem Computer, den Sie in Schritt 3 mit dem Dante-Netzwerk verbunden haben, um die folgenden Einstellungen für das Routing vorzunehmen:
  - Verbinden Sie die Dante-E/A 1–16 der IF-DA64 mit den Dante-E/A 1–16 der dritten SB-16D von oben.
  - Verbinden Sie die Dante-E/A 17–32 der IF-DA64 mit den Dante-E/A 1–16 der vierten SB-16D von oben.



Dadurch werden die Dante-Eingänge und -Ausgänge der IF-DA64 wie folgt auf diejenigen der vier SB-1D geroutet:

## 4 – Konfiguration und grundlegende Einstellungen

Dante-E/A-Ports des Mischpults	Dante-E/A-Ports der SB-16D
1–16	1–16 der auf Platz 1 eingebundenen SB-16D
17–32	1–16 der auf Platz 2 eingebundenen SB-16D
1–16 (IF-DA64)	1–16 der auf Platz 3 eingebundenen SB-16D
17–32 (IF-DA64)	1–16 der auf Platz 4 eingebundenen SB-16D



8. Fordern Sie Steuerungsrechte an, um die beiden über die IF-DA64 gerouteten SB-16D über die Hauptseite und die Modulseiten bedienen zu können.

Tippen Sie dazu auf die Schaltfläche Pre Amp Control OFF des dritten und vierten Geräts. Ein Bestätigungsdialog erscheint.

• Wenn kein anderes Gerät Steuerungsrechte für die beiden SB-16D hat:



Mit ENABLE aktivieren Sie die Steuerungsrechte. Im Anzeigebereich erscheint Pre Amp Control.

• Wenn ein anderes Gerät Steuerungsrechte hat:



Tippen Sie auf REQUEST, und folgen Sie den Anweisungen ab 5 des Abschnitts "Geräte einbinden, die mit dem Dante-Netzwerk verbunden sind" auf Seite 88. Dadurch übernehmen Sie die Steuerungsrechte, und im Anzeigebereich erscheint Pre Amp Control. 9. Wiederholen Sie Schritt 8 für die auf den Plätzen 3 und 4 eingebundenen SB-16D, um auch diese durch eine IF-DA64 gerouteten Stageboxen steuern zu können.

Anschließend können Sie die Vorverstärker (analoge Eingangsverstärkung, Pegeldämpfung, Phantomspeisung) der entsprechenden Stageboxen von der Hauptseite aus und von dem Modul aus bedienen, dem die Eingänge Dante 1–32 und SLOT 1-1 1–32 jeweils zugewiesen sind.

Modul, das Vorverstärker der SB-16D steuern kann	Element für die Bedienung der Vorverstärker auf der Hauptseite und der Seite MODULE (linke Seite)
Modul, dem Dante-Eingänge	Eingänge 1–16 der auf Platz 1 einge-
1–16 zugewiesen sind	bundenen SB-16D
Modul, dem Dante-Eingänge	Eingänge 1–16 der auf Platz 2 einge-
17–32 zugewiesen sind	bundenen SB-16D
Modul, dem Eingänge 1–16	Eingänge 1–16 der auf Platz 3 einge-
von <b>SLOT 1</b> zugewiesen sind	bundenen SB-16D
Modul, dem Eingänge 17–32	Eingänge 1–16 der auf Platz 4 einge-
von <b>SLOT 1</b> zugewiesen sind	bundenen SB-16D

## Wichtig

Achten Sie darauf, dass bei diesem Vorgehen das Routing der auf den Plätzen 3 und 4 eingebundenen SB-16D mit der IF-DA64 wie folgt beibehalten wird.

- Dante-E/A 1–16 der IF-DA64 mit den Dante-E/A 1–16 der dritten SB-16D von oben
- Dante-E/A 17–32 der IF-DA64 mit den Dante-E/A 1–16 der vierten SB-16D von oben

Wenn mit dem Dante-Controller ein anderes Routing festgelegt wird, bedienen Sie möglicherweise die Vorverstärker einer anderen als der beabsichtigten SB-16D.

## Eine Dante-Verbindung mit einem SB-16D und einem DA-6400 herstellen

In diesem Beispiel sollen die Dante-Eingänge und -Ausgänge 1–16 eines DA-6400 verbunden werden, in dem eine Dante-Karte IF-DA64 eingebaut ist. Dafür benötigen Sie den Dante-Controller.

- Wenn es mehrere SB-16D im Dante-Netzwerk gibt, legen Sie vorab IDs fest, die nicht doppelt vorkommen, damit sie identifiziert werden können.
   Einzelheiten zum Festlegen von IDs finden Sie in der Bedienungsanleitung zur SB-16D.
- 2. Verbinden Sie die folgenden Dante-Netzwerkbuchsen mit demselben Dante-Netzwerk.
  - Die Dante-Netzwerkbuchsen des Mischpults
  - Die Dante-Netzwerkbuchsen der SB-16D
  - Die Dante-Netzwerkbuchsen der im DA-6400 eingebauten IF-DA64

Drei oder mehr Dante-Geräte müssen über einen Netzwerk-Switch angeschlossen werden (siehe unten). Verwenden Sie in diesem Fall unterschiedliche Switches für **Primary** und **Secondary**.



- 3. Wählen Sie im Menü Rear Panel Setup > Dante Setup, um die Steuerungsmethode für das Dante-Routing festzulegen.
- 4. Schalten Sie AUTO ROUTING ein (ON).



5. Gehen Sie wie im Abschnitt "Geräte einbinden, die mit dem Dante-Netzwerk verbunden sind" auf Seite 88 beschrieben vor, und binden Sie die SB-16D auf dem obersten Platz der Liste Mounted Devices ein.



- 6. Schalten Sie das AUTO ROUTING jetzt aus (OFF).
- 7. Verwenden Sie Dante-Controller auf dem Computer, den Sie in Schritt 2 mit dem Dante-Netzwerk verbunden haben, um die folgenden Routing-Verbindungen herzustellen:
  - Dante-E/A 17-32 des Mischpults mit
  - Dante-E/A der im DA-6400 installierten IF-DA64

#### Beispielhafte Darstellung in Dante-Controller für das Routing der Dante-E/A 17–32 des Mischpults auf die Dante-E/A 1–16 der IF-DA64 im DA-6400



Durch das Routing werden die Dante-Eingänge und -Ausgänge des Mischpults wie folgt mit denjenigen der SB-16D und der IF-DA64 im Mehrspurrecorder verbunden.

Dante-E/A-Ports des Mischpults	Dante-E/A-Ports externer Geräte
1–16	1–16 der auf Platz 1 eingebundenen SB-16D
17–32	1–16 der im DA-6400 installierten IF-DA64



## Beispielhafte Darstellung in Dante-Controller, wenn die oben genannten Routing-Einstellungen vorgenommen wurden



Im Ergebnis können Sie die Vorverstärker (analoge Eingangsverstärkung, Pegeldämpfung, Phantomspeisung) der SB-16D von der Hauptseite aus und von dem Modul aus bedienen, dem die Dante-Eingänge 1–16 zugewiesen sind.

Modul, das Vorverstärker der SB-16D steuern kann	Element für die Bedienung der Vorverstärker auf der Hauptseite und der Seite MODULE (linke Seite)
Modul, dem Dante-Eingänge	INPUT 1–16 der auf Platz 1
1–16 zugewiesen sind	eingebundenen SB-16D

## Informationen zu Dante

Dante ist ein von Audinate entwickeltes Übertragungsprotokoll. Es ermöglicht die Übertragung von maximal 512 Audiokanälen in beiden Richtungen mit hoher Präzision über ein Netzwerk basierend auf dem Gigabit-Ethernet-Standard.

Einzelheiten zu Dante finden Sie auf der Website von Audinate: https://www.audinate.com/

# Verbindung mit einem Dante-Netzwerk herstellen

Um die Dante-Funktionen des Sonicview nutzen zu können, müssen Sie auch folgende Komponenten einrichten:

- das Ethernet-Netzwerk, mit dem das Mischpult verbunden ist,
- einen Computer, auf dem der Dante-Controller läuft und
- die anderen Geräte, die Dante unterstützen.

Wenn Sie nur SB-16D mit dem Mischpult verwenden, können Sie auf den Dante-Controller verzichten.

## Netzwerkkabel für Verbindungen

Verwenden Sie Netzwerkkabel der Kategorie 5e oder besser. Gekreuzte Kabel können ebenso verwendet werden wie gerade durchverbundene.

## Wichtig

Die SB-16D ist nicht kompatibel mit 100-MBit/s-Ethernet-Switches. Verwenden Sie ausschließlich Switches/Hubs, die Gigabit-Ethernet unterstützen.

## Anmerkung

- Wenn die Dante-Netzwerkadressierung auf AUTO (DHCP) eingestellt ist, legt der Computer die IP-Adresse automatisch fest.
- Ist die Dante-Netzwerkadressierung dagegen auf STATIC eingestellt ist, müssen Sie die Netzwerkeinstellungen für Dante selbst festlegen.

## Verbindungen für verketteten (Daisy-Chain-) Betrieb herstellen

Dante-Geräte können miteinander verkettet werden, sofern es sich nur um wenige Geräte handelt und kein (Netzwerk-)Switch verwendet wird. Wenn Sie beispielsweise nur zwei Dante-Geräte zusammen mit dem Mischpult verwenden, verbinden Sie die Geräte wie unten dargestellt.

## Beispiel für verketteten Betrieb



## Anmerkung

- Für die Verkettung können Sie entweder den Anschluss PRIMARY oder den Anschluss SECONDARY nutzen.
- Mit zunehmender Anzahl von Geräten ist es erforderlich, den Wert für die Latenz zu erhöhen.

# Verbindungen für den Redundanzbetrieb herstellen

Für Aufnahmesituationen, in denen eine wiederholte Aufnahme nicht möglich ist (einschließlich Livemitschnitten), können Sie mit einer Verkabelung wie der folgenden zwei vollkommen unabhängige Netzwerke nutzen (primäres und sekundäres).

## Beispiel für Redundanzbetrieb



## Anmerkung

Die Einstellungen für verketteten Betrieb und Redundanzbetrieb wechseln nicht automatisch. Wählen Sie im Menü Rear Panel Setup > Dante Setup, um die Einstellung festzulegen. Oder nutzen Sie die Seite "Network Config" des Dante-Controllers.

## Wichtig

Primäres und sekundäres Netzwerk dürfen nicht mit demselben LAN (VLAN) verbunden sein.



## Das Computerprogramm Dante Controller nutzen

## Überblick

Um die Verbindungen mit anderen Dante-fähigen Geräten zu konfigurieren, nutzen Sie die Computer-Anwendung Dante Controller. Diese ist auf der Website von Audinate erhältlich. Laden Sie von der Audinate-Website die neueste Version von Dante Controller und die dazugehörige Bedienungsanleitung herunter:

https://www.audinate.com/products/software/dante-controller

Nehmen Sie mithilfe eines Computers, auf dem Dante Controller installiert ist, zumindest die folgenden Einstellungen vor:

- Routing der Audiokanäle
- Abtastrate und Encoding (Wortbreite) für jedes Dante-Gerät

## Anmerkung

Die Einstellungen, die Sie mithilfe des Dante-Controllers vornehmen, werden im jeweiligen Dante-Gerät gespeichert. Solange die Einstellungen nicht aktualisiert wurden, ändern sich auch nicht die Verbindungen, selbst wenn Sie Dante-Controller beenden oder den Computer vom Dante-Netzwerk trennen.

## Routing der Audiokanäle

Wenn Sie den Dante-Controller starten, erscheint die unten dargestellte Netzwerkansicht ("Network View") mit der Registerkarte "Routing". Hier können Sie Einstellungen für das Dante-Netzwerk vornehmen und überwachen.



- ① **Bezeichnung des empfangenden Geräts** Dies ist die Bezeichnung des empfangenden Geräts im Dante-Netzwerk.
- (2) Audiokanäle des empfangenden Geräts Dies sind die Bezeichnungen der Audiokanäle des empfangenden Geräts im Dante-Netzwerk.
- ③ **Bezeichnung des sendenden Geräts** Dies ist die Bezeichnung des sendenden Geräts im Dante-Netzwerk.
- (4) Audiokanäle des sendenden Geräts

Dies sind die Bezeichnungen der Audiokanäle des sendenden Geräts im Dante-Netzwerk.

(5) Verbindungen zwischen Ein- und Ausgängen (Routing)

Verbinden Sie hier die Audiokanäle des sendenden Geräts mit den Audiokanälen des empfangenden Geräts.

Klicken Sie dazu auf den Schnittpunkt der Kanäle in der Matrix, die Sie miteinander verbinden wollen.

## Anmerkung

Um alle Kanäle eins zu eins zu verbinden, halten Sie die Strg-Taste auf dem Computer gedrückt, und klicken Sie dann auf das Minuszeichen am Schnittpunkt der beiden Gerätebezeichnungen.

## Abtastrate und Wortbreite mit Dante-Controller ändern

Doppelklicken Sie in der Netzwerkansicht ("Network View") auf eine Gerätebezeichnung, um die Geräteansicht ("Device View") aufzurufen. Hier können Sie Einstellungen für Geräte im Dante-Netzwerk vornehmen und überwachen.

Wählen Sie die Registerkarte "Device Config". Hier können Sie die Abtastrate, Bittiefe und andere Einstellungen des unter ① ausgewählten Geräts ändern (siehe die folgende Abbildung).



## (1) Gerätebezeichnung

Dies ist Bezeichnung des Geräts, dessen Einstellungen Sie in der aktuellen Ansicht ändern können.

## 2 Gerätebezeichnung ändern

Ändern Sie hier die Bezeichnung nach Ihren Wünschen.

## ③ Abtastrate

Legen Sie hier die gewünschte Abtastrate fest.

## Anmerkung

Diese Einstellung können Sie auch auf dem Gerät vornehmen.

## **④ Wortbreite**

Wählen Sie hier die Wortbreite der Quantisierung.

## **(5)** Gerätelatenz

Legen Sie hier die Latenz fest. Halten Sie sich dabei an die folgenden Richtlinien:

Latenzwert	Geeignet für folgende Netzwerk-Konfigura- tionen
250 µsec (µs)	Der Übertragungsweg vom sendenden Gerät zum empfangenden Gerät führt über maximal einen Gigabit-Switch.
500 µsec (µs)	Der Übertragungsweg vom sendenden Gerät zum empfangenden Gerät führt über maximal fünf Gigabit-Switches.
1 msec (ms)	Der Übertragungsweg vom sendenden Gerät zum empfangenden Gerät führt über maximal zehn Gigabit-Switches.
2 msec (ms)	Die Übertragungsgeschwindigkeit des sendenden Geräts beträgt 100 MBit/s.
5 msec (ms)	Nutzen Sie diesen höchsten Latenzwert, wenn Sie ein umfangreiches Netzwerk bilden.

## Wichtig

- Die SB-16D ist nicht kompatibel mit 100-MBit/s--Ethernet-Switches. Verwenden Sie ausschließlich Switches/Hubs, die Gigabit-Ethernet-kompatibel sind.
- Wenn Sie die Bezeichnung eines Geräts ändern, gehen seine Routing-Einstellungen verloren. Es ist also ratsam, zunächst alle Geräte mit leicht verständlichen Bezeichnungen zu versehen, bevor Sie die Routing-Einstellungen vornehmen.
- Je nach Zustand der Netzwerkverbindung kann es erforderlich sein, die Latenz auf einen höheren Wert einzustellen als in der Tabelle angegeben.

## Anmerkung

- Diese Einstellung können Sie auch auf dem Gerät vornehmen.
- Im verketteten Betrieb, bei dem kein Switch zum Einsatz kommt, wählen Sie den Wert für die Latenz entsprechend der Anzahl von Dante-Geräten, die das Signal durchläuft (siehe folgendes Beispiel).

## Beispiel für verketteten Betrieb

#### Signal durchläuft zwei Geräte



#### Signal durchläuft ein Gerät

sendendes	1	. Gerät	empf.
Gerät			Gerät

## Anmerkung

Das Dante-Modul im Mischpult und in den separat erhältlichen Dante-Karten IF-DA64 haben eingebaute Switching-Hubs. Zählen Sie deshalb das Mischpult und jede IF-DA64 als jeweils zwei Dante-Geräte.

## **Die Seite SLOT SETUP**

Auf dieser Seite können Sie Informationen für Erweiterungskarten einsehen, die in den beiden Schächten **SLOT 1** und **SLOT 2** eingebaut sind, und entsprechende Einstellungen vornehmen. Wählen Sie dazu im Menü Rear Panel Setup > Slot Setup.



## (1) SLOT 1

Bezeichnung der in Schacht **SLOT 1** installierten Erweiterungskarte.

#### (2) SLOT 2

Bezeichnung der in Schacht **SLOT 2** installierten Erweiterungskarte.

#### ③ Parameter f ür Schacht 1

Parameter der in Schacht **SLOT 1** installierten Erweiterungskarte.

#### (4) Parameter für Schacht 2

Parameter der in Schacht **SLOT 2** installierten Erweiterungskarte.

## Anmerkung

Wenn keine Karte eingebaut ist, erscheint der Hinweis "No card".

## Darstellung mit eingebauter IF-DA64



## 1 STATUS

Status der eingebauten IF-DA64.

STATUS	Bedeutung
Available	Die eingebaute IF-DA64 funktioniert normal.
Unavailable	Die eingebaute IF-DA64 funktioniert nicht wie vorgesehen.

# Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung einer IF-DA64

Das im Mischpult eingebaute Dante-Modul und eine eingebaute Dante-Karte IF-DA64 müssen mit dem Systemtakt synchron sein. Um das zu erreichen, gehen Sie folgendermaßen vor:

• Wenn Dante nicht der Systemtakt ist (internes oder externes Taktsignal)

Stellen Sie mit Dante-Controller sowohl für das integrierte Dante-Modul als auch für die IF-DA64 die Einstellung "Sync to External" auf "ON".

Stellen Sie im Dante-Controller für eines der beiden Module die Einstellung "Preferred Leader" auf "ON". (Wir empfehlen, das interne Dante-Modul dafür zu nutzen.)



 Wenn Dante als Systemtakt dient Stellen Sie im Dante-Controller für die IF-DA64 die Einstellung "Sync to External" auf "ON".
 Stellen Sie die Einstellung "Preferred Leader" für eines der anderen Dante-Module auf "ON". (Wir empfehlen, das interne Dante-Modul dafür zu nutzen.)



# Wenn eine IF-AE16 (AES/EBU) eingebaut ist

	SLOT SETUP			×
	SLOT 1 (IF-AE1	6: AES/EBI	n)	SLOT 2 (None)
1)-	AES 1-2 SRC		ON	No card
	AES 3-4 SRC		ON	
	AES 5-6 SRC		ON	
	AES 7-8 SRC		ON	
	AES 9-10 SRC		ON	
	AES 11-12 SRC		ON	
	AES 13-14 SRC		ON	
	AES 15-16 SRC	OFF	ON	

## **1** Schaltflächen SRC ON/OFF

Hiermit schalten Sie für jede Signalleitung den Abtastratenwandler ein (ON) oder aus (OFF).

## Anmerkung

Der Abtastratenwandler lässt sich nicht einschalten, wenn die entsprechende Signalleitung als Referenztakt ausgewählt ist. Deshalb wird die als Referenztakt ausgewählte Signalleitung wie folgt dargestellt:

SLOT SETUP		×
SLOT 1 (IF-A	E16: AES/EBU)	SLOT 2 (None)
AES 1-2 SRC	Clock Master	No card
AES 3-4 SRC	OFF ON	
AES 5-6 SPC		

## Wenn eine IF-MA64/EX oder IF-MA64/BN (MADI) eingebaut ist

SLOT 1 (IF-MA64/EX: MADI)		SLOT 2 (IF-MA64/BN: MADI)		
MADI INPUT STATUS MADI INPUT FRAME	64ch/32ch 0kHz 48 KFrame		MADI INPUT STATUS MADI INPUT FRAME	64ch/32ch 0kHz 48 KFrame
MADI INPUT SELECT	COAXIAL	OPTICAL	MADI OUTPUT CH MODE	56ch/ 64ch/ 28ch 32ch
MADI OUTPUT CH MODE	56ch/ 28ch	64ch/ 32ch	2xFs MADI OUTPUT FRAME	48 K 96 K Frame Frame
2xFs MADI OUTPUT FRAME	48 K Frame	96 K Frame	MADI COAXIAL EQUALIZER	OFF ON
MADI COAXIAL EQUALIZER	OFF	ON		

## 1 MADI INPUT STATUS

Hier werden der Kanalmodus und die Framefrequenz des MADI-Eingangssignals angezeigt.

Wenn kein Eingangssignal vorhanden ist, erscheint "No signal".

## 2 MADI INPUT FRAME

Hier wird der Frametyp des MADI-Eingangssignals angezeigt (48K Frame oder 96K Frame).

Wenn kein Eingangssignal vorhanden ist, erscheint "No signal".

## ③ Schaltflächen MADI INPUT SELECT (nur IF-MA64/EX)

Wählen Sie hier, welche Eingangsbuchse verwendet werden soll.

Auswahlmöglichkeiten: COAXIAL, OPTICAL (Voreinstellung)

## 4 – Konfiguration und grundlegende Einstellungen

## (4) Schaltflächen MADI OUTPUT CH MODE

Wählen Sie hier den Kanalmodus des Ausgangssignals. Auswahlmöglichkeiten (einfache/doppelte Abtastrate): 56ch/28ch, 64ch/32ch (Voreinstellung)

## **(5)** Schaltflächen 2×Fs MADI OUTPUT FRAME

Wählen Sie hier den Frametyp des MADI-Ausgangssignals, wenn die Abtastrate des Mischpults 96 kHz beträgt.

Auswahlmöglichkeiten: 48K Frame, 96K Frame (Voreinstellung)

## Wichtig

Ein MADI-Signal mit einer Abtastrate von 96 kHz und dem Frametyp 48K lässt sich nicht von einem MADI-Signal mit einer Abtastrate von 48 kHz unterscheiden. Aus diesem Grund kann ein MADI-Eingangssignal mit Frametyp 48K, dessen Abtastrate nicht mit der Abtastrate des empfangenden Geräts übereinstimmt, nicht als korrektes Audiosignal empfangen werden.

Achten Sie bei der Arbeit mit 48K-MADI-Signalen immer darauf, dass die Abtastraten der sendenden und empfangenden Geräte gleich sind.

## Anmerkung

Das an der Buchse MADI COAXIAL IN der IF-MA64/EX empfangene Signal wird immer zur Buchse MADI COAXIAL THRU durchgeleitet, unabhängig davon, ob das Gerät einoder ausgeschaltet ist. Beim Ein-/Ausschalten des Geräts wird der Datenstrom jedoch kurzzeitig unterbrochen. Planen Sie deshalb das Ein-/Ausschalten des Mischpults sorgfältig, wenn das Ausgangssignal am Anschluss MADI COAXIAL THRU von einem anderen Gerät weiterverarbeitet wird.

## **6** Schaltflächen MADI COAXIAL EQUALIZER

Hiermit konfigurieren Sie den Equalizer für Signale am Eingang **MADI COAXIAL**.

Wenn am Eingang **MADI COAXIAL** einer IF-MA64/EX oder IF-MA64/BN eine Signalquelle mit geringer Spannung anliegt oder ein langes BNC-Kabel verwendet wird, kann das Signal manchmal nicht einwandfrei empfangen werden.

Versuchen Sie in einem solchen Fall, den Equalizer zu deaktivieren (MADI COAXIAL EQUALIZER, OFF).

Auswahlmöglichkeiten: OFF (aus), ON (ein, Voreinstellung)

# Wenn eine IF-AN16/OUT (Analogausgänge) eingebaut ist



## **1 Regler OUTPUT ATTENUATOR**

Wählen Sie einen Wert für die Absenkung des Ausgangspegels.

Einstellbereich: –14 dB bis 0 dB (Voreinstellung) Wenn der Auswahlrahmen angezeigt wird, können Sie die Werte mit den zugehörigen Drehgebern anpassen.

## Anmerkung

Die IF-AN16/OUT arbeitet immer mit 96 kHz, auch wenn Sie mit einem Systemtakt von 48 kHz synchronisiert ist.

# Wenn eine IF-MTR32 (Mehrspurrecorder) eingebaut ist



Die Seite SLOT SETUP, wenn zwei IF-MTR32 eingebaut sind

## ① Recorder/Player: MTR →

Tippen Sie auf diesen Bereich, um die Hauptseite des optionalen Mehrspurrecorders aufzurufen (siehe "Die Hauptseite des MTR (MULTI TRACK RECORDER)" auf Seite 260).

## Wichtig

Es kann immer nur eine IF-MTR32-Karte verwendet werden. Wenn zwei IF-MTR32 installiert sind, ist nur die Karte in SLOT 1 verwendbar. Im entsprechenden Bereich von SLOT 2 wird in diesem Fall Unavailable angezeigt.

## Wenn eine IF-ST2110 (ST 2110) eingebaut ist



Die Seite SLOT SETUP, wenn zwei IF-ST2110 eingebaut sind

## ① Schaltfläche ST 2110 CONFIG

Tippen Sie hierauf, um die Seite ST2110 SETUP aufzurufen (siehe Kapitel "13 – Erweiterungskarte IF-ST2110 (optional)" auf Seite 285.

## Wichtig

Es kann immer nur eine IF-ST2110-Karte verwendet werden. Wenn zwei Karten installiert sind, ist nur die Karte in SLOT 1 verwendbar. Im entsprechenden Bereich von SLOT 2 wird in diesem Fall Unavailable angezeigt.

## Bezeichnungen festlegen auf der Seite LABEL SETUP

Auf dieser Seite können Sie die Anzeigemodi und die Bezeichnungen der Eingangs-/Ausgangsanschlüsse und der Module, die an verschiedenen Stellen angezeigt werden, festlegen. Wählen Sie im Menü Mixer Setup > Label Setup.

Diese Seite erreichen Sie auch durch Antippen des

Zahnrad-Symbols (🖸) im Einstellungsbereich LABEL der Seite MODULE (INPUT) oder MODULE (OUTPUT).

## Anmerkung

Die Einstellungen auf dieser Seite werden zusammen mit Snapshots gespeichert und geladen. Die entsprechende Einstellgruppe der Registerkarte PARAMETER SAFE ist LABEL / COLOR / ICON. (Siehe "Registerkarte PARAMETER SAFE" auf Seite 221.)

## **Registerkarte DISPLAY MODE**

Hier können Sie die Anzeigemodi und die Bezeichnungen der Eingangs-/Ausgangsanschlüsse und der Module festlegen.



## 1) Anzeigemodus für Portbezeichnungen (PORT LABEL)

Legen Sie hier fest, ob vorgegebene oder benutzerdefinierte Bezeichnungen für die Eingangs- und Ausgangsanschlüsse angezeigt werden.

Die ausgewählte Schaltfläche erscheint farblich hervorgehoben.

Schaltfläche	Bedeutung
LICED () (arcinetal	Die benutzerdefinierten Portbezeichnungen werden angezeigt.
lung)	Wenn keine benutzerdefinierte Portbe- zeichnung existiert, wird die vorgegebene Portbezeichnung angezeigt.
FIXED	Die vorgegebenen Portbezeichnungen werden angezeigt (z. B. ANALOG 1 oder Dante 1).

Siehe auch "Wo der Displaymodus für Portbezeichnungen in Erscheinung tritt" auf Seite 121.

## (2) Anzeigemodus für Modulbezeichnungen (MODULE LABEL)

Legen Sie hier fest, ob vorgegebene oder benutzerdefinierte Bezeichnungen für die Module angezeigt werden. Die ausgewählte Schaltfläche erscheint farblich hervorgehoben.

Schaltfläche	Bedeutung					
USER (Voreinstellung)	Die benutzerdefinierten Modulbezeich- nungen werden angezeigt. Fehlen diese, erscheinen die Standard- bezeichnungen.					
FIXED	Die vorgegebenen Modulbezeichnungen werden angezeigt (z. B. CH 1 oder MIX 1).					
PORT LABEL	Die dem entsprechenden Modul zugewiesene Portbezeichnung wird in dem Modus angezeigt, der mit den Schaltflächen PORT LABEL (①) ausgewählt wurde.					

- Die Voreinstellung für die untergeordnete Modulbezeichnung (Sub) ist FIXED.
- Die Voreinstellung für die übergeordnete Modulbezeichnung (Main) ist USER.

Siehe auch "Wo der Displaymodus für untergeordnete Modulbezeichnungen in Erscheinung tritt" auf Seite 121 und "Wo der Displaymodus für übergeordnete Modulbezeichnungen in Erscheinung tritt" auf Seite 121.

## **③ Beispiel für die Darstellung auf der Hauptseite**

Diese Abbildung zeigt beispielhaft, wie sich die Einstellungen für den Anzeigemodus auf die Darstellung der Hauptseite auswirken.

## Wo der Displaymodus für Portbezeichnungen in Erscheinung tritt

- Hauptseite
   Pazaichpun
- Bezeichnungen der Eingangs- und Ausgangsports ganz oben Module
- Alle untergeordneten beziehungsweise übergeordneten Modulbezeichnungen, sofern PORT LABEL als Anzeigemodus für Sub/Main festgelegt ist.

## Anmerkung

- Wenn bei Stereopaaren die Portbezeichnung für den Eingang nur Platz für einen Kanal bietet, wird die Portbezeichnung für den linken Kanal angezeigt.
- Wenn mehrere Ausgangsanschlüsse ausgewählt sind, gilt Folgendes: Wenn der Platz für mehrere Portbezeichnungen nicht ausreicht, wird die Bezeichnung angezeigt, die auf der Seite MODULE (OUTPUT) unter SELECT PORT LABEL ausgewählt ist (siehe " ④ PEAK HOLD-Zeitanzeige" auf Seite 45). Wenn unter SELECT PORT LABEL nichts ausgewählt ist, wird die links oben auf der Seite MODULE (OUTPUT) angezeigte Portbezeichnung verwendet.

## Wo der Displaymodus für untergeordnete Modulbezeichnungen in Erscheinung tritt

- Kanaldisplays: Erste Zeile von oben
- Hauptseite: Modulbezeichnung ganz oben
- Seite DCA/Mute Group SETUP: Obere Zeile in den Modulschaltflächen
- Seite KEY IN SOURCE SELECT: Obere Zeile in den Modulschaltflächen
- Registerkarte TALKBACK:
  - Obere Zeile in den Busschaltflächen
  - Obere Zeile in den Busschaltflächen im Einblendfenster SELECTED ASSIGN
  - Obere Zeile in den Busschaltflächen im Einblendfenster TALKBACK KEY ASSIGN
- Alle Registerkarten der Seite MIXER CONFIG: Obere Zeile der Modulschaltflächen
- Registerkarte Custom Layer SETUP: Obere Zeile der Modulschaltflächen
- Registerkarte SENDS ON FADER: Obere Zeile in den Busschaltflächen

## Wo der Displaymodus für übergeordnete Modulbezeichnungen in Erscheinung tritt

- Kanaldisplays:
  - Zweite Zeile von oben
  - Hinter SEND to, wenn die Fader die Sends steuern
  - In der Mitte zwischen GEQ FADER CTRL, wenn die Fader den Grafik-EQ steuern
- Hauptseite:
  - Untere Zeile der Modulbezeichnung
  - Busbezeichnung im Bereich SEND
  - Auswahlschaltflächen für Busse in Einblendfenstern
- Seite MODULE: Ganz oben im entsprechenden Bereich
- Seite MODULE (COMP): Schaltfläche KEY IN SOURCE
- Seite MODULE (DUCKER): Schaltfläche KEY IN SOURCE
- Bibliotheksseiten für Module, GATE, EQ, COMP, GEQ: Ganz oben im entsprechenden Bereich
- Seite MODULE (SEND/PAN): Ganz oben im entsprechenden Bereich
- Seite DCA/Mute Group SETUP: Untere Zeile in den Modulschaltflächen
- Seite KEY IN SOURCE SELECT: Untere Zeile in den Modulschaltflächen
- Alle Registerkarten der Pegelanzeigen
- Alle Registerkarten der Seite SEND OVERVIEW: Schaltflächen betroffener Module
- **Registerkarte** TALKBACK:
  - Untere Zeile in den Busschaltflächen
  - untere Zeile in den Busschaltflächen im Einblendfenster SELECTED ASSIGN
  - untere Zeile in den Busschaltflächen im Einblendfenster TALKBACK KEY ASSIGN
- Alle Registerkarten der Seite MIXER CONFIG: Untere Zeile der Modulschaltflächen
- Registerkarte Custom Layer SETUP: Untere Zeile der Modulschaltflächen
- Registerkarte SENDS ON FADER: Untere Zeile in den Busschaltflächen
- Registerkarte HOME (Source/Destination) der Seite ST2110 SETUP: Spalte MODULE im Fenster Source Information

## Anmerkung

Wenn der Anzeigemodus für Modulbezeichnungen auf Portbezeichnungen (PORT LABEL) festgelegt ist, werden die nachstehenden Module, sofern sie keinen Ein- und Ausgangsports zugewiesen sind, mit ihren benutzerdefinierten Bezeichnungen angezeigt:

- FX RTN 1-4
- DCA 1-8

## **Registerkarte MODULE LABEL**

Hier können Sie die Bezeichnungen für alle Module bearbeiten.



## ① Auswahlschaltflächen für Gruppen von Modulen

Hier erscheinen die Bezeichnungen der unterschiedlichen Gruppen von Modulen.

Tippen Sie auf eine dieser Schaltflächen, um die betreffenden Module anzuzeigen.

Die ausgewählte Schaltfläche wird farblich hervorgehoben.

## 2 Auswahlschaltflächen für Module

Auf diesen Schaltflächen erscheint jeweils die Standardbezeichnung in der oberen Zeile und die benutzerdefinierte Bezeichnung in der unteren Zeile. Fehlt die benutzerdefinierte Bezeichnung, erscheint dort ebenfalls die Standardbezeichnung.

Tippen Sie auf die entsprechende Schaltfläche, um die Bezeichnung des Moduls zu ändern. (Siehe "Die Seite MODULE LABEL" auf Seite 199.)

## **Registerkarte INPUT PORT LABEL**

Hier können Sie die Bezeichnungen für alle Eingangsports bearbeiten.



## Auswahlschaltflächen für Gruppen von Eingangsports

Hier erscheinen die Bezeichnungen der unterschiedlichen Gruppen von Eingangsports.

Tippen Sie auf eine Schaltfläche, um die betreffenden Eingangsports anzuzeigen.

Die ausgewählte Schaltfläche wird farblich hervorgehoben.

## ② Auswahlschaltflächen für Eingangsports

Diese Schaltflächen zeigen in der oberen Zeile die vorgegebene Portbezeichnung und in der unteren Zeile die benutzerdefinierte Portbezeichnung an. Wenn keine benutzerdefinierte Portbezeichnung existiert, wird die vorgegebene Portbezeichnung angezeigt.

Tippen Sie auf die entsprechende Schaltfläche, um die Bezeichnung des Eingangsports zu ändern. (Siehe "Eigene Portbezeichnungen festlegen (Seite USER LABEL)" auf Seite 123.)

## **③ Bildlaufleiste**

Diese Elemente erscheinen, wenn nicht alle wählbaren Elemente gleichzeitig auf das Display passen.

Ziehen Sie die Bildlaufleiste, um zu scrollen. Sie können auch über die Auswahlschaltflächen ② nach oben und unten wischen.

## **(4)** Scroll-Regler

Dieses Symbol erscheint hervorgehoben, wenn nicht alle wählbaren Elemente gleichzeitig auf das Display passen.

Sie können den blau beleuchteten Drehgeber 8 zum Scrollen nutzen.

## **Registerkarte OUTPUT PORT LABEL**

Hier können Sie die Bezeichnungen für alle Ausgangsports bearbeiten.

	1								
	S LABE	L SETUP						×	
	DISPLA	Y MODE		LABEL	INPUT POP	RT LABEL	OUTPUT P	ORT LABEL	
	ANALOG OUTPUT		Dante	SLOT 1 (IF-ST2110)	SLOT 2 (None)	USB OUT			
	SI 1 SLOT1 1	51 2 SLOT1 2	SLOT1 3	51 4 SLOT1 4	SLOT1 5	516 SLOT1 6	517 SLOT1 7	SLOT1 8	
)—	SLOT1 9	51 10 SLOT1 10	51 11 SLOT1 11	51 12 SLOT1 12	51 13 SLOT1 13	51 14 SLOT1 14	51 15 SLOT1 15	51 16 SLOT1 16	Ŀ
	SI 17 SLOT1 17	51 18 SLOT1 18	51 19 SLOT1 19	51 20 SLOT1 20	5121 SLOT1 21	SLOT1 22	51 23 SLOT1 23	51 24 SLOT1 24	
	SLOT1 25	51 26 SLOT1 26	51 27 SLOT1 27	51 28 SLOT1 28	51 29 SLOT1 29	51 30 SLOT1 30	51 51 SLOT1 31	51 32 SLOT1 32	
	51 33 SLOT1 33	51 34 SLOT1 34	51 35 SLOT1 35	51 36 SLOT1 36	51 37 SLOT1 37	51 38 SLOT1 38	SLOT1 39	51 40 SLOT1 40	
								Ĝ	1

## Auswahlschaltflächen für Gruppen von Ausgangsports

Hier erscheinen die Bezeichnungen der unterschiedlichen Gruppen von Ausgangsports.

Tippen Sie auf eine Schaltfläche, um die entsprechende Registerkarte anzuzeigen.

Die ausgewählte Schaltfläche wird farblich hervorgehoben.

## 2 Auswahlschaltflächen für Ausgangsports

Diese Schaltflächen zeigen in der oberen Zeile die vorgegebene Portbezeichnung und in der unteren Zeile die benutzerdefinierte Portbezeichnung an. Wenn keine benutzerdefinierte Portbezeichnung existiert, wird die vorgegebene Portbezeichnung angezeigt.

Tippen Sie auf die entsprechende Schaltfläche, um die Bezeichnung des Ausgangsports zu ändern. (Siehe "Eigene Portbezeichnungen festlegen (Seite USER LABEL)" auf Seite 123.)

## **③ Bildlaufleiste**

Diese Elemente erscheinen, wenn nicht alle wählbaren Elemente gleichzeitig auf das Display passen.

Ziehen Sie die Bildlaufleiste, um zu scrollen. Sie können auch über die Auswahlschaltflächen ② nach oben und unten wischen.

## **④** Scroll-Regler

Dieses Symbol erscheint hervorgehoben, wenn nicht alle wählbaren Elemente gleichzeitig auf das Display passen.

Sie können den blau beleuchteten Drehgeber 8 zum Scrollen nutzen.

## Eigene Portbezeichnungen festlegen (Seite USER LABEL)

Auf dieser Seite können Sie eigene Bezeichnungen für Ein- und Ausgangsports festlegen.





## Anmerkung

- Benutzerdefinierte Bezeichnungen sind nicht standardmäßig festgelegt. Wenn solche wie ab Werk nicht vorhanden sind, werden stattdessen die Standardbezeichnungen in den entsprechenden Anzeigebereichen verwendet.
- Eine benutzerdefinierte Bezeichnung kann maximal acht Zeichen lang sein.

## 1 Schaltflächen 🛛 /

Hiermit wechseln Sie zum vorhergehenden/nächsten Port der ausgewählten Gruppe.

② Vorgegebene Portbezeichnung Hier erscheint die vorgegebene Portbezeichnung.

## **3 Benutzerdefinierte Portbezeichnung**

Hier erscheint die benutzerdefinierte Portbezeichnung. Wenn keine benutzerdefinierte Portbezeichnung existiert, wird die vorgegebene Portbezeichnung angezeigt.

## (4) Texteingabefeld

Hier erscheint die selbst vergebene Bezeichnung des Ports (falls vorhanden). Nutzen Sie die angezeigte Tastatur oder eine am USB-Anschluss an der Oberseite angeschlossene USB-Tastatur, um Zeichen einzugeben oder zu ändern.

## Wichtig

Die folgenden Zeichen fehlen auf der Tastatur: ¥ / : \* ? " < > |

## **Die Seite Network Setup**

Auf dieser Seite können Sie die Netzwerkeinstellungen vornehmen, die hauptsächlich für die Fernsteuerung mit der speziellen Anwendung Tascam Sonicview Control benötigt werden.

Tascam Sonicview Control und seine Bedienungsanleitung finden Sie auf unserer Website:

- https://tascam.de/downloads/Sonicview+16
- https://tascam.de/downloads/Sonicview+24).

Wählen Sie im Menü Rear Panel Setup > Network Setup, um diese Seite aufzurufen.



## 1 Network status

Zeigt Informationen zur Netzwerkverbindung an.

Element	Bedeutung
MAC Address	Die MAC-Adresse des Mischpults.
IP Address	Die IP-Adresse des Mischpults.

## **② IP SETUP**

Legen Sie fest, wie die IP-Adresse bezogen werden soll: Auswahlmöglichkeiten: AUTO (Voreinstellung), STATIC

#### ③ IP Address/Subnet Mask/Default Gateway

Zeigt die IP-Adresse, Teilnetzmaske und das Standardgateway des Mischpults an, wenn IP SETUP auf STATIC eingestellt ist. Wenn IP SETUP auf AUTO eingestellt ist, ist dieses Feld abgeblendet.

Voreinstellung: 0.0.0.0

Tippen Sie auf das jeweilige Feld, um IP-Adresse, Subnetmaske und Standardgateway zu ändern.



Die Einstellungseite für die IP-Adresse

Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt "IP-Adresse, Subnetmaske und Standardgateway festlegen" auf Seite 125.

## (4) Password

Legen Sie hier das Passwort für eine Verbindung mit dem Mischpult über das Netzwerk fest.

Tippen Sie auf Change, um das Passwort zu ändern.

Chan	ige pa	asswo	rd								>
Soni	cvi	ew24	4								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	•	×
9	W	e	r	t	У	Ľ		°	Р		Delete
Caps lock	a	s	d	f	g	h	j	k	1	[	1
Shift		z	×	C	v	b	n	m	•	•	-
Сору	Pas	te S	pace				1		En	iter	

Das Passwort kann bis zu 16 Zeichen lang sein.

Gerätemodell	Standardpasswort
Sonicview 16	Sonicview16
Sonicview 24	Sonicview24

Weitere Einzelheiten zur Bedienung der Tastatur finden Sie im Abschnitt "Großbuchstaben und Sonderzeichen eingeben" auf Seite 201.

## Wichtig

Die folgenden Zeichen fehlen auf der Tastatur:

¥/:\*?"<>|

## Tipp

Verbinden Sie eine USB-Tastatur mit dem Anschluss auf dem oberen Bedienfeld, um Texteingaben bequem vorzunehmen.

#### **(5) Machine Name**

Gerätebezeichnung im Netzwerk. Wenn sich mehrere Sonicview im selben Netzwerk befinden, können Sie hier eindeutige Bezeichnungen vergeben.

Tippen Sie auf diesen Bereich, um die Bezeichnung zu ändern. Sie kann bis zu 16 Zeichen lang sein.

Gerätemodell	Standardbezeichnung
Sonicview 16	Sonicview16
Sonicview 24	Sonicview24

Weitere Einzelheiten zur Bedienung der Tastatur finden Sie im Abschnitt "Großbuchstaben und Sonderzeichen eingeben" auf Seite 201.

## Wichtig

Die folgenden Zeichen fehlen auf der Tastatur:

¥/:\*?"<>|

## Anmerkung

Verbinden Sie eine USB-Tastatur mit dem Anschluss auf dem oberen Bedienfeld, um Texteingaben bequem vorzunehmen.

## IP-Adresse, Subnetmaske und Standardgateway festlegen

Im Folgenden ist die IP-Adresse beispielhaft auf 192.168.1.1 eingestellt.

1. Tippen Sie auf das Feld für IP-Adresse, Subnetmaske und Standardgateway, um Eingaben vorzunehmen.



2. Geben Sie die gewünschte Zahlen mithilfe der Ziffernschaltflächen ein.



3. Tippen Sie auf den Dezimalpunkt, um zum nächsten Eingabefeld zu gelangen.

Wenn Sie eine Zahl nachträglich ändern wollen, tippen Sie darauf, um in das Eingabefeld zu gelangen.

• IP ADDRESS			×
192	0 0	0	
7	8	9	
4	5	6	
1	2	3	
0	•	Enter	

4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 für alle weiteren Eingabefelder.

<b>1</b> P ADDRESS			×
192 1	68 1	1	
7	8	9	
4	5	6	
1	2	3	
0	•	Enter	

5. Tippen Sie auf Enter, um die Änderung zu übernehmen und zur vorhergehenden Seite zurückzukehren. Geänderte Einstellungen werden in den Feldern IP-Adresse, Subnetzmaske und Standard-Gateway widergespiegelt.

<b>5</b> Network Setup				>
Network status		MAC Addres	s f8:dc:7a:3e:3a:a s 0.0.0.0	3
	STATIC	IP Address	192.168.1.1	C
			0.0.0.0	6
			0.0.0.0	C
Password Change				
Machine Name			Sonicview24	đ

## Anmerkung

- Jedes Eingabefeld hat drei Ziffern. Für weniger als drei Ziffern brauchen Sie keine führenden Nullen einzugeben.
- Beim Öffnen der Seite ist das erste Feld bereits ausgewählt/hervorgehoben.
- Wenn ein Feld hervorgehoben ist und Sie auf eine Zifferntaste tippen, wird diese Zahl eingegeben und der vorherige Wert im Feld ersetzt. Geben Sie die Ziffern wie bei einem Taschenrechner ein.
- Bei Eingabe einer vierten Ziffer wird die erste Ziffer entfernt. Wenn Sie beispielsweise "1234" eingeben, wird die Eins entfernt.

ss			×
234	168 1	1	
7	8	9	
4	5	6	
1	2	3	
0	•	Enter	

# Die aktuellen Einstellungen speichern

Die Geräteeinstellungen werden mindestens einmal pro Minute intern gespeichert. Um sicherzustellen, dass die Geräteeinstellungen vor dem Ausschalten nicht verlorengehen, nutzen Sie die nachfolgend beschriebene Funktion Save Current Settings.

## Anmerkung

Beim Speichern von Systemdaten, Snapshots, EQ- und anderen Bibliothekeneinstellungen werden die Geräteeinstellungen ebenfalls gespeichert, so dass der hier beschriebene Vorgang entfallen kann.

1. Drücken Sie die Taste MENU, und wählen Sie Save Current Settings.

Ein Bestätigungsdialog erscheint.

001 TASCAM DIGITAL20		-	+	STORE	REG	ALL	*	×
Mixer Setup	Þ							
Front Panel Setup	Þ							
Rear Panel Setup	Þ							
📌 System Setup	ŀ							
●/► Recorder / Player	Þ							
🛓 Save Current Settings		Sav	e Cur	rent Set	tings?	CANCEL	SA	/E

2. Tippen Sie auf SAVE.

Die gegenwärtigen Einstellungen werden nun im Gerät selbst gespeichert.

Während dem Speichern erscheint der folgende Hinweis:

<b>001</b> TASCAM DIGITAL20				-	+	STOR	E	RECALL	*	×
HH	Mixer Setup	Þ								
<u>.</u>	Front Panel Setup	ŀ								
-	Rear Panel Setup	Þ								
*	System Setup	ŀ								
●/►	Recorder / Player	Þ								
*	Save Current Settings		۲	No	w Sav	/ing				

Am Ende des Vorgangs erscheint kurz der Hinweis Saved. (gespeichert).



Dieses Kapitel erklärt das Eingangs- und Ausgangsrouting des Mischpults.

## Eingänge zuweisen

Um den Modulen Eingänge zuzuweisen, nutzen Sie die folgende Displayseite.

## Die Displayseite MODULE (OVERVIEW) für die Module CH 1–40 und ST IN 1–2

Tippen Sie auf der Hauptseite auf die Modulbezeichnung, um diese Seite aufzurufen.



Module CH 1–40



Module ST IN 1–2

## ① Schaltfläche INPUT

Zeigt die Bezeichnung der aktuell zugewiesenen Eingangsquelle. Bei Stereomodulen werden die Bezeichnungen für linken und rechten Kanal getrennt und wie folgt abgekürzt angezeigt:

Standard-Modulbezeichnung	Abgekürzt
ANALOG	AN
Dante	DA
SLOT 1	S1
SLOT 2	S2
USB IN	USB
ST IN 1	ST1
ST IN 2	ST2
PLAYER	PL
SB-16D	SB



Wenn ein Dante-Port ausgewählt ist, dem eine eingebundene SB-16D zugewiesen ist, wird Folgendes angezeigt:

2. Zeile	Dante-Portnummer
3. Zeile	#[ID und Portnummer der SB-16D
4. Zeile	Benutzerdefinierte Portbezeichnung oder ID und Portnummer der SB-16D (wenn keine benutzerdefi- nierte Portbezeichnung festgelegt ist)



Handelt es sich um eine virtuell eingebundene SB-16D, erscheint zusätzlich ein V-Symbol (<sup>(O)</sup>).



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um eine Seite aufzurufen, auf der Sie die Eingangsquellen auswählen können.

## Die Displayseite MODULE (INPUT) für die Module CH 1–40 und ST IN 1–2

Tippen Sie auf der Hauptseite der Module CH 1–40 oder ST IN 1–2, wenn der Auswahlrahmen angezeigt wird, auf den Eingangsbereich, um die folgende Seite aufzurufen.



Module CH 1–40



Module ST IN 1-2

## **1** Schaltfläche LOCK/UNLOCK

Mit dieser Taste können Sie die Routing-Einstellungen des Geräts sperren/freigeben. Beim Starten des Geräts ist die Sperre immer aktiv.

Bei aktivierter Sperre sind die Schaltflächen OSC (③) und BATCH SETUP ohne Funktion. Sie können aber die Schaltflächen INPUT SOURCE nutzen, um die Zuweisungsseite für Eingangsports aufzurufen.

## 5 – Routing

Wenn Sie auf LOCK tippen, um die Sperre aufzuheben, erscheint ein Bestätigungsdialog. Tippen Sie auf UNLOCK, um die Sperre aufzuheben.

S MODU	JLE (INPUT)	FULL SCREEN	< сн 1	C	H 1	> ≡
OVERVIEW INPUT		Unlock Ro CANCEL	uting? UNLOCK	COMP	SEND POST D.TRIM	PAN OFF Stereo Link
9		T SOURCE	-	osc	9	LOCATION
20	AN	IALOG 1		ODULE PORT		60:0FF

Tippen Sie auf UNLOCK, um die Sperre wieder zu aktivieren (LOCK).

## Anmerkung

# Das Sperren der Routing-Einstellungen wirkt sich auf die folgenden Einstellungsseiten aus:

- MODULE (INPUT), MODULE (OUTPUT)
- INPUT SOURCE SELECT, OUTPUT PORT SELECT
- DIRECT OUT PORT SELECT
- INSERT SEND PORT SELECT, INSERT RETURN PORT SELECT
- TALKBACK INPUT SELECT
- TALKBACK EXT1 DIRECT OUT PORT SELECT
- TALKBACK EXT2 DIRECT OUT PORT SELECT
- Return TALKBACK EXT DIRECT OUT PORT SELECT
- MONITOR 1 DIRECT OUT PORT SELECT
- MONITOR 2 DIRECT OUT PORT SELECT
- MONITOR 2 OUTPUT PORT SELECT
- Solo DIRECT OUT PORT SELECT

## (2) Schaltflächen für Eingangsquellen (INPUT SOURCE)

Diese Schaltflächen zeigen die Bezeichnungen der zugewiesenen Eingangsquellen an. Tippen Sie darauf, um die Eingangsquellen auszuwählen. (Siehe "Eingangsquellen auswählen auf der Seite INPUT SOURCE SELECT" auf Seite 135.)

Wenn einem Dante-Port eine eingebundene SB-16D zugewiesen ist, wird auf der Schaltfläche wird Folgendes angezeigt:

2. Zeile	Dante-Portnummer
3. Zeile	#[ID und Portnummer der SB-16D
4. Zeile	Benutzerdefinierte Portbezeichnung oder ID und Portnummer der SB-16D (wenn keine benutzerdefi- nierte Portbezeichnung festgelegt ist)



Wenn die zugewiesene Eingangsquelle ein Dante-Port mit einer virtuell eingebundenen SB-16D ist, wird die Schaltfläche gelb hervorgehoben.

DA 1	Ľ
SB #1-1 1	V
SB #1-1	1

Ausgangsports, die keine eigene Schaltfläche haben, werden auf der Schaltfläche Others angezeigt.

## Anmerkung

Sie können auch Eingangsquellen für mehrere Kanäle gleichzeitig festlegen. (Siehe "Eingangsquellen für mehrere Kanäle gleichzeitig festlegen (Stapelverarbeitung)" auf Seite 129.)

#### **③ Schaltfläche OSC**

Wenn die Routing-Sperre deaktiviert ist (UNLOCK, ①), tippen Sie auf die diese Schaltfläche, um den internen Oszillator an den Eingängen ein- oder auszuschalten.

Damit können Sie ein Testsignal am Eingang des ausgewählten Moduls aufschalten. Bei eingeschaltetem Oszillator wird seine Schaltfläche farblich hervorgehoben, und die Schaltfläche der zugewiesenen Eingangsquelle wird abgeblendet.

Beim Ausschalten des Oszillators wird die zugewiesene Eingangsquelle wieder aktiviert.

## Anmerkung

Um den Oszillator ein- und auszuschalten, seinen Pegel anzupassen und andere Einstellungen vorzunehmen, tippen Sie auf das Einstellungen-Symbol ()) rechts oben auf der Schaltfläche OSC. Dadurch wechseln Sie zur Seite TALKBACK / MONITOR / SOLO / OSC SETUP, Registerkarte SOLO/OSCILLATOR. (Siehe "Einstellungen für das Vorhören und den eingebauten Oszillator vornehmen" auf Seite 83.)

## Eingangsquellen für mehrere Kanäle gleichzeitig festlegen (Stapelverarbeitung)

1. Wenn die Routing-Sperre deaktiviert ist (UNLOCK, ①), tippen Sie auf BATCH SETUP.

Es erscheint ein Fenster, in dem Sie mehrere Eingangsquellen gleichzeitig festlegen können.



- Wischen Sie die Optionen nach oben und unten, um die Eingangsquellen und die Module, denen die Quellen zugewiesen werden sollen, auszuwählen.
   Die Auswahl ist auch mit den jeweils gleichfarbigen Drehgebern 2–6 möglich.
- **3. Tippen Sie auf** APPLY. Ein Bestätigungsdialog erscheint.



4. Tippen Sie auf OK, um den Vorgang zu bestätigen. Auf der Seite MODULE (INPUT) wird nun unter INPUT SOURCE die für jedes Modul ausgewählte Eingangsquelle angezeigt.

## Anmerkung

- Wenn die Routing-Sperre deaktiviert ist (UNLOCK, ①), ist die Schaltfläche BATCH SETUP abgeblendet (ohne Funktion).
- Wenn Sie die Routing-Sperre auf einem anderen Touchscreen aktivieren, während das Fenster für die Mehrfachauswahl geöffnet ist, wird es automatisch geschlossen.

## Routing der Direktausgänge

Die Kanalmodule CH 1–40 haben konfigurierbare Direktausgänge. Wo die entsprechenden Signale ausgegeben werden, legen Sie zusammen mit weiteren Einstellungen auf der Seite MODULE (OVERVIEW) fest.

Tippen Sie auf der Hauptseite auf die Modulbezeichnung, um diese Seite aufzurufen.



Module CH 1–40

## **(1) Schaltfläche DIRECT OUT**

Hiermit schalten Sie den Direktausgang ein (ON, Voreinstellung) oder aus (OFF).

Wenn eingeschaltet, wird das Signal direkt an diesem Punkt ausgeleitet, und diese Schaltfläche sowie der Regler DIRECT OUT TRIM werden hervorgehoben.

## Anmerkung

Sie können auch den Abgriffpunkt des Direktausgangs für die Module CH 1–40 ändern, wie im Abschnitt "Registerkarte CH 1–40 CONFIG" auf Seite 49 erläutert.

## 2 Regler DIRECT OUT TRIM

Hiermit passen Sie die Signalpegel am Direktausgang an. Einstellbereich: -20 dB bis +20 dB (Voreinstellung: 0 dB) Nutzen Sie die blau beleuchteten Drehgeber 2, 4, 5, und 7 für diese Einstellung.

## Anmerkung

Welcher Regler hier der richtige ist, hängt von den Einstellungen für den Abgriffpunkt (DIRECT OUT POINT) und dem Delay-Einfügepunkt (DELAY POINT) ab.

## **③ Schaltfläche OUTPUT**

Zeigt die Bezeichnung des Ausgangsports an, an dem das Direktsignal ausgegeben wird. Wenn mehrere Ausgangsports zugewiesen sind, erscheinen drei Punkte unten rechts auf der Schaltfläche.

Bei Stereomodulen werden Portbezeichnungen für linken und rechten Kanal getrennt und wie folgt abgekürzt angezeigt:

Standard-Modulbezeichnung	Abgekürzt
ANALOG	AN
Dante	DA
SLOT 1	S1
SLOT 2	S2
USB OUT	USB



Wenn ein Dante-Port ausgewählt ist, dem eine eingebundene SB-16D zugewiesen ist, wird Folgendes angezeigt:

2. Zeile	Dante-Portnummer
3. Zeile	#[ID und Portnummer der SB-16D
4. Zeile	Benutzerdefinierte Portbezeichnung oder ID und Portnummer der SB-16D (wenn keine benutzerdefi- nierte Portbezeichnung festgelegt ist)



Handelt es sich um eine virtuell eingebundene SB-16D, erscheint zusätzlich ein V-Symbol (<sup>(IIII)</sup>).



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Ausgangsports für die Direktausgänge auszuwählen. (Siehe "Die Seite DIRECT OUT PORT SELECT" auf Seite 136.)

## **Routing der Einschleifwege**

Die Module CH 1–40, MIX 1–22 und das Summenmodul MAIN L/R haben konfigurierbare Einschleifwege. Die Einstellungen dafür legen Sie auf der Seite MODULE (OVERVIEW) fest.

Tippen Sie auf der Hauptseite auf die Modulbezeichnung, um diese Seite aufzurufen.



123 Module CH 1–40



Module MIX 1–22



Stereosummenmodul (MAIN L/R)

## 1 Schaltfläche SEND

Zeigt die Bezeichnung des Ausgangsports an, an dem das Send-Signal ausgegeben wird. Wenn mehrere Ausgangsports zugewiesen sind, erscheinen drei Punkte unten rechts auf der Schaltfläche.

Bei Stereomodulen werden Portbezeichnungen für linken und rechten Kanal getrennt und wie folgt abgekürzt angezeigt:

Standard-Modulbezeichnung	Abgekürzt
ANALOG	AN
Dante	DA
SLOT 1	S1
SLOT 2	S2
USB OUT	USB



Wenn ein Dante-Port ausgewählt ist, dem eine eingebundene SB-16D zugewiesen ist, wird Folgendes angezeigt:

2. Zeile	Dante-Portnummer
3. Zeile	#[ID und Portnummer der SB-16D
4. Zeile	Benutzerdefinierte Portbezeichnung oder ID und Portnummer der SB-16D (wenn keine benutzerdefi- nierte Portbezeichnung festgelegt ist)



Handelt es sich um eine virtuell eingebundene SB-16D, erscheint zusätzlich ein V-Symbol (<sup>(III)</sup>).



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Ausgangsports für die Sends auszuwählen. (Siehe "Die Seite INSERT SEND PORT SELECT" auf Seite 138.)

## 2 Schaltfläche INSERT

Hiermit schalten Sie den Einschleifweg ein (ON) oder aus (OFF, Voreinstellung).

## **③ Schaltfläche RETURN**

Zeigt die Bezeichnung Eingangsports an, der als Rückweg (INSERT RETURN) des Einschleifwegs zugewiesen ist. Bei Stereomodulen werden die Bezeichnungen für linken und rechten Kanal getrennt und wie folgt abgekürzt angezeigt:

Standard-Modulbezeichnung	Abgekürzt
ANALOG	AN
Dante	DA
SLOT 1	S1
SLOT 2	S2
USB IN	USB
ST IN 1	ST1
ST IN 2	ST2
PLAYER	PL
SB-16D	SB



Wenn ein Dante-Port ausgewählt ist, dem eine eingebundene SB-16D zugewiesen ist, wird Folgendes angezeigt:

2. Zeile	Dante-Portnummer
3. Zeile	#[ID und Portnummer der SB-16D
4. Zeile	Benutzerdefinierte Portbezeichnung oder ID und Portnummer der SB-16D (wenn keine benutzerdefi- nierte Portbezeichnung festgelegt ist)



Handelt es sich um eine virtuell eingebundene SB-16D, erscheint zusätzlich ein V-Symbol (<sup>(IIII)</sup>).



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Eingangsports für die Returns auszuwählen. (Siehe "Die Seite INSERT RETURN PORT SELECT" auf Seite 139.)

## Routing der Ausgänge

Auf den folgenden Displayseiten können Sie das Routing der Modulausgänge festlegen.

## Die Übersichtsseite (MODULE (OVERVIEW)) der Module MIX 1–22 und des Stereosummenmoduls MAIN L/R

Tippen Sie auf der Hauptseite auf die Modulbezeichnung, um diese Seite aufzurufen.



Module MIX 1–22



Stereosummenmodul (MAIN L/R)

## (1) Schaltfläche OUTPUT

Zeigt die Bezeichnung des Ausgangsports an, an dem das Ausgangssignal des Moduls ausgegeben wird. Wenn mehrere Ausgangsports zugewiesen sind, erscheinen drei Punkte unten rechts auf der Schaltfläche.

Bei Stereomodulen werden Portbezeichnungen für linken und rechten Kanal getrennt und wie folgt abgekürzt angezeigt:

Standard-Modulbezeichnung	Abgekürzt
ANALOG	AN
Dante	DA
SLOT 1	S1
SLOT 2	S2
USB OUT	USB



Wenn ein Dante-Port ausgewählt ist, dem eine eingebundene SB-16D zugewiesen ist, wird Folgendes angezeigt:

2. Zeile	Dante-Portnummer
3. Zeile	#[ID und Portnummer der SB-16D
4. Zeile	Benutzerdefinierte Portbezeichnung oder ID und Portnummer der SB-16D (wenn keine benutzerdefi- nierte Portbezeichnung festgelegt ist)



Handelt es sich um eine virtuell eingebundene SB-16D, erscheint zusätzlich ein V-Symbol (<sup>(III)</sup>).



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Ausgangsports auszuwählen. (Siehe "Die Seite OUTPUT PORT SELECT" auf Seite 141.)

## Die Ausgangsseite (MODULE (OUTPUT)) der Module MIX 1–22 und des Stereosummenmoduls MAIN L/R

Tippen Sie auf der Hauptseite der Module MIX 1–22 oder MAIN L/R auf den Ausgangsbereich (OUTPUT), um diese Seite aufzurufen.



Module MIX 1–22



Stereosummenmodul (MAIN L/R)

#### **(1) Schaltfläche LOCK/UNLOCK**

Mit dieser Taste können Sie die Routing-Einstellungen des Geräts sperren/freigeben. Beim Starten des Geräts ist die Sperre immer aktiv.

Bei aktivierter Sperre ist die Schaltfläche BATCH SETUP ohne Funktion. Sie können aber auf den Bereich OUTPUT PORT SELECT (②) tippen, um die Zuweisungsseite für Ausgangsports aufzurufen.

Wenn Sie auf LOCK tippen, um die Sperre aufzuheben, erscheint ein Bestätigungsdialog. Tippen Sie auf UNLOCK, um die Sperre aufzuheben.

	DUTPUT)	(1 <sup>CT</sup> FULL ND ERVIEW SCREEN	〈 MIX 1	M	IX 1	> ≡
	Ð	Unlock R	outing?	SEND		OUTPUT
		CANCEL	UNLOCK	SELECT PORT LABEL		OFF Stereg Link
•	ANALOG 1 DA 1 Dante 1				9	LABEL 🌣
20						MODULE USER FDCED
						PORT
60					60	FDXED
BATCH SETUP						φ OFF

Tippen Sie auf  $\ensuremath{\mathsf{UNLOCK}}$ , um die Sperre wieder zu aktivieren (LOCK).

## 5 – Routing

## Anmerkung

# Das Sperren der Routing-Einstellungen wirkt sich auf die folgenden Einstellungsseiten aus:

- MODULE (INPUT), MODULE (OUTPUT)
- INPUT SOURCE SELECT, OUTPUT PORT SELECT
- DIRECT OUT PORT SELECT
- INSERT SEND PORT SELECT, INSERT RETURN PORT SELECT
- TALKBACK INPUT SELECT
- TALKBACK EXT1 DIRECT OUT PORT SELECT
- TALKBACK EXT2 DIRECT OUT PORT SELECT
- Return TALKBACK EXT DIRECT OUT PORT SELECT
- MONITOR 1 DIRECT OUT PORT SELECT
- MONITOR 2 DIRECT OUT PORT SELECT
- MONITOR 2 OUTPUT PORT SELECT
- Solo DIRECT OUT PORT SELECT

#### ② Auswahlbereich f ür Ausgangsports (OUTPUT PORT SELECT)

In diesem Bereich erscheinen die Bezeichnungen der Ausgangsports, denen das Signal des Moduls zugewiesen ist:

- Für Monomodule können bis zu 32 Ports angezeigt werden.
- Für Stereomodule können bis zu 16 Ports angezeigt werden.
- Wenn die Anzahl der zugewiesenen Ausgangsports die obige Zahl überschreitet, wird unten rechts in diesem Bereich drei Punkte angezeigt (...).

Tippen Sie auf diesen Bereich, um die Seite OUTPUT PORT SELECT aufzurufen, wo Sie die Ausgangsports festlegen können. (Siehe "Die Seite OUTPUT PORT SELECT" auf Seite 141.)

Wenn ein Dante-Port ausgewählt ist, dem eine eingebundene SB-16D zugewiesen ist, wird Folgendes angezeigt:

1. Zeile	Dante-Portnummer
2. Zeile	ID und Portnummer der SB-16D
3. Zeile	Benutzerdefinierte Portbezeichnung oder ID und Portnummer der SB-16D (wenn keine benutzerdefi- nierte Portbezeichnung festgelegt ist)



Wenn der zugewiesene Port ein Dante-Port mit einer virtuell eingebundenen SB-16D ist, wird die Schaltfläche gelb hervorgehoben.



#### Anmerkung

Ausgangsports für mehrere Kanäle lassen sich auch gleichzeitig festlegen. (Siehe "Ausgangsports für mehrere Kanäle gleichzeitig festlegen (Stapelverarbeitung)" auf Seite 134.)

## Ausgangsports für mehrere Kanäle gleichzeitig festlegen (Stapelverarbeitung)

1. Wenn die Routing-Sperre deaktiviert ist (UNLOCK, ①), tippen Sie auf BATCH SETUP.

Es erscheint ein Fenster, in dem Sie mehrere Ausgangsports gleichzeitig festlegen können.



2. Wischen Sie die Optionen nach oben und unten, um die Ausgangsports auszuwählen.

Die Auswahl ist auch mit den jeweils gleichfarbigen Drehgebern 2–6 möglich.

**3.** Tippen Sie auf APPLY. Ein Bestätigungsdialog erscheint.



 Tippen Sie auf OK, um den Vorgang zu bestätigen. Auf der Seite MODULE (OUTPUT) wird nun unter OUTPUT PORT der für jedes Modul ausgewählte Ausgangsport angezeigt.

## Anmerkung

- Wenn die Routing-Sperre aktiviert ist (LOCK), ist die Schaltfläche BATCH SETUP abgeblendet (ohne Funktion).
- Wenn Sie die Routing-Sperre auf einem anderen Touchscreen aktivieren, während das Fenster für die Mehrfachauswahl geöffnet ist, wird es automatisch geschlossen.

## Eingangsquellen auswählen auf der Seite INPUT SOURCE SELECT

Auf der hier gezeigten Seite können Sie die Eingangsquellen für die Module CH 1–40 und ST IN 1–2 auswählen.

Um die Seite aufzurufen, tippen Sie auf die Schaltfläche INPUT auf einer MODULE (OVERVIEW)-Seite. Oder tippen Sie auf Others auf einer der Eingangsseiten (MODULE (INPUT)). (Siehe "Eingänge zuweisen" auf Seite 127.)





## **(1) Schaltfläche LOCK/UNLOCK**

Mit dieser Taste können Sie die Routing-Einstellungen des Geräts sperren/freigeben. Beim Starten des Geräts ist die Sperre immer aktiv.

Bei aktivierter Sperre sind die Auswahlschaltflächen für die Eingangsquellen (( $\mathfrak{A}$ ) ohne Funktion.

Wenn Sie auf LOCK tippen, um die Sperre aufzuheben, erscheint ein Bestätigungsdialog. Tippen Sie auf UNLOCK, um die Sperre aufzuheben.

5 INIPLIT				( сн 1	C	Н 1	5	Ξ
/ INFOT.	Unlo	ck Routin	g?					
🔒 LOCK <	CANC	EL UN	LOCK					
DA 1	DA 2	DA 3	DA 4	DA 5	DA 6	DA 7	DA 8	
Dante 1	Dante 2	Dante 3	Dante 4	Dante 5	Dante 6	Dante 7	Dante 8	
DA 9	DA 10	DA 11	DA 12	DA 13	DA 14	DA 15	DA 16	
Dante 9	Dante 10	Dante 11	Dante 12	Dante 13	Dante 14	Dante 15	Dante 16	
								. 1
DA 17	DA 18	DA 19	DA 20	DA 21	DA 22	DA 23	DA 24	
Dante 17	Dante 18	Dante 19	Dante 20	Dante 21	Dante 22	Dante 23	Dante 24	
DA 25	DA 26	DA 27	DA 28	DA 29	DA 30	DA 31	DA 32	
Dante 25	Dante 26	Dante 27		Dante 29	Dante 30	Dante 31	Dante 32	ô
								-

Tippen Sie auf  $\ensuremath{\mathsf{UNLOCK}}$ , um die Sperre wieder zu aktivieren (LOCK).

## Anmerkung

# Das Sperren der Routing-Einstellungen wirkt sich auf die folgenden Einstellungsseiten aus:

- MODULE (INPUT), MODULE (OUTPUT)
- INPUT SOURCE SELECT, OUTPUT PORT SELECT
- DIRECT OUT PORT SELECT
- INSERT SEND PORT SELECT, INSERT RETURN PORT SELECT
- TALKBACK INPUT SELECT
- TALKBACK EXT1 DIRECT OUT PORT SELECT
- TALKBACK EXT2 DIRECT OUT PORT SELECT
- Return TALKBACK EXT DIRECT OUT PORT SELECT
- MONITOR 1 DIRECT OUT PORT SELECT
- MONITOR 2 DIRECT OUT PORT SELECT
- MONITOR 2 OUTPUT PORT SELECT
- Solo DIRECT OUT PORT SELECT
- ② Auswahlschaltflächen für Gruppen von Eingangsquellen

Hiermit wählen Sie zwischen den verfügbaren Registerkarten mit Eingangsquellen.

Tippen Sie auf eine Schaltfläche, um die entsprechende Registerkarte anzuzeigen. Die ausgewählte Schaltfläche wird farblich hervorgehoben. Auf der Schaltfläche, auf deren zugehöriger Registerkarte sich die ausgewählte Eingangsquelle befindet, erscheint rechts ein Sternchen.

Bezeichnung der Registerkarte	Inhalt
ANALOG INPUT	Die analogen MIC/LINE-Eingänge
ST IN Player	Die beiden Stereo-Eingangspaare und der eingebaute Player
Dante	Eingangsports des eingebauten Dante- Interface
SLOT 1	Eingänge der in Schacht <b>SLOT 1</b> instal- lierten Schnittstellenkarte
SLOT 2	Eingänge der in Schacht <b>SLOT 2</b> instal- lierten Schnittstellenkarte
USB IN	Eingänge des eingebauten USB-Interface

## ③ Auswahlschaltflächen L/R

Hiermit wählen Sie zwischen dem linken und rechten Eingangsport von Stereomodulen.

Tippen Sie, um zwischen links und rechts zu wechseln.

## (4) Auswahlschaltflächen für Eingangsquellen

Wenn die Routing-Sperre deaktiviert ist (UNLOCK, (1)), tippen Sie auf die gewünschte Eingangsquelle, um sie auszuwählen.

Ausgewählte Schaltflächen werden hellblau hervorgehoben. Nicht verwendbare Schaltflächen erscheinen dunkelgrau. Wird eine nicht verwendbare Schaltfläche ausgewählt, erscheint sie dunkelblau.

Bei Stereomodulen erscheint links unten ein L für den linken und rechts unten ein R für den rechten Kanal.

Wenn ein Dante-Port ausgewählt ist, dem eine eingebundene SB-16D zugewiesen ist, wird Folgendes angezeigt:

1. Zeile	Dante-Portnummer
2. Zeile	ID und Portnummer der SB-16D
3. Zeile	Benutzerdefinierte Portbezeichnung oder ID und Portnummer der SB-16D (wenn keine benutzerdefi- nierte Portbezeichnung festgelegt ist)



Handelt es sich um eine virtuell eingebundene SB-16D, erscheint zusätzlich ein V-Symbol (<sup>(III)</sup>).



Wenn die zugewiesene Eingangsquelle ein Dante-Port mit einer virtuell eingebundenen SB-16D ist, wird die Schaltfläche gelb hervorgehoben.



#### **(5)** Scroll-Regler und Bildlaufleiste

Diese Elemente erscheinen, wenn nicht alle wählbaren Elemente gleichzeitig auf das Display passen.

Ziehen Sie die Bildlaufleiste, um zu scrollen. Sie können auch über die Auswahlschaltflächen (④) nach oben und unten wischen oder mit dem Drehgeber 8 scrollen.

## **Die Seite DIRECT OUT PORT SELECT**

Auf der hier gezeigten Seite können Sie die Ausgangsports für die Direktausgänge der Module CH 1–40 auswählen.

Um die Seite aufzurufen, tippen Sie auf die Schaltfläche OUTPUT oberhalb des Pegelreglers für den Direktausgang auf der Seite MODULE (OVERVIEW) für die Kanäle CH 1–40. (Siehe "Routing der Direktausgänge" auf Seite 129.)





## **1** Schaltfläche LOCK/UNLOCK

Mit dieser Taste können Sie die Routing-Einstellungen des Geräts sperren/freigeben. Beim Starten des Geräts ist die Sperre immer aktiv.

Bei aktivierter Sperre sind die Auswahlschaltflächen für die Ausgangsports (④) ohne Funktion.

Wenn Sie auf LOCK tippen, um die Sperre aufzuheben, erscheint ein Bestätigungsdialog. Tippen Sie auf UNLOCK, um die Sperre aufzuheben.

		iting?	СН 1	C	H 1	$\rightarrow$	≡
В ГОСК	CANCEL	UNLOCK	SLOT 1 <sup>*</sup> (IF-ST2110)	SLOT 2 <sup>*</sup> (None)	USB OUT*	,	
DA 1 DA	2 * DA 3	BA 4 *	DA S *	DA 6 *	DA 7 *	DA 8 •	
Dante 1 D	Jante 2 Dante	Bante 4	Dante 5	Dante 6	Dante 7	Dante 8	
DA 9 DA	10 * DA 11	• DA 12 •	DA 13 *	DA 14 •	DA 15 •	DA 16 •	
Dante 9 D	ante 10 Dante 1	1 Dante 12	Dante 13	Dante 14	Dante 15	Dante 16	
DA 17 DA	18 * DA 19	• DA 20 •	DA 21 *	DA 22 *	DA 23	DA 24	
Dante 17 D	ante 18 Dante 1	9 Dante 20	Dante 21	Dante 22	Dante 23	Dante 24	
DA 25 DA	26 DA 27	DA 28	DA 29	DA 30	DA 31 •	DA 32 •	ộ
Dante 25 D	ante 26 Dante 3	7 Dante 28	Dante 29	Dante 30	Dante 31	Dante 32	

Tippen Sie auf  $\ensuremath{\mathsf{UNLOCK}}$ , um die Sperre wieder zu aktivieren (LOCK).

## Anmerkung

#### Das Sperren der Routing-Einstellungen wirkt sich auf die folgenden Einstellungsseiten aus:

- MODULE (INPUT), MODULE (OUTPUT)
- INPUT SOURCE SELECT, OUTPUT PORT SELECT
- DIRECT OUT PORT SELECT
- INSERT SEND PORT SELECT, INSERT RETURN PORT SELECT
- TALKBACK INPUT SELECT
- TALKBACK EXT1 DIRECT OUT PORT SELECT
- TALKBACK EXT2 DIRECT OUT PORT SELECT
- Return TALKBACK EXT DIRECT OUT PORT SELECT
- MONITOR 1 DIRECT OUT PORT SELECT
- MONITOR 2 DIRECT OUT PORT SELECT
- MONITOR 2 OUTPUT PORT SELECT
- Solo DIRECT OUT PORT SELECT

#### (2) Auswahlschaltflächen für Gruppen von Ausgangsports

Mit diesen Schaltflächen wechseln Sie zwischen den verfügbaren Registerkarten mit Ausgangsports.

Tippen Sie auf eine Schaltfläche, um die entsprechende Registerkarte anzuzeigen. Die ausgewählte Schaltfläche wird farblich hervorgehoben.

Auf der Schaltfläche, auf deren zugehöriger Registerkarte sich der ausgewählte Ausgangsport befindet, erscheint rechts ein Sternchen.

Bezeichnung der Registerkarte	Inhalt
ANALOG OUTPUT	Analoge Ausgangsports
Dante	Ausgangsports des eingebauten Dante- Interface
SLOT 1	Ausgangsports der in Schacht <b>SLOT 1</b> installierten Schnittstellenkarte
SLOT 2	Ausgangsports der in Schacht <b>SLOT 2</b> installierten Schnittstellenkarte
USB OUT	Ausgangsports des eingebauten USB- Interface

#### (3) Auswahlschaltflächen L/R

Hiermit wählen Sie zwischen dem linken und rechten Ausgangsport von Stereomodulen. Tippen Sie, um zwischen links und rechts zu wechseln.

#### (4) Auswahlschaltflächen für Ausgangsports

Wenn die Routing-Sperre deaktiviert ist (UNLOCK, (1)), tippen Sie auf den gewünschten Ausgangsport, um ihn auszuwählen. Ausgewählte Schaltflächen werden hellblau hervorgehoben. Nicht verwendbare Schaltflächen erscheinen dunkelgrau. Wird eine nicht verwendbare Schaltfläche ausgewählt, erscheint sie dunkelblau.

Bei Stereomodulen erscheint links unten ein L für den linken und rechts unten ein R für den rechten Kanal.

Wenn ein Dante-Port ausgewählt ist, dem eine eingebundene SB-16D zugewiesen ist, wird Folgendes angezeigt:

1. Zeile	Dante-Portnummer
2. Zeile	ID und Portnummer der SB-16D
3. Zeile	Benutzerdefinierte Portbezeichnung oder ID und Portnummer der SB-16D (wenn keine benutzerdefi- nierte Portbezeichnung festgelegt ist)



Handelt es sich um eine virtuell eingebundene SB-16D, erscheint zusätzlich ein V-Symbol (🗹).



Wenn der zugewiesene Port ein Dante-Port mit einer virtuell eingebundenen SB-16D ist, wird die Schaltfläche gelb hervorgehoben.



Ports, die bereits einem anderen Modul zugewiesen sind, sind mit einem Sternchen versehen und erscheinen graublau.

Beim Tippen auf diese Schaltflächen erscheint ein Bestätigungsdialog. Tippen Sie auf OK, um die Einstellung zu bestätigen.



## Anmerkung

Das Signal eines einzelnen Moduls kann mehreren Ausgangsports zugewiesen werden.

#### **(5)** Scroll-Regler und Bildlaufleiste

Diese Elemente erscheinen, wenn nicht alle wählbaren Elemente gleichzeitig auf das Display passen.

Ziehen Sie die Bildlaufleiste, um zu scrollen. Sie können auch über die Auswahlschaltflächen (4) nach oben und unten wischen oder mit dem Drehgeber 8 scrollen.

## Die Seite INSERT SEND PORT SELECT

Auf dieser Seite können Sie festlegen, welche Ausgangsports als Sends für die Einschleifwege der Module CH 1–40, MIX 1–22 und des Summenmoduls MAIN L/R verwendet werden sollen. Um die Seite aufzurufen, tippen Sie auf die Schaltfläche SEND auf einer MODULE (OVERVIEW)-Seite. (Siehe "Routing der Einschleifwege" auf Seite 131.)



## **1** Schaltfläche LOCK/UNLOCK

Mit dieser Taste können Sie die Routing-Einstellungen des Geräts sperren/freigeben. Beim Starten des Geräts ist die Sperre immer aktiv.

Bei aktivierter Sperre sind die Auswahlschaltflächen für die Ausgangsports (④) ohne Funktion.

Wenn Sie auf LOCK tippen, um die Sperre aufzuheben, erscheint ein Bestätigungsdialog. Tippen Sie auf UNLOCK, um die Sperre aufzuheben.



Tippen Sie auf UNLOCK, um die Sperre wieder zu aktivieren (LOCK).

## Anmerkung

# Das Sperren der Routing-Einstellungen wirkt sich auf die folgenden Einstellungsseiten aus:

- MODULE (INPUT), MODULE (OUTPUT)
- INPUT SOURCE SELECT, OUTPUT PORT SELECT
- DIRECT OUT PORT SELECT
- INSERT SEND PORT SELECT, INSERT RETURN PORT SELECT
- TALKBACK INPUT SELECT
- TALKBACK EXT1 DIRECT OUT PORT SELECT
- TALKBACK EXT2 DIRECT OUT PORT SELECT
- Return TALKBACK EXT DIRECT OUT PORT SELECT
- MONITOR 1 DIRECT OUT PORT SELECT
- MONITOR 2 DIRECT OUT PORT SELECT
- MONITOR 2 OUTPUT PORT SELECT
- Solo DIRECT OUT PORT SELECT
- ② Auswahlschaltflächen für Gruppen von Ausgangsports

Mit diesen Schaltflächen wechseln Sie zwischen den verfügbaren Registerkarten mit Ausgangsports.

Tippen Sie auf eine Schaltfläche, um die entsprechende Registerkarte anzuzeigen. Die ausgewählte Schaltfläche wird farblich hervorgehoben.

Auf der Schaltfläche, auf deren zugehöriger Registerkarte sich der ausgewählte Ausgangsport befindet, erscheint rechts ein Sternchen.

Bezeichnung der Registerkarte	Inhalt
ANALOG OUTPUT	Analogausgänge
Dante	Ausgänge des eingebauten Dante-Interface
SLOT 1	Ausgänge der in Schacht <b>SLOT 1</b> installierten Schnittstellenkarte
SLOT 2	Ausgänge der in Schacht <b>SLOT 2</b> installierten Schnittstellenkarte
USB OUT	Ausgänge des USB-Interface

## ③ Auswahlschaltflächen L/R

Hiermit wählen Sie zwischen dem linken und rechten Ausgangsport von Stereomodulen.

Tippen Sie, um zwischen links und rechts zu wechseln.

## (4) Auswahlschaltflächen für Ausgangsports

Wenn die Routing-Sperre deaktiviert ist (UNLOCK, ①), tippen Sie auf den gewünschten Ausgangsport, um ihn auszuwählen. Ausgewählte Schaltflächen werden hellblau hervorgehoben. Nicht verwendbare Schaltflächen erscheinen dunkelgrau. Wird eine nicht verwendbare Schaltfläche ausgewählt, erscheint sie dunkelblau.

Bei Stereomodulen erscheint links unten ein L für den linken und rechts unten ein R für den rechten Kanal.

Wenn ein Dante-Port ausgewählt ist, dem eine eingebundene SB-16D zugewiesen ist, wird Folgendes angezeigt:

1. Zeile	Dante-Portnummer
2. Zeile	ID und Portnummer der SB-16D
3. Zeile	Benutzerdefinierte Portbezeichnung oder ID und Portnummer der SB-16D (wenn keine benutzerdefi- nierte Portbezeichnung festgelegt ist)



Handelt es sich um eine virtuell eingebundene SB-16D, erscheint zusätzlich ein V-Symbol (<sup>(O)</sup>).



Wenn der zugewiesene Port ein Dante-Port mit einer virtuell eingebundenen SB-16D ist, wird die Schaltfläche gelb hervorgehoben.



Ports, die bereits einem anderen Modul zugewiesen sind, sind mit einem Sternchen versehen und erscheinen graublau. Beim Tippen auf diese Schaltflächen erscheint ein Bestätigungsdialog. Tippen Sie auf OK, um die Einstellung zu bestätigen.



## Anmerkung

Das Signal eines einzelnen Moduls kann mehreren Ausgangsports zugewiesen werden.

#### **(5)** Scroll-Regler und Bildlaufleiste

Diese Elemente erscheinen, wenn nicht alle wählbaren Elemente gleichzeitig auf das Display passen.

Ziehen Sie die Bildlaufleiste, um zu scrollen. Sie können auch über die Auswahlschaltflächen (④) nach oben und unten wischen oder mit dem Drehgeber 8 scrollen.

## Die Seite INSERT RETURN PORT SELECT

Auf dieser Seite können Sie festlegen, welche Eingangsports als Returns für die Einschleifwege der Module CH 1–40, MIX 1–22 und das Summenmodul MAIN L/R verwendet werden sollen. Um die Seite aufzurufen, tippen Sie auf die Schaltfläche RETURN auf einer MODULE (OVERVIEW)-Seite. (Siehe "Routing der Einschleifwege" auf Seite 131.)



## 1) Schaltfläche LOCK/UNLOCK

Mit dieser Taste können Sie die Routing-Einstellungen des Geräts sperren/freigeben. Beim Starten des Geräts ist die Sperre immer aktiv.

Bei aktivierter Sperre sind die Auswahlschaltflächen für die Eingangsquellen (④) ohne Funktion.

Wenn Sie auf LOCK tippen, um die Sperre aufzuheben, erscheint ein Bestätigungsdialog. Tippen Sie auf UNLOCK, um die Sperre aufzuheben.

INSERT		202	( сн 1	CH 1		$\rightarrow$	≡	
носк с	CANCEL UNLOCK		SLOT 1 (IF-ST2110)	SLOT 2 (None)	USB IN			
SI 1	51 2	51.3	514	51.5	516	51 7	51 8	
SLOTI 1	SLOT1 2	SLOT1 3	SLOT1 4	SLOT1 5	SLOT1 6	SLOT1 7	SLOT1 8	
51 9	s1 10	51 11	51 12	51 13	51 14	51 15	51 16	I
SLOT1 9	SLOT1 10	SLOT1 11	SLOT1 12	SLOT1 13	SLOT1 14	SLOT1 15	SLOT1 16	

Tippen Sie auf UNLOCK, um die Sperre wieder zu aktivieren (LOCK).

## Anmerkung

# Das Sperren der Routing-Einstellungen wirkt sich auf die folgenden Einstellungsseiten aus:

- MODULE (INPUT), MODULE (OUTPUT)
- INPUT SOURCE SELECT, OUTPUT PORT SELECT
- DIRECT OUT PORT SELECT
- INSERT SEND PORT SELECT, INSERT RETURN PORT SELECT
- TALKBACK INPUT SELECT

## 5 – Routing

- TALKBACK EXT1 DIRECT OUT PORT SELECT
- TALKBACK EXT2 DIRECT OUT PORT SELECT
- Return TALKBACK EXT DIRECT OUT PORT SELECT
- MONITOR 1 DIRECT OUT PORT SELECT
- MONITOR 2 DIRECT OUT PORT SELECT
- MONITOR 2 OUTPUT PORT SELECT
- Solo DIRECT OUT PORT SELECT

## ② Auswahlschaltflächen für Gruppen von Eingangsquellen

Hiermit wählen Sie zwischen den verfügbaren Registerkarten mit Eingangsquellen.

Tippen Sie auf eine Schaltfläche, um die entsprechende Registerkarte anzuzeigen. Die ausgewählte Schaltfläche wird farblich hervorgehoben. Auf der Schaltfläche, auf deren zugehöriger Registerkarte sich die ausgewählte Eingangsquelle befindet, erscheint rechts ein Sternchen.

Bezeichnung der Registerkarte	Inhalt
ANALOG INTPUT	MIC/LINE-Eingänge
ST IN Player	Stereoeingänge ST IN 1 und ST IN 2
Dante	Eingänge des eingebauten Dante-Interface
SLOT 1	Eingänge der in Schacht <b>SLOT 1</b> installierten Schnittstellenkarte
SLOT 2	Eingänge der in Schacht <b>SLOT 2</b> installierten Schnittstellenkarte
USB IN	Eingänge des USB-Interface

## **③ Auswahlschaltflächen L/R**

Hiermit wählen Sie zwischen dem linken und rechten Eingangsport von Stereomodulen.

Tippen Sie, um zwischen links und rechts zu wechseln.

## (4) Auswahlschaltflächen für Eingangsquellen

Wenn die Routing-Sperre deaktiviert ist (UNLOCK, ①), tippen Sie auf die gewünschte Eingangsquelle, um sie auszuwählen. Ausgewählte Schaltflächen werden hellblau hervorgehoben. Nicht verwendbare Schaltflächen erscheinen dunkelgrau. Wird eine nicht verwendbare Schaltfläche ausgewählt, erscheint sie dunkelblau.

Bei Stereomodulen erscheint links unten ein L für den linken und rechts unten ein R für den rechten Kanal.

Wenn ein Dante-Port ausgewählt ist, dem eine eingebundene SB-16D zugewiesen ist, wird Folgendes angezeigt:

1. Zeile	Dante-Portnummer
2. Zeile	ID und Portnummer der SB-16D
3. Zeile	Benutzerdefinierte Portbezeichnung oder ID und Portnummer der SB-16D (wenn keine benutzerdefi- nierte Portbezeichnung festgelegt ist)



Handelt es sich um eine virtuell eingebundene SB-16D, erscheint zusätzlich ein V-Symbol (<sup>(III)</sup>).



Wenn die zugewiesene Eingangsquelle ein Dante-Port mit einer virtuell eingebundenen SB-16D ist, wird die Schaltfläche gelb hervorgehoben.



Wenn Sie einen der folgenden Eingangsports auswählen, der einen Analog GAIN-Regler hat, werden die Parameter des Ports automatisch auf die Standardeinstellungen für Line-Pegel gesetzt:

#### Eingangsports:

#### • Analogeingang

- Port der eingebauten Dante-Schnittstelle, der einer SB-16D zugewiesen ist
- Port einer installierten IF-DA64 (Dante-Erweiterungskarte), der einer SB-16D zugewiesen ist

#### Automatisch geänderte Parameter:

- PAD: Ein
- Analog GAIN: 0
- Phantom: Aus

#### Anmerkung

Wenn beim Auswählen des Eingangsports einer SB-16D keine Steuerungsrechte vorliegen, können die oben genannten Einstellungen nicht geändert werden. In diesem Fall erscheint die folgende Meldung auf dem rechten Touchscreen:



## **(5)** Scroll-Regler und Bildlaufleiste

Diese Elemente erscheinen, wenn nicht alle wählbaren Elemente gleichzeitig auf das Display passen.

Ziehen Sie die Bildlaufleiste, um zu scrollen. Sie können auch über die Auswahlschaltflächen (④) nach oben und unten wischen oder mit dem Drehgeber 8 scrollen.

## **Die Seite OUTPUT PORT SELECT**

Auf dieser Seite können Sie festlegen, welche Ausgangsports als Ausgänge der Module MIX 1–22 und das Summenmodul MAIN L/R dienen sollen.

Um die Seite aufzurufen, tippen Sie auf die Schaltfläche OUTPUT auf einer MODULE (OVERVIEW)-Seite. Oder tippen Sie auf Others auf einer der Ausgangsseiten (MODULE (OUTPUT)). (Siehe "Routing der Ausgänge" auf Seite 132.)



	(1)	(	2)				(3)	
OUTPUT PORT SELECT			<	MAIN L/R	MA	IN L/R	> ≡	
		ANALOG OUTPUT	Dante*	SLOT 1 (IF-ST2110)	SLOT 2 (None)	USB OUT	LR	
4)—	DA 1 * Dante 1	DA 2 DA 3 DA 3 Dante 2 Dante 3	DA 4 • Dante 4	DA S * Dante S	DA 6 • Dante 6	DA.7 • Dante 7	DA S Dante 8	-5
	DA 9 * Dante 9	DA 10 DA 11 Dante 11	DA 12 • Dante 12	DA 13 • Dante 13	DA 14 * Dante 14	DA 15 * Dante 15	DA 16 Dante 16	
	DA 17 * Dante 17	DA 18 DA 19 Dante 18 Dante 19	DA 20 Dante 20	DA 21 • Dante 21	DA 22 • Dante 22	DA 23 Dante 23	DA.24 Dante 24	
	DA 25 Dante 25	DA 26 DA 27 Dante 26 Dante 27	DA 28 Dante 28	DA 29 Dante 29	DA 30 Dante 30	DA 31 Dante 31	DA 32 Dante 32	

## 1 Schaltfläche LOCK/UNLOCK

Mit dieser Taste können Sie die Routing-Einstellungen des Geräts sperren/freigeben. Beim Starten des Geräts ist die Sperre immer aktiv.

Bei aktivierter Sperre sind die Auswahlschaltflächen für die Ausgangsports (④) ohne Funktion.

Wenn Sie auf LOCK tippen, um die Sperre aufzuheben, erscheint ein Bestätigungsdialog. Tippen Sie auf UNLOCK, um die Sperre aufzuheben.



Tippen Sie auf UNLOCK, um die Sperre wieder zu aktivieren (LOCK).

## Anmerkung

# Das Sperren der Routing-Einstellungen wirkt sich auf die folgenden Einstellungsseiten aus:

- MODULE (INPUT), MODULE (OUTPUT)
- INPUT SOURCE SELECT, OUTPUT PORT SELECT
- DIRECT OUT PORT SELECT
- INSERT SEND PORT SELECT, INSERT RETURN PORT SELECT
- TALKBACK INPUT SELECT
- TALKBACK EXT1 DIRECT OUT PORT SELECT
- TALKBACK EXT2 DIRECT OUT PORT SELECT
- Return TALKBACK EXT DIRECT OUT PORT SELECT
- MONITOR 1 DIRECT OUT PORT SELECT
- MONITOR 2 DIRECT OUT PORT SELECT
- MONITOR 2 OUTPUT PORT SELECT
- Solo DIRECT OUT PORT SELECT
- ② Auswahlschaltflächen für Gruppen von Ausgangsports

Mit diesen Schaltflächen wechseln Sie zwischen den verfügbaren Registerkarten mit Ausgangsports.

Tippen Sie auf eine Schaltfläche, um die entsprechende Registerkarte anzuzeigen. Die ausgewählte Schaltfläche wird farblich hervorgehoben. Auf der Schaltfläche, auf deren zugehöriger Registerkarte sich der ausgewählte Ausgangsport befindet, erscheint rechts ein Sternchen.

Bezeichnung der Registerkarte	Inhalt
ANALOG OUTPUT	Analoge Ausgangsports
Dante	Ausgangsports des eingebauten Dante-In- terface
SLOT 1	Ausgangsports der in Schacht <b>SLOT 1</b> installierten Schnittstellenkarte
SLOT 2	Ausgangsports der in Schacht <b>SLOT 2</b> installierten Schnittstellenkarte
USB OUT	Ausgangsports des eingebauten USB-In- terface

## **③ Auswahlschaltflächen L/R**

Hiermit wählen Sie zwischen dem linken und rechten Ausgangsport von Stereomodulen.

Tippen Sie, um zwischen links und rechts zu wechseln.

## **(4)** Auswahlschaltflächen für Ausgangsports

Wenn die Routing-Sperre deaktiviert ist (UNLOCK, ①), tippen Sie auf den gewünschten Ausgangsport, um ihn auszuwählen. Ausgewählte Schaltflächen werden hellblau hervorgehoben. Nicht verwendbare Schaltflächen erscheinen dunkelgrau. Wird eine nicht verwendbare Schaltfläche ausgewählt, erscheint sie dunkelblau.

Bei Stereomodulen erscheint links unten ein L für den linken und rechts unten ein R für den rechten Kanal.

Wenn ein Dante-Port ausgewählt ist, dem eine eingebundene SB-16D zugewiesen ist, wird Folgendes angezeigt:

1. Zeile	Dante-Portnummer
2. Zeile	ID und Portnummer der SB-16D
3. Zeile	Benutzerdefinierte Portbezeichnung oder ID und Portnummer der SB-16D (wenn keine benutzerdefi- nierte Portbezeichnung festgelegt ist)



Handelt es sich um eine virtuell eingebundene SB-16D, erscheint zusätzlich ein V-Symbol (<sup>(III)</sup>).



Wenn der zugewiesene Port ein Dante-Port mit einer virtuell eingebundenen SB-16D ist, wird die Schaltfläche gelb hervorgehoben.



Ports, die bereits einem anderen Modul zugewiesen sind, sind mit einem Sternchen versehen und erscheinen graublau. Beim Tippen auf diese Schaltflächen erscheint ein Bestätigungsdialog. Tippen Sie auf OK, um die Einstellung zu bestätigen.



## Anmerkung

Das Signal eines einzelnen Moduls kann mehreren Ausgangsports zugewiesen werden.

## **(5)** Scroll-Regler und Bildlaufleiste

Diese Elemente erscheinen, wenn nicht alle wählbaren Elemente gleichzeitig auf das Display passen.

Ziehen Sie die Bildlaufleiste, um zu scrollen. Sie können auch über die Auswahlschaltflächen (④) nach oben und unten wischen oder mit dem Drehgeber 8 scrollen.

## Die Seite MODULE im Überblick

Diese Seite bietet Ihnen Zugriff auf Einstellungen des ausgewählten Moduls. Sie erreichen Sie von der Hauptseite aus, oder indem Sie eine der **SEL**-Tasten auf dem oberen Bedienfeld drücken.

Der obere Rand der Seite enthält verschiedene Auswahlschaltflächen.



Einstellungsseite für die Eingänge der Module CH 1-40



Einstellungsseite für die EQs der Module MIX 1-22

#### Anmerkung

- Wenn es sich um ein Stereomodul handelt, wird eine Stereo-Pegelanzeige angezeigt.
- Jede Pegelanzeige hat ganz oben eine Übersteuerungsanzeige. Diese leuchtet rot auf, wenn der jeweilige Signalpegel einen Wert von –0,00026 dBFS (16-Bit--Fullscale-Wert) erreicht oder überschreitet.
- Wenn der Pegel übersteuert, leuchtet die gesamte Pegelanzeige rot auf.
- Der Bereich unter –60 dBFS am unteren Rand der Pegelanzeigen leuchtet oberhalb von –70 dBFS.

## 1 Zurück-Schaltfläche (5)

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um zur Hauptseite zurückzukehren.

## 2 Schaltfläche FULL SCREEN

Wählen Sie hiermit, ob das ausgewählte Modul normal oder in Vollbilddarstellung über alle Touchscreens hinweg angezeigt werden soll.



Die Vollbilddarstellung vereinfacht beispielsweise das Anpassen von EQ und Kompressor oder Gate, EQ und Kompressor für ein einzelnes Modul.

Tippen Sie auf einem der Touchscreens auf diese Schaltfläche, um auf den anderen Touchscreens wieder die Hauptseite anzuzeigen.

#### Anmerkung

Wenn GEQ FADER Ctrl eingeschaltet ist, bleibt die Vollbilddarstellung aktiv und lässt sich nicht ausschalten.

#### ③ Zurück/Vor-Schaltflächen (🕼

Hiermit wechseln Sie zum vorhergehenden beziehungsweise nächsten Modul der aktuellen Ebene.

Wenn die Vollbilddarstellung (FULL SCREEN) nicht aktiviert ist, ändert sich hierbei nur das Modul auf der aktuellen Registerkarte. Auf der Registerkarte COMP wechseln Sie damit beispielsweise nur zwischen dem Kompressor der Module CH 1–40, MIX 1–22 und MAIN L/R.

Bei aktivierter Vollbilddarstellung dagegen verhalten sich die Registerkarten beim Wechsel wie folgt:

- Wenn das nach dem Wechsel angezeigte Modul derselben Kategorie angehört, ändert sich die ausgewählte Registerkarte nicht.
- Gehört das nach dem Wechsel angezeigte Modul einer anderen Kategorie an, erscheint die Registerkarte, die zuvor in dieser Kategorie angezeigt wurde.

#### (4) Standard-Modulbezeichnung

Hier erscheint die Standardbezeichnung des ausgewählten Moduls.

#### **(5)** Benutzerdefinierte Modulbezeichnung

Hier wird die Modulbezeichnung entsprechend dem unter Main festgelegten Anzeigemodus angezeigt. (Siehe "Registerkarte DISPLAY MODE" auf Seite 120.)

Wenn der Anzeigemodus auf Portbezeichnungen (PORT LABEL) festgelegt ist, werden die Module FX RTN 1–4, sofern sie keinen Ein- und Ausgangsports zugewiesen sind, mit ihren benutzerdefinierten Bezeichnungen angezeigt.

Wenn der Anzeigemodus für die übergeordnete Modulbezeichnung (Main) auf USER festgelegt ist, tippen Sie auf diesen Bereich, um die Bezeichnung und Farbe des Moduls zu ändern. (Siehe "Registerkarte MODULE LABEL" auf Seite 122.)

Ist der Anzeigemodus auf Portbezeichnungen (PORT LABEL) festgelegt, erscheint stattdessen eine Seite, auf der Sie die Bezeichnung des betreffenden Ports ändern können. (Siehe "Eigene Portbezeichnungen festlegen (Seite USER LABEL)" auf Seite 123.)

Wenn dem Modul kein Port zugewiesen ist, erscheint keine Eingabeseite.

## 🌀 Menü-Schaltfläche (🔳)

Hiermit rufen Sie das Menü des ausgewählten Moduls auf.



Es bietet Ihnen Zugriff auf Einstellungen des ausgewählten Moduls. (Siehe "Das MODULE-Kontextmenü nutzen" auf Seite 184.)

#### ⑦ Auswahlschaltflächen für Registerkarten

Tippen Sie auf die entsprechende Schaltfläche, um die zugehörige Registerkarte aufzurufen.

Schaltfläche	Erklärung		
OVERVIEW	Allgemeine Einstellungen für das ausgewählte Modul		
INPUT	Einstellungen für die Eingänge des ausgewählten Moduls (erscheint nur für die Module CH 1–40 und ST IN 1–2)		
FX	Einstellungen für die Effekte des ausge- wählten Moduls (erscheint nur für die Module FX RTN 1–4)		
GATE/EXPANDER/ DE-ESSER	Einstellungen für die Dynamikbear- beitung des ausgewählten Moduls (erscheinen nur für die Module CH 1–40)		
EQ	Einstellungen für den EQ des ausge- wählten Moduls		
GEQ	Einstellungen für den Grafik-EQ des ausgewählten Moduls (erscheint nur für die Module MIX 1–22 und MAIN L/R)		
COMP/DUCKER	Einstellungen für Kompressor und Ducker des ausgewählten Moduls (erscheinen nur für die Module CH 1–40, MIX 1–22 und MAIN L/R)		
SEND	Einstellungen für den Ausspielweg des ausgewählten Moduls		
PAN	Einstellungen für das Panorama des ausgewählten Moduls		
OUTPUT	Einstellungen für die Ausgänge des ausgewählten Moduls (erscheint nur für die Module MIX 1–22 und MAIN L/R)		

## Die Seite MODULE (OVERVIEW)

Auf dieser Übersichtsseite, die es für jedes Modul gibt, nehmen Sie allgemeine Einstellungen vor.

Die Signalverarbeitung ist bildlich dargestellt und verläuft von links nach rechts. Gewählte Einstellungen werden in den dazugehörigen Schaltflächen angezeigt.

Tippen Sie auf der Hauptseite auf die Modulbezeichnung, um diese Seite aufzurufen.

## Die Übersichtsseite für die Module CH 1–40



Darstellung der Kanalmodule (CH 1–40), wenn sie als Monokanäle arbeiten



Darstellung der Kanalmodule (CH 1–40), wenn sie als Stereopaar gekoppelt sind
#### **(1)** Schaltfläche METERING POINT

Hier wird der aktuell ausgewählte Pegelmesspunkt angezeigt.

Tippen Sie darauf, um einen Pegelmesspunkt für die Module CH 1–40 festzulegen.



#### Auswahlmöglichkeiten:

INPUT, PRE HPF (Voreinstellung), PRE EQ, POST EQ, PRE FADER, POST FADER

Wählen Sie, an welchem Punkt die Pegelanzeigen messen sollen.

#### Anmerkung

Den Pegelmesspunkt für die einzelnen Modulkategorien können Sie auch auf der Seite METER SETUP, Registerkarte METERING POINT festlegen. (Siehe "Registerkarte METERING POINT" auf Seite 47.)

#### 2 Pegelanzeigen

Hier wird der Signalpegel am ausgewählten Messpunkt angezeigt.

#### **③ Schaltfläche MUTE GROUP**

Hiermit rufen Sie die Übersichtsseite für Zuweisungen zu Mute-Gruppen auf. (Siehe "Registerkarte Mute Group Assign" auf Seite 198.)

#### **(4)** Schaltfläche DCA

Hiermit rufen Sie die Übersichtsseite für Zuweisungen zu DCAs auf. (Siehe "Registerkarte DCA Assign" auf Seite 197.)

#### (5) Schaltflächen für Mute-Gruppen 1–8

Mit diesen Schaltflächen weisen Sie das Modul einer oder mehreren Mute-Gruppen zu (Voreinstellung: aus). Zugewiesene Schaltflächen werden hervorgehoben.

#### 6 Schaltflächen DCA 1–8

Mit diesen Schaltflächen weisen Sie das Modul einem oder mehreren DCAs zu (Voreinstellung: aus).

Zugewiesene Schaltflächen werden hervorgehoben.

#### ⑦ Positionsanzeiger f ür den Pegelmesspunkt

Das farblich hervorgehobene Symbol zeigt den aktuell ausgewählten Pegelmesspunkt an.

#### **(8)** Schaltfläche Snapshot Recall Safe

Hiermit können Sie die Einstellungen des ausgewählten Moduls vor dem Überschreiben beim Laden von Snapshots schützen (Voreinstellung: aus).

#### Anmerkung

Diese Einstellung können Sie auch auf der Seite SNAPSHOT RECALL SAFE, Registerkarte MODULE SAFE für mehrere Module gleichzeitig vornehmen. (Siehe "Registerkarte MODULE SAFE" auf Seite 221.)

#### (9) Insert Point

Hier wird der aktuell ausgewählte Einschleifpunkt angezeigt. Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um einen anderen Einschleifpunkt für das aktuelle Modul auszuwählen.



Auswahlmöglichkeiten: PRE EQ (Voreinstellung), PRE FADER

#### Anmerkung

Mit INSERT POINT BATCH SETUP auf der Seite MIXER CONFIG können Sie die Einschleifpunkte für die Module CH 1–40 auf einmal festlegen. (Siehe "Registerkarte CH 1–40 CONFIG" auf Seite 49.)

#### 10 Schaltfläche INPUT

Die Bezeichnung der Eingangsquelle. Bei Stereomodulen werden die Bezeichnungen für linken und rechten Kanal getrennt und wie folgt abgekürzt angezeigt:

Standard-Modulbezeichnung	Abgekürzt
ANALOG	AN
Dante	DA
SLOT 1	S1
SLOT 2	S2
USB IN	USB
ST IN 1	ST1
ST IN 2	ST2
PLAYER	PL



Wenn ein Dante-Port ausgewählt ist, dem eine eingebundene SB-16D zugewiesen ist, wird Folgendes angezeigt:

2. Zeile	Dante-Portnummer
3. Zeile	#[ID und Portnummer der SB-16D
4. Zeile	Benutzerdefinierte Portbezeichnung oder ID und Portnummer der SB-16D (wenn keine benutzerdefi- nierte Portbezeichnung festgelegt ist)



Handelt es sich um eine virtuell eingebundene SB-16D, erscheint zusätzlich ein V-Symbol (<sup>(IIII)</sup>).



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um eine Eingangsquelle für das Modul festzulegen. (Siehe "Eingangsquellen auswählen auf der Seite INPUT SOURCE SELECT" auf Seite 135.)

#### (1) Schaltfläche +48V

Diese Schaltfläche erscheint, wenn die Eingangsquelle ein Analogeingang des Mischpults oder einer über Dante angeschlossenen SB-16D ist.

Berühren Sie die Schaltfläche etwas länger, um die Phantomspeisung ein-/auszuschalten (Voreinstellung: aus).

Wenn als Eingangsquelle eine SB-16D ausgewählt ist, für die keine Steuerungsrechte vorhanden sind, wird die Schaltfläche schwarz dargestellt und lässt sich nicht bedienen.

#### 12 Schaltfläche PAD

Diese Schaltfläche erscheint, wenn die Eingangsquelle ein Analogeingang des Mischpults oder einer über Dante angeschlossenen SB-16D ist.

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die 20-dB-Pegelabsenkung ein-/auszuschalten (Voreinstellung: aus).

Wenn als Eingangsquelle eine SB-16D ausgewählt ist, für die keine Steuerungsrechte vorhanden sind, wird die Schaltfläche schwarz dargestellt und lässt sich nicht bedienen.

#### Anmerkung

Beim Ein-/Ausschalten der Pegelabsenkung wird der Wert der Eingangsverstärkung (Analog GAIN) wie unten gezeigt angepasst, damit er sich so wenig wie möglich ändert.

Ref(A): +6 dBu, Ref(D): -9 dBFS

Zustand vor dem Umschalten der Pegelabsenkung	Analogverstärkung (GAIN) nach Umschalten der Pegelabsenkung
Analog GAIN: +3 bis +37	Gleicher Wert
PAD ON/Analog GAIN: –17 bis +2	+3
PAD OFF/Analog GAIN: +38 bis +57	+37

#### Ref(A): +4 dBu, Ref(D): -20 dBFS

Zustand vor dem Umschalten der Pegelabsenkung	Analogverstärkung (GAIN) nach Umschalten der Pegelabsenkung
Analog GAIN: +12 bis +46	Gleicher Wert
PAD ON/Analog GAIN: -8 bis +11	+12
PAD OFF/Analog GAIN: +47 bis +66	+46

#### Ref(A): +4 dBu, Ref(D): -18 dBFS

Zustand vor dem Umschalten der Pegelabsenkung	Analogverstärkung (GAIN) nach Umschalten der Pegelabsenkung
Analog GAIN: +10 bis +44	Gleicher Wert
PAD ON/Analog GAIN: -10 bis +9	+10
PAD OFF/Analog GAIN: +45 bis +64	+44

#### Ref(A): +4 dBu, Ref(D): -16 dBFS

Zustand vor dem Umschalten der Pegelabsenkung	Analogverstärkung (GAIN) nach Umschalten der Pegelabsenkung
Analog GAIN: +8 bis +42	Gleicher Wert
PAD ON/Analog GAIN: -12 bis +7	+8
PAD OFF/Analog GAIN: +43 bis +62	+42

#### Ref(A): +4 dBu, Ref(D): -14 dBFS

Zustand vor dem Umschalten der Pegelabsenkung	Analogverstärkung (GAIN) nach Umschalten der Pegelabsenkung
Analog GAIN: +6 bis +40	Gleicher Wert
PAD ON/Analog GAIN: -14 bis +5	+6
PAD OFF/Analog GAIN: +41 bis +60	+40

#### Ref(A): 0 dBu, Ref(D): -20 dBFS

Zustand vor dem Umschalten der Pegelabsenkung	Analogverstärkung (GAIN) nach Umschalten der Pegelabsenkung
Analog GAIN: +8 bis +42	Gleicher Wert
PAD ON/Analog GAIN: -12 bis +7	+8
PAD OFF/Analog GAIN: +43 bis +62	+42

#### Ref(A): 0 dBu, Ref(D): -18 dBFS

Zustand vor dem Umschalten der Pegelabsenkung	Analogverstärkung (GAIN) nach Umschalten der Pegelabsenkung
Analog GAIN: +6 bis +40	Gleicher Wert
PAD ON/Analog GAIN: -14 bis +5	+6
PAD OFF/Analog GAIN: +41 bis +60	+40

#### **13 Regler Analog GAIN**

Wenn die Eingangsquelle ein Analogeingang des Mischpults oder ein Analogeingang einer über Dante angeschlossenen SB-16D ist, erscheint hier ein analoger Pegelregler, mit dem Sie den Eingangspegel an der Buchse **MIC/LINE** anpassen können.

Nutzen Sie den rot beleuchteten Drehgeber 1 für diese Einstellung.

#### Ref(A): +6 dBu, Ref(D): -9 dBFS

PAD-Schaltfläche	Bereich
OFF	+3 (Voreinstellung) bis +57
ON	–17 bis +37

#### Ref(A): +4 dBu, Ref(D): -20 dBFS

PAD-Schaltfläche	Range
OFF	+12 (Voreinstellung) bis +66
ON	-8 bis +46

#### Ref(A): +4 dBu, Ref(D): -18 dBFS

PAD-Schaltfläche	Bereich
OFF	+10 (Voreinstellung) bis +64
ON	-10 bis +44

#### Ref(A): +4 dBu, Ref(D): -16 dBFS

PAD-Schaltfläche	Bereich
OFF	+8 (Voreinstellung) bis +62
ON	-12 bis +42

#### Ref(A): +4 dBu, Ref(D): -14 dBFS

PAD-Schaltfläche	Bereich
OFF	+6 (Voreinstellung) bis +60
ON	-14 bis +40

#### Ref(A): 0 dBu, Ref(D): -20 dBFS

PAD-Schaltfläche Bereich	
OFF	+8 (Voreinstellung) bis +62
ON	-12 bis +42

#### Ref(A): 0 dBu, Ref(D): -18 dBFS

PAD-Schaltfläche	Bereich
OFF	+6 (Voreinstellung) bis +60
ON	-14 bis +40

Die Anzeigen links neben dem Regler leuchten je nach Eingangspegel wie unten angegeben.

Rot: –3 dBFS, Grün: –40 dBFS

Wenn die Eingangsquelle ein Analogeingang des Mischpults oder einer über Dante angeschlossenen SB-16D ist, erscheinen hier zwei gekoppelte Pegelregler zusammen mit der eingestellten Eingangsverstärkung.

Nutzen Sie den rot beleuchteten Drehgeber 1, um beide Regler zu bedienen.

Auf der Seite MODULE (INPUT) können Sie die Regler separat bedienen, nachdem Sie die Kopplung der Regler (GANG-Funktion) dort deaktiviert haben.

Wenn als Eingangsquelle eine SB-16D ausgewählt ist, für die keine Steuerungsrechte vorhanden sind, wird der Regler schwarz dargestellt und lässt sich nicht bedienen.

#### Anmerkung

Erklärung der Analog GAIN-Werte

Wenn Signale mit analogem Bezugspegel (+6 dBu, +4 dBu, 0 dBu) am Eingang eingehen, wird der Wert Analog GAIN, der auf digitaler Ebene zum digitalen Bezugspegel wird (-9 dBFS, -14 dBFS, -16 dBFS, -18 dBFS, -20 dBFS) als Null angezeigt.

#### (14) Schaltfläche DIRECT OUT

Hiermit schalten Sie den Direktausgang ein/aus. (Voreinstellung: ON, ein)

Wenn eingeschaltet, wird das Signal direkt an diesem Punkt ausgeleitet, und diese Schaltfläche sowie der Regler DIRECT OUT TRIM werden hervorgehoben.

#### Anmerkung

Der Abgriffpunkt für die Direktausgänge der Module CH 1-40 lässt sich auch wie im Abschnitt "Registerkarte CH 1-40 CONFIG" auf Seite 49 beschrieben ändern.

#### (15) Realer DIRECT OUT TRIM

Hiermit passen Sie die Signalpegel am Direktausgang an. Einstellbereich: -20 dB bis +20 dB (Voreinstellung: 0 dB) Nutzen Sie die blau beleuchteten Drehgeber 2, 4, 5, und 7 für diese Einstellung.

#### Anmerkung

Welcher Regler hier der richtige ist, hängt von den Einstellungen für den Abgriffpunkt (DIRECT OUT POINT) und dem Delay-Einfügepunkt (DELAY POINT) ab. (siehe "Registerkarte CH 1-40 CONFIG" auf Seite 49).

#### (16) Schaltfläche OUTPUT

Zeigt die Bezeichnung des Ausgangsports an, an dem das Direktsignal ausgegeben wird. Wenn mehrere Ausgangsports zugewiesen sind, erscheinen drei Punkte unten rechts auf der Schaltfläche.

Bei Stereomodulen werden Portbezeichnungen für linken und rechten Kanal getrennt und wie folgt abgekürzt angezeigt:

Standard-Modulbezeichnung	Abgekürzt
ANALOG	AN
Dante	DA
SLOT 1	S1
SLOT 2	S2
USB OUT	USB



Wenn ein Dante-Port ausgewählt ist, dem eine eingebundene SB-16D zugewiesen ist, wird Folgendes angezeigt:

2. Zeile	Dante-Portnummer
3. Zeile	#[ID und Portnummer der SB-16D
4. Zeile	Benutzerdefinierte Portbezeichnung oder ID und Portnummer der SB-16D (wenn keine benutzerdefi- nierte Portbezeichnung festgelegt ist)



Handelt es sich um eine virtuell eingebundene SB-16D, erscheint zusätzlich ein V-Symbol (



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Einstellungen für die Direktausgabe festzulegen. (Siehe "Die Seite DIRECT OUT PORT SELECT" auf Seite 136.)

#### (17) Schaltflächen für Phasenlage

Hiermit legen Sie die Phasenlage des Signals für das ausgewählte Modul fest.

Tippen Sie auf diese Schaltflächen, um die Phasenlage umzukehren.

Anzeige der Phasenlage f
ür Einzelmodule

ф Off	Normalbetrieb
Ф ОН	Umgekehrte Phasenlage

Anzeige der Phasenlage bei Stereomodulen

L <i>¢</i> OFF	R <i>¢</i> off	Normalbetrieb
L <i>Ф</i> ON	RØ on	Umgekehrte Phasenlage

#### 18 Regler D.TRIM

Hiermit passen Sie den Eingangspegel auf digitaler Ebene an. Einstellbereich: -50 dB bis +20 dB (Voreinstellung: 0 dB)

Nutzen Sie die rot beleuchteten Drehgeber 2, 3 oder 4 für diese Einstellung.

Wenn die Einstellung Stereo Link für das ausgewählte Modul aktiviert ist, werden zwei D.TRIM-Regler für die gekoppelten Kanäle angezeigt. Nutzen Sie die rot beleuchteten Drehgeber 2/3/4, um beide Regler gemeinsam zu bedienen. Auf der Seite MODULE (INPUT) können Sie die Regler separat bedienen, nachdem Sie die Kopplung der Regler (Gang-Funktion) dort deaktiviert haben.

#### Anmerkung

Welcher Regler hier der richtige ist, hängt von den Einstellungen für den Abgriffpunkt (DIRECT OUT POINT) und dem Delay-Einfügepunkt (DELAY POINT) ab (siehe "Registerkarte CH 1-40 CONFIG" auf Seite 49).

#### (19) Schaltfläche HPF

Hiermit schalten Sie das Hochpassfilter ein/aus (Voreinstellung: OFF, aus).

#### 20 HPF-Frequenz

Hiermit passen Sie die Grenzfrequenz des Hochpassfilters an.

Einstellbereich: 20 Hz – 1.0 kHz (Voreinstellung: 79 Hz)

Nutzen Sie die blau beleuchteten Drehgeber 3, 4 und 5 für diese Einstellung.

#### Anmerkung

Welcher Regler hier der richtige ist, hängt von den Einstellungen für den Abgriffpunkt (DIRECT OUT POINT) und dem Delay-Einfügepunkt (DELAY POINT) ab (siehe "Registerkarte CH 1-40 CONFIG" auf Seite 49).



#### (21) Schaltfläche SEND

Zeigt die Bezeichnung des Ausgangsports an, an dem das Send-Signal ausgegeben wird. Wenn mehrere Ausgangsports zugewiesen sind, erscheinen drei Punkte unten rechts auf der Schaltfläche.

Bei Stereomodulen werden Portbezeichnungen für linken und rechten Kanal getrennt und wie folgt abgekürzt angezeigt:

Standard-Modulbezeichnung	Abgekürzt
ANALOG	AN
Dante	DA
SLOT 1	S1
SLOT 2	S2
USB OUT	USB



Wenn ein Dante-Port ausgewählt ist, dem eine eingebundene SB-16D zugewiesen ist, wird Folgendes angezeigt:

2. Zeile	Dante-Portnummer
3. Zeile	#[ID und Portnummer der SB-16D
4. Zeile	Benutzerdefinierte Portbezeichnung oder ID und Portnummer der SB-16D (wenn keine benutzerdefi- nierte Portbezeichnung festgelegt ist)



Handelt es sich um eine virtuell eingebundene SB-16D, erscheint zusätzlich ein V-Symbol (<sup>(IIII)</sup>).



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Einstellungen für den Ausspielweg (Send) vorzunehmen. (Siehe "Die Seite INSERT RETURN PORT SELECT" auf Seite 139.)

#### 2 Schaltfläche INSERT

Hiermit schalten Sie den Einschleifweg ein/aus (Voreinstellung: OFF, aus).

#### **23** Schaltfläche RETURN

Zeigt die Bezeichnung Eingangsports an, der als Rückweg (INSERT RETURN) des Einschleifwegs zugewiesen ist. Bei Stereomodulen werden die Bezeichnungen für linken und rechten Kanal getrennt und wie folgt abgekürzt angezeigt:

Standard-Modulbezeichnung	Abgekürzt
ANALOG	AN
Dante	DA
SLOT 1	S1
SLOT 2	S2
USB IN	USB
ST IN 1	ST1
ST IN 2	ST2
PLAYER	PL
SB-16D	SB



Wenn ein Dante-Port ausgewählt ist, dem eine eingebundene SB-16D zugewiesen ist, wird Folgendes angezeigt:

2. Zeile	Dante-Portnummer
3. Zeile	#[ID und Portnummer der SB-16D
4. Zeile	Benutzerdefinierte Portbezeichnung oder ID und Portnummer der SB-16D (wenn keine benutzerdefi- nierte Portbezeichnung festgelegt ist)



Handelt es sich um eine virtuell eingebundene SB-16D, erscheint zusätzlich ein V-Symbol (<sup>(III)</sup>).



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Einstellungen für den Einschleifweg (Return) vorzunehmen. (Siehe "Die Seite INSERT RETURN PORT SELECT" auf Seite 139.) Wenn als INSERT RETURN PORT ein Analogeingang des Mischpults oder einer über das eingebaute Dante-Interface angeschlossenen SB-16D ist, wird der Wert der Eingangsverstärkung links neben der Schaltfläche RETURN angezeigt:



Mono-Modul



Stereo-Modul

Tippen Sie auf diesen Bereich, um einen Regler mit der aktuellen Einstellung anzuzeigen:



Mono-Modul

Stereo-Modul

Nutzen Sie den Regler, um die Eingangsverstärkung anzupassen.

Tippen Sie auf Set To LINE LEVEL, um den Vorverstärker auf folg,ende Einstellungen zu setzen:

- PAD: ON
- Analog GAIN: 0
- Phantom: OFF

#### **24** Schaltfläche DELAY

Hiermit schalten Sie die Laufzeitverzögerung für das Eingangssignal ein/aus (Voreinstellung: OFF, aus).

#### **25 DELAY TIME-Elemente**

Hiermit passen Sie die Verzögerungszeit an.

Für die Einstellung stehen drei unterschiedliche Einheiten zur Verfügung. Wählen Sie die Einheit aus, die Sie verwenden wollen (die Schaltfläche wird farblich hervorgehoben).

Einheit	Bereich (Einheit)
Meter	0–117.3 (Meter)
Feet	0–384.8 (Fuß)
msec (Voreinstellung)	0–341.32 (Millisekunden)

Nutzen Sie den grün beleuchteten Drehgeber 2, 3, 5 oder 6 für diese Einstellung.

#### Anmerkung

- Sie können auch den Einfügepunkt des Delays für die Module CH 1–40 festlegen, wie im Abschnitt "Registerkarte CH 1–40 CONFIG" auf Seite 49 beschrieben.
- Welcher Regler hier der richtige ist, hängt von den Einstellungen für den Abgriffpunkt (DIRECT OUT POINT) und dem Delay-Einfügepunkt (DELAY POINT) ab.

#### **26 Schaltfläche MUTE**

Hiermit schalten Sie die Stummschaltung für das aktuelle Modul ein/aus.

#### Anmerkung

Sie können auch die MUTE-Tasten auf der Oberseite des Geräts zu diesem Zweck verwenden.

#### **27 FADER LEVEL-Element**

Hiermit passen Sie die Pegeleinstellung des Faders (den Fader-Pegel) an.

Einstellbereich:  $-\infty$  dB bis +10.0 dB (Voreinstellung:  $-\infty$  dB) Nutzen Sie den blau beleuchteten Drehgeber 6 oder 7 für diese Einstellung.

#### Anmerkung

- Sie können auch die Modulfader auf der Oberseite des Geräts zu diesem Zweck verwenden.
- Welcher Regler hier der richtige ist, hängt von der Einstellung für den Abgriffpunkt (DIRECT OUT POINT) ab (siehe "Registerkarte CH 1–40 CONFIG" auf Seite 49).
- Halten Sie die Taste HOME gedrückt, während Sie auf diese Schaltfläche tippen, um den Fader-Pegel auf 0 dB zu setzen.

#### **28 Schaltfläche SENDS**

Hiermit rufen Sie die Detailseite für Ausspielwege und Panorama des ausgewählten Moduls auf. (Siehe "Die Seite MODULE (SEND/PAN)" auf Seite 176.)

## (29) Ein-/Ausschalter für die Funktion Audio Follow Video

Hiermit schalten Sie die Funktion Audio Follow Video des ausgewählten Moduls ein/aus. Im eingeschalteten Zustand ist die Schaltfläche farblich hervorgehoben.

Die angezeigte Bezeichnung entspricht der Quelle, die auf der Seite AFV TRIGGER SOURCE SELECT ausgewählt wurde.

#### **30 Schaltfläche AFV**

Hiermit rufen Sie die Seite MODULE (Audio Follow Video) des ausgewählten Moduls auf.

#### **31 Pegeleinstellungen MIX / FX SEND**

Hier werden die Zustände (ein/aus, pre/post) und die Pegeleinstellungen der Sends an die Busse MIX 1–22 und FX 1–4 angezeigt. (Siehe " <sup>(10)</sup> Schaltfläche ALL SEND" auf Seite 22.)

Tippen Sie auf diesen Bereich, um die Detailseite für Ausspielwege und Panorama des ausgewählten Moduls aufzurufen, wobei der entsprechende Bus ausgewählt ist.

#### 32 PAN/BAL-Element

Hiermit passen Sie das Panorama beziehungsweise die Balance des an die Stereosumme geleiteten Signals an. Nutzen Sie den gelb beleuchteten Drehgeber 8 für diese Einstellung.

Einstellbereich: L100 bis C bis R100 (Voreinstellung: C, Mitte)

Wenn das Symbol MAIN hervorgehoben ist (MAIN), werden die Signale des Moduls an die Stereosumme geleitet.

Tippen Sie auf diesen Bereich, um die Detailseite für Ausspielwege und Panorama des ausgewählten Moduls aufzurufen. (Siehe "Die Seite MODULE (SEND/PAN)" auf Seite 176.)

### Anmerkung

Halten Sie die Taste HOME gedrückt, während Sie auf diesen Bereich tippen, um das Panorama auf Mitte zu setzen (C).

### 33 Schaltfläche AUTO MIXER (nur Module CH 1–16)

Hier erscheint die Bezeichnung der Auto-Mixer-Gruppe (A, B, C oder D), zu der das Kanalmodul gehört.

Wenn es sich bei der Gruppe um TOP PRIORITY handelt, wird unten rechts auf der Schaltfläche TOP angezeigt (farblich hervorgehoben, wenn eingeschaltet).

Die Schaltfläche ist abgeblendet, wenn der Auto-Mixer ausgeschaltet ist.

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Einstellungen für den Auto-Mixer vorzunehmen. (Siehe "Den Auto-Mixer nutzen" auf Seite 204.)

## Die Seite MODULE (OVERVIEW) für die Module ST IN 1–2



#### 1) Schaltfläche für Pegelmesspunkt

Hier wird der aktuell ausgewählte Pegelmesspunkt angezeigt.

Tippen Sie darauf, um einen Pegelmesspunkt für die Module ST IN 1–2 festzulegen.



#### Auswahlmöglichkeiten:

INPUT, PRE EQ (Voreinstellung), PRE FADER, POST FADER Wählen Sie, an welchem Punkt die Pegelanzeigen messen sollen.

### Anmerkung

Den Pegelmesspunkt für die einzelnen Modulkategorien können Sie auch auf der Seite METER SETUP, Registerkarte METERING POINT festlegen. (Siehe "Registerkarte METERING POINT" auf Seite 47.)

#### 2 Pegelanzeigen

Hier wird der Signalpegel am ausgewählten Messpunkt angezeigt.

#### **③ Schaltfläche MUTE GROUP**

Hiermit rufen Sie die Übersichtsseite für Zuweisungen zu Mute-Gruppen auf. (Siehe "Registerkarte Mute Group Assign" auf Seite 198.)

#### **④** Schaltfläche DCA

Hiermit rufen Sie die Übersichtsseite für Zuweisungen zu DCAs auf. (Siehe "Registerkarte DCA Assign" auf Seite 197.)

#### 5 Schaltflächen für Mute-Gruppen 1–8

Mit diesen Schaltflächen weisen Sie das Modul einer oder mehreren Mute-Gruppen zu (Voreinstellung: aus). Zugewiesene Schaltflächen werden hervorgehoben.

#### 6 Schaltflächen DCA 1-8

Mit diesen Schaltflächen weisen Sie das Modul einem oder mehreren DCAs zu (Voreinstellung: aus).

Zugewiesene Schaltflächen werden hervorgehoben.

#### **7** Schaltfläche Snapshot Recall Safe

Hiermit können Sie die Einstellungen des ausgewählten Moduls vor dem Überschreiben beim Laden von Snapshots schützen (Voreinstellung: aus).

#### Anmerkung

Diese Einstellung können Sie auch auf der Seite SNAPSHOT RECALL SAFE, Registerkarte MODULE SAFE für mehrere Module gleichzeitig vornehmen. (Siehe "Registerkarte MODULE SAFE" auf Seite 221.)

#### 8 **Positionsanzeiger für den Pegelmesspunkt** Das farblich hervorgehobene Symbol zeigt den aktuell ausgewählten Pegelmesspunkt an.

#### (9) Schaltfläche INPUT

Die Bezeichnung der Eingangsquelle. Bei Stereomodulen wie diesem werden die Bezeichnungen für linken und rechten Kanal getrennt und wie folgt abgekürzt angezeigt:

Standard-Modulbezeichnung	Abgekürzt
ANALOG	AN
Dante	DA
SLOT 1	S1
SLOT 2	S2
USB IN	USB
ST IN 1	ST1
ST IN 2	ST2
PLAYER	PL



Wenn ein Dante-Port ausgewählt ist, dem eine eingebundene SB-16D zugewiesen ist, wird Folgendes angezeigt:

2. Zeile	Dante-Portnummer
3. Zeile	#[ID und Portnummer der SB-16D
4. Zeile	Benutzerdefinierte Portbezeichnung oder ID und Portnummer der SB-16D (wenn keine benutzerdefi- nierte Portbezeichnung festgelegt ist)



Handelt es sich um eine virtuell eingebundene SB-16D, erscheint zusätzlich ein V-Symbol (<sup>(IIII)</sup>).



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um eine Eingangsquelle für das Modul festzulegen. (Siehe "Eingangsquellen auswählen auf der Seite INPUT SOURCE SELECT" auf Seite 135.)

#### 10 Schaltfläche +48V

Diese Schaltfläche erscheint, wenn die Eingangsquelle ein Analogeingang des Mischpults oder einer über Dante angeschlossenen SB-16D ist.

Berühren Sie die Schaltfläche etwas länger, um die Phantomspeisung ein-/auszuschalten (Voreinstellung: aus).

Wenn als Eingangsquelle eine SB-16D ausgewählt ist, für die keine Steuerungsrechte vorhanden sind, wird die Schaltfläche schwarz dargestellt und lässt sich nicht bedienen.

#### 1 Schaltfläche PAD

Diese Schaltfläche erscheint, wenn die Eingangsquelle ein Analogeingang des Mischpults oder einer über Dante angeschlossenen SB-16D ist.

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die 20-dB-Pegelabsenkung ein-/auszuschalten (Voreinstellung: aus).

Wenn als Eingangsquelle eine SB-16D ausgewählt ist, für die keine Steuerungsrechte vorhanden sind, wird die Schaltfläche schwarz dargestellt und lässt sich nicht bedienen.

### Anmerkung

Beim Ein-/Ausschalten der Pegelabsenkung wird der Wert der Eingangsverstärkung (Analog GAIN) wie unten gezeigt angepasst, damit er sich so wenig wie möglich ändert.

#### Ref(A): +6 dBu, Ref(D): -9 dBFS

Zustand vor dem Umschalten der Pegelabsenkung	Analogverstärkung (GAIN) nach Umschalten der Pegelabsenkung
Analog GAIN: +3 bis +37	Gleicher Wert
PAD ON/Analog GAIN: –17 bis +2	+3
PAD OFF/Analog GAIN: +38 bis +57	+37

#### Ref(A): +4 dBu, Ref(D): -20 dBFS

Zustand vor dem Umschalten der Pegelabsenkung	Analogverstärkung (GAIN) nach Umschalten der Pegelabsenkung
Analog GAIN: +12 bis +46	Gleicher Wert
PAD ON/Analog GAIN: -8 bis +11	+12
PAD OFF/Analog GAIN: +47 bis +66	+46

#### Ref(A): +4 dBu, Ref(D): -18 dBFS

Zustand vor dem Umschalten der Pegelabsenkung	Analogverstärkung (GAIN) nach Umschalten der Pegelabsenkung
Analog GAIN: +10 bis +44	Gleicher Wert
PAD ON/Analog GAIN: -10 bis +9	+10
PAD OFF/Analog GAIN: +45 bis +64	+44

#### Ref(A): +4 dBu, Ref(D): -16 dBFS

Zustand vor dem Umschalten der Pegelabsenkung	Analogverstärkung (GAIN) nach Umschalten der Pegelabsenkung
Analog GAIN: +8 bis +42	Gleicher Wert
PAD ON/Analog GAIN: -12 bis +7	+8
PAD OFF/Analog GAIN: +43 bis +62	+42

#### Ref(A): +4 dBu, Ref(D): -14 dBFS

Zustand vor dem Umschalten der Pegelabsenkung	Analogverstärkung (GAIN) nach Umschalten der Pegelabsenkung
Analog GAIN: +6 bis +40	Gleicher Wert
PAD ON/Analog GAIN: -14 bis +5	+6
PAD OFF/Analog GAIN: +41 bis +60	+40

#### Ref(A): 0 dBu, Ref(D): -20 dBFS

Zustand vor dem Umschalten der Pegelabsenkung	Analogverstärkung (GAIN) nach Umschalten der Pegelabsenkung
Analog GAIN: +8 bis +42	Gleicher Wert
PAD ON/Analog GAIN: –12 bis +7	+8
PAD OFF/Analog GAIN: +43 bis +62	+42

#### Ref(A): 0 dBu, Ref(D): -18 dBFS

Zustand vor dem Umschalten der Pegelabsenkung	Analogverstärkung (GAIN) nach Umschalten der Pegelabsenkung
Analog GAIN: +6 bis +40	Gleicher Wert
PAD ON/Analog GAIN: -14 bis +5	+6
PAD OFF/Analog GAIN: +41 bis +60	+40

#### 12 Regler Analog GAIN

Wenn die Eingangsquelle ein Analogeingang des Mischpults oder einer über Dante angeschlossenen SB-16D ist, erscheinen hier zwei analoge Pegelregler zusammen mit der eingestellten Eingangsverstärkung für jeden Kanal des Mischpults oder der SB-16D. Hiermit passen Sie die Pegel an den Anschlussbuchsen **MIC/LINE** an.

Nutzen Sie den rot beleuchteten Drehgeber 1 für diese Einstellung.

#### Ref(A): +6 dBu, Ref(D): -9 dBFS

PAD-Schaltfläche	Bereich
OFF	+3 (Voreinstellung) bis +57
ON	–17 bis +37

#### Ref(A): +4 dBu, Ref(D): -20 dBFS

PAD-Schaltfläche	Bereich
OFF	+12 (Voreinstellung) bis +66
ON	-8 bis +46

#### Ref(A): +4 dBu, Ref(D): -18 dBFS

PAD-Schaltfläche	Bereich
OFF	+10 (Voreinstellung) bis +64
ON	-10 bis +44

#### Ref(A): +4 dBu, Ref(D): -16 dBFS

PAD-Schaltfläche	Bereich
OFF	+8 (Voreinstellung) bis +62
ON	-12 bis +42

#### Ref(A): +4 dBu, Ref(D): -14 dBFS

PAD-Schaltfläche	Bereich
OFF	+6 (Voreinstellung) bis +60
ON	-14 bis +40

#### Ref(A): 0 dBu, Ref(D): -20 dBFS

PAD-Schaltfläche	Bereich
OFF	+8 (Voreinstellung) bis +62
ON	-12 bis +42

#### Ref(A): 0 dBu, Ref(D): -18 dBFS

PAD-Schaltfläche	Bereich
OFF	+6 (Voreinstellung) bis +60
ON	-14 bis +40

Die Anzeigen links neben dem Regler leuchten je nach Eingangspegel wie unten angegeben.

Rot: -3 dBFS, Grün: -40 dBFS

Wenn die Eingangsquelle ein Analogeingang des Mischpults oder einer über Dante angeschlossenen SB-16D ist, erscheinen hier zwei gekoppelte Pegelregler.

Nutzen Sie den rot beleuchteten Drehgeber 1, um beide Regler zu bedienen. Auf der Seite MODULE (INPUT) können Sie die Regler separat bedienen, nachdem Sie die Kopplung der Regler (GANG-Funktion) dort deaktiviert haben.

Wenn als Eingangsquelle eine SB-16D ausgewählt ist, für die keine Steuerungsrechte vorhanden sind, wird der Regler schwarz dargestellt und lässt sich nicht bedienen.

#### Anmerkung

Erklärung der Analog GAIN-Werte

Wenn Signale mit analogem Bezugspegel (+6 dBu, +4 dBu, 0 dBu) am Eingang eingehen, wird der Wert Analog GAIN, der auf digitaler Ebene zum digitalen Bezugspegel wird (-9 dBFS, -14 dBFS, -16 dBFS, -18 dBFS, -20 dBFS) als Null angezeigt.

#### 13 Schaltflächen für Phasenlage

Hiermit legen Sie die Phasenlage des Signals für das ausgewählte Modul fest. Tippen Sie auf diese Schaltflächen, um die Phasenlage umzukehren.

	R <i>∲</i> off	Normalbetrieb
<b>L</b> <i>Ф</i> ол	<b>R</b> <i>Ф</i> оN	Umgekehrte Phasenlage

#### (14) Regler D.TRIM

Hiermit passen Sie den Eingangspegel auf digitaler Ebene an.

Einstellbereich: -50 dB bis +20 dB (Voreinstellung: 0 dB) Nutzen Sie den rot beleuchteten Drehgeber 3 für diese Einstellung.

Für die Kanäle L und R werden zwei D.TRIM-Regler angezeigt. Nutzen Sie den rot beleuchteten Drehgeber 3, um beide Regler gemeinsam zu bedienen. Auf der Seite MODULE (INPUT) können Sie die Regler separat bedienen, nachdem Sie die Kopplung der Regler (GANG-Funktion) dort deaktiviert haben.

#### **15 Schaltfläche MUTE**

Hiermit schalten Sie die Stummschaltung für das aktuelle Modul ein/aus.

#### Anmerkung

Sie können auch die MUTE-Tasten auf der Oberseite des Geräts zu diesem Zweck verwenden.

#### **16 FADER LEVEL-Element**

Hiermit passen Sie die Pegeleinstellung des Faders (den Fader-Pegel) an.

Einstellbereich:  $-\infty$  dB bis +10 dB (Voreinstellung:  $-\infty$  dB) Nutzen Sie den blau beleuchteten Drehgeber 7 für diese Einstellung.

#### Anmerkung

- Sie können auch die Modulfader auf der Oberseite des Geräts zu diesem Zweck verwenden.
- Halten Sie die Taste HOME gedrückt, während Sie auf diese Schaltfläche tippen, um den Fader-Pegel auf 0 dB zu setzen.

#### 17 Schaltfläche SENDS

Hiermit rufen Sie die Detailseite für Ausspielwege und Panorama des ausgewählten Moduls auf. (Siehe "Die Seite MODULE (SEND/PAN)" auf Seite 176.)

#### (B) Ein-/Ausschalter für die Funktion Audio Follow Video

Hiermit schalten Sie die Funktion Audio Follow Video des ausgewählten Moduls ein/aus. Im eingeschalteten Zustand ist die Schaltfläche farblich hervorgehoben.

Die angezeigte Bezeichnung entspricht der Quelle, die auf der Seite AFV TRIGGER SOURCE SELECT ausgewählt wurde.

#### 19 Schaltfläche AFV

Hiermit rufen Sie die Seite MODULE (Audio Follow Video) des ausgewählten Moduls auf.

#### 20 Pegeleinstellungen MIX / FX SEND

Hier werden die Zustände (ein/aus, pre/post) und die Pegeleinstellungen der Sends an die Busse MIX 1–22 und FX 1–4 angezeigt. (Siehe " (8) Schaltfläche ALL SEND" auf Seite 26.)

Tippen Sie auf diesen Bereich, um die Detailseite für Ausspielwege und Panorama des ausgewählten Moduls aufzurufen, wobei der entsprechende Bus ausgewählt ist.

#### 21 BAL-Element

Hiermit passen Sie die Balance des an die Stereosumme geleiteten Signals an. Nutzen Sie den gelb beleuchteten Drehgeber 8 für diese Einstellung.

**Einstellbereich:** L100 bis C bis R100 (Voreinstellung: C, Mitte) Wenn das Symbol MAIN hervorgehoben ist (MAIN), werden

die Signale des Moduls an die Stereosumme geleitet. Tippen Sie auf diesen Bereich, um die Detailseite für Ausspielwege und Panorama des ausgewählten Moduls aufzurufen. (Siehe "Die Seite MODULE (SEND/PAN)" auf Seite 176.)

#### Anmerkung

Halten Sie die Taste HOME gedrückt, während Sie auf diesen Bereich tippen, um die Balance auf Mitte zu setzen (C).

## Die Displayseite MODULE (OVERVIEW) für die Module FX RTN 1–4



#### 1 Schaltfläche für Pegelmesspunkt

Hier wird der aktuell ausgewählte Pegelmesspunkt angezeigt. Tippen Sie darauf, um einen Pegelmesspunkt für die Module FX RTN 1–4 festzulegen.



#### Auswahlmöglichkeiten:

FX INPUT, FX OUTPUT (Voreinstellung), PRE FADER, POST FADER Wählen Sie, an welchem Punkt die Pegelanzeigen messen sollen.

#### Anmerkung

Den Pegelmesspunkt für die einzelnen Modulkategorien können Sie auch auf der Seite METER SETUP, Registerkarte METERING POINT festlegen. (Siehe "Registerkarte METERING POINT" auf Seite 47.)

#### 2 Pegelanzeigen

Hier wird der Signalpegel am ausgewählten Messpunkt angezeigt.

#### **③ Schaltfläche MUTE GROUP**

Hiermit rufen Sie die Übersichtsseite für Zuweisungen zu Mute-Gruppen auf. (Siehe "Registerkarte Mute Group Assign" auf Seite 198.)

#### **(4)** Schaltfläche DCA

Hiermit rufen Sie die Übersichtsseite für Zuweisungen zu DCAs auf. (Siehe "Registerkarte DCA Assign" auf Seite 197.)

#### **(5)** Schaltfläche SEND OVERVIEW

Hiermit rufen Sie die Detailseite für die zugehörigen Sends des ausgewählten FX RTN-Moduls auf. (Siehe "Die Seite SEND OVERVIEW für die Busse FX 1–4" auf Seite 189.)

#### 6 Schaltflächen für Mute-Gruppen 1–8

Mit diesen Schaltflächen weisen Sie das Modul einer oder mehreren Mute-Gruppen zu (Voreinstellung: aus). Zugewiesene Schaltflächen werden hervorgehoben.

#### ⑦ Schaltflächen DCA 1–8

Mit diesen Schaltflächen weisen Sie das Modul einem oder mehreren DCAs zu (Voreinstellung: aus).

Zugewiesene Schaltflächen werden hervorgehoben.

#### 8 Schaltfläche Snapshot Recall Safe

Hiermit können Sie die Einstellungen des ausgewählten Moduls vor dem Überschreiben beim Laden von Snapshots schützen (Voreinstellung: aus).

#### Anmerkung

Diese Einstellung können Sie auch auf der Seite SNAPSHOT RECALL SAFE, Registerkarte MODULE SAFE für mehrere Module gleichzeitig vornehmen. (Siehe "Registerkarte MODULE SAFE" auf Seite 221.)

#### (9) Positionsanzeiger für den Pegelmesspunkt

Das farblich hervorgehobene Symbol zeigt den aktuell ausgewählten Pegelmesspunkt an.

#### **10** Schaltfläche FX Processing

Tippen Sie hierauf, um die Detailseite des zugewiesenen Effekts aufzurufen. (Siehe "Die Seite MODULE (FX)" auf Seite 165.)

#### **(1)** Schaltfläche MUTE

Hiermit schalten Sie die Stummschaltung für das aktuelle Modul ein/aus.

#### Anmerkung

Sie können auch die MUTE-Tasten auf der Oberseite des Geräts zu diesem Zweck verwenden.

#### 12 FADER LEVEL-Element

Hiermit passen Sie die Pegeleinstellung des Faders (den Fader-Pegel) an.

Einstellbereich:  $-\infty$  dB bis +10 dB (Voreinstellung: 0 dB) Nutzen Sie den blau beleuchteten Drehgeber 7 für diese Einstellung.

#### Anmerkung

- Sie können auch die Modulfader auf der Oberseite des Geräts zu diesem Zweck verwenden.
- Halten Sie die Taste HOME gedrückt, während Sie auf diese Schaltfläche tippen, um den Fader-Pegel auf 0 dB zu setzen.

#### **(13) Schaltfläche SENDS**

Hiermit rufen Sie die Detailseite für Ausspielwege und Panorama des ausgewählten Moduls auf. (Siehe "Die Seite MODULE (SEND/PAN)" auf Seite 176.)

#### (4) Ein-/Ausschalter f ür die Funktion Audio Follow Video

Hiermit schalten Sie die Funktion Audio Follow Video des ausgewählten Moduls ein/aus. Im eingeschalteten Zustand ist die Schaltfläche farblich hervorgehoben.

Die angezeigte Bezeichnung entspricht der Quelle, die auf der Seite AFV TRIGGER SOURCE SELECT ausgewählt wurde.

#### 15 Schaltfläche AFV

Hiermit rufen Sie die Seite MODULE (Audio Follow Video) des ausgewählten Moduls auf.

#### 16 Pegeleinstellungen MIX / FX SEND

Hier werden die Zustände (ein/aus, pre/post) und die Pegeleinstellungen der Sends an die Busse MIX 1–22 und FX 1–4 angezeigt. (Siehe " (8) Schaltfläche ALL SEND" auf Seite 26.)

Tippen Sie auf diesen Bereich, um die Detailseite für Ausspielwege und Panorama des ausgewählten Moduls aufzurufen, wobei der entsprechende Bus ausgewählt ist.

#### 17 BAL-Element

Hiermit passen Sie die Balance des an die Stereosumme geleiteten Signals an. Nutzen Sie den gelb beleuchteten Drehgeber 8 für diese Einstellung.

Einstellbereich: L100 bis C bis R100 (Voreinstellung: C, Mitte)

- Wenn das Symbol MAIN hervorgehoben ist (MAIN), werden die Signale des Moduls an die Stereosumme geleitet.
- Tippen Sie auf diesen Bereich, um die Detailseite für Ausspielwege und Panorama des ausgewählten Moduls aufzurufen. (Siehe "Die Seite MODULE (SEND/PAN)" auf Seite 176.)

#### Anmerkung

Halten Sie die Taste HOME gedrückt, während Sie auf diesen Bereich tippen, um die Balance auf Mitte zu setzen (C).

## Die Seite MODULE (OVERVIEW) für die Module MIX 1–22 und MAIN L/R





Module MIX 1–22, wenn sie als Stereopaar gekoppelt sind



#### 1) Schaltfläche für Pegelmesspunkt

Hier wird der aktuell ausgewählte Pegelmesspunkt angezeigt.

Tippen Sie darauf, um einen Pegelmesspunkt festzulegen. Die Pegelmesspunkte lassen sich für MIX-Module im

Aux-Modus und das Summenmodul MAIN L/R gegenüber MIX-Modulen im Gruppenmodus unterschiedlich festlegen.



Auswahlmöglichkeiten: INPUT, POST EQ, POST GEQ, PRE FADER, POST FADER, OUTPUT

Voreinstellung für Busse im Aux-Modus und die Stereosumme	OUTPUT
Voreinstellung für Busse im Gruppen-	POST FADER
modus	(hinter dem Fader)

Wählen Sie, an welchem Punkt die Pegelanzeigen messen sollen.

#### Anmerkung

- Den Pegelmesspunkt für die einzelnen Modulkategorien können Sie auch auf der Seite METER SETUP, Registerkarte METERING POINT festlegen. (Siehe "Registerkarte METERING POINT" auf Seite 47.)
- Wenn OUTPUT als Messpunkt festgelegt ist und der entsprechende Bus keinem Ausgangsport zugewiesen ist (also nicht ausgegeben wird), erscheint keine Pegelanzeige.

#### 2 Pegelanzeigen

Hier wird der Signalpegel am ausgewählten Messpunkt angezeigt.

#### **③ Schaltfläche MUTE GROUP**

Hiermit rufen Sie die Übersichtsseite für Zuweisungen zu Mute-Gruppen auf. (Siehe "Registerkarte Mute Group Assign" auf Seite 198.)

#### (4) Schaltfläche DCA

Hiermit rufen Sie die Übersichtsseite für Zuweisungen zu DCAs auf. (Siehe "Registerkarte DCA Assign" auf Seite 197.)

#### **(5) Schaltfläche SEND OVERVIEW**

Hiermit rufen Sie die Detailseite für die zugehörigen Sends des ausgewählten Moduls auf. (Siehe "Die Seite SEND OVERVIEW für die Busse MIX 1–22" auf Seite 186.) (Siehe "Die Seite SEND OVERVIEW für den Stereosummenbus" auf Seite 191.)

#### 6 Schaltflächen für Mute-Gruppen 1–8

Mit diesen Schaltflächen weisen Sie das Modul einer oder mehreren Mute-Gruppen zu (Voreinstellung: aus).

Zugewiesene Schaltflächen werden hervorgehoben.

#### ⑦ Schaltflächen DCA 1–8

Mit diesen Schaltflächen weisen Sie das Modul einem oder mehreren DCAs zu (Voreinstellung: aus).

Zugewiesene Schaltflächen werden hervorgehoben.

#### (8) Schaltfläche Snapshot Recall Safe

Hiermit können Sie die Einstellungen des ausgewählten Moduls vor dem Überschreiben beim Laden von Snapshots schützen (Voreinstellung: aus).

#### Anmerkung

Diese Einstellung können Sie auch auf der Seite SNAPSHOT RECALL SAFE, Registerkarte MODULE SAFE für mehrere Module gleichzeitig vornehmen. (Siehe "Registerkarte MODULE SAFE" auf Seite 221.)

#### (9) Positionsanzeiger f ür den Pegelmesspunkt Hier wird die Position des aktuell ausgew ählten Pegelmesspunkts angezeigt.

#### **10** Schaltfläche SEND

Zeigt die Bezeichnung des Ausgangsports an, an dem das Send-Signal ausgegeben wird. Wenn mehrere Ausgangsports zugewiesen sind, erscheinen drei Punkte unten rechts auf der Schaltfläche.

Bei Stereomodulen werden Portbezeichnungen für linken und rechten Kanal getrennt und wie folgt abgekürzt angezeigt:

Standard-Modulbezeichnung	Abgekürzt
ANALOG	AN
Dante	DA
SLOT 1	S1
SLOT 2	S2
USB OUT	USB



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Einstellungen für den Ausspielweg (Send) vorzunehmen. (Siehe "Die Seite INSERT RETURN PORT SELECT" auf Seite 139.)

#### 1) Schaltfläche INSERT

Hiermit schalten Sie den Einschleifweg ein/aus (Voreinstellung: OFF, aus).

#### 12 Schaltfläche RETURN

Zeigt die Bezeichnung Eingangsports an, der als Rückweg (INSERT RETURN) des Einschleifwegs zugewiesen ist.

Bei Stereomodulen werden die Bezeichnungen für linken und rechten Kanal getrennt und wie folgt abgekürzt angezeigt:

Standard-Modulbezeichnung	Abgekürzt
ANALOG	AN
Dante	DA
SLOT 1	S1
SLOT 2	S2
USB OUT	USB
ST IN 1	ST1
ST IN 2	ST2
PLAYER	PL
SB-16D	SB



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Einstellungen für den Einschleifweg (Return) vorzunehmen. (Siehe "Die Seite INSERT RETURN PORT SELECT" auf Seite 139.)

Wenn als INSERT RETURN PORT ein Analogeingang des Mischpults oder einer über das eingebaute Dante-Interface angeschlossenen SB-16D ist, wird der Wert der Eingangsverstärkung rechts neben der Schaltfläche RETURN angezeigt:



Mix-Modul



Summen-Modul

Tippen Sie auf diesen Bereich, um einen Regler mit der aktuellen Einstellung anzuzeigen:



Mix-Modul

Summen-Modul

Nutzen Sie den Regler, um die Eingangsverstärkung anzupassen.

Tippen Sie auf Set To LINE LEVEL, um den Vorverstärker auf folg,ende Einstellungen zu setzen:

- PAD: ON
- Analog GAIN: 0
- Phantom: OFF

#### (13) Schaltfläche DELAY

Hiermit schalten Sie die Laufzeitanpassung ein/aus. Damit können Sie etwa das Timing des Ausgangssignals anpassen (Voreinstellung: OFF, aus).

#### (14) DELAY TIME-Elemente

Hiermit passen Sie die Verzögerungszeit an.

Für die Einstellung stehen drei unterschiedliche Einheiten zur Verfügung. Wählen Sie die Einheit aus, die Sie verwenden wollen (die Schaltfläche wird farblich hervorgehoben).

Einheit	Bereich (Einheit)
Meter	0–117.3 (Meter)
Feet	0–384.8 (Fuß)
msec (Voreinstellung)	0–341.32 (Millisekunden)

Nutzen Sie den grün beleuchteten Drehgeber 4 für diese Einstellung.

#### (5) Ein-/Ausschalter f ür die Funktion Audio Follow Video

Hiermit schalten Sie die Funktion Audio Follow Video des ausgewählten Moduls ein/aus. Im eingeschalteten Zustand ist die Schaltfläche farblich hervorgehoben.

Die angezeigte Bezeichnung entspricht der Quelle, die auf der Seite AFV TRIGGER SOURCE SELECT ausgewählt wurde.

#### **16 Schaltfläche MUTE**

Hiermit schalten Sie die Stummschaltung für das aktuelle Modul ein/aus.

#### Anmerkung

Sie können auch die MUTE-Tasten auf der Oberseite des Geräts zu diesem Zweck verwenden.

#### 17 FADER LEVEL-Element

Hiermit passen Sie die Pegeleinstellung des Faders (den Fader-Pegel) an.

Einstellbereich: -∞ dB bis +10 dB (Voreinstellung: 0 dB)

Nutzen Sie den blau beleuchteten Drehgeber 5 für diese Einstellung.

#### Anmerkung

- Sie können auch die Modulfader auf der Oberseite des Geräts zu diesem Zweck verwenden.
- Halten Sie die Taste HOME gedrückt, während Sie auf diese Schaltfläche tippen, um den Fader-Pegel auf 0 dB zu setzen.

#### (18) Schaltfläche AFV

Hiermit rufen Sie die Seite MODULE (Audio Follow Video) des ausgewählten Moduls auf.

#### (19) Schaltflächen für Phasenlage

Hiermit legen Sie die Phasenlage des Signals für das ausgewählte Modul fest.

Tippen Sie auf diese Schaltflächen, um die Phasenlage umzukehren.

• Anzeige der Phasenlage für Einzelmodule

ф Off	Normalbetrieb
<b>Ф</b> ОN	Umgekehrte Phasenlage

• Anzeige der Phasenlage bei Stereomodulen

L <i>Ф</i> OFF	R¢ off	Normalbetrieb
L <i>Ф</i> ON	R¢ on	Umgekehrte Phasenlage

#### **20 Schaltfläche OUTPUT**

Zeigt die Bezeichnung des Ausgangsports an, an dem das Ausgangssignal des Moduls ausgegeben wird. Wenn mehrere Ausgangsports zugewiesen sind, erscheinen drei Punkte unten rechts auf der Schaltfläche.

Bei Stereomodulen werden Portbezeichnungen für linken und rechten Kanal getrennt und wie folgt abgekürzt angezeigt:

Standard-Modulbezeichnung	Abgekürzt
ANALOG	AN
Dante	DA
SLOT 1	S1
SLOT 2	S2
USB OUT	USB



Wenn ein Dante-Port ausgewählt ist, dem eine eingebundene SB-16D zugewiesen ist, wird Folgendes angezeigt:

2. Zeile	Dante-Portnummer
3. Zeile	#[ID und Portnummer der SB-16D
4. Zeile	Benutzerdefinierte Portbezeichnung oder ID und Portnummer der SB-16D (wenn keine benutzerdefi- nierte Portbezeichnung festgelegt ist)



Handelt es sich um eine virtuell eingebundene SB-16D, erscheint zusätzlich ein V-Symbol (<sup>(III)</sup>).



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Ausgangsports auszuwählen. (Siehe "Die Seite OUTPUT PORT SELECT" auf Seite 141.)

#### 2 Schaltfläche SENDS

Hiermit rufen Sie die Detailseite für Ausspielwege und Panorama des ausgewählten Moduls auf. (Siehe "Die Seite MODULE (SEND/PAN)" auf Seite 176.)

#### 2 Pegeleinstellungen MIX / FX SEND

Hier werden der Ein/Aus-Zustand und die Pegeleinstellungen der Sends an die Busse MIX 1–22 und FX 1–4 angezeigt. (Siehe " <sup>(11)</sup> Schaltfläche ALL SEND" auf Seite 29.)

Tippen Sie auf diesen Bereich, um die Detailseite für Ausspielwege und Panorama des ausgewählten Moduls aufzurufen, wobei der entsprechende Bus ausgewählt ist.

#### 23 Panorama/Balance (nur Module MIX 1–22)

Hiermit passen Sie das Panorama beziehungsweise die Balance des an die Stereosumme geleiteten Signals an. Nutzen Sie den gelb beleuchteten Drehgeber 8 für diese Einstellung.

Einstellbereich: L100 bis C bis R100 (Voreinstellung: C, Mitte)

Wenn das Symbol MAIN hervorgehoben ist (MAIN), werden die Signale des Moduls an die Stereosumme geleitet.

Tippen Sie auf diesen Bereich, um die Detailseite für Ausspielwege und Panorama des ausgewählten Moduls aufzurufen. (Siehe "Die Seite MODULE (SEND/PAN)" auf Seite 176.)

#### Anmerkung

Halten Sie die Taste HOME gedrückt, während Sie auf diesen Bereich tippen, um das Panorama auf Mitte zu setzen (C).

## Die Seite MODULE (INPUT)

Auf dieser Seite nehmen Sie die Eingangseinstellungen für die Module CH 1–40 und ST IN 1–2 vor.

Tippen Sie auf der Hauptseite auf den Eingangsbereich, wenn der Auswahlrahmen angezeigt wird, um diese Seite aufzurufen.



Module ST IN 1-2 mit analoger Eingangsquelle

## (1) Eingangspegelanzeige

Hier wird der Signalpegel am Eingang des ausgewählten Moduls angezeigt.

## 2 Schaltfläche LOCK/UNLOCK

Mit dieser Taste können Sie die Routing-Einstellungen des Geräts sperren/freigeben. Beim Starten des Geräts ist die Sperre immer aktiv.

Bei aktivierter Sperre sind die Schaltflächen OSC (④) und BATCH SETUP ohne Funktion. Die Schaltflächen INPUT SOURCE lassen sich jedoch nutzen, um die Zuweisungsseite für Eingangsports aufzurufen.

Wenn Sie auf LOCK tippen, um die Sperre aufzuheben, erscheint ein Bestätigungsdialog. Tippen Sie auf UNLOCK, um die Sperre aufzuheben.



Tippen Sie auf UNLOCK, um die Sperre wieder zu aktivieren (LOCK).

#### Anmerkung

# Das Sperren der Routing-Einstellungen wirkt sich auf die folgenden Einstellungsseiten aus:

- MODULE (INPUT), MODULE (OUTPUT)
- INPUT SOURCE SELECT, OUTPUT PORT SELECT
- DIRECT OUT PORT SELECT
- INSERT SEND PORT SELECT, INSERT RETURN PORT SELECT
- TALKBACK INPUT SELECT
- TALKBACK EXT1 DIRECT OUT PORT SELECT
- TALKBACK EXT2 DIRECT OUT PORT SELECT
- Return TALKBACK EXT DIRECT OUT PORT SELECT
- MONITOR 1 DIRECT OUT PORT SELECT
- MONITOR 2 DIRECT OUT PORT SELECT
- MONITOR 2 OUTPUT PORT SELECT
- Solo DIRECT OUT PORT SELECT

#### **③** Schaltflächen für Eingangsquellen (INPUT SOURCE)

Hier erscheinen die Bezeichnungen der aktuell ausgewählten Eingangsquellen. Tippen Sie darauf, um eine Eingangsquelle auszuwählen. (Siehe "Eingangsquellen auswählen auf der Seite INPUT SOURCE SELECT" auf Seite 135.)

Wenn einem Dante-Port eine eingebundene SB-16D zugewiesen ist, wird Folgendes angezeigt:

1. Zeile	Dante-Portnummer
2. Zeile	ID und Portnummer der SB-16D
3. Zeile	Benutzerdefinierte Portbezeichnung oder ID und Portnummer der SB-16D (wenn keine benutzerdefi- nierte Portbezeichnung festgelegt ist)



Wenn die zugewiesene Eingangsquelle ein Dante-Port mit einer virtuell eingebundenen SB-16D ist, wird die Schaltfläche gelb hervorgehoben.



### ④ Eingabebereich für die Bezeichnung (LABEL)



- (A) Einstellungen-Symbol (D) Tippen Sie hierauf, um Einstellungen f
  ür den Anzeigemodus der Bezeichnung vorzunehmen. (Siehe "Regis-
- terkarte MODULE LABEL" auf Seite 122.) (B) Schaltfläche Anzeigemodus Modulbezeichnung Hiermit wechseln Sie den Anzeigemodus für die übergeordnete Modulbezeichnung. Die aktuelle Einstellung wird hervorgehoben dargestellt. Tippen Sie, um zwischen USER, FIXED und PORT LABEL zu wählen.
- (C) Schaltfläche Anzeigemodus Portbezeichnung Hiermit wechseln Sie den Anzeigemodus für die Bezeichnung des Ein- und Ausgangsports. Die aktuelle Einstellung wird hervorgehoben dargestellt. Tippen Sie, um zwischen USER und FIXED zu wählen. Weitere Einzelheiten zum Anzeigemodus siehe "Registerkarte DISPLAY MODE" auf Seite 120.

## (5) Eingabebereich für den Oszillator



(A) Einstellungen-Symbol (

Tippen Sie hierauf, um Einstellungen für Vorhören und Oszillator vorzunehmen. (Siehe "Einstellungen für das Vorhören und den eingebauten Oszillator vornehmen" auf Seite 83.)

(B) Schaltfläche OSC

Wenn die Routing-Sperre deaktiviert ist (UNLOCK, ②), tippen Sie auf die diese Schaltfläche, um den internen Oszillator an den Eingängen ein- oder auszuschalten. Wenn eingeschaltet, liegt ein Testsignal am Eingang des Moduls an. Die Einstellung für die Eingangsquelle bleibt jedoch erhalten (Voreinstellung: OFF, aus). Bei eingeschaltetem Oszillator wird seine Schaltfläche farblich hervorgehoben, und die Schaltflächen der Eingangsquellen werden abgeblendet.

#### 6 Pegelanzeige(n) POST D. TRIM

Hier wird der Signalpegel hinter dem digitalen Pegelregler (D. TRIM) angezeigt.

#### **7 Regler Analog GAIN mit Anzeige**

Wenn die Eingangsquelle ein Analogeingang des Mischpults oder ein Analogeingang einer über Dante angeschlossenen SB-16D ist, erscheint hier ein analoger Pegelregler. Mit diesem können Sie den Eingangspegel an den Buchsen **MIC/LINE** des Mischpults oder einer SB-16D anpassen.

Nutzen Sie den rot beleuchteten Drehgeber 1 für diese Einstellung.

#### Ref(A): +6 dBu, Ref(D): -9 dBFS

PAD-Schaltfläche	Bereich
OFF	+3 (Voreinstellung) bis +57
ON	–17 bis +37

#### Ref(A): +4 dBu, Ref(D): -20 dBFS

PAD-Schaltfläche	Bereich
OFF	+12 (Voreinstellung) bis +66
ON	-8 bis +46

#### Ref(A): +4 dBu, Ref(D): -18 dBFS

PAD-Schaltfläche	Bereich
OFF	+10 (Voreinstellung) bis +64
ON	-10 bis +44

#### Ref(A): +4 dBu, Ref(D): -16 dBFS

PAD-Schaltfläche	Bereich
OFF	+8 (Voreinstellung) bis +62
ON	-12 bis +42

#### Ref(A): +4 dBu, Ref(D): -14 dBFS

PAD-Schaltfläche	Bereich
OFF	+6 (Voreinstellung) bis +60
ON	-14 bis +40

#### Ref(A): 0 dBu, Ref(D): -20 dBFS

PAD-Schaltfläche	Bereich
OFF	+8 (Voreinstellung) bis +62
ON	-12 bis +42

#### Ref(A): 0 dBu, Ref(D): -18 dBFS

PAD-Schaltfläche	Bereich
OFF	+6 (Voreinstellung) bis +60
ON	-14 bis +40

Die Anzeigen links neben dem Regler leuchten je nach Eingangspegel wie unten angegeben.

Rot: -3 dBFS, Grün: -40 dBFS

Wenn die Eingangsquelle ein Stereo-Analogeingang ist, erscheinen hier zwei Pegelregler.

Nutzen Sie die rot beleuchteten Drehgeber 1 und 2 für diese Einstellung.

Wenn als Eingangsquelle eine SB-16D ausgewählt ist, für die keine Steuerungsrechte vorhanden sind, wird der Regler schwarz dargestellt und lässt sich nicht bedienen.

#### Anmerkung

Erklärung der Analog GAIN-Werte

Wenn Signale mit analogem Bezugspegel (+6 dBu, +4 dBu, 0 dBu) am Eingang eingehen, wird der Wert Analog GAIN, der auf digitaler Ebene zum digitalen Bezugspegel wird (-9 dBFS, -14 dBFS, -16 dBFS, -18 dBFS, -20 dBFS) als Null angezeigt.

#### 8 Schaltfläche PAD

Diese Schaltfläche erscheint, wenn die Eingangsquelle ein Analogeingang des Mischpults oder einer über Dante angeschlossenen SB-16D ist.

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die 20-dB-Pegelabsenkung ein-/auszuschalten (Voreinstellung: aus).

Wenn als Eingangsquelle eine SB-16D ausgewählt ist, für die keine Steuerungsrechte vorhanden sind, wird die Schaltfläche schwarz dargestellt und lässt sich nicht bedienen.

#### Anmerkung

Beim Ein-/Ausschalten der Pegelabsenkung wird der Wert der Eingangsverstärkung (Analog GAIN) wie unten gezeigt angepasst, damit er sich so wenig wie möglich ändert.

#### Ref(A): +6 dBu, Ref(D): -9 dBFS

Zustand vor dem Umschalten der Pegelabsenkung	Analogverstärkung (GAIN) nach Umschalten der Pegelabsenkung
Analog GAIN: +3 bis +37	Gleicher Wert
PAD ON/Analog GAIN: –17 bis +2	+3
PAD OFF/Analog GAIN: +38 bis +57	+37

#### Ref(A): +4 dBu, Ref(D): -20 dBFS

Zustand vor dem Umschalten der Pegelabsenkung	Analogverstärkung (GAIN) nach Umschalten der Pegelabsenkung
Analog GAIN: +12 bis +46	Gleicher Wert
PAD ON/Analog GAIN: -8 bis +11	+12
PAD OFF/Analog GAIN: +47 bis +66	+46

#### Ref(A): +4 dBu, Ref(D): -18 dBFS

Zustand vor dem Umschalten der Pegelabsenkung	Analogverstärkung (GAIN) nach Umschalten der Pegelabsenkung	
Analog GAIN: +10 bis +44	Gleicher Wert	
PAD ON/Analog GAIN: -10 bis +9	+10	
PAD OFF/Analog GAIN: +45 bis +64	+44	

#### Ref(A): +4 dBu, Ref(D): -16 dBFS

Zustand vor dem Umschalten der Pegelabsenkung	Analogverstärkung (GAIN) nach Umschalten der Pegelabsenkung	
Analog GAIN: +8 bis +42	Gleicher Wert	
PAD ON/Analog GAIN: -12 bis +7	+8	
PAD OFF/Analog GAIN: +43 bis +62	+42	

#### Ref(A): +4 dBu, Ref(D): -14 dBFS

Zustand vor dem Umschalten der Pegelabsenkung	Analogverstärkung (GAIN) nach Umschalten der Pegelabsenkung
Analog GAIN: +6 bis +40	Gleicher Wert
PAD ON/Analog GAIN: -14 bis +5	+6
PAD OFF/Analog GAIN: +41 bis +60	+40

#### Ref(A): 0 dBu, Ref(D): -20 dBFS

Zustand vor dem Umschalten der Pegelabsenkung	Analogverstärkung (GAIN) nach Umschalten der Pegelabsenkung	
Analog GAIN: +8 bis +42	Gleicher Wert	
PAD ON/Analog GAIN: –12 bis +7	+8	
PAD OFF/Analog GAIN: +43 bis +62	+42	

#### Ref(A): 0 dBu, Ref(D): -18 dBFS

Zustand vor dem Umschalten der Pegelabsenkung	Analogverstärkung (GAIN) nach Umschalten der Pegelabsenkung	
Analog GAIN: +6 bis +40	Gleicher Wert	
PAD ON/Analog GAIN: -14 bis +5	+6	
PAD OFF/Analog GAIN: +41 bis +60	+40	

#### (9) Schaltfläche GANG

Diese Schaltfläche erscheint bei Stereo-Modulen. Hiermit schalten Sie die Kopplung des linken und rechten Pegelreglers ein/aus. Wenn eingeschaltet, erscheint die Schaltfläche hervorgehoben, und beide analogen Eingangspegelregler und beide D.TRIM-Regler lassen sich gemeinsam bedienen (Voreinstellung: OFF, aus).

#### 10 Regler D.TRIM

Hiermit passen Sie den Eingangspegel auf digitaler Ebene an.

Einstellbereich: -50 dB bis +20 dB (Voreinstellung: 0 dB) Nutzen Sie den rot beleuchteten Drehgeber 7 für diese Einstellung.

Tippen Sie auf diesen Bereich, um die digitale Pegelanpassung für mehrere Kanäle gleichzeitig festzulegen (BATCH SETUP). (Siehe "Die digitale Pegelanpassung für mehrere Module gleichzeitig festlegen" auf Seite 164.)

#### 1 Schaltfläche +48V

Diese Schaltfläche erscheint, wenn die Eingangsquelle ein Analogeingang des Mischpults oder einer über Dante angeschlossenen SB-16D ist.

Berühren Sie die Schaltfläche etwas länger, um die Phantomspeisung ein-/auszuschalten (Voreinstellung: OFF, aus).

Wenn als Eingangsquelle eine SB-16D ausgewählt ist, für die keine Steuerungsrechte vorhanden sind, wird die Schaltfläche schwarz dargestellt und lässt sich nicht bedienen.

#### 12 Schaltfläche BATCH SETUP

Wenn die Routing-Sperre deaktiviert ist (UNLOCK, ②), tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Eingangsquellen für mehrere Kanäle gleichzeitig festzulegen (BATCH SETUP). (Siehe "Eingangsquellen für mehrere Kanäle gleichzeitig festlegen (Stapelverarbeitung)" auf Seite 129.)

#### Anmerkung

- Bei aktivierter Routing-Sperre ist diese Schaltfläche ohne Funktion.
- Wenn Sie die Routing-Sperre auf einem anderen Touchscreen aktivieren, während das Fenster für die Mehrfachauswahl geöffnet ist, wird es automatisch geschlossen.

#### **(13)** Schalter für die Phasenumkehrung

Schaltet die Phasenumkehrung für das ausgewählte Modul ein/aus.

• Anzeige der Phasenlage für Einzelmodule (CH 1–40)

ф оff	Normalbetrieb	
Ф он	Umgekehrte Phasenlage	

• Anzeige der Phasenlage für Stereomodule

Normalbetrieb	
Umgekehrte Phasenlage	

#### (4) Schaltfläche Stereo Link (nur Module CH 1–40)

Hiermit schalten Sie die Stereokopplung für Eingangskanäle ein/aus.

OFF Stereo Link	Stereokopplung ausgeschaltet
CH1-2 Stereo Link	Stereokopplung eingeschaltet

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um eine Option auszuwählen.



Mit Ausnahme der Kanäle 1 und 40 ist die Kopplung mit dem jeweils links oder rechts daneben befindlichen Modul möglich.

#### **15 Schaltfläche LOCATION**

Hier erscheint der für das Modul festgelegte Standort. Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Seite MIXER CONFIG, Registerkarte LOCATION CONFIG aufzurufen, wo Sie die Einstellung ändern können.

#### (16) Frequenzkurven für HPF/EQ (nur Module CH 1–40)

Hier werden die Frequenzkurven für Hochpassfilter und EQ angezeigt.

Wenn HPF und EQ eingeschaltet sind, erscheint der Bereich hervorgehoben.

Wenn  ${\sf HPF}$  und  ${\sf EQ}$  ausgeschaltet sind, erscheint der Bereich abgeblendet.

Wenn nur HPF oder EQ eingeschaltet ist, wird die entsprechende Frequenzkurve hervorgehoben.

#### ⑰ Schaltfläche HPF (nur Module CH 1–40)

Hiermit schalten Sie das Hochpassfilter ein/aus (Voreinstellung: OFF, aus).

#### (18) HPF-Frequenz (nur Module CH 1–40)

Hiermit passen Sie die Grenzfrequenz des Hochpassfilters an. Einstellbereich: 20 Hz bis 1 kHz (Voreinstellung: 79 Hz) Nutzen Sie den blau beleuchteten Drehgeber 8 für diese Einstellung.

## Die digitale Pegelanpassung für mehrere Module gleichzeitig festlegen

1. Tippen Sie auf den Regler D. TRIM, um eine digitale Pegelanpassung für mehrere Module zugleich festzulegen.

Ein Auswahldialog erscheint.



- Wischen Sie nach oben und unten, um die betreffenden Module auszuwählen.
   Die Auswahl ist auch mit den jeweils gleichfarbigen Drehgebern 4–6 möglich.
- 3. Mit dem rot beleuchteten Drehgeber 3 legen Sie die gewünschte Pegelanpassung fest.
- **4. Tippen Sie auf** APPLY. Ein Bestätigungsdialog erscheint.



5. Tippen Sie auf OK, um den Vorgang zu bestätigen. Der Auswahldialog verschwindet.

## **Die Seite MODULE (FX)**

Auf dieser Seite nehmen Sie Effekteinstellungen für die Module FX RTN 1–4 vor.

Tippen Sie auf der Hauptseite auf den Bereich FX, wenn der Auswahlrahmen angezeigt wird, um diese Seite aufzurufen.



### (1) Schaltfläche FX TYPE

Hiermit rufen Sie den Auswahldialog für Effekttypen auf.

5 мори	LE (FX)	FULL SCREEN	FX RTN 1	FX RTN 1	> ≡
OVERVIEW	REVERB				-
FX TYPE	REVERB	STEREO REVERB	PLATE REVERB	GATE REVERB	er ev m
	DELAY				- 0
9	MONO DELAY	STEREO DELAY	PING-PONG DELAY	DELAY LCR	
20	OTHERS				- 20
40	CHORUS	FLANGER	PHASER	РІТСН	- 40
60				SHIFTER	- 60
C 0.00	WARM 40 mset	E 2.0 sec	HE DAMP 1	100 v	

Wählen Sie den gewünschten Effekttyp aus.

#### 2 Schaltfläche LIBRARY

Hiermit rufen Sie die Effektbibliothek auf. (Siehe "Weitere Bibliotheken" auf Seite 225.)

#### **③ Informationen zum aktuellen Effekt**

Hier werden Informationen zum ausgewählten Effekt angezeigt.

- Bezeichnung des Effekttyps
- Bezeichnung in der Effektbibliothek (wenn über die Bibliothek gespeichert/geladen)
- Blockschaltbild der Ein-Ausgangskonfiguration des Effekts.

#### (4) Wichtigste Parameter im Überblick

Hier werden die Einstellungen für die wichtigsten Parameter des ausgewählten Effekts angezeigt.

#### **(5)** Eingangspegelanzeigen

Diese zeigen die Signalpegel an den Eingängen des Effekts an.

#### 6 Ausgangspegelanzeigen

Diese zeigen die Signalpegel an den Ausgängen des Effekts an.

#### ⑦ Regler INPUT LEVEL

Hiermit passen Sie die Pegel an den Eingängen des Effekts an.

Einstellbereich:  $-\infty$  dB bis +10 dB (Voreinstellung: 0 dB) Wenn der Auswahlrahmen angezeigt wird, können Sie Drehgeber 1 für diese Einstellung nutzen.

#### 8 Effektparameter

Hier passen Sie die einzelnen Parameter des Effekts an. Wenn ein Auswahlrahmen angezeigt wird, können Sie die Werte mit den zugehörigen Drehgebern anpassen.

# (9) Tempo-Schaltflächen und -Anzeigen (nur für den Effekttyp DELAY)

Nutzen Sie diese Schaltflächen, um die Verzögerungszeit (DELAY TIME) durch rhythmisches Tippen festzulegen. Die Schaltflächen blinken im Intervall der festgelegten Verzögerungszeit. Bei einer Verzögerungszeit von 200 Millisekunden oder weniger leuchten die Schaltflächen stetig.

#### Anmerkung

Sie können die Tempo-Eingabe auch mit einer der Tasten USER KEYS, einem Fußschalter oder einem GPIO-Eingang steuern. (Siehe "Die Seite USER DEFINED CONTROLS im Überblick" auf Seite 64.)

Die Tempo-Eingabe ist einem Fußschalter standardmäßig wie folgt zugewiesen:

Foot Switch (Tap Tempo | FX3 | Delay1)

#### 1 Regler MIX LEVEL

Hiermit passen Sie den Effektanteil im Ausgangssignal an. Einstellbereich: 0 % (nur trockenes Signal) bis 100 % (nur Effektsignal, Voreinstellung)

Wenn der Auswahlrahmen angezeigt wird, können Sie Drehgeber 7 für diese Einstellung nutzen.

#### (1) Regler OUTPUT LEVEL

Hiermit passen Sie den Ausgangspegel des Effektprozessors an.

Einstellbereich:  $-\infty$  dB bis +10 dB (Voreinstellung: 0 dB) Wenn der Auswahlrahmen angezeigt wird, können Sie Drehgeber 8 für diese Einstellung nutzen.

## Effektparameter

## REVERB



Parameter	meter Bereich	
TYPE	HALL, ROOM, STUDIO, LIVE	HALL
PRE DELAY	0–200 ms	90 ms
<b>REVERB TIME</b>	0,1–10 s	2,7 s
SPREAD	0–100 %	50 %

## **STEREO REVERB**



Parameter	Bereich	Voreinstellung
TYPE	HALL, ROOM	HALL
PRE DELAY	0–200 ms	90 ms
<b>REVERB TIME</b>	0,1–20 s	2,7 s
SPREAD	0–100 %	50 %
LO GAIN	-12 dB bis +12 dB	0 dB
LO FREQ	125 Hz bis 2 kHz	445 Hz
HIGH GAIN	-12 dB bis +12 dB	0 dB
HIGH FREQ	1–16 kHz	3,36 kHz

## PLATE REVERB



Parameter	Bereich	Voreinstellung
TYPE	WARM, HARD, BRIGHT, DARK	WARM
PRE DELAY	0–200 ms	40 ms
<b>REVERB TIME</b>	0,1–10 s	2 s
HI DAMP	500 Hz bis 16 kHz	3,36 kHz

## **GATE REVERB**



Parameter	Bereich	Voreinstellung
TYPE	Fast, Slow	Fast
GATE LEVEL	-48 dB bis 0 dB	–16 dB
GATE TIME	10–3000 ms	100 ms

## **MONO DELAY**

7 MODULE	(FX)	SCREEN (FX KIN 1	PARINI	/ =
OVERVIEW	FX	EQ	SEND	PAN 🖛
FX TYPE		MONO DELAY		LIBRARY
INPUT 	FX1 SEND L FX1 SEND R		FX RTN 1L FX RTN 1R	оитрит 3
9 20	DELAY	50 msec		9 2
C dB	TIME FEEDBACK	HI DAMP 3	MEX LEVEL	

Parameter	Bereich	Voreinstellung
DELAY TIME	1–3000 ms	50 ms
FEEDBACK	0–100	0
HI DAMP	500 Hz bis 16 kHz	3,36 kHz

## 6 – Mit den Modulen arbeiten

## **STEREO DELAY**



Parameter	Bereich	Voreinstellung
DELAY TIME	1–1500 ms	100 ms
FEEDBACK	0–100	20
HI DAMP	500 Hz bis 16 kHz	3,36 kHz

## **PING-PONG DELAY**



Parameter	Bereich	Voreinstellung
DELAY TIME	1–1500 ms	500 ms
FEEDBACK	0–100	20
HI DAMP	500 Hz bis 16 kHz	3,36 kHz

## **DELAY LCR**



Parameter	Bereich	Voreinstellung
HI DAMP	500 Hz bis 16 kHz	3,36 kHz
DELAY TIME L	1–3000 ms	245 ms
DELAY TIME C	1–3000 ms	250 ms
DELAY TIME R	1–3000 ms	255 ms
FEEDBACK	0–100	0
WET LEVEL L	0–100	50
WET LEVEL C	0–100	0
WET LEVEL R	0–100	50

## **CHORUS**



Parameter	Bereich	Voreinstellung
RATE	0,05–10 Hz	0,25 Hz
DEPTH	0–100 %	0 %
DELAY TIME	0–100 ms	40 ms
HI PASS	22 Hz bis 2 kHz	125 Hz
HI DAMP	500 Hz bis 16 kHz	3,36 kHz
SPREAD	0–100 %	100 %

## FLANGER



Parameter	Bereich	Voreinstellung
RATE	0,05–10 Hz	0,20 Hz
DEPTH	0–100 %	10 %
DELAY TIME	0–100 ms	40 ms
PHASE	0–180 Grad	180 Grad

## PHASER



Parameter	Bereich	Voreinstellung
RATE	0,05–10 Hz	0,40 Hz
STAGE	4–16	8
RESONANCE	0–10	2
PHASE	0–180 Grad	180 Grad

## **PITCH SHIFTER**



Parameter	Bereich	Voreinstellung
PITCH 1	-24 bis +24	0
FINE 1	-50 Cent bis +50 Cent	–10 Cent
PITCH 2	-24 bis +24	0
FINE 2	-50 Cent bis +50 Cent	+10 Cent

## Die Seiten MODULE (GATE/EXPANDER/ DE-ESSER)

Auf den hier beschriebenen Seiten können Sie für die Module CH 1–40 Einstellungen für Noise-Gate, Expander und De-Esser vornehmen.

Tippen Sie auf der Hauptseite auf die entsprechend bezeichneten Bereiche, um die jeweilige Einstellungsseite aufzurufen.



#### 1 Eingangspegelanzeige

Zeigt den Pegel am Eingang des jeweiligen Dynamikeffekts an.

#### (2) Kennlinie der Dynamikbearbeitung

Hier wird das Verhältnis zwischen Eingangs- und Ausgangssignal als Kennlinie beziehungsweise die Frequenzkurve des De-Esser-EQs grafisch dargestellt.

#### **③ Pegeldämpfungsanzeige**

Zeigt den Wert der Pegeldämpfung, die durch die Bearbeitung entsteht.

#### **(4)** Ausgangspegelanzeige

Zeigt den Pegel am Ausgang des jeweiligen Dynamikeffekts an.

#### (5) Schaltfläche ON/OFF für Gate, Expander, De-Esser Hiermit schalten Sie den Dynamikeffekt ein/aus (Voreinstellung: OFF, aus). Wenn eingeschaltet, erscheinen die Kennlinie und die Parameter hervorgehoben. Wenn ausgeschaltet, erscheint OFF in großen Buchstaben links oben im Bereich der Kennlinie (2).

#### 6 Schaltfläche LIBRARY

Hiermit rufen Sie die Effektbibliothek für Gate, Expander und De-Esser auf. (Siehe "Weitere Bibliotheken" auf Seite 225.)

#### **⑦** Dynamikparameter

Hier passen Sie die einzelnen Parameter des Dynamikeffekts an. Nutzen Sie die entsprechenden Drehgeber, um die Werte zu ändern.

#### **8** Schaltfläche DYNAMIC TYPE

Hier wird die Bezeichnung des aktuell ausgewählten Typs der Dynamikbearbeitung angezeigt. Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um ein Auswahlmenü zu öffnen.

-25 dB	-50 dB	0 ms	1 20ms	300 <i>ms</i>	GATE
THRESHOLD	RANGE	ATTACK	HOLD	DECAY	
				- 30	DE-ESSER
	•				EXPANDER
40				- 20	GATE
20	40				

#### Auswahlmöglichkeiten: GATE (Voreinstellung), EXPANDER, DE-ESSER

## Parameter der Dynamikeffekte

## Anmerkung

Nutzen Sie die Drehgeber für die Einstellungen. Oder ziehen Sie die grünen und blauen Rauten und Punkte in der Kennlinie auf dem Touchscreen.

## GATE



Parameter	Bereich	Voreinstellung
THRESHOLD	-80 dB bis 0 dB	–25 dB
RANGE	–60 dB bis 0 dB	–50 dB
ATTACK	0–125 ms	0 ms
HOLD	0–990 ms	20 ms
DECAY	5 ms – 5 s	300 ms

## **EXPANDER**



Parameter	arameter Bereich Voreinstell	
THRESHOLD	-60 dB bis 0 dB	–40 dB
RATIO	1:1, 2:1, 4:1, 8:1, 16:1, 32:1, 64:1	4:1
KNEE	HARD, MID, SOFT	Mittel
ATTACK	0–125 ms	10 ms
RELEASE	5 ms – 5 s	250 ms

## **DE-ESSER**



Parameter	Bereich	Voreinstellung
THRESHOLD	-40 dB bis 0 dB	–15 dB
KNEE	HARD, MID, SOFT	Mittel
CENTER FREQ	1–10 kHz	4 kHz
Q	1,04–17,31	17,31

## Anmerkung

Der tiefste Punkt in diesem Frequenzdiagramm zeigt die maximale Dämpfung an. Da dieser De-Esser mit einem Verhältnis von 2:1 arbeitet, kann dieser Punkt zwischen –20 dB und 0 dB liegen. Das entspricht der Hälfte des Schwellenbereichs von –40 dB bis 0 dB.

## **Die Seite MODULE (EQ)**

Auf dieser Seite können Sie Einstellungen für das Hochpassfilter (nur Module CH 1-40) und für den EQ jedes Moduls vornehmen. Tippen Sie auf der Hauptseite auf den EQ-Bereich, um diese Seite aufzurufen.

Den Frequenzbändern sind folgende Farben zugeordnet:

Frequenzband	Farbe
LO (Tiefen)	Ror
LM (Tiefe Mitten)	Gelb
HM (Hohe Mitten)	Grün
HI (Höhen)	Hellblau



(10)(11) (12) (14) Module der Effekt-Returns (FX RTN 1-4)

(13)



#### (1) Schaltfläche LIBRARY

Hiermit rufen Sie die EQ-Bibliothek auf. (Siehe "Weitere Bibliotheken" auf Seite 225.)

#### (2) Schaltfläche EO ON/OFF

Hiermit schalten Sie den EQ ein/aus (Voreinstellung: OFF, aus). Wenn eingeschaltet, erscheinen die Frequenzkurve und die Parameter des EQs hervorgehoben.

HPF erscheint nur in den Modulen CH 1-40.

#### ③ Frequenzkurven f ür HPF/EQ

Hier wird die aus Hochpassfilter und EQ resultierende Frequenzkurve angezeigt. Zudem können Sie die Balkenanzeige des Realtime-Analyzers (RTA) dazuschalten.

Wenn HPF und EQ eingeschaltet sind, erscheint der Bereich hervorgehoben. Sind beide ausgeschaltet, erscheint der Bereich abgeblendet.

Wenn nur HPF oder EQ eingeschaltet ist, wird die entsprechende Frequenzkurve hervorgehoben.

Tippen Sie auf die farbigen Symbole in der EQ-Kurve, um sie an die gewünschte Stelle zu ziehen und so Anhebung/ Absenkung (GAIN) und Frequenz (FREQ) des jeweiligen Frequenzbands anzupassen. Die Grenzfrequenz des Hochpassfilters ist durch ein weißes Dreieck auf der linken Seite der Kurve gekennzeichnet. Die Güte eines Filters (Q) passen Sie an, indem Sie das jeweilige Band an seinen kreisförmigen Anfassern zusammenschieben oder auseinanderziehen.

Wenn der EQ ausgeschaltet ist, erscheint OFF in großen Buchstaben rechts unten im Bereich der Frequenzkurve. HPF erscheint nur in den Modulen CH 1-40.

(15)(16)

#### (4) Schaltfläche FLAT

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Anhebung/ Absenkung für alle Frequenzbänder auf 0 dB zurückzusetzen. Ein Bestätigungsdialog erscheint.



Tippen Sie auf FLAT, um zurückzusetzen. Außerdem wird dadurch das Höhenband (HI) auf PEAK zurückgesetzt, wenn es zuvor auf LPF eingestellt war.

#### (5) Pegelanzeige(n) PRE EQ

Diese zeigen die Signalpegel an den Eingängen des EQ an.

#### ⑥ ON/OFF-Schaltflächen für die einzelnen Frequenzbänder

Mit diesen Schaltflächen können Sie jedes Frequenzband einzeln aktivieren und deaktivieren. (Voreinstellung: ON, ein)

Wenn eingeschaltet, wirkt sich die Einstellung für das entsprechende Band auf die gesamte Frequenzkurve im Diagrammbereich aus.

Wenn ausgeschaltet, sind die entsprechenden Parameter abgeblendet, und die Einstellungen für das entsprechende Band haben keine Auswirkungen auf die Frequenzkurve. Stattdessen erscheint der Frequenzverlauf dieses Bandes separat als graue Linie.

#### ⑦ Schaltfläche HPF (nur Module CH 1–40)

Hiermit schalten Sie das Hochpassfilter ein/aus (Voreinstellung: OFF, aus).

Wenn eingeschaltet, erscheint die Frequenzkurve im Darstellungsbereich hervorgehoben.

#### (8) HPF-Frequenz (nur Module CH 1–40)

Hiermit passen Sie die Grenzfrequenz des Hochpassfilters an.

Einstellbereich: 20 Hz – 1 kHz (Voreinstellung: 79 Hz)

Wenn der Auswahlrahmen angezeigt wird, können Sie den blau beleuchteten Drehgeber 2 für diese Einstellung nutzen

#### 9 Pegelanzeige(n) POST EQ

Diese zeigen die Signalpegel an den Ausgängen des EQ an.

#### 10 EQ-Parameter für die Tiefen (LO)

Hier passen Sie die Parameter für die Tiefen an.

Wenn der Auswahlrahmen angezeigt wird, können Sie die Werte mit den zugehörigen Drehgebern anpassen.

Parameter	Bereich	Voreinstellung
G	-18 dB bis +18 dB	0 dB
F	20 Hz bis 20 kHz	149 Hz
Q	0,10–17,31	1,04

#### Anmerkung

Halten Sie die Taste HOME gedrückt, während Sie auf diese Schaltfläche tippen, um die Anhebung/Absenkung auf 0 dB zurückzusetzen.

#### (1) Schaltfläche TYPE (Tiefen)

Zeigt den für die Tiefen ausgewählten Filtertyp an. Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um ein Auswahlmenü zu öffnen. Auswahlmöglichkeiten:

Bell (Glocke, Voreinstellung), L.Shelf (Kuhschwanz)

## 12 EQ-Parameter für die tiefen Mitten (LM)

Hier passen Sie die Parameter für die tiefen Mitten an.

Wenn der Auswahlrahmen angezeigt wird, können Sie die Werte mit den zugehörigen Drehgebern anpassen.

Parameter	Bereich	Voreinstellung	
G -18 dB bis +18 dB		0 dB	
F	20 Hz bis 20 kHz	297 Hz	
Q	0,10–17,31	1,04	

#### Anmerkung

Halten Sie die Taste HOME gedrückt, während Sie auf diese Schaltfläche tippen, um die Anhebung/Absenkung auf 0 dB zurückzusetzen.

#### **13 Schaltfläche RTA**

Hiermit schalten Sie den Realtime-Analyzer (RTA) für jeden Touchscreen separat ein/aus (Voreinstellung: ON, ein).

Wenn eingeschaltet (Schaltfläche hervorgehoben), erscheint hinter der Frequenzkurve eine Balkenanzeige, die den Frequenzbereich des aktuellen Signals von Eingangsmodulen (vor dem Fader) oder Ausgangsmodulen (hinter dem Fader) wiedergibt.

#### Anmerkung

- Die RTA-Anzeige kann auf maximal drei Touchscreens angezeigt werden. Aus diesem Grund werden bei Verwendung eines Sonicview 24 mit drei Touchscreens und der Anwendung Tascam Sonicview Control die RTA ON/ OFF-Zustände automatisch nach den folgenden Regeln umgeschaltet:
  - Wenn auf allen drei Touchscreens des Sonicview 24 EQ oder GEQ angezeigt werden und RTA eingeschaltet ist, wird RTA automatisch auf dem Touchscreen des Sonicview 24 EQ oder GEQ, für das RTA zuerst eingeschaltet wurde, ausgeschaltet, wenn RTA in Sonicview Control von OFF auf ON umgeschaltet wird.
  - Wenn in diesem Zustand der RTA auf einer EQ- oder GEQ-Seite des Sonicview 24 von OFF auf ON geschaltet wird, schaltet sich der RTA der entsprechenden Seite in Sonicview Control automatisch aus (OFF).
- Wenn Sie ein Sonicview 16, das über zwei Touchscreens verfügt mit Sonicview Control verwenden, können maximal drei Seiten für EQ und GEQ gleichzeitig angezeigt werden, so dass diese Art des automatischen Umschaltens nicht erfolgt.

#### (4) EQ-Parameter für die hohen Mitten (HM)

Hier passen Sie die Parameter für die hohen Mitten an. Wenn der Auswahlrahmen angezeigt wird, können Sie die Werte mit den zugehörigen Drehgebern anpassen.

Parameter	Bereich	Voreinstellung	
G	-18 dB bis +18 dB	0 dB	
F 20 Hz bis 20 kHz		4 kHz	
Q	0,10–17,31	1,04	

#### Anmerkung

Halten Sie die Taste HOME gedrückt, während Sie auf diese Schaltfläche tippen, um die Anhebung/Absenkung auf 0 dB zurückzusetzen.

#### (15) EQ-Parameter für die Höhen (HI)

Hier passen Sie die Parameter für die Höhen an.

Wenn der Auswahlrahmen angezeigt wird, können Sie die Werte mit den zugehörigen Drehgebern anpassen.

Parameter	Bereich	Voreinstellung
G	–18 dB bis +18 dB	0 dB
F	20 Hz bis 20 kHz	8 kHz
Q	0,10–17,31	1,04

#### Anmerkung

Halten Sie die Taste HOME gedrückt, während Sie auf diese Schaltfläche tippen, um die Anhebung/Absenkung auf 0 dB zurückzusetzen.

#### (16) Schaltfläche TYPE (Höhen)

Zeigt den für die Höhen ausgewählten Filtertyp an. Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um ein Auswahlmenü zu öffnen.

Auswahlmöglichkeiten: Bell (Glocke, Voreinstellung), H.Shelf (Kuhschwanz), LPF (Tiefpass)

#### 17 Frequenzkurven für EQ/GEQ

Hier wird Frequenzkurve des EQ und GEQ (Grafik-Equalizer) angezeigt. Zudem können Sie eine Balkenanzeige wie bei einem Realtime-Analyzer (RTA) dazuschalten.

Wenn EQ und GEQ eingeschaltet sind, erscheint eine hervorgehobene grafische Darstellung (Frequenzkurve) ihrer gemeinsamen Auswirkung auf den Klang.

Sind EQ und GEQ ausgeschaltet, erscheint nur eine abgeblendete Frequenzkurve für die aktuellen EQ-Einstellungen ohne GEQ.

Ist nur der EQ eingeschaltet, erscheint nur die Frequenzkurve für den EQ hervorgehoben.

Ist nur der GEQ eingeschaltet, erscheint die Frequenzkurve für den EQ abgeblendet und die für den GEQ hervorgehoben.

## **Die Seite MODULE (GEQ)**

Auf dieser Seite können Sie Einstellungen für den Grafik-Equalizer (GEQ) der Module MIX 1–22 und MAIN L/R vornehmen. Tippen Sie auf der Hauptseite auf den GEQ-Bereich, um diese Seite aufzurufen.







Die Seite MODULE (GEQ) des Stereosummenmoduls (MAIN L/R) mit eingeschaltetem GEQ

#### 1 Eingangspegelanzeigen

Diese zeigen die Signalpegel an den Eingängen des GEQ an.

#### 2 Schaltfläche GEQ ON/OFF

Hiermit schalten Sie den GEQ ein/aus.

Wenn eingeschaltet, erscheinen die Gesamtübersicht der GEQ-Einstellungen (⑥) und der Anzeigebereich der GEQ-Einstellungen (⑩) hervorgehoben.

#### **③ Schaltfläche LIBRARY**

Hiermit rufen Sie die GEQ-Bibliothek auf. (Siehe "Weitere Bibliotheken" auf Seite 225.)

#### **④** Schaltfläche GEQ FADER Ctrl ON/OFF

Schalten Sie diese Funktion ein, um die Anhebung/ Absenkung für die einzelnen Frequenzbänder des Grafik-EQs mit den Kanalfadern anzupassen.

Wenn eingeschaltet, nehmen die Fader die entsprechenden Positionen ein. Außerdem wird die Vollbildansicht aktiviert, sodass sich der Grafik-Equalizer über alle Touchscreens erstreckt.



Die Kanaldisplays nehmen folgendes Aussehen an:

Sobald Sie eine andere Displayseite auswählen, endet die Vollbilddarstellung automatisch.

Beim Ausschalten der Funktion nehmen die Fader wieder ihre vorhergehenden Positionen ein und die Vollbilddarstellung wird beendet.

#### **(5)** Arbeitsbereich für GEQ FADER Ctrl

Wenn GEQ FADER Ctrl (④) eingeschaltet ist, wählen Sie mit diesen Pfeilen den nächsthöheren beziehungsweise nächstniedrigeren Satz Frequenzregler aus, die mit den Fadern beeinflusst werden sollen.

#### 6 Gesamtübersicht der GEQ-Einstellungen

Hier wird die jeweilige Anhebung/Absenkung für alle 31 Frequenzbänder angezeigt.

Außerdem erscheinen hier die RTA-Balkenanzeigen, wenn sie eingeschaltet sind.

Der Bereich der Bänder, die mit den Drehgebern bedient werden können, ist weiß hinterlegt.

Hier erscheint die aus EQ und GEQ resultierende Frequenzkurve.

- Wenn EQ und GEQ eingeschaltet sind, erscheint eine hervorgehobene grafische Darstellung (Frequenzkurve) ihrer gemeinsamen Auswirkung auf den Klang.
- Sind EQ und GEQ ausgeschaltet, erscheint keine Frequenzkurve.
- Ist nur der EQ eingeschaltet, erscheint nur die Frequenzkurve für den EQ hervorgehoben.
- Ist nur der GEQ eingeschaltet, erscheint nur die Frequenzkurve f
  ür den GEQ hervorgehoben.

#### **⑦ Schaltfläche RTA**

Hiermit schalten Sie den Realtime-Analyzer (RTA) für jeden Touchscreen separat ein/aus (Voreinstellung: ON, ein).

Wenn eingeschaltet (Schaltfläche hervorgehoben), erscheinen hinter der Gesamtübersicht der GEQ-Einstellungen (⑥) und dem Einstellungsbereich (⑩) Balkenanzeigen, die den Frequenzbereich des aktuellen Signals hinter dem Fader wiedergeben.

#### Anmerkung

- Die RTA-Anzeige kann auf maximal drei Touchscreens angezeigt werden. Aus diesem Grund werden bei Verwendung eines Sonicview 24 mit drei Touchscreens und der Anwendung Tascam Sonicview Control die RTA ON/OFF-Zustände automatisch nach den folgenden Regeln umgeschaltet:
  - Wenn auf allen drei Touchscreens des Sonicview 24 EQ oder GEQ angezeigt werden und RTA eingeschaltet ist, wird RTA automatisch auf dem Touchscreen des Sonicview 24 EQ oder GEQ, für das RTA zuerst eingeschaltet wurde, ausgeschaltet, wenn RTA in Sonicview Control von OFF auf ON umgeschaltet wird.
  - Wenn in diesem Zustand der RTA auf einer EQ- oder GEQ-Seite des Sonicview 24 von OFF auf ON geschaltet wird, schaltet sich der RTA der entsprechenden Seite in Sonicview Control automatisch aus (OFF).
- Wenn Sie ein Sonicview 16, das über zwei Touchscreens verfügt mit Sonicview Control verwenden, können maximal drei Seiten für EQ und GEQ gleichzeitig angezeigt werden, so dass diese Art des automatischen Umschaltens nicht erfolgt.

#### **(8)** Schaltfläche FLAT ALL

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Anhebung/ Absenkung für alle GEQ-Frequenzbänder auf 0 dB zurückzusetzen. Ein Bestätigungsdialog erscheint.



Tippen Sie im Dialog auf FLAT, um zurückzusetzen.

#### (9) Ausgangspegelanzeigen

Diese zeigen die Signalpegel an den Ausgängen des GEQ an.

#### 1 Anzeigebereich für die aktuell einstellbaren Frequenzbänder

Hier werden die Einstellungen der acht Frequenzbänder angezeigt, die sich mit den entsprechenden Drehgebern bedienen lassen. Tippen Sie auf die Gesamtübersicht der GEQ-Einstellungen (⑥), um einen anderen Bereich auszuwählen. Die Anhebung/Absenkung der einzelnen Bänder können Sie auch durch Ziehen der gelben Schieberegler auf dem Touchscreen ändern.

Hier erscheinen außerdem die RTA-Balkenanzeigen, wenn sie eingeschaltet sind.

Hier erscheint die aus  $\mathsf{EQ}$  und  $\mathsf{GEQ}$  resultierende Frequenz-kurve.

- Wenn EQ und GEQ eingeschaltet sind, erscheint eine hervorgehobene grafische Darstellung (Frequenzkurve) ihrer gemeinsamen Auswirkung auf den Klang.
- Sind EQ und GEQ ausgeschaltet, erscheint keine Frequenzkurve.
- Ist nur der EQ eingeschaltet, erscheint nur die Frequenzkurve f
  ür den EQ hervorgehoben.
- Ist nur der GEQ eingeschaltet, erscheint nur die Frequenzkurve für den GEQ hervorgehoben.

Wenn der GEQ ausgeschaltet ist, erscheint OFF in großen Buchstaben rechts unten im Anzeigebereich.

#### (1) Schaltflächen FLAT

Tippen Sie auf diese Schaltflächen, um die Anhebung/ Absenkung für die dazugehörigen Frequenzbänder auf 0 dB zurückzusetzen. Ein Bestätigungsdialog erscheint.

## Die Seite MODULE (COMP/DUCKER)

Auf diesen Seiten können Sie Einstellungen für den Kompressor beziehungsweise Ducker der Module CH 1–40, MIX 1–22 und MAIN L/R vornehmen.

Tippen Sie auf der Hauptseite auf den Bereich COMP beziehungsweise DUCKER, um diese Seite aufzurufen.



### ① Pegelanzeige(n) KEY IN

Hier wird der Signalpegel der als Steuersignal ausgewählten Quelle (KEY IN SOURCE) des Kompressors/Duckers angezeigt.

#### Anmerkung

- Wenn es sich um ein Stereomodul handelt und das als KEY IN SOURCE ausgewählte Modul ebenfalls stereo ist, erscheint eine Stereopegelanzeige.
- Handelt es sich um ein Monomodul und das als KEY IN SOURCE ausgewählte Modul ist stereo, wird das Steuersignal summiert auf einer Monopegelanzeige dargestellt.

#### (2) Eingangspegelanzeige(n)

Hier wird der Signalpegel am Eingang des Kompressors/ Duckers angezeigt.

#### **③ Kennlinie der Dynamikbearbeitung**

Hier wird das Verhältnis zwischen Eingangs- und Ausgangssignal als Kennlinie dargestellt.

#### (4) Pegeldämpfungsanzeige

Zeigt den Wert der Pegeldämpfung, die durch die Bearbeitung entsteht.

#### (5) Ausgangspegelanzeige(n)

Hier wird der Signalpegel an den Ausgängen des Kompressors/Duckers angezeigt.

#### 6 Schaltfläche COMP/DUCKER ON/OFF

Hiermit schalten Sie den Dynamikeffekt ein/aus (Voreinstellung: OFF, aus).

Wenn eingeschaltet, erscheinen die Kennlinie und die Parameter hervorgehoben.

Wenn ausgeschaltet, erscheint OFF in großen Buchstaben links oben im Bereich der Kennlinie (③).

#### ⑦ Schaltfläche LIBRARY

Hiermit rufen Sie die Kompressor/Ducker-Bibliothek auf. (Siehe "Weitere Bibliotheken" auf Seite 225.)

#### **8 Schaltfläche KEY IN SOURCE**

Zeigt die Bezeichnung der aktuell als Steuersignal ausgewählten Quelle an (Voreinstellung : SELF).

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um eine Quelle als Steuersignal festzulegen. (Siehe "Die Seite KEY IN SOURCE SELECT" auf Seite 176.)

#### (9) Schaltfläche KEY IN FILTER

Hiermit schalten Sie das Filter für den Steuereingang ein/aus (Voreinstellung: OFF, aus).

#### 10 Schaltfläche KEY IN FILTER TYPE

Zeigt den für das Steuersignal ausgewählten Filtertyp an. Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um ein Auswahlmenü zu öffnen.



Auswahlmöglichkeiten: HPF (Hochpass), BPF (Bandpass, Voreinstellung), LPF (Tiefpass)

#### (1) Bereich Q

Hiermit passen Sie die Filtergüte an, wenn als Filtertyp Bandpass (BPF) festgelegt ist.

Einstellbereich: 0,1-17,31 (Voreinstellung: 1,04)

Wenn der Auswahlrahmen angezeigt wird, können Sie den hellblau beleuchteten Drehgeber 8 für diese Einstellung nutzen

#### 12 Bereich FREQ

Hiermit passen Sie die Arbeits-/Grenzfrequenz des Filters an. Einstellbereich: 20 Hz – 20 kHz (Voreinstellung: 20 Hz)

Wenn der Auswahlrahmen angezeigt wird, können Sie den hellblau beleuchteten Drehgeber 7 für diese Einstellung nutzen

#### (13) Dynamikparameter

Hier passen Sie die einzelnen Parameter des Kompressors und Duckers an.

Wenn ein Auswahlrahmen angezeigt wird, können Sie die Werte mit den zugehörigen Drehgebern anpassen.

#### (14) Schaltfläche DYNAMICS TYPE

Hier wird die Bezeichnung des aktuell ausgewählten Typs der Dynamikbearbeitung angezeigt (Voreinstellung: COMP). Tippen Sie auf diesen Bereich, um ein Auswahlmenü zu öffnen.



Auswahlmöglichkeiten: COMP (Voreinstellung), DUCKER

#### Parameter der Dynamikeffekte

#### Anmerkung

Nutzen Sie die entsprechenden Drehgeber für die Einstellungen. Oder ziehen Sie die grünen und blauen Rauten und Punkte in der Kennlinie auf dem Touchscreen.

#### **COMP** (Kompressor)



Parameter	Bereich	Voreinstellung
THRESHOLD	–49 dB bis 0 dB	–10 dB
RATIO	1,00:1 bis ∞:1	2,5:1
KNEE	HARD, HARD MID, MID, SOFT MID, SOFT, SMOOTH	CH 1–40: MID MIX 1–22, MAIN L/R: SMOOTH
ATTACK	0,1–125 ms	30 ms
RELEASE	5 ms – 5 s	230 ms
OUTPUT GAIN	0 dB bis +20 dB	0 dB
AUTO MAKEUP	OFF, ON	OFF

## DUCKER



Parameter	Bereich	Voreinstellung
THRESHOLD	-60 dB, -54 dB, -48 dB, -42 dB, -36 dB, -30 dB, -24 dB, -18 dB, -12 dB, -6 dB	–18 dB
ATTENUATE	-∞, -24 dB, -18 dB, -12 dB, -9 dB, -6 dB, -3 dB	–18 dB
HOLD	0,1–5 s	1,0 s
RELEASE	0,1–5 s	3 s

## **Die Seite KEY IN SOURCE SELECT**

Um die Seite aufzurufen, tippen Sie auf die Schaltfläche KEY IN SOURCE auf der Seite MODULE (COMP) oder MODULE (DUCKER). Wählen Sie eine der folgenden Schaltflächen, um eine Quelle als Steuersignal für den Kompressor/Ducker festzulegen.

- SELF (Voreinstellung)
- CH 1-40
- MIX 1-22
- MAIN L/R

🄊 кеу і		SELECT	<	CH 1	CI	H 1	$\rightarrow$	≡
SELF								
CH 1	CH 2	сн з	CH 4	CH 5	сне	сн 7	сна	8
CH 1	CH 2	СН 3	CH 4	CH 5	СН 6	СН 7	СН	
сня	CH 10	CH 11	CH 12	CH 13	CH 14	CH 15	сн 16	16
CH 9	CH 10	CH 11	CH 12	CH 13	CH 14	CH 15	СН 1	
CH 17	CH 18	CH 19	CH 20	CH 21	CH 22	CH 23	CH 24	24
CH 17	CH 18	CH 19	CH 20	CH 21	CH 22	CH 23	CH 2	
CH 25	CH 26	CH 27	CH 28	CH 29	CH 30	CH 31	CH 32	32
CH 25	CH 26	CH 27	CH 28	CH 29	CH 30	CH 31	CH 3	
CH 33 CH 33	CH 34 CH 34	CH 35	сн 36 СН 36	CH 37 CH 37	CH 38	сн зэ СН 39	CH 40 CH 4	\$0
MIX4	MIX 2	MIX 3	MIX 4	MIX 5	MIX 6	MIX 7	MIX 8	8
MIX1	MIX 2	MIX 3	MIX 4	MIX 5	MIX 6	MIX 7	MIX	
MIX9 MIX9	MIX 10 MIX 10	MIX 11-12 MIX 11-12		MIX 13-14 MIX 13-14		MIX 15-16 MIX 15-16		
MIX 17-18 MIX 17-18		MIX 19-20 MIX 19-20		MIX 21-22 MIX 21-22			MAIN	L/R

## Anmerkung

Für einen Kompressor wird das Quellsignal vor dem Kompressor des Moduls ausgeleitet. Das Quellsignal für einen Ducker wird dagegen hinter dem Fader und der Stummschaltung des Moduls ausgeleitet.

## Die Seite MODULE (SEND/PAN)

Auf dieser Seite können Sie die folgenden Einstellungen vornehmen:

- Pegel, Panorama, Ein/Aus und Pre/Post f
  ür an die Busse MIX 1–22 geleitete Signale
- Pegel, Ein/Aus und Pre/Post für an die Busse FX 1–4 geleitete Signale
- Panorama/Balance
- Zuweisung zum Summenbus (MAIN)

Für Module CH 1–40, die zu Stereopaaren gekoppelt sind, sowie für die Module ST IN 1–2 und FX RTN 1–4 sind außerdem folgende Einstellungen möglich:

- MODE
- IMAGE

Tippen Sie auf der Hauptseite auf einen der folgenden Bereiche, um diese Seite aufzurufen:

- Schaltfläche SEND/PAN
- SEND-Bereich mit Auswahlrahmen
- Bereich PAN/BAL, wenn der Auswahlrahmen angezeigt wird







Module CH 1-40, wenn sie als Stereopaar gekoppelt sind





Module der Effekt-Returns (FX RTN 1–4)



Module MIX 1–22



Module MIX 1-22, wenn sie als Stereopaar gekoppelt sind



Stereosummenmodul (MAIN L/R)

#### (1) Einstellbereich für Send-Pegel, -Panorama und -Ein/Aus für die Busse MIX 1–22

Hier erscheinen die Einstellungen für die Send-Signale, die vom ausgewählten Modul an die Busse MIX 1–22 geleitet werden.

Tippen Sie auf eine andere Stelle als auf eine Schaltfläche, um den Auswahlrahmen anzuzeigen. Sobald der Auswahlrahmen angezeigt wird, können Sie Pegel und Panorama des Sends mit den zugehörigen Drehgebern anpassen.



- (A) Modulbezeichnungen der Module MIX 1–22 Wenn keine Bezeichnung festgelegt wurde, erscheint hier die Nummer des Moduls (z. B. 1 oder 13–14).
- (B) Position des Signalabgriffs

Keine Anzeige	Abgriff des Sends hinter dem Fader (Post)
PRE	Abgriff des Sends vor dem Fader (Pre)

(c) Hiermit passen Sie den Send-Pegel an. Wenn ein Auswahlrahmen angezeigt wird, können Sie den Wert mit dem zugehörigen, orange beleuchteten Drehgeber anpassen.

Send eingeschaltet	Orange dargestellt
Send ausgeschaltet	Abgeblendet (grau) dargestellt

Einstellbereich:

 $-\infty$  dB bis +10 dB (Voreinstellung:  $-\infty$  dB)

D Hiermit schalten Sie den jeweiligen Send ein/aus.

Modul	Voreinstellung
CH 1-40, ST IN 1-2, FX RTN 1-4	ON
MIX 1–22, MAIN L/R	OFF

(E) Hiermit passen Sie das Panorama des Sends an. Wenn ein Auswahlrahmen angezeigt wird, können Sie den Wert mit dem zugehörigen, gelb beleuchteten Drehgeber anpassen.

**Einstellbereich:** L100 bis C bis R100 (Voreinstellung: C, Mitte)



(F) MIX-Module, die als Gruppenbusse festgelegt sind, haben abgerundete Schaltflächen. Tippen Sie kurz auf diese Schaltfläche, um zwischen Ein und Aus zu wechseln.

#### Anmerkung

- Eine bearbeitbare Übersicht über alle Send-Einstellungen für die einzelnen MIX-Busse finden Sie auf der Seite SEND OVERVIEW (siehe "Die Seite SEND OVERVIEW für die Busse MIX 1–22" auf Seite 186).
- Halten Sie die Taste HOME gedrückt, während Sie auf den Pegel-Bereich eines Sends tippen, um den Send-Pegel auf 0 dB zu setzen.
- Halten Sie die Taste HOME gedrückt, während Sie auf den Panorama-Bereich eines Sends tippen, um das Panorama des Sends auf Mitte zu setzen (⊂).
- Für Busse, die zu einem Stereopaar gekoppelt sind, erscheinen die Panorama- und die Pegeleinstellung jeweils nebeneinander.
- Die Panoramaeinstellungen für Busse, bei denen PAN LINK eingeschaltet ist, erscheinen abgeblendet. Sie können weder ausgewählt, noch bedient werden, weil sie an die Panorama/Balance-Einstellung des Busses gekoppelt sind.
- Wenn Sie diese Seite f
  ür eines der Module MIX 1–22 ausw
  ählen, ist der entsprechende Bus bei den Sends ausgespart, um R
  ückkopplungsschleifen zu verhindern.
- Wenn einer der Busse MIX 1–22 bereits dem Stereosummenbus zugewiesen ist, erscheint beim Versuch, den entsprechenden Send im Summenmodul (MAIN L/R) einzuschalten, eine Fehlermeldung. Dadurch werden Rückkopplungsschleifen vermieden.



#### ② Einstellbereich f ür Send-Pegel und -Ein/Aus f ür die Busse FX 1–4

Hier erscheinen die Einstellungen für die Send-Signale, die vom ausgewählten Modul an die Effektbusse FX 1–4 geleitet werden.

Tippen Sie auf eine andere Stelle als auf eine Schaltfläche, um den Auswahlrahmen anzuzeigen. Sobald der Auswahlrahmen angezeigt wird, können Sie den Send-Pegel mit dem zugehörigen Drehgeber anpassen.



- Modulbezeichnungen der Module FX RTN 1–4 Wenn keine Bezeichnung festgelegt wurde, erscheint hier die Standardbezeichnung des Moduls (z. B. FX 1).
- (B) Position des Signalabgriffs

Keine Anzeige	Abgriff des Sends hinter dem Fader (Post)
PRE	Abgriff des Sends vor dem Fader (Pre)

(C) Hiermit passen Sie den Send-Pegel an. Wenn ein Auswahlrahmen angezeigt wird, können Sie den Wert mit dem zugehörigen, grün beleuchteten Drehgeber anpassen.

Send eingeschaltet	Grün dargestellt
Send ausgeschaltet	Abgeblendet (grau) dargestellt

Hiermit schalten Sie den jeweiligen Send ein/aus.
 Auswahlmöglichkeiten:
 ON (ein, Voreinstellung), OFF (Aus)

#### Anmerkung

- Diese Schaltfläche erscheint nicht, wenn das ausgewählte Modul ein Effekt-Return (FX RTN 1–4) oder das Stereosummenmodul (MAIN L/R) ist.
- Eine bearbeitbare Übersicht über alle Send-Einstellungen für die einzelnen Effektbusse finden Sie auf der Seite SEND OVERVIEW (siehe "Die Seite SEND OVERVIEW für die Busse FX 1–4" auf Seite 189).
- Halten Sie die Taste HOME gedrückt, während Sie auf den Pegel-Bereich eines Sends tippen, um den Send-Pegel auf 0 dB zu setzen.

#### **③ Schaltfläche PRE/POST SETTINGS**

Hiermit tauschen Sie die ON/OFF-Schaltflächen der Sends gegen PRE/POST-Schaltflächen aus.



Anschließend legen Sie mit den Schaltflächen die Position des Signalabgriffs für den jeweiligen Send an MIX 1–22 und FX 1–4 fest.

Auswahlmöglichkeiten: PRE (vor dem Fader), POST (hinter dem Fader, Voreinstellung)

#### Anmerkung

- Diese Schaltfläche erscheint nur, wenn das ausgewählte Modul ein Eingangskanal (CH 1–40, Stereoeingang (ST IN 1–2) oder Effekt-Return (FX RTN 1–4) ist.
- Eine bearbeitbare Übersicht über alle PRE/POST-Einstellungen für die MIX- und Effektbusse finden Sie auf der Seite SEND OVERVIEW, Registerkarte PRE/POST (INPUT) (siehe "Die Seite SEND OVERVIEW für die Busse MIX 1–22" auf Seite 186 und "Die Seite SEND OVERVIEW für die Busse FX 1–4" auf Seite 189).

#### (4) PAN-Anzeige (nur für Monomodule)

Hiermit passen Sie die Panoramaposition des an die Stereosumme geleiteten Signals an.

Einstellbereich: L100 bis C bis R100 (Voreinstellung: C, Mitte)

Wenn der Auswahlrahmen angezeigt wird, können Sie den gelb beleuchteten Drehgeber 8 für diese Einstellung nutzen

#### Anmerkung

- Eine bearbeitbare Übersicht über alle PAN/BAL-Einstellungen für den Stereosummenbus finden Sie auf der Seite SEND OVERVIEW, Registerkarten SEND PAN (INPUT) und SEND PAN (BUS) (siehe "Die Seite SEND OVERVIEW für den Stereosummenbus" auf Seite 191).
- In der Mittelstellung (C) gelangt das Signal mit einem um 3 dB verringerten Pegel auf beide Busse der Stereosumme.
- Halten Sie die Taste HOME gedrückt, während Sie auf diesen Bereich tippen, um das Panorama auf Mitte zu setzen (C).

#### **(5) Schaltfläche MAIN**

Hiermit schalten Sie die Zuweisung des ausgewählten Moduls an den Stereosummenbus ein/aus.

Wenn eingeschaltet, erscheint die Schaltfläche hervorgehoben und das Signal wird an den Stereosummenbus geleitet.

Modulbezeichnung	Voreinstellung
CH 1–40	Ein
ST IN 1-2	Ein
FX RTN 1–4	Ein
MIX 1-22	Aus

#### Anmerkung

- Eine bearbeitbare Übersicht über alle Zuweisungen zum Stereosummenbus finden Sie auf der Seite SEND OVERVIEW, Registerkarte ON/OFF (INPUT) und ON/OFF (BUS) (siehe, Die Seite SEND OVERVIEW für den Stereosummenbus" auf Seite 191).
- Diese Schaltfläche erscheint nicht, wenn das ausgewählte Modul das Stereosummenmodul (MAIN L/R) ist.
- Wenn das Stereosummenmodul (MAIN L/R) bereits dem ausgewählten MIX-Bus zugewiesen ist, erscheint beim Versuch, den Summenbus für das MIX-Modul einzuschalten, eine Fehlermeldung. Dadurch werden Rückkopplungsschleifen vermieden.



#### **6** Bereich MODE

Hier können Sie bei Stereomodulen wählen, ob das Eingangssignal als Stereosignal oder ob entweder der linke oder der rechte Kanal als Monosignal verarbeitet werden soll.



Auswahl	Bedeutung
STEREO (Voreinstel- lung)	Die beiden Eingangssignale werden als Stereo- signal verarbeitet.
L-Mono	Nur das linke Eingangssignal wird als Monosignal verarbeitet.
R-Mono	Nur das rechte Eingangssignal wird als Monosignal verarbeitet.

#### Anmerkung

- Dieser Bereich erscheint nur, wenn das ausgewählte Modul ein Eingangskanal (CH 1–40) mit Stereokopplung, ein Stereoeingang (ST IN 1–2) oder ein Effekt-Return (FX RTN 1–4) ist.
- Wenn L-Mono oder R-Mono ausgewählt ist, fungiert die Balance-Einstellung als Panorama-Einstellung.

#### ⑦ Bereich IMAGE

Verwenden Sie diese Option, um die Abbildungsbreite des Stereofelds festzulegen.

Die am weitesten links liegende Einstellung erzeugt normales Stereo. Nach rechts hin verringert sich die Stereobreite bis zur Mitte, wo der Klang mono wird. Noch weiter rechts kehren sich die Stereopositionen um, bis sie am rechten Anschlag vollständig vertauscht sind.

#### Einstellbereich:

STEREO 100% – MONO – REVERSE 100% (Voreinstellung: STEREO 100%)

Wenn der Auswahlrahmen angezeigt wird, können Sie den grün beleuchteten Drehgeber 7 für diese Einstellung nutzen

#### Anmerkung

Dieser Bereich erscheint nur, wenn das ausgewählte Modul ein Eingangskanal (CH 1–40) mit Stereokopplung, ein Stereoeingang (ST IN 1–2) oder ein Effekt-Return (FX RTN 1–4) ist.

#### 8 BAL-Anzeige (nur für Stereomodule)

Hiermit passen Sie die Balance des an die Stereosumme geleiteten Signals an.

Einstellbereich: L100 bis C bis R100 (Voreinstellung: C, Mitte)

Wenn der Auswahlrahmen angezeigt wird, können Sie den gelb beleuchteten Drehgeber 8 für diese Einstellung nutzen

#### Anmerkung

- Eine bearbeitbare Übersicht über alle PAN/BAL-Einstellungen für den Stereosummenbus finden Sie auf der Seite SEND OVERVIEW, Registerkarten SEND PAN (INPUT) und SEND PAN (BUS) (siehe "Die Seite SEND OVERVIEW für den Stereosummenbus" auf Seite 191).
- Diese Schaltfläche erscheint nicht, wenn das ausgewählte Modul das Stereosummenmodul (MAIN L/R) ist.
- In der Mittelstellung (⊂) gelangen das linke Signal auf den linken Summenbus und das rechte Signal auf den rechten Summenbus.
- Halten Sie die Taste HOME gedrückt, während Sie auf diesen Bereich tippen, um die Balance auf Mitte zu setzen (⊂).

## Die Seite MODULE (OUTPUT)

Auf dieser Seite können Sie Einstellungen für die Ausgänge der Module MIX 1–22 und MAIN L/R vornehmen.

Tippen Sie auf der Hauptseite der Module MIX 1–22 oder MAIN L/R auf den Ausgangsbereich (OUTPUT), um diese Seite aufzurufen.



Stereosummenmodul (MAIN L/R)

6

## **1** Pegelanzeige(n) PRE FADER

Hier wird der Signalpegel vor dem Fader angezeigt.

#### **② Schaltfläche LOCK/UNLOCK**

Mit dieser Taste können Sie die Routing-Einstellungen des Geräts sperren/freigeben. Beim Starten des Geräts ist die Sperre immer aktiv.

Bei aktivierter Sperre ist die Schaltfläche BATCH SETUP ohne Funktion. Der Auswahlbereich für Ausgangsports (③) lässt sich jedoch nutzen, um die Seite für die Wahl von Ausgangsports aufzurufen.

Wenn Sie auf LOCK tippen, um die Sperre aufzuheben, erscheint ein Bestätigungsdialog. Tippen Sie auf UNLOCK, um die Sperre aufzuheben.



Tippen Sie auf UNLOCK, um die Sperre wieder zu aktivieren (LOCK).

#### Anmerkung

# Das Sperren der Routing-Einstellungen wirkt sich auf die folgenden Einstellungsseiten aus:

- MODULE (INPUT), MODULE (OUTPUT)
- INPUT SOURCE SELECT, OUTPUT PORT SELECT
- DIRECT OUT PORT SELECT
- INSERT SEND PORT SELECT, INSERT RETURN PORT SELECT
- TALKBACK INPUT SELECT
- TALKBACK EXT1 DIRECT OUT PORT SELECT
- TALKBACK EXT2 DIRECT OUT PORT SELECT
- Return TALKBACK EXT DIRECT OUT PORT SELECT
- MONITOR 1 DIRECT OUT PORT SELECT
- MONITOR 2 DIRECT OUT PORT SELECT
- MONITOR 2 OUTPUT PORT SELECT
- Solo DIRECT OUT PORT SELECT

(7)
#### ③ Auswahlbereich für Ausgangsports (OUTPUT PORT SELECT)

In diesem Bereich erscheinen die Bezeichnungen der Ausgangsports, denen das Signal des Moduls zugewiesen ist:

- Für Monomodule können bis zu 32 Ports angezeigt werden.
- Für Stereomodule können bis zu 16 Ports angezeigt werden.
- Wenn die Anzahl der zugewiesenen Ausgangsports die obige Zahl überschreitet, wird unten rechts in diesem Bereich drei Punkte angezeigt (...).

Tippen Sie auf diesen Bereich, um die Seite OUTPUT PORT SELECT aufzurufen, wo Sie die Ausgangsports festlegen können.

Wenn ein Dante-Port ausgewählt ist, dem eine eingebundene SB-16D zugewiesen ist, wird Folgendes angezeigt:

1. Zeile	Dante-Portnummer
2. Zeile	ID und Portnummer der SB-16D
3. Zeile	Benutzerdefinierte Portbezeichnung oder ID und Portnummer der SB-16D (wenn keine benutzerdefi- nierte Portbezeichnung festgelegt ist)



Wenn die zugewiesene Eingangsquelle ein Dante-Port mit einer virtuell eingebundenen SB-16D ist, wird die Schaltfläche gelb hervorgehoben.



#### **④** Schaltfläche SELECT PORT LABEL

Wenn dem Modul mehrere Ausgangsports zugewiesen sind, können Sie hiermit wählen, welcher Port als Portbezeichnung angezeigt wird.



Wählen Sie den Port aus, der angezeigt werden soll. Die ausgewählte Schaltflächen erscheint weiß umrahmt.

In der Voreinstellung ist hier nichts ausgewählt. In diesem Fall wird der oben links im Bereich OUTPUT PORT SELECT angezeigte Ausgangsport (③) als Portbezeichnung angezeigt.

Wenn dem Modul nicht mehrere Ausgangsanschlüsse zugewiesen sind, erscheint diese Schaltfläche abgeblendet.

#### 5 Pegelanzeige(n) POST FADER

Hier wird der Signalpegel hinter dem Fader angezeigt.

#### 6 Schaltfläche BATCH SETUP

Wenn die Routing-Sperre deaktiviert ist (UNLOCK, ②), tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Ausgangsports für mehrere Kanäle gleichzeitig festzulegen (BATCH SETUP). (Siehe "Ausgangsports für mehrere Kanäle gleichzeitig festlegen (Stapelverarbeitung)" auf Seite 134.)

#### ⑦ Schalter für die Phasenumkehrung

Hiermit legen Sie die Phasenlage des Signals für das ausgewählte Modul fest. Tippen Sie auf diese Schaltflächen, um die Phasenlage umzukehren.

• Anzeige der Phasenlage für Einzelmodule

<b>¢</b> OFF	Normalbetrieb
ф он	Umgekehrte Phasenlage

• Anzeige der Phasenlage bei Stereomodulen

LØ RØ OFF OFF	Normalbetrieb
LØ RØ ON ON	Umgekehrte Phasenlage

#### (8) Eingabebereich für die Bezeichnung (LABEL)



(A) Einstellungen-Symbol (

Tippen Sie hierauf, um Einstellungen für den Anzeigemodus der Bezeichnung vorzunehmen. (Siehe "Registerkarte DISPLAY MODE" auf Seite 120.)

- (B) Schaltfläche Anzeigemodus Modulbezeichnung Hiermit wechseln Sie den Anzeigemodus für die übergeordnete Modulbezeichnung. Die aktuelle Einstellung wird hervorgehoben dargestellt. Tippen Sie, um zwischen USER, FIXED und PORT LABEL zu wählen.
- C Schaltfläche Anzeigemodus Portbezeichnung Hiermit wechseln Sie den Anzeigemodus für die Bezeichnung des Ein- und Ausgangsports. Die aktuelle Einstellung wird hervorgehoben dargestellt. Tippen Sie, um zwischen USER und FIXED zu wählen. Weitere Einzelheiten zum Anzeigemodus siehe "Registerkarte MODULE LABEL" auf Seite 122.

(9) Schaltfläche Stereo Link (nur Module MIX 1–22) Hiermit koppeln Sie jeweils zwei benachbarte Module zu einem Stereopaar.

OFF Stereo Link	Stereokopplung ausgeschaltet
MIX1-2 Stereo Link	Stereokopplung eingeschaltet

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um eine Option auszuwählen.



Mit Ausnahme von MIX 1 und 22 ist die Kopplung mit dem jeweils links oder rechts daneben befindlichen Modul möglich.

## Die Seite MODULE (Audio Follow Video)

Die Funktion Audio Follow Video (AFV) kann als Reaktion auf eingehende Tally-Signale automatisch die Fader-Pegel steuern. Diese Seite bietet Ihnen Zugriff auf die AFV-Parameter des ausgewählten Moduls.

Um sie aufzurufen, tippen Sie auf

- die Schaltfläche AFV auf der Seite MODULE (OVERVIEW) oder
- den Auswahlrahmen um den AFV-Parameter auf der Hauptseite.



Darstellung, wenn die gesamte Funktion Audio Follow Video eingeschaltet ist (AFV ON)

#### (1) Ein-/Ausschalter für die Funktion Audio Follow Video des ausgewählten Moduls

Hiermit schalten Sie die Funktion Audio Follow Video des ausgewählten Moduls ein/aus.

Im eingeschalteten Zustand ist die Schaltfläche hervorgehoben.

#### (2) TRIGGER SOURCE-Bereich der Funktion Audio Follow Video

Hier erscheint die Bezeichnung der Quelle, die als Auslöser für AFV gewählt wurde. Wenn ein AFV-Trigger aktiv ist, erscheint dieser Bereich rot hervorgehoben.

Tippen Sie auf diesen Bereich, um die Seite AFV TRIGGER SOURCE SELECT aufzurufen, wo Sie einen Auslöser auswählen können. (Siehe "Die Seite AFV TRIGGER SOURCE SELECT" auf Seite 183.)

Die angezeigte Bezeichnung entspricht der Quelle, die auf der Seite AFV TRIGGER SOURCE SELECT ausgewählt wurde.

#### **③ Schaltfläche TEST**

Hiermit können Sie die Funktion Audio Follow Video allein für das ausgewählte Modul testen.

Beim Berühren der Schaltfläche wird der Empfang eines AFV-ON-Events, beim Loslassen der Empfang eines AFV-OFF-Events simuliert.

#### (4) Ein-/Ausschalter für die gesamte Funktion Audio Follow Video

Hiermit schalten Sie die gesamte Funktion Audio Follow Video ein/aus.

Im eingeschalteten Zustand ist die Schaltfläche hervorgehoben. Im ausgeschalteten Zustand erscheinen alle AFV-Parameter aller Module abgeblendet.

#### **(5)** Grafische Darstellung der AFV-Funktion

Diese Kurve veranschaulicht die automatische Steuerung des Fader-Pegels unter Verwendung der aktuell gewählten AFV-Parameter. Die vertikale Achse zeigt den Fader-Pegel und die horizontale Achse die Zeit an.

#### **6 ON LEVEL**

Hiermit passen Sie den Zielpegel des Faders nach Empfang eines AFV-ON-Ereignisses an.

Einstellbereich:  $-\infty$  dB bis +10 dB (Voreinstellung: 0 dB) Nutzen Sie den weiß beleuchteten Drehgeber 1 für diese Einstellung.

#### **OFF LEVEL**

Hiermit passen Sie den Zielpegel des Faders nach Empfang eines AFV-OFF-Ereignisses an.

Einstellbereich:  $-\infty$  dB bis +10 dB (Voreinstellung:  $-\infty$  dB) Nutzen Sie den blau beleuchteten Drehgeber 2 für diese Einstellung.

#### **8 WAIT TIME**

Hiermit passen Sie die Zeitspanne an, die nach Empfang eines AFV-ON-Events bis zum Beginn der Überblendung vergeht.

0-10 sec (Voreinstellung: 0 sec)

Nutzen Sie den grün beleuchteten Drehgeber 3 für diese Einstellung.

#### **9 RISE TIME**

Hiermit passen Sie die Überblendzeit an, die bis zum Erreichen des ON LEVEL vergeht, nachdem die Überblendung bei Empfang eines AFV-ON-Events begonnen hat.

0-10 sec (Voreinstellung: 1 sec)

Nutzen Sie den gelb beleuchteten Drehgeber 4 für diese Einstellung.

#### **10 HOLD TIME**

Hiermit passen Sie die Zeitspanne an, die nach Empfang eines AFV-OFF-Events bis zum Beginn der Überblendung vergeht.

0-10 sec (Voreinstellung: 1 sec)

Nutzen Sie den rot beleuchteten Drehgeber 6 für diese Einstellung.

#### **11 FALL TIME**

Hiermit passen Sie die Überblendzeit an, die bis zum Erreichen des OFF LEVEL vergeht, nachdem die Überblendung bei Empfang eines AFV-OFF-Events begonnen hat.

0-10 sec (Voreinstellung: 1 sec)

Nutzen Sie den blau beleuchteten Drehgeber 7 für diese Einstellung.

#### Anmerkung

Wenn während einer Überblendung durch die Funktion Audio Follow Video eine der folgenden Aktionen ausgeführt wird, bricht der Überblendvorgang ab.

- Laden aller Systemdaten
- Laden von Snapshots
- Laden von Einstellungen aus der Modulbibliothek
- Ändern des FADER LEVEL auf der Seite MODULE (OVERVIEW) des entsprechenden Moduls
- Ändern des FADER LEVEL des entsprechenden Moduls auf der Seite SEND OVERVIEW (MAIN L/R), Registerkarte FADER LEVEL

## Die Seite AFV TRIGGER SOURCE SELECT

Hier können Sie für das ausgewählte Modul auswählen, welche Quellen als Auslöser für die AFV-Funktion dienen (AFV TRIGGER SOURCE):

- GPIO-Eingänge des Mischpults selbst
- GPIO-Eingänge einer über Dante verbundenen SB-16D
- Rückseitiger Fußschalteranschluss (FOOTSWITCH)

Um diese Seite anzuzeigen, tippen Sie auf den Bereich TRIGGER SOURCE (2) der Funktion Audio Follow Video auf der Seite MODULE (Audio Follow Video).



# ① Auswahlschaltflächen für Auslösequellen der AFV-Funktion

Tippen Sie auf die gewünschten Schaltflächen, um sie als Auslöser für AFV auszuwählen. Ausgewählte Schaltflächen erscheinen farblich hervorgehoben.

Benutzerdefinierte Steuerfunktionen, die einem entsprechenden GPIO-Eingang oder Fußschalter zugewiesen sind, erscheinen unterhalb der Schaltflächen.

Sie können hier auch überprüfen, ob einem Element mehrere Funktionen zugewiesen sind.

Bei GPIO-Eingängen virtuell eingebundener SB-16D erscheint ein V-Symbol (<sup>1</sup>).



• Zugewiesene Schaltflächen für GPIO-Eingänge virtuell eingebundener SB-16D werden gelb hervorgehoben.



## Das MODULE-Kontextmenü nutzen

### Das MODULE-Kontextmenü bedienen

Tippen Sie auf die Menüschaltfläche (
Detailseite eines Moduls, um das Aufklappmenü zu öffnen. Wenn nicht alle wählbaren Elemente gleichzeitig auf das Display passen, erscheinen Bildlaufleisten. Wischen Sie das Menü in diesem Fall nach oben und unten, um weitere Elemente anzuzeigen.



Tippen Sie erneut auf die Schaltfläche, um das Menü zu schließen.

Die Elemer	ite des	MODUL	.E-Kontext	:menüs
------------	---------	-------	------------	--------

Menüeintrag	Funktion
Copy MODULE	Kopiert alle Einstellungen des ausge- wählten Moduls in die Zwischenablage.
Paste MODULE	Fügt die Einstellungen aus der Zwischenablage in das ausgewählte Modul ein.
UNDO Paste MODULE	Macht das letzte Einfügen der Moduleinstellungen rückgängig.
REDO Paste MODULE	Stellt das letzte Rückgängigmachen der Moduleinstellungen wieder her.
Copy <u>INPUT</u>	Kopiert alle Einstellungen des ausge- wählten Moduls in die Zwischenablage.
Paste <u>INPUT</u>	Fügt die Einstellungen aus der Zwischenablage in das ausgewählte Modul ein.
UNDO Paste <u>INPUT</u>	Macht das letzte Einfügen der Eingangseinstellungen rückgängig.
REDO Paste <u>INPUT</u>	Wiederholt das letzte Rückgängig- machen der Eingangseinstellungen.
MODULE Library	Ruft die Bibliothek des ausgewählten Moduls auf.

#### Anmerkung

- Die unterstrichenen Wörter in der Tabelle ändern sich entsprechend der ausgewählten Registerkarte des Moduls.
- Die Menüelemente mit unterstrichenen Wörtern erscheinen nicht im Menü der Seiten MODULE (OVERVIEW) und MODULE (OUTPUT).
- Die folgenden Parameter können nicht kopiert oder eingefügt werden:
  - Eingangsrouting
  - Testsignal (OSC)
  - Zugewiesener Ausgangsport\*
  - Zugewiesener Send-Port f
    ür den Einschleifweg\*
  - Zugewiesener Return-Port für den Einschleifweg\*
  - Einschleifweg ein/aus
  - Zugewiesener Ausgangsport für die Direktausgabe\*
- \* Ausgangsports lassen sich nicht von mehreren Modulen gleichzeitig verwenden. Diese Parameter sind vom Kopieren und Einfügen ausgeschlossen, da dies die Ausgangseinstellungen anderer Module sowie das Einfügeziel ändern würde.

#### Parameter einfügen, die in Stereomodulen unabhängig für links und rechts bedient werden können

Die folgenden Parameter können auch bei Stereomodulen unabhängig voneinander für den linken und rechten Kanal festgelegt werden:

- Vorverstärker
- Phase
- Digitale Pegelanpassung (D.TRIM)

Wenn sich beim Kopieren der Mono/Stereo-Status von Quelle und Ziel unterscheiden, geschieht Folgendes:

- Wenn die Quelle ein Monomodul und das Ziel ein Stereomodul ist, werden die Parameter der Quelle in beide Kanäle des Ziels eingefügt.
- Wenn die Quelle ein Stereomodul und das Ziel ein Monomodul ist, werden die Parameter des linken Kanals der Quelle in das Ziel eingefügt.

#### Modus- und Stereobreitenparameter einfügen

Modus- und Stereobreitenparameter gibt es auf der Seite MODULE SEND/PAN nur für Stereoeingangsmodule. (Siehe "Die Seite MODULE (SEND/PAN)" auf Seite 176.) Deshalb können diese Parameter nur zwischen Stereomodulen kopiert werden.

## Die Sends mit den Fadern bedienen

Die Funktion Sends On Fader ermöglicht die Steuerung von Send-Pegeln mit den Fadern. In diesem Modus leuchtet die Anzeige SENDS ON FADER auf dem oberen Bedienfeld auf und Folgendes ist möglich:

- Verwendung der Kanalfader zur Steuerung der Send-Pegel von jedem Modul zu den Bussen, die für den Sends On Fader-Betrieb vorgesehen sind.
- Verwendung des Summenfaders zur Steuerung des Fader-Pegels (Bus-Summenpegels) von Bussen, die für den Sends On Fader-Betrieb vorgesehen sind.
- Verwendung der MUTE-Tasten zum Ein-/Ausschalten von Sends zu den Bussen, die für den Sends On Fader-Betrieb vorgesehen sind.

Außerdem werden die Tasten **MUTE**, **SOLO** und **SEL** sowie der Farbbalken im Summenbereich des oberen Bedienfelds zu Bedientasten und Anzeigen für den Bus, der für den Sends On Fader-Betrieb vorgesehen ist. Die Anzeige SEND leuchtet ebenfalls auf und die Anzeigen L/R erlöschen.

Der Sends On Fader-Betrieb lässt sich auf folgende Weisen einund ausschalten:

- Taste SENDS ON FADER auf dem oberen Bedienfeld
- entsprechend zugewiesener Taste USER KEYS, Fußschalter oder GPIO-Eingang (Siehe "Die Seite USER DEFINED CONTROLS im Überblick" auf Seite 64.)

#### Anmerkung

Die Funktion Sends On Fader ist auf der Registerkarte User Key den folgenden Benutzertasten standardmäßig zugewiesen:

• USER KEYS 5-12: Sends On Fader | MIX1-8

#### **Das Einblendfenster SENDS ON FADER**

Auf dieser Seite wählen Sie den Bus aus, dessen Sends Sie über die Fader bedienen wollen.

Um es aufzurufen, drücken Sie Taste SENDS ON FADER auf dem oberen Bedienfeld.

SEND	S ON FAD	ER					×
MIX 1	MDX 2	MDX 3	MIX 4	MIX 5	MIX 6	MIX 7	MEX 8
MIX 1	MIX 2	MIX 3	MIX 4	MIX 5	MIX 6	MIX 7	MIX 8
MIX 9	MIX 10	MDK 11-12		MIX 13-14			
MIX 9	MIX 10	MIX 11-12		MIX 13-14			
FX RTN 1	FX RTN 2	FX RTN 3	FX RTN 4				
FX RTN 1	FX RTN 2	FX RTN 3	FX RTN 4				

- Tippen Sie auf eine der Auswahlschaltflächen, um einen Bus auszuwählen. Die Kanalfader bewegen sich an die Positionen der Send-Pegel der von den Modulen an den ausgewählten Bus geleiteten Signale. Der Summenfader (MASTER) bewegt sich zur Position des Fader-Pegels des ausgewählten Bus. Die Tasten MUTE zeigen durch Leuchten an, welcher Send eingeschaltet ist.
- Wenn Sie etwas anderes auf dem Touchscreen anzeigen wollen, können Sie das Fenster SENDS ON FADER einfach schließen. Die Funktion bleibt trotzdem aktiviert. Drücken Sie erneut die Taste SENDS ON FADER, um die Seite wieder aufzurufen.
- Um zur normalen Funktion der Fader zurückzukehren, drücken Sie die Taste SENDS ON FADER noch einmal, während diese Seite angezeigt wird. Die Seite wird geschlossen und die betroffenen Elemente übernehmen wieder ihre normale Funktion.

#### Anmerkung

**Diese Seite erscheint nicht für einen MIX-Bus, der als Gruppe** (GROUP) **eingerichtet ist.** 

## Die Seite SEND OVERVIEW

Auf dieser Seite können Sie alle Send-Einstellungen für den ausgewählten Bus (MIX 1–22, FX 1–4 oder MAIN L/R) einsehen und bedienen.

Die Funktionsweise ist hier anders als auf der Seite  $\mathsf{MODULE}$  (SEND/PAN), wo die auf dem Bedienfeld eines Analogmischers vertikal angeordneten Send-Einstellungen ( B ) bedient werden können.

Im Gegensatz dazu enthält diese Seite die Send-Einstellungen, die auf einem Analogmischer horizontal angeordnet sind (④), so dass sich hier mehrere Module (Kanäle/Busse) gleichzeitig bedienen lassen.



# Die Seite SEND OVERVIEW für die Busse MIX 1–22

Die Seite erreichen Sie im Menü unter Mixer Setup > MIX Send Overview. Oder tippen Sie auf der Übersichtsseite eines der Module MIX 1–22 auf die Schaltfläche SEND OVERVIEW am oberen Rand.





Registerkarte PRE/POST (INPUT)

## 7 – Weitere Einstellungsseiten für Modulparameter



#### Anmerkung

- Halten Sie die Taste HOME gedrückt, während Sie auf einen Pegel tippen, um ihn auf 0 dB zu setzen.
- Halten Sie die Taste HOME gedrückt, während Sie auf eine Panorama/Balance-Einstellung tippen, um Panorama/ Balance auf Mitte zu setzen (⊂).

#### 1) Zurück-Schaltfläche (🕥)

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um zur vorhergehenden Seite zurückzukehren.

#### 2 Schaltfläche MODULE

Hiermit rufen Sie die Übersichtsseite des ausgewählten Moduls auf.

#### ③ Zurück/Vor-Schaltflächen (1/2)

Hiermit wechseln Sie zum vorhergehenden beziehungsweise nächsten Modul der Busse MIX 1–22, FX 1–4 und MAIN L/R.

#### (4) Vorgegebene Modulbezeichnung

Hier wird die vorgegebene Modulbezeichnung des ausgewählten Bus angezeigt.

#### **(5)** Benutzerdefinierte Modulbezeichnung

Hier wird die Modulbezeichnung des ausgewählten Bus entsprechend dem unter Main festgelegten Anzeigemodus angezeigt. (Siehe "Registerkarte DISPLAY MODE" auf Seite 120.)

Wenn der Anzeigemodus für die übergeordnete Modulbezeichnung (Main) auf USER festgelegt ist, tippen Sie auf diesen Bereich, um die Bezeichnung und Farbe des Moduls zu ändern. (Siehe "Registerkarte MODULE LABEL" auf Seite 122.)

Ist der Anzeigemodus auf Portbezeichnungen (PORT LABEL) festgelegt, erscheint stattdessen eine Seite, auf der Sie die Bezeichnung des betreffenden Ports ändern können. (Siehe "Eigene Portbezeichnungen festlegen (Seite USER LABEL)" auf Seite 123.)

Wenn dem Modul kein Port zugewiesen ist, erscheint keine Eingabeseite.

#### 🌀 Menü-Schaltfläche (🔳)

Hiermit rufen Sie das Kontextmenü auf.



Es bietet Ihnen Zugriff auf verschiedene Einstellungen und Funktionen für den ausgewählten Bus. (Siehe "Das SEND OVERVIEW-Kontextmenü" auf Seite 194.)

#### ⑦ Auswahlschaltflächen für Registerkarten

Tippen Sie auf die entsprechende Schaltfläche, um die zugehörige Registerkarte aufzurufen.

Schaltfläche	Erklärung
SEND LEVEL (INPUT)	Send-Pegeleinstellungen der Module CH 1–40, ST IN 1–2 und FX RTN 1–4 für an die Busse MIX 1–22 geleitete Signale.
SEND LEVEL (BUS)	Send-Pegeleinstellungen der Module MIX 1–22 und MAIN L/R für an die Busse MIX 1–22 geleitete Signale.
ON / OFF (INPUT)	Zuweisungen der Module CH 1–40, ST IN 1–2 und FX RTN 1–4 zu den Bussen MIX 1–22.
ON / OFF (BUS)	Zuweisungen der Module MIX 1–22 und MAIN L/R zu den Bussen MIX 1–22.
PRE / POST (INPUT)	Positionen des Signalabgriffs für die Sends von den Modulen CH 1–40, ST IN 1–2 und FX RTN 1–4 für an die Busse MIX 1–22.
SEND PAN (INPUT)	Panorama/Balance-Einstellungen der Module CH 1–40, ST IN 1–2 und FX RTN 1–4 für an die Busse MIX 1–22 geleitete Signale.
SEND PAN (BUS)	Panorama/Balance-Einstellungen der Module MIX 1–22 für an die Busse MIX 1–22 geleitete Signale.

#### **8** Send-Pegel

Hiermit passen Sie die Send-Pegeleinstellungen der Module CH 1–40, ST IN 1–2 und FX RTN 1–4 für an den ausgewählten MIX-Bus geleitete Signale an.

Wenn ein Auswahlrahmen angezeigt wird, können Sie den Wert mit dem zugehörigen, orange beleuchteten Drehgeber anpassen.

Einstellbereich:  $-\infty$  dB bis +10 dB (Voreinstellung:  $-\infty$  dB)

#### (9) LINK-Schaltfläche CH MUTE / PRE-SEND

Legen Sie hiermit für jeden Bus separat fest, ob für Eingangsmodule der Pre-Fader-Send zum AUX-Bus zusammen mit dem Eingangssignal stummgeschaltet werden soll oder nicht.

Wählen Sie zwischen LINK und UNLINK.

Anzeige	Bedeutung
LINK (Voreinstellung)	Der Pre-Fader-Send zum AUX-Bus wird zusammen mit dem Eingangssignal stumm- geschaltet
UNLINK	Der Pre-Fader-Send zum AUX-Bus wird nicht zusammen mit dem Eingangssignal stumm- geschaltet

#### 10 Feld MASTER LEVEL

Hiermit passen Sie den Fader-Pegel (Summenpegel) des ausgewählten MIX-Bus an.

**Einstellbereich:** -∞ dB bis +10 dB (Voreinstellung: 0 dB)

Wenn der Auswahlrahmen angezeigt wird, können Sie den blau beleuchteten Drehgeber 8 für diese Einstellung nutzen

#### (1) Send-Pegel

Hiermit passen Sie die Send-Pegeleinstellungen der Module MIX 1–22 und MAIN L/R für an den ausgewählten MIX-Bus geleitete Signale an.

Wenn ein Auswahlrahmen angezeigt wird, können Sie den Wert mit dem zugehörigen, orange beleuchteten Drehgeber anpassen.

Einstellbereich:  $-\infty$  dB bis +10 dB (Voreinstellung:  $-\infty$  dB)

#### Anmerkung

Für den ausgewählten Mix-Bus selbst wird kein Send-Pegel angezeigt.

#### 12 Schaltflächen ON/OFF für Eingangsmodule

Hiermit schalten Sie die Zuweisungen der Module CH 1–40, ST IN 1–2 und FX RTN 1–4 zum ausgewählten MIX-Bus ein/ aus(Voreinstellung: ON, ein).

Schaltflächen im eingeschalteten Zustand sind hervorgehoben.

#### (13) Schaltflächen ON/OFF für Busmodule

Hiermit schalten Sie die Zuweisungen der Module MIX 1–22 und MAIN L/R zum ausgewählten MIX-Bus ein/aus (Voreinstellung: OFF, aus).

Schaltflächen im eingeschalteten Zustand sind hervorgehoben.

#### Anmerkung

Für den ausgewählten Mix-Bus selbst wird diese Schaltfläche nicht angezeigt.

#### 14 Schaltflächen PRE/POST

Hiermit legen Sie die Positionen des Signalabgriffs für die Sends von den Modulen CH 1–40, ST IN 1–2 und FX RTN 1–4 an den ausgewählten MIX-Bus ein/aus.

Tippen Sie auf die jeweilige Schaltfläche, um zwischen den Optionen zu wechseln. Siehe dazu auch das Blockschaltbild auf Seite 306.

Anzeige	Auswirkung	
PRE	vor dem Fader	
POST (Voreinstellung)	hinter dem Fader	

#### 15 Panorama/Balance-Einstellungen für die Module CH 1–40, ST IN 1–2 und FX RTN 1–4

Hiermit passen Sie die Panorama/Balance-Einstellungen der Module CH 1–40, ST IN 1–2 und FX RTN 1–4 für an den ausgewählten MIX-Bus geleitete Signale an.

Wenn ein Auswahlrahmen angezeigt wird, können Sie den Wert mit dem zugehörigen, gelb beleuchteten Drehgeber anpassen.

Einstellbereich: L100 bis C bis R100 (Voreinstellung: C, Mitte)

#### Anmerkung

Für Busse, bei denen PAN LINK eingeschaltet ist, erscheint das Einstellungsfeld abgeblendet und lässt sich nicht bedienen. Panorama/Balance ist hier mit der Einstellung des jeweiligen Moduls gekoppelt.

#### 16 Panorama/Balance-Einstellungen f ür die Module MIX 1–22

Hiermit passen Sie die Panorama/Balance-Einstellungen der anderen MIX-Module für an den ausgewählten MIX-Bus geleitete Signale an.

Wenn ein Auswahlrahmen angezeigt wird, können Sie den Wert mit dem zugehörigen, gelb beleuchteten Drehgeber anpassen.

Einstellbereich: L100 bis C bis R100 (Voreinstellung: C, Mitte)

#### Anmerkung

Für Busse, bei denen PAN LINK eingeschaltet ist, erscheint das Einstellungsfeld abgeblendet und lässt sich nicht bedienen. Panorama/Balance ist hier mit der Einstellung des jeweiligen Moduls gekoppelt.

### Die Seite SEND OVERVIEW für die Busse FX 1–4

Die Seite erreichen Sie im Menü unter Mixer Setup > MIX Send Overview. Oder tippen Sie auf der Übersichtsseite eines der Module FX RTN 1–4 auf die Schaltfläche SEND OVERVIEW am oberen Rand.







#### Anmerkung

Halten Sie die Taste HOME gedrückt, während Sie auf einen Pegel tippen, um ihn auf 0 dB zu setzen.

#### 1 Zurück-Schaltfläche (5)

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um zur vorhergehenden Seite zurückzukehren.

#### **(2)** Schaltfläche MODULE

Hiermit rufen Sie die Übersichtsseite des zum ausgewählten FX-Bus gehörenden Moduls FX RTN 1–4 auf.

#### ③ Zurück/Vor-Schaltflächen ()

Hiermit wechseln Sie zum vorhergehenden beziehungsweise nächsten Modul der Busse MIX 1–22, FX 1–4 und MAIN L/R.

#### **④ FIXED MODULE LABEL**

Hier wird die vorgegebene Modulbezeichnung des ausgewählten Bus angezeigt.

#### **(5) USER MODULE LABEL**

Hier wird die Modulbezeichnung des ausgewählten Bus entsprechend dem unter Main festgelegten Anzeigemodus angezeigt. (Siehe "Registerkarte DISPLAY MODE" auf Seite 120.)

Wenn der Anzeigemodus für die übergeordnete Modulbezeichnung (Main) auf USER festgelegt ist, tippen Sie auf diesen Bereich, um die Bezeichnung und Farbe des Moduls zu ändern. (Siehe "Registerkarte MODULE LABEL" auf Seite 122.)

#### 🌀 Menü-Schaltfläche (🔳)

Hiermit rufen Sie das Kontextmenü auf.



Es bietet Ihnen Zugriff auf verschiedene Einstellungen und Funktionen für den ausgewählten Bus. (Siehe "Das SEND OVERVIEW-Kontextmenü" auf Seite 194.)

#### ⑦ Auswahlschaltflächen für Registerkarten

Tippen Sie auf die entsprechende Schaltfläche, um die zugehörige Registerkarte aufzurufen.

Schaltfläche	Erklärung
SEND LEVEL (INPUT)	Enthält die Send-Pegeleinstellungen der Module CH 1–40 und ST IN 1–2 für an die Busse FX 1–4 geleitete Signale.
SEND LEVEL (BUS)	Enthält die Send-Pegeleinstellungen der Module MIX 1–22 für an die Busse FX 1–4 geleitete Signale.
ON / OFF (INPUT)	Enthält die Zuweisungen der Module CH 1–40 und ST IN 1–2 zu den Bussen FX 1–4.
ON / OFF (BUS)	Enthält die Zuweisungen der Module MIX 1–22 zu den Bussen FX 1–4.
PRE / POST (INPUT)	Enthält die Positionen des Signalabgriffs für die Sends von den Modulen CH 1–40 und ST IN 1–2 an die Busse FX 1–4.
SEND PAN (INPUT)	Enthält die Panorama/Balance-Einstel- lungen der Module CH 1–40 und ST IN 1–2 für an die Busse FX 1–4 geleitete Signale.
SEND PAN (BUS)	Enthält die Panorama/Balance-Einstel- lungen der Module MIX 1–22 für an die Busse FX 1–4 geleitete Signale.

#### (8) Send-Pegel

Hiermit passen Sie die Send-Pegeleinstellungen der Module CH 1–40 und ST IN 1–2 für an den ausgewählten FX-Bus geleitete Signale an.

Wenn ein Auswahlrahmen angezeigt wird, können Sie den Wert mit dem zugehörigen, grün beleuchteten Drehgeber anpassen.

Einstellbereich:  $-\infty$  dB bis +10 dB (Voreinstellung:  $-\infty$  dB)

#### (9) LINK-Schaltfläche CH MUTE / PRE-SEND

Legen Sie hiermit für jeden Bus separat fest, ob für Eingangsmodule der Pre-Fader-Send zum AUX -Bus zusammen mit dem Eingangssignal stummgeschaltet werden soll oder nicht.

Wählen Sie zwischen LINK und UNLINK.

Anzeige	Bedeutung
LINK (Voreinstellung)	Der Pre-Fader-Send zum AUX-Bus wird zusammen mit dem Eingangssignal stumm- geschaltet
UNLINK	Der Pre-Fader-Send zum AUX-Bus wird nicht zusammen mit dem Eingangssignal stumm- geschaltet

#### 10 Feld FX INPUT LEVEL

Hiermit passen Sie den Eingangspegel des zum ausgewählten FX-Bus gehörenden Moduls an.

Einstellbereich: -∞ dB bis +10 dB (Voreinstellung: 0 dB)

Wenn der Auswahlrahmen angezeigt wird, können Sie den blau beleuchteten Drehgeber 8 für diese Einstellung nutzen

#### Anmerkung

Dies ist derselbe Parameter, den Sie im Modul FX RTN 1–4 mit dem Regler INPUT LEVEL (⑦) festlegen (siehe "Die Seite MODULE (FX)" auf Seite 165).

#### (1) Send-Pegel

Hiermit passen Sie die Send-Pegeleinstellungen der Module MIX 1–22 für an den ausgewählten FX-Bus geleitete Signale an.

Wenn ein Auswahlrahmen angezeigt wird, können Sie den Wert mit dem zugehörigen, grün beleuchteten Drehgeber anpassen.

**Einstellbereich:**  $-\infty$  dB bis +10 dB (Voreinstellung:  $-\infty$  dB)

#### 1 Schaltflächen ON/OFF für Eingangsmodule

Hiermit passen Sie die Zuweisungen der Module CH 1–40 und ST IN 1–2 zu den Bussen FX 1–4 an.

Tippen Sie auf die jeweilige Schaltfläche, um zwischen Ein und Aus zu wechseln. (Voreinstellung: ON, ein)

Schaltflächen im eingeschalteten Zustand sind hervorgehoben.

#### (13) Schaltflächen ON/OFF für Busmodule

Hiermit passen Sie die Zuweisungen der Module MIX 1–22 zu den Bussen FX 1–4 an.

Tippen Sie auf die jeweilige Schaltfläche, um zwischen Ein und Aus zu wechseln (Voreinstellung: ON, ein).

Schaltflächen im eingeschalteten Zustand sind hervorgehoben.

#### (14) Schaltflächen PRE/POST

Hiermit legen Sie die Positionen des Signalabgriffs für die Sends von den Modulen CH 1–40 und ST IN 1–2 an die Busse FX 1–4 fest.

Tippen Sie auf die jeweilige Schaltfläche, um zwischen den Optionen zu wechseln. (Siehe "19 – Blockschaltbild" auf Seite 306.)

Anzeige	Auswirkung
PRE	vor dem Fader
POST (Voreinstellung)	hinter dem Fader

#### (5) Panorama/Balance-Einstellungen für die Module CH 1–40 und ST IN 1–2

Hier werden die Panorama/Balance-Einstellungen der Module CH 1–40 und ST IN 1–2 für an den ausgewählten FX-Bus geleitete Signale angezeigt.

#### Anmerkung

Die Panorama/Balance-Einstellungen der Effektbusse sind immer mit denen der entsprechenden Module gekoppelt (PAN LINK ist immer eingeschaltet). Sie sind abgeblendet und lassen sich hier nicht ändern.

#### (6) Panorama/Balance-Einstellungen für die Module MIX 1–22

Hier werden die Panorama/Balance-Einstellungen der Module MIX 1–22 für an den ausgewählten MIX-Bus geleitete Signale angezeigt.

#### Anmerkung

Die Panorama/Balance-Einstellungen der Effektbusse sind immer mit denen der entsprechenden Module gekoppelt (PAN LINK ist immer eingeschaltet). Sie sind abgeblendet und lassen sich hier nicht ändern.

### Die Seite SEND OVERVIEW für den Stereosummenbus

Diese Seite erreichen Sie im Menü unter Mixer Setup > MIX Send Overview oder Main L/R Assign Overview. Oder tippen Sie auf der Übersichtsseite des Summenmoduls MAIN L/R auf die Schaltfläche SEND OVERVIEW am oberen Rand.



## 7 – Weitere Einstellungsseiten für Modulparameter



#### Anmerkung

- Halten Sie die Taste HOME gedrückt, während Sie auf einen Pegel tippen, um ihn auf 0 dB zu setzen.
- Halten Sie die Taste HOME gedrückt, während Sie auf eine Panorama/Balance-Einstellung tippen, um Panorama/ Balance auf Mitte zu setzen (⊂).

#### 1 Zurück-Schaltfläche (5)

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um zur vorhergehenden Seite zurückzukehren.

#### **2 Schaltfläche MODULE**

Hiermit rufen Sie die Übersichtsseite des ausgewählten Moduls auf.

#### ③ Zurück/Vor-Schaltflächen (🕼

Hiermit wechseln Sie zum vorhergehenden beziehungsweise nächsten Modul der Busse MIX 1–22, FX 1–4 und MAIN L/R.

#### **④ FIXED MODULE LABEL**

Hier wird die vorgegebene Modulbezeichnung des ausgewählten Bus angezeigt.

#### **(5) USER MODULE LABEL**

Hier wird die Modulbezeichnung der Stereosumme (MAIN L/R) entsprechend dem unter Main festgelegten Anzeigemodus angezeigt. (Siehe "Registerkarte DISPLAY MODE" auf Seite 120.)

Wenn der Anzeigemodus für die übergeordnete Modulbezeichnung (Main) auf USER festgelegt ist, tippen Sie auf diesen Bereich, um die Bezeichnung und Farbe des Moduls zu ändern. (Siehe "Registerkarte MODULE LABEL" auf Seite 122.)

Ist der Anzeigemodus auf Portbezeichnungen (PORT LABEL) festgelegt, erscheint stattdessen eine Seite, auf der Sie die Bezeichnung des betreffenden Ports ändern können. (Siehe "Eigene Portbezeichnungen festlegen (Seite USER LABEL)" auf Seite 123.) Wenn dem Modul kein Port zugewiesen ist, erscheint keine Eingabeseite.

#### 🌀 Menü-Schaltfläche (🔳)

Hiermit rufen Sie das Kontextmenü auf.

5	SEND	OVER	RVIE	<b>N</b> мо	DULE		<	MAIN	I L/R	N	ЛАІ	N L/R	$\rightarrow$	≡
FADER (IN	R LEVEL PUT )	FADER I (BU	LEVEL \$ )	ON /	OFF UT)	ON/ (BI	JS )				Сору	LEVEL		×
СН 1 	-#d8	СН 2	-#d8	снз	-#d8	CH 4	-#d8	сн s	•#d8	СНЕ				
сн 9 1	-#d8	СН 10	-#d8	СН 11 1	-#48	CH 12	-#d8	СН 13 	-#d8	СН 14				
CH 17	-#d8	сн 18 1	-#d8	СН 19 1	-#48	СН 20	-#d8	СН 21 	-#d8	СН 22 L	Set A	ll 0dB		
СН 25	-#d8	сн 26 1	-#d8	СН 27	-#d8	СН 28 	-#dB	СН 29	-#d8	сн 30	Set A	ll-∞dB		
сн 33 I	-#d8	сн 34 1	-#d8	сн 35	-#68	сн з6	-#d8	сн 37 I	-#d8	сн за 1	-#d8	-#d8	-	-#d8
ST IN 1	-#d8	ST IN 2	-#d8					FX RTN 1	0.0048	FX RTN	0.00ds	FX RTN 3 0.00de	FX RTN	4 0.00da
													MAIN L MASTER	R LEVEL 0.00db

Es bietet Ihnen Zugriff auf verschiedene Einstellungen und Funktionen für den ausgewählten Bus. (Siehe "Das SEND OVERVIEW-Kontextmenü" auf Seite 194.)

#### ⑦ Auswahlschaltflächen für Registerkarten

Tippen Sie auf die entsprechende Schaltfläche, um die zugehörige Registerkarte aufzurufen.

Schaltfläche	Erklärung
FADER LEVEL (INPUT)	Enthält die Fader-Pegeleinstellungen für die Module CH 1–40, ST IN 1–2 und FX RTN 1–4.
FADER LEVEL (BUS)	Enthält die Fader-Pegeleinstellungen für die Module MIX 1–22.
ON / OFF (INPUT)	Enthält die Zuweisungen der Module CH 1–40, ST IN 1–2 und FX RTN 1–4 zum Stereosummenbus.
ON / OFF (BUS)	Enthält die Zuweisungen der Module MIX 1–22 zum Stereosummenbus.
SEND PAN (INPUT)	Enthält die Panorama/Balance-Einstel- lungen der Module CH 1–40, ST IN 1–2 und FX RTN 1–4 für an den Stereosum- menbus geleitete Signale.
SEND PAN (BUS)	Enthält die Panorama/Balance-Einstel- lungen der Module MIX 1–22 für an den Stereosummenbus geleitete Signale.

#### **8** Fader-Pegel

Hiermit passen Sie die Fader-Pegeleinstellungen für die Module CH 1–40, ST IN 1–2 und FX RTN 1–4 an.

Wenn ein Auswahlrahmen angezeigt wird, können Sie den Wert mit dem zugehörigen, blau beleuchteten Drehgeber anpassen.

Modul- bezeichnung	Bereich	Voreinstellung			
CH 1–40		an dP			
ST IN 1-2	-∞ 10 dB bis +20 dB	-∞ 0B			
FX RTN 1–4		0 dB			

#### (9) Feld MAIN L/R MASTER LEVEL

Hiermit passen Sie den Fader-Pegel des Stereosummenmoduls an.

**Einstellbereich:**  $-\infty$  dB bis +10 dB (Voreinstellung: 0 dB)

Wenn der Auswahlrahmen angezeigt wird, können Sie den blau beleuchteten Drehgeber 8 für diese Einstellung nutzen

#### 10 Fader-Pegel

Hiermit passen Sie die Fader-Pegeleinstellungen für die Module MIX 1–22 an.

Wenn ein Auswahlrahmen angezeigt wird, können Sie den Wert mit dem zugehörigen, blau beleuchteten Drehgeber anpassen.

Einstellbereich: -∞ dB bis +10 dB (Voreinstellung: 0 dB)

#### (1) Schaltflächen für Zuweisungen der Eingangsmodule zur Stereosumme

Hiermit schalten Sie die Zuweisungen der Eingangsmodule CH 1–40, ST IN 1–2 und FX RTN 1–4 zum Stereosummenbus ein/aus.

Tippen Sie auf die jeweilige Schaltfläche, um zwischen Ein und Aus zu wechseln.

Auswahlmöglichkeiten: Ein (Voreinstellung), Aus

## 1 Schaltflächen für Zuweisungen der Busmodule zur Stereosumme

Hiermit schalten Sie die Zuweisungen der Busmodule MIX 1–22 zum Stereosummenbus ein/aus.

Tippen Sie auf die jeweilige Schaltfläche, um zwischen Ein und Aus zu wechseln.

Auswahlmöglichkeiten: Ein, Aus (Voreinstellung)

#### 13 Panorama/Balance-Einstellungen für die Module CH 1–40, ST IN 1–2 und FX RTN 1–4

Hiermit passen Sie die Panorama/Balance-Einstellungen der Module CH 1–40, ST IN 1–2 und FX RTN 1–4 für an den Stereosummenbus geleitete Signale an.

Wenn ein Auswahlrahmen angezeigt wird, können Sie den Wert mit dem zugehörigen, gelb beleuchteten Drehgeber anpassen.

Einstellbereich: L100 bis C bis R100 (Voreinstellung: C, Mitte)

#### Panorama/Balance-Einstellungen f ür die Module MIX 1–22

Hiermit passen Sie die Panorama/Balance-Einstellungen der Module MIX 1–22 für an den Stereosummenbus geleitete Signale an.

Wenn ein Auswahlrahmen angezeigt wird, können Sie den Wert mit dem zugehörigen, gelb beleuchteten Drehgeber anpassen.

Einstellbereich: L100 bis C bis R100 (Voreinstellung: C, Mitte)

### Das SEND OVERVIEW-Kontextmenü

# Das SEND OVERVIEW-Kontextmenü bedienen

Tippen Sie auf die Menü-Schaltfläche (🗐 oben rechts auf der Seite SEND OVERVIEW, um das Aufklappmenü für den ausgewählten Bus zu öffnen. Es bietet Ihnen die Möglichkeit, die Einstellungen für den ausgewählten Bus auf einmal zu ändern. Tippen Sie erneut auf die Menü- oder auf die Schließen-Schaltfläche, um das Menü zu schließen.

#### Die Elemente des SEND OVERVIEW-Kontextmenüs

## Registerkarten SEND LEVEL (INPUT), SEND LEVEL (BUS) und FADER LEVEL (INPUT)



•	SEND	OVERVIE		<	MAIN L/R	MAI	N L/R	$\rightarrow$	≡
FADE (IN	R LEVEL IPUT )	FADER LEVEL ( BUS )	ON / OFF (INPUT)	ON / OFF (BUS)		Сору	/ LEVEL		×
CH 1	-#d8	CH 2 -#d8	CH 3 -#d8	CH 4 -#d8	CH 5 -#d8	CH 6 Past			
сн 9 1	-#dB	CH 10 -#d8	CH 11 -#d8	CH 12 -#d8	CH 13 -#d8	CH 14 Und			
CH 17	-#d8	CH 18 -#d8	CH 19 -#d8	CH 20 -#d8	CH 21 -#d8	CH 22 Set /	All OdB		
CH 25	-#d8	CH 26 -#d8	CH 27 -#d8	CH 28 -#d8	CH 29 -#d8	CH 30 Set /	All -∞dB		
сн 33 I	-#d8	CH 34 -#d8	CH 35 -#d8	CH 36	CH 37 -#d8	CH 38 -#d	-=:0	-	-#d8
ST IN	1 -#d8	ST IN 2 -#d8			FX RTN 1 0.00ds	FX RTN 2 0.00d	FX RTN 3 0.00m	FX RTN 4	6 0.0048
								MAIN L/ MASTER	R LEVEL 0.00:0

Menüeintrag	Funktion
Copy LEVEL	Kopiert alle Send-Pegel für an den ausgewählten Bus geleitete Signale in die Zwischenablage.
Paste LEVEL	Fügt die kopierten Send-Pegel aus der Zwischenablage in den ausge- wählten Bus ein.
Undo Paste LEVEL	Macht das letzte Einfügen der Send-Pegel rückgängig.
Redo Paste LEVEL	Stellt das letzte Rückgängigmachen der Send-Pegel wieder her.
Set All 0dB	Setzt alle Send-Pegel für den ausge- wählten Bus auf 0 dB.
Set All -∞dB	Setzt alle Send-Pegel für den ausge- wählten Bus auf den kleinsten Wert.
Copy from Fader Level	Kopiert alle Fader-Pegel auf die Send-Pegel des ausgewählten Bus.

#### Anmerkung

- Wenn der ausgewählte Bus die Stereosumme ist (MAIN L/R), ändert sich dadurch die Einstellung für den Fader-Pegel.
- Im Menü für den Stereosummenbus fehlt der Befehl Copy from Fader Level.

#### Registerkarten ON/OFF (INPUT) und ON/OFF (BUS)



5 SENI	D OVERVIE	W MODULE		MAIN L/R	Ν	ΛAI	N L/R	$\rightarrow$	≡
FADER LEVEL (INPUT)	FADER LEVEL ( BUS )	ON / OFF (INPUT)	ON / OFF (BUS)			Сору	ON/OFF		×
CH 1 MAIN	CH 2 MAIN	CH 3 MAIN	CH 4 MAIN	CH S MAIN	СНБ				
CH 9 MAIN	CH 10 MAIN	CH 11 MAIN	CH 12 MAIN	CH 13 MAIN	CH 14				
CH 17 MAIN	CH 18 MAIN	CH 19 MAIN	CH 20 MAIN	CH 21 MAIN	CH 22	Set A	II ON		
CH 25 MAIN	CH 26 MAIN	CH 27 MAIN	CH 28 MAIN	CH 29 MAIN	СН 30	Set A	II OFF		
CH 33 MAIN	CH 34 MAIN	CH 35 MAIN	CH 36 MAIN	CH 37 MAIN	сн зв М	AIN	MAIN		AIN
ST IN 1 MAIN	ST IN 2 MAIN			EX RTN 1 MAIN	ECRTN	2 AIN	FX RTN 3 MAIN	EX RTN	AIN
								MAIN L MASTER	ะ เรื่อง เมือง

Menüeintrag	Funktion
Copy ON/OFF	Kopiert die Zuweisungen an den ausgewählten Bus in die Zwischenablage.
Paste ON/OFF	Fügt die kopierten Zuweisungen aus der Zwischenablage in den ausgewählten Bus ein.
Undo Paste ON/OFF	Macht des letzte Einfügen von Zuweisungen rückgängig.
Redo Paste ON/OFF	Stellt das letzte Rückgängigma- chen der Zuweisungen wieder her.
Set All ON	Schaltet alle Zuweisungen zum ausgewählten Bus ein.
Set All OFF	Schaltet alle Zuweisungen zum ausgewählten Bus aus.
Copy from MAIN L/R Assign	Kopiert die Zuweisungen vom Stereosummenbus in den ausge- wählten Bus.

#### Anmerkung

- Wenn der Stereosummenbus ausgewählt ist (MAIN L/R), ändern sich durch manche der aufgeführten Befehle die Zuweisungen zur Stereosumme.
- Im Menü für den Stereosummenbus fehlt der Befehl Copy from MAIN L/R Assign.

## 7 – Weitere Einstellungsseiten für Modulparameter

#### PRE / POST (INPUT)

			<	FX 1		FX	(1	> ≡
SEND LEVEL (INPUT)	SEND LEVEL ( BUS )	ON / OFF (INPUT)	ON / OFF (BUS)		PRE (IN	Сору	PRE/POST	×
CH 1 POST	CH 2 POST	CH 3 POST	CH 4 POST	CH S POST	CH 6			
CH 9 POST	CH 10 POST	CH 11 POST	CH 12 POST	CH 13 POST	CH 14			
CH 17 POST	CH 18 POST	CH 19 POST	CH 20 POST	CH 21 POST	CH 22	Set Al	I PRE	
CH 25 POST	CH 26 POST	CH 27 POST	CH 28 POST	CH 29 POST	CH 30	Set Al	I POST	
CH 33 POST	CH 34 POST	CH 35 POST	CH 36 POST	CH 37 POST	CH 38 P	OST	POST	POST
ST IN 1 POST	ST IN 2 POST							
CH MUTI PRE-SEN		NK						EX 1 INPUT LEVEL

Menüeintrag	Funktion
Copy PRE/POST	Kopiert alle Pre/Post-Einstellungen für an den ausgewählten Bus geleitete Signale in die Zwischen- ablage.
Paste PRE/POST	Fügt die kopierten Pre/Post-Einstel- lungen aus der Zwischenablage in den ausgewählten Bus ein.
Undo Paste PRE/POST	Macht des letzte Einfügen von Pre/ Post-Einstellungen rückgängig.
Redo Paste PRE/POST	Stellt das letzte Rückgängigmachen der Pre/Post-Einstellungen wieder her.
Set All PRE	Setzt alle Pre/Post-Einstellungen für an den ausgewählten Bus geleitete Signale auf PRE.
Set All POST	Setzt alle Pre/Post-Einstellungen für an den ausgewählten Bus geleitete Signale auf POST.

Registerkarten SEND PAN (INPUT) und SEND PAN (BUS)

			<	MIX 11-12	N	VIX.	11-12	$\rightarrow$	≡
SEND LEVEL (INPUT)	SEND LEVEL ( BUS )	ON / OFF (INPUT)	ON / OFF (BUS)		PRE (IP	Сору	PAN/BAL		×
CH 1	CH 2	сн з	CH4	CH S	CHE				
сн.9 С	CH 10	CH 11	CH 12 CH 12 C	CH 13	CH 14				
CH 17 C	CH 18	CH 19 C	CH 20 C	CH 21 C	CH 22	Set A	ll PAN Cen	ter	
CH 25	CH 26	CH 27	сн 28	CH 29 C	СН 30	Copy fr	om MAIN L/	R PAN	
сн зз	СНЭА	сн 35	сн зб	сн 37	CH 38	۲ د	4	<u>ا</u>	ď
	ST IN 2			FX RTN 1	EX RTN	<mark>کر د</mark>	FX RTN 3		, "
CH MUTE PRE-SENI		NK						MEX 11: MASTER	

	OVERVIE		<	MAIN L/R	N	IAI	N L/R	$\rightarrow$	≡
FADER LEVEL (INPUT)	FADER LEVEL ( BUS )	ON / OFF (INPUT)	ON / OFF (BUS)			Сору	PAN/BAL		×
CH 1 C	CH 2	сн3 с	CH4	CH S	CHE				
сн 9 С	CH 10 C	сн 11 СН 11	CH 12	сн 13	CH 14				
CH 17 C	CH 18 C	CH 19 CH 19	CH 20	CH 21	CH 22	Set Al	ll PAN Cen	ter	
CH 25	CH 26	CH 27	CH 28	СН 29	СН 30	<b>_</b>			Š
сн 33	CH 34	сн зз	сн зе	СН 37	CH 38	<b>,</b>	сн зэ	CH 40	<b>,</b>
	ST IN 2			FX RTN 1	FX RTN	<sup>2</sup> C	FX RTN 3	FX RTN	<b>,</b>
								MAIN L MASTER	ใญรูเ 6.66

Menüeintrag	Funktion
Copy PAN/BAL	Kopiert alle Panorama/Balan- ce-Einstellungen für an den ausge- wählten Bus geleitete Signale in die Zwischenablage.
Paste PAN/BAL	Fügt die kopierten Panorama/Balan- ce-Einstellungen aus der Zwischen- ablage in den ausgewählten Bus ein.
Undo Paste PAN/BAL	Macht des letzte Einfügen von Panorama/Balance-Einstellungen rückgängig.
Redo Paste PAN/BAL	Stellt das letzte Rückgängigmachen der Panorama/Balance-Einstellungen wieder her.
Set All PAN Center	Setzt alle Panorama/Balance-Einstel- lungen für an den ausgewählten Bus geleitete Signale auf Mitte (C).
Copy from MAIN L/R PAN	Kopiert alle Panorama/Balance-Ein- stellungen vom Stereosummenbus in den ausgewählten Bus.

#### Anmerkung

Im Menü für den Stereosummenbus fehlt der Befehl Copy from MAIN L/R PAN.

## Mit Mute-Gruppen und DCAs arbeiten

#### **Mute-Gruppen**

Das Sonicview hat acht Mute-Gruppen, mit denen Sie die Stummschaltung für eine Gruppe von Modulen gemeinsam einund ausschalten können.

Mit der Option Mute Group Priority legen Sie fest, ob die MUTE-Tasten nach dem Ausschalten einer Mute-Gruppe wieder den Zustand annehmen, den sie vor dem Einschalten der Mute-Gruppe hatten, oder nicht.

Wenn die Option Mute Group LED Flash in den Einstellungen eingeschaltet ist, blinken die **MUTE**-Anzeigen der Module, die als Teil einer Mute-Gruppe stummgeschaltet sind. (Siehe "Die Seite PREFERENCES (Voreinstellungen)" auf Seite 41.)

Mute-Gruppen lassen sich auf folgende Weisen ein- und ausschalten:

- Registerkarte Mute Group Master
- mittels zugewiesener Taste **USER KEYS**, Fußschalter oder GPIO-Eingang (Siehe "Die Seite USER DEFINED CONTROLS im Überblick" auf Seite 64.)

#### Anmerkung

Die Funktion Mute Group ist auf den Seiten User Key und GPIO-IN standardmäßig wie folgt zugewiesen: USER KEYS 1–4: Mute | Mute Group1–4 | Mute - LIT

## **DCAs (Digitally Controlled Amplifiers)**

Das Sonicview ist mit acht DCAs ausgestattet. Ein DCA ermöglicht es, die Pegel einer Gruppe von zugewiesenen Modulen gleichzeitig anzupassen und dabei das Verhältnis zwischen ihren Fader-Pegeln beizubehalten.

Wenn beispielsweise zwei einem DCA zugewiesene Module Fader-Pegel von –10 dB und –15 dB haben, erhöhen sich ihre Fader-Pegel von –10 dB auf –5 dB und von –15 dB auf –10 dB, sobald der Fader-Pegel des DCA-Moduls um 5 dB erhöht wird. In diesem Fall ändern sich die physikalischen Positionen der zugewiesenen Fader nicht.

Die **MUTE**-Tasten funktionieren mit DCA-Modulen auf dieselbe Weise wie mit Mute-Gruppen.

Mit der Option DCA Mute Priority legen Sie fest, ob die **MUTE**-Tasten nach dem Ausschalten der DCA-Stummschaltung wieder den Zustand annehmen, den sie vor dem Einschalten der DCA-Stummschaltung hatten, oder nicht.

Wenn die Option Mute Group LED Flash in den Einstellungen eingeschaltet ist, blinken die **MUTE**-Anzeigen der Module, die über einen DCA stummgeschaltet sind. (Siehe "Die Seite PREFERENCES (Voreinstellungen)" auf Seite 41.)

Ähnlich wie Mute-Gruppen ermöglichen DCA-Module auch das gemeinsame Vorhören einer Gruppe von Modulen mithilfe der **SOLO**-Tasten. Auch hier ist es so, dass die betreffenden **SOLO**-Tasten nach dem Ausschalten des Vorhörens durch den DCA denselben Zustand annehmen, den sie vor dem Einschalten hatten.

Wenn Module von einem DCA stummgeschaltet werden, blinken ihre **SOLO**-Anzeigen.

DCAs werden über Fader sowie **MUTE**- und **SOLO**-Tasten bedient, die den DCA-Ebenen und DCA-Modulen zugewiesen sind. Ein DCA kann auch einem anderen DCA zugewiesen sein (verschachtelte Zuweisung) Folgendes ist jedoch mit DCAs nicht möglich:

- Selbstzuweisung (beispielsweise kann DCA 1 nicht DCA 1 zugewiesen sein)
- Zuweisung eines DCA einer höheren Ebene (wenn z. B. DCA 1 über DCA 2 liegt, der wiederum über DCA 3 liegt, kann DCA 1 nicht DCA 2 zugeordnet werden, und DCA 1 und DCA 2 dürfen nicht DCA 3 zugeordnet werden).

DCA-Module, die nicht zugewiesen werden können, haben einen Rahmen um ihre Modulschaltflächen ((4)).

## Die Seite DCA/Mute Group SETUP

Auf dieser Seite können Sie Einstellungen für DCAs und Mute-Gruppen vornehmen. Wählen Sei eine der folgenden Möglichkeiten, um sie aufzurufen:

- Wählen Sie im Menü Mixer Setup > DCA / Mute Group
- Tippen Sie auf die Schaltfläche eines DCA oder einer MUTE GROUP auf der Seite MODULE (OVERVIEW)
- Tippen Sie auf einen DCA-Zuweisungsbereich auf der Hauptseite der DCA-Module
- Halten Sie die Taste **MENU** auf dem oberen Bedienfeld gedrückt, während Sie eine Taste **USER KEYS** drücken, der einer Mute-Gruppe zugewiesen ist.

## **Registerkarte DCA Assign**





#### 1) Schaltflächen DCA 1–8

Mit diesen Schaltflächen können Sie DCAs auswählen, um Zuweisungen zu ändern.

Welche Bezeichnungen angezeigt werden, hängt von den Einstellungen ab. (Siehe "Registerkarte DISPLAY MODE" auf Seite 120.)

Ausgewählte Schaltflächen erscheinen hervorgehoben.

#### 2 Schaltfläche Snapshot Recall Safe

Hiermit können Sie die Einstellungen des ausgewählten DCAs vor dem Überschreiben beim Laden von Snapshots schützen. (Voreinstellung: aus)

#### Anmerkung

Diese Einstellung können Sie auch auf der Seite SNAPSHOT RECALL SAFE, Registerkarte MODULE SAFE für mehrere Module gleichzeitig vornehmen. (Siehe "Registerkarte MODULE SAFE" auf Seite 221.)

#### 3 Registerkarten für jeden Modultyp

Hiermit wählen Sie zwischen den Modultypen für die Zuweisung zu einem DCA.

#### (4) Auswahlschaltflächen für zuweisbare Module

Hiermit weisen Sie dem ausgewählten DCA einzelne Module zu.

Welche Bezeichnungen angezeigt werden, hängt von den Einstellungen ab. (Siehe "Registerkarte DISPLAY MODE" auf Seite 120.)

Tippen Sie auf die entsprechenden Schaltflächen, um sie hervorzuheben und dem DCA zuzuweisen.

#### Anmerkung

Rechts oben in den Schaltflächen werden die Zuweisungen zu Mute-Gruppen (obere Zeile) und DCAs (untere Zeile) auf dieselbe Weise angezeigt wie im Bereich MODULE LABEL auf der Hauptseite. (Siehe " <sup>1</sup> Modulbezeichnung" auf Seite 22.)

#### **(5) Schaltfläche CLEAR ALL**

Hiermit heben Sie alle INPUT- und OUTPUT/DCA-Zuweisungen zum ausgewählten DCA auf. Ein Bestätigungsdialog erscheint.

DCA / Mute Group SETUP ×										
D	CA Assign		Mute Gro	up Assign		CLEAR	ALL ?			
	DCA 2	DCA 3	DCA4	DCA 5	DCA6	CANCEL	ОК			
DUAT	DLAZ	DCAS	DCA 4	DUAS	DCAB					
IN	PUT	Ουτρι	JT / DCA		Snapsh	ot Recall Safe	CLEAR ALL			
СН 1	CH 2	CH 3	CH 4	CH 5	CH 6	CH 7	CH 8			
0 CH 9	CH 10 CH 10	CH 11 CH 11	OI 12 CH 12	010 CH 13	CH 14	CH 15	CH 16			

Tippen Sie auf OK, um alle Zuweisungen aufzuheben.



### **Registerkarte Mute Group Assign**

## 1 Auswahlschaltflächen für die Mute-Gruppen 1–8

Wählen Sie hier eine Mute-Gruppe aus, um ihre Zuweisungen zu ändern.

Welche Bezeichnungen angezeigt werden, hängt von den Einstellungen ab. (Siehe "Registerkarte DISPLAY MODE" auf Seite 120.)

#### **(2)** Schaltfläche Snapshot Recall Safe

Hiermit können Sie die Einstellungen der ausgewählten Mute-Gruppe vor dem Überschreiben beim Laden von Snapshots schützen (Voreinstellung: aus).

#### **③ Registerkarten für jeden Modultyp**

Hiermit wählen Sie zwischen den Modultypen für die Zuweisung zu einer Mute-Gruppe. Die ausgewählte Registerkarte wird farblich hervorgehoben.

#### (4) Auswahlschaltflächen für zuweisbare Module

Hiermit weisen Sie der ausgewählten Mute-Gruppe einzelne Module zu.

Welche Bezeichnungen angezeigt werden, hängt von den Einstellungen ab. (Siehe "Registerkarte DISPLAY MODE" auf Seite 120.)

Tippen Sie auf die entsprechenden Schaltflächen, um sie hervorzuheben und der Mute-Gruppe zuzuweisen.

#### Anmerkung

Rechts oben in den Schaltflächen werden die Zuweisungen zu Mute-Gruppen (obere Zeile) und DCAs (untere Zeile) auf dieselbe Weise angezeigt wie im Bereich MODULE LABEL auf der Hauptseite. (Siehe " <sup>1</sup> Modulbezeichnung" auf Seite 22.)

#### **(5) Schaltfläche CLEAR ALL**

Hiermit heben Sie alle INPUT- und OUTPUT/DCA-Zuweisungen zum ausgewählten DCA auf. Ein Bestätigungsdialog erscheint.

DCA / Mute Group SETUP ×									
DCA Assign			Mute Gro	up Assign	CLEAR ALL ?				
Mute Group 1 Mute Group 1	Mute Group 2	Mute Group 3	Mute Group 4	Mute Group 5	Mute Group 6	CANCEL	ОК		
		OUTDU		mateurps	Concerned to	ot Decall Cafe	CIEAR ALL		
01				015	T Shapsh	ot Recall Safe	CLEAR ALL		
CH 1	CH 2	CH 3	CH 4	CH 5	CH 6	CH 7	CH 8		
CH 9	CH 10 CH 10	CH 11	CH 12	OH13 CH 13	CH 14	CH15 CH15	CH 16		

Tippen Sie auf OK, um alle Zuweisungen aufzuheben.

### **Registerkarte Mute Group Master**



#### 1) Bezeichnungen der Mute-Gruppen 1–8

Hier erscheinen die Standard- und benutzerdefinierten Bezeichnungen der Mute-Gruppen. (Siehe "Registerkarte DISPLAY MODE" auf Seite 120.)

Tippen Sie auf die entsprechende Schaltfläche, um die Bezeichnung und Farbe der Mute-Gruppe zu ändern. (Siehe "Die Seite MODULE LABEL" auf Seite 199.)

#### (2) Liste der Zuweisungen

Hier erscheinen die Bezeichnungen der Module, die der jeweiligen Mute-Gruppe zugewiesen sind.

#### **③ Schaltflächen MUTE**

Hiermit schalten Sie die jeweilige Mute-Gruppe ein/aus (Voreinstellung: OFF, aus).

Wenn eingeschaltet, erscheint die entsprechende Schaltfläche hervorgehoben und die der Gruppe zugewiesenen Module werden stummgeschaltet.

Die **MUTE**-Tasten der Module, die als Teil einer Mute-Gruppe stummgeschaltet sind, blinken.

#### Anmerkung

Sie können die Mute-Gruppe auch mit einer der Tasten USER KEYS, einem Fußschalter oder einem GPIO-Eingang steuern. (Siehe "Die Seite USER DEFINED CONTROLS im Überblick" auf Seite 64.)

Die Funktion Mute Group MUTE ist auf den Registerkarten User Key und GPIO-IN standardmäßig wie folgt zugewiesen: USER KEYS 1–4: Mute | Mute Group1–4 | Mute - LIT

## **Die Seite MODULE LABEL**

Auf dieser Seite können Sie:

- Benutzerdefinierte Bezeichnungen für Module und Mute-Gruppen festlegen
- Die Hintergrundfarben für Bezeichnungen der Module und Mute-Gruppen auf den Touchscreens sowie die Farbmarkierungen in den Kanälen ändern
- Modulsymbole festlegen, die auf den Kanaldisplays angezeigt werden



Die Seite MODULE LABEL für Eingangsmodule



Die Seite MODULE LABEL für DCAs



Die Seite MODULE LABEL für Mute-Gruppen

#### 1 Texteingabefeld

Hier erscheint die selbst vergebene Bezeichnung des Moduls (falls vorhanden). Nutzen Sie die angezeigte Tastatur oder eine am USB-Anschluss an der Oberseite angeschlossene USB-Tastatur, um Zeichen einzugeben oder zu ändern.

Wenn die Farbpalette oder der Symbolauswahlbereich geöffnet ist, tippen Sie auf dieses Feld, um die Tastatur anzuzeigen.

#### **(2)** Schaltfläche COLOR

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Farbe des Moduls zu ändern. (Siehe "Die vorgegebenen Modulfarben ändern" auf Seite 202.)



#### **③ Schaltfläche ICON**

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um für jedes Modul ein Symbol festzulegen, das auf den Kanaldisplays erscheint. (Siehe "Symbole für Module festlegen" auf Seite 203.)



#### ④ Anzeigebereich f ür Tastatur sowie Farb- und Symbolauswahl

Nutzen Sie die Tastatur wie jede andere Bildschirmtastatur, um Bezeichnungen einzugeben.

Nutzen Sie die Schaltflächen Copy (Kopieren) und Paste (Einfügen), um Zeichenketten zu kopieren und einzufügen.

### Benutzerdefinierte Modulbezeichnungen eingeben und bearbeiten

Sie können für jedes Modul eine eigene Bezeichnung festlegen.

#### Anmerkung

Benutzerdefinierte Modulbezeichnungen sind nicht standardmäßig festgelegt. Wenn keine eigenen Bezeichnungen vorhanden sind (Voreinstellung), werden stattdessen die Standardbezeichnungen in den entsprechenden Anzeigebereichen der Module angezeigt.

- Um eine eigene Bezeichnung einzugeben, tippen Sie auf den Anzeigebereich der Bezeichnung auf den Seiten MODULE, SEND OVERVIEW, MIXER CONFIG oder LIBRARY. (Bei einem DCA tippen Sie auf den Bereich MODULE LABEL auf der Hauptseite. Bei einer Mute-Gruppe tippen Sie auf die Schaltfläche der jeweiligen Mute-Gruppe auf der Registerkarte Mute Group Master.)
- 2. Geben Sie die Bezeichnung über die Bildschirmtastatur oder eine angeschlossene USB-Tastatur ein. Die Bezeichnung kann bis zu acht Zeichen lang sein.

#### Anmerkung

Um Großbuchstaben und Sonderzeichen einzugeben, nutzen Sie die Umschalttaste (Shift) und die Feststelltaste (Caps lock). Weitere Einzelheiten zur Bedienung der Tastatur finden Sie im Abschnitt "Großbuchstaben und Sonderzeichen eingeben" auf Seite 201.



Die eingegebene Bezeichnung erscheint sofort als benutzerdefinierte Modulbezeichnung auf verschiedenen Seiten sowie als Modulbezeichnung auf den Kanaldisplays.





## 7 – Weitere Einstellungsseiten für Modulparameter



3. Tippen Sie auf Enter, um die Eingabe mit dem nächsten Modul fortzusetzen.

#### Wichtig

Die folgenden Zeichen fehlen auf der Tastatur:

¥/:\*?"<>|

#### Anmerkung

- Verbinden Sie eine USB-Tastatur mit dem Anschluss auf dem oberen Bedienfeld, um Texteingaben bequem vorzunehmen.
- Bezeichnungen, die nicht vollständig in einen Anzeigebereich passen, werden abgeschnitten. Wenn das Ende eine Zahl ist, werden bis zu zwei Ziffern in die abgekürzte Bezeichnung aufgenommen.

# Großbuchstaben und Sonderzeichen eingeben

Die Bildschirmtastatur enthält auch Großbuchstaben und Sonderzeichen, die Sie über die Feststelltaste (Caps lock) und die Umschalttaste (Shift) erreichen, wie nachfolgend beschrieben.

#### Anmerkung

Die Umschalttaste (Shift) schaltet sich nach Eingabe eines Zeichens wieder aus.

• Standardansicht: Zahlen und Kleinbuchstaben

Caps lock	Aus
Shift	Aus



• Zahlen und Großbuchstaben

Caps lock	Ein (hervorgehoben)
Shift	Aus



• Sonderzeichen und Kleinbuchstaben

Caps lock	Ein (hervorgehoben)
Shift	Ein (hervorgehoben)



• Sonderzeichen und Großbuchstaben

Caps lock	Aus
Shift	Ein (hervorgehoben)

MODULE	LABEL			<	СН 1		C	H 1		> ≡
							COL	OR		ICON
! @	#	\$	%	&			)	•	+	8
Q W	E	R	Т	Y	U	Ι	0	Р		Delete
Caps A lock	s	D	F	G	H	J	к	L	{	}
Shift	z	x	c	v	В	N	М	;	~	^
Copy Pas	te S	pace					•	En	ter	

## Die vorgegebenen Modulfarben ändern

Die Hintergrundfarben für Modulbezeichnungen auf den Touchscreens sowie die Farbmarkierungen in den Kanälen lassen sich ändern. Ab Werk sind folgende Farben zugewiesen:

CH 1–40	Blau
ST IN 1–2	Blau
FX RTN 1–4	Grün
MIX 1–22 im Aux-Modus	Orange
MIX 1–22 im Gruppenmodus	Violett
MAIN L/R	Rot
DCA	Gelb
Mute-Gruppen	Rot

- 1. Um eine eigene Bezeichnung einzugeben, tippen Sie auf den Anzeigebereich der Bezeichnung auf den Seiten MODULE, SEND OVERVIEW, MIXER CONFIG oder LIBRARY. (Bei einem DCA tippen Sie auf den Bereich MODULE LABEL auf der Hauptseite.) Bei einer Mute-Gruppe tippen Sie auf die Schaltfläche der jeweiligen Mute-Gruppe auf der Registerkarte Mute Group Master der Seite DCA/Mute Group SETUP.)
- **2. Tippen Sie auf die Schaltfläche** COLOR. Eine Farbpalette erscheint.



3. Wählen Sie die gewünschte Farbe für das Modul aus. Sie wird für den Hintergrund von Modulbezeichnungen auf den verschiedenen Seiten und als leuchtende Farbmarkierung in den Kanälen verwendet.



ANALOG 1	ANALOG 2	ANALOG 3	ANALOG 4	ANALOG 5	ANALOG 6	ANALOG 7	ANALOG 8
+12	*12	+12	+12	+12	+12	+12	+12
• 🏴 📼	• 💙 📼	• 🖊 📼	• 💙 📼	• 🖊 📼	• 🖊 📼	• 🖊 📼	• 💙 📼
101 125 105		10 0AD 037	N DAE GEN	M MS CO		10 (MD 25V	N DAE GEN
OFF -	OFF	OFF -	OFF -	3 Off -	OFF -	OFF	OFF -
OFF	dir .	0H	CHF	2 011	är –	044	CHF
1		1	1	20 ·	1		
000	011	COMP.	COMP 011	40 000	011	011	000
MDC 1	MIX 1	MDC 1	MDC 1	MDC 1	MIX 1	MDC 1	MDC 1
-0045	-00(8	-0048	-0048	-0045	-00/08	-0048	-0048
MDC 2	MIX 2	MDX 2	MDC 2	MDC 2	MIX 2	MDC 2	MDC 2
-0048	-00 (8	-0048	-0048	-00 da	-00 (5	-0048	-0048
MIX 3	MIX 3	MDX 3	MDC 3	MIX 3	MIX 3	MIX 3	MDC 3
-00.08	-00 (0	-00.08	-00.09	-00.09	- 00 25	-00.08	-00.09
MDC4	MIX 4	MDC4	MDC 4	MDC-4	MIX 4	MDX 4	MDC 4
-0038	- 00 28	-0028	-0038	- 00 (1)	- 00 28	-0028	-0038
\$END/PAN	SEND/PAN	SEND/PAN	SEND/PAN	SEND/PAN	SEND/PAN	SEND/PAN	SEND/PAN SEND
C T MAIN	C T MAIN	C T MAIN	C T MAIN	C T MAIN	C T MAIN	C T MAIN	C T MAIN
CH 1	CH 2	CH 3	CH 4	CH5	CH 6	CH 7	CH 8
CH 1	CH 2	CH 3	CH 4	CH 5	CH 6	CH 7	CH 8

#### Anmerkung

Wenn Sie auf das Textfeld tippen, erscheint wieder die Tastatur.

## Symbole für Module festlegen

Sie können Symbole festlegen, die für Module auf den Kanaldisplays angezeigt werden

#### Anmerkung

Standardmäßig sind keine Symbole festgelegt.

- 1. Um für ein Modul ein Symbol festzulegen, tippen Sie auf den Anzeigebereich der Bezeichnung auf den Seiten MODULE, SEND OVERVIEW, MIXER CONFIG oder LIBRARY. (Bei einem DCA tippen Sie auf den Bereich MODULE LABEL auf der Hauptseite.)
- **2.** Tippen Sie auf die Schaltfläche ICON. Eine Liste mit Symbolen erscheint.



3. Tippen Sie auf ein Symbol, um es auszuwählen. Auf diese Weise festgelegte Symbole erscheinen auf den Kanaldisplays.



#### Anmerkung

- Um Symbole auszuwählen, die nicht zu sehen sind, wischen Sie den Anzeigebereich nach oben und unten. Sie können auch eine der Symbolkategorien auf der linken Seite auswählen, um sich durch die Liste der Symbole zu bewegen.
- Wenn Sie auf das Textfeld tippen, erscheint wieder die Tastatur.

## Den Auto-Mixer nutzen

## Überblick

Sonicview enthält einen Auto-Mixer, der speziell für Sprache entwickelt wurde und eine Gain-Sharing-Technik verwendet, um den Pegel zu stabilisieren.

Der Auto-Mixer des Sonicview vergleicht jedes Mikrofon-Eingangssignal mit der Summe aller Mikrofonsignale und passt die Verstärkung an den einzelnen Eingängen automatisch so an, dass der Ausgangspegel unabhängig von der Zahl der Mikrofone immer gleich ist.

- Eine Gewichtung (Parameter WEIGHT) ermöglicht es, einzelne Kanäle innerhalb der Mischung anzuheben oder abzusenken. Dadurch ändert sich die Verteilung der Verstärkung, die Summe der Signalpegel am Ausgang des Auto-Mixers bleibt jedoch gleich.
- Vier Gruppen (A, B, C, D) erlauben es, bis zu vier unabhängige Mischungen zu erstellen.

#### Anmerkung

- Der Auto-Mixer befindet sich unmittelbar hinter dem Fader und der Stummschaltung der Module CH 1-16 (Post-Fader). Pre-Send-Signale, einschließlich der an die Monitore geleiteten, sind folglich nicht betroffen.
- Post-Send-Signale zu den MIX- und FX-Bussen werden hinter dem Auto-Mixer abgegriffen.



Auszug aus dem Blockschaltbild um den Auto-Mixer

- Der Auto-Mixer des Sonicview ist für Besprechungen und andere Formen von Sprache konzipiert. Für Instrumente und Musik eignet er sich nicht.
- Die Einstellungen des Auto-Mixers werden zusammen mit Snapshots gespeichert.

#### Vorbereitungen und Vorgehensweise bei der Verwendung des Auto-Mixers

- 1. Nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor, solange der Auto-Mixer ausgeschaltet ist:
  - Passen Sie wie üblich die Eingangspegel an den betreffenden Mikrofonvorverstärkern an.
  - Stellen Sie in den betreffenden Kanälen die Fader auf 0 dB und schalten Sie die Stummschaltung aus.
- Weisen Sie den betreffenden Mikrofonen eine gemeinsame Auto-Mixer-Gruppe zu (A, B, ⊂ oder D). (Siehe " (A) Schaltflächen für Gruppenzuweisung" auf Seite 209.)

Stellen Sie sicher, dass Mikrofone, die vom Auto-Mixer unbeeinflusst bleiben sollen, keiner Gruppe zugewiesen sind ("---").

- 3. Schalten Sie den Auto-Mixer für die gewählte Gruppe ein. (Siehe " ① ON/OFF-Schaltflächen für Auto-Mixer-Gruppen" auf Seite208.)
- Schalten Sie den Auto-Mixer selbst ein.
   (Siehe " (5) Schaltfläche AUTO MIXER ON/OFF" auf Seite 206.)

## **Die Seite AUTOMATIC MIXER**

Auf dieser Seite nehmen Sie Einstellungen für den Auto-Mixer vor, den Sie mit den Modulen CH 1–16 verwenden können.



Wählen Sei eine der folgenden Möglichkeiten, um sie aufzurufen:

- Wählen Sie im Menü Mixer Setup > Automatic Mixer
- Tippen Sie auf die Schaltfläche der Auto-Mixer-Gruppe im Sends-Bereich der Hauptseite.



• Tippen Sie auf die Schaltfläche AUTO MIXER auf der Seite MODULE (OVERVIEW) der Module CH 1–16



## Die Elemente der Seite AUTOMATIC MIXER



Die Seite AUTOMATIC MIXER, wenn die Drehgeber den Parameter WEIGHT steuern



Die Seite AUTOMATIC MIXER, wenn die Drehgeber das Tiefenfilter (LO CUT) und die Abfallzeit (RELEASE) steuern

#### 1) Schaltfläche DUAL SCREEN

Tippen Sie auf die Schaltfläche € oder →, um die Seite AUTOMATIC MIXER auf den Touchscreen in Pfeilrichtung zu erweitern. Auf diese Weise können Sie alle Einstellungen und Betriebszustände des Auto-Mixers für die Kanäle 1–16 (die vom Auto-Mixer betroffen sind) auf zwei Touchscreens gleichzeitig bearbeiten.

Wenn der Auto-Mixer bereits auf dem Touchscreen in Pfeilrichtung zu sehen ist, wird er dort beim Tippen auf die Schaltfläche ← beziehungsweise → geschlossen.

#### ② Auswahlschaltflächen für Drehgeber-Bedienung (KNOB CONTROL)

Wählen Sie mit diesen Schaltflächen, welche Elemente durch die Drehgeber gesteuert werden. Folgende Möglichkeiten stehen zur Auswahl (die ausgewählte Schaltfläche erscheint farblich hervorgehoben):

Schaltfläche	Funktion
WEIGHT (Voreinstellung)	Die Gewichtung der Kanäle innerhalb der Mischung
LO CUT & RELEASE	Die Frequenz des Tiefenfilters und die Abfallzeit der Pegelsteuerung

#### Anmerkung

Die Funktion der Drehgeber können Sie auch umschalten, indem Sie auf die Verstärkungsanzeige (GAIN) (Ĉ) in den Kanaleinstellungen (ß) oder die WEIGHT-Anzeige (È) tippen.

#### **③ Schaltfläche TOP PRIORITY ON/OFF**

Hiermit aktivieren/deaktivieren Sie die Priorität der für TOP PRIORITY ausgewählten Gruppen (Voreinstellung: Aus (OFF)).

#### Anmerkung

Diese Schaltfläche ist ohne Funktion, wenn Auto Mixer Priority Inhibit in den Einstellungen aktiviert ist (Voreinstellung). (Siehe " 🕲 Schalter Auto Mixer Priority Inhibit" auf Seite 43.)

Wenn eingeschaltet, hat die für TOP PRIORITY ausgewählte Gruppe eine höhere Priorität. Kanäle, die anderen Gruppen zugewiesen sind, werden stummgeschaltet. Im eingeschalteten Zustand sind diese Schaltfläche und die folgenden TOP-Symbole farblich hervorgehoben:

- TOP-Symbol für das Element mit TOP PRIORITY (Siehe " 10 Auswahlstatus TOP PRIORITY" auf Seite 207.)
- TOP-Symbole in Gruppen-Zuweisungsschaltflächen für Kanäle, die dieser Gruppe angehören (Siehe " (A) Zuweisungsschaltfläche für Kanalgruppen" auf Seite 209.)





Die Seite AUTOMATIC MIXER, wenn die Drehgeber den Parameter WEIGHT steuern



Die Seite AUTOMATIC MIXER, wenn die Drehgeber das Tiefenfilter (LO CUT) und die Abfallzeit (RELEASE) steuern

#### (4) Gruppen-Auswahlschaltfläche für TOP PRIORITY

Wählen Sie hiermit die Kanalgruppe aus, die priorisiert werden soll. Ein Einblendfenster erscheint. Auf der Schaltfläche erscheint die Bezeichnung der ausgewählten Gruppe (Voreinstellung: GRP A).



#### **(5)** Schaltfläche AUTO MIXER ON/OFF

Hiermit schalten Sie den gesamten Auto-Mixer ein oder aus (Voreinstellung: Aus (OFF)).

Der folgende Bestätigungsdialog erscheint:



Im eingeschalteten Zustand sind die Schaltflächen des Auto-Mixers aktiv.

Im ausgeschalteten Zustand erscheinen die Auto-Mixer-Parameter aller Kanäle abgeblendet.

#### 🌀 Menü-Schaltfläche (🔳)

Hiermit rufen Sie das Menü der jeweiligen Seite AUTOMATIC MIXER auf.

Tippen Sie erneut auf die Menü-Schaltfläche oder auf die Schließen-Schaltfläche (
), um das Menü zu schließen.



Wählen Sie Reset im Menü, um den Auto-Mixer auf seine Werkseinstellungen zurückzusetzen. Ein Bestätigungsdialog erscheint.



Tippen Sie auf RESET, um zurückzusetzen.

	↑ AUTO	DMATIC MI	XER 🗲 :	DUAL ICREEN	WEIGHT	LO CUT A	RELEASE		≡	
7	MET	ER		GAIN & W	EIGHT	OFF	GRPA -	AUT	ON	
<b>8</b> —	123	4567	8 9 10	11 12 13 14	15 16 🧕	® A 📼 ON	GRP B OFF	GRP C	GRP D OFF	—10 —11
9—	ABC	DABC		DDCC		ON N	OFF	OFF	PRIORITY ON	0
	CH 1	CH 2	CH 3	CH 4	CH 5	CH 6	CH 7		CH 8	
	GROUP •	B orr	GROUP C	D orr	GROUP •	GROUP	GRO	c	GROUP	
	PRIORITY	PRIORITY	PRIORITY	PRIORITY	PRIORITY	PRIORI	TY PR	IORITY	PRIORITY	
		GAUN WIEGH + 15 - 1 		GAIN WIIGHT + +5 +1 - +	GAIN WHIGHT	GAIN WI GAIN WI GAIN HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI				

Die Seite AUTOMATIC MIXER, wenn die Drehgeber den Parameter WEIGHT steuern



Die Seite AUTOMATIC MIXER, wenn die Drehgeber das Tiefenfilter (LO CUT) und die Abfallzeit (RELEASE) steuern  Registerkarten für Pegel- und andere Anzeigen Hiermit wählen Sie, welche Elemente im Anzeigebereich
 (8) erscheinen. Die ausgewählte Registerkarte wird farblich hervorgehoben.

Registerkarte	Bedeutung
METER INPUT & OUTPUT (Voreinstellung)	Es werden Eingangs- und Ausgangs- pegelanzeigen für den Auto-Mixer angezeigt. Die Pegel der einzelnen Kanäle am Eingang des Auto-Mixers werden jeweils links durch gelbe Pegelanzeigen dargestellt. Die Pegel der einzelnen Kanäle am Ausgang des Auto-Mixers werden jeweils rechts durch gelb-grüne Pegel- anzeigen dargestellt.
GAIN & WEIGHT	Es werden Anzeigen für Verstärkung und Gewichtung angezeigt. Die Verstärkung für die automatisch vom Auto-Mixer gesteuerten Kanäle wird jeweils links durch rote Pegelanzeigen dargestellt. Die für jeden Kanal festgelegte Gewichtung wird auf der rechten Seite in hellblauer Farbe angezeigt.

#### (8) Bereich für Pegel- und weitere Anzeigen

Hier erscheinen 16 Anzeigen für die Darstellung der Ein- und Ausgangspegel oder anderen Parameter des Auto-Mixers.

Was angezeigt wird, wählen Sie durch Auswahl der jeweiligen Registerkarte (⑦). Tippen Sie auf diesen Bereich um auszuwählen, welche Kanäle im unteren Bereich (⑬) angezeigt werden.

Die Anzeigen der gewählten Kanäle erscheinen farblich hervorgehoben. (Voreinstellung: Kanäle 1–8)

#### (9) Darstellung der Gruppenzugehörigkeit

Hier erscheint der Buchstabe der Gruppe, der der jeweilige Kanal zugewiesen ist.

Die Hintergrundfarbe richtet sich nach der ausgewählten Gruppe.

Wenn eine Auto-Mixer-Gruppe ausgeschaltet ist, erscheint sie hier abgeblendet.

#### 10 Auswahlstatus TOP PRIORITY

Wenn eine Gruppe als TOP PRIORITY gekennzeichnet ist, erscheint hier rechts neben der Gruppenbezeichnung ein TOP-Symbol.

Wenn TOP PRIORITY aktiviert ist, erscheint das Symbol farblich hervorgehoben.

#### (1) ON/OFF-Schaltflächen für Auto-Mixer-Gruppen

Hiermit können Sie den Auto-Mixer für jede Gruppe separat ein- und ausschalten (Voreinstellung: Ein (ON)).

Der folgende Bestätigungsdialog erscheint:



Tippen Sie noch einmal auf  $\mathsf{ON}$  oder  $\mathsf{OFF},$  um ein- oder auszuschalten.

Im eingeschalteten Zustand ist die Schaltfläche hervorgehoben. Im ausgeschalteten Zustand erscheinen die Auto-Mixer-Parameter der Kanäle dieser Gruppe abgeblendet.



Die Seite AUTOMATIC MIXER, wenn die Drehgeber den Parameter WEIGHT steuern



Die Seite AUTOMATIC MIXER, wenn die Drehgeber das Tiefenfilter (LO CUT) und die Abfallzeit (RELEASE) steuern (2) Schaltflächen PRIORITY ON/OFF für Gruppen Hiermit schalten Sie die PRIORITY-Einstellung für jede Gruppe ein/aus (Voreinstellung: Aus (OFF)).

#### Anmerkung

Diese Schaltfläche ist ohne Funktion, wenn Auto Mixer Priority Inhibit in den Einstellungen aktiviert ist (Voreinstellung). (Siehe " 🕲 Schalter Auto Mixer Priority Inhibit" auf Seite 43.)

Wenn eingeschaltet (Schaltfläche farblich hervorgehoben) haben alle Kanäle, für die PRIORITY eingeschaltet ist, erhöhte Priorität. Alle anderen Kanäle werden stummgeschaltet.

Zudem erscheinen die PRIORITY-Schaltflächen in den Kanälen (<sup>®</sup>) hervorgehoben, wenn sie einer Gruppe angehören, für die PRIORITY eingeschaltet ist.





Die Seite AUTOMATIC MIXER, wenn die Drehgeber den Parameter WEIGHT steuern



Die Seite AUTOMATIC MIXER, wenn die Drehgeber das Tiefenfilter (LO CUT) und die Abfallzeit (RELEASE) steuern

#### 13 Anzeigebereich für Kanaleinstellungen

Hier erscheinen die Auto-Mixer-Einstellungen für jeden Kanal. Die Hintergrundfarbe richtet sich nach der ausgewählten Gruppe.

Wenn die Auto-Mixer-Gruppe ausgeschaltet ist, erscheint dieser Bereich abgeblendet.



Die Seite AUTOMATIC MIXER, wenn die Drehgeber den Parameter WEIGHT steuern

(A) Schaltfläche für Gruppenzuweisung

Hier erscheint die Bezeichnung der gewählten Gruppe in ihrer entsprechenden Farbe.

Jeder Kanal kann einer von vier Auto-Mixer-Gruppen (A, B, C, D) angehören. Dies ermöglicht Ihnen bis zu vier unabhängige Mischungen zu erstellen.

Wenn Sie die drei Striche (----) wählen, gehört der Kanal keiner Gruppe an.

Wenn eine Gruppe als TOP PRIORITY gekennzeichnet ist, erscheint hier links neben der Gruppenbezeichnung ein TOP-Symbol. Wenn TOP PRIORITY aktiviert ist, erscheint TOP farblich hervorgehoben.

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um eine Gruppe auszuwählen (Voreinstellung: GROUP A).



(B) Schaltfläche PRIORITY für Kanäle

Wenn die Gruppenpriorität eingeschaltet ist, wählen Sie hiermit einen Kanal aus, der priorisiert werden soll. Tippen Sie, um die Priorität für den Kanal ein- oder auszuschalten (Voreinstellung: Aus (OFF)). Wenn eingeschaltet, ändert sich das Aussehen der Schaltfläche wie folgt:

Einstellung PRIORITY der entsprechenden Gruppe	Aussehen			
ON	Farblich hervorgehoben			
OFF	Abgedunkelt hellblau			

#### Anmerkung

Diese Schaltfläche ist ohne Funktion, wenn Auto Mixer Priority Inhibit in den Einstellungen aktiviert ist (Voreinstellung). (Siehe " 🕲 Schalter Auto Mixer Priority Inhibit" auf Seite 43.)

(C) Verstärkungsanzeige (GAIN)

Zeigt den Verstärkungswert an, wie er vom Auto-Mixer automatisch eingestellt wird.

D Gate-Anzeige

Zeigt an, ob das Gate für den betreffenden Kanal im Auto-Mixer offen ist oder nicht.

Leuchtet, wenn das Gate geschlossen ist und der Eingangspegel am Auto-Mixer –90 dB oder weniger beträgt. Wenn der Eingangspegel am Auto-Mixer –84 dB oder mehr beträgt und das Gate geöffnet ist, bleibt die Anzeige aus.

(E) WEIGHT-Anzeige Zeigt den Wert der mit dem WEIGHT-Regler (F) eingestellten Gewichtung an.

#### Anmerkung

Die Funktion der Drehgeber können Sie umschalten, indem Sie auf die Verstärkungsanzeige (GAIN) (C) oder die WEIGHT-Anzeige (E) tippen.



Die Seite AUTOMATIC MIXER, wenn die Drehgeber den Parameter WEIGHT steuern



Die Seite AUTOMATIC MIXER, wenn die Drehgeber das Tiefenfilter (LO CUT) und die Abfallzeit (RELEASE) steuern

#### (14) Bedienbereich für die Drehgeber

Nutzen Sie die entsprechenden Drehgeber, um die Parameter des Auto-Mixers anzupassen.

## Wenn die Drehgeber die Gewichtung (WEIGHT) beeinflussen

Passen Sie die Gewichtung der Kanäle innerhalb der Mischung an.



(F) WEIGHT-Regler

Hiermit legen Sie die Gewichtung einzelner Sprecherinnen und Sprecher innerhalb derselben Auto-Mixer-Gruppe fest.

Dabei ändert sich die Verteilung der Verstärkung, die Summe der Signalpegel am Ausgang des Auto-Mixers bleibt jedoch gleich.

Wenn KNOB CONTROL ② auf WEIGHT eingestellt ist, passen Sie die Gewichtung mit den blau beleuchteten Drehgebern an.

Einstellbereich:

-15 dB bis +15 dB (Voreinstellung: 0 dB)

#### Anmerkung

Die Einstellung hat keine Auswirkung, wenn nur eine Person spricht.

Beispiele

- Erhöhen Sie den Wert für eine wichtige Person, wie etwa die Moderatorin.
- Erhöhen Sie den Wert für Kanäle, die schwer verständlich sind.
- Verringern Sie den Wert für Kanäle, die lauter als andere sind.

## Wenn die Drehgeber das Tiefenfilter (LO CUT) und die Abfallzeit (RELEASE) steuern

Wenn KNOB CONTROL ② auf LO CUT & RELEASE eingestellt ist, können Sie das Tiefenfilter und die Abfallzeit der Pegelsteuerung anpassen.



#### 🚯 LO CUT

Dieses Tiefenfilter für die Gruppe beeinflusst das Signal, das zur Bestimmung des Auto-Mixer-Pegels dient. Nutzen Sie es, um Hintergrundgeräusche abzusenken, die Schwankungen der Pegelsteuerung verursachen können.

G-1: LO CUT-Schalter

Schaltet das Tiefenfilter für die jeweilige Gruppe ein/ aus. (Voreinstellung: aus)

Wenn KNOB CONTROL ② auf LO CUT & RELEASE eingestellt ist, tippen Sie auf diese Schaltfläche, um

zwischen Ein und Aus zu wechseln. Im eingeschalteten Zustand ist die Schaltfläche

farblich hervorgehoben.

G -2: LO CUT-Regler

Hiermit passen Sie die Grenzfrequenz des Tiefenfilters an.

Wenn KNOB CONTROL ② auf LO CUT & RELEASE eingestellt ist, nutzen Sie die Drehgeber 1, 3, 5 und 7 (orange, pink, violett, gelb-grün), um den Wert für jede Gruppe separat anzupassen.

Einstellbereich:

125 Hz – 4 kHz (Voreinstellung: 125 Hz)

(H) Release-Regler

Hiermit können Sie die Zeit einstellen, bis die verringerte Verstärkung wieder den Normalwert annimmt, wenn z. B. nur eine Person weiter spricht, nachdem zuvor mehrere Stimmen zu hören waren. Wenn KNOB CONTROL ② auf LO CUT & RELEASE eingestellt ist, nutzen Sie die Drehgeber 2, 4, 6 und 8 (orange, pink, violett, gelb-grün), um den Wert für jede Gruppe separat anzupassen.

Einstellbereich: 5 ms bis 1 s (Voreinstellung: 500 ms) ① OFF-Anzeige für den Auto-Mixer

Hier erscheint OFF, wenn der Auto-Mixer ausgeschaltet ist.

## 8 – Einstellungen speichern und abrufen

## **Mit Snapshots arbeiten**

Einstellungen des Mischpults lassen sich als Snapshots unter eigenen Bezeichnungen speichern und jederzeit wieder laden. Das Laden eines Snapshots ist nicht nur per Touchscreen möglich, sondern auch über Benutzertasten, Fußschalter und GPIO-Eingänge.

Ein Snapshot enthält die folgenden Daten:

#### Einstellungen für Eingänge und Ausgänge

- Routing der Eingänge und Ausgänge
- Analoge Eingangsverstärkung
- Pegeldämpfung (PAD) ein/aus
- Phantomspeisung ein/aus
- Phasenumkehrung
- Digitale Pegelanpassung
- Einstellungen für die Direktausgabe (ein/aus, Pegelanpassung, Routing)
- Einstellungen für Einschleifwege (ein/aus, Abgriffpunkt, Routing)
- Buszuweisungen (MIX-Bus, MAIN-Bus)
- Analoge Verstärkung, PAD ein/aus, Phantomspeisung ein/aus für eingebundene SB-16D

### Einstellungen der Signalbearbeitung

- Parameter der Hochpassfilter
- Parameter der EQs
- Parameter der Grafik-EQs
- Parameter der Dynamikeffekte
- Einstellungen für die Laufzeitkompensation (Verzögerungszeit, ein/aus, Einschleifpunkt)
- Effektparameter
- Send-Einstellungen der Busse (Pegel, Pre/Post, Panorama/ Balance)
- Einstellungen für Panorama/Balance, Stereobreite, Modus
- Einstellungen von Fadern und Stummschaltung

#### Weitere Moduleinstellungen

- Einstellungen der DCAs und Mute-Gruppen
- Stereokopplung von Kanälen
- Modus der Busse (Aux oder Gruppe)
- Messpunkt für Pegelanzeigen
- Bezeichnungen, Farben und Symbole der Module
- Typ der angezeigten Bezeichnungen
- Angezeigte Bezeichnung, wenn mehrere Ports zugewiesen sind
- AFV-Einstellungen
- Einstellungen des Auto-Mixers

#### Weitere Einstellungen

- Einstellungen des Tongenerators (ein/aus, Zuweisung, Pegel, Typ, Frequenz)
- Talkback-Einstellungen (Phantomspeisung ein/aus, digitale Pegelanpassung)
- Einstellungen für Ebenen (Tastenzuweisung, Zuweisungen zu Benutzerebenen, Benutzerebenen-Bezeichnungen für Apps
- Helligkeit für die verschiedenen Displays und Anzeigen

Diese Einstellungsdaten werden in einer Bibliothek gespeichert und beim Laden des Snapshots auf das Mischpult angewendet. Bestimmte Parameter lassen sich jedoch schützen, damit sie beim Laden eines Snapshots nicht verändert werden. (So kann beispielsweise das Routing erhalten bleiben.)

#### Anmerkung

#### Die Einstellungen von Ausgangsanschlüssen, denen die folgenden Signale zugewiesen sind, werden beim Laden eines Snapshots nicht geändert:

- SOLO DIRECT OUT L/R (Siehe, ③ Schaltfläche OUTPUT" auf Seite 83.)
- TB to EXT 1/2 (Siehe " (5) Schaltflächen EXT 1 OUT und EXT 2 OUT" auf Seite 74.)
- MONITOR 1 DIRECT OUT L/R (Siehe, ) Schaltfläche Direct OUT PORT (MONITOR 1)" auf Seite 81.)
- MONITOR 2 DIRECT OUT L/R (Siehe, ⑦ Schaltfläche Direct OUT PORT (MONITOR 2)" auf Seite 81.)
- MONITOR 2 OUT L/R (Siehe " <sup>(10)</sup> Schaltfläche OUTPUT PORT (MONITOR 2)" auf Seite 82.)

#### Aus diesem Grund werden die folgenden Ausgangsroutings nach dem Laden von Snapshots möglicherweise nicht geändert:

- MIX 1-22
- MAIN L/R
- CH1–40 Direct OUT
- Insert Send

#### Beispiel für ein betroffenes Routing zur Stereosumme Wenn die Routing-Einstellung folgende ist

MON 2 OUT L/R **nach** ANALOG OUT 15/16 **und ein Snapshot mit folgendem Routing geladen wird,** MAIN L/R OUT **nach** ANALOG OUT 15/16

wird die Einstellung MAIN L/R OUT nach ANALOG OUT 15/16 nicht geladen und stattdessen MON 2 OUT L/R nach ANALOG OUT 15/16 beibehalten.

## Die Snapshot-Funktionen über die Leiste im Menü bedienen

Snapshot-Funktionen lassen sich über die Snapshot-Leiste im Menü und über eine eigene Bibliothek bedienen.



#### **1** Nummer des Snapshots

Die Nummer des für das Speichern/Laden ausgewählten Snapshots. Dieser Bereich blinkt, wenn es sich um einen anderen als den zuletzt gespeicherten/geladenen Snapshot handelt.

Tippen Sie auf diesen Bereich, um die Snapshot-Bibliothek aufzurufen. (Siehe "Die Snapshot-Bibliothek nutzen" auf Seite 217.)

#### (2) Bezeichnung des Snapshots

Die Bezeichnung des für das Speichern/Laden ausgewählten Snapshots. Dieser Bereich blinkt, wenn es sich um einen anderen als den zuletzt gespeicherten/geladenen Snapshot handelt.

Tippen Sie auf diesen Bereich, um die Snapshot-Bibliothek aufzurufen. (Siehe "Die Snapshot-Bibliothek nutzen" auf Seite 217.)

#### 3 Snapshot-Auswahlschaltfläche Minus (-)

Nutzen Sie diese Schaltfläche, um den Snapshot mit der nächstniedrigeren Nummer auszuwählen. Die Bezeichnung des Snapshots wird ebenfalls angezeigt.

Berühren Sie die Schaltfläche länger, um fortlaufend rückwärts durch die Liste zu blättern.

Beim Zurückblättern folgen nach Snapshot 001 die Presets ("P0xx").

Nach dem ersten Preset ("P001") erscheint Snapshot 128.

#### ④ Snapshot-Auswahlschaltfläche Plus (😐)

Nutzen Sie diese Schaltflächen, um den Snapshot mit der nächsthöheren Nummer auszuwählen. Die Bezeichnung des Snapshots wird ebenfalls angezeigt.

Berühren Sie die Schaltfläche länger, um fortlaufend vorwärts durch die Liste zu blättern.

Beim Vorblättern folgt nach Snapshot 128 das erste Preset ("P001").

Nach dem letzten Preset ("P0xx") erscheint Snapshot 001.

#### **(5)** Schaltfläche STORE

Hiermit speichern Sie die aktuellen Einstellungen auf dem angezeigten Speicherplatz. (Siehe "Snapshots speichern" auf Seite 213.)

Wenn der Speicherplatz gesperrt ist, ist die Schaltfläche abgeblendet und ohne Funktion.

#### 6 Schaltfläche RECALL

Hiermit laden Sie die Einstellungen aus dem angezeigten Speicherplatz ins Mischpult. (Siehe "Snapshots laden" auf Seite 214.)

Wenn der Speicherplatz keinen Inhalt hat, ist die Schaltfläche abgeblendet und ohne Funktion.

#### 7 Einstellungen-Symbol (🕏)

Hiermit rufen Sie die Einstellungen für Bestätigungsmeldungen auf.

	And in case of the local division of the loc
Mixer Setup Meter	٦
Front Panel Setup MIX Send Overviev STORE ON	
Rear Panel Setup Main L/R Assign Ov RECALL ON	
🔅 System Setup 🕒 Automatic Mixer	

Wählen Sie in dem Einblendfenster, ob beim Speichern (STORE) beziehungsweise beim Laden (RECALL) ein Bestätigungsdialog angezeigt werden soll.

Tippen Sie noch einmal auf diese Schaltfläche, um das Einblendfenster zu schließen.

#### Anmerkung

Diese Einstellung können Sie auch auf der Seite PREFERENCES vornehmen. (Siehe "Die Seite PREFERENCES (Voreinstellungen)" auf Seite 41.)

8 Schließen-Symbol (X)

Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Menü zu schließen.

#### 9 Schlosssymbol (<sup>1</sup>/<sub>1</sub>)

Dieses Symbol erscheint, wenn der angezeigte Snapshot gesperrt ist.

#### 1) Änderungen-Symbol ([])

Dieses Symbol erscheint, wenn die aktuellen Einstellungen des Mischpults nicht mit dem zuletzt gespeicherten/ geladenen (angezeigten) Snapshot übereinstimmen.

### **Snapshots speichern**

Nutzen Sie eine der folgenden Möglichkeiten, um die aktuellen Mischpulteinstellungen als Snapshot zu speichern.

Informationen über die Bezeichnungen beim Speichern finden Sie im Abschnitt "Bezeichnungen für gespeicherte Snapshots" auf Seite 214.

# Einen Snapshot über die Leiste im Menü speichern

- 1. Wählen Sie mit den Minus/Plus-Schaltflächen (-/+) einen Speicherplatz aus.
- 2. Tippen Sie auf STORE ( (5)).
  - Wenn der Speicherplatz leer ist, werden die Einstellungen als Snapshot gespeichert.
  - Wenn der Speicherplatz nicht leer ist und in den Snapshot-Einstellungen Bestätigungen eingeschaltet sind, erscheint ein Bestätigungsdialog.

<b>001</b> TASCAM DIGITAL20	- + STORE RECALL * >	<
👫 Mixer Setup	Not blank. Overwrite?	
Front Panel Setup	CANCEL STORE	
Rear Panel Setup	Main L/K Assign Overview	
🚓 System Setup	> Automatic Mixer	

Tippen Sie auf STORE, um zu speichern und den Dialog zu schließen.

Nach dem erfolgreichen Speichern erscheint etwa zwei Sekunden lang ein Hinweis.

#### Einen Snapshot über die Seite der Snapshot-Bibliothek speichern

- 1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um einen Speicherplatz auszuwählen.
  - Tippen Sie auf die Plus/Minus-Schaltflächen (-/+)
  - Nutzen Sie Drehgeber 8
  - Wischen Sie die Liste nach oben und unten
  - Ziehen Sie die Bildlaufleiste nach oben oder unten
- 2. Tippen Sie auf den gewünschten Speicherplatz, um ihn auszuwählen.

Der Speicherplatz wird hervorgehoben.

- 3. Tippen Sie auf STORE ( (5)).
  - Wenn der Speicherplatz leer ist, werden die Einstellungen als Snapshot gespeichert.
  - Wenn der Speicherplatz nicht leer ist und in den Snapshot-Einstellungen Bestätigungen eingeschaltet sind, erscheint ein Bestätigungsdialog.

Tippen Sie auf STORE, um zu speichern und den Dialog zu schließen.

Nach dem erfolgreichen Speichern erscheint etwa zwei Sekunden lang ein Hinweis.

# Snapshots per Benutzertaste, Fußschalter oder GPIO speichern

Wenn Sie auf der Seite USER DEFINED CONTROL die folgenden Einstellungen für Function und Parameter 1 vorgenommen haben, hängt der gewählte Speicherplatz für den Snapshot von der Einstellung für Parameter 2 ab.

Function	Parameter 1	Parameter 2	Erklärung		
		Selected	Der Snapshot wird auf dem oben im Menü angezeigten (ausgewählten) Speicher- platz abgelegt.		
		No.	Der Snapshot wird auf dem Speicherplatz mit der Nummer gespeichert, die mit Parameter 3 festgelegt wurde.		
Snapshot	Store	+Target Key	Der Snapshot wird gespeichert, wenn zusätzlich ein als Target definierter Steuerbefehl/Tastendruck ausgelöst wird. Diesen weisen Sie zu, indem Sie für Parameter 1 die Option Target wählen. Allerdings funktioniert dies nicht, wenn Parameter 1 zwar auf Target eingestellt ist, Sie aber die dem Parameter 2 als Next oder PREV zugewiesene Taste gleichzeitig drücken.		

## Bezeichnungen für gespeicherte Snapshots

#### Manuelles Speichern über die Touchscreens

Beim Speichern über die Touchscreens werden die Snapshots automatisch auf der Grundlage der aktuellen Snapshot-Bezeichnung benannt, wobei zusätzliche Informationen wie folgt hinzugefügt werden, um die Datengeneration zu verdeutlichen.

- Erste Generation: Basisbezeichnung
- Zweite Generation: Basisbezeichnung + \_XX (zweistellige Zahl)
- Dritte Generation: Basisbezeichnung + \_XX + a-z (einzelner Kleinbuchstabe)

Wenn eine Bezeichnung nicht automatisch hinzugefügt werden kann, erscheint folgender Hinweis:

carnot generate deladit name automatically.	t name automatically.
Change name	
[CANCEL] [RENAME]	

("Standardbezeichnung kann nicht automatisch erzeugt werden. Ändern Sie die Bezeichnung.")

Um die Bezeichnung selbst einzugeben, wählen Sie RENAME. Eine Eingabeseite erscheint.

Geben Sie eine Bezeichnung ein, die noch nicht existiert, und tippen Sie auf Enter, um sie zu speichern.

## Bedingungen, die verhindern, dass Bezeichnungen automatisch erstellt werden

- Der aktuelle Snapshot hat eine Bezeichnung der ersten Generation und es gibt bereits einen Snapshot mit derselben Bezeichnung und "\_99" am Ende.
- Der aktuelle Snapshot hat eine Bezeichnung der zweiten Generation und es gibt bereits einen Snapshot mit derselben Bezeichnung und "\_XXz" am Ende.
- Der aktuelle Snapshot hat eine Bezeichnung der dritten Generation.

#### Speichern mittels Steuerbefehl

Wenn ein Snapshot außer dem aktuellen durch einen Steuerbefehl gespeichert wird, setzt sich die Bezeichnung aus "USER KEY" und der Nummer des Speicherplatzes zusammen.

### **Snapshots laden**

Nutzen Sie eine der folgenden Möglichkeiten, um Mischpulteinstellungen aus einem Snapshot zu laden.

#### Einen Snapshot über die Leiste im Menü laden

- 1. Wählen Sie mit den Minus/Plus-Schaltflächen (-/+) einen gespeicherten Snapshot aus.
- Tippen Sie auf RECALL (6).
   Wenn in den Snapshot-Einstellungen Bestätigungen eingeschaltet sind, erscheint ein Bestätigungsdialog.
- 3. Tippen Sie im Dialog auf RECALL, um den Snapshot zu laden.

Nach dem erfolgreichen Laden erscheint etwa zwei Sekunden lang ein Hinweis.

#### Einen Snapshot über die Seite der Snapshot-Bibliothek laden

- 1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um einen Snapshot auszuwählen.
  - Tippen Sie auf die Plus/Minus-Schaltflächen (-/+)
  - Nutzen Sie Drehgeber 8
  - Wischen Sie die Liste nach oben und unten
  - Ziehen Sie die Bildlaufleiste nach oben oder unten
- 2. Tippen Sie auf den gewünschten Snapshot, um ihn auszuwählen.

Der Snapshot wird hervorgehoben.

- Tippen Sie auf RECALL (6). Wenn in den Snapshot-Einstellungen Bestätigungen eingeschaltet sind, erscheint ein Bestätigungsdialog.
- 4. Tippen Sie im Dialog auf RECALL, um den Snapshot zu laden.

Nach dem erfolgreichen Laden erscheint etwa zwei Sekunden lang ein Hinweis.

# Snapshots per Benutzertaste, Fußschalter oder GPIO laden

Wenn Sie auf der Seite USER DEFINED CONTROL die folgenden Einstellungen für Function und Parameter 1 vorgenommen haben, hängt der gewählte Snapshot von der Einstellung für Parameter 2 ab.

Function Parameter		Parameter 2	Erklärung		
Snapshot	ot Recall	Selected	Der oben im Menü angezeigte (ausgewählte) Snapshot wird geladen.		
		Prev oder Next	Es wird der Snapshot vor beziehungsweise nach dem oben im Menü angezeigten (ausgewählten) Snapshot geladen. Presets sind davon ausgenommen.		
		No.	Es wird der Snapshot mit der Nummer geladen, die mit Parameter 3 festgelegt wurde.		
		+Target Key	Ein Snapshot wird geladen, wenn zusätzlich ein als Target definierter Steuerbe- fehl/Tastendruck ausgelöst wird. Diesen weisen Sie zu, indem Sie für Parameter 1 die Option Target wählen.		

## Einschränkungen beim Laden von Snapshots aus einem anderen Modell (Sonicview 16 / Sonicview 24)

Wenn Sie einen Snapshot laden, der auf einem anderen Modell erstellt wurde, erscheint folgende Meldung (hier beim Laden von Sonicview 16 in Sonicview 24):

This is Sonicview 16 data. Some parameters cannot be recalled. Recall this data? [CANCEL] [RECALL]

("Dies sind Daten eines Sonicview 16. Einige Parameter können nicht geladen werden. Daten laden?")

Tippen Sie auf RECALL, um den Snapshot zu laden. Dabei werden übereinstimmende Einstellungen unverändert übernommen. Wie nicht übereinstimmende Einstellungen behandelt werden, entnehmen Sie bitte der Übersicht auf der nächsten Seite.

## 8 – Einstellungen speichern und abrufen

#### Behandlung nicht übereinstimmender Einstellungen beim Laden von Snapshots eines anderen Modells

	Zwischen Sonicvie Sonicview 24 nicht mende Snapshot-F	ischen Sonicview 16 und nicview 24 nicht übereinstim- nde Snapshot-Einstellungen Beim Laden eines S in ein Sonicview 16		onicview-24-Snapshots		Beim Laden eines Sonicview-16-Snapshots in ein Sonicview 24		
	Einstellungen der Analogeingänge 17–24							
	M/L 17–24 Eingangszuweisungen		Nicht importiert		Keine Zuweisung			
1	M/L 17–24 Phantomspeisung ein/ aus		Nicht importiert		OFF (aus)			
	M/L 17–24 Pegelabsenkung (PAD)		Nicht importiert			OFF (aus)		
	M/L 17–24 Analoge Eingangsver- stärkung		Nicht importiert		Minimalwert			
2	Einstellungen der Fader 17–24 Zuwe rebenen	Fader 17–24 isung zu Benutze-	Nicht importiert			Keine Zuweisung		
	Zuweisung der Ebenen-Tasten		Konvertiert und importiert wie folgt (wobei die Originaldaten so weit wie möglich wiederhergestellt werden)		Konvertiert und importiert wie folgt (wobei die Originaldaten so weit wie möglich wiederhergestellt werden)			
	Voreinge- stellte Ebene Sonicview 16	Voreinge- stellte Ebene Sonicview 24	Von Sonicview 24 geladene Daten		Einstellungen auf Sonicview 16 nach dem Laden	Von Sonicview 16 geladene Daten		Einstellungen auf Sonicview 24 nach dem Laden
	CH 1–16	CH 1–24	CH 1–24	-	CH 1–16	CH 1–16	-	CH 1–24
	CH 17–32	CH 25–40 / ST IN / FX RTN	CH 25–40 / ST IN / FX RTN	+	CH 17–32	CH 17–32	+	CH 1–24
	CH 33–40 / ST IN / FX RTN	MIX 1–22	MIX 1–22 / MAIN L/R	•	MIX 1–16	CH 33–40 / ST IN / FX RTN	+	CH 25–40 / ST IN / FX RTN
3	MIX 1–16		DCA 1-8	•	DCA 1-8	MIX 1–16	+	MIX 1–22 / MAIN L/R
	MIX 17–22		CUSTOM 1 – CUSTOM 7	•	CUSTOM 1 – CUSTOM 7	MIX 17–22 / MAIN L/R	+	MIX 1–22 / MAIN L/R
				⇒		DCA 1–8	⇒	DCA 1–8
			Wichtig Dealthan Sia daar in diacam Fall (shara da		CUSTOM 1 – CUSTOM 7	•	CUSTOM 1 – CUSTOM 7	
			Einstellungen verworfen werden:			⇒		
			• CH 33–40 / ST IN / FX RTN • MIX 17–22 / MAIN L/R					
# Die Snapshot-Bibliothek nutzen

In der Bibliothek können Sie verschiedene Aktionen mit Snapshots ausführen. Sie erscheint, wenn Sie im Menü oben in der Snapshot-Leiste auf die Bezeichnung eines Snapshots tippen.



# **1** Nummer des Snapshots

Die Nummer des für das Speichern/Laden ausgewählten Snapshots.

Dieser Bereich blinkt, wenn es sich um einen anderen als den zuletzt gespeicherten/geladenen Snapshot handelt.

# (2) Bezeichnung des Snapshots

Die Bezeichnung des für das Speichern/Laden ausgewählten Snapshots.

Dieser Bereich blinkt, wenn es sich um einen anderen als den zuletzt gespeicherten/geladenen Snapshot handelt.

(3) Snapshot-Auswahlschaltfläche Minus (--)

Gleiche Funktion wie die Snapshot-Auswahlschaltfläche im Menü.

# (4) Snapshot-Auswahlschaltfläche Plus (😐 )

Gleiche Funktion wie die Snapshot-Auswahlschaltfläche im Menü.

# **(5)** Schaltfläche STORE

Gleiche Funktion wie die Schaltfläche STORE im Menü.

6 Schaltfläche RECALL

Gleiche Funktion wie die Schaltfläche RECALL im Menü.

7 Einstellungen-Symbol (🕸)

Gleiche Funktion wie das Einstellungen-Symbol im Menü.

# (8) Schließen-Symbol (🗙)

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Bibliothek zu schließen.

(9) Schlosssymbol (🖬)

Gleiche Funktion wie das Schlosssymbol im Menü.

# 1) Änderungen-Symbol (

Gleiche Funktion wie das Änderungen-Symbol im Menü.

# (1) Schaltflächen LOCK/UNLOCK

Hiermit können Sie Einstellungssätze sperren, um sie vor dem Überschreiben zu schützen.

Schaltfläche	Erklärung
<b>B</b>	Nicht gesperrt
<b>a</b>	Gesperrt

Bei leeren Speicherplätzen ist das Symbol abgeblendet und ohne Funktion.

Tippen Sie auf das Symbol, um die Sperre zu aktivieren beziehungsweise zu deaktivieren.

	002	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	003	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
î	004		
de la	005	ζ 👜 💼 🔜	A-set
ß	006	LOCK UNLOCK	12345678901234567890
ſ	007		

Gesperrte Snapshots lassen sich weder löschen, noch umbenennen oder überschreiben.

# 12 Schaltfläche PRESET

Hiermit gelangen Sie zum Preset-Bereich (P001–) in der Snapshot-Bibliothek.

Ê (	<b>)05</b> т/	ASCAM DIGITAL16	+ STORE RECALL \$	×
î	122			
	123			
	124			
	125			
	126			
	127			
	128			
ô	P001	Initial Data		
Р	RESET	RECALL C IMPORT C / EXPORT	RECALL UNDO	Ô

(Siehe "Presets" auf Seite 316.)

# 🔞 Menüsymbol (🖃)

Dieses Symbol erscheint, wenn der Snapshot in die Zwischenablage kopiert wurde.

# Anmerkung

Das Symbol wird so lange angezeigt, bis ein anderer Snapshot kopiert oder das Gerät ausgeschaltet wird. Das Symbol verschwindet auch, wenn der kopierte Snapshot gelöscht, überschrieben oder umbenannt wird.

# (14) Schaltfläche RECALL SAFE

Hiermit können Sie Einstellungen vor dem Überschreiben durch Snapshots schützen. Wenn Einstellungen geschützt sind, erscheint die Schaltfläche hervorgehoben.

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um eine Seite aufzurufen, auf der Sie die zu schützenden Einstellungen auswählen können. (Siehe "Die Seite SNAPSHOT RECALL SAFE" auf Seite 221.)

# (5) Schaltfläche IMPORT/EXPORT

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um eine Seite aufzurufen, auf der Sie Snapshots importieren und exportieren können. (Siehe "Die Seite SNAPSHOT IMPORT/EXPORT" auf Seite 222.)

# 8 – Einstellungen speichern und abrufen

# 16 Liste der Snapshots

Hier werden die verfügbaren Snapshots mit ihren Nummern und Bezeichnungen angezeigt.

Leere Speicherplätze enthalten eine horizontale Linie anstelle einer Bezeichnung.

Der ausgewählte Speicherplatz erscheint hervorgehoben.

Bei voreingestellten Snapshots (Presets) ist der Nummer ein P vorangestellt. (Siehe "Presets" auf Seite 316.)

Die Nummer des aktuellen (zuletzt gespeicherten oder geladenen) Snapshots ist gelb umrahmt.

# ⑰ Weitere Funktionen für den Snapshot (🔤)

Diese Schaltfläche erscheint nur für den ausgewählten Snapshot.

Tippen Sie darauf, um ein Menü mit Bearbeitungsfunktionen aufzurufen.

		··· MENU			$\times$	
	TASCAM	Denomo			Delete	
	TASCAM	Rename	сору	Paste	Delete	

Einzelheiten hierzu finden Sie im Abschnitt "Das Menü der Bibliothek nutzen" auf Seite 219.

# 18 Schaltfläche RECALL UNDO/REDO

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um das letzte Laden eines Snapshots rückgängig zu machen beziehungsweise zu wiederholen.

RECALL UNDO macht das letzte Laden eines Snapshots rückgängig und stellt die vorherigen Einstellungen wieder her.

RECALL REDO macht das letzte Rückgängigmachen ungeschehen und lädt wieder den zuletzt geladenen Snapshot.

# (19) Anmerkungen

Hier erscheint der Inhalt des Feldes COMMENT, das beim Umbenennen eines Snapshots für Anmerkungen zur Verfügung steht.

Es werden maximal zwei Zeilen des Kommentars angezeigt. Reicht dieser Platz nicht für den Inhalt, endet die zweite Zeile mit drei Punkten (...).

# **20** Scroll-Regler und Bildlaufleiste

Ziehen Sie die Bildlaufleiste, um die Seite zu scrollen. Sie können auch über die Liste (16), 19) nach oben und unten wischen oder mit dem Drehgeber 8 scrollen.

# Das Menü der Bibliothek nutzen

Alle Bibliotheken des Mischpults haben ein Bearbeitungsmenü, mit dem Sie verschiedene Aktionen ausführen können.



Funktionen, die aktuell nicht nutzbar sind, erscheinen abgeblendet (grau).

# **(1) Schaltfläche Rename**

Hiermit können Sie den ausgewählten Eintrag umbenennen. Eine Eingabeseite (RENAME) erscheint.

Wenn der ausgewählte Speicherplatz leer ist oder einen schreibgeschützten Eintrag enthält, erscheint das Symbol abgeblendet und ist ohne Funktion.



Die Bezeichnung eines Snapshots kann bis zu 16 Zeichen lang sein.

Bezeichnungen anderer Bibliotheken können bis zu 17 Zeichen lang sein.

Snapshot-Kommentare können bis zu 32 Zeichen umfassen. Für Snapshots erscheint auf der rechten Seite ein Feld für Anmerkungen.

Weitere Einzelheiten zur Bedienung der Tastatur finden Sie im Abschnitt "Großbuchstaben und Sonderzeichen eingeben" auf Seite 201.

# Wichtig

Die folgenden Zeichen fehlen auf der Tastatur:

```
¥/:*?"<>
```

# Tipp

Verbinden Sie eine USB-Tastatur mit dem Anschluss auf dem oberen Bedienfeld, um Texteingaben bequem vorzunehmen.

# **2** Schaltfläche Copy

Hiermit kopieren Sie den ausgewählten Snapshot in die Zwischenablage.

# Anmerkung

Die Funktionen Kopieren (Copy) und Einfügen (Paste) gibt es nur für die Snapshot-Bibliothek.

#### **③ Schaltfläche Paste**

Hiermit fügen Sie den kopierten Snapshot aus der Zwischenablage in den ausgewählten Speicherplatz ein.

Wenn der ausgewählte Speicherplatz einen schreibgeschützten Snapshot enthält, ist die Schaltfläche abgeblendet und ohne Funktion.

# Anmerkung

Die Funktionen Kopieren (Copy) und Einfügen (Paste) gibt es nur für die Snapshot-Bibliothek.

# (4) Schaltfläche Delete

Hiermit löschen Sie den ausgewählten Eintrag der Bibliothek. Ein Bestätigungsdialog erscheint.

Wenn der ausgewählte Speicherplatz leer ist oder einen schreibgeschützten Eintrag enthält, erscheint das Symbol abgeblendet und ist ohne Funktion.



Tippen Sie auf DELETE, um den Datensatz endgültig zu löschen. CANCEL bricht den Vorgang ab.

# (5) Schließen-Schaltfläche (🔳)

Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Bibliotheksmenü zu schließen.

# **Snapshots kopieren**

1. Wählen Sie in der Bibliothek den zu kopierenden Snapshot aus, und tippen Sie auf die Schaltfläche mit den drei Punkten (Kontextmenü).



2. Tippen Sie auf Copy.

Neben dem kopierten Snapshot erscheint ein Symbol (III).



3. Wählen Sie einen Speicherplatz zum Einfügen aus, und öffnen Sie erneut das Kontextmenü.



4. Tippen Sie auf Paste (Einfügen), um den Datensatz mit einer Bezeichnung gemäß den Speicherregeln für Snapshots einzufügen.

(Siehe "Bezeichnungen für gespeicherte Snapshots" auf Seite 214.)

Wenn eine Bezeichnung nicht automatisch hinzugefügt werden kann, erscheint die Seite zum Umbenennen (RENAME). Geben Sie eine Bezeichnung ein, die noch nicht existiert, und tippen Sie auf Enter, um sie zu speichern.



Wenn der Speicherplatz nicht leer ist, erscheint ein Bestätigungsdialog.



Tippen Sie auf OVERWRITE (Überschreiben), um den Datensatz mit einer Bezeichnung gemäß den Speicherregeln für Snapshots einzufügen. (Siehe " (5) Schaltfläche STORE" auf Seite 212.) (Siehe "Bezeichnungen für gespeicherte Snapshots" auf Seite 214.)

Wenn eine Bezeichnung nicht automatisch hinzugefügt werden kann, erscheint die Seite zum Umbenennen (RENAME). Geben Sie eine Bezeichnung ein, die noch nicht existiert, und tippen Sie auf Enter, um sie zu speichern.

# Anmerkung

Das Symbol neben dem kopierten Snapshot wird so lange angezeigt, bis ein anderer Snapshot kopiert oder das Gerät ausgeschaltet wird. Das Symbol verschwindet auch, wenn der kopierte Snapshot gelöscht, überschrieben oder umbenannt wird.

# **Die Seite SNAPSHOT RECALL SAFE**

Diese Seite enthält zwei Registerkarten:

• PARAMETER SAFE

Hier können Sie Parameter auswählen, die beim Laden von Snapshots vor dem Überschreiben geschützt sein sollen.

MODULE SAFE

Hier können Sie Module auswählen, die beim Laden von Snapshots vor dem Überschreiben geschützt sein sollen.

Diese Seite erscheint, wenn Sie in der Snapshot-Bibliothek auf die Schaltfläche RECALL SAFE tippen.

# **Registerkarte PARAMETER SAFE**

Hier können Sie bestimmte Gruppen von Einstellungen vor dem Überschreiben durch Snapshots schützen.



Wählen Sie die gewünschten Elemente mit einem Häkchen aus. Sie erscheinen hellblau hervorgehoben.



# In INPUT/OSC PARAMETERS enthaltene Einstellungen:

- Analoge Eingangsverstärkung
- Stereokopplung der Eingangspegelregler (GANG)
- PAD ein/aus
- Phantomspeisung ein/aus
- Phase
- Digitale Pegelanpassung (D.Trim)
- Frequenz der Hochpassfilter
- Hochpassfilter ein/aus
- Testsignal am Eingang
- Oszillator ein/aus
- Zuweisung des Testsignals
- Pegel des Testsignals
- Typ des Testsignals
- Frequenz des Testsignals

# In OTHER MODULE PARAMETERS enthaltene Einstel-

# lungen:

- Parameter für Gate, Expander, De-Esser
- Parameter der EQs
- Parameter der Grafik-EQs
- Parameter der Kompressoren und Ducker
- Parameter der Modul-Delays
- Fader-Pegel
- Stummschaltung
- Zuweisung zur Stereosumme
- Panorama/Balance
- Panorama-Stereokopplung
- Abbildungsbreite des Stereofelds
- Modus
- Einstellungen für die Direktausgabe
- AFV-Parameter
- Parameter des Auto-Mixers
- Phantomspeisung für Talkback ein/aus
- Digitale Pegelanpassung für Talkback
- Pegelmesspunkt
- Helligkeit der Displaydarstellung

# **Registerkarte MODULE SAFE**

Hier können Sie bestimmte Module vor dem Überschreiben durch Snapshots schützen.

SNA	SNAPSHOT RECALL SAFE							
PARA	METER SAFI	E				MODULE	SAFE	
CH 1	CH 2 CH 2	снз СН 3	CH 4 CH 4	CH 5	сна СН 6	CH 7	CH 8	
CH 9	CH 10 CH 10	CH 11	CH 12 CH 12	CH 13 CH 13	CH 14 CH 14	CH 15	CH 16 CH 16	L
CH 17 CH 17	CH 18 CH 18	CH 19 CH 19	CH 20 CH 20	CH 21 CH 21	CH 22 CH 22	CH 23 CH 23	CH 24 CH 24	L
CH 25 CH 25	сная СН 26	сн 27 CH 27	CH 28 CH 28	CH 29 CH 29	сн зо СН 30	сна СН 31	CH 32 CH 32	L
CH 33 CH 33	сн за СН 34	CH 35 CH 35	сн за СН 36	CH 37 CH 37	сн за СН 38	сн зэ СН 39	сн 40 CH 40	
ST IN 1 ST IN 1	ST IN 2 ST IN 2			FX RTN 1 FX RTN 1	FX RTN 2 FX RTN 2	FX RTN 3 FX RTN 3	FX RTN 4 FX RTN 4	
MIX4 MIX1	MIX2 MIX2	MIX 3 MIX 3	MIX4 MIX4	MIXS MIX 5	MIX 6 MIX 6	MIX7 MIX7	MIX 8	
MIX9 MIX9	MIX10 MIX10	MIX 11-12 MIX 11-12		MIX13-14 MIX 13-14		MIX 15-16 MIX 15-16		Ô

Tippen Sie auf die zu schützenden Module, um sie auszuwählen. Ausgewählte Module werden hervorgehoben und gelb umrahmt dargestellt.

SNA	SNAPSHOT RECALL SAFE							×
PARAMETER SAFE MODULE SAFE								
CH 1 CH 1	CH 2	сна СН 3	CH 4 CH 4	CH 5	сна CH 6	сн 7 СН 7	CH 8	
сня СН 9	CH 10 CH 10	CH 11	CH 12 CH 12	CH 13 CH 13	CH 14 CH 14	CH 15	CH 16 CH 16	L
CH 17 CH 17	CH 18	CH 19 CH 19	CH 20 CH 20	CH 21 CH 21	CH 22 CH 22	CH 23 CH 23	CH 24 CH 24	
CH 25 CH 25	CH 26	CH 27 CH 27	CH 28 CH 28	сн 29 CH 29	сн зо СН 30	сная СН 31	CH 32 CH 32	
CH 33 CH 33	снзи СН 34	CH 35 CH 35	сн за СН 36	снат СН 37	сн за СН 38	сн.зя СН 39	CH 40	•
ST IN 1 ST IN 1	ST IN 2 ST IN 2			FX RTN 1 FX RTN 1	FX RTN 2 FX RTN 2	FX RTN 3 FX RTN 3	FX RTN 4 FX RTN 4	
MIX4 MIX1	MIX2 MIX2	MD13 MIX 3	MIX 4	MIX 5 MIX 5	MIX 6 MIX 6	MIX 7 MIX 7	MIX 8	
MIX 9 MIX 9	MIX 10 MIX 10	MIX 11-12 MIX 11-12		MIX 13-14 MIX 13-14		MIX 15-16 MIX 15-16		Ô

# **Die Seite SNAPSHOT IMPORT/EXPORT**

Auf dieser Seite können Sie Snapshots aus der Bibliothek zu einer eingelegten SD-Karte oder einem angeschlossenen USB-Stick exportieren. Außerdem können Sie Snapshots von einem solchen externen Speichergerät in die Bibliothek importieren.

Diese Seite erscheint, wenn Sie in der Snapshot-Bibliothek auf die Schaltfläche IMPORT/EXPORT tippen.



# 1 Medien-Auswahlschaltfläche

Zeigt die Bezeichnung des aktuell ausgewählten Speichermediums an.

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um das gewünschte Speichermedium für den Import/Export auszuwählen.



Auswahlmöglichkeiten: USB, SD

# 2 Speicherpfad

Zeigt den Speicherpfad für den Import/Export an. Der vorgegebene Ordner für den Import/Export ist:

\\TASCAM\SONICVIEW\SNAPSHOT

# (3) Liste der Snapshots in der Bibliothek

Hier erscheinen die in der Bibliothek des Mischpults gespeicherten Snapshots.

# ④ Scroll-Regler und Bildlaufleiste f ür im Ger ät gespeicherte Snapshots

Ziehen Sie die Bildlaufleiste, um die Seite zu scrollen. Sie können auch über die Liste (③) nach oben und unten wischen oder mit dem Drehgeber 4 scrollen.

# **(5)** Pfeil-Schaltflächen

Tippen Sie auf den Pfeil nach rechts, um den Exportmodus zu aktivieren. Bei aktiviertem Exportmodus erscheint die Schaltfläche hervorgehoben (➡).

Tippen Sie auf den Pfeil nach links, um den Importmodus zu aktivieren. Bei aktiviertem Importmodus erscheint die Schaltfläche hervorgehoben (E).

# Anmerkung

Nach dem Einschalten ist der Exportmodus aktiv. Anschließend wird die zuletzt gewählte Einstellung bis zum Ausschalten des Geräts beibehalten.

# 6 Liste der Snapshots auf dem ausgewählten Speichermedium

Hier erscheinen die auf dem ausgewählten Speichermedium vorhandenen Snapshots.

Wenn das ausgewählte Speichermedium nicht vorhanden ist, erscheint ein entsprechender Hinweis in der Liste.



# ⑦ Schaltfläche IMPORT/EXPORT

Die Beschriftung der Schaltfläche hängt davon ab, welche der Pfeilschaltflächen (⑤) ausgewählt ist.

Im Importmodus ist die Schaltfläche hervorgehoben, wenn sowohl die Importquelle als auch das Ziel ausgewählt sind. Im Exportmodus ist die Schaltfläche hervorgehoben, wenn ein zu exportierender Snapshot ausgewählt ist.

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, wenn sie hervorgehoben ist, um den Import-/Exportvorgang auszuführen.

# ⑧ Scroll-Regler und Bildlaufleiste f ür das externe Speichermedium

Wenn nicht alle Snapshots auf eine Seite passen, erscheint die Bildlaufleiste und der Scroll-Regler wird farblich hervorgehoben.

Ziehen Sie die Bildlaufleiste, um die Seite zu scrollen. Sie können auch über Liste der Snapshots (⑥) nach oben und unten wischen oder mit dem Drehgeber 8 scrollen.

# **Snapshots exportieren**

1. Tippen Sie links oben in der Snapshot-Leiste im auf die Snapshot-Bezeichnung, um die Snapshot-Bibliothek aufzurufen.

(Siehe "Die Snapshot-Bibliothek nutzen" auf Seite 217.)

- 2. Tippen Sie auf IMPORT/EXPORT, um die Import/Export-Seite aufzurufen. (Siehe "Die Seite SNAPSHOT IMPORT/ EXPORT" auf Seite 222.)
- 3. Legen Sie eine SD-Karte ein oder schließen Sie einen USB-Stick an.
- 4. Wählen Sie das Speichermedium mit der Auswahlschaltfläche oben aus. (Siehe " ① Medien-Auswahlschaltfläche" auf Seite 222.)
- 5. Tippen Sie auf den Pfeil nach rechts, um den Exportmodus zu aktivieren.

5	SNAPS	SHOT IMPORT / EXPORT			×
		INTERNAL MEMORY			0T\
ß	001	Rec-Play TEST2_0		ALL MAX	
ß	002	ALL MAX			
Ъ	003	Initial Data_03			
ß	004	ALL MAX_01	→		
ß	005	Initial Data_05	←		
Ъ	006	Initial Data_01a			
G	007	ALL MAX_04			
		Ô		EXPORT	Ô

6. Wählen Sie in der linken Liste den zu exportierenden Snapshot aus.

Der Snapshot und die Schaltfläche EXPORT erscheinen hervorgehoben.



**7. Tippen Sie auf** EXPORT.

Der exportierte Snapshot erscheint in der rechten Liste und ein Hinweis erscheint am oberen Rand der Seite.



# Anmerkung

 Wenn auf dem Speichermedium bereits Snapshot-Daten mit derselben Bezeichnung vorhanden sind, erscheint ein Bestätigungsdialog.

		ALL MA	T2_0
		Initial I 🥂 This name alr	eady exists.
		ALL MA	
		Initial CANCEL OVERV	
ßa	006	Initial Data_01a	

- Tippen Sie auf OVERWRITE, um die vorhandenen Snapshot-Daten zu überschreiben.
- Tippen Sie auf RENAME, um die Snapshot-Daten mit einer anderen Bezeichnung zu speichern. Die Seite RENAME erscheint. Geben Sie eine Bezeichnung ein, die noch nicht existiert. Tippen Sie anschließend auf Enter, um die Änderung zu übernehmen und die Seite zu schließen.
- Wenn es sich bei dem Speichermedium um eine schreibgeschützte SD-Karte handelt, erscheint der folgende Hinweis:

Cannot Export. SD card Locked.

("Exportieren nicht möglich. SD-Karte schreibgeschützt.")

• Wenn zu wenig Speicherplatz auf dem Medium vorhanden ist, erscheint einer der folgenden Hinweise:

Cannot Export. SD card is full.

("Exportieren nicht möglich. SD-Karte ist voll.")

Cannot Export. USB memory is full.

("Exportieren nicht möglich. USB-Stick ist voll.")

# **Snapshots importieren**

# Wichtig

Wenn ein Snapshot, der auf einem Gerät mit der Haupt-Firmwareversion 1.1.0 oder höher erstellt wurde, von einem Gerät mit der Firmware-Version 1.0.x geladen wird, ist ein ordnungsgemäßer Betrieb nicht möglich. Daher gilt die folgende Einschränkung:

Snapshots, die auf Geräten mit der Haupt-Firmwareversion 1.1.0 oder höher erstellt wurden, können nicht von Geräten mit Firmware-Version 1.0.x importiert werden. (Snapshots, die von Geräten mit Firmware-Version 1.0.x erstellt wurden, können von Geräten mit der Haupt-Firmwareversion 1.1.0 oder höher importiert werden).

- 1. Tippen Sie links oben in der Snapshot-Leiste im Menü auf die Snapshot-Bezeichnung, um die Snapshot-Bibliothek aufzurufen. (Siehe "Die Snapshot-Bibliothek nutzen" auf Seite 217.)
- 2. Tippen Sie auf IMPORT/EXPORT, um die Import/Export-Seite aufzurufen.
- 3. Legen Sie eine SD-Karte ein oder schließen Sie einen USB-Stick an.
- 4. Wählen Sie das Speichermedium mit der Auswahlschaltfläche oben aus. (Siehe " ① Medien-Auswahlschaltfläche" auf Seite 222.)
- 5. Tippen Sie auf den Pfeil nach links, um den Importmodus zu aktivieren.



- 6. Wenn die Liste der Daten auf dem ausgewählten Medium keine zu importierenden Snapshot-Daten enthält, tippen Sie auf die Schaltfläche zur Ordnerauswahl rechts neben der Schaltfläche zur Medienauswahl, um ein Pulldown-Menü für die Ordnerauswahl zu öffnen.
  - Wenn das gesamte Menü nicht auf den Bildschirm passen, nutzen Sie Drehgeber 8, die Bildlaufleiste oder Wischgesten, um zu scrollen.
  - Tippen Sie auf den nach rechts weisenden Pfeil (>) links neben einem Ordner, um seinen Inhalt anzuzeigen.
  - Tippen Sie auf den nach unten weisenden Pfeil (>>) links neben einem Ordner, um ihn zu schließen.
  - Tippen Sie auf einen Ordner, um ihn auszuwählen.
  - Die Bezeichnung des ausgewählten Ordners wird in der Ordnerauswahlschaltfläche angezeigt.

•	SNAPSH	DT IMPORT / EXPORT	>
	USB 🔹	V /TASCAM/SONICVIEW/SNAPSHOT	
		V ROOT	
		> 🖿 ALL_SYSTEM_DATA	
		👌 🖿 SNAPSHOT	
		E TEST_A	
		- TEST_B	
		> TEST_C	
		> TEST_D	Ó

Beispiel einer aufgeklappten Ordnerstruktur

- Nachdem Sie den gewünschten Ordner ausgewählt haben, tippen Sie auf den nach unten weisenden Pfeil (\scaleer) am linken Ende der Ordnerauswahlschaltfläche, um das Pulldown-Menü für die Ordnerauswahl zu schließen.
- 8. Wählen Sie in der rechten Liste den zu importierenden Snapshot aus.

Er erscheint hervorgehoben.



9. Wählen Sie in der linken Liste einen Speicherplatz in der Bibliothek aus.

Der ausgewählte Speicherplatz und die Schaltfläche IMPORT erscheinen hervorgehoben.



10. Tippen Sie auf IMPORT.

Der importierte Snapshot wird der Bibliothek hinzugefügt.

5	SNAPSHOT IMPORT / EXPORT ×								
		INTERNAL MEMORY		USB V \\TASCAM\SONICVIEW\SNAPSHOT\					
Ъ	023	USER_KEY 023		ALL MAX					
ß	024	USER_KEY 024		Rec-Play TEST2_0					
Ъ	025	USER KEY 025							
ß	026	Rec-Play TEST2_2	<b>→</b>						
Ъ	027	USER_KEY 027	+						
ſ	028								
ßa	029	Initial Data_11							
		Ô		IMPORT 💿					

# Anmerkung

• Wenn der Speicherplatz Snapshot-Daten mit derselben Bezeichnung enthält, erscheint der folgende Bestätigungsdialog (OVERWRITE):

ß	001	Rec-Play TEST2_0	A	ALL MAX
ß		ALL MA		T2_0
ß		Initial I 🛛 🔥	OVERWRITE?	
ßa		ALL MA		_
ß		Initial I	CEL	TE
ſła	006	Initial Data_01a		

Enthält der Speicherplatz Snapshot-Daten mit einer anderen Bezeichnung, erscheint der folgende Bestätigungsdialog (REPLACE):

Ъ				ALL MAX	
ßa		ALL MA			T2_0
ſœ		Initial I	A REPLAC	E?	
ßa		ALL MA			
fia		Initial (	ANCEL REP	LACE	
ß	006	Initial Data_01a			

- Tippen Sie auf OVERWRITE, um die vorhandenen Snapshot-Daten mit derselben Bezeichnung zu überschreiben.
- Tippen Sie auf REPLACE, um die vorhandenen Snapshot-Daten mit einer anderen Bezeichnung zu überschreiben.
- Wenn der vorhandene Snapshot schreibgeschützt ist, erscheint der folgende Hinweis:

Cannot Import. Target Locked.

("Importieren nicht möglich. Ziel gesperrt.")

# Weitere Bibliotheken

Neben Snapshots können Sie mit Sonicview weitere Einstellungen in Bibliotheken verwalten:

- Auswahl und Einstellungen von Gate, Expander und De-Esser
- Einstellungen von EQs
- Auswahl und Einstellungen von Kompressor und De-Esser
- Effekttyp und -einstellungen
- Einstellungen des Grafik-EQs
- Einstellungen der Module CH 1-40 und ST IN 1-2
- Einstellungen der Module FX RTN 1-4
- Einstellungen der Module MIX 1–22 und des Stereosummenmoduls MAIN L/R

Tippen Sie auf der jeweiligen Modulseite (GATE/EXP/DE-ESSER, EQ, COMP/DUCKER, FX oder GEQ) auf die Schaltfläche LIBRARY.



Die Seite MODULE (EQ) der Kanäle CH 1–40

Die Bibliotheken der Module erreichen Sie über die Menü-Schaltfläche oben rechts auf der Übersichtsseite des jeweiligen Moduls (
). Wählen Sie dort den Eintrag MODULE.





In den Modulbibliotheken werden dieselben Einstellungen verwaltet, die auch beim Kopieren von Modulen berücksichtigt werden. (Siehe "Das MODULE-Kontextmenü nutzen" auf Seite 184.)

# Die Bibliotheksseite im Überblick

In den Bibliotheken können Sie Sätze mit unterschiedlichen Einstellungen verwalten und bearbeiten.



# 1 Liste der gespeicherten Einstellungssätze

Hier erscheinen die Bezeichnungen der gespeicherten Einstellungssätze. Leere Speicherplätze enthalten eine horizontale Linie anstelle einer Bezeichnung.

Der ausgewählte Speicherplatz erscheint hervorgehoben. Bei Presets ist der Nummer ein P vorangestellt.

(2) Weitere Funktionen für den Einstellungssatz (—) Diese Schaltfläche erscheint nur für den ausgewählten Einstellungssatz. Tippen Sie darauf, um ein Menü mit Bearbeitungsfunktionen aufzurufen.

Ъ	002	CH 1_02020628 ····	
ß	003		9 10 20 50 K X X 14 14
ſ		MENU	×
ſ			
ſ		Bename	Delete
'la			

Einzelheiten hierzu finden Sie im Abschnitt "Das Menü der Bibliothek nutzen" auf Seite 219.

# **③ Voransichtsbereich**

Hier erscheint eine Voransicht der gespeicherten Einstellungen.

Bei Modulbibliotheken Können Sie über Registerkarten zwischen unterschiedlichen Bereichen wechseln.

# (4) Bezeichnung des dazugehörigen Moduls

Die benutzerdefinierte Bezeichnung des für das Speichern/ Laden ausgewählten Moduls.

# **5** Schaltflächen LOCK/UNLOCK

Hiermit können Sie Einstellungssätze sperren, um sie vor dem Überschreiben zu schützen.

Schaltfläche	Erklärung
<b>Go</b>	Nicht gesperrt
6	Gesperrt

Bei leeren Speicherplätzen ist das Symbol abgeblendet und ohne Funktion.

Tippen Sie auf das Symbol, um die Sperre zu aktivieren beziehungsweise zu deaktivieren.

•	LIBRA	ARY EQ	( сн 1	CH 1	$\rightarrow$	×
ô	001		EQ			I
ß	002	ζ 📫 💼 🗖				L
ß	003	LOCK UNLOCK				
	004			0		
î	005			0	6	

Gesperrte Einstellungen lassen sich weder löschen, noch umbenennen oder überschreiben.

# 6 Schaltfläche PRESET

Hiermit gelangen Sie zum Preset-Bereich (P001–) in der Bibliothek. (Siehe "Presets" auf Seite 316.)

•	LIBR/	ARY EQ	<	СН 1	CH	1	$\rightarrow$	×
ô	P001	A.Gtr 1		EQ				
â	P002	A.Gtr 2						
ô	P003	Bass Line						
â	P004	Bass mic		0			2	
â	P005	E.Gtr			0	- 0		
ô	P006	Floor Tom						
ô	P007	Hi.Hat						L
ô	P008	Kick in						I.
P	RESET	STORE RECA	۱L					Ô

# **⑦ Schaltfläche RECALL SAFE**

Diese Schaltfläche gibt es nur in Modul-Bibliotheken. Sie dient dazu, bestimmte Einstellungen der Module vor dem Überschreiben zu schützen. Wenn Einstellungen geschützt sind, erscheint die Schaltfläche hervorgehoben.

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um eine Seite aufzurufen, auf der Sie die zu schützenden Einstellungen auswählen können. (Siehe "Die MODULE RECALL SAFE-Seiten" auf Seite 228.)

# (8) Schaltfläche STORE

Hiermit speichern Sie die Einstellungen des ausgewählten Moduls im ausgewählten Speicherplatz der Bibliothek. Wenn kein oder ein gesperrter Speicherplatz ausgewählt ist, ist die Schaltfläche abgeblendet und ohne Funktion.

Einstellungssätze werden beim Speichern in der Bibliothek wie folgt benannt:

#### Bibliothek für EQ/GEQ-Einstellungen

Benutzerdefinierte Modulbezeichnung\_MMTThhmm (Monat, Tag, Stunde, Minute)

Beispiel: CH1\_06091557, Vocals\_06091558

#### Bibliothek für Dynamikeinstellungen

• Wenn eine benutzerdefinierte Modulbezeichnung festgelegt wurde: Benutzerdefinierte Modulbezeichnung\_MMTThhmm (Monat, Tag, Stunde, Minute)

Beispiel: Vocals\_06091558)

 Wenn keine benutzerdefinierte Modulbezeichnung festgelegt wurde: Dynamiktyp\_MMTThhmm (Monat, Tag, Stunde, Minute)

Beispiel: GATE\_06091557)

# Bibliothek für Effekteinstellungen

Effekttyp\_MMTThhmm

Beispiel: REVERB\_06091557, ST REV\_06091558

# Bibliothek für Moduleinstellungen

#### Modulbezeichnung\_MMTThhmm

Beispiel: CH1\_06091557, Vocals\_06091558

# Anmerkung

• Wenn die Bezeichnung beim Speichern mit der vorhandenen Bezeichnung übereinstimmt, erscheint der folgende Hinweis:

Default name already exists. Change name. [CANCEL] [RENAME]

("Vorgabebezeichnung bereits vohanden. Ändern Sie die Bezeichnung.")

• Wenn der Speicherplatz nicht leer ist, erscheint ein Bestätigungsdialog:



Tippen Sie auf Replace, um den vorhandenen Einstellungssatz zu überschreiben.

# (9) Schaltfläche RECALL

 In der Bibliothek f
ür Moduleinstellungen: W
ählen Sie einen Einstellungssatz aus, und tippen Sie dann auf diese Schaltfl
äche, um die Einstellungen zu laden. Ein Auswahldialog erscheint.



Tippen Sie auf die Schaltfläche der gewünschten Einstellungen. Ein Bestätigungsdialog erscheint.



Tippen Sie auf Recall, um die gewählten Einstellungen in das aktuell ausgewählte Modul zu laden. Die entsprechende Modulseite erscheint wieder.

 In den Bibliotheken f
ür GATE/EXP/DE-ESSER, EQ, COMP/ DUCKER, FX und GEQ:

Wählen Sie einen Einstellungssatz aus, und tippen Sie dann auf diese Schaltfläche, um die Einstellungen zu laden. Ein Bestätigungsdialog erscheint.



Tippen Sie auf Recall, um die Einstellungen in das aktuell ausgewählte Modul zu laden. Die entsprechende Modulseite erscheint wieder.

Wenn kein oder ein leerer Speicherplatz ausgewählt ist, ist die Schaltfläche abgeblendet und ohne Funktion.

#### 10 Schaltfläche RECALL UNDO/REDO

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um das zuletzt ausgeführten Laden für diese Bibliothek rückgängig zu machen oder zu wiederholen.

Rückgängigmachen und Wiederholen sind nur mit dem Modul möglich, das zuletzt für den Abruf mit dieser Bibliothek verwendet wurde. Wenn Sie ein anderes Modul auswählen oder seit dem Einschalten des Mischpults keine Einstellungen geladen haben, ist die Schaltfläche Undo abgeblendet und ohne Funktion.

# 11 Scroll-Regler und Bildlaufleiste

Ziehen Sie die Bildlaufleiste, um die Seite zu scrollen. Sie können auch über die Liste nach oben und unten wischen oder mit dem Drehgeber 8 scrollen.

# Die MODULE RECALL SAFE-Seiten

Auf den folgenden Seiten können Sie die Einstellungen auswählen, die beim Laden aus der Bibliothek vor dem Überschreiben geschützt sein sollen.

• Schutzfähige Einstellungen für Eingänge

•	MODULE INPUT RECALL SAFE	×
	INPUT PARAMETERS	
	NAME / COLOR / ICON	
	OTHERS	

• Schutzfähige Einstellungen für Effekt-Returns

•	MODULE FX RTN RECALL SAFE	×
	NAME / COLOR / ICON	
	OTHERS	

• Schutzfähige Einstellungen für Ausgänge



Diese Seiten erscheinen, wenn Sie im jeweiligen Modul auf RECALL SAFE tippen.

# In INPUT PARAMETERS enthaltene Einstellungen:

- Analoge Eingangsverstärkung
- Stereokopplung der Eingangspegelregler (GANG)
- Phantomspeisung ein/aus
- PAD ein/aus
- Phase
- Digitale Pegelanpassung (D.Trim)
- Frequenz der Hochpassfilter
- Hochpassfilter ein/aus

Routing-Einstellungen werden nicht in der Bibliothek gespeichert.

# **Die Seite ALL SYSTEM DATA**

Auf dieser Seite können Sie für sämtliche Einstellungen für das Mischpult einschließlich aller Snapshots und anderen in Bibliotheken gespeicherten Einstellungen folgende Aktionen ausführen:

- Speichern aller Systemdaten als Datei im internen Speicher
- Laden aller Systemdaten aus dem internen Speicher (und Anwenden auf das Mischpult)
- Sichern aller Systemdaten als Datei auf einer SD-Karte oder einem USB-Stick (Exportieren)
- Wiederherstellen aller Systemdaten von einer Datei auf einer SD-Karte oder einem USB-Stick (Importieren)

#### Anmerkung

# Das Passwort wird beim Sichern und Wiederherstellen aller Systemdaten ausgeschlossen.

Die Seite erreichen Sie im Menü unter System Setup > All System Data.



#### 1 Liste der gespeicherten Dateien

Hier erscheinen die Dateien mit allen Systemdaten, die im Mischpult gespeichert wurden.

Die ausgewählte Datei wird hervorgehoben.

#### 2 Papierkorb-Schaltfläche ()

Dieses Symbol erscheint nur für die ausgewählte Datei. Tippen Sie darauf, um die Datei zu löschen. Ein Bestätigungsdialog erscheint.



Tippen Sie auf DELETE, um die Datei endgültig aus dem internen Speicher zu löschen.

#### **③ Schaltfläche SAVE**

Hiermit speichern Sie alle Systemdaten im internen Speicher des Mischpults. (Siehe "Alle Mischpulteinstellungen in einer Datei speichern" auf Seite 229.)

# (4) Schaltfläche LOAD

Hiermit laden Sie alle in der ausgewählten Datei enthaltenen Systemdaten in das Mischpult. (Siehe "Alle Mischpulteinstellungen aus einer Datei laden" auf Seite 230.) Wenn keine Datei ausgewählt ist, ist die Schaltfläche abgeblendet und ohne Funktion.

# Anmerkung

Wenn die beiden folgenden Bedingungen zutreffen, ist das Laden nicht möglich und die Schaltfläche erscheint abgeblendet:

- Schalter OA Tally Inhibit steht auf ON (Siehe " (18) Schalter OA Tally Inhibit" auf Seite 42.)
- ON AIR Tally-Signal liegt am GPIO-Eingang an

# **(5) Schaltfläche Factory Reset**

Hiermit setzen Sie das Mischpult auf seine Werkseinstellungen zurück. Dabei werden auch alle intern gespeicherten Benutzerdaten gelöscht.

(Siehe "Auf Werkseinstellungen zurücksetzen" auf Seite 233.)

# Anmerkung

Wenn die beiden folgenden Bedingungen zutreffen, ist das Laden nicht möglich und die Schaltfläche erscheint abgeblendet:

- Schalter OA Tally Inhibit steht auf ON (Siehe " (18) Schalter OA Tally Inhibit" auf Seite 42.)
- ON AIR Tally-Signal liegt am GPIO-Eingang an

# **(6)** Schaltfläche BACKUP

Hiermit sichern Sie eine Datei mit allen Systemdaten auf einem externen Speichergerät. Ein Bestätigungsdialog erscheint. (Siehe "Alle Mischpulteinstellungen auf einem externen Medium sichern" auf Seite 230.)

Wenn keine Datei ausgewählt ist, ist die Schaltfläche abgeblendet und ohne Funktion.



# **⑦** Schaltfläche RESTORE

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um alle Systemdaten aus einer Sicherung wiederherzustellen. (Siehe "Alle Mischpulteinstellungen aus einer Datei laden" auf Seite 230.)

# **(8)** Scroll-Regler und Bildlaufleiste

Wenn nicht alle Dateien auf eine Seite passen, erscheint die Bildlaufleiste und der Scroll-Regler wird farblich hervorgehoben.

Ziehen Sie die Bildlaufleiste, um die Seite zu scrollen. Sie können auch über die Dateiliste nach oben und unten wischen oder mit dem Drehgeber 8 scrollen.

•	ALL SYSTEM DATA	×
	SAVED DATA	
	ALL_SYS_DATA_220203-072312.asd	
	ALL_SYS_DATA_220203-072457.asd	L
	ALL_SYS_DATA_220203-072545.asd	L
	ALL_SYS_DATA_220206-083506.asd3	L
	ALL_SYS_DATA_220206-083512.asd3	L
	ALL_SYS_DATA_220206-083518.asd3	L
	ALL_SYS_DATA_220206-083522.asd3	
I	SAVE LOAD Factory Reset BACKUP RESTORE	Ô

# Alle Mischpulteinstellungen in einer Datei speichern

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um alle Mischpulteinstellungen (alle Systemdaten) im Mischpult selbst zu speichern.

**1. Tippen Sie auf** SAVE **am unteren Rand.** Ein Bestätigungsdialog erscheint.

ALL_SYS_DATA_220203-072312.asd
ALL_SYS_DAT
ALL_SYS_DAT SAVE ALL SYSTEM DATA
ALL_SYS_DATA_220203-072608.asd3
CANCEL

2. Tippen Sie auf SAVE, um alle Systemdaten unter dem angegebenen Dateinamen im Mischpult zu speichern.

# Alle Mischpulteinstellungen aus einer Datei laden

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um alle Mischpulteinstellungen (alle Systemdaten) aus einer im Mischpult gespeicherten Datei zu laden (und auf das Mischpult anzuwenden).

1. Wählen Sie die gewünschte Datei aus, und tippen Sie auf LOAD.

Ein Bestätigungsdialog erscheint.

ALL_SYS_DATA_2	220203-072312.asd	
ALL_SYS_DAT		Î
ALL_SYS_DAT	\Lambda LOAD ALL SYSTEM DATA ?	
	include NETWORK Settings	
	CANCEL LOAD	

# Anmerkung

Um auch die Netzwerkeinstellungen zu laden, setzen Sie ein Häkchen vor Include NETWORK Settings im Bestätigungsdialog.



2. Tippen Sie auf LOAD, um mit dem Laden aller Systemdaten zu beginnen.

Während dem Laden erscheint der folgende Hinweis:

5	ALL SYSTEM DATA	
	SAVED DATA	
	ALL_SYS_DATA_220203-072312.asd	
	ALL_SYS_DATA_220203-072457.asd	
	ALL_SYS_DATA_220203-072545.asd	
	Processing	
	SAVE LOAD Factory Reset BACKUP RESTORE	

# Wichtig

- Seien Sie vorsichtig, denn durch das Laden aller Systemdaten werden sämtliche Snapshot- und Bibliothekseinstellungen durch die geladenen Daten ersetzt. Um zu den aktuellen Einstellungen später noch einmal zurückkehren zu können, speichern Sie diese vor dem Laden.
- Das Laden aller Systemdaten ist nicht möglich, wenn eine IF-MTR32 (Mehrspurrecorder) gerade aufnimmt oder wiedergibt. Stoppen Sie den Mehrspurrecorder, bevor Sie die Daten laden.

# Alle Mischpulteinstellungen auf einem externen Medium sichern

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um alle Mischpulteinstellungen (alle Systemdaten) auf einer SD-Karte oder einem USB-Stick zu sichern (als Datei exportieren).

- 1. Legen Sie für die Sicherung eine SD-Karte ein oder schließen Sie einen USB-Stick an.
- 2. Wählen Sie die zu sichernde Datei aus.

5	ALL SYSTEM DATA	×
	SAVED DATA	
	ALL_SYS_DATA_220203-072312.asd	
	ALL_SYS_DATA_220203-072457.asd	
	ALL_SYS_DATA_220203-072545.asd	
	SAVE LOAD Factory Reset BACKUP RESTORE	Ô

3. Tippen Sie auf BACKUP.

Ein Bestätigungsdialog erscheint.

ALL_SYS_DATA_220203-072312.asd				
ALL_SYS_D/	BACKUP ALL_SYS_DATA_220203-072545.asd to USB	Û		
	CANCEL BACKUP			

Wenn sowohl eine SD-Karte als auch ein USB-Stick angeschlossen sind, tippen Sie auf die mit einem Pfeil () gekennzeichnete Schaltfläche, und wählen Sie das Medium aus, das für die Sicherung verwendet werden soll.



ALL_SYS_DATA_22020	3-072312.asd	
ALL_SYS_D/	BACKUP SYS_DATA_220203-077545_acd USB USB CANCEL BACK	

# 4. Tippen Sie auf BACKUP, um mit dem Sichern aller Systemdaten zu beginnen.

Die Sicherung wird im folgenden festgelegten Ordner auf dem für die Sicherung verwendeten Medium gespeichert.

\\TASCAM\SONICVIEW\ALL\_SYSTEM\_DATA

Wenn ein Ordner mit diesem Namen nicht vorhanden ist, wird er erstellt.

Wenn auf dem Speichermedium bereits eine Datei mit demselben Namen vorhanden ist, erscheint ein Bestätigungsdialog:

ALL_SYS_DATA	_220203-07231	l2.asd		
ALL_SYS_DAT				
ALL_SYS_DAT	A This na	me already	ovists	
		ine aready	EXISTS.	
	CANCEL	OVERWRITE	RENAME	

- Tippen Sie auf OVERWRITE, um die vorhandene Datei zu überschreiben.
- Tippen Sie auf RENAME, um die Datei mit einem anderen Namen zu speichern.
- Wenn es sich bei dem Speichermedium um eine schreibgeschützte SD-Karte handelt, erscheint der folgende Hinweis:

Cannot Backup. SD card Locked.

("Datensicherung nicht möglich. SD-Karte schreibgeschützt.")

• Wenn zu wenig Speicherplatz auf dem Medium vorhanden ist, erscheint einer der folgenden Hinweise:

Cannot Backup. SD card is full.

("Datensicherung nicht möglich. SD-Karte ist voll.")

Cannot Backup. USB memory is full.

("Datensicherung nicht möglich. USB-Stick ist voll.")

Tippen Sie auf CANCEL, um den Dialog zu schließen.

# Alle Mischpulteinstellungen von einem externen Medium wiederherstellen

Sie können die in einer Datei auf einer SD-Karte oder einem USB-Stick gesicherten Mischpulteinstellungen (alle Systemdaten) in das Mischpult importieren.

# Wichtig

Wenn ein Snapshot, der auf einem Gerät mit der Haupt-Firmwareversion 1.1.0 oder höher erstellt wurde, von einem Gerät mit der Firmware-Version 1.0.x geladen wird, ist ein ordnungsgemäßer Betrieb nicht möglich. Daher gilt die folgende Einschränkung:

Systemdaten, die auf Geräten mit der Haupt-Firmwareversion 1.1.0 oder höher gesichert wurden, können nicht von Geräten mit Firmware-Version 1.0.x wiederhergestellt werden. (Systemdaten, die von Geräten mit Firmware-Version 1.0.x gesichert wurden, können von Geräten mit der Haupt-Firmwareversion 1.1.0 oder höher wiederhergestellt werden).

# Anmerkung

Beim Wiederherstellen wird nur die Datei vom externen Medium in den Speicher des Mischpults importiert. Einstellungen werden dabei nicht geändert.

Um die wiederhergestellten Systemdaten als aktuelle Mischpulteinstellungen anzuwenden, müssen Sie die Datei aus dem internen Speicher laden. (Siehe "Alle Mischpulteinstellungen aus einer Datei laden" auf Seite 230.)

- 1. Legen Sie das Speichermedium mit den Systemdaten ein (SD-Karte) beziehungsweise schließen Sie es an (USB-Stick).
- 2. Tippen Sie auf RESTORE.

Eine Liste der Dateien mit Systemdaten erscheint.

5	ALL SYSTEM DATA RESTORE	×
	USB • > \\TASCAM\SONICVIEW\ALL_SYSTEM_DATA\	
	ALL_SYS_DATA_210218-222842.asd	
	LL_SYS_DATA_210831-142438.asd	
	ALL_SYS_DATA_210831-bbb.asd	
	ALL_SYS_DATA_210910-134807.asd	
	RESTORE	Ô

# Anmerkung

Wenn kein externes Medium erkannt wurde, erscheint die folgende Meldung:

ALL_SYS_DATA_210218-222842.asd		
ALL_SYS_DAT		
ALL_SYS_DAT		
ALL_SYS_DAT	There is no USB/SD memory.	
	CANCEL	

3. Wählen Sie das Speichermedium mit den Systemdaten aus.



# Anmerkung

Die Auswahlschaltfläche erscheint nur, wenn beide Speichermedien (SD, USB) erkannt wurden.

- 4. Wenn die Datei mit den wiederherzustellenden Daten im Ordner nicht enthalten ist, tippen Sie auf die Schaltfläche zur Ordnerauswahl rechts neben der Schaltfläche zur Medienauswahl, um ein Pulldown-Menü für die Ordnerauswahl zu öffnen.
  - Wenn das gesamte Menü nicht auf den Bildschirm passen, nutzen Sie Drehgeber 8, die Bildlaufleiste oder Wischgesten, um zu scrollen.
  - Tippen Sie auf den nach rechts weisenden Pfeil (>) links neben einem Ordner, um seinen Inhalt anzuzeigen.
  - Tippen Sie auf den nach unten weisenden Pfeil (∨) links neben einem Ordner, um ihn zu schließen.
  - Tippen Sie auf einen Ordner, um ihn auszuwählen.
  - Die Bezeichnung des ausgewählten Ordners wird in der Ordnerauswahlschaltfläche angezeigt.



Beispiel einer aufgeklappten Ordnerstruktur

 Nachdem Sie den gewünschten Ordner ausgewählt haben, tippen Sie auf den nach unten weisenden Pfeil (~) am linken Ende der Ordnerauswahlschaltfläche, um das Pulldown-Menü für die Ordnerauswahl zu schließen. 6. Wählen Sie die wiederherzustellende Datei aus, und tippen Sie auf RESTORE. Ein Bestätigungsdialog erscheint.



7. Tippen Sie auf RESTORE im Dialog, um die Datei wiederherzustellen.

Wenn bereits eine Datei mit demselben Namen vorhanden ist, erscheint ein Bestätigungsdialog.

ALL_SYS_DAT	A_210218-222	842.asd		
ALL_SYS_DAT				
ALL_SYS_DAT	This	name already	oviete	
ALL_SYS_DAT		name aready	exists.	
	CANCEL	OVERWRITE	RENAME	

- Tippen Sie auf OVERWRITE, um die vorhandene Datei zu überschreiben.
- Tippen Sie auf RENAME, um die Datei mit einem anderen Namen zu speichern. Die Seite RENAME erscheint. Geben Sie einen Dateinamen ein, der noch nicht existiert. Tippen Sie anschließend auf Enter, um die Datei wiederherzustellen und zur vorhergehenden Seite zurückzukehren.
- Wenn zu wenig Speicherplatz im Mischpult vorhanden ist, erscheint der folgende Hinweis:

Cannot Restore. Internal memory is full.

("Wiederherstellen nicht möglich. Interner Speicher ist voll.")

Wie Sie gespeicherte Systemdaten laden können, lesen Sie im Abschnitt "Alle Mischpulteinstellungen aus einer Datei laden" auf Seite 230.

# Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Sie können das Mischpult auf seine Werkseinstellungen zurücksetzen. Dabei werden auch die folgenden, intern gespeicherten Benutzerdaten gelöscht:

- gespeicherte Systemdaten (All System Data)
- gespeicherte Snapshots
- alle in Bibliotheken gespeicherten Einstellungen

#### Wichtig

- Sichern Sie Ihre Einstellungen zuvor, wenn Sie sie später noch verwenden wollen.
- Die Netzwerkeinstellungen werden ebenfalls zurückgesetzt und eine mögliche Verbindung zu Sonicview Control wird getrennt.
- 1. Tippen Sie auf der Seite All System Data auf die Schaltfläche Factory Reset (⑤).

Der folgende Bestätigungsdialog erscheint:



**2. Um fortzufahren, tippen Sie auf** CONTINUE. Eine zusätzliche Sicherheitsabfrage erscheint:

ALL_SYS_DATA_230602-132609.asd3			
	Do you want to perform a Factory Reset ?		
	CANCEL RESET		

# 3. Tippen Sie auf RESET, um alles zurückzusetzen.

Während dem Zurücksetzen erscheint der folgende Hinweis:

•	ALL SYSTEM DATA	$\times$
	SAVED DATA	
	Processing	
	SAVE LOAD Factory Reset BACKUP RESTORE	

Der Hinweis verschwindet, sobald der Vorgang abgeschlossen ist.

# **Die Seite INFORMATION**

Auf dieser Seite werden verschiedene System- und Fehlerinformationen angezeigt.

Sie erreichen es im Menü unter System Setup > Information. Wenn das Gerät beim Aufrufen dieser Seite fehlerfrei funktioniert, erscheint die zuletzt angezeigte Registerkarte.

Wenn ein Fehler oder ein anderes relevantes Ereignis vor dem Aufrufen dieser Seite aufgetreten ist, erscheint die Registerkarte ERROR.

# **Registerkarte STATUS**



# **1 SYSTEM CLOCK**

Hier werden Systemstatus, Abtastrate und aktuell verwendeter Systemtakt angezeigt.

Tippen Sie auf diesen Bereich, um die Seite SYNC CLOCK aufzurufen. (Siehe "Die Seite SYNC CLOCK" auf Seite 38.)

# 2 SLOT

Hier erscheinen die Bezeichnungen der Erweiterungskarten, die in den beiden Schächten SLOT 1 und SLOT 2 eingebaut sind.

Tippen Sie auf diesen Bereich, um die Seite SLOT SETUP aufzurufen. (Siehe "Die Seite SLOT SETUP" auf Seite 116.)

Die Felder sind leer, wenn keine Karte eingebaut ist.

# **3 MEDIA**

Zeigt den Status von SD-Karte und USB-Stick an.

Tippen Sie auf diesen Bereich, um die Seite MEDIA MANAGE aufzurufen. (Siehe "Die Seite MEDIA MANAGE" auf Seite 243.)

# (4) **RECORDER/PLAYER**

Zeigt den Status des eingebauten Recorders/Players an. Tippen Sie auf diesen Bereich, um die Seite RECORDER/ PLAYER aufzurufen. (Siehe "Die Seite RECORDER/PLAYER" auf Seite 247.)

# **5 AVAILABLE MEMORY**

Hier wird der verfügbare Speicherplatz angezeigt, der dem System zur Verfügung steht.

Unmittelbar nach dem Einschalten erscheint hier die Meldung Checking memory... Nach einer Weile erscheint der verfügbare Speicherplatz.

Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum hinweg eingeschaltet bleibt, kann sich der verfügbare Speicherplatz verringern.

Wenn der Wert bis auf den roten Balken absinkt, erscheint die folgende Fehlermeldung am oberen Rand des Displays. Zudem erscheint ein gleichlautender Dialog:

Insufficient memory. A system reboot is recommended to ensure stable operation.

- The reboot should take less than a minute.
- During system reboot audio and operation will be interrupted.

Unzureichender Arbeitsspeicher.

Um einen stabilen Betrieb zu gewährleisten, wird ein Neustart des Systems empfohlen.

Der Neustart sollte weniger als eine Minute dauern.

Während des Neustarts werden Audiosignale und der Betrieb unterbrochen.

Schalten Sie das Gerät in diesem Fall so bald wie möglich mit dem Schalter **POWER** auf der Rückseite des Geräts aus und wieder ein.

# **6** TEMPERATURE

Zeigt die aktuellen Temperaturen des Systems, der CPU und des DSP an.

Tippen Sie auf diesen Bereich, um die Seite PREFERENCES aufzurufen. (Siehe "Die Seite PREFERENCES (Voreinstellungen)" auf Seite 41.)

# **(7) COOLING FAN**

Zeigt den Status des eingebauten Lüfters an.

Tippen Sie auf diesen Bereich, um die Seite PREFERENCES aufzurufen. (Siehe "Die Seite PREFERENCES (Voreinstellungen)" auf Seite 41.)

# **8 MTR**

Zeigt den Betriebsstatus einer in **SLOT 1** oder **SLOT 2** auf der Rückseite installierten Erweiterungskarte IF-MTR32 (Mehrspurrecorder) an.

Tippen Sie auf diesen Bereich, um die Hauptseite des installierten Mehrspurrecorders aufzurufen (siehe "Die Hauptseite des MTR (MULTI TRACK RECORDER)" auf Seite 260).

# **9 OPEN SOURCE SOFTWARE LICENSE**

Zeigt Informationen zu Open-Source-Lizenzen an. Tippen Sie auf diesen Bereich, um die Seite OPEN SOURCE SOFTWARE LICENSE aufzurufen. (Siehe "Die Seite OPEN SOURCE SOFTWARE LICENSE" auf Seite 237.)

# **Registerkarte ERROR**

Wenn Fehler oder relevante Ereignisse aufgetreten sind, werden sie in dieser Liste aufgeführt (siehe "Liste aller Fehlermeldungen und Ereignisse" auf Seite 238).

Die Liste wird beim Ausschalten des Mischpults geleert.

# Image: Status ERROR ALL CLEAR 6 Image: Status Error Image: Status 6 Image: Status Error Image: Status 1 1 Image: Status Error Image: Status 1 1 1 Image: Status Error Image: Status 1 1 1 1 1 Image: Status Error Image: Status Image: Status

# Anzeigebereich f ür Fehlermeldungen und Hinweise

Wenn ein Fehler oder eine relevantes Ereignis auftritt, erscheint oben auf jedem Touchscreen ein Hinweis. (Siehe "Anzeige von Fehlermeldungen/Hinweisen während des Betriebs" auf Seite 236.)

# 2 Liste der Fehler

Wenn Fehler oder relevante Ereignisse auftreten, erscheinen sie in dieser Liste in der Reihenfolge ihres Auftretens von oben nach unten.

Datum und Uhrzeit: JJJJ/MM/TT HH:MM

Die Hintergrundfarben der Elemente unterscheiden sich je nach Fehlerstatus:

Fehlerstatus	Hintergrundfarbe	
Aktuell auftretender Fehler	Rot	
Aktuell auftretendes Ereignis	Gelb	
Behobener Fehler	Grau	

Behobene Fehler haben einen grauen Hintergrund. Dazu gehören Gerätetemperaturfehler und andere Fehler, die automatisch behoben werden, sowie Fehler des Systemtakts und andere Fehler, die manuell behoben wurden.

# ③ Detail-Schaltflächen (<sup>2</sup>)

Hiermit rufen Sie Details zum jeweiligen Fehler/Ereignis auf.

# ④ Entfernen-Schaltflächen (🗳)

Entfernt eine Fehlermeldung oder einen Hinweis aus der Liste.

# Anmerkung

Bei aktuell auftretenden Fehlern erscheint diese Schaltfläche nicht, da solche Hinweise nicht aus der Liste entfernt werden können.

# **(5)** Scroll-Regler und Bildlaufleiste

Diese Elemente erscheinen, wenn nicht alle Fehlermeldungen/Hinweise gleichzeitig auf das Display passen. Ziehen Sie die Bildlaufleiste, um die Seite zu scrollen. Sie können auch über die Liste nach oben und unten wischen oder mit dem Drehgeber 8 scrollen.

# 6 Schaltfläche ALL CLEAR

Hiermit leeren Sie die Liste. Ein Bestätigungsdialog erscheint.



Tippen Sie auf CLEAR, um alle Fehlermeldungen und Hinweise zu entfernen.

# Anmerkung

Aktuell auftretende Fehler werden nicht aus der Liste entfernt.

# Anzeige von Fehlermeldungen/ Hinweisen während des Betriebs

Wenn während des Betriebs ein Fehler oder ein relevantes Ereignis auftritt, wird oben auf jedem Touchscreen ein Hinweis angezeigt (siehe auch "Liste aller Fehlermeldungen und Ereignisse" auf Seite 238).



Hinweis auf der Hauptseite



Die Hauptseite nach dem Schließen des Hinweises

# (1) Anzahl der Fehlermeldungen/Hinweise

Hier erscheint die Anzahl der aktuell auftretenden Fehler und Ereignisse.

# ② Auswahlschaltflächen für vorhergehenden/ nächsten Hinweis

Diese erscheinen, wenn aktuell mehrere Fehler/Ereignisse auftreten.

Tippen Sie auf die jeweilige Schaltfläche, um den vorhergehenden beziehungsweise nächsten Hinweis anzuzeigen.

#### ③ Anzeigebereich für Fehlermeldungen und Hinweise

Hier erscheint die aktuelle Fehlermeldung oder der aktuelle Hinweis. Die Nummer am Anfang steht für die Reihenfolge des Auftretens.

Tippen Sie auf diesen Bereich, um Einzelheiten zu dem Fehler oder Ereignis anzuzeigen.

# **(4)** Blinkende Fehlerleiste

Bis Fehler und Ereignisse behoben sind, wird oben auf jedem Touchscreen eine blinkende rote Leiste angezeigt.

# **(5)** Ausblenden-Schaltfläche

Hiermit blenden Sie den Anzeigebereich für Fehlermeldungen/Hinweise vorübergehend aus.

#### Anmerkung

Sobald ein neues Problem auftritt, blendet sich der Anzeigebereich automatisch wieder ein.

#### 6 Einblenden-Schaltfläche

Hiermit blenden Sie den ausgeblendeten Anzeigebereich für Fehlermeldungen/Hinweise wieder ein.

Wenn ein Ereignis auftritt, erscheint außerdem auf dem rechten Touchscreen ein Dialog (siehe auch "Liste aller Fehlermeldungen und Ereignisse" auf Seite 238).



Tippen Sie auf CLOSE, um den Dialog zu schließen. Oder tippen Sie auf die andere Schaltfläche, um die Seite aufzurufen, auf der Sie das Problem überprüfen oder beheben können.

# Die Seite OPEN SOURCE SOFTWARE LICENSE

Diese Seite enthält Informationen zu den Lizenzen der verwendeten Open-Source-Software. Tippen Sie auf der Seite INFORMATION auf OPEN SOURCE

SOFTWARE LICENSE, um diese Seite aufzurufen.



# 1 Liste der Lizenzen

Diese Liste enthält die Lizenzvereinbarungen der verwendeten Open-Source-Software.

Tippen Sie rechts auf das jeweilige Pfeilsymbol ( $\mathbf{\nabla}$ ), um die Lizenzvereinbarung für die entsprechende Software einzublenden.



Um den Text wieder auszublenden, tippen Sie auf das Pfeilsymbol (  $\blacktriangle$  ).

#### **(2)** Scroll-Regler und Bildlaufleiste

Diese Elemente erscheinen, wenn nicht der gesamte Inhalt auf das Display passt.

Ziehen Sie die Bildlaufleiste, um zu scrollen. Sie können auch über die Liste nach oben und unten wischen oder mit dem Drehgeber 8 scrollen.

# Liste aller Fehlermeldungen und Ereignisse

Typ des Fehlers / des Ereignisses	Hinweis	Bedeutung	Anmerkung
	[Bezeichnung des Taktgebers] clock has no signal. Switched to Internal.	Es gibt kein Signal vom Taktgeber.	
	[Bezeichnung des Taktgebers] clock is unlocked. Switched to Internal.	Keine Synchronisierung mit dem Systemtakt.	
	[Bezeichnung des Taktgebers] clock regained.	Systemtakt ist wiederherge- stellt (Synchronisierung wieder möglich).	
Fobler des Systemtakts	[Bezeichnung des Taktgebers] clock regained. Can be re-synced to "Bezeichnung des Taktgebers".	Systemtakt ist wiederherge- stellt (Synchronisierung wieder möglich). (Hinweis erscheint oben auf dem Touchscreen)	<ul> <li>Bezeichnung des Taktgebers:</li> <li>WORD</li> <li>Dante</li> <li>SLOT 1 (Erweiterungskarte)</li> </ul>
	[Bezeichnung des Taktgebers] clock is locked.	Synchronisierung mit dem Systemtakt hergestellt. (Dieser Hinweis wird auf der Seite INFORMATION, Registerkarte ERROR in grau angezeigt, um zu dokumentieren, wann die Synchronisierung wiederherge- stellt war, nach einem Fehler des Typs "Kein Signal" oder "Nicht synchron" behoben wurde. Er erscheint nicht oben auf dem Touchscreen.)	• SLOT 2 (Erweiterungskarte) Mögliche Taktarten von Erweite- rungskarten: AES, Dante, MADI
	SLOT [Nummer des Schachts] [Bezeichnung der Karte] was removed.	Die Erweiterungskarte wurde entfernt.	Nummer des Schachts: 1, 2 Bezeichnung der Karte:
Fehler der Erweiterungs- karten	SLOT [Nummer des Schachts] [Bezeichnung der Karte] failure.	Es wurde ein Problem mit der Erweiterungskarte festgestellt.	<ul> <li>IF-AN16/OUT (Analog- ausgänge)</li> <li>IF-DA64 (Dante)</li> <li>IF-MA64/BN (MADI)</li> <li>IF-MA64/EX (MADI)</li> <li>IF-MTR32 (Mehrspurrecorder)</li> <li>IF-ST2110 (ST 2110)</li> </ul>
	Dante Module Unavailable.	Das eingebaute Dante-Modul kann aktuell nicht genutzt werden (abgesicherter Modus oder Aktualisierung).	
Fehler des eingebauten Dante-Interfaces	Dante Module Available.	Das eingebaute Dante-Modul ist wieder nutzbar.	Dieser Hinweis wird auf der Seite INFORMATION, Register- karte ERROR in grau als Fehler dokumentiert. Er erscheint nicht oben auf dem Touchscreen.
Fehler unzureichender Arbeitsspeicher	Insufficient memory. A system reboot is recommended to ensure stable operation. - The reboot should take less than a minute. - During system reboot audio and operation will be interrupted.	Der für das System verfügbare Speicherplatz wird knapp. Schalten Sie das Mischpult sobald wie möglich mit dem Schalter <b>POWER</b> auf der Geräterückseite einmal aus und wieder ein, um den stabilen Betrieb zu gewähr- leisten. Der Neustart sollte weniger als eine Minute dauern. Beachten Sie, dass während die Neustarts die Tonausgabe unterbrochen wird und keine Bedienung möglich ist.	Die Meldung erscheint, wenn die Anzeige AVAILABLE MEMORY auf der Seite INFORMATION, Registerkarte STATUS auf den roten Balken sinkt. Zugleich wird eine Meldung am oberen Rand des Displays angezeigt.

Typ des Fehlers / des Ereignisses	Hinweis	Bedeutung	Anmerkung
	SYSTEM is too HOT. Increase FAN speed.	Die Temperatur im Inneren des Geräts ist gestiegen. Erhöhen Sie die Geschwindigkeit des Lüfters.	
	CPU is too HOT. Increase FAN speed.	Die Temperatur des Hauptprozes- sors ist gestiegen. Erhöhen Sie die Geschwindigkeit des Lüfters.	
	DSP is too HOT. Increase FAN speed.	Die Temperatur des Signalprozes- sors ist gestiegen. Erhöhen Sie die Geschwindigkeit des Lüfters.	
	IF-ST2110 Card is too HOT.	Die Temperatur der Erweiterungs- karte IF-ST2110 ist gestiegen.	
Fehler der Geräte-	SYSTEM is too COLD.	Die Temperatur im Inneren des Geräts ist zu niedrig.	
temperatur	CPU is too COLD.	Die Temperatur des Hauptprozes- sors ist zu niedrig.	
	DSP is too COLD.	Die Temperatur des Signalprozes- sors ist zu niedrig.	
	SYSTEM temperature normal.	Die Temperatur im Inneren des Geräts liegt wieder im Normalbe- reich.	Dieser Hinweis wird auf der
	CPU temperature normal.	Die Temperatur des Hauptpro- zessors liegt wieder im Normal- bereich.	Seite INFORMATION, Register- karte ERROR in grau als Fehler dokumentiert.
	DSP temperature normal.	Die Temperatur des Signalpro- zessors liegt wieder im Normal- bereich.	Touchscreen.
	IF-ST2110 Card temperature normal.	Die Temperatur des Erweiterungs- karte liegt wieder im Normal- bereich.	
	Cooling FAN failure.	Der Lüfter des Hauptgeräts ist ausgefallen.	
	IF-ST2110 Card FAN failure.	Der Lüfter der Erweiterungskarte IF-ST2110 ist ausgefallen.	
Fehler des Lüfters	Cooling FAN in motion.	Der Lüfter des Hauptgeräts hat sich in Bewegung gesetzt.	Dieser Hinweis wird auf der Seite INFORMATION, Register-
	IF-ST2110 Card FAN in motion.	Der Lüfter der Erweiterungskarte IF-ST2110 hat sich in Bewegung gesetzt.	karte ERROR in grau als Fehler dokumentiert. Er erscheint nicht oben auf dem Touchscreen.
Hinweis zu unzulässigen Einstellungen	Clock master changed to Internal. [Kartenbezeichnung] cannot be clock master.	Eine IF-AN16/OUT oder IF-MTR32 wurde als Taktgeber ausgewählt, obwohl das unzulässig ist. Das Gerät hat zum internen Takt (INT) gewechselt.	Dies kann beim Start auftreten, wenn die als Taktgeber festge- legte Erweiterungskarte bei ausgeschaltetem Gerät gegen eine IF-AN16/OUT ausgetauscht wurde.
	SLOT [Nummer des Schachts] [Bezeichnung der Karte] installed.	Nach dem Einschalten wurde eine neu installierte Erweiterungskarte erkannt.	Nummer des Schachts: 1, 2 Bezeichnung der Karte: • IF-AE16 (AES)
Hinweis zu Erweiterungs- karten	SLOT [Nummer des Schachts] was changed from [Bezeichnung der alten Karte] to [Bezeichnung der aktuellen Karte].	Nach dem Einschalten wurde der Wechsel einer Erweiterungskarte erkannt.	<ul> <li>IF-AN16/OUT (Analogaus- gänge)</li> <li>IF-DA64 (Dante)</li> <li>IF-MA64/BN (MADI)</li> <li>IF-MA64/EX (MADI)</li> <li>IF-MTR32 (Mehrspurrecorder)</li> <li>IF-ST2110 (ST 2110)</li> </ul>
Hinweis zum eingebauten Dante-Interface	Dante I/O Sample rate changed by Dante Controller.	Die Abtastrate für Ein-/Ausgänge des internen Dante-Moduls wurde vom Dante-Controller geändert.	

Typ des Fehlers / des Ereignisses	Hinweis	Bedeutung	Anmerkung
Hinweis zu Speicher-	Unrecognized format (SD card).	Eine SD-Karte mit einem nicht erkennbaren Format wurde eingelegt.	
medien	Unrecognized format (USB memory).	Ein USB-Stick mit einem nicht erkennbaren Format wurde angeschlossen.	
	Recording stopped. Media Full.	Die Aufnahme wurde gestoppt. Auf dem Medium ist nicht mehr genügend Speicherplatz vorhanden.	
	Recording error. Buffer overflow.	Die Aufnahme wurde gestoppt, weil ein Pufferüberlauf aufge- treten ist.	
Hinweis zur Aufnahme	Recording stopped. File limit reached. Please change to another folder.	Die Aufnahme wurde gestoppt, weil die Gesamtzahl der Dateien im Ordner das Systemlimit überschreiten würde. Wählen Sie einen anderen Ordner aus.	
	Recording error. SD card was removed.	Die Aufnahme wurde gestoppt, weil die SD-Karte entfernt wurde.	
	Play error. Buffer underrun.	Die Wiedergabe wurde gestoppt, weil eine Pufferunterschreitung aufgetreten ist.	
Hinweis zur Wiedergabe	Play error. [Bezeichnung des Mediums] was removed.	Die Wiedergabe wurde gestoppt, weil das Speichermedium entfernt wurde.	Bezeichnung des Mediums: SD card USB
Fehler zur Einbindung von SB-16D	SB-16D ID #xx-xx has been disconnected.	Eine eingebundene SB-16D wurde aus dem Dante-Netzwerk entfernt und ist jetzt virtuell eingebunden.	xx: 1–16
Hinweis zum Einbinden von SB-16D	SB-16D ID #xx-xx connected.	Eine virtuell eingebundene SB-16D wurde im Dante-Netz- werk erkannt und ist jetzt einge- bunden.	xx: 1–16 Dieser Hinweis wird nicht angezeigt, wenn das Ereignis innerhalb von drei Minuten nach dem Start auftritt.
	SB-16D ID #xx-xx has a ID conflict.	Eine SB-16D mit der gleichen ID wie eine bereits eingebundene SB-16D ist im Dante-Netzwerk erschienen.	xx: 1–16
Fehler doppelter IDs von			xx: 1–16
SB-16D	SB-16D ID #xx-xx conflict has been resolved.	Das Problem mit der doppelten ID wurde behoben.	Dieser Hinweis wird auf der Seite INFORMATION, Register- karte ERROR in grau als Fehler dokumentiert. Er erscheint nicht oben auf dem Touchscreen.
Hinweis zu Parameter- einstellungen einer verbundenen SB-16D	SB-16D ID #xx-xx INPUT xx cannot be set to LINE LEVEL. This console does not have SB-16D ID #xx-xx Pre Amp Control.	Der Eingangsport, der dem Insert-Return-Port zugewiesen war oder ist, gehört zu einer SB-16D, für die keine Steuerungs- rechte vorliegen. Daher konnte der Vorverstärker des entspre- chenden Eingangsports nicht auf die Standardeinstellungen für Line-Pegel geändert werden. Weitere Einzelheiten siehe • " (5) Schaltfläche AUTO ROUTING" auf Seite 87 • "Stageboxen Tascam SB-16D mit dem Mischpult verwenden" auf Seite 88 • " (4) Auswahlschaltflächen für Eingangsquellen" auf Seite 140	xx = 1 - 16

Typ des Fehlers / des Ereignisses	Hinweis	Bedeutung	Anmerkung
	MTR File Error.	Das Lesen einer Datei mit dem MTR ist fehlgeschlagen.	
	MTR Non-Supported WAV format.	Das Format der WAV-Datei wird vom MTR nicht unterstützt. Infor- mationen zu den Dateiformaten, die mit dem MTR verwendet werden können, finden Sie unter "Die Dateiformate im Überblick" auf Seite 273.	
Fehler der IF-MTR32	MTR Cannot MARK. (Limit reached)	Jede Datei kann maximal 99 Marken enthalten.	
(Menrspurrecorder)	MTR No Playback File.	Es ist keine Datei für die Wieder- gabe mit dem MTR verfügbar.	
	MTR Playing Error.	Die Wiedergabe mit dem MTR ist fehlgeschlagen. Überprüfen Sie die Datei.	
	MTR cannot record. Please enable at least one REC READY track	Die Aufnahme kann nicht gestartet werden, da keine Spur für die Aufnahme ausgewählt wurde. Schalten Sie mindestens eine Spur auf Aufnahmebereitschaft.	

Typ des Fehlers / des Ereignisses	Hinweis	Bedeutung	Anmerkung	
	MTR buffer overflow occurred. Recording will continue.	Beim Schreiben auf die SD-Karte ist eine Zeitüberschreitung aufgetreten. Die Aufnahme wurde fortgesetzt, jedoch sind möglicherweise Aussetzer oder Geräusche entstanden. An der Problemstelle wurde eine Marke eingefügt. Formatieren Sie die Karte mit dem Recorder oder tauschen Sie sie aus.	Das Formatieren der SD-Karte mit ERASE im Menü des MTR sollte die Leistung der Karte wiederberstellen Je nach	
	MTR Recording stopped. Buffer overflow.	Die Aufnahme wurde gestoppt, weil die Schreibleistung der SD-Karte nachgelassen hat. Durch die Zeitüberschreitung wurde das Audiomaterial unter- brochen. An der Stelle der Unter- brechung hat der Recorder eine Marke eingefügt. Überprüfen Sie das Audiomaterial im Bereich der Marke. Formatieren Sie die Karte mit dem Recorder oder tauschen Sie sie aus.	Zustand der SD-Karte (etwa bei fehlerhafter Funktion oder hohem Alter) kann jedoch die ursprüngliche Schreibgeschwir digkeit möglicherweise nicht mehr hergestellt werden.	
	MTR Recording stopped. SD Card Full.	Die Aufnahme wurde gestoppt, weil die SD-Karte entfernt wurde.		
	MTR Recording stopped. Take limit reached. Please change to another project.	Die Aufnahme wurde gestoppt, weil die zulässige Gesamtzahl von Dateien, Ordnern und anderen Elementen im aktuellen Ordner erreicht wurde.		
	MTR Failed to write.	Das Schreiben einer Datei mit dem MTR ist fehlgeschlagen. Tauschen Sie die SD-Karte aus.		
(Mehrspurrecorder)	MTR File Protected.	Die Datei ist schreibgeschützt. Sie kann nicht bearbeitet werden. Heben Sie den Schreibschutz auf.		
	MTR Protected SD Card. Please unprotect the SD card.	Die SD-Karte ist schreibgeschützt. Heben Sie den Schreibschutz auf.		
	MTR SD Card Error. Please format the SD card.	Die SD-Karte ist nicht ordnungs- gemäß formatiert oder beschä- digt. Formatieren Sie die SD-Karte. Durch das Formatieren werden alle auf der Karte enthal- tenen Daten gelöscht.		
	MTR Format Error. Please format the SD card.	Die SD-Karte ist nicht ordnungs- gemäß formatiert oder beschä- digt. Formatieren Sie die SD-Karte. Durch das Formatieren werden alle auf der Karte enthaltenen Daten gelöscht.		
	MTR Operation cannot be continued. Please reinsert the SD CARD.	Es ist ein Problem mit der SD-Karte aufgetreten. Setzen Sie die Karte erneut ein.		
	MTR Invalid SD Card. Please change the SD card.	Es ist ein unbekanntes Problem mit der SD-Karte aufgetreten. Tauschen Sie die SD-Karte aus.		
	MTR System ROM Error.	Wenn dieser Fehler häufig auftritt, wenden Sie sich bitte an den Tascam-Kundendienst.		
	MTR Unknown Error. XX An unexpected error occurred inside the system. Please contact our customer support with the error code.	Wenn dieser Fehler häufig auftritt, wenden Sie sich bitte mit dem Fehlercode (XX) an unseren Kundendienst.		

# **Die Seite MEDIA MANAGE**

Hier erscheinen Informationen zu den erkannten Speichermedien, die Sie hier auch formatieren können.

Wählen Sie im Menü System Setup > Media Manage, um diese Seite aufzurufen.



# (1) Informationen zum jeweiligen Speichermedium

Hier werden die folgenden Informationen angezeigt:

Element	Auswirkung	
Total size	Gesamtspeicherkapazität des jeweiligen Mediums	
Used	Verwendeter Speicherplatz	
Available	Verfügbarer Speicherplatz	

# **(2)** Schaltfläche Format

Mit dieser Schaltfläche starten Sie die Formatierung. (Siehe "Speichermedien formatieren" auf Seite 243.)

# Anmerkung

Wenn eine schreibgeschützte SD-Karte eingelegt ist, wird oberhalb der dann abgeblendeten Schaltfläche "LOCKED" angezeigt, und das Formatieren ist nicht möglich.

#### 3 Formattyp

Hier wird die Bezeichnung des Dateisystemformats angezeigt, das vom jeweiligen Speichermedium verwendet wird.

### Anmerkung

Wenn kein Medium erkannt wurde, ist das Feld abgeblendet.

# Speichermedien formatieren

#### Wichtig

- Schreibgeschützte SD-Karten lassen sich nicht formatieren. Entfernen Sie zuvor den Schreibschutz der Karte. (Siehe "Schreibschutz der Karte" auf Seite 37.)
- Durch das Formatieren gehen alle Daten auf dem Speichermedium unwiderruflich verloren. Vergewissern Sie sich, dass das in Ordnung ist, bevor Sie fortfahren.
- Speichermedien, die Sie mit dem Sonicview verwenden wollen, müssen immer mit dem Gerät selbst formatiert werden. SD-Karten und USB-Sticks, die auf einem Computer oder einem anderen Gerät formatiert wurden, können den Betrieb des Mischpults beeinträchtigen.

#### 1. Tippen Sie auf Format.

• Beim Formatieren einer SD-Karte erscheint der folgende Bestätigungsdialog:



 Beim Formatieren eines USB-Sticks erscheint ein Dialog für die Auswahl des Dateisystems:



Wählen Sie das Dateisystem aus, mit dem Sie formatieren wollen.

# Anmerkung

Beim Formatieren einer SD-Karte wird das Dateisystem automatisch anhand ihrer Speicherkapazität ausgewählt (FAT32 für SDHC-Karten, exFAT für SDXC-Karten)

2. Tippen Sie auf Format, um mit dem Formatieren zu beginnen.

Während dem Formatieren wird der folgende Hinweis angezeigt.



Der Hinweis verschwindet, sobald der Vorgang abgeschlossen ist.

# **Die Seite Version Information**

Auf dieser Seite erscheinen Informationen über die System-Firmware, verschiedene Geräte, Anwendungsversionen und Update-Voraussetzungen.

Wählen Sie im Menü System Setup > Version Information, um diese Seite aufzurufen.



# **(1)** Systemversion

Hier erscheinen Informationen über die aktuelle Firmware-Version des Sonicview.

# (2) Bezeichnungen verschiedener Geräte und Anwendungen

Hier erscheinen Bezeichnungen des in Sonicview eingebauten Dante-Moduls, der Erweiterungskarten, der unterstützten Anwendungen und der eingebundenen SB-16D.

# ③ Status

Hier wird angezeigt, ob die einzelnen Geräte/Anwendungen aktualisiert werden müssen.

- Wenn die aktuelle Version mit der erforderlichen Version übereinstimmt, wird OK angezeigt. In diesem Fall ist eine Aktualisierung des Geräts oder der Anwendung nicht erforderlich.

 Wenn die aktuelle Version neuer als die erforderliche Version ist, wird " Please check the latest system version of Sonicview." (Bitte auf die neueste Firmwareversion von Sonicview prüfen.) angezeigt. In diesem Fall gibt es möglicherweise eine neue Firmware für Sonicview. Wenn jedoch nur Geräte oder Anwendungen aktualisiert wurden, ist eine Aktualisierung der Sonicview-Firmware nicht erforderlich.

Informationen zur aktuellen Firmware finden Sie auf unserer Website:

https://tascam.de/downloads/Sonicview+16 https://tascam.de/downloads/Sonicview+24

# Anmerkung

Wenn eine der folgenden Meldungen im Feld Status angezeigt wird, muss das Gerät, die Anwendung oder das Mischpult selbst aktualisiert werden. In diesem Fall erscheint das Symbol 🖲 zusammen mit den Menüpunkten System Setup und den Untermenüpunkten Version Information auf der Menüseite.

- 🕑 Update Required. (Aktualisierung erforderlich.)
- Dease check the latest system version of Sonicview. (Bitte auf die neueste Firmwareversion von Sonicview prüfen.)

# (4) Required ver

Hier erscheinen die Versionsnummern von Geräten und Anwendungen, die für die aktuelle Sonicview-Systemfirmware erforderlich sind.

# **(5)** Current ver

Hier erscheinen die aktuell installierten Versionsnummern für jedes Gerät und jede Anwendung.

Die Versionsnummer von "TASCAM Sonicview Control", der speziellen Fernbedienungs-App für Sonicview, finden Sie in deren Menü.

Um die Versionsnummer des aktuell verwendeten Windows-USB-Treibers zu erfahren, rufen Sie das Programm "TASCAM Sonicview USB" auf Ihrem Computer auf.

Die Versionsnummer des Dante-Moduls einer Dante-Erweiterungskarte (IF-DA64) können Sie im Dante-Controller ablesen.

# 6 Schaltfläche DETAIL

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um detaillierte Informationen über die Systemfirmware-Versionen und Build-Nummern sowie Informationen über die in **SLOT 1** und **SLOT 2** installierten Karten anzuzeigen.

•	Version Informat	io	n Details	×
	SYSTEM VERSION	ł	1.06.00 build 20240205	
	os		Ver 1.6.0 build 397	
	System1		Ver 1.6.0 build 315514	
	System2		Ver 1.6.0 build 16922	
	DSP PS		Ver 01.60 build 602	
	DSP PL		Build 0021	
	Fader Driver		Ver 1.1 build 36	
	Front Driver		Build 0027	
	SLOT1			
	None			
	SLOT2			
	None	:		

# ⑦ Scroll-Regler und Bildlaufleiste

Diese Elemente erscheinen, wenn nicht alle anzuzeigenden Informationen auf den Bildschirmbereich passen.

Ziehen Sie die Bildlaufleiste, um die Seite zu scrollen. Sie können auch über die Liste nach oben und unten wischen oder mit dem Drehgeber 8 scrollen.

# Die Firmware aktualisieren

# Wichtig

- Verwenden Sie zum Aktualisieren der Firmware ein mit FAT32 oder exFAT formatiertes Speichermedium (USB-Stick oder SD-Karte). Wir empfehlen, das Speichermedium vor der Verwendung mit dem Sonicview zu formatieren. (Siehe "Die Seite MEDIA MANAGE" auf Seite 243.)
- Wenn ein Snapshot, der auf einem Gerät mit der Haupt-Firmwareversion 1.1.0 oder höher erstellt wurde, von einem Gerät mit der Firmware-Version 1.0.x geladen wird, ist ein ordnungsgemäßer Betrieb nicht möglich. Daher gelten die folgenden Einschränkungen:
  - Ein Downgrade der Haupt-Firmware (MAIN) auf Version 1.0.x ist nicht möglich.
  - Snapshots und Systemdaten, die auf Geräten mit der Haupt-Firmwareversion 1.1.0 oder höher gesichert wurden, können nicht von Geräten mit Firmware-Version 1.0.x importiert/wiederhergestellt werden. (Snapshots und Systemdaten, die von Geräten mit Firmwareversion 1.0.x gesichert wurden, können von Geräten mit der Haupt-Firmwareversion 1.1.0 oder höher importiert/wiederhergestellt werden).
- Laden Sie die neueste Firmware von der deutschsprachigen Tascam-Website auf einen Computer herunter. https://tascam.de/downloads/Sonicview+16 https://tascam.de/downloads/Sonicview+24
   Falls die heruntergeladene Datei in einem Archivformat (z. B. ZIP) vorliegt, entpacken Sie sie.
- 2. Kopieren Sie die entpackte Firmwaredatei von Ihrem Computer in das Stammverzeichnis (die oberste Ebene) eines USB-Sticks oder einer SD-Karte.
- 3. Verbinden Sie den so vorbereiteten USB-Stick mit der USB-Buchse auf dem oberen Bedienfeld. Oder setzen Sie die vorbereitete SD-Karte in den SD-Kartenschacht ein.
- **4. Wählen Sie im Menü** System Setup > Firmware Update. Die folgende Seite erscheint:

Firmware U	Jpdate			×
	Select update file	USB	SD	
MAIN				
SLOT 1				
IF-AN16/OUT (Analog OUT)				
SLOT 2				
IF-AN16/OUT (Analog OUT)				

5. Wählen Sie die Registerkarte des Geräteteils, dessen Firmware Sie aktualisieren wollen.

Geräteteil	Auswirkung	
MAIN	Firmware-Aktualisierung für das Mischpult selbst	
SLOT 1	Firmware-Aktualisierung für die in <b>SLOT 1</b> eingebaute Erweiterungskarte.	
SLOT 2	Firmware-Aktualisierung für die in <b>SLOT 2</b> eingebaute Erweiterungskarte.	

# Anmerkung

Die Registerkarten für Erweiterungsschächte erscheinen nur, wenn eine Karte eingebaut ist.

 Tippen Sie oben rechts auf USB oder SD, um das in Schritt 3 angeschlossene Medium auszuwählen.
 Sobald das Speichermedium mit der Aktualisierungsdatei überprüft wurde, werden die enthaltenen Dateien angezeigt.

Firmware U	Jpdate			×
	Select update file	USB	SD	
MAIN	Sonicview16-24_V01.00.00			П
SLOT 1				
IF-AN16/OUT (Analog OUT)				
SLOT 2				
IF-AN16/OUT (Analog OUT)				

# Anmerkung

- Die Abbildung oben zeigt eine Liste mit den Firmware-Aktualisierungsdateien, die im Stammverzeichnis des Speichermediums gefunden wurden. Hier sollte die in Schritt 2 kopierte Firmwaredatei angezeigt werden.
- Es können maximal fünf Zeilen für Firmwaredateien gleichzeitig angezeigt werden. Wenn sich auf dem Stick mehr Dateien befinden, scrollen Sie die Liste durch Wischen nach oben und unten.
- Die abgebildete Seite dient lediglich als Beispiel. Die tatsächlich angezeigten Informationen weichen davon ab.
- 7. Tippen Sie auf die Firmware, die für die Aktualisierung verwendet werden soll, um sie auszuwählen. Auf dem Display erscheint ein Bestätigungsdialog ähnlich dem folgenden:

•	Firmware L	Jpdate					х
			Firmwa	ire upda	te		
MAIN Sonicview16-24_V01.00.00							
		os	Ver 1.0.0 build 77			Ver 1.0.0 build 78	
	SLOT 1	System2	Ver 1.0.0 build 12839			Ver 1.0.0 build 12841	
		DSP PS	Ver 1.0 build 355			Ver 1.0 build 355	
	AN16/OUT	Fader Driver	Ver 1.0 build 31			Ver 1.0 build 31	
	nalog OUT)	Front Driver	Build 0027			Build 0027	
	SLOT 2						
IF- (A	AN16/OUT nalog OUT)	Confirm Are you	nation ı sure?	CANO	EL	UPDATE	

Die aktuell installierte Firmwareversion erscheint links des Pfeils. Die Version der Aktualisierungsdatei sehen Sie rechts davon.

# Anmerkung

Die abgebildete Seite dient lediglich als Beispiel. Die tatsächlich angezeigten Informationen weichen davon ab.

8. Tippen Sie im Bestätigungsdialog auf UPDATE.



# Anmerkung

- Die Schaltfläche UPDATE erscheint nicht, wenn die Aktualisierung unnötig ist.
- Tippen Sie auf CANCEL, um zur Liste der Dateien zurückzukehren.
- 9. Wenn ein weiterer Bestätigungsdialog erscheint, tippen Sie auf UPDATE.

Die Begrüßungsseite erscheint kurz, anschließend beginnt die Aktualisierung.

# Wichtig

- Sorgen Sie dafür, dass während der Aktualisierung die Stromversorgung nicht unterbrochen wird.
- Andernfalls kann es passieren, dass sich das Mischpult nicht mehr starten lässt.

Sobald die Aktualisierung abgeschlossen ist, nimmt die Seite folgendes Aussehen an:



10. Schalten Sie das Mischpult mit dem Schalter POWER auf der Geräterückseite einmal aus und wieder ein.

# Wichtig

Auch wenn in den Versionen 1.0.2 und früher der MAIN-Firmware eine Schaltfläche RESTART angezeigt wird, tippen Sie nicht darauf. Nutzen Sie immer den Netzschalter auf der Rückseite, um das Gerät neu zu starten.

- 11. Vergewissern Sie sich nach dem Neustart, dass die neueste Firmware verwendet wird (siehe "Die Seite Version Information" auf Seite 244). Damit ist die Aktualisierung der Firmware abgeschlossen.
- 12. Löschen Sie die Firmware-Aktualisierungsdatei vom Speichermedium.

Sonicview enthält einen 2-Spur-WAV-Recorder (SD-Karte) und einen 2-Spur-WAV/MP3/AAC-Player (SD-Karte/USB-Stick). Aufnahmedateien haben das folgende Format: WAV: 48 kHz oder 96 kHz, 24 Bit, 2 Kanäle

Die Aufnahme erfolgt mit der Abtastrate, die mit der Schaltfläche Sync Clock auf der Seite SYNC CLOCK festgelegt wurde. (Siehe "Die Abtastrate festlegen" auf Seite 39.)

Folgende Formate können wiedergegeben werden:

- BWF/WAV: 48 kHz oder 96 kHz, 16 oder 24 Bit, 2 Kanäle
- MP3: 44,1 kHz oder 48 kHz, 32–320 kbit/s, 2 Kanäle
- AAC: 44,1 kHz oder 48 kHz, 64–320 kbit/s, 2 Kanäle

# **Eine SD-Karte formatieren**

Die optimale Leistung während der Aufnahme ist nur mit SD-Karten gewährleistet, die mit diesem Gerät formatiert wurden. Formatieren Sie alle Speicherkarten, die Sie mit dem Sonicview 16/24 verwenden wollen, immer mit dem Gerät selbst. (Siehe "Die Seite MEDIA MANAGE" auf Seite 243.) Auf einem Computer oder einem anderen Gerät formatierte SD-Karten können Fehler verursachen.

# SD-Karten und USB-Sticks, die mit diesem Gerät verwendet werden können

Eine Liste der mit dem Gerät erfolgreich getesteten Speichermedien steht auf der deutschsprachigen Website von Tascam zur Verfügung:

https://tascam.de/downloads/Sonicview+16 https://tascam.de/downloads/Sonicview+24

Verwenden Sie nur SD-Karten und USB-Sticks, die auf dieser Liste aufgeführt sind.

# **Die Seite RECORDER/PLAYER**

Hier steuern Sie den eingebauten Stereo-Recorder/Player. Wählen Sie im Menü Recorder/Player > Recorder/Player, um diese Seite aufzurufen.



# **RECORDER-Sektion**



# **1** Status des Audiotransports

Dieses Symbol zeigt den aktuellen Zustand des Audiotransports an.

#### 2 Gesamtzahl der aufgezeichneten Dateien

Hier erscheint die Zahl aller aufgezeichneten Audiodateien.

# Anmerkung

In einem Ordner können maximal 999 Aufnahmen erstellt werden. Bei Ordnern, die bereits 999 Dateien oder Dateien mit der Endung "999.wav" enthalten, wird im Namensbereich des Aufnahmeordners "Rec Limit" angezeigt und Aufnahmen sind nicht mehr möglich. Wechseln Sie für weitere Aufnahmen in einen anderen

Wechseln Sie für weitere Aufnahmen in einen anderen Ordner.

# **③ Verstrichene Aufnahmezeit**

Hier erscheint die verstrichene Zeit der aktuellen Aufnahme. Wenn kein Speichermedium verfügbar ist, werden nur Striche angezeigt (--:--).

# (4) Eingangspegelanzeigen

Diese zeigen die Eingangspegel am eingebauten Recorder an.

# (5) Kapazitätsanzeige

Diese zeigt den bereits belegten Speicherplatz im Verhältnis zum gesamten Speicherplatz auf dem Medium.

Mit fortschreitender Aufnahme füllt sich der Balken von links.

# ⑥ Anzeigebereich f ür Informationen

Während der Aufnahme wird der Hintergrund dieses Bereichs hellrot, um deutlich zu machen, dass die Aufnahme läuft.

# **7** Bandspulensymbol

Während der Aufnahme drehen sich diese Bandspulen, um die laufende Aufnahme zu verdeutlichen.

# (8) Name der Aufnahmedatei

Während der Aufnahme und Aufnahmepause wird hier der Name der Aufnahmedatei angezeigt.

Nach dem Stoppen der Aufnahme erscheint hier der Name der zuletzt aufgezeichneten Datei.

Dateinamen von Aufnahmen setzen sich wie folgt zusammen: JJJJMMTT\_nnn.wav

JJJJ: Jahr MM: Monat TT: Tag nnn: Dreistellige fortlaufende Zahl

# Anmerkung

Unmittelbar nach dem Start des Geräts, dem Laden von Medien oder der Auswahl eines Ordners wird nichts angezeigt.

# 9 Name des aktuellen Ordners

Hier erscheint der Pfad des Aufnahmeordners.

Tippen Sie auf diesen Bereich, um die BROWSE-Seite aufzurufen, auf der Sie den Ordner für die Aufnahme auswählen können. (Siehe "Einen Ordner für die Aufnahme auswählen" auf Seite 250.)

Zudem können folgende Hinweise erscheinen:

- "No Media": Es ist keine SD-Karte eingelegt.
- "No free space": Die SD-Karte ist voll.
- "Unrecognized": Die SD-Karte kann nicht eingelesen werden. Tippen Sie auf diesen Hinweis, um die Seite Media Manage zu öffnen. (Siehe "Die Seite MEDIA MANAGE" auf Seite 243.)

# Anmerkung

Wenn sich mehr als 999 Dateien und Unterordner im Ordner befinden, werden Dateien und Ordner möglicherweise nicht richtig angezeigt.

#### 10 Verbleibende Aufnahmezeit

Hier wird normalerweise die auf dem Speichermedium verfügbare Aufnahmezeit entsprechend des gewählten Aufnahmeformats angezeigt.

Wenn eine Aufnahme nicht möglich ist, weil beispielsweise kein Speichermedium verfügbar ist oder das Medium keinen freien Speicherplatz hat, werden nur Striche angezeigt (--:--:--).

#### ① Schaltflächen und Anzeigen für den Audiotransport

Hiermit steuern Sie den Recorder.

Während der Aufnahme stoppen Sie hiermit die Aufnahme.
Bei gestoppter Aufnahme ist die Schaltfläche weiß hervorgehoben.
Während der Aufnahme halten Sie hiermit die Aufnahme vorübergehend an (Pause).
Bei vorübergehend angehaltener Aufnahme ist die Schaltfläche weiß hervorgehoben.
Bei gestoppter Aufnahme starten Sie hiermit die Aufnahme. Bei vorübergehend angehaltener Aufnahme setzen Sie hiermit die Aufnahme fort. Während der Aufnahme oder Pause ist die Schalt- fläche hellrot hervorgehoben.

# 12 Regler REC TRIM

Nutzen Sie Drehgeber 1, um den Eingangspegel am Recorder anzupassen.

**Einstellbereich:** -20 dB bis +20 dB (in 0,1-dB-Schritten, Voreinstellung: 0 dB)

# (13) Auswahlschaltflächen für Eingangsquellen

Hier erscheinen die Bezeichnungen der zugewiesenen Eingangsquellen. Wenn nichts zugewiesen ist, sind diese Schalflächen leer.

Tippen Sie auf diese Schaltflächen, um eine Eingangsquelle für das Modul festzulegen. Die Seite RECORDER INPUT SOURCE SELECT erscheint.



Hier können Sie Busse MIX 1–22 und die Stereosumme (MAIN L/R) als Quellen jeweils für den linken und rechten Kanal des Recorders auswählen (Voreinstellung: MAIN L/R).

# 10 – Aufnehmen und Wiedergeben

# **PLAYER-Sektion**



# **(1)** Status des Audiotransports

Dieses Symbol zeigt den aktuellen Zustand des Audiotransports an.

② Nummer der aktuellen Datei / Anzahl aller Dateien Zeigt die Nummer der aktuell wiedergegebenen Datei und die Gesamtzahl aller Dateien an.

# **③ Verstrichene Wiedergabezeit**

Zeigt die seit dem Beginn der Datei verstrichene Zeit an. Wenn kein Speichermedium verfügbar ist, werden nur Striche angezeigt (--:--).

# (4) Wiedergabemodus

Zeigt den aktuellen Wiedergabemodus an. Tippen Sie auf dieses Auswahlfeld, um einen anderen Wiedergabemodus festzulegen.



Anzeige	Bedeutung
1 Trk.	Einzelwiedergabe
ALL Trk.	Ordnerwiedergabe (Voreinstellung)
<b>1 گ</b> ت	Wiederholte Einzelwiedergabe
CIP ALL	Wiederholte Ordnerwiedergabe

# **(5)** Ausgangspegelanzeigen

Zeigen die Signalpegel an den Ausgängen des Players an.

#### 6 Zeitleiste

Zeigt die aktuelle Wiedergabeposition im Verhältnis zur Länge der Datei an.

Ziehen Sie den Knopf auf der Leiste an die gewünschte Stelle, um eine andere Wiedergabeposition anzusteuern.

# ⑦ Bandspulensymbol

Während der Wiedergabe drehen sich diese Bandspulen, um die laufende Wiedergabe zu verdeutlichen.

⑧ Dateinamen der vorhergehenden und nächsten Audiodatei

Der Name der vorhergehenden Datei wird auf der linken Seite angezeigt. Der Name der nächsten Datei erscheint rechts.

#### (9) Name der aktuellen Datei

Hier wird der Name der aktuell wiedergegebenen Datei angezeigt.

Tippen Sie hierauf, um die BROWSE-Seite aufzurufen, auf der Sie den Ordner und die Datei für die Wiedergabe auswählen können. (Siehe "Medium, Ordner und Datei für die Wiedergabe auswählen" auf Seite 252.)

#### 10 Name des Wiedergabeordners

Hier erscheint die Bezeichnung des Speichermediums zusammen mit dem Pfad zum aktuellen Wiedergabeordner.

Tippen Sie hierauf, um die BROWSE-Seite aufzurufen, auf der Sie den Ordner und die Datei für die Wiedergabe auswählen können.

#### (1) Verbleibende Wiedergabezeit

Zeigt die verbleibende Wiedergabezeit der aktuell wiedergegebenen Datei an.

(2) Schaltflächen und Anzeigen für den Audiotransport Hiermit steuern Sie den Player.

	Hiermit stoppen Sie die Wiedergabe. Bei gestoppter Wiedergabe ist die Schaltfläche weiß hervorgehoben.
п	Bei gestoppter oder laufender Wiedergabe schalten Sie hiermit auf Wiedergabebereitschaft (Pause). Während der Wiedergabebereitschaft ist die Schalt- fläche weiß hervorgehoben.
►	Hiermit starten Sie die Wiedergabe (bei gestopptem Player oder aus der Wiedergabebereitschaft heraus). Während der Wiedergabe ist die Schaltfläche grün hervorgehoben.
<b>44</b> / <b>&gt;&gt;</b>	Tippen Sie auf eine dieser Schaltflächen, um die Rückwärts-/Vorwärtssuche zu starten. Berühren Sie die Schaltfläche länger, um nur bis zum Loslassen zu suchen. Tippen Sie während der Suche, um zum Zustand vor dem Beginn der Suche zurückzukehren. Während der Suche ist die Schaltfläche weiß hervor- gehoben.
	Bei gestoppter Wiedergabe springen Sie hiermit zur vorhergehenden/nächsten Datei. Tippen Sie auf Pfeil-nach-links (I◄◀) während der Wiedergabe oder Wiedergabebereitschaft, um zum Anfang der Datei zurückzukehren. Wenn der Anfang der Datei bereits erreicht ist, springen Sie an den Anfang der vorhergehenden Datei. Tippen Sie auf Pfeil-nach-rechts ►►I, um zur nächsten Datei zu springen.

# (13) Auswahlschaltflächen für die Ausgabe

Hier erscheinen die Bezeichnungen der Eingangsmodule, denen die Ausgänge des Players zugewiesen sind. Wenn nichts zugewiesen ist, sind diese Schalflächen leer. Wenn sie mehreren Eingangsmodulen zugewiesen sind, erscheinen diese nach Kanalnummern in aufsteigender Folge sortiert.



# Die BROWSE-Seite (Dateimanager)

# Einen Ordner für die Aufnahme auswählen

Um einen bestimmten Ordner für die Aufnahme auszuwählen, tippen Sie in der RECORDER-Sektion auf den Pfad des Aufnahmeordners. Die BROWSE-Seite erscheint.

Wählen Sie einen vorhandenen Ordner aus oder erstellen Sie einen neuen. Tippen Sie dann auf die erscheinende Schaltfläche Set REC FOLDER (Set RECOFOLDER),

um den ausgewählten Ordner für das Speichern neuer Aufnahmen festzulegen.



In diesem Beispiel ist der Ordner Music als Aufnahmeordner festgelegt



Hier ist der Ordner TASCAM ausgewählt und kann jetzt als Aufnahmeordner festgelegt werden

# Anmerkung

- Als Aufnahmemedium können nur SD-Karten verwendet werden. Die Aufnahme auf USB-Sticks ist nicht möglich.
- Wenn sich mehr als 999 Dateien und Unterordner im Ordner befinden, werden Dateien und Ordner möglicherweise nicht richtig angezeigt.

# 1 Zurück-Schaltfläche (5)

**Tippen Sie auf die Schaltfläche, um zur Seite** RECORDER/ PLAYER **zurückzukehren**.

(2) Bezeichnung des Speichermediums Die Bezeichnung des gerade angezeigten Mediums.

# **③ Symbol REC FOLDER**

Dieses Symbol erscheint, wenn der ausgewählte Ordner als Aufnahmeordner festgelegt ist.

# (4) Symbol PLAY FOLDER

Dieses Symbol erscheint, wenn der ausgewählte Ordner als Wiedergabeordner festgelegt ist.

# (5) Kontextmenü-Schaltfläche (…)

Hiermit rufen Sie ein Einblendmenü mit weiteren Funktionen für die ausgewählte Ordnerebene auf.

<ul> <li>✓ 1<sup>3</sup></li> </ul>	20220322_001.wav			00 h 08 m 37	•
	20220322_0 🛅 Music			× 105 s	•
	20220322_0		Ō	56	5
	20220322_0	Rename	Delete	04	5
	20220322_005.wav			00 h 04 m 38 s	5

Menüeintrag	Auswirkung
Rename	Hiermit können Sie den ausgewählten Ordner umbenennen. Eine Eingabeseite erscheint.
Delete	Löscht den aktuellen Ordner.

Dieser Vorgang ist während der Aufnahme und Wiedergabe nicht möglich.

Wenn die oberste Ebene der SD-Karte ausgewählt ist, werden hiermit Informationen zum Speichermedium angezeigt:

Music			
TASCAM	SD Card (SONICVIEW)	$\times$	
20220317_0	USED SIZE : 7.1GB FREE SIZE : 21GB	15 s	
20220317_0	TOTAL SIZE : 29GB	15 s	
20220317_0	03.wav	02 h 04 m 15 s	

- Datenträgerbezeichnung der SD-Karte
- Informationen zum Speicherplatz auf der SD-Karte

# 6 Schaltfläche "Neuer Ordner" (🗳)

Hiermit erstellen Sie einen neuen Ordner auf der aktuellen Ebene. Eine Eingabeseite erscheint.



Um Großbuchstaben und Sonderzeichen einzugeben, nutzen Sie die Umschalttaste (Shift) und die Feststelltaste (Caps lock). Weitere Einzelheiten zur Bedienung der Tastatur finden Sie im Abschnitt "Großbuchstaben und Sonderzeichen eingeben" auf Seite 201.

# 7 Schaltfläche "Eine Ebene nach oben" (🙆)

Hiermit gehen Sie eine Ordnerebene nach oben.

# Anmerkung

Auf der obersten Ebene der SD-Karte ist diese Schaltfläche abgeblendet und ohne Funktion.

#### 8 Bezeichnung der ausgewählten Ebene

Zeigt die Bezeichnung der ausgewählten Ebene zusammen mit einem Symbol an.

# (9) Schaltfläche Set REC FOLDER

Tippen Sie hierauf, um den ausgewählten Ordner zum Aufnahmeordner zu machen. Wenn der aktuelle Ordner als Aufnahmeordner festgelegt ist, werden diese Schaltfläche und die Schaltfläche Go REC FOLDER (1) ausgeblendet und das Symbol REC FOLDER (3) erscheint.

Einzelheiten zum Festlegen des Aufnahmeordners finden Sie im Abschnitt "Den Aufnahmeordner festlegen" auf Seite 254.

#### **10** Schaltfläche Go REC FOLDER

Hiermit springen Sie zum Aufnahmeordner.

#### (1) Ordner auf dem Speichermedium

Hier werden die Ordner auf der aktuellen Ebene nach Namen sortiert angezeigt. Tippen Sie auf einen Ordner, um ihn zu öffnen.

# 12 Liste der Dateien

Hier werden die Namen und zeitlichen Längen der abspielbaren Dateien auf der aktuellen Ebene nach Namen sortiert angezeigt.

#### 1 Kontextmenü-Schaltflächen (🔤)

Tippen Sie auf eine dieser Schaltflächen, um ein Einblendmenü mit verschiedenen Informationen zur jeweiligen Datei und folgenden Funktionen anzuzeigen:

SROWSE: SD	<b>₽</b>
The REC FOLDER / The PLAY FOLDER	
20220322_001.wav	
✓ □ 20220322_0 File info : WAV/96kHz/24bit	
D 20220322_0 Channel : Stereo 1053 Time : 00h08m37s	
File size : 284MB 1563	
20220322_0	
20220322_0 Rename Delete	

Menüeintrag	Auswirkung
Rename	Hiermit können Sie die ausgewählte Datei umbenennen. Eine Eingabeseite erscheint.
Delete	Löscht die entsprechende Datei.

Dieser Vorgang ist während der Aufnahme und Wiedergabe nicht möglich.

Wenn Sie bei einem Ordner auf dieses Symbol tippen, erscheint ein Einblendmenü mit folgenden Funktionen:

Music						
TASCAM	🛅 Music			X		
20220317_0			ŵ		15 s	
20220317_0		Rename	Delete		15 s	
20220317_0	03.wav			02 h 04 m		

Menüeintrag	Auswirkung
Rename	Hiermit können Sie den entsprechenden Ordner umbenennen. Eine Eingabeseite erscheint.
Delete	Löscht den entsprechenden Ordner.

Dieser Vorgang ist während der Aufnahme und Wiedergabe nicht möglich.

#### (14) Scroll-Regler und Bildlaufleiste

Diese Elemente erscheinen, wenn nicht der gesamte Inhalt des Speichermediums auf das Display passt.

Ziehen Sie die Bildlaufleiste, um die Seite zu scrollen. Sie können auch über die Liste nach oben und unten wischen oder mit dem Drehgeber 8 scrollen.

# Medium, Ordner und Datei für die Wiedergabe auswählen

Tippen Sie auf den Namen des Wiedergabeordners oder der Wiedergabedatei in der PLAYER-Sektion. Die BROWSE-Seite erscheint, in dem Sie das Medium, den Ordner und die Datei für die Wiedergabe auswählen können.

Gehen Sie zu dem Ordner auf dem Datenträger, der die gewünschte Datei für die Wiedergabe enthält. Tippen Sie dann auf die erscheinende Schaltfläche Set PLAY FOLDER

(Set PLAY > FOLDER), um den ausgewählten Ordner als Wiedergabeordner festzulegen.



Das Stammverzeichnis des Mischpults erlaubt die Auswahl des Speichermediums

# Anmerkung

Wenn sich mehr als 999 Dateien und Unterordner im Ordner befinden, werden Dateien und Ordner möglicherweise nicht richtig angezeigt.

# 1) Zurück-Schaltfläche (

Tippen Sie auf die Schaltfläche, um zur Seite RECORDER/ PLAYER zurückzukehren.

# 2 Bezeichnung des Speichermediums

Die Bezeichnung des gerade angezeigten Mediums.

# **③ Symbol PLAY FOLDER**

Dieses Symbol erscheint, wenn der ausgewählte Ordner als Wiedergabeordner festgelegt ist.

# **④** Symbol REC FOLDER

Dieses Symbol erscheint, wenn der ausgewählte Ordner als Aufnahmeordner festgelegt ist.

# (5) Kontextmenü-Schaltfläche (----)

Hiermit rufen Sie ein Einblendmenü mit weiteren Funktionen für die ausgewählte Ordnerebene auf.



Menüeintrag	Auswirkung
Rename	Hiermit können Sie den ausgewählten Ordner umbenennen. Eine Eingabeseite erscheint.
Delete	Löscht den aktuellen Ordner.

Dieser Vorgang ist während der Aufnahme und Wiedergabe nicht möglich.

Wenn die oberste Ebene eines Speichermediums

ausgewählt ist, werden hiermit Informationen zum Speichermedium angezeigt.



- Datenträgerbezeichnung des Mediums
- Informationen zum Speicherplatz auf dem Medium
#### 6 Schaltfläche "Neuer Ordner" (🗳)

Hiermit erstellen Sie einen neuen Ordner auf der aktuellen Ebene. Eine Eingabeseite erscheint.



Um Großbuchstaben und Sonderzeichen einzugeben, nutzen Sie die Umschalttaste (Shift) und die Feststelltaste (Caps lock). Weitere Einzelheiten zur Bedienung der Tastatur finden Sie im Abschnitt "Großbuchstaben und Sonderzeichen eingeben" auf Seite 201.

#### 7 Schaltfläche "Eine Ebene nach oben" (🙆)

Hiermit gehen Sie eine Ordnerebene nach oben.

#### Anmerkung

Auf der obersten Ebene (Root) ist diese Schaltfläche abgeblendet und ohne Funktion.

#### **(8)** Name der ausgewählten Ebene

Zeigt die den Namen der ausgewählten Ebene zusammen mit einem Symbol an.

#### (9) Schaltfläche Set PLAY FOLDER

Tippen Sie hierauf, um den ausgewählten Ordner zum Wiedergabeordner zu machen.

Wenn der aktuelle Ordner als Wiedergabeordner festgelegt ist, werden diese Schaltfläche und die Schaltfläche Go PLAY FOLDER (<sup>®</sup>) ausgeblendet und das Symbol PLAY FOLDER (<sup>3</sup>) erscheint.

Einzelheiten zum Festlegen des Wiedergabeordners finden Sie im Abschnitt "Den Wiedergabeordner festlegen" auf Seite 254.

#### **10** Schaltfläche Go REC FOLDER

Hiermit springen Sie zum Aufnahmeordner.

#### **(1)** Schaltfläche Go PLAY FOLDER

Hiermit springen Sie zum Wiedergabeordner.

Auswahlmarkierungen für die Wiedergabe Tippen Sie auf diesen Bereich, um Audiodateien auszuwählen und durch Setzen von Häkchen für die Wiedergabe zu markieren.

#### (13) Ordner auf dem Speichermedium

Hier werden die Ordner auf der aktuellen Ebene nach Namen sortiert angezeigt. Tippen Sie auf einen Ordner, um ihn zu öffnen.

#### (14) Liste der Dateien

Hier werden die Namen und zeitlichen Längen der abspielbaren Dateien auf der aktuellen Ebene nach Namen sortiert angezeigt. Tippen Sie auf diesen Bereich, um Audiodateien auszuwählen und durch Setzen von Häkchen für die Wiedergabe zu markieren.

#### 1 Kontextmenü-Schaltflächen (🔤

Tippen Sie auf eine dieser Schaltflächen, um ein Einblendmenü mit verschiedenen Informationen zur jeweiligen Datei und folgenden Funktionen anzuzeigen:

5	BRO	WSE: SD				₽
		PLAY FOLD	ER / 🔯 REC FOLDER			
		Music	🕫 20220322_001.wav	$\times$	37 s	
$\sim$	5	20220322_0	File info : WAV/96kHz/24bit			
		20220322_0	Channel : Stereo Time : 00h08m37s		105 s	 •
		20220322_0	File size : 284MB Update date : 2022/3/22 14:01	156s	56 s	 •
		20220322_0			04 s	 •
		20220322_0	Rename Delete		38 s	 •

Menüeintrag	Auswirkung
Rename	Hiermit können Sie die ausgewählte Datei umbenennen. Eine Eingabeseite erscheint.
Delete	Löscht die entsprechende Datei.

Dieser Vorgang ist während der Aufnahme und Wiedergabe nicht möglich.

Wenn Sie bei einem Ordner auf dieses Symbol tippen, erscheint ein Einblendmenü mit folgenden Funktionen:



Menüeintrag	Auswirkung
Rename	Hiermit können Sie den entsprechenden Ordner umbenennen. Eine Eingabeseite erscheint.
Delete	Löscht den entsprechenden Ordner.

Dieser Vorgang ist während der Aufnahme und Wiedergabe nicht möglich.

#### 16 Wiedergabe-Schaltflächen (P)

Tippen Sie auf eine dieser Schaltflächen, um eine Audiodatei auszuwählen und die Wiedergabe zu starten. Die Schaltfläche wird grün hervorgehoben.

Tippen Sie erneut, um die Wiedergabe zu stoppen.

#### 17 Scroll-Regler und Bildlaufleiste

Diese Elemente erscheinen, wenn nicht der gesamte Inhalt des Speichermediums auf das Display passt.

Ziehen Sie die Bildlaufleiste, um die Seite zu scrollen. Sie können auch über die Liste nach oben und unten wischen oder mit dem Drehgeber 8 scrollen.

#### (18) Liste der Speichermedien

Hier erscheinen die erkannten Speichermedien. Tippen Sie auf ein Speichermedium, um es zu öffnen.

#### ⑲ Kontextmenü für Speichermedien (📟)

Tippen Sie auf eine dieser Schaltflächen, um Informationen zum jeweiligen Speichermedium anzuzeigen:

- Datenträgerbezeichnung des Mediums
- Informationen zum Speicherplatz auf dem Medium

# Den Aufnahmeordner festlegen

1. Wählen Sie im Menü Recorder/Player > Recorder/Player, um den Recorder/Player aufzurufen.



2. Tippen Sie in der RECORDER-Sektion auf den Pfad des Aufnahmeordners.

Die BROWSE-Seite des Recorders erscheint.

•	BRO	WSE: SD			•
		REC FOLDER / D PLAY FOLDER     SD card		•••	
		Demo-file			
		test-1		***	
		test-2		••••	
~	5	20220317_001.wav	00 h 06 m 12 s		
	<b>,</b> 1	20220317_002.wav	00 h 01 m 26 s		
		20220317_003.wav	00 h 03 m 25 s		
		20220317 004 way	00 h 01 m 26 s		Ô

3. Wählen Sie den Ordner aus, der als Aufnahmeordner dienen soll.

Der Inhalt des Ordners wird angezeigt.



 Tippen Sie auf die Schaltfläche Set REC FOLDER. Damit ist der aktuelle Ordner als Aufnahmeordner festgelegt, und das Symbol REC FOLDER erscheint.



# Den Wiedergabeordner festlegen

 Wählen Sie im Menü Recorder/Player > Recorder/Player, um den Recorder/Player aufzurufen.



 Tippen Sie in der PLAYER-Sektion auf den Namen der Wiedergabedatei oder den Pfad des Wiedergabeordners. Die BROWSE -Seite des Players erscheint.

•	BRO	WSE: SD			•
	<b>∧</b> ⊔₽	PLAY FOLDER SD card	GO REC •FOLDER		
		Demo-file			
		test-1			
		test-2			
~	5	20220317_001.wav	00 h 06 m 12 s	 Þ	
	٦,	20220317_002.wav	00 h 01 m 26 s	 •	
		20220317_003.wav	00 h 03 m 25 s	 Þ	
	5	20220317_004.wav	00 h 01 m 26 s	 •	Ô

3. Wählen Sie den Ordner aus, der als Wiedergabeordner dienen soll.





 Tippen Sie auf die Schaltfläche Set PLAY FOLDER. Damit ist der aktuelle Ordner als Wiedergabeordner festgelegt, und das Symbol PLAY FOLDER erscheint.



# Die Windows-Gerätesoftware installieren

Dieses Kapitel beschreibt die Verwendung des Sonicview als USB-Audiointerface für einen Windows-Computer. Dazu müssen Sie die passende Software auf dem Computer installieren. Bei einem Mac wird der Standardtreiber des Betriebssystems genutzt. Hier muss keinerlei Software installiert werden. Um die Gerätesoftware für einen Windows-Computer zu installieren, führen Sie die folgenden Schritte aus.

#### Wichtig

- Bevor Sie mit der Installation beginnen, beenden Sie alle anderen Anwendungen.
- Schließen Sie in jedem Fall zuerst die unten beschriebene Installation der Windows-Gerätesoftware ab, bevor Sie das Sonicview zum ersten Mal via USB mit dem Computer verbinden.
- Falls Sie das Sonicview vor der Installation über das USB-Kabel mit dem Computer verbunden haben und Windows den Hardwareassistenten startet, brechen Sie den Vorgang ab. Ziehen Sie anschließend das USB-Kabel heraus.
- 1. Laden Sie die neueste Windows-Software von der deutschsprachigen Tascam-Website herunter. https://tascam.de/downloads/Sonicview+16 https://tascam.de/downloads/Sonicview+24
- 2. Entpacken Sie die Software (Zip-Datei) auf den Desktop oder in ein beliebiges Verzeichnis.
- 3. Doppelklicken Sie in dem Ordner, der beim Entpacken angelegt wurde, auf die Datei "TASCAM Sonicview USB. exe".

Die Installation beginnt.

#### Wichtig

Wenn Sie eine Zip-Datei öffnen, ohne sie zu entpacken, und im geöffneten Ordner auf die Installationsdatei doppelklicken, startet die Installation nicht. Entpacken Sie die Datei beispielsweise über das Kontextmenü und doppelklicken Sie erst dann auf die ausführbare Datei.

- 4. Wenn ein Fenster mit einem Sicherheitshinweis oder der Benutzerkontensteuerung erscheint, klicken Sie auf "Ausführen" beziehungsweise "Ja".
- 5. Lesen Sie sich die Lizenzvereinbarung durch. Wenn Sie damit einverstanden sind, wählen Sie die Option "Ich nehme die Lizenzvereinbarung an". Klicken Sie auf "Fortfahren".



6. Klicken Sie auf "Installieren".



Sobald die Installation abgeschlossen ist, erscheint das folgende Fenster.



7. Klicken Sie auf "Fertigstellen".

Nach Abschluss der Installation startet das Einstellungsprogramm.

### Anmerkung

Wenn Sie das Gerät nach der Installation der Software zum ersten Mal mit dem Computer verbinden, installiert dieser den Gerätetreiber. Es kann eine Weile dauern, bis das Gerät erkannt wird, weil hierzu auch Windows-Update durchsucht wird. Wenn der Computer das Gerät auch nach längerer Zeit nicht erkennt, rufen Sie das Treiberinstallationsfenster im Anzeigebereich rechts unten auf dem Bildschirm auf. Klicken Sie dort auf "Treibersuche mit Windows Update überspringen", um die Suche zu stoppen.

# Die Windows-Gerätesoftware deinstallieren

#### Anmerkung

Normalerweise ist es nicht notwendig, die Gerätesoftware von Ihrem Computer zu entfernen. Falls aber ein Problem auftritt oder Sie das Sonicview nicht mehr weiter mit dem Computer nutzen wollen, gehen Sie wie im Folgenden beschrieben vor.

- 1. Öffnen Sie den Dialog "Programme hinzufügen oder entfernen" in Ihrem Betriebssystem (Windows 11, Windows 10).
- 2. Wählen Sie "Tascam Sonicview USB" aus der Liste aus, und doppelklicken Sie darauf.
- 3. Folgen Sie dann den Anweisungen auf Ihrem Bildschirm.

# Die Windows-Gerätesoftware starten

Wählen Sie im Windows-Startmenü "Alle Programme" > "TASCAM" > "TASCAM SV".

# Die Eingangslatenz unter Windows anpassen

Sie können über den ASIO-Treiber die Latenzzeit für Audio-Eingangs- und -Ausgangssignale, die zum und vom Windows-Computer übertragen werden, anpassen.

Kleinere Werte verringern zwar die Laufzeit des Audiosignals, erfordern aber auch eine höhere Rechenleistung des Computers.

Falls der Computer die Audiodaten nicht mehr schnell genug verarbeiten kann, beispielsweise wegen anderer Hintergrundprozesse, so kommt es zu Störgeräuschen und schließlich zu Aussetzern.

Ein größerer Wert sorgt für einen stabileren Programmablauf und vermindert negative Auswirkungen auf das Audiosignal, erhöht aber die Verzögerung der Audiosignale beim Austausch zwischen Gerät und Computer.

Passen Sie den Wert für die Latenz an Ihre Erfordernisse an.



Voreinstellung: Normal (256 Samples)

#### Anmerkung

Unter macOS passen Sie den Wert über die Anwendungseinstellungen an.

# Die Soundeigenschaften des Windows-Computers festlegen

#### 1. Rufen Sie die Windows-Systemsteuerung auf.

- Windows 11: Klicken Sie auf das Windows-Startsymbol, wählen Sie "Windows Tools" und dann "Systemsteuerung".
- Windows 10: Klicken Sie auf das Windows-Startsymbol und geben Sie "Systemsteuerung" in die Suchleiste ein. Klicken Sie dann auf den Eintrag "Systemsteuerung".
- 2. Doppelklicken Sie auf "Sound", um die Audioeinstellungen aufzurufen.

#### Anmerkung

In der Symboldarstellung der Systemsteuerung ist der Eintrag mit einem Lautsprechersymbol versehen.

3. Klicken Sie auf der Registerkarte "Wiedergabe" mit der rechten Maustaste auf "Sonicview 16/24", und klicken Sie auf die Schaltfläche "Als Standard".

Der Eintrag sollte nun mit einem grünen Haken markiert sein.

Playback	Recording Sounds Communications	
,	Recording Journal Communications	
Select a	playback device below to modify its settings:	
	Speaker Dealtak(D) Audio	
	Ready	
	Speaker	
	Sonicview 16/24 Default Device	
	•	
<u>C</u> onfi	gure Set Default	Properties
	OK Cancel	Apply

Auswahl des Standardgeräts unter Windows 10

#### Anmerkung

Legen Sie auf der Registerkarte "Aufnahme" das verwendete Gerät auf die gleiche Weise als Standardgerät fest wie auf der Registerkarte "Wiedergabe".

- 4. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf "OK".
- 5. Starten Sie den Windows Media Player und spielen Sie eine Audiodatei ab, um das Wiedergabesignal vom Computer an die Kanäle USB IN 1 und 2 des Sonicview zu leiten.

#### Anmerkung

- Wenn Sie die Sound-Einstellung ändern, während der Windows Media Player ausgeführt wird, ist die Änderung zunächst nicht wirksam. Beenden Sie in diesem Fall den Windows Media Player und starten Sie ihn neu. Sollten Sie anschließend noch immer nichts hören können, starten Sie den Computer neu.
- Wenn Sie die hier beschriebene Einstellung vornehmen, erfolgt die Audioausgabe über das Mischpult und nicht mehr über die Audioausgänge des Computers.

# Gleichzeitige Wiedergabe über ASIO- und WDM-Treiber

Der Windows-Treiber für das Sonicview kann Audiomaterial gleichzeitig über ASIO (etwa von einer DAW) und über WDM (beispielsweise vom Windows Media Player) wiedergeben. Die Abtastraten beider Quellen müssen auf denselben Wert eingestellt sein, damit die gleichzeitige Wiedergabe möglich ist. Außerdem muss die Abtastrate in den Windows-Sound-Eigenschaften für Wiedergabe und Aufnahme denselben Wert aufweisen.

## Wenn die Abtastraten gleich sind

Beispiel: Windows (WDM) mit 48000 Hz, ASIO mit 48000 Hz Das Windows- und das ASIO-Signal werden gemischt und gleichzeitig ausgegeben.

## Wenn die Abtastraten unterschiedlich sind

Beispiel: Windows (WDM) mit 48000 Hz, ASIO mit 96000 Hz Nur das Signal von einer DAW und anderen ASIO-Quellen wird ausgegeben. Tonmaterial des Windows Media Players und anderer WDM-Quellen wird nicht ausgegeben. Wenn Sie die DAW beispielsweise beenden und keine weiteren ASIO-Quellen mehr aktiv sind, werden der Windows Media Player und andere WDM-Quellen hörbar.

# Einstellungen für die Verwendung mit OBS Studio und anderen Streaming-Anwendungen

Nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor, bevor Sie die Streaming-Anwendung starten.

### Toneinstellungen für Windows-Computer

Wählen Sie Ein- und Ausgabegerät, Abtastrate, Wortbreite (Bit) und Anzahl der Kanäle entsprechend Ihrem Projekt.

1. Rufen Sie die Sound-Einstellungen von Windows auf.

÷	Settings		-	٥	×
		Sound			
Fi	nd a setting ,0	Output			
Syst	lars	Choose your output device			
		Speaker (Sonicview 15/24) V			
Φ	Display	Certain apps may be set up to use different sound devices than the one			
40	Sound	selected here. Customize app volumes and devices in advanced sound options.			
	Notifications & actions	Device properties			
~		Master volume			
D	Focus assist	4: <u>18</u>			
O	Power & sleep	🛕 Troubleshoot			
•	Battery	Manage sound devices			- 1
-	Storage	Input			
6	Tablet	Chocse your input device			
	Multitasking	Mic (Sonicview 16/24)			
ē	Projecting to this PC	Certain apps may be set up to use different sound devices than the one selected here. Customize app volumes and devices in advanced sound options.			
×	Shared experiences	Device properties			

#### Anmerkung

Sie erreichen dieses Fenster am schnellsten, wenn Sie auf das Lautsprechersymbol in der Taskleiste rechtsklicken und dort die Option "Sound-Einstellungen öffnen" auswählen.

- 2. Wählen Sie als Ausgabegerät: "Lautsprecher (Sonicview 16/24)"
- 3. Wählen Sie als Eingabegerät: "Mikrofon (Sonicview 16/24)"
- 4. Wählen Sie "Sound-Systemsteuerung", um das Sound-Fenster aufzurufen.

5. Wählen Sie auf der Registerkarte "Aufnahme" die Option "Sonicview 16/24" aus.

layback	Recording	Sounds Co	mmunications		
Select a	recording	device below	to modify its s	ettings:	
	Mic Realte Not pl	k(R) Audio ugged in			
	Mic Sonicy Defaul	iew 16/24 It Device			
	_				Description

- 6. Klicken Sie auf "Eigenschaften", um das Fenster "Eigenschaften von Mikrofon" aufzurufen.
- 7. Wählen Sie die Registerkarte "Erweitert", um die Vorgabeeinstellungen festzulegen.

Mic Properties	×
General Listen Levels Advanced	
Default Format	
Select the sample rate and bit depth to be used when running in shared mode.	
2 channel, 32 bit, 48000 Hz (Studio Quality) $\qquad \qquad \lor$	
2 channel, 32 bit, 49000 Hz (Studio Quality) 2 channel, 32 bit, 49000 Hz (Studio Quality) E32 channel, 32 bit, 46000 Hz (Studio Quality) 32 channel, 32 bit, 96000 Hz (Studio Quality) V Allow applications to take exclusive control of this device	
Give exclusive mode applications priority	
Restore Defaults	
OK Cancel Apply	

Wählen Sie eine zweikanalige Option aus, wenn Sie OBS Studio oder ein anderes Programm verwenden, das nur zweikanalige Audiogeräte unterstützt. Andernfalls wählen Sie eine 32-kanalige Option aus.

Wählen Sie als "Standardformat" dieselbe Abtastrate, die Ihr Programm für das Streaming verwendet.

8. Wählen Sie auf der Registerkarte "Wiedergabe" die Option "Lautsprecher Sonicview 16/24" aus.

ayback	Recording	Sounds	Communications		
Select a	playback d	evice belo	ow to modify its s	ettings:	
	Speak	er			
9	Realte Ready	k(R) Audi	0		
	Speak	er			=
9	Sonicv Defaul	iew 16/24 It Device	4		
Cart			Cat Date		Description
Conti	gure		Set Deta	suit	Properties
		_			_

9. Klicken Sie auf "Eigenschaften", um das Fenster "Eigenschaften von Mikrofon" aufzurufen. **10.** Wählen Sie die Registerkarte "Erweitert", um die Vorgabeeinstellungen festzulegen.

Stellen Sie die Abtastrate und die Bitbreite für das Standardgerät auf der Registerkarte "Wiedergabe" auf dieselben Werte ein, die Sie auf der Registerkarte "Aufnahme" festgelegt haben.

Speaker Properties	×							
General Levels Advanced Spatial sound								
Default Format Select the sample rate and bit depth to be used when running in shared mode.								
32 bit, 48000 Hz (Studio Quality) 32 bit, 48000 Hz (Studio Quality) 32 bit, 98000 Hz (Studio Quality) Exclusive Mode Allow applications to take exclusive control of this device	32 bit, 48000 Hz (Studio Quality)     Itest       32 bit, 48000 Hz (Studio Quality)     Exclusive (Audio Quality)       32 bit, 98000 Hz (Studio Quality)     Exclusive (Mode       32 Allow applications to take exclusive control of this device							
Give exclusive mode applications priority								
Restore <u>D</u> efaults								
OK Cancel Ap	ply							

- 11. Starten Sie die Streaming-Anwendung und fahren Sie mit dem Streaming und anderen Funktionen fort.
- Stellen Sie nach Ende des Streamings die Mehrkanal-Einstellungen wieder her, um mit anderen Anwendungen mehrere Kanäle verwenden zu können.
   Wählen Sie dazu wie in Schritt 7 für die Mikrofoneigenschaften die 32-kanalige Option aus.

Sie können mit dem Sonicview Mehrspuraufnahmen erstellen, indem Sie eine Erweiterungskarte des Typs IF-MTR32 in **SLOT 1** oder **SLOT 2** auf der Rückseite des Geräts einbauen. Die IF-MTR32 ist ein Mehrspurrecorder (im Folgenden mit MTR abgekürzt), der bei einer Abtastrate von 48 kHz bis zu 32 Spuren aufnehmen kann. Folgende Dateiformate stehen für die Aufnahme/Wiedergabe zur Verfügung:

- Dateiformat: BWF/WAV (Aufnahme immer BWF), monophon
- Abtastrate: 48 kHz oder 96 kHz
- Wortbreite der Quantisierung
  - Aufnahme: 24 Bit oder 32 Bit
  - Wiedergabe: 16 Bit\*, 24 Bit oder 32 Bit
  - \* Wortbreite der Quantisierung: 16 Bit

Die Wiedergabe von importierten Dateien mit dieser Wortbreite wird nur im LIVE RECORDING MODE oder VIRTUAL SOUND CHECK MODE unterstützt. Die Aufnahme mit 16 Bit wird nicht unterstützt. Außerdem ist Punch-in/out bei importierten 16-Bit-Dateien nicht möglich, so dass sie sich im OVERDUB MODE nicht auswählen lassen.

Die Aufnahme erfolgt mit der im Menü des MTR eingestellten Abtastrate (② auf Seite 260).

#### Anmerkung

Es kann immer nur eine IF-MTR32-Karte verwendet werden. Wenn zwei IF-MTR32-Karten installiert sind, ist nur die Karte in SLOT 1 verwendbar.

# Maximale Aufnahmezeit

Verwendetes	Speicherkapazität des Mediums					
Dateiformat	64 GByte	128 GByte	256 GByte	512 GByte		
32 Spuren, 48 kHz / 24 Bit	3:49	7:41	15:23	30:49		
32 Spuren, 48 kHz / 32 Bit	2:52	5:45	11:32	23:07		
16 Spuren, 96 kHz / 24 Bit	3:50	7:41	15:24	30:50		
16 Spuren, 96 kHz / 32 Bit	2:52	5:46	11:33	23:08		

- Die angegebenen Zeiten sind Näherungswerte. Sie können in der Praxis abweichen.
- Die angegebenen Zeiten stehen nicht durchgängig für eine Aufnahme zur Verfügung, sondern geben die gesamte Aufnahmezeit auf dem jeweiligen Medium an.

#### Anmerkung

Sobald die Dateigröße einer Aufnahme 4 GB erreicht, erstellt der Recorder eine neue Take und setzt die Aufnahme mit dieser unterbrechungsfrei fort.

# Mit dem Mehrspurrecorder IF-MTR32 verwendete SD-Karten

Eine Liste der mit IF-MTR32 erfolgreich getesteten Speichermedien steht auf der deutschsprachigen Website von Tascam zur Verfügung:

https://tascam.de/downloads/Sonicview+16 https://tascam.de/downloads/Sonicview+24 Verwenden Sie nur SD-Karten, die auf dieser Liste aufgeführt sind.

## **Eine SD-Karte formatieren**

Die optimale Leistung während der Aufnahme ist nur mit SD-Karten gewährleistet, die mit der IF-MTR32 selbst formatiert wurden. Nutzen Sie dazu die entsprechende Funktion im Menü der IF-MTR32 (siehe " ⑥ Schaltflächen Format" auf Seite 270). SD-Karten, die auf einem Computer oder einem anderen Gerät formatiert wurden, können Fehler verursachen.

# Projekte und Takes (Begriffsdefinition)

Bei diesem MTR werden gleichzeitig aufgenommene Dateien als Takes bezeichnet. Ordner, die aufgenommene Takes enthalten, bezeichnen wir als Projekte.

# **MTR-Betriebsarten**

Der MTR kann in einer der drei folgenden Betriebsarten genutzt werden.

Diese wählen Sie über eine Schaltfläche (4) am oberen Rand der Hauptseite des MTR (siehe "Die Betriebsart des MTR auswählen" auf Seite 266).

# LIVE RECORDING MODE (Live-Aufnahme)

In dieser Betriebsart können Sie einzelne Takes aufzeichnen und mehrere Takes in einem Projekt nacheinander wiedergeben.

# VIRTUAL SOUND CHECK MODE (Virtueller Soundcheck)

In dieser Betriebsart beschränkt sich das Routing zum MTR auf die Erfordernisse für einen virtuellen Soundcheck.

Dabei lassen sich die einzelnen Klangquellen über den jeweiligen Direktausgang der INPUT-Module aufnehmen, um sie anschließend für einen Soundcheck ohne die Künstler nach Bedarf wiedergeben zu können.

Mit der Schaltfläche SOUND CHECK (20) auf Seite 262) wechseln Sie zwischen Soundcheck-Aufnahme (nicht hervorgehoben) und Soundcheck-Wiedergabe (hervorgehoben).

#### Anmerkung

In dieser Betriebsart ist der Abgriffpunkt für die Direktausgänge (DIRECT OUT POINT) fest auf INPUT eingestellt.

# **OVERDUB MODE (Overdub)**

In dieser Betriebsart beschränkt sich das Routing zum MTR auf die Einschleifwege (INSERT SEND/RETURN).

In dieser Betriebsart ist Overdubbing, einschließlich Punch-in/ out, mit einzelnen, bereits aufgenommenen Takes möglich. Diese Betriebsart lässt sich nicht einstellen, wenn das ausgewählte Projekt keine Takes enthält.

# Die Hauptseite des MTR (MULTI TRACK RECORDER)

Auf dieser Seite können Sie Einstellungen vornehmen und den Status der in SLOT 1 oder SLOT 2 installierten IF-MTR32 anzeigen (zu erreichen im Menü unter Recorder/Player > Multi Track Recorder). Diese Seite erscheint auch, wenn Sie auf der Seite SLOT SETUP auf Recorder/Player: MTR → für den Steckplatz mit der installierten IF-MTR32 tippen.

#### Anmerkung

Während der Initialisierung der IF-MTR32 ist der Untermenüpunkt Multi Track Recorder abgeblendet und ohne Funktion. Warten Sie, bis die Karte bereit ist.

#### Darstellung im LIVE RECORDING MODE oder VIRTUAL SOUND CHECK MODE



Die Übersichtsseite des MTR im LIVE RECORDING MODE (Live-Aufnahme)



#### 1 Projektbezeichnung

- Zeigt die Bezeichnung des gerade geöffneten Projekts an.
- Tippen Sie bei gestopptem MTR auf diesen Bereich, um den Projektmanager (die Seite BROWSE MTR) aufzurufen, der eine Liste der Projekte enthält (siehe "Ein Projekt auswählen" auf Seite 274).

#### **2** Schaltfläche AUTO ROUTING

Tippen Sie bei gestopptem MTR auf diese Schaltfläche, um Routing-Einstellungen zum MTR automatisch festzulegen (siehe, Das automatische Routing nutzen" auf Seite 265).

#### **③ Bezeichnung des Takes**

Zeigt die Bezeichnung des gerade geöffneten Takes an. Tippen Sie bei gestopptem MTR auf diesen Bereich, um den Projektmanager (die Seite BROWSE MTR) aufzurufen, der eine Liste der Projekte enthält (siehe "Der Projektmanager im Überblick (BROWSE MTR)" auf Seite 271).

#### (4) Auswahlschaltfläche für die Betriebsart

Zeigt die aktuelle Betriebsart des MTR an:

- LIVE RECORDING MODE (Live-Aufnahme)
- VIRTUAL SOUND CHECK MODE (Virtueller Soundcheck)
- OVERDUB MODE (Overdub)

Tippen Sie bei gestopptem MTR auf diese Schaltfläche, um die Auswahlseite für die Betriebsart aufzurufen (siehe "Das automatische Routing nutzen" auf Seite 265).

#### 5 Menü-Schaltfläche (🔳)

Tippen Sie bei gestopptem MTR auf diese Schaltfläche, um das Menü für den MTR aufzurufen (siehe "Das Menü des MTR im Überblick" auf Seite 269).

#### ⑥ Anzeigebereich f ür Pegelanzeigen, Aufnahmebereitschaft und Eingangsmonitor

In diesem Bereich werden die Pegelanzeigen und der Status von REC READY/INPUT MONITOR für jede Spur angezeigt.

Wie viele Spuren hier zu sehen sind, hängt von der gewählten Abtastrate des MTR ab. Diese wählen Sie im MTR-Menü unter Sampling Rate (Max Tracks) (siehe "Das Menü des MTR im Überblick" auf Seite 269):

- 48 kHz / 32 tracks: 32 Spuren
- 96 kHz / 16 tracks: 16 Spuren

Jede Pegelanzeige hat ganz oben eine Übersteuerungsanzeige. Diese leuchtet rot auf, wenn der jeweilige Signalpegel einen Wert von –0,00026 dBFS (16-Bit-Fullscale-Wert) erreicht oder überschreitet. Wenn der Pegel übersteuert, leuchtet die gesamte Pegelanzeige rot auf. Der Bereich unter –60 dBFS am unteren Rand der Pegelanzeigen leuchtet oberhalb von –70 dBFS.

Bei aktivierter Aufnahmebereitschaft erscheint ein rotes Quadrat unterhalb der Spur (). Bei aktiviertem Eingangsmonitor erscheint ein blaues Quadrat unterhalb der Spur (). Tippen Sie auf diesen Bereich, um Einstellungen für Aufnahmebereitschaft und Eingangsmonitoring für die entsprechenden acht Spuren vorzunehmen (siehe "Einstellungen für Aufnahmebereitschaft und Eingangsmonitoring vornehmen" auf Seite 267).

	K RECORDER	AUTO R	Direct Out	LIVE RECO	RDING MOD	E	×
Project Name		T	ike Name				
Sonicview Live@Tama	Center	C.	Sonicview_00	1		C <sup>2</sup>	≡
			3				
·				1.1.1			
10	20		10				20
	*			45	11.1		40
					3 3 7 3	25 36 3	
_ <del></del>							-
REC READY		NPUT MONITOR	— ×	Take 00	. 12	ar .	
ALL ON ALL O	IFF ALL C	IN ALL	DFF	00	1:12:	25 :	00
CH1 9 DERECT OUT CH1 INSERT SEND CH1 INSERT RETU	10 11	12	CH13 INSERT SEND CH13 INSERT RETURN	14	15		16
INPUT 9 INPUT 1	0 INPUT 11	INPUT 12	INPUT 13	INPUT 14	INPUT 15	INPU	T 16

# 12 – Mehrspurrecorder (optional)

#### **⑦** Anzeigebereich für IN/OUT-Marken

Die IN- (
 und OUT-Punkte (
 des Takes erscheinen oberhalb der Fortschrittsanzeige.

#### **(8)** Fortschrittsanzeige

Während der Aufnahme wird hier der bereits belegte Speicherplatz im Verhältnis zum gesamten Speicherplatz auf dem Medium als roter Balken dargestellt. Mit fortschreitender Aufnahme füllt sich der Balken von links nach rechts.

Während der Wiedergabe wird die aktuelle Wiedergabeposition in Bezug auf die Länge des abgespielten Projekts oder Takes (je nach Zeitanzeigemodus) als grüner Balken dargestellt. Ziehen Sie ihn, um die Wiedergabeposition zu ändern.

#### (9) Markenanzeigebereich

Die im Take enthaltenen Marken (  $\blacktriangle$  ) erscheinen unterhalb der Fortschrittsanzeige.

Wenn als Zeitanzeigemodus PROJECT gewählt ist, werden nur die Marken des gerade wiedergegebenen Takes angezeigt.

#### 10 Einstellbereich für die Punkte IN und OUT

In diesem Bereich können Sie IN/OUT-Punkte und den Wiederholungsmodus festlegen.



(A) Schaltfläche SET IN

Setzt den IN-Punkt auf die aktuelle Aufnahme-/Wiedergabezeit. Wenn bereits ein IN-Punkt vorhanden ist, tippen Sie, um ihn zurückzusetzen.

Im LIVE RECORDING MODE oder VIRTUAL SOUND CHECK MODE markiert dieser Punkt den Beginn einer Wiederholung.

Im OVERDUB MODE markiert dieser Punkt entweder den Beginn einer Wiederholung oder den Einstiegspunkt für Auto-Punch-in/out.

B Schaltfläche SET OUT

Setzt den OUT-Punkt auf die aktuelle Aufnahme-/ Wiedergabezeit. Wenn bereits ein OUT-Punkt vorhanden ist, tippen Sie, um ihn zurückzusetzen. Im LIVE RECORDING MODE oder VIRTUAL SOUND CHECK MODE markiert dieser Punkt das Ende einer Wiederholung.

Im OVERDUB MODE markiert dieser Punkt entweder das Ende einer Wiederholung oder den Ausstiegspunkt für Auto-Punch-OUT/out.

C Schaltfläche CLEAR

Entfernt die Punkte IN und OUT.

- ① Auswahlschaltfläche f
  ür den Wiederholungsmodus Legt die Funktionsweise der wiederholten Wiedergabe fest.
  - Im LIVE RECORDING MODE oder VIRTUAL SOUND CHECK MODE wechseln Sie hiermit zwischen den in der Tabelle aufgeführten Optionen.
  - Im OVERDUB MODE stehen nur die Optionen OFF, 1 und I-O zur Auswahl. Die wiederholte Wiedergabe ist jedoch nicht möglich, wenn AUTO PUNCH eingeschaltet (ON) ist.

Wiederholungs- modus	Funktion
COFF	Keine wiederholte Wiedergabe.
Ç 1	Der gesamte aktuell ausgewählte Take wird wiederholt wiedergegeben.
	Das gesamte Projekt wird wiederholt wiedergegeben.
Çall	Diese Option ist im LIVE RECORDING MODE oder VIRTUAL SOUND CHECK MODE wählbar.
Ç I-0	Das Material zwischen dem IN- und dem OUT-Punkt wird wiederholt wiederge-geben.

#### Anmerkung

• Setzen Sie den IN- und den OUT-Punkt im Abstand von mindestens 200 Millisekunden. Wenn das Intervall weniger kleiner ist, erscheint die folgende Meldung und der spätere Punkt wird nicht gesetzt.

Invalid I/O. Interval too short.

("I/O ungültig. Abschnitt zu kurz.")

 Beim Versuch, den Ausstiegspunkt vor dem Einstiegspunkt oder den Einstiegspunkt nach dem Ausstiegspunkt zu setzen, erscheint die folgende Meldung. Setzen Sie die Punkte so, dass sich der IN-Punkt vor dem OUT-Punkt befindet.

Invalid I/O. Please set IN and OUT in order.

("I/O ungültig. Setzen Sie IN und OUT in der richtigen Reihenfolge.")

• Wenn als Wiederholungsmodus ALL gewählt ist, und Sie wechseln in den OVERDUB MODE, schaltet sich die Wiederholfunktion automatisch aus.

#### **(1) Schaltfläche AUTO REC**

Bei gestopptem MTR rufen Sie hiermit das Menü auf, um Einstellungen für die Auto-Aufnahme vorzunehmen. Bei eingeschalteter Auto-Aufnahme erscheint die Schaltfläche hellrot.

#### ② Schaltfläche ◄◄ (TO TOP/SKIP PREV.)

Während der Wiedergabe oder Wiedergabebereitschaft springen Sie hiermit an den Anfang des Takes.

Wenn der Anfang des Takes bereits erreicht ist, springen Sie stattdessen an den Anfang des vorhergehenden Takes. Während dem Berühren erscheint die Schaltfläche weiß.

#### (13) Schaltfläche ►► (SKIP NEXT)

Im gestoppten Zustand sowie während der Wiedergabe oder Wiedergabebereitschaft springen Sie hiermit an den Anfang des nächsten Takes.

Während dem Berühren erscheint die Schaltfläche weiß.

#### (1) Einstellbereich für Marken (MARK)

Hier nehmen Sie Einstellungen für Marken vor.



- (A) Schaltfläche SET MARK Setzt eine Marke an der aktuellen Aufnahme-/Wiedergabezeit.
- B Schaltfläche MARK SKIP Hiermit springen Sie zur vorherigen Marke.
- © Schaltfläche ► MARK SKIP Hiermit springen Sie zur nächsten Marke.
- ① Schaltfläche LIST Tippen Sie hierauf, um eine Liste der Marken anzuzeigen.



Einzelheiten hierzu finden Sie im Abschnitt "Takes bearbeiten" auf Seite 282.

#### (15) Schaltfläche ◄◄ (REW)

Tippen Sie auf diese Schaltfläche (im gestoppten Zustand, während der Wiedergabe oder Wiedergabebereitschaft), um die Rückwärtssuche zu starten. Berühren Sie die Schaltfläche länger, um nur bis zum Loslassen zu suchen.

Tippen Sie während der Suche, um zum Zustand vor dem Beginn der Suche zurückzukehren.

Während dem Suchen erscheint die Schaltfläche weiß.

#### 16 Schaltfläche ►► (F.FWD)

Tippen Sie auf diese Schaltfläche (im gestoppten Zustand, während der Wiedergabe oder Wiedergabebereitschaft), um die Rückwärtssuche zu starten. Berühren Sie die Schaltfläche länger, um nur bis zum Loslassen zu suchen.

Tippen Sie während der Suche, um zum Zustand vor dem Beginn der Suche zurückzukehren.

Während dem Suchen erscheint die Schaltfläche weiß.

#### 1 Stopp-Schaltfläche ( 🔳 )

Stoppt die Aufnahme oder Wiedergabe. Im gestoppten Zustand erscheint die Schaltfläche weiß.

#### (18) Statusanzeige für den Audiotransport

Dieses Symbol zeigt den aktuellen Zustand des MTR an.

Symbol	Betriebszustand
	Gestoppt
	Wiedergabe
	Suche rückwärts
••	Suche vorwärts
•	Aufnahme

#### (19) Wiedergabe-Schaltfläche (►)

Hiermit starten Sie die Wiedergabe (bei gestopptem MTR oder aus der Pause heraus). Tippen Sie während der Aufnahmepause noch einmal, um die Aufnahme fortzusetzen.

Während der Aufnahme oder Wiedergabe erscheint die Schaltfläche grün.

#### **20 Schaltfläche SOUND CHECK**

Bei gestopptem MTR wechseln Sie hiermit zwischen einem Routing für Aufnahmen und einem Routing für Soundchecks (MTR-Wiedergabe).

Darstellung der Schaltfläche	Routing
SOUND CHECK	Routing für die Aufnahme
SOUND CHECK	Routing für die Wiedergabe

#### Anmerkung

Wenn die Schaltfläche grün ist, ist keine Aufnahme möglich.

Der MTR muss gestoppt werden, um den SOUND CHECK-Status zu ändern. Wenn Sie versuchen, den SOUND CHECK-Status zu ändern, während der MTR läuft, erscheint die folgende Meldung:

To change, the MTR must be stopped.

("Stoppen Sie den MTR, um die Einstellung zu ändern.")

Beim Tippen auf die Schaltfläche erscheint ein Dialog zur Bestätigung der Routing-Änderung:



Beispiel für einen Bestätigungsdialog beim Einschalten von SOUND CHECK



Beispiel für einen Bestätigungsdialog beim Ausschalten von SOUND CHECK

Tippen Sie auf YES, um den Routingstatus zu ändern.

#### Anmerkung

Das Routing kann durch Ein-/Ausschalten mit der Schaltfläche SOUND CHECK auch dann geändert werden, wenn die Routing-Einstellungen beispielsweise auf der Seite MODULE (INPUT) oder INPUT SOURCE SELECT gesperrt sind.

# Routing von Kanal-Direktausgängen zum MTR (Abgriffpunkt INPUT)



Routing von Kanal-Einschleifwegen zum MTR (Einschleifpunkt PRE EQ)



#### Routing von Bus-Einschleifwegen zum MTR



#### Routing von Busausgängen zum MTR



#### Mögliche Probleme:

 Bei der Aufnahme vom Direktausgang, wenn als Abgriffpunkt POST HPF ausgewählt ist\*

Seien Sie vorsichtig, denn wenn Phase/D.Trim/HPF während der Aufnahme aktiviert ist, durchläuft das Signal beim Soundcheck (Wiedergabe) erneut Phase/D.Trim/HPF.

 Bei der Aufnahme vom Direktausgang, wenn als Abgriffpunkt POST FADER ausgewählt ist\*

Seien Sie vorsichtig, denn wenn Phase/D.Trim/HPF/GATE/EQ/ COMP/DELAY während der Aufnahme aktiviert ist, durchläuft das Signal beim Soundcheck (Wiedergabe) erneut Phase/D. Trim/HPF/GATE/EQ/COMP/DELAY.

- Probleme wie die oben genannten treten nicht auf, wenn als Abgriffpunkt f
  ür den Direktausgang INPUT eingestellt ist.
- Bei der Aufnahme vom Busausgang

Seien Sie vorsichtig, denn wenn EQ/GEQ/COMP/DELAY/ Phase während der Aufnahme vom Busausgang aktiviert ist, durchläuft das Signal beim Soundcheck (Wiedergabe) erneut EQ/GEQ/COMP/DELAY/Phase.

Um die doppelte Verarbeitung der Signale bei der Aufnahme und bei der Wiedergabe mit dem Busmodul zu vermeiden, wählen Sie für das Routing vom Busmodul zum MTR die Einstellung INSERT SEND.

#### 2) Pause-Schaltfläche (II)

Hiermit schalten Sie auf Pause (im gestoppten Zustand oder während der Wiedergabe).

Im LIVE RECORDING MODE oder VIRTUAL SOUND CHECK MODE schalten Sie hiermit während der Aufnahme auf Aufnahmepause. Im OVERDUB MODE ist dies während der Aufnahme nicht möglich.

Während der Aufnahme- oder Wiedergabepause erscheint die Schaltfläche weiß.

#### 2 Aufnahme-Schaltfläche (●)

Startet aus dem gestoppten Zustand heraus die Aufnahme, wenn mindestens eine Spur auf Aufnahmebereitschaft geschaltet ist.

Im LIVE RECORDING MODE oder VIRTUAL SOUND CHECK MODE wird eine laufende Aufnahme durch Antippen dieser Schaltfläche nicht unterbrochen, sondern der aktuelle Take beendet und ein neuer Take begonnen (Take-Splitting).

Im LIVE RECORDING MODE oder VIRTUAL SOUND CHECK MODE tippen Sie während der Aufnahmepause auf diese Schaltfläche, um einen neuen Take zu beginnen (Aufnahmepause bleibt bestehen).

Wenn im OVERDUB MODE mindestens eine Spur auf Aufnahmebereitschaft geschaltet ist, tippen Sie während der Wiedergabe hierauf, um in die Aufnahme einzusteigen (Punch-in).

Während der Aufnahme oder Pause erscheint die Schaltfläche hellrot.

#### **23 Modus der Laufzeitanzeige**

Hier erscheint der aktuelle Modus der Laufzeitanzeige. Tippen Sie auf diesen Bereich, um einen anderen Modus zu wählen.

Modus der Laufzeitanzeige	Bedeutung
ТАКЕ	Zeigt die seit dem Beginn des Takes verstrichene Zeit und die bis zum Ende des Takes verbleibende Zeit an.
PROJECT	Zeigt die seit dem Beginn des Projekts verstrichene Zeit und die bis zum Ende des Projekts verbleibende Zeit an.

#### **(24)** Anzeige für die verstrichene Zeit

Zeigt die verstrichene Aufnahme-/Wiedergabezeit im Format Stunde : Minute : Sekunde : 1/100 Sekunde an.

Tippen Sie auf die Anzeige, um Zifferntasten für die Zeiteingabe und eine LOCATE-Schaltfläche anzuzeigen. Tippen Sie auf LOCATE, um direkt zur eingegebenen Zeitposition im Audiomaterial zu springen.

Tippen Sie oben rechts auf die Schließen-Schaltfläche (×), um das Eingabefenster zu schließen.



#### **25 Anzeige für die verbleibende Zeit**

Im LIVE RECORDING MODE oder VIRTUAL SOUND CHECK MODE:

- Während der Wiedergabe wird hier die verbleibende Zeit bis zum Ende des Takes oder Projekts entsprechend dem gewählten Anzeigemodus im Format Stunde : Minute : Sekunde : 1/100 Sekunde angezeigt.
- Während der Aufnahme erscheint die verbleibende Aufnahmezeit

Im OVERDUB MODE erscheint hier die verbleibende Aufnahmezeit.

#### **26 Schaltfläche AUTO PUNCH**

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Einstellungen für das automatische Ein- und Aussteigen bei der Aufnahme vorzunehmen (siehe "Punch-Aufnahmen automatisieren (AUTO PUNCH)" auf Seite 280).

Bei eingeschaltetem Auto-Punch erscheint die Schaltfläche hellrot.

#### ② Schaltfläche REHEARSAL

Hiermit schalten Sie den Probemodus für Auto-Punch ein/aus (siehe "Eine Auto-Punch-Aufnahme proben" auf Seite 281). Die Schaltfläche blinkt, wenn der Probemodus eingeschaltet ist.

Diese Schaltfläche funktioniert nur, wenn AUTO PUNCH eingeschaltet ist.

#### **28 Schaltfläche UNDO/REDO**

Wenn diese Schaltfläche leuchtet, dient sie zum Rückgängigmachen und Wiederherstellen des letzten Arbeitsschritts. UNDO erscheint, wenn etwas rückgängig gemacht werden kann. REDO erscheint, wenn etwas rückgängig gemachtes wiederhergestellt werden kann.

Wenn die Schaltfläche grau erscheint, ist keine der beiden Funktionen verfügbar.

#### 29 Schaltfläche I◄ (TO TOP)

Im gestoppten Zustand, während der Wiedergabe oder Wiedergabebereitschaft springen Sie hiermit an den Anfang des Takes.

Während dem Berühren erscheint die Schaltfläche weiß.

#### 30 Schaltfläche ►I (TO END)

Im gestoppten Zustand, während der Wiedergabe oder Wiedergabebereitschaft springen Sie hiermit an das Ende des Takes.

Während dem Berühren erscheint die Schaltfläche weiß.

# 12 – Mehrspurrecorder (optional)

## Das automatische Routing nutzen

Tippen Sie auf AUTO ROUTING ((2)) am oberen Rand der Hauptseite des MTR, um das Routing vom Mixer zum MTR zu vereinfachen. Ein Dialogfenster erscheint.

#### Anmerkung

- AUTO ROUTING ist nicht möglich, wenn SOUND CHECK eingeschaltet ist (Wiedergabe-Routing aktiviert). Schalten Sie SOUND CHECK zuvor aus.
- Das Routing lässt sich mit AUTO ROUTING auch dann ändern, wenn die Routing-Einstellungen beispielsweise auf den Seiten MODULE (INPUT) und INPUT SOURCE SELECT gesperrt sind.

## Im LIVE RECORDING MODE



Wählen Sie oben im Dialogfenster, welche Module zum MTR geroutet werden sollen (CH module 1–32 oder CH module 9–40). Wenn im Menü unter Sampling Rate (Max Tracks) die Option 96 kHz / 16 tracks ausgewählt ist, können Sie zwischen CH module 1–16 und CH module 25–40 wählen.



• Tippen Sie auf die Schaltfläche YES Connect the Direct Out, um die Direktausgänge (DIRECT OUT) der ausgewählten Gruppe von Kanalmodulen an die Eingänge 1–32 der installierten IF-MTR32 zu leiten.

Wenn im Menü unter Sampling Rate (Max Tracks) die Option 96 kHz / 16 tracks ausgewählt ist, wird stattdessen auf die Eingänge 1–16 der Karte geroutet.

 Tippen Sie auf die Schaltfläche YES Connect the SEND/ RETURN, um die Einschleifwege (INSERT SEND/RETURN) der ausgewählten Gruppe von Kanalmodulen an die Eingänge 1–32 der installierten IF-MTR32 zu leiten.

Wenn im Menü unter Sampling Rate (Max Tracks) die Option 96 kHz / 16 tracks ausgewählt ist, wird stattdessen auf die Eingänge 1–16 der Karte geroutet.

In diesem Fall werden die Pegelmesspunkte der Kanalmodulgruppen automatisch entsprechend den Einstellungen für die Einschleifpunkte umgeschaltet, wie unten dargestellt.

Einschleifpunkte für die ausgewählte Kanalmodulgruppe	Pegelmesspunkt der Kanalmodulgruppe
Alle PRE EQ	PRE EQ
Alle PRE FADER	PRE FADER
Mischung aus PRE EQ und PRE FADER	PRE FADER

• Wenn Sie die Option NO Connect by myself wählen, bleiben die aktuellen Routing-Einstellungen erhalten, so dass Sie die erforderlichen Änderungen am Routing manuell vornehmen müssen.

## Im VIRTUAL SOUND CHECK MODE

	AUTO ROUTING		×
Input	CH module 1-32 T to	MTR 1-32	
Does	not change the output destinat	ion of the MTR.	
	YES		

Wählen Sie oben im Dialogfenster, welche Module zum MTR geroutet werden sollen (CH module 1–32 oder CH module 9–40). Wenn im Menü unter Sampling Rate (Max Tracks) die Option 96 kHz / 16 tracks ausgewählt ist, können Sie zwischen CH module 1–16 und CH module 25–40 wählen.

	AUTO ROUTING	×
Input	CH module 1-32 to MTR 1-32	
Doe	CH module 1-32 CH module 9-40	
, c	(INPUT)	

Tippen Sie auf die Schaltfläche YES Connect the Direct Out (INPUT), um die Direktausgänge der ausgewählten Gruppe von Kanalmodulen, deren Abgriffpunkt auf INPUT eingestellt ist, an die Spuren 1–32 des MTR zu leiten.

Wenn im Menü unter Sampling Rate (Max Tracks) die Option 96 kHz / 16 tracks ausgewählt ist, wird stattdessen auf die Eingänge 1–16 der Karte geroutet.

## Im OVERDUB MODE

	AUTO R	OUTIN	IG	×
	Connect the SE	ND/R	ETURN	
CH n	nodule 1-32 🔻	to	MTR 1-32	
cannot	In Overdubl use any routing o	oing mo ther the	de, an SEND/RETURN	
	YES Connect the SEND/RETURN	Cor	NO inect by hyself	

Wählen Sie oben im Dialogfenster, welche Module zum MTR geroutet werden sollen (CH module 1–32 oder CH module 9–40). Wenn im Menü unter Sampling Rate (Max Tracks) die Option 96 kHz / 16 tracks ausgewählt ist, können Sie zwischen CH module 1–16 und CH module 25–40 wählen.

	AUTO ROL	JTING	×
	Connect the SEN	D/RETURN	
	CH module 1-32	to MTR 1-32	
ſ		mode, than SEND/RETURN	
	CH module 1-32	NO	
	CH module 9-40	Connect by myself	

• Tippen Sie auf die Schaltfläche YES Connect the SEND/ RETURN, um die Einschleifwege (INSERT SEND/RETURN) der ausgewählten Gruppe von Kanalmodulen an die Eingänge 1–32 der installierten IF-MTR32 zu leiten.

Wenn im Menü unter Sampling Rate (Max Tracks) die Option 96 kHz / 16 tracks ausgewählt ist, wird stattdessen auf die Eingänge 1–16 der Karte geroutet.

In diesem Fall werden die Pegelmesspunkte der Kanalmodulgruppen automatisch entsprechend den Einstellungen für die Einschleifpunkte umgeschaltet, wie unten dargestellt.

Einschleifpunkte für die ausgewählte Kanalmodulgruppe	Pegelmesspunkt der Kanalmodulgruppe
Alle PRE EQ	PRE EQ
Alle PRE FADER	PRE FADER
Mischung aus PRE EQ und PRE FADER	PRE FADER

• Wenn Sie die Option NO Connect by myself wählen, bleiben die aktuellen Routing-Einstellungen erhalten, so dass Sie die erforderlichen Änderungen am Routing manuell vornehmen müssen.

#### Anmerkung

Routen Sie im OVERDUB MODE immer INSERT SEND/RETURN zwischen Mixer und MTR. Normale Punch-in/out-Aufnahmen sind mit anderen Routing-Einstellungen nicht möglich.

## Die Betriebsart des MTR auswählen

Um zwischen den drei Betriebsarten des MTR zu wechseln, tippen Sie bei gestopptem MTR auf die dafür vorgesehene Schaltfläche am oberen Rand der Hauptseite (④ auf Seite 260).

Das folgende Auswahlfenster erscheint.



Tippen Sie auf die Schaltfläche für die gewünschte Betriebsart. Das Dialogfenster AUTO ROUTING erscheint (siehe "Das automatische Routing nutzen" auf Seite 265).

#### Anmerkung

- Der OVERDUB MODE ist für eine künftige Firmwareversion geplant.
- Um die Betriebsart ändern zu können, muss der MTR gestoppt sein. Wenn Sie versuchen die Betriebsart bei laufendem MTR zu ändern, erscheint die folgende Meldung:

To change, the MTR must be stopped.

("Stoppen Sie den MTR, um die Einstellung zu ändern.")

 Um die Betriebsart ändern zu können, muss SOUND CHECK ausgeschaltet sein (OFF). Wenn Sie versuchen die Betriebsart zu ändern, wenn SOUND CHECK eingeschaltet ist, erscheint die folgende Meldung:

To change, SOUND CHECK must be OFF.

("Schalten Sie SOUND CHECK aus, um die Einstellung zu ändern.")

• Für die Aufnahme im Overdub-Modus ist mindestens ein Take erforderlich. Wenn das aktuelle Projekt keine Takes hat, erscheint daher beim Wechsel in den Overdub-Modus folgende Meldung ("Für Overdub ist ein Take erforderlich. Neuen Take erstellen?"):

New Take is requ	ired to overdub.
Create N	ew lake?
CANCEL	CREATE

Tippen Sie auf die Schaltfläche CREATE.

#### Der folgende Dialog erscheint:



Wählen Sie eine Abtastrate, Wortbreite und einen Basisdateinamen. Tippen Sie auf CREATE, um den Take zu erstellen. Wenn Sie mit CANCEL abbrechen, erscheint zunächst trotzdem die Hauptseite des MTR. Sobald Sie allerdings versuchen die Aufnahme zu starten, erscheint erneut der Hinweis, dass ein Take erstellt werden muss.

# Einstellungen für Aufnahmebereitschaft und Eingangsmonitoring vornehmen

Tippen Sie auf der Hauptseite des MTR auf den Bereich unterhalb der Pegelanzeigen (⑥ auf Seite 260), um Einstellungen für Aufnahmebereitschaft und Eingangsmonitoring für die entsprechenden acht Spuren vorzunehmen.



Die Aufnahmebereitschaft der gewählten acht Spuren schalten Sie mit den größeren, hellrot umrandeten Schaltflächen ein/ aus. Um das Eingangsmonitoring der acht Spuren ein-/auszuschalten, nutzen Sie die kleineren, hellblau umrandeten Schaltflächen.

Die Schaltflächen für die Aufnahmebereitschaft zeigen außerdem die Routing-Einstellungen der Spuren wie folgt an:

- Obere Zeile: Quelle des Eingangssignals
- Untere Zeile: Ziel des Ausgangssignals

Wenn Sie fertig sind, tippen Sie oben rechts im Einstellungsfenster auf die Schließen-Schaltfläche, um es zu schließen. Wenn das Eingangsmonitoring eingeschaltet ist, wird das Eingangssignal der entsprechenden Spur an den Ausgang durchgeleitet, und zwar unabhängig vom Transportstatus des MTR (Aufnahme, Wiedergabe, Stopp) und von der Aufnahmebereitschaft der Spur (ein/aus).

Wenn die Aufnahmebereitschaft (REC READY) eingeschaltet ist:

- Im gestoppten Zustand oder während der Aufnahme wird das an den MTR geleitete Signal unverändert vom MTR ausgegeben.
- Während der Wiedergabe gibt der MTR das Wiedergabesignal aus.

Nutzen Sie die Schaltflächen REC READY ALL ON / ALL OFF, um die Aufnahmebereitschaft für alle Spuren ein-/auszuschalten. Die Schaltflächen ALL ON und ALL OFF stellen die jeweilige Einstellung wie folgt dar:

Status der Aufnahme- bereitschaft	Darstellung der Schaltfläche ALL ON	Darstellung der Schaltfläche ALL OFF
Für alle Spuren einge- schaltet	ALL ON	ALL OFF
Für alle Spuren ausge- schaltet	ALL ON	ALL OFF
Für manche Spuren ein-, für andere ausgeschaltet	ALL ON	ALL OFF

Nutzen Sie die Schaltflächen INPUT MONITOR ALL ON / ALL OFF, um das Eingangsmonitoring für alle Spuren ein-/auszuschalten. Die Schaltflächen ALL ON und ALL OFF stellen die jeweilige Einstellung wie folgt dar:

Status des Eingangs- monitorings	Darstellung der Schaltfläche ALL ON	Darstellung der Schaltfläche ALL OFF
Für alle Spuren einge- schaltet	ALL ON	ALL OFF
Für alle Spuren ausge- schaltet	ALL ON	ALL OFF
Für manche Spuren ein-, für andere ausgeschaltet	ALL ON	ALL OFF

# Ausgabe des MTR entsprechend den Einstellungen für Aufnahmebereitschaft und Eingangsmonitoring

Darstellung im LIVE RECORDING MODE oder VIRTUAL SOUND CHECK MODE

	REC READY (Aufnahmebereitschaft)			
	🗖 Aus	🗖 Ein	🗖 Aus	🔳 Ein
	INPUT MONITOR (Eingangs	monitoring)	·	·
	🗖 Aus	🔳 Ein	🗖 Aus	🔳 Ein
Im gestoppten Zustand	Keine Ausgabe	Das an den MTR geleitete Signal wird vom MTR ausge- geben		
Wiedergabe/Wieder- gabepause	Das Wiedergabesignal wird vom MTR ausgegeben	Das Wiedergabesignal wird vom MTR ausgegeben	Das an den MTR geleitete Signal wird vom MTR ausgegeben 2-	
Aufnahme/Aufnahme- pause	Keine Ausgabe	Das an den MTR geleitete Signal wird vom MTR ausge- geben		

#### Im OVERDUB MODE

	REC READY (Aufnahmebereitschaft)			
	Aus Aus	🔲 Ein	🗖 Aus	🔳 Ein
	INPUT MONITOR (Eingangs	monitoring)		
	Aus Aus	🔳 Ein	🗖 Aus	🔳 Ein
Im gestoppten Zustand	Keine Ausgabe	Das an den MTR geleitete Signal wird vom MTR ausge- geben		
Wiedergabe/Wieder- gabepause	Das Wiedergabesignal wird vom MTR ausgegeben	Das Wiedergabesignal wird vom MTR ausgegeben	Das an den MTR geleitete Signal wird vom MTR ausgegeben	
Aufnahme/Aufnahme- pause	Das Wiedergabesignal wird vom MTR ausgegeben	Das an den MTR geleitete Signal wird vom MTR ausge- geben		

Gelbe Zellen: Einstellungskombinationen, die im LIVE RECORDING MODE / VIRTUAL SOUND CHECK MODE und im OVERDUB MODE unterschiedliche Ergebnisse haben

# Das Menü des MTR im Überblick

Im Menü des MTR können Sie verschiedene Einstellungen für die in **SLOT 1** oder **SLOT 2** installierte IF-MTR32 vornehmen. Rufen Sie es auf, indem Sie auf der Hauptseite des MTR oben rechts auf das Menüsymbol ()

# Das Menü des MTR im LIVE RECORDING MODE



# Das Menü des MTR im OVERDUB MODE



#### **(1) Schaltfläche BROWSE**

Hiermit rufen Sie den Projektmanager auf (siehe "Der Projektmanager im Überblick (BROWSE MTR)" auf Seite 271).

**(2)** Schaltflächen Sampling Rate (Max Tracks)

Hiermit legen Sie die Abtastrate des MTR und damit die maximale Anzahl verfügbarer Spuren fest, wenn der MTR im LIVE RECORDING MODE oder VIRTUAL SOUND CHECK MODE arbeitet.

Ausgewählte Schaltflächen werden hellblau hervorgehoben. Auswahlmöglichkeiten:

48 kHz / 32 tracks (Voreinstellung), 96 kHz / 16 tracks

#### Anmerkung

Die Abtastrate für die IF-MTR32 kann auf einen anderen Wert eingestellt werden als die Abtastrate (Sync Clock) des Sonicview 16/24, in das sie eingebaut ist.

Da sich die Anzahl der verfügbaren Spuren ändert, wenn Sie diese Einstellung ändern, erscheint der Dialog AUTO ROUTING, mit dem Sie das Routing neu festlegen (siehe "Das automatische Routing nutzen" auf Seite 265):

AUTO ROUTING					
Input	CH mo	dule 1-32 🔻	to	MTR 1-32	2
Does	not chang	e the output dest	inatio	n of the MTR	
Does	not chang	e the output dest	inatio	n of the MTR	
Does	not chang /ES sect the	e the output dest YES Connect the	inatio	n of the MTR NO Connect by	

Dialog beim Wechsel zu 48 kHz / 32 Spuren



Dialog beim Wechsel zu 96 kHz / 16 Spuren

#### **③ Schaltflächen Bit Depth (Wortbreite)**

Hiermit legen Sie die im LIVE RECORDING MODE oder VIRTUAL SOUND CHECK MODE verwendete Wortbreite fest.

Ausgewählte Schaltflächen werden hellblau hervorgehoben. Auswahlmöglichkeiten: 24 Bit, 32 Bit (Voreinstellung)

#### (4) Schaltflächen File Name Prefix

Hiermit legen Sie den Basisdateinamen für Aufnahmen im LIVE RECORDING MODE oder VIRTUAL SOUND CHECK MODE fest.

Ausgewählte Schaltflächen werden hellblau hervorgehoben.

Option	Bedeutung
DATE (Voreinstellung)	Der Dateiname beginnt mit dem Jahr, Monat und Tag des Aufnahmebeginns im Format JJMMTT.
Eigene Bezeichnung	Sie können eine eigene Bezeichnung als Basisdateiname für Aufnahmen verwenden (standardmäßig SONICVIEW). Die Bezeichnung erscheint auf der mittleren Schaltfläche.
	Tippen Sie auf EDIT rechts daneben, um die Bezeichnung zu ändern.

#### (5) Statusanzeigen des Speichermediums

Hier erscheinen Informationen zu der vom MTR verwendeten SD-Karte.

Element	Bedeutung
UHS-I	Leuchtet, wenn die Karte UHS-I unterstützt.
Capacity	Die Gesamtspeicherkapazität der SD-Karte.
Free	Der auf der SD-Karte verfügbare Speicherplatz.

#### **(6)** Schaltflächen Format

Hiermit können Sie die SD-Karte des MTR formatieren.

- Mit der Schaltfläche QUICK formatieren Sie nur den Bereich der Anwendungsverwaltung auf dem Speichermedium.
- Tippen Sie auf ERASE, um die vollständige Formatierung zu starten.

Wir empfehlen, SD-Karten mit der Option ERASE zu formatieren, wenn Sie sie zum ersten Mal mit dem MTR verwenden.

#### Wichtig

Durch das Formatieren werden alle auf der Karte enthaltenen Daten gelöscht. Sichern Sie die Daten beispielsweise auf einem Computer, bevor Sie die Karte formatieren.

#### Anmerkung

- Das Formatieren mit ERASE dauert länger als mit QUICK. Formatieren Sie am besten dann, wenn Sie genügend Zeit haben.
- Die Schreibgeschwindigkeit von SD-Karten und anderen Medien, die Flash-Speichermodule verwenden, neigen dazu langsamer zu werden, wenn sie wiederholt beschrieben werden. Eine geringere Schreibgeschwindigkeit kann einen negativen Effekt auf die Aufnahme haben.

Mit der ERASE-Formatierung sollte sich die ursprüngliche Schreibgeschwindigkeit der SD-Karte wiederherstellen lassen.\* Aus diesem Grund raten wir dazu, die ERASE-Formatierung in folgenden Situationen auszuführen:

• Wenn die folgende Meldung während der Aufnahme erscheint ("Fehler MTR-Aufnahme. Pufferüberlauf.")

MTR Recording Error. Buffer overflow.

- Immer dann, wenn die Karte vollständig beschrieben wurde
- In regelmäßigen Abständen (etwa einmal im Monat)
- Vor dem Erstellen wichtiger Aufnahmen
- \* Je nach Zustand der Karte (etwa bei fehlerhafter Funktion oder hohem Alter) kann die ursprüngliche Schreibgeschwindigkeit möglicherweise nicht mehr hergestellt werden.

#### **⑦ Schaltfläche AUTO REC**

Hiermit schalten Sie Auto-Aufnahme ein/aus (Voreinstellung: aus). Wenn eingeschaltet, erscheint die Schaltfläche rot. Einzelheiten hierzu siehe "Die Auto-Aufnahme nutzen" auf Seite 278.

#### **(8)** Einstellbereich für die Auto-Aufnahme

Hier legen Sie Pegel und Zeit für die Auto-Aufnahme fest.

• Regler Start Level

Legt den Pegel fest, bei dem die Aufnahme automatisch beginnen soll. Nutzen Sie den rot beleuchteten Drehgeber 6 für diese Einstellung (siehe "Die Auto-Aufnahme nutzen" auf Seite 278).

#### Auswahlmöglichkeiten:

OFF\*, -72 dBFS bis -24 dBFS (in 6-dBFS-Schritten, Voreinstellung: -42 dBFS)

- \* Wenn OFF gewählt ist, startet die Aufnahme beim Drücken der Aufnahmeschaltfläche (●) auf der Hauptseite des MTR.
- Regler End Level

Legt den Pegel fest, bei dem die Aufnahme automatisch enden soll. Nutzen Sie den gelb beleuchteten Drehgeber 7 für diese Einstellung (siehe "Die Auto-Aufnahme nutzen" auf Seite 278).

#### Auswahlmöglichkeiten:

OFF\*, -72 dBFS bis -24 dBFS (in 6-dBFS-Schritten, Voreinstellung: -42 dBFS)

- \* Wenn OFF gewählt ist, stoppt die Aufnahme beim Drücken der Stoppschaltfläche (■) auf der Hauptseite des MTR.
- Regler End Time

Legt die Zeit fest, die bis zum Stoppen der Aufnahme verstreichen soll, nachdem der Eingangspegel den End Level unterschritten hat. Nutzen Sie den grün beleuchteten Drehgeber 8 für diese Einstellung (siehe "Die Auto-Aufnahme nutzen" auf Seite 278).

Wenn das Eingangssignal während dieser Zeit den End Level wieder überschreitet, läuft die Aufnahme weiter.

Einstellbereich: 1-60 Sekunden (Voreinstellung: 5 Sek.)

#### (9) Schaltflächen End Mode

Tippen Sie auf eine dieser Schaltflächen, um festzulegen, was geschehen soll, wenn die automatische Aufnahme begonnen hat und die Endzeit abgelaufen ist, nachdem der Eingangspegel am MTR unter den Endpegel gesunken ist (siehe "Die Auto-Aufnahme nutzen" auf Seite 278).

Option	Verhalten
Take Split (Voreinstellung)	Pause, die Aufnahme kann in einer neuen Datei fortgesetzt werden
Continue	Pause, die Aufnahme kann in derselben Datei fortgesetzt werden

Ausgewählte Schaltflächen werden hellblau hervorgehoben.

#### **10** Schaltfläche PRE REC

Hiermit schalten Sie Vorgezogene Aufnahme ein/aus (Voreinstellung: aus). Wenn eingeschaltet, erscheint die Schaltfläche rot. Einzelheiten hierzu siehe "Die vorgezogene Aufnahme nutzen" auf Seite 279.

#### **(1) Schaltfläche Version**

Tippen Sie hierauf, um Informationen zur Firmware der IF-MTR32 anzuzeigen.



Tippen Sie auf UPDATE, um die Seite für die Firmware-Aktualisierung für den Steckplatz zu öffnen, in dem die IF-MTR32 installiert ist.

#### 12 Schaltfläche AUTO PUNCH

Hiermit schalten Sie das automatische Ein- und Aussteigen bei der Aufnahme ein/aus (Auto-Punch-in/out, Voreinstellung: aus). Wenn eingeschaltet, erscheint die Schaltfläche rot. Einzelheiten hierzu siehe "Punch-Aufnahmen automatisieren (AUTO PUNCH)" auf Seite 280.

#### **13 Einstellbereich für AUTO PUNCH**

Hier legen Sie Einstellungen für das automatische Ein- und Aussteigen bei der Aufnahme fest (siehe "Punch-Aufnahmen automatisieren (AUTO PUNCH)" auf Seite 280).

• Regler Pre Roll Time

Legt die Vorlaufzeit vor dem automatischen Aufnahmebeginn (Punch-in) fest. Nutzen Sie den rot beleuchteten Drehgeber 6 für diese Einstellung.

Einstellbereich: 0-10 Sekunden (Voreinstellung: 2 Sek.)

Regler Post Roll Time

Legt die Nachlaufzeit nach dem automatischen Aufnahmeende (Punch-out) fest. Nutzen Sie den gelb beleuchteten Drehgeber 7 für diese Einstellung.

Einstellbereich: 0–10 Sekunden (Voreinstellung: 2 Sek.)

# Der Projektmanager im Überblick (BROWSE MTR)

Mit dem Projektmanager können Sie die Projekte und Takes auf der vom MTR verwendeten SD-Karte bearbeiten. Rufen Sie ihn auf, indem Sie auf der Hauptseite des MTR oben



Hier zeigt der Projektmanager eine Liste der Projekte an



Hier zeigt der Projektmanager eine Liste der Takes an

#### 1 Bezeichnung der ausgewählten Ebene

Hier erscheint die Bezeichnung der ausgewählten Ebene zusammen mit einem Symbol. Für das Stammverzeichnis der Projekte wird "MTR Projects Root" angezeigt.

Wenn die Take-Liste offen ist, erscheint hier die Bezeichnung des Projekts, das die Takes enthält. Beim aktuell ausgewählten Projekt erscheint (current project) hinter der Bezeichnung.

#### ② Schaltfläche Neuer Ordner (<sup>12</sup>)

Hiermit erstellen Sie einen neuen Projektordner auf der aktuellen Ebene. Eine Eingabeseite erscheint.



Um Großbuchstaben und Sonderzeichen einzugeben, nutzen Sie die Umschalttaste (Shift) und die Feststelltaste (Caps lock).

Weitere Einzelheiten zur Bedienung der Tastatur finden Sie im Abschnitt "Großbuchstaben und Sonderzeichen eingeben" auf Seite 201.

#### **③ Liste der Projekte**

Hier werden die Projektbezeichnungen im Stammverzeichnis der SD-Karte nach Namen sortiert angezeigt. Tippen Sie auf ein Projekt, um es als aktuelles Projekt auszuwählen (es wird mit einem Häkchen versehen).

#### (4) Menüschaltflächen für Projekte (🔤)

Tippen Sie hierauf, um ein Menü aufzurufen, das die folgenden Aktionen für den links angezeigten Projektordner ermöglicht.

Menüeintrag	Bedeutung
Open	Wählt den Projektordner links von der Schalt- fläche als aktuelles Projekt aus und öffnet dessen Take-Liste.
Rename	Hiermit können Sie den entsprechenden Projektordner umbenennen. Eine Eingabe- seite erscheint.
Delete	Löscht den entsprechenden Projektordner.

#### Anmerkung

- Während der Wiedergabe oder Aufnahme können Sie das Menü nicht nutzen.
- Das aktuelle Projekt lässt sich weder umbenennen, noch löschen.

#### **(5) Bildlaufleiste**

Diese Elemente erscheinen, wenn nicht der gesamte Inhalt des Speichermediums auf das Display passt.

Ziehen Sie die Bildlaufleiste, um die Seite zu scrollen. Sie können auch über die Liste nach oben und unten wischen oder mit dem Drehgeber 8 scrollen.

#### 🌀 Schaltfläche "Eine Ebene nach oben" (合)

Hiermit gelangen Sie zurück in die Projektübersicht.

#### Anmerkung

Auf der obersten Ebene (MTR Projects Root) ist diese Schaltfläche abgeblendet und ohne Funktion.

#### **7** Liste der Takes

Hier erscheinen die Bezeichnungen und zeitlichen Längen der Takes im aktuell ausgewählten Projektordner. Tippen Sie auf einen Take, um ihn als aktuellen Take auszuwählen (er wird mit einem Häkchen versehen).

#### (8) Menüschaltflächen für Takes (📟)

Tippen Sie hierauf, um ein Menü aufzurufen, das die folgenden Aktionen für den links angezeigten Take ermöglicht.

Menüeintrag	Bedeutung
Open	Wählt den Take links von der Schaltfläche als aktuellen Take aus. Anschließend erscheint die Hauptseite des MTR.
Rename	Hiermit können Sie den entsprechenden Take umbenennen. Eine Eingabeseite erscheint.
Delete	Löscht den entsprechenden Take.

#### Anmerkung

Während der Wiedergabe oder Aufnahme können Sie das Menü nicht nutzen.

(9) Schaltfläche "Neuer Take" (nur Overdub-Modus)

Hiermit erstellen Sie einen neuen Take. Der folgende Bestätigungsdialog erscheint:



Wählen Sie eine Abtastrate, Wortbreite und einen Basisdateinamen. Tippen Sie anschließend auf CREATE, um den Take zu erstellen.

# Die Ordnerstruktur im Überblick

Der MTR organisiert Audiodateien in Projektordnern. Die SD-Karte enthält den Ordner PROJECT, den der MTR standardmäßig auf der Karte anlegt, sowie selbst erstellte Projektordner. Die Projektordner wiederum enthalten Audiodateien, die wir als Takes bezeichnen (Dateien, die aus einzelnen Aufnahmen resultieren).

Die Abbildung unten zeigt die Ordner- und Dateistruktur auf der SD-Karte. Sie lässt sich beispielsweise mit einem Computer mit SD-Kartenleser einsehen.

<b>30</b>	T
	PROJECT
	221117_001_01.wav
	221117_001_02.wav
	221117_001_03.wav
	:
	221117_001_30.wav
	221117_001_31.wav
	221117_001_32.wav
	221117_002_01.wav
	221117_002_02.wav
	221117_002_03.wav
	:
	221117_002_30.wav
	221117_002_31.wav
	221117 002 32.way

#### Anmerkung

П

- Es werden auch andere Ordner und Dateien für die Verwaltung erstellt.
- Nur Ordner in der obersten Ebene (im Stammverzeichnis) einer SD-Karte können als aktueller Ordner ausgewählt werden. Ordner an anderen Speicherorten lassen sich nicht als aktueller Ordner auswählen.

# Dateinamen der Aufnahmen

Die Dateinamen von Aufnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

[6–9-stelliges Dateinamen-Präfix]\_[3-stellige Takenummer]\_ [2-stellige Spurnummer].wav

# Die Dateiformate im Überblick

Der MTR kann die folgenden Formate aufzeichnen und wiedergeben:

- Dateiformat: BWF/WAV<sup>1</sup>
- Abtastrate: 48 kHz oder 96 kHz
- Wortbreite der Quantisierung: 16 Bit<sup>2</sup>, 24 Bit, 32 Bit
- Anzahl der Audiokanäle: 1
  - <sup>1</sup> Normale WAV-Dateien können mit diesem Gerät nicht aufgezeichnet, jedoch wiedergegeben werden.
  - <sup>2</sup> Die Aufnahme mit 16 Bit ist nicht möglich. Außerdem ist Punch-in/ out bei Takes, die 16-Bit-Spuren enthalten, nicht möglich. Aus diesem Grund lassen sich Takes, die 16-Bit-Spuren enthalten, im OVERDUB MODE nicht auswählen.

#### Anmerkung

- Einkanalige WAV-Dateien mit der Bezeichnung "[Dateinamen-Präfix]\_[2-stellige Spurnummer].wav" und den Nummern 32 und darunter bei einer Abtastfrequenz von 48 kHz (16 und darunter bei einer Abtastfrequenz von 96 kHz) werden als ein einzelner Take erkannt.
- Einstellige Spurnummern werden mit einer vorangestellten Null zweistellig angegeben (z. B. "01" und "02").
- WAV-Dateien mit den folgenden zweistelligen Spurnummern in ihren Bezeichnungen werden als einzelne Takes erkannt.
  - Abtastrate 48 kHz: 33 und höher
  - Abtastrate 96 kHz: 17 und höher
- WAV-Dateien ohne zweistelligen Spurnummern in ihren Bezeichnungen werden als einzelne Takes erkannt.

# Mit Projekten arbeiten

Bei diesem MTR bezeichnen wir gleichzeitig aufgezeichnete Dateien als Takes. Die Ordner, die aufgezeichnete Takes enthalten, werden als Projekte behandelt, und die Daten werden für jeden Projektordner separat verwaltet.

Bevor Sie Ihre Arrangements aufnehmen oder produzieren können, müssen Sie also entweder einen bereits erstellten Projektordner auswählen oder einen neuen Projektordner erstellen.

In diesem Kapitel werden Funktionen beschrieben, die von grundlegenden Funktionen wie dem Auswählen von Projekten und dem Erstellen neuer Projekte bis hin zu verschiedenen Projekt-Verwaltungsfunktionen reichen.

#### Anmerkung

Um die WAV-Dateien eines Projekts in einer DAW oder anderem Programm weiterzuverwenden, kopieren Sie sie auf einen Computer. Verwenden Sie die Dateien auf der SD-Karte nicht direkt.

# Projekt- und Take-Listen anzeigen

Um eine Liste der auf der SD-Karte gespeicherten Projekte/ Takes zu öffnen, tippen Sie oben auf der Hauptseite des MTR auf die Bezeichnung des Projekts oder Takes. Der Projektmanager erscheint. Den Projektmanager erreichen Sie auch über die Schaltfläche BROWSE im Menü des MTR (siehe "Der Projektmanager im Überblick (BROWSE MTR)" auf Seite 271).

# Aktionen für Projekte ausführen

Tippen Sie im Projektmanager auf die Menü-Schaltfläche am rechten Ende der Projektbezeichnung (), um ein Kontextmenü mit verschiedenen Aktionen aufzurufen.

Tippen Sie auf die Schaltfläche der Aktion, die Sie ausführen wollen.

Menüeintrag	Bedeutung
Open	Wählt das entsprechende Projekt als aktuelles Projekt aus und öffnet dessen Take-Liste.
Rename	Öffnet eine Seite, auf der Sie die Bezeichnung des ausgewählten Projekts ändern können.
Delete	Löscht das entsprechende Projekt. ein Bestäti- gungsdialog erscheint. Tippen Sie auf OK, um das ausgewählte Projekt zu löschen.

#### Anmerkung

- Während der Wiedergabe oder Aufnahme können Sie das Menü nicht nutzen.
- Das aktuelle Projekt lässt sich weder umbenennen, noch löschen.

## Ein neues Projekt erstellen

Um mit dem MTR aufzunehmen oder wiederzugeben, müssen Sie ein Projekt erstellen und auswählen.Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Rufen Sie den Projektmanager auf, wenn der MTR gestoppt ist.

(Siehe "Der Projektmanager im Überblick (BROWSE MTR)" auf Seite 271).

2. Tippen Sie auf die Schaltfläche Soben rechts. Es erscheint eine Seite, auf der Sie die Bezeichnung des zu erstellenden Projekts eingeben können.



Um Großbuchstaben und Sonderzeichen einzugeben, nutzen Sie die Umschalttaste (Shift) und die Feststelltaste (Caps lock). Weitere Einzelheiten zur Bedienung der Tastatur finden Sie im Abschnitt "Großbuchstaben und Sonderzeichen eingeben" auf Seite 201.

#### Tipp

- Sie können das Projekt auch später noch umbenennen.
- 3. Tippen Sie auf Enter, um das neue Projekt zu erstellen und den Dialog zu schließen.

#### Anmerkung

- Um zurückzukehren, ohne ein Projekt zu erstellen, tippen Sie auf die Zurück-Schaltfläche () oben links.
- Projektbezeichnungen müssen mindestens ein und dürfen höchstens 11 Zeichen lang sein.
- Die Projekte werden im Stammverzeichnis der SD-Karte erstellt.
- Wenn ein Ordner mit der gleichen Bezeichnung bereits vorhanden ist, wenn Sie auf die Eingabetaste tippen, erscheint die folgende Meldung. Geben Sie eine andere Bezeichnung ein.

This name already exists. Please enter another name.

("Diese Bezeichnung ist bereits vorhanden. Geben Sie eine andere Bezeichnung ein.")

# Ein Projekt auswählen

Gehen Sie wie folgt vor, um das Projekt auszuwählen, mit dem Sie arbeiten wollen.

1. Rufen Sie den Projektmanager auf, wenn der MTR gestoppt ist.

(Siehe "Der Projektmanager im Überblick (BROWSE MTR)" auf Seite 271).

Das aktuell ausgewählte Projekt ist mit einem Häkchen gekennzeichnet.

 Tippen Sie auf das gewünschte Projekt, um es als aktuelles Projekt auszuwählen.
 Alternativ wählen Sie im Kontextmenü des Projekts (
 Open, um es als aktuelles Projekt festzulegen und seine Take-Liste zu öffnen.

# Projekte löschen

Sie können nicht mehr benötigte Projekte löschen. Durch das Löschen unnötiger Projekte können Sie Speicherplatz freigeben.

### Anmerkung

- Das aktuelle Projekt kann nicht gelöscht werden.
- Für die Verwendung der UNDO-Funktion im OVERDUB MODE werden möglicherweise Dateien auf der SD-Karte gespeichert. Diese Dateien werden gelöscht, sobald Sie die SD-Karte entfernen und wieder einlegen.
- Rufen Sie den Projektmanager auf, wenn der MTR gestoppt ist. (Siehe "Der Projektmanager im Überblick (BROWSE MTR)" auf Seite 271).
- 2. Tippen Sie auf die Menü-Schaltfläche am rechten Ende der Projektbezeichnung (), um das Kontextmenü aufzurufen.
- **3.** Tippen Sie auf Delete. Ein Bestätigungsdialog erscheint.
- 4. Tippen Sie auf OK, um das ausgewählte Projekt zu löschen.

# Eine bestehende Projektbezeichnung ändern

1. Rufen Sie den Projektmanager auf, wenn der MTR gestoppt ist.

(Siehe "Der Projektmanager im Überblick (BROWSE MTR)" auf Seite 271).

- 2. Tippen Sie auf die Menü-Schaltfläche am rechten Ende der Projektbezeichnung (), um das Kontextmenü aufzurufen.
- **3.** Tippen Sie auf Rename. Es erscheint eine Seite, auf der Sie die Bezeichnung des ausgewählten Projekts ändern können.



4. Geben Sie eine Bezeichnung ein.

Weitere Einzelheiten zur Bedienung der Tastatur finden Sie im Abschnitt "Großbuchstaben und Sonderzeichen eingeben" auf Seite 201.

5. Tippen Sie auf Enter, um die Bezeichnung zu ändern und den Dialog zu schließen.

#### Anmerkung

- Projektbezeichnungen müssen mindestens ein und dürfen höchstens 11 Zeichen lang sein.
- Die Bezeichnung des aktuellen Projekts kann nicht geändert werden.
- Wenn ein Ordner mit der gleichen Bezeichnung bereits vorhanden ist, wenn Sie auf die Eingabetaste tippen, erscheint die folgende Meldung. Geben Sie eine andere Bezeichnung ein.

This name already exists. Please enter another name.

("Diese Bezeichnung ist bereits vorhanden. Geben Sie eine andere Bezeichnung ein.")

# Grundlegende Aufnahmefunktionen

# Die Eingangsquellen wählen

Die für die Aufnahme mit dem MTR verwendeten Eingangsquellen lassen sich entweder automatisch oder manuell wählen.

# Automatisches Routing zwischen Mixer und MTR

Tippen Sie auf AUTO ROUTING (2) auf Seite 260) am oberen Rand der Hauptseite des MTR. Der folgende Einstellungsdialog erscheint:



- Wählen Sie unter Input eine Gruppe von Kanalmodulen aus.
- Tippen Sie auf die Schaltfläche YES Connect the Direct Out, um die Direktausgänge (DIRECT OUT) der ausgewählten Kanalmodule an die Ausgänge 1–32 des Erweiterungsschachts zu leiten, in dem die IF-MTR32 installiert ist.
- Tippen Sie auf die Schaltfläche YES Connect the SEND/ RETURN, um die Einschleifwege (INSERT SEND/RETURN) der ausgewählten Kanalmodule an die Ausgänge 1–32 des Erweiterungsschachts zu leiten, in dem die IF-MTR32 installiert ist.
- Wenn Sie die Option NO Connect by myself wählen, bleiben die aktuellen Routing-Einstellungen erhalten, so dass Sie die erforderlichen Änderungen am Routing manuell vornehmen müssen.



• Tippen Sie auf die Schließen-Schaltfläche (), um den Dialog zu verlassen. Die gewählten Routing-Einstellungen bleiben dabei erhalten.

## **Manuelles Routing zum MTR**

Audiosignale gelangen an die Eingänge des MTR, wenn Sie die gewünschten Signale den Ausgangsports des Erweiterungsschachts zuweisen, in dem die IF-MTR32 installiert ist.

- Um das Audiosignal eines Kanalmoduls an den MTR zu leiten, wählen Sie "1–32" des entsprechenden Erweiterungsschachts für die folgenden Ausgänge:
  - DIRECT OUT (Schaltfläche DIRECT OUT aktiviert)
  - INSERT SEND



- Um das Audiosignal eines Busmoduls an den MTR zu leiten, wählen Sie "1–32" des entsprechenden Erweiterungsschachts für die folgenden Ausgänge:
  - INSERT SEND
  - Ausgangsport



#### Anmerkung

Die Audiosignale von Eingangsports können nicht an den MTR geleitet werden, ohne sie einem Kanalmodul zuzuweisen.

#### Vorsichtsmaßnahmen

• Bei der Aufnahme vom Direktausgang, wenn als Abgriffpunkt POST HPF ausgewählt ist:

Seien Sie vorsichtig, denn wenn Phase, D.Trim und/oder HPF während der Aufnahme aktiviert ist, durchläuft das Signal diese beim Soundcheck (Wiedergabe) erneut.

• Bei der Aufnahme vom Direktausgang, wenn als Abgriffpunkt POST FADER ausgewählt ist:

Seien Sie vorsichtig, denn wenn Phase, D.Trim, HPF, GATE, EQ, COMP und/oder DELAY während der Aufnahme aktiviert ist, durchläuft das Signal diese beim Soundcheck (Wiedergabe) erneut.

#### So vermeiden Sie diese Probleme

Um die doppelte Verarbeitung der Signale bei der Aufnahme und bei der Wiedergabe mit dem Busmodul zu vermeiden, wählen Sie für das Routing vom Busmodul zum MTR eine der folgenden Einstellungen:

- DIRECT OUT (DIRECT OUT POINT eingestellt auf INPUT)
- INSERT SEND
- Bei der Aufnahme vom Busausgang:

Seien Sie vorsichtig, denn wenn EQ, GEQ, COMP, DELAY und/oder Phase während der Aufnahme vom Busausgang aktiviert ist, durchläuft das Signal diese beim Soundcheck (Wiedergabe) erneut.

#### So vermeiden Sie dieses Problem

Um die doppelte Verarbeitung der Signale bei der Aufnahme und bei der Wiedergabe mit dem BUS-Modul zu vermeiden, wählen Sie für das Routing vom BUS-Modul zum MTR die Einstellung INSERT SEND.

## Aufnehmen

Mit der IF-MTR32 können Sie bis zu 32 Spuren gleichzeitig aufnehmen. Die folgenden Schritte erklären die Vorgehensweise bei der erstmaligen Aufnahme mit dem IF-MTR32.

- 1. Setzen Sie eine SD-Karte in die IF-MTR32 ein.
- 2. Verwenden Sie die Funktion Erase im Menü des MTR, um die SD-Karte zu formatieren (siehe ⑥ auf Seite 270).
- 3. Tippen Sie auf die Schaltfläche für die Betriebsart oben auf der Hauptseite des MTR (siehe ④ auf Seite 260), und wählen Sie LIVE RECORDING MODE oder VIRTUAL SOUND CHECK MODE.
- Schalten Sie die aufzunehmenden Spuren auf Aufnahmebereitschaft.
   Die Aufnahmebereitschaftsanzeigen der entsprechenden Spuren beginnen rot zu blinken.
- 5. Passen Sie die Eingangspegel der aufzunehmenden Kanäle an.
- 6. Tippen Sie auf der Hauptseite des MTR auf Aufnahme (●), um auf Aufnahmepause zu schalten.
- Sobald Sie auf die Schaltfläche ► tippen, beginnt die Aufnahme und die Schaltflächen ● und ► leuchten. Die Aufnahmebereitschaftsanzeigen hören auf zu blinken und leuchten stetig.
- 8. Um die Aufnahme zu beenden, tippen Sie auf Stopp (■).

# Die Aufnahme überprüfen (Wiedergeben)

1. Ändern Sie wie folgt das Routing für die Wiedergabe: Tippen Sie auf die Schaltfläche SOUND CHECK und bestätigen Sie die erscheinende Meldung. Die Schaltfläche leuchtet auf und die MTR-Ausgänge werden über die Returns der Einschleifwege an die Eingänge der aufgenommenen Kanäle geleitet, um das Abhören des Wiedergabesignals zu ermöglichen.

Einzelheiten zum Umschalten des Routings finden Sie unter <a>20</a> auf Seite 262.



2. Nutzen Sie die Suchschaltflächen ◀◀/▶▶ und die Stoppschaltfläche ■, um beispielsweise eine andere Stelle der Aufnahme zu überprüfen.

#### Anmerkung

Näheres zur Locator-Funktion finden Sie im Abschnitt "Wiedergabepositionen ansteuern (Locator-Funktion)" auf Seite 277.

3. Tippen Sie auf Wiedergabe (►), um die aufgenommenen Spuren abzuspielen.

#### Anmerkung

Um Teile von Spuren zu ersetzen, wechseln Sie in den OVERDUB MODE und nehmen Sie die gewünschten Abschnite mit Punch-in/out neu auf (siehe "Die Punch-Aufnahmefunktion nutzen" auf Seite 279 und "Punch-Aufnahmen automatisieren (AUTO PUNCH)" auf Seite 280).

# **Weitere Funktionen**

# Wiedergabepositionen ansteuern (Locator-Funktion)

Der MTR bietet die folgenden Möglichkeiten, eine bestimmte Wiedergabeposition anzusteuern. Alle genannten Verfahren können Sie sowohl bei gestopptem MTR als auch bei laufender Wiedergabe anwenden.

- Die Fortschrittsanzeige nach links oder rechts ziehen. Damit können Sie schnell eine ungefähre Position ansteuern.
- Den grün beleuchteten Drehgeber 8 auf der Hauptseite drehen.

Mit jeder Raste des LCD-Drehgebers 8 verschieben Sie die Wiedergabeposition um 50–70 Millisekunden. Wenn Sie den Drehgeber dabei gedrückt halten, beträgt die Änderung etwa zehn Sekunden.

- Die Suchschaltflächen ◄◄ oder ▶▶ etwas länger berühren.
- Eine Zeitposition eingeben.

# Eine Wiedergabeposition durch Eingabe eines Zeitwerts ansteuern

Sie können eine bestimmte Wiedergabeposition sehr genau ansteuern, indem Sie einen Zeitwert eingeben.

1. Tippen Sie auf die Anzeige der verstrichenen Zeit, um Zifferntasten für die Zeiteingabe und eine LOCATE-Schaltfläche anzuzeigen.



- 2. Geben Sie den gewünschten Zeitwert ein.
- 3. Tippen Sie auf LOCATE, um direkt zur eingegebenen Zeitposition im Audiomaterial zu springen.

# Wiederholte Wiedergabe

Die Wiederholungsfunktion dient dazu, einen bestimmten Bereich mehrmals wiederzugeben.

Tippen Sie auf die Schaltfläche für den Wiederholungsmodus, um eine der verfügbaren Optionen auszuwählen.



- Im LIVE RECORDING MODE oder VIRTUAL SOUND CHECK MODE wechseln Sie hiermit zwischen den in der Tabelle aufgeführten Optionen.
- Im OVERDUB MODE stehen nur die Optionen OFF, 1 und I-O zur Auswahl. Die wiederholte Wiedergabe ist jedoch nicht möglich, wenn AUTO PUNCH eingeschaltet ist (ON).

Wiederholungs- modus	Funktion
OFF	Keine wiederholte Wiedergabe.
Ç 1	Der gesamte aktuell ausgewählte Take wird wiederholt wiedergegeben.
	Das gesamte Projekt wird wiederholt wiedergegeben.
<b>E</b> ALL	Diese Option ist im LIVE RECORDING MODE oder VIRTUAL SOUND CHECK MODE wählbar.
Ç7 I-0	Das Material zwischen dem IN- und dem OUT-Punkt wird wiederholt wiederge- geben.

#### Anmerkung

Wenn als Wiederholungsmodus ALL gewählt ist, und Sie wechseln in den OVERDUB MODE, schaltet sich die Wiederholfunktion automatisch aus.

## Die Auto-Aufnahme nutzen

Mithilfe der Auto-Aufnahme können Sie eine Aufnahme automatisch starten lassen.

Dabei startet die Aufnahme automatisch, sobald der Pegel des Eingangssignals eine bestimmte Schwelle überschreitet. Zudem können Sie veranlassen, dass die Aufnahme beim Unterschreiten eines bestimmten Eingangspegels in derselben Datei anhält (Aufnahmepause), oder eine neue Datei erstellt wird. Die erforderlichen Einstellungen nehmen Sie im Menü des MTR vor.



### Anmerkung

Diese Option ist im LIVE RECORDING MODE oder VIRTUAL SOUND CHECK MODE wählbar.

### Schaltfläche AUTO REC

Hiermit schalten Sie Auto-Aufnahme ein/aus (Voreinstellung: aus). Wenn eingeschaltet, erscheint diese Taste rot und die Aufnahme erfolgt gemäß den folgenden Einstellungen.

### **Regler Start Level**

Legt den Pegel fest, bei dem die Aufnahme automatisch beginnen soll. Nutzen Sie den rot beleuchteten Drehgeber 6 für diese Einstellung.

Auswahlmöglichkeiten:

OFF\*, -72 dBFS bis -24 dBFS (in 6-dBFS-Schritten, Voreinstellung: -42 dBFS)

\* Wenn OFF gewählt ist, startet die Aufnahme beim Drücken der Aufnahmeschaltfläche (●) auf der Hauptseite des MTR.

# **Regler End Level**

Legt den Pegel fest, bei dem die Aufnahme automatisch enden soll. Nutzen Sie den gelb beleuchteten Drehgeber 7 für diese Einstellung.

#### Auswahlmöglichkeiten:

OFF\*, -72 dBFS bis -24 dBFS (in 6-dBFS-Schritten, Voreinstellung: -42 dBFS)

\* Wenn OFF gewählt ist, stoppt die Aufnahme beim Drücken der Stoppschaltfläche (■) auf der Hauptseite des MTR.

# **Regler End Time**

Legt die Zeit fest, die bis zum Stoppen der Aufnahme verstreichen soll, nachdem der Eingangspegel den End Level unterschritten hat. Nutzen Sie den grün beleuchteten Drehgeber 8, um den Wert zu ändern.

Wenn das Eingangssignal während dieser Zeit den End Level wieder überschreitet, läuft die Aufnahme weiter.

Einstellbereich: 1-60 Sekunden (Voreinstellung: 5 Sekunden)

# Schaltflächen End Mode

Tippen Sie auf eine dieser Schaltflächen, um festzulegen, was geschehen soll, wenn die automatische Aufnahme begonnen hat und die Endzeit abgelaufen ist, nachdem der Eingangspegel am MTR unter den Endpegel gesunken ist.

Option	Bedeutung
Take Split (Voreinstellung)	Pause, die Aufnahme kann in einem neuen Take fortgesetzt werden
Continue	Pause, die Aufnahme kann in demselben Take fortgesetzt werden

Ausgewählte Schaltflächen werden hellblau hervorgehoben.

# Die vorgezogene Aufnahme nutzen

Bei der vorgezogenen Aufnahme werden bereits während der Aufnahmebereitschaft laufend bis zu zwei Sekunden des Eingangssignals aufgezeichnet und der Aufnahme vorangestellt, sobald Sie diese mit der Aufnahmetaste starten.

Die erforderlichen Einstellungen nehmen Sie im Menü des MTR vor.



#### Anmerkung

**Diese Option ist im** LIVE RECORDING MODE **oder** VIRTUAL SOUND CHECK MODE **wählbar**.

# Schaltfläche PRE REC

Schaltet die vorgezogene Aufnahme ein/aus (Voreinstellung: aus). Wenn eingeschaltet, erscheint die Schaltfläche rot.

# **Die Punch-Aufnahmefunktion nutzen**

Unter einer Punch-Aufnahme versteht man ein Verfahren, mit dem sich Teile vorhandener Aufnahmespuren ersetzen lassen. Sie starten zunächst die Wiedergabe, und schalten dann auf Aufnahme um, sobald der zu ersetzende Teil erreicht ist (Punch-In). Wenn das Ende des zu ersetzenden Teils erreicht ist, schalten Sie wieder zurück auf Wiedergabe (Punch-out), und stoppen.

#### Anmerkung

- Dieses Verfahren können Sie nur im OVERDUB MODE nutzen.
- Wählen Sie im OVERDUB MODE immer die Option INSERT SEND/RETURN für das Routing zwischen Mixer und MTR. Normale Punch-in/out-Aufnahmen sind mit anderen Routing-Einstellungen nicht möglich.
- Überlegen Sie sich vorher, welchen Teil Sie ersetzen wollen.
   Wählen Sie einen Punkt, an dem sich das neue Signal gut in das vorhandene einfügt.
- 2. Aktivieren Sie die Aufnahmebereitschaft der Spur(en) mit dem zu ersetzenden Teil (die jeweilige Anzeige blinkt rot).
- 3. Starten Sie die Wiedergabe vor dem zu ersetzenden Teil.
- Sobald der zu ersetzende Teil erreicht ist, tippen Sie auf Aufnahme (●).

Der MTR schaltet auf Aufnahme (Punch-in) und nimmt die Eingangssignale der entsprechenden Kanäle auf.

- Sobald das Ende des zu ersetzenden Teils erreicht ist, tippen Sie auf Stopp (■) oder Wiedergabe (►).
  - Tippen Sie auf Stopp (■), um die Aufnahme zu beenden.
  - Tippen Sie auf Wiedergabe (►), um auf Wiedergabe zu schalten.

# Einen Fußschalter für Punch-in/out verwenden

Wenn Sie den empfohlenen Fußschalter Tascam RC-1F (separat erhältlich) an die Buchse **FOOTSWITCH** auf der Rückseite des Sonicview anschließen, können Sie den Punch-in/out über einen Fußschalter steuern.

Damit der Fußschalter diesen Zweck erfüllen kann, müssen Sie ihm zuvor die Funktion Punch IN/OUT unter MTR zuweisen. (Siehe "Registerkarte Foot Switch" auf Seite 66.)

Drücken Sie in Schritt 4 oben den Fußschalter anstelle der Aufnahmeschaltfläche ● und drücken Sie ihn erneut in Schritt 5 anstelle der Wiedergabeschaltfläche ►.

#### Anmerkung

Für die korrekte Funktion müssen Sie einen nicht-rastenden Fußschalter verwenden (Kontakt nur während des Drückens).

# Punch-Aufnahmen automatisieren (AUTO PUNCH)

Die Auto-Punch-Funktion ermöglicht Ihnen, eine Punch-Aufnahme zu automatisieren, sodass diese an zuvor gewählten Punkten automatisch startet und endet.

Um eine Auto-Punch-Aufnahme ausführen zu können, muss die Wiedergabe ein Stück weit vor dem Einstiegspunkt starten. Sie können diesen Punkt von Hand ansteuern oder eine so genannte Vorlaufzeit festlegen, die der Recorder automatisch berücksichtigt (siehe weiter unten).

Die Aufnahme endet, wenn der Punch-out-Punkt erreicht ist. Die Wiedergabe wird jedoch über die Dauer der Nachlaufzeit fortgesetzt, bevor der Recorder stoppt.

#### Anmerkung

Dieses Verfahren können Sie nur im OVERDUB MODE nutzen.

## Die Punkte für den Einstieg (Punch-in) und Ausstieg (Punch-out) setzen

1. Vergewissern Sie sich, dass die Hauptseite des MTR angezeigt wird.



- Tippen Sie auf Wiedergabe (►). Die Wiedergabe beginnt.
- **3.** Tippen Sie auf SET IN am Einstiegspunkt und auf SET OUT am Ausstiegspunkt.

Die entsprechenden Zeitpositionen erscheinen oberhalb der Fortschrittsanzeige (Symbole Zund N).

#### Anmerkung

- Sie können die Punkte auch im gestoppten Zustand setzen.
- Setzen Sie den IN- und den OUT-Punkt im Abstand von mindestens 200 Millisekunden. Wenn das Intervall kürzer ist, erscheint die folgende Meldung und der spätere Punkt wird nicht gesetzt.

Invalid I/O. Interval too short.

#### ("I/O ungültig. Abschnitt zu kurz.")

• Beim Versuch, den Ausstiegspunkt vor dem Einstiegspunkt oder den Einstiegspunkt nach dem Ausstiegspunkt zu setzen, erscheint die folgende Meldung. Setzen Sie die Punkte so, dass sich der IN-Punkt vor dem OUT-Punkt befindet.

Invalid I/O. Please set IN and OUT in order.

("I/O ungültig. Setzen Sie IN und OUT in der richtigen Reihenfolge.")

• Um die gesetzten Punkte zu entfernen, tippen Sie auf CLEAR.

- 4. Um die Wiedergabe zu beenden, tippen Sie auf Stopp (■).
- Tippen Sie auf AUTO PUNCH, um die Funktion einzuschalten.
   Das Menü erscheint.

	RECORDER - MENU	OVERDUB MODE	×
Sampling Rate	BROWSE		
			l
	DATE SONICVIEW EDIT		
Media	UHS-I Capacity : 29 GB Free : 29 GB		
Format	QUICK ERASE	Version 🔺	

6. Überprüfen Sie die Einstellungen und ändern Sie sie bei Bedarf, wie in den folgenden Abschnitten beschrieben.

#### Anmerkung

- Wenn Sie nur den Punch-In-Punkt setzen, können Sie die Aufnahme mit automatischem Einstieg starten und dann die Aufnahme fortsetzen, bis Sie auf Stopp (■) oder Wiedergabe (►) tippen.
- Wenn Sie nur den Punch-Out-Punkt setzen, können Sie die Aufnahme durch Tippen auf Aufnahme (●) starten und dann die Aufnahme mit automatischem Ausstieg beenden.

## Vorlauf- und Nachlaufzeiten festlegen (Pre-roll, Post-roll)

Sie können für die Auto-Punch-Aufnahme eine Vorlaufzeit (Dauer der Wiedergabe vor dem Einstieg in die Aufnahme) und eine Nachlaufzeit (Dauer der Wiedergabe vor dem Stoppen) festlegen.

1. Rufen Sie bei gestopptem MTR das Menü auf.



2. Nutzen Sie den rot beleuchteten Drehgeber 6 und den gelb beleuchteten Drehgeber 7, um Zeitwerte für die Vorlaufzeit (Pre Roll Time) beziehungsweise Nachlaufzeit (Post Roll Time) festzulegen.

Pre Roll Time: 0–10 Sekunden (Voreinstellung: 2 Sekunden) Post Roll Time: 0–10 Sekunden (Voreinstellung: 2 Sekunden)

3. Tippen Sie oben links auf die Zurück-Schaltfläche (5), um das Menü zu verlassen.

# 12 – Mehrspurrecorder (optional)

### Eine Auto-Punch-Aufnahme proben

Sie können die Auto-Punch-Aufnahme vor dem Ausführen proben. Dabei wird nichts aufgenommen, Sie hören aber die Signale wie bei einer Aufnahme.

- 1. Vergewissern Sie sich, dass AUTO PUNCH eingeschaltet ist (die Schaltfläche leuchtet hellrot).
- 2. Tippen Sie auf REHEARSAL, um die Probefunktion einzuschalten (Schaltfläche leuchtet).
- 3. Aktivieren Sie die Aufnahmebereitschaft der gewünschten Spur(en). Siehe "Einstellungen für Aufnahmebereitschaft und Eingangsmonitoring vornehmen" auf Seite 267.
- **4.** Tippen Sie auf Aufnahme (●). Die Auto-Punch-Probeaufnahme beginnt.

Die Wiedergabe setzt mit der festgelegten Vorlaufzeit ein. Sie hören das Wiedergabesignal zusammen mit den Eingangssignalen der aufnahmebereiten Spuren (siehe "Vorlauf- und Nachlaufzeiten festlegen (Pre-roll, Post-roll)" auf Seite 280).

Sobald der Einstiegspunkt erreicht ist, hören Sie nur noch das Eingangssignal der aufnahmebereiten Spuren. Die Aufnahmeschaltfläche (●) blinkt um anzuzeigen, dass Sie sich im Probemodus befinden.

Beim Erreichen des Ausstiegspunkts hören Sie wieder Wiedergabesignal und Eingangssignale. Die Aufnahmeschaltfläche (●) erscheint wieder grau.

Sobald nach dem Aussteigen die eingestellte Nachlaufzeit abgelaufen ist, stoppt die Wiedergabe automatisch und die Wiedergabeschaltfläche (►) blinkt (siehe "Vorlauf- und Nachlaufzeiten festlegen (Pre-roll, Post-roll)" auf Seite 280).

Sie können die Probeaufnahme wiederholen.

#### Die Auto-Punch-Aufnahme ausführen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um mit automatischem Ein- und Ausstieg aufzunehmen.

- 1. Vergewissern Sie sich, dass AUTO PUNCH eingeschaltet ist (die Schaltfläche leuchtet hellrot).
- 2. Tippen Sie auf REHEARSAL, um die Probefunktion auszuschalten (Schaltfläche erscheint grau).
- 3. Aktivieren Sie die Aufnahmebereitschaft der gewünschten Spur(en). Siehe "Einstellungen für Aufnahmebereitschaft und Eingangsmonitoring vornehmen" auf Seite 267.

#### 4. Tippen Sie auf Aufnahme (●).

Die Wiedergabe setzt mit der festgelegten Vorlaufzeit ein. Sie hören das Wiedergabesignal zusammen mit den Eingangssignalen der aufnahmebereiten Spuren (siehe "Vorlauf- und Nachlaufzeiten festlegen (Pre-roll, Post-roll)" auf Seite 280).

Sobald der Einstiegspunkt erreicht ist, hören Sie nur noch das Eingangssignal der aufnahmebereiten Spuren, und die Aufnahmeschaltfläche (●) leuchtet.

Beim Erreichen des Ausstiegspunkts hören Sie wieder Wiedergabesignal und Eingangssignale. Die Aufnahmeschaltfläche (●) erscheint wieder grau.

Sobald nach dem Aussteigen die eingestellte Nachlaufzeit abgelaufen ist, stoppt die Wiedergabe automatisch und die Wiedergabeschaltfläche (►) blinkt (siehe "Vorlauf- und Nachlaufzeiten festlegen (Pre-roll, Post-roll)" auf Seite 280).

#### Anmerkung

• Wenn Sie versuchen die Auto-Punch-Aufnahme zu starten, obwohl noch keine Ein- und Ausstiegspunkte festgelegt sind, erscheint die folgende Meldung.

Setzen Sie die Punkte, bevor Sie die Aufnahme starten.

Cannot execute AUTO PUNCH. Set both I/O points.

("Kann Auto-Punch nicht ausführen. Ein-/Ausstiegspunkte setzen.")

• Wenn Sie versuchen die Auto-Punch-Aufnahme aus der Wiedergabe heraus zu starten, erscheint die folgende Meldung.

#### Stoppen Sie zuerst die Wiedergabe.

Cannot execute AUTO PUNCH. Stop the MTR.

("Kann Auto-Punch nicht ausführen. MTR stoppen.")

# Punch-Aufnahmen rückgängig machen (UNDO)

Wenn Sie mit der zuletzt ausgeführten Punch-Aufnahme nicht zufrieden sind, können Sie ihn rückgängig machen. Wenn Sie ein Projekt laden oder das Gerät ausschalten, gehen die Informationen über frühere Aktionen verloren, so dass sie sich nicht mehr rückgängig machen oder wiederholen lassen.

#### Anmerkung

Für das Rückgängigmachen werden manchmal Dateien auf der SD-Karte gespeichert. Diese Dateien werden gelöscht, sobald Sie die SD-Karte entfernen und wieder einlegen.

# Die letzte Punch-Aufnahme rückgängig machen

Tippen Sie auf UNDO, um den Vorgang rückgängig zu machen. Ein Hinweis erscheint.

Sobald das Rückgängigmachen abgeschlossen ist, befindet sich das Audiomaterial wieder im vorherigen Zustand und die Meldung verschwindet.

# Einen rückgängig gemachten Vorgang wiederholen

Tippen Sie auf REDO, um den rückgängig gemachten Vorgang zu wiederholen. Ein Hinweis erscheint.

Sobald das Wiederholen abgeschlossen ist, befindet sich das Audiomaterial wieder im vorherigen Zustand und die Meldung verschwindet.

# **Takes bearbeiten**

auf Seite 271.

## Eine Takebezeichnung ändern

- Rufen Sie den Projektmanager auf, wenn der MTR gestoppt ist.
   Siehe "Der Projektmanager im Überblick (BROWSE MTR)"
- 2. Tippen Sie auf die Menü-Schaltfläche am rechten Ende der Take-Bezeichnung (), um das Kontextmenü aufzurufen.
- **3.** Tippen Sie auf Rename. Es erscheint eine Seite, auf der Sie die Bezeichnung des ausgewählten Takes ändern können.



#### 4. Geben Sie eine Bezeichnung ein.

Weitere Einzelheiten zur Bedienung der Tastatur finden Sie im Abschnitt "Großbuchstaben und Sonderzeichen eingeben" auf Seite 201.

5. Tippen Sie auf Enter, um die Bezeichnung zu ändern und den Dialog zu schließen.

#### Anmerkung

- Take-Bezeichnungen müssen mindestens ein und dürfen höchstens 16 Zeichen lang sein.
- Wenn ein Take mit der gleichen Bezeichnung im Projekt bereits vorhanden ist, wenn Sie auf die Eingabetaste tippen, erscheint die folgende Meldung. Geben Sie eine andere Bezeichnung ein.

This name already exists. Please enter another name.

("Diese Bezeichnung ist bereits vorhanden. Geben Sie eine andere Bezeichnung ein.")

## **Takes löschen**

Sie können überflüssige Takes löschen und dadurch Speicherplatz auf der SD-Karte freigeben.

#### Anmerkung

Für die Verwendung der UNDO-Funktion im OVERDUB MODE werden möglicherweise Dateien auf der SD-Karte gespeichert. Diese Dateien werden gelöscht, sobald Sie die SD-Karte entfernen und wieder einlegen.

- Rufen Sie den Projektmanager auf, wenn der MTR gestoppt ist.
   Siehe "Der Projektmanager im Überblick (BROWSE MTR)" auf Seite 271.
- 2. Tippen Sie auf die Menü-Schaltfläche am rechten Ende der Take-Bezeichnung (), um das Kontextmenü aufzurufen.
- **3. Tippen Sie auf** DELETE. Ein Bestätigungsdialog erscheint.
- 4. Tippen Sie auf OK, um den ausgewählten Take zu löschen.

# Mit anderen Geräten aufgezeichnete Audiodateien importieren

Sie können Audiodateien, die die folgenden Bedingungen erfüllen, importieren und als Takes abspielen. Außerdem können Sie Dateien, die mit einer IF-MTR32 erstellt wurden und die folgenden Bedingungen erfüllen, unverändert wiedergeben.

- Dateiformat: BWF/WAV
- Abtastrate: 48 kHz oder 96 kHz
- Wortbreite der Quantisierung: 16 Bit, 24 Bit, 32 Bit
- Anzahl der Audiokanäle: 1

## Dateinamenformat

[Erste Hälfte des Dateinamens]\_[2-stellige Spurnummer].wav

Beispiele:

- SONICVIEW\_001\_01.wav (Datei von Spur 1)
- SONICVIEW\_001\_02.wav (Datei von Spur 2)
- SONICVIEW\_001\_31.wav (Datei von Spur 31)
- SONICVIEW\_001\_32.wav (Datei von Spur 32)

#### Wichtig

Punch-in/out ist mit Takes, die 16-Bit-Spuren enthalten, nicht möglich. Aus diesem Grund lassen sich Takes, die 16-Bit-Spuren enthalten, im OVERDUB MODE nicht auswählen.

#### Anmerkung

- WAV-Dateien, die nach dem oben genannten Schema benannt sind, werden als einzelne Takes erkannt.
- Einstellige Spurnummern werden mit einer vorangestellten Null zweistellig angegeben (z. B. "01" und "02").
- WAV-Dateien mit den folgenden zweistelligen Spurnummern in ihren Bezeichnungen werden als einzelne Takes erkannt.
  - Abtastrate 48 kHz: 33 und höher
  - Abtastrate 96 kHz: 17 und höher
- WAV-Dateien ohne zweistelligen Spurnummern in ihren Bezeichnungen werden als einzelne Takes erkannt.

## Vorbereitende Schritte vor dem Importieren

Wir empfehlen, SD-Karten vor dem ersten Gebrauch immer mit einer IF-MTR32 zu formatieren. Nur so ist die optimale Leistung des MTR gewährleistet.

Wenn Sie eine Karte verwenden, die auf einem Computer oder einem anderen Gerät formatiert wurde, können Fehler auftreten.

1. Verwenden Sie die Funktion Erase im Menü des MTR, um die SD-Karte zu formatieren (siehe ⑥ auf Seite 270).

#### Anmerkung

Beim Formatieren mit einer IF-MTR32 wird automatisch der Ordner PROJECT im Stammverzeichnis angelegt. Solange Sie keine eigenen Projekte nutzen, speichert der MTR neu aufgezeichnete Takes in diesem Ordner.

- 2. Nehmen Sie die formatierte SD-Karte heraus und legen Sie sie in ein an einen Computer angeschlossenes SD-Kartenlesegerät ein.
- 3. Wenn eine Karte mit einem IF-MTR32 formatiert wurde, wird sie vom Computer als Laufwerk mit der Bezeichnung IF-MTR32 erkannt.
- 4. Kopieren Sie die Audiodateien, die Sie importieren wollen, in einen Ordner auf dem Wechseldatenträger IF-MTR32.
- 5. Anschließend entfernen Sie die Karte und legen Sie sie in die IF-MTR32 ein.

# Importierte Dateien mit dem MTR verwenden

- Wenn dem aktuellen Projekt Audiodateien hinzugefügt wurden, werden diejenigen, die abgespielt werden können, automatisch als Takes erkannt.
- Wurden Audiodateien außerhalb des aktuellen Projekts hinzugefügt, werden die abspielbaren Dateien automatisch als Takes erkannt, sobald Sie den hinzugefügten Ordner als aktuelles Projekt im Projektmanager auswählen.

# Mit Marken arbeiten

Marken ermöglichen es beispielsweise, bestimmte Stellen bei der Wiedergabe schnell aufzufinden. Neben der Verwendung mit dem MTR können Sie in Audiodateien gespeicherte Marken auch beispielsweise mit Software verarbeiten, die das BWF-Format unterstützt.

# Marken setzen

Tippen Sie während der Wiedergabe oder Aufnahme auf SET, um an der aktuellen Stelle eine Marke zu setzen.

Die Nummer der gesetzten Marke wird vorübergehend auf dem Display eingeblendet. Marken erkennen Sie auch anhand der Symbole (▲) unterhalb der Fortschrittsanzeige.

Während der Aufnahme oder Wiedergabe gesetzte Marken speichert der MTR automatisch in der Audiodatei, sobald die Aufnahme/Wiedergabe endet.

Im gestoppten Zustand gesetzte Marken speichert der MTR in folgenden Situationen automatisch in der Audiodatei:

- Wenn Sie nach dem Setzen die Wiedergabe starten und dann stoppen
- Wenn Sie zu einem anderen Take wechseln

#### Anmerkung

Punch-in/out-Punkte sind zwar auch Marken, unterscheiden sich aber wie folgt von Marken, die mit SET MARK gesetzt werden:

- Mit SET MARK gesetzte Marken werden in der WAV/ BWF-Datei gespeichert.
- Punch-in/out-Punkte werden nicht in der WAV/BWF-Datei gespeichert und durch folgende Aktionen verworfen:
  - Wechsel der MTR-Betriebsart
  - Wechsel des Projekts oder Takes
  - Starten einer Aufnahme im LIVE RECORDING MODE oder VIRTUAL SOUND CHECK MODE
  - Ausschalten des Mischpults

### Marken ansteuern

Die beiden folgenden Möglichkeiten stehen zur Auswahl:

# Marken einzeln rückwärts/vorwärts ansteuern

Um zur vorhergehenden oder nächsten Marke im Take zu springen, tippen Sie auf MARK SKIP ◀ oder ► im gestoppten Zustand, während der Pause oder während der Wiedergabe.



# Marken durch Auswahl aus einer Liste ansteuern

 Tippen Sie im gestoppten Zustand, während der Pause oder während der Wiedergabe auf die Schaltfläche LIST (IP).

Ein Einblendfenster mit einer Liste der Marken erscheint.



- 2. Wählen Sie mit Drehgeber 1 die gewünschte Marke aus.
- 3. Tippen Sie auf LOCATE, um zur Zeitposition der ausgewählten Marke zu springen.

#### Anmerkung

Wenn Sie auf IN oder OUT im Einblendfenster tippen, springen Sie direkt zum IN- beziehungsweise OUT-Punkt.

# Marken entfernen

Sie können einzelne Marken im gestoppten Zustand, während der Pause oder während der Wiedergabe entfernen. Die beiden folgenden Möglichkeiten stehen zur Auswahl:

#### Aus einer Liste auswählen und entfernen

 Tippen Sie im gestoppten Zustand, während der Pause oder während der Wiedergabe auf die Schaltfläche LIST (m).

Ein Einblendfenster mit einer Liste der Marken erscheint.



- 2. Wählen Sie mit dem Drehgeber 1 die zu entfernende Marke aus.
- 3. Tippen Sie auf DELETE, um die Marke zu entfernen.

#### Anmerkung

Um mehrere Marken zu entfernen, wiederholen Sie die Schritte 2–3.

## Ansteuern und entfernen

Gehen Sie an die Position der zu löschenden Marke und tippen Sie auf SET MARK, um diese Marke zu löschen. Beim Entfernen einer Marke wird vorübergehend ihre Nummer auf dem Display eingeblendet.

# Die Seite ST 2110 SETUP

Hier können Sie sich über den Status einer installierten IF-ST2110 informieren und weitere Informationen einsehen.

- Registerkarte Audio Network Config.
   Hier erscheinen die aktuellen Audio- und Netzwerkeinstellungen der Karte.
- Registerkarte HOME (Source/Destination)
   Hier werden Informationen zu ein- und ausgehenden Datenströmen der IF-ST2110 angezeigt.

Wählen Sie im Menü Rear Panel Setup > ST 2110 Setup.

Audio Maturada Confin		AUDIO			
Audio Network coming.	Sampling Rate	8 kHz Pa	cket Time 1000us		
HOME (Source / Destination )		NETWORK			
		Switch Re	dundant		
	CONTROL	PORT 1	PORT 2		
	Addressing STATIC	Addressing AUTO	Addressing AUTO		
	IP Address 192 168 0 100	IP Address 169 254 7 75	IP Address 172 29 198 4		
	Subnet Matk 255.255.255.0	Subnet Mask	Subnet Mask		
	Default Gateway 0.0.0.0	Default Gateway			
		Connected	Connected		
AN STATUS : OK  AN RPM : 9850	1116 Iddawr	Follower	Listening		
	00:02:2E:83:70:3F	00:02:2E:83:70:4	0 00:02:2E:83:70:4		

#### Wichtig

- Es kann immer nur eine IF-ST2110-Karte verwendet werden. Wenn zwei Karten installiert sind, ist nur die Karte in SLOT 1 verwendbar.
- Nach dem Einschalten benötigt eine IF-ST2110 etwa 2 ½ Minuten, bis sie Audio entgegennehmen und ausgeben kann. Diese Zeit hängt von der Einrichtung des mit der Karte verbundenen Netzwerks ab.

# Registerkarte Audio Network Config.



#### 1 Auswahlschaltflächen für Registerkarten

Mit diesen Schaltflächen wechseln Sie zwischen den verfügbaren Registerkarten.

Schaltfläche	Inhalt
Audio Network Config.	Audio- und Netzwerkeinstel- lungen
HOME (Source/Destination)	Listen mit Quell- und Ziel-Streams

#### **② FAN STATUS**

Zeigt Status und Drehzahl des eingebauten Lüfters der Karte an.

Anzeige	FAN STATUS	Bedeutung
Grün	ОК	Normal
Rot	FAILURE	Fehler

#### **③ Aktuelle Audioeinstellungen**

Zeigt Abtastrate und Paketlaufzeit der Audiodaten an.

Element	Inhalt
Abtastrate	Die für die IF-ST2110 gewählte Abtastrate.
Packet Time	Die gewählte Paketlaufzeit.

#### (4) Einstellungen und Status des Steuerungsanschlusses (CONTROL)

Hier erscheinen die aktuellen Netzwerkeinstellungen für den Steuerungsanschluss und der Status der Netzwerkverbindung.

Element	Inhalt
Addressing	Das IP-Adressierungsverfahren für den Anschluss CONTROL (AUTO oder STATIC)
IP Address	Wenn unter Adressing die Option AUTO ausgewählt ist, erscheint hier die zugewiesene IP-Adresse. In der Einstellung STATIC erscheint stattdessen die vom Anwender festgelegte IP-Adresse.
Subnet Mask	Wenn unter Adressing die Option STATIC ausgewählt ist, erscheint hier die vom Anwender festgelegte Teilnetzmaske. In der Finstellung STATIC ist dieses Feld leer.
Default Gateway	Wenn unter Adressing die Option STATIC ausgewählt ist, erscheint hier das vom Anwender festgelegte Standardgateway. In der Einstellung AUTO ist dieses Feld leer.
LINK Status	Verbindungsstatus für den Anschluss <b>CONTROL</b> (erscheint in rot, wenn es ein Problem mit der Verbindung gibt).
MAC Address	Die MAC-Adresse des Anschlusses CONTROL

(5) Netzwerkstatus der Anschlüsse PORT 1 / PORT 2 Zeigt den Status der Netzwerkverbindung von PORT 1 und PORT 2 der Karte an.

Element	Inhalt
Switch	Zeigt an, ob beide Verbindungen als redundantes System entsprechend SMPTE ST 2022-7 verwendet werden. Redundant: SMPTE ST 2022-7 ist aktiviert.
	Switched: SMPTE ST 2022-7 ist deaktiviert.
Addressing	Das IP-Adressierungsverfahren für den Anschluss PORT 1 bzw. PORT 2 (AUTO oder STATIC)
IP Address	Wenn unter Adressing die Option AUTO ausgewählt ist, erscheint hier die zugewiesene IP-Adresse. In der Einstellung STATIC erscheint stattdessen die vom Anwender festgelegte IP-Adresse.
Subnet Mask	Wenn unter Adressing die Option STATIC ausgewählt ist, erscheint hier die vom Anwender festgelegte Teilnetzmaske. In der Einstellung STATIC ist dieses Feld leer.
Default Gateway	Wenn unter Adressing die Option STATIC ausgewählt ist, erscheint hier das vom Anwender festgelegte Standardgateway.
LINK Status	Der Verbindungsstatus für die Anschlüsse <b>PORT 1</b> und <b>PORT 2</b> (erscheinen in rot, wenn es Probleme mit der Verbindung gibt).
PTP Lock Status	Zeigt den Status der PTP-Synchronisierung an. Initializing: Die Vorbereitung für die PTP-Synchronisie- rung ist nicht abgeschlossen. Listening: PTP-Synchronisationssignale werden empfangen und die Vorbereitung für die Synchronisierung ist abgeschlossen. Uncalibrated: PTP-Synchronisationssignale werden empfangen, aber Synchronität ist noch nicht hergestellt. Pre-Master: Das Gerät versucht, sich als PTP-Master zu verbinden, aber Synchronität ist immer noch nicht hergestellt. Master: Gerät synchron als PTP-Master. Follower: Gerät synchron als PTP-Follower. Passive: PTP-Synchronisationssignale werden empfangen, aber das Gerät versucht sich nicht damit zu synchronisieren. Faulty: PTP-Synchronisierung nicht möglich.
MAC Address	Die MAC-Adresse der Anschlüsse PORT 1 und

## **Registerkarte HOME (Source/Destination)**



#### 1 Schaltflächen für Seitenauswahl

Mit diesen Schaltflächen wechseln Sie zwischen den verfügbaren Registerkarten.

Schaltfläche	Inhalt
Audio Network Config.	Audio- und Netzwerkeinstel- lungen
HOME (Source/Destination)	Listen mit Quell- und Ziel-Streams

#### **(2)** Anzeigebereich der Quell-Streams (Source)

Hier erscheint eine Liste der Streams, die von der Karte ausgegeben werden.

Die STATUS-Symbole zeigen die Verbindungszustände der Streams für die Medienports (**PORT 1, PORT 2**) an.

Anzeige	Verbindungsstatus
	Gute Verbindung.
1	Bei einigen Verbindungen gibt es Probleme. Die Anzahl der Probleme wird mit einer Ziffer angegeben.
2	Verbindung nicht hergestellt. Die Anzahl der Probleme wird mit einer Ziffer angegeben.

#### Anmerkung

Tippen Sie auf die Ziffer, um Details zu dem Problem anzuzeigen.



Unter STREAM NAME wird die dem Quell-Stream zugewiesene Bezeichnung angezeigt.

Tippen Sie auf das Fenster-Symbol (🖾), um weitere Einzelheiten zu dem Stream anzuzeigen.

	Source In	nformation		
ource name	Channel Infor	mation		
	MODULE	PORT		
01109_001_0	CH 1	SLOT2 1	Channel 1	
	CH 2	SLOT2 2	Channel 2	
	СН З	SLOT2 3	Channel 3	
	CH 4	SLOT2 4	Channel 4	
	CH 5	SLOT2 5	Channel 5	
	CH 6	SLOT2 6	Channel 6	
	СН 7	SLOT2 7	Channel 7	
	CH 8	SLOT2 8	Channel 8	
			-î	

- (A) Bezeichnungen von Sonicview-Modulen, die als Quellen dienen.
- B Erweiterungsschacht und Kanalnummer von Quellen.
- (C) Kanäle in den Streams, die von der Karte ausgegeben werden.

Scroll-Regler und horizontale Bildlaufleiste: Diese Bildlaufleiste zeigt die Position der derzeit auf dem Touchscreen angezeigten Elemente im Verhältnis zum Bereich Source (2).

#### Anmerkung

Um Elemente anzuzeigen, die nicht in den Bereich Source (2) passen, wischen Sie den Anzeigebereich nach oben und unten. Sie können auch den hellblau beleuchteten Drehgeber 5 verwenden, um die Seite zu scrollen.

#### **③ Anzeigebereich der Ziel-Streams (Destination)**

Hier erscheint eine Liste der Streams, die von der Karte entgegengenommen werden.

Die STATUS-Symbole zeigen die Verbindungszustände der Streams für die Medienports (**PORT 1**, **PORT 2**) an.

Anzeige	Verbindungsstatus
	Gute Verbindung.
1	Bei einigen Verbindungen gibt es Probleme. Die Anzahl der Probleme wird mit einer Ziffer angegeben.
2	Verbindung nicht hergestellt. Die Anzahl der Probleme wird mit einer Ziffer angegeben.

#### Anmerkung

Tippen Sie auf die Ziffer, um Details zu dem Problem anzuzeigen.



Unter STREAM NAME wird die dem Ziel-Stream zugewiesene Bezeichnung angezeigt.

Scroll-Regler und horizontale Bildlaufleiste: Diese Bildlaufleiste zeigt die Position der derzeit auf dem Touchscreen angezeigten Elemente im Verhältnis zum Bereich Destination (③).

#### Anmerkung

Um Elemente anzuzeigen, die nicht in den Bereich Destination (③) passen, wischen Sie den Anzeigebereich nach oben und unten. Sie können auch den hellblau beleuchteten Drehgeber 8 verwenden, um die Seite zu scrollen.
## Tascam Sonicview Control zur Steuerung des Mischpults nutzen

Sie können das Sonicview mithilfe der speziellen Software Tascam Sonicview Control über ein Netzwerk fernsteuern.



Verbinden Sie dazu das Mischpult mit einem Netzwerk und nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen vor. (Siehe "Die Seite Network Setup" auf Seite 124.)

#### Anmerkung

- Einzelheiten zu Tascam Sonicview Control finden Sie in einer separaten Bedienungsanleitung.
- Software und Bedienungsanleitung können Sie von der Tascam-Website herunterladen:

https://tascam.de/downloads/sonicview16 https://tascam.de/downloads/sonicview24

# Ember+ zur Überwachung und Steuerung des Mischpults nutzen

Ember+ ist ein von der Lawo-Gruppe entwickeltes Steuerungsprotokoll. Sonicview unterstützt das Ember+-Protokoll, das die Überwachung und Steuerung des Mischpults über ein Netzwerk ermöglicht.

Die unterstützten Parameter finden Sie in der Tabelle auf den nächsten Seiten.

#### Anmerkung

Bei der Überwachung oder Steuerung stereogekoppelter Module aus den Bereichen CH 1–40 oder MIX 1–22 verwenden Sie Befehle für den linken Kanal. Auf Befehle für den rechten Kanal reagiert das Gerät in diesem Fall nicht.

# 14 – Fernsteuerung über ein Netzwerk

Ember+ Inhalt/Bezeichner				Typ Wert		Schreibbar
		version		String	Zeichenkette mit der Systemversion des Sonicview Beispiel: 1.07.00 build 20240627	Falsch
	identity	product		String	Produktbezeichnung Festgelegte Zeichenfolge: Sonicview 24	Falsch
		role		String	Seite Network Setup: Machine Name Standardzeichenfolge: Sonicview 24	Wahr
		company		String	Herstellerbezeichnung Festgelegte Zeichenfolge: TEAC Corporation	Falsch
Sonicview		clock_status		String	Good/Unlocked/Regained	Falsch
		sampling_rate		Int64	96000/48000	Falsch
		clock master		String	INTERNAL/WORD/Dante/SLOT1/SLOT2	Falsch
	information	sd		String	MOUNTED/NO MEDIA	Falsch
		usb		String	MOUNTED/NO MEDIA	Falsch
		recorder		String	STOP/PAUSE/REC	Falsch
		player		String	STOP/PAUSE/PLAY/REW/FF	Falsch
		slot1		String	Produktbezeichnung Erweiterungskarte	Falsch
		slot2		String	Beispiele: IF-DA64 (Dante), IF-MTR32 (Multi Track Recorder)	Falsch
		system_temperature		Int64	Temperatur im Geräteinneren (°C), numerischer Wert × 10000	Falsch
	information	system_temperature_ is_good		Bool	Wahr: Im Normbereich (0–50 °C), Falsch: Temperaturfehler (zu heiß / zu kalt)	Falsch
		dsp_temperature		Int64	Temperatur des DSP (°C), numerischer Wert × 10000	Falsch
		dsp_temperature_is_ good		Bool	Wahr: Im Normbereich (0–85 °C), Falsch: Temperaturfehler (zu heiß / zu kalt)	Falsch
		cpu_temperature		Int64	Temperatur der CPU (°C), numerischer Wert × 10000	Falsch
		cpu_temperature_is_ good		Bool	Wahr: Im Normbereich (0–80 °C), Falsch: Temperaturfehler (zu heiß / zu kalt)	Falsch
		fan_rpm		Int64	Lüftergeschwindigkeit (RPM)	Falsch
		fan_is_good		Bool	Wahr: Lüfter läuft, Falsch: Lüfter steht	Falsch
		mtr_version		String	Versionsinformation der IF-MTR32 (Mehrspurrecorder)	Falsch
Sonicview		mtr_status		String	Betriebszustand der IF-MTR32 (Mehrspur- recorder) STOP/PAUSE/PLAY/REW/FF	Falsch
	errors	error_1-40		String	Fehlermeldung Beispiele: 2023/06/22 08:53 INT clock is unlocked. Switched to Internal. 2023/06/22 08:53 Cooling FAN failure.	Falsch
		analog_1-24 (Sonicview 24)	label	String		Wahr
		analog_1-16 (Sonicview 16)	label	String		Wahr
		analog_17-24 (Sonicview 16)	label	String		Wahr
	sources	stereo_in_1l-2r	label	String	Bezeichnung des Ports (maximal 8 Zeichen)	Wahr
		player_l-r	label	String		Wahr
		dante_1-64	label	String		Wahr
		slot1_1-64	label	String		Wahr
		slot2_1-64	label	String		Wahr
		usb_in_1-32	label	String		Wahr

# 14 – Fernsteuerung über ein Netzwerk

Ember+Inhalt/Bezeichner			Тур	Wert	Schreibbar	
		channel_1-40	fader	Int64	Minimum: 0, Maximum: 1023 (0 dB: 816)	Wahr
			mute	Bool	Wahr: Stummschaltung aktiv, Falsch: Stummschaltung nicht aktiv	Wahr
			solo	Bool	Wahr: Vorhören aktiv, Falsch: Vorhören nicht aktiv	Wahr
			eingang	Int64	Minimum: 0, Maximum: xxx	Wahr
			fader	Int64	Minimum: 0, Maximum: 1023 (0 dB: 816)	Wahr
			mute	Bool	Wahr: Stummschaltung aktiv, Falsch: Stummschaltung nicht aktiv	Wahr
		channel_stin1-2	solo	Bool	Wahr: Vorhören aktiv, Falsch: Vorhören nicht aktiv	Wahr
			input	Int64	Minimum: 0, Maximum: xxx (aus Aufzäh- lungsliste wählen)	Wahr
			fader	Int64	Minimum: 0, Maximum: 1023 (0 dB: 816)	Wahr
	channels	channel_fxrtn1-4	mute	Bool	Wahr: Stummschaltung aktiv, Falsch: Stummschaltung nicht aktiv	Wahr
			solo	Bool	Wahr: Vorhören aktiv, Falsch: Vorhören nicht aktiv	Wahr
		channel_mix1-22	fader	Int64	Minimum: 0, Maximum: 1023 (0 dB: 816)	Wahr
Sonicview			mute	Bool	Wahr: Stummschaltung aktiv, Falsch: Stummschaltung nicht aktiv	Wahr
			solo	Bool	Wahr: Vorhören aktiv, Falsch: Vorhören nicht aktiv	Wahr
		channel_main	fader	Int64	Minimum: 0, Maximum: 1023 (0 dB: 816)	Wahr
			mute	Bool	Wahr: Stummschaltung aktiv, Falsch: Stummschaltung nicht aktiv	Wahr
			solo	Bool	Wahr: Vorhören aktiv, Falsch: Vorhören nicht aktiv	Wahr
		channel_dca1-8	fader	Int64	Minimum: 0, Maximum: 1023 (0 dB: 816)	Wahr
			mute	Bool	Wahr: Stummschaltung aktiv, Falsch: Stummschaltung nicht aktiv	Wahr
			solo	Bool	Wahr: Vorhören aktiv, Falsch: Vorhören nicht aktiv	Wahr
		channel_mutegroup1-8	mute	Bool	Wahr: Stummschaltung aktiv, Falsch: Stummschaltung nicht aktiv	Wahr
			name	String	Bezeichnung des Snapshots	Falsch
			comment	String	Kommentar zum Snapshot	Falsch
	snapshots	snapshot_1-128, P001	empty	Bool	Wahr: Keine Daten, Falsch: Daten vorhanden	Falsch
			recall	Bool	Auf "Wahr" setzen lädt den Snapshot. Ist wieder "Falsch", sobald das Laden abgeschlossen ist.	Wahr

# Das Mischpult per SNMP überwachen

SNMP (Simple Network Management Protocol) ist ein Protokoll, das Kommunikationsgeräte in einem Netzwerk auf der Grundlage einer Datenbank mit Verwaltungsinformationen, der sogenannten MIB (Management Information Database), überwacht und steuert.

Das Sonicview unterstützt SNMPv1 und SNMPv2 und erlaubt es damit, seinen technischen Zustand über das Netzwerk zu überwachen. Wenn die SNMP-Verwaltungssoftware auf einem Computer installiert ist, lässt sich das Mischpult von diesem Computer aus überwachen.

Nähere Hinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung der verwendeten Software.

#### Liste der von Sonicview unterstützten Parameter für die SNMP-Überwachung

Parameter	Bedeutung
Clock Status	Status des Systemtakts
Sampling Rate	Abtastrate
Clock Master	Systemtakt-Leader
Slot 1	Erweiterungsschacht 1
Slot 2	Erweiterungsschacht 2
Media SD	SD-Speichermedium
Media USB	USB-Speichermedium
Recorder Status	Status des Recorders
Player Status	Status des eingebauten Zuspielers
System Temperature	Systemtemperatur
System Temperatur Status	Status der Systemtemperatur
CPU Temperature	Temperatur des Prozessors
Prozessor Temperatur Status	Status der Prozessortemperatur
DSP Temperature	Temperatur des DSP
DSP Temperatur Status	Status der DSP-Temperatur
FAN Speed	Drehzahl des Lüfters
FAN Status	Status des Lüfters
MTR Status	Status des Mehrspurrecorders
System Version	Firmwareversion
Error List	Liste der Fehler

Das Sonicview hat einen speziellen Betriebsmodus zum Kalibrieren von Fadern und Touchscreens.

Abhängig von den Betriebsbedingungen und der Umgebung kann es zu Unstimmigkeiten beim Ablesen und Bewegen der Fader sowie bei der Erkennung der Touchscreen-Positionen kommen. Diese Diskrepanzen können durch Kalibrierung ausgeglichen werden.

# Den Kalibrierungsmodus starten und beenden

# Das Mischpult im Kalibrierungsmodus starten

Schalten Sie das Gerät ein, während Sie gleichzeitig die Tasten TALKBACK und SENDS ON FADER gedrückt halten. Halten Sie beide Tasten so lange gedrückt, bis die Seite CALIBRATION MODE auf dem rechten Touchscreen erscheint.



	CALIBRATION MODE
	FADER CALIBRATION FADER SPEED CALIBRATION FADER CALIBRATION CHECK
<u> </u>	TOUCH PANEL CALIBRATION
-	TOUCH PANEL CALIBRATION CHECK

#### Den Kalibrierungsmodus beenden

Schalten Sie das Gerät aus.

# **Die Seite CALIBRATION MODE**

Im Kalibrierungsmodus erscheint die Seite CALIBRATION MODE auf dem rechten Touchscreen. Die anderen Touchscreens sind vollständig dunkel, außer während der folgenden Menüfunktionen:

- TOUCH PANEL CALIBRATION
- TOUCH PANEL CALIBRATION CHECK

## Menüsteuerung im Kalibrierungsmodus

1. Drehen Sie Drehgeber 1 unter dem rechten Touchscreen, um den Cursor (<<) auf die gewünschte Menüoption zu setzen.





# 2. Drücken Sie auf den Drehgeber, um das Element auszuwählen.

Sobald der ausgewählte Vorgang erfolgreich abgeschlossen wurde, erscheint ein Häkchen (⊠) in dem entsprechenden Kontrollkästchen und der Cursor bewegt sich zur nächsten Position.

#### Anmerkung

Wenn Sie während eines Vorgangs die Taste HOME drücken, bricht dieser ab und die Seite CALIBRATION MODE erscheint wieder.

#### Die Fader kalibrieren (FADER CALIBRATION)

Beim Kalibrieren der Fader wird der gelesene digitale Wert jedes Faders mit dem auf der Skala angezeigten Wert abgeglichen.

#### Wichtig

Während der Fader-Kalibrierung müssen Sie in Schritt 2 alle Kanalfader und den Summenfader (MASTER) gemeinsam ausrichten. Das Kalibrieren einzelner Fader ist nicht möglich.

1. Bewegen Sie mit Drehgeber 1 den Cursor zu FADER CALIBRATION, und drücken Sie auf den Drehgeber. Die Seite FADER CALIBRATION erscheint.



Eine rote Linie auf dem Display gibt an, welche Position die zu kalibrierenden Fader einnehmen sollen.

2. Bewegen Sie jeden Fader manuell in die angezeigte Position der Skala, so dass alle Fader optisch eine Linie bilden.

Drücken Sie nach jeder Positionierung auf Drehgeber 1 (ENCODER R-1), um zu bestätigen. Die erkannten Werte werden im Mischpult gespeichert.

Folgende Skalenpositionen werden während der Kalibrierung der Reihe nach abgefragt:

 $-\infty$  (BOTTOM, unterer Anschlag)  $\rightarrow -60 \text{ dB} \rightarrow -20 \text{ dB} \rightarrow 0 \text{ dB} \rightarrow 10 \text{ dB}$  (TOP, oberer Anschlag)

Während der Kalibrierung werden die gelesenen Werte der einzelnen Fader auf den Kanaldisplays angezeigt. Die Kalibrierung ist nach 10 dB (TOP) abgeschlossen.



3. Drücken Sie auf Drehgeber 1, um die Seite CALIBRATION MODE wieder zu öffnen.

Der Punkt FADER CALIBRATION ist nun mit einem Häkchen (🗵) versehen und der Cursor bewegt sich zum nächsten Punkt.

#### Anmerkung

Wenn Sie während der Kalibrierung HOME drücken, bricht die Kalibrierung ab und die Seite CALIBRATION MODE erscheint erneut. In diesem Fall wird der Punkt nicht mit einem Häkchen ( 🖂 ) versehen.

# Die Geschwindigkeit der Motorfader kalibrieren (FADER SPEED CALIBRATION)

Die Geschwindigkeit der Motorfader lässt sich automatisch kalibrieren.

1. Bewegen Sie mit Drehgeber 1 den Cursor (<<) zu FADER SPEED CALIBRATION, und drücken Sie auf den Drehgeber. Es erscheint eine Seite mit den Parametern für jeden Fader.



Gerätemodell	Bedeutung		
Sonicview 16	L/R 1–8: Fader 1–8 links (L) und rechts (R) MASTER: Summenfader		
Sonicview 24	L/C/R 1–8: Fader 1–8 links (L), in der Mitte (C) und rechts (R) MASTER: Summenfader		

# 2. Drücken Sie auf Drehgeber 1 (ENCODER R-1), um die Kalibrierung zu starten.

Während der Geschwindigkeitskalibrierung wird am oberen Rand des Displays die Meldung Calibrating... angezeigt.

FADER SPEED CALIBRATION								
			calibr	ating				
	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
Motor speed limit	344	352	358	382	352	338	352	352
Motor kick speed	277	289	286	318	308	274	303	277
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8
Motor speed limit	368	338	363	362	350	368	362	363
Motor kick speed	352	334	316	308	305	317	293	297
Freed Rick Speed	552	554	510	500	505	517	200	2.57
	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
Motor speed limit	350	363	345	362	357	338	362	343
Motor kick speed	285	297	283	295	288	270	274	243
MASTER								
Motor speed limit	386							
Motor kick speed	347							

Die Kalibrierung erfolgt in mehreren Phasen. Warten Sie, bis sie alle abgeschlossen sind.

Die Farbmarkierungen oberhalb der Fader leuchten entsprechend dem Fortschritt der Kalibrierung wie folgt:

- Rot: Beginn der entsprechenden Phase
- Orange: Kalibrierung zur Hälfte abgeschlossen
- Grün: die entsprechende Phase der Kalibrierung ist abgeschlossen

Eine Phase ist abgeschlossen, wenn alle Farbmarkierungen grün leuchten. Die Kalibrierung wird automatisch mit der nächsten Phase fortgesetzt.

Nachdem die Kalibrierung für alle Fader abgeschlossen ist, erscheint wieder die Seite CALIBRATION MODE. FADER SPEED CALIBRATION ist mit einem Häkchen (⊠) versehen, und der Cursor bewegt sich zum nächsten Punkt.

#### Anmerkung

Wenn Sie während der Kalibrierung HOME drücken, bricht die Kalibrierung ab und die Seite CALIBRATION MODE erscheint erneut.

#### Die Fader-Kalibrierung überprüfen

Sie können die Kalibirerung der Fader überprüfen, um sicherzustellen, dass sie sich in die richtigen Positionen bewegen.

1. Bewegen Sie mit Drehgeber 1 den Cursor zu FADER CALIBRATION CHECK, und drücken Sie auf den Drehgeber. Die Seite FADER CALIBRATION CHECK erscheint.



Eine rote Linie auf dem Display gibt an, welche Position die Fader einnehmen sollen.

Folgende Skalenpositionen werden während der Überprüfung der Reihe nach angefahren:

 $-\infty$  (BOTTOM, unterer Anschlag)  $\rightarrow -60 \text{ dB} \rightarrow -20 \text{ dB} \rightarrow 0 \text{ dB} \rightarrow 10 \text{ dB}$  (TOP, observe Anschlag

- 2. Überprüfen Sie, ob die Fader eine Linie bilden.
- Drücken Sie auf den Drehgeber 1 (ENCODER R-1), um mit der nächsten Position fortzufahren.
   Die Fader steuern die auf dem Display angezeigte Position an. Überprüfen Sie, ob alle Fader die korrekte Position

angefahren haben. Wenn Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind, drücken

4. Wenn Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind, drücken Sie HOME, um die Überprüfung abzubrechen. Kalibrieren Sie die Fader erneut (siehe "Die Fader kalibrieren (FADER CALIBRATION)" auf Seite 294).

Während der Überprüfung werden die digitalen Werte der einzelnen Fader auf den Kanaldisplays angezeigt. Die Überprüfung ist abgeschlossen, nachdem Sie die –20-dB-Position bestätigt haben.



5. Drücken Sie auf Drehgeber 1, um die Seite CALIBRATION MODE wieder zu öffnen.

Der Punkt FADER CALIBRATION CHECK ist nun mit einem Häkchen ( $\boxtimes$ ) versehen und der Cursor bewegt sich zum nächsten Punkt.

#### Anmerkung

Wenn Sie während der Überprüfung HOME drücken, bricht der Vorgang ab und die Seite CALIBRATION MODE erscheint erneut.

#### Kalibrierung der Touchscreens (TOUCH PANEL CALIBRATION)

Sie können die Touch-Funktionen der zwei (Sonicview 16) beziehungsweise drei (Sonicview 24) Displays kalibrieren.

 Bewegen Sie mit Drehgeber 1 den Cursor zu TOUCH PANEL CALIBRATION, und drücken Sie auf den Drehgeber. Die Testseite erscheint zunächst auf dem linken Touchscreen.

Touch the center of X mark.	
Touch panel calibration	

2. Berühren Sie mit einem Stift kurz die Mitte des Kreuzes (×).

An der Stelle, an der Sie den Stift vom Bildschirm entfernen, wird ein Kalibrierungswert eingelesen.

#### Wichtig

Verwenden Sie für die Kalibrierung einen für Touchscreens geeigneten Stift. Wenn Sie mit einem Metallgegenstand wie einem Schraubendreher drücken oder klopfen, könnte dies die Oberfläche beschädigen und die Touchbedienung unbrauchbar machen.

Die Kalibrierung erfolgt an drei Ecken des Touchscreens in der folgenden Reihenfolge:

Oben links (1.) → oben rechts (2.) → unten rechts (3.)

3. Sobald in einer Ecke ein Kreuz angezeigt wird, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und berühren Sie mit dem Stift kurz eine Mitte.

Nachdem die Kalibrierung eines Touchscreens abgeschlossen ist, erscheint das Kreuz in der Ecke des nächsten Touchscreens.



Nachdem die Kalibrierung für alle Touchscreens abgeschlossen ist, erscheint wieder die Seite CALIBRATION MODE. TOUCH PANEL CALIBRATION ist mit einem Häkchen (🖾) versehen, und der Cursor bewegt sich zum nächsten Punkt.

#### Anmerkung

Wenn Sie während der Kalibrierung HOME drücken, bricht die Kalibrierung ab und die Seite CALIBRATION MODE erscheint erneut.

#### Die Kalibrierung der Touchscreens überprüfen (TOUCH PANEL CALIBRATION CHECK)

Sie können die bei der Kalibrierung der zwei (Sonicview 16) beziehungsweise drei (Sonicview 24) Touchscreens erfassten Positionen überprüfen.

#### Wichtig

Nehmen Sie diese Überprüfung erst vor, nachdem Sie die Touchscreens kalibriert haben. Andernfalls ist die genaue Überprüfung der Positionen nicht möglich.

1. Bewegen Sie mit Drehgeber 1 den Cursor zu TOUCH PANEL CALIBRATION CHECK, und drücken Sie auf den Drehgeber.

Die Testseite erscheint zunächst auf dem linken Touchscreen.

Touch the center of X mark. Touch panel check

2. Berühren Sie mit einem Stift die Mitte des Kreuzes (×).

#### Wichtig

Verwenden Sie für die Kalibrierung einen für Touchscreens geeigneten Stift. Wenn Sie mit einem Metallgegenstand wie einem Schraubendreher drücken oder klopfen, könnte dies die Oberfläche beschädigen und die Touchbedienung unbrauchbar machen.

Die Überprüfung erfolgt an drei Ecken des Touchscreens in der folgenden Reihenfolge:

Oben links (1.) → oben rechts (2.) → unten rechts (3.)

Nach dem ersten Touchscreen wird der Vorgang auf dem nächsten Touchscreen fortgesetzt.



Wenn die Position der Touchscreen-Kalibrierung und die berührte Position übereinstimmen, verschwindet das Kreuz an dieser Stelle und das nächste Kreuz erscheint. Wenn die berührte Position von der Mitte des Kreuzes abweicht, erscheint eine Hilfslinie in X- und Y-Richtung, während die Berührung fortgesetzt wird.

Wenn Sie die Hilfslinie über den Schnittpunkt des Kreuzes bewegen und die Kalibrierung erfolgreich war, verschwinden die Hilfslinie und das Kreuz.

Wenn der Schnittpunkt des berührten Punktes und der Hilfslinie nicht übereinstimmen, wurde die Kalibrierung des Touchscreens möglicherweise nicht richtig abgeschlossen. Wiederholen Sie in diesem Fall die Kalibrierung des Touchscreens von Anfang an und überprüfen Sie sie anschließend erneut.

Nachdem die Überprüfung für alle Touchscreens abgeschlossen ist, erscheint wieder die Seite CALIBRATION MODE. TOUCH PANEL CALIBRATION CHECK ist mit einem Häkchen (⊠) versehen, und der Cursor bewegt sich zum nächsten Punkt.

#### Anmerkung

Wenn Sie während der Überprüfung HOME drücken, bricht der Vorgang ab und die Seite CALIBRATION MODE erscheint erneut.

#### Parameter auf ihren Standardwert zurücksetzen (mit Taste HOME)

Kurzbefehl	Auswirkung
	Setzt den Fader-Pegel des entsprechenden Kanals auf 0 dB
	Wenn die Sends auf den Fadern liegen (Taste SENDS ON FADER ist gedrückt), wird
HOME + SEL auf dem oberen Bedienfeld	ifeld stattdessen der Send-Pegel auf 0 dB gesetzt.
	Wenn GEQ FADER Ctrl eingeschaltet ist, wird stattdessen die Verstärkung des entspre- chenden Frequenzbandes des Grafik-Equalizers auf 0 dB gesetzt.
	Setzt die folgenden Parameter auf 0dB:
	• Send-Pegel auf der Hauptseite
HOME auf dom oberen Redienfeld	• Fader-Pegel auf der Seite MODULE (OVERVIEW)
SEND-Pegelbergich auf dem Touchscreen	• Send-Pegel auf der Seite MODULE (SEND/PAN)
	• Pegel auf der Registerkarte SEND LEVEL (INPUT) der Seite SEND OVERVIEW und auf der Registerkarte SEND LEVEL (BUS) der Seite SEND/MASTER
	• Fader- und Summenpegel auf der Registerkarte FADER LEVEL der Seite SEND OVERVIEW
	Setzt die folgenden Panorama/Balance-Einstellungen auf Mitte:
	• PAN/BAL auf der Hauptseite
HOME auf dem oberen Bedienfeld +	• PAN/BAL auf der Seite MODULE (OVERVIEW)
PAN-Bereich auf dem Touchscreen	• PAN/BAL auf der Seite MODULE (SEND/PAN)
	• PAN/BAL auf den Registerkarten SEND PAN (INPUT) und SEND PAN (BUS) der Seite SEND OVERVIEW
<b>HOME</b> auf dem oberen Bedienfeld + EQ-Anhebung/Absenkung auf dem Touchscreen	Setzt den entsprechenden Parameter des EQs auf 0 dB.
HOME + Drehen eines beliebigen Dreh- gebers auf dem oberen Bedienfeld	Passt die Helligkeit aller Touchscreens, Kanaldisplays, Anzeigen und der an den Anschluss LAMP auf der Rückseite des Geräts angeschlossenen Lampe gleichzeitig an.
HOME + Drücken und Drehen eines belie- bigen Drehgebers	Passt die Helligkeit aller Touchscreens und Kanaldisplays gleichzeitig an.

#### Die dazugehörige Einstellungsseite aufrufen (mit Taste MENU)

Kurzbefehl	Auswirkung					
MENU + TALKBACK auf dem oberen Bedienfeld	Öffnet die Registerkarte TALKBACK der Seite TALKBACK / MONITOR / SOLO / OSC SETUP.					
MENU + SOLO oder SOLO CLEAR	Öffnet die Register dem Touchscreen.	karte SOLO/OSCILLATOR der Seite TALKBACK / MONITOR / SOLO / OSC SETUP auf				
MENU + LAYER KEYS 1-7	Ruft die Seite Layer	Key SETUP auf dem Touchscreen auf.				
	Ruft die Seite zu de	uft die Seite zu der Funktion auf, die der jeweiligen Benutzertaste zugewiesen ist.				
	Zuweisung Benutzertaste	Aufgerufene Seite				
	Keine Zuweisung	Einstellungsseite für die entsprechende Benutzertaste				
	Snapshot	Liste der Snapshots				
	Monitor	Registerkarte MONITOR 1/2 der Seite TALKBACK / MONITOR / SOLO / OSC SETUP				
	SOLO	Registerkarte SOLO/OSCILLATOR der Seite TALKBACK / MONITOR / SOLO / OSC SETUP				
	OSC	Registerkarte SOLO/OSCILLATOR der Seite TALKBACK / MONITOR / SOLO / OSC SETUP				
MENU + USER KEYS A-F oder	Talkback	Registerkarte TALKBACK der Seite TALKBACK / MONITOR / SOLO / OSC SETUP				
USER KEYS 1–12 auf dem oberen Bedienfeld	LED indication	Keine Funktion				
	Sends On Fader	Keine Funktion				
	Recorder/Player	Seite RECORDER/PLAYER				
	MTR	MULTI TRACK RECORDER				
	Insert ON/OFF	MODULE (OVERVIEW)				
	Send On/Off	MODULE (SEND/ PAN) des Moduls, für das Parameter 1 festgelegt ist				
	Mute	Mute Group Assign, wenn Mute-Gruppen 1–8 das Ziel sind, sonst keine Funktic				
	Tap Tempo	MODULE (FX) für die zugewiesene Nummer				
	Screen	Die Seite, auf der Parameter 1 und 2 festgelegt sind				
MENU + Drehen eines belie- bigen Drehgebers	Passt den Kontrast	n Kontrast des zugehörigen Kanaldisplays an.				

# 17 – Problembehebung

Sollten Sie bei der Benutzung dieses Geräts auf Schwierigkeiten stoßen, probieren Sie bitte zunächst die folgenden Lösungsvorschläge aus, bevor Sie es zur Reparatur einliefern. Wenn Sie das Problem damit nicht beheben konnten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an einen Tascam-Servicepartner.

#### Das Gerät lässt sich nicht einschalten

Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel fest in der Anschlussbuchse sitzt und mit einer Strom führenden Steckdose verbunden ist.

#### **Keine Tonausgabe**

- Vergewissern Sie sich, dass die Eingangs- und Ausgangs-Routings sowie die Buszuordnungen korrekt sind.
- Überprüfen Sie die Kabelverbindung Ihres Kopfhörer oder Ihrer Abhöranlage. Stellen Sie sicher, dass die Lautstärkeregler des Verstärkers aufgedreht sind.
- Vergewissern Sie sich, dass die Abhörquellen richtig ausgewählt sind (siehe " ④ Auswahlschaltflächen für Abhörquellen" auf Seite 80).
- Sind die Kanalfader entsprechend weit hochgezogen?
- Vergewissern Sie sich, dass der der Stereosumme (MASTER) zugewiesene Fader auf einem geeigneten Wert steht.
- Vergewissern Sie sich, dass die Lautstärke für den Kopfhörer beziehungsweise der Pegel für die MONITOR OUT-Anschlüsse auf einem geeigneten Wert steht.
- Überprüfen Sie die Stellung der Tasten MUTE (Stummschaltung) und SOLO (Vorhören).

#### Es treten Störgeräusche auf

Überprüfen Sie, ob möglicherweise eines der Verbindungskabel defekt ist.

#### Geänderte Einstellungen gehen verloren

Das Mischpult speichert seine Einstellungen in Intervallen von einer Minute.

Wenn Sie vor dem Ausschalten sichergehen wollen, dass auch die letzten Änderungen erhalten bleiben, wählen Sie zuerst im Menü die Option Save Current Settings.

#### **Die Touchscreens reagieren nicht**

Wenn das System erkennt, dass die Touchscreen-Bedienung nicht mehr funktioniert, erscheint die folgende Meldung auf den Kanaldisplays:

#### Sonicview 16

#### Sonicview 24

[202 Conc [204 Conc [205 Conc [

Befolgen Sie die Anweisungen in der Meldung und halten Sie die Tasten **HOME** und **MENU** mindestens fünf Sekunden lang gedrückt, um das System neu zu starten und die Touchscreen-Funktion wiederherzustellen.

Der Ton wird weiterhin ohne Unterbrechung ausgegeben, aber die Fader und Stummschaltung lassen sich während des Neustarts nicht bedienen. Da der Neustart einige Zeit in Anspruch nehmen wird, sollten Sie ihn durchführen, wenn er keine Probleme verursacht.

#### Fader, Tasten und Drehgeber reagieren nicht

• Wenn das System erkennt, dass diese Bedienelemente nicht mehr funktionieren, erscheint die folgende Meldung auf dem Touchscreen:



Tippen Sie auf RESTART. Ein Bestätigungsdialog erscheint.



Tippen Sie auf RESTART im Bestätigungsdialog, um das System neu zu starten und die Funktion der Fader, Tasten und Drehgeber wiederherzustellen.

Beachten Sie, dass hierbei die Tonausgabe unterbrochen wird.

Da der Neustart einige Zeit in Anspruch nehmen wird, sollten Sie ihn durchführen, wenn er keine Probleme verursacht.

#### Parameter auf dem Touchscreen können bedient werden, haben aber keinen Einfluss auf den Klang

Möglicherweise ist ein Problem mit dem Signalverarbeitungsprozessor aufgetreten. Wenn das System ein Problem mit der Signalverarbeitung erkennt, erscheinen die folgenden Meldungen auf dem Touchscreen und den Kanaldisplays:



Sonicview 16



Sonicview 24

Tippen Sie auf RESTART. Ein Bestätigungsdialog erscheint.

Hold "H



Tippen Sie auf RESTART im Bestätigungsdialog, um das System neu zu starten und die einwandfreie Funktion der Signalverarbeitung wiederherzustellen. Alternativ können Sie die Anweisungen auf den Kanaldisplays befolgen: Halten Sie die Tasten **HOME** und **MENU** mindestens fünf Sekunden lang gedrückt, um das System neu zu starten.

Beachten Sie, dass hierbei die Tonausgabe unterbrochen wird. Da der Neustart einige Zeit in Anspruch nehmen wird, sollten Sie ihn durchführen, wenn er keine Probleme verursacht.

## **Interne Verarbeitung**

#### Möglichkeiten gleichzeitiger Verarbeitung

- Eingänge: 52
  - Mono: 40
  - Stereo: 2 Paare
  - Effekt-Returns: 4 Stereopaare
- Busse: 32
  - Mix-Busse (schaltbar Aux/Gruppe): 22
  - Summenbus: 1 Stereopaar
  - Effekt-Send-Busse: 4 Paare
- Eingebaute Effekte: 4

#### Auswählbare Signalquellen

96 kHz: 160 (Sonicview 24),

- 152 (Sonicview 16)
- 48 kHz: 256 (Sonicview 24), 248 (Sonicview 16)
- Mikrofon/Line (XLR): 24 (Sonicview 24), 16 (Sonicview 16)
- Line (Cinch): 4 (2 Stereopaare)
- Dante: 32 (96 kHz), 64 (48 kHz)
- Schnittstellenkarten: 2 × 32 (96 kHz), 2 × 64 (48 kHz)
- USB-Audio: 32
- Eingebauter Player: 2 (1 Stereopaar)
- Oszillator: 1
- Talkback: 1

#### Auswählbare Ausgangsziele

96 kHz: 148 maximal

- 48 kHz: 244 maximal
- Line (XLR): 16
- Dante: 32 (96 kHz), 64 (48 kHz)
- Schnittstellenkarten: 2 × 32 (96 kHz), 2 × 64 (48 kHz)
- USB-Audio: 32
- Monitorausgänge (analog): 2 (1 Stereopaar)
- Eingebauter Recorder: 2 (1 Stereopaar)

#### Eingangs- und Ausgangsanschlüsse

- Analoge Einschleifwege: 2
  - Mikrofon-/Line-Eingänge 15/16 (Sonicview 24) Mikrofon-/Line-Eingänge 7/8 (Sonicview 16)

#### Signalverarbeitung

- Mischsystem: 54-Bit-Gleitkommaverarbeitung, 96 kHz Abtastrate
- A/D-Wandler: 32 Bit, 96 kHz
- D/A-Wandler: 24 Bit, 96 kHz
- Abtastrate Digital-Eingänge/-Ausgänge: 96 kHz, 48 kHz

#### Signallaufzeit

48 kHz	ms	outing
A/A	0,510	IIC/LINE IN → Kanalmodul → Summenbus → Stereosummenmodul → Analogausgang
A/A	0,620	IIC/LINE IN → Kanalmodul → Summenbus → Stereosummenmodul → Monitorausgang
D/D	0,498	IADI IN (Slot) → Kanalmodul → Summenbus → Stereosummenmodul → MADI OUT (Slot)
A/D	0,458	IIC/LINE IN → Kanalmodul → Summenbus → Stereosummenmodul → MADI OUT (Slot)
D/A	0,571	IADI IN (Slot) → Kanalmodul → Summenbus → Stereosummenmodul → Analogausgang
D/A	0,666	IADI IN (Slot) → Kanalmodul → Summenbus → Stereosummenmodul → Monitorausgang

96 kHz	ms	Routing
A/A	0,510	MIC/LINE IN → Kanalmodul → Summenbus → Stereosummenmodul → Analogausgang
A/A	0,620	MIC/LINE IN
D/D	0,104	MADI IN (Slot) → Kanalmodul → Summenbus → Stereosummenmodul → MADI OUT (Slot)
A/D	0,261	MIC/LINE IN → Kanalmodul → Summenbus → Stereosummenmodul → MADI OUT (Slot)
D/A	0,374	MADI IN (Slot) → Kanalmodul → Summenbus → Stereosummenmodul → Analogausgang
D/A	0,468	MADI IN (Slot) → Kanalmodul → Summenbus → Stereosummenmodul → Monitorausgang

## Leistungsdaten Audio

0 dBu = 0,775 Vrms Ref(D): Digitaler Bezugspegel

#### Äquivalentes Eingangsrauschen der Mikrofonvorverstärker

≤–128 dBu

#### Frequenzbereich

Mikrofon-/Line-Eingang bis Analogausgang 20 Hz – 40 kHz, +0 dB / –1,0 dB (JEITA)

#### Dynamikumfang

≥108 dB

(Mikrofon-/Line-Eingang bis Analogausgang, PAD aus, Ref(D) = -20 dBFS, TRIM-Regler in Minimalstellung, interner Taktgenerator, JEITA)

≥110 dB

(Mikrofon-/Line-Eingang bis Dante-Ausgang, PAD aus, TRIM-Regler in Minimalstellung, JEITA)

≥112 dB

(Dante-Eingang bis Analogausgang, interner Taktgenerator, JEITA)

#### Verzerrung

≤0,002 %

(Mikrofon/Line-Eingang bis Analogausgang, +4 dBu Eingangspegel, PAD aus, TRIM auf Minimum, JEITA) ≤0,002 %

(Mikrofon/Line-Eingang bis Dante-Ausgang, +4 dBu Eingangspegel, PAD aus , TRIM auf Minimum, JEITA) ≤0,002 %

(Dante-Eingang bis Analogausgang, 0 dBFS am Ausgang, JEITA)

#### Übersprechdämpfung

≥100 dB

(Mikrofon-/Line-Eingang bis Analogausgang, 1 kHz Sinuston, JEITA)

# Analoge Audioeingänge und -ausgänge

0 dBu = 0,775 Vrms, 0 dBV = 1 Vrms

# Mikrofon-/Line-Eingänge (MIC/LINE, symmetrisch)

Sonicview 16: Kanäle 1–16, Sonicview 24: Kanäle 1–24 Anschlusstyp: äquivalent zu XLR-3-31 (1: Masse, 2: Heiß (+), 3: Kalt (−)) Eingangspegel, Pegelabsenkung (PAD) aus Maximaler Eingangspegel: +12 dBu (TRIM-Regler in Minimalstellung) Minimaler Eingangspegel: -62 dBu (TRIM-Regler in Maximalstellung) Eingangspegel, Pegelabsenkung (PAD) ein Maximaler Eingangspegel: +32 dBu (TRIM-Regler in Minimalstellung) Minimaler Eingangspegel: -42 dBu (TRIM-Regler in Minimalstellung) Eingangsimpedanz: ≥5 kΩ

#### Anmerkung

Phantomspeisung (48 Volt) ist jedem Mikrofoneingang separat zuschaltbar.

#### Line-Eingänge (LINE IN (BAL), symmetrisch)

Sonicview 16: Kanäle 9–16, Sonicview 24: Kanäle 17–24 Anschlusstyp: 6,3-mm-Klinkenbuchse, 3-polig (Spitze: heiß (+), Ring: kalt (−), Hülse: Masse) Eingangspegel, Pegelabsenkung (PAD) aus Maximaler Eingangspegel: +12 dBu (TRIM-Regler in Minimalstellung) Minimaler Eingangspegel: -62 dBu (TRIM-Regler in Maximalstellung) Eingangspegel, Pegelabsenkung (PAD) ein Maximaler Eingangspegel: +32 dBu (TRIM-Regler in Minimalstellung) Minimaler Eingangspegel: -42 dBu (TRIM-Regler in Minimalstellung) Eingangsimpedanz: ≥5 kΩ

#### Einschleifwege (INSERT)

Sonicview 16: Kanäle 7–8, Sonicview 24: Kanäle 15–16 Anschlusstyp: 6,3-mm-Klinkenbuchse, 3-polig (Spitze: Send, Ring: Return, Hülse: Masse) Maximaler Eingangspegel: +18 dBu Nominaler Eingangspegel: -2 dBu Eingangsimpedanz:  $\geq 5 k\Omega$ Maximaler Ausgangspegel: +18 dBu Nominaler Ausgangspegel: -2 dBu Ausgangsimpedanz:  $\leq 100 \Omega$ 

# 18 – Technische Daten

#### Eingang für Ansagemikrofon (TALKBACK)

Anschlusstyp: äquivalent zu XLR-3-31 (1: Masse, 2: Heiß (+), 3: Kalt (-)) Maximaler Eingangspegel: +10 dBu Minimaler Eingangspegel: -65 dBu Eingangsverstärkungsbereich: 0-55 dB Eingangsimpedanz:  $\geq 5 \text{ k}\Omega$ 

#### Anmerkung

Phantomspeisung (48 Volt) zuschaltbar

#### Stereoeingang 1–2 (ST IN 1–2 L/R)

Anschlusstyp: Cinchbuchsen Maximaler Eingangspegel: +6 dBV Nominaler Eingangspegel: −10 dBV Übersteuerungsreserve: 16 dB Eingangsimpedanz: ≥10 kΩ

#### Analogausgänge 1–16 (OUTPUT, symmetrisch)

Anschlusstyp: äquivalent zu XLR-3-32 (1: Masse, 2: Heiß (+), 3: Kalt (-)) Ausgangsimpedanz:  $\leq 100 \Omega$ Nominaler Ausgangspegel: +6 dBu (Ref(D) = -9 dBFS, Ref(A) = +6 dBu) +4 dBu (Ref(D) = -14/-16/-18/-20 dBFS, Ref(A) = +4 dBu) 0 dBu (Ref(D) = -18/-20 dBFS, Ref(A) = 0 dBu) Maximaler Ausgangspegel: +15 dBu (Ref(D) = -9 dBFS, Ref(A) = +6 dBu) +18 dBu (Ref(D) = -18 dBFS, Ref(A) = 0 dBu) +20 dBu (Ref(D) = -20 dBFS, Ref(A) = 0 dBu) +18 dBu (Ref(D) = -14 dBFS, Ref(A) = 0 dBu) +20 dBu (Ref(D) = -16 dBFS, Ref(A) = +4 dBu) +22 dBu (Ref(D) = -18 dBFS, Ref(A) = +4 dBu) +24 dBu (Ref(D) = -20 dBFS, Ref(A) = +4 dBu)

Ref(D): Digitaler Bezugspegel Ref(A): Analoger Bezugspegel

#### Stereo-Monitorausgang (MONITOR OUT L/R)

Anschlusstyp: XLR-3-32 equivalent (1: Masse, 2: Heiß (+), 3: Kalt (−)) Maximaler Ausgangspegel: +24 dBu Nominaler Ausgangspegel: +4 dBu Ausgangsimpedanz: ≤100 Ω

#### Kopfhörerausgänge (PHONES)

Anschlusstyp: 6,3-mm-Stereoklinkenbuchse, 3,5-mm-Stereo-Miniklinkenbuchse Maximale Ausgangsleistung: 100 mW + 100 mW (an 32 Ω, ein Kopfhörer angeschlossen)

# Digitale Audioeingänge und -ausgänge

#### Dante-Anschlüsse PRIMARY, SECONDARY

Anschlusstyp: kompatibel mit etherCON\* CAT5e Übertragungsprotokoll: Dante Gigabit-Ethernet-Standard: 1000BASE-T (IEEE 802.3ab) Kabel: STP-Kabel entsprechend Cat 5e oder besser

\* etherCON ist eine eingetragene Marke der Neutrik AG.

#### **USB-Audiodaten**

Abtastrate: 48 kHz, 96 kHz Wortbreite: 32 bit Eingänge: 32 Kanäle (entgegengenommen vom Sonicview 16/24) Ausgänge: 32 Kanäle (bereitgestellt vom Sonicview 16/24)

## Steuerungseingänge und -ausgänge

#### Fußschalteranschluss (FOOTSWITCH)

Anschlusstyp: 6,3-mm-Klinkenbuchse, 2-polig (Spitze: heiß (+), Hülse: Masse)

Welche Funktionen der Fußschalter beeinflusst, legen Sie im Menü unter USER DEFINED CONTROL > Foot Switch fest (siehe "Registerkarte Foot Switch" auf Seite 66).

#### Netzwerkanschluss (ETHERNET)

Anschlusstyp: RJ45-Buchse Kompatible Standards: 100BASE-TX, 1000BASE-T

#### Universalschnittstelle (GPIO)

Anschlusstyp: Sub-D-Buchse, 25-polig (8 Eingänge, 8 Ausgänge, Zollgewinde) Einzelheiten zum GPIO-Anschluss und Zuweisungen siehe "Die Universalschnittstelle (GPIO) im Überblick" auf Seite 16.

# Weitere Eingänge und Ausgänge

#### **USB-Anschluss (Geräteoberseite)**

Anschlusstyp: 4-polige USB-Buchse, Typ C Protokoll: USB 2.0 High Speed (480 MBit/s)

#### **USB-Anschluss (Rückseite)**

Anschlusstyp: USB, Typ B Protokoll: USB 2.0 High Speed (480 MBit/s)

#### Lampenanschluss (LAMP)

Anschlusstyp: 4-polige XLR-Buchse (Pin 4: +12 Volt, Pin 3: Masse) Versorgungsspannung: DC 0–12 V Maximale Ausgangsleistung: 5 W

#### Wordclock-Eingang (WORD IN)

Anschlusstyp: BNC Eingangspegel: 0,5–5 Vpp Eingangsimpedanz: 75  $\Omega$  ±10 % (abgeschlossen)\* Eingangsfrequenz: 48 kHz, 96 kHz Zulässige Frequenzabweichung: ±100 ppm

Zulässige Frequenzabweichung: ±100 ppm

# Wordclock-Ausgang/Durchgang (WORD THRU/OUT)

Anschlusstyp: BNC Ausgangspegel: 5 V (TTL)

Ausgangsfrequenz: 48 kHz, 96 kHz

• Einzelheiten zum Umschalten zwischen Ausgang und Durchgang siehe "④ WORD OUT Mode button" im Abschnitt "Die Seite SYNC CLOCK" auf Seite 38.

# Aufnahme/Wiedergabe

#### Aufnahmemedien

SDHC-Karten (8–32 GByte, Class 10 oder schneller) SDXC-Karten (64–128 GByte, Class 10 oder schneller) USB-Sticks (8–128 GByte, nur Wiedergabe)

#### Anmerkung

Eine Liste der mit dem Gerät erfolgreich getesteten Speichermedien finden Sie hier: https://tascam.de/downloads/Sonicview+16 https://tascam.de/downloads/Sonicview+24 Verwenden Sie nur SD-Karten und USB-Sticks, die auf dieser Liste aufgeführt sind. Oder wenden Sie sich an den Tascam-Kundendienst.

#### Dateisystem

SDHC-Karte: FAT32 SDXC-Karte: exFAT USB-Sticks: FAT32/exFAT

#### Aufnahme- und Wiedergabeformate

BWF/WAV

Aufnahme: 48 kHz oder 96 kHz, 24 Bit, 2 Kanäle

Wiedergabe: 48 kHz oder 96 kHz, 16 Bit oder 24 Bit, 2 Kanäle MP3

Wiedergabe: 44,1 kHz oder 48 kHz, 32–320 kBit/s, 2 Kanäle AAC Wiedergabe: 44,1 kHz oder 48 kHz, 64–320 kBit/s, 2 Kanäle

# Systemanforderungen Computer

Aktualisierte Hinweise zur Kompatibilität mit verschiedenen Betriebssystemen finden Sie hier: https://tascam.de/downloads/Sonicview+16 https://tascam.de/downloads/Sonicview+24

#### Wichtig

Das Gerät wurde mit handelsüblichen Computersystemen getestet, die den unten genannten Anforderungen entsprechen. Das ist jedoch keine Garantie dafür, dass es mit jedem Computer funktioniert, der diese Anforderungen erfüllt.

#### Windows

#### Unterstützte Betriebssysteme

Windows 11, 64 Bit Windows 10, 64 Bit

#### Hardware-Anforderungen

Windows-Computer mit einem USB-Anschluss (2.0 oder höher)\*

\* Betrieb des Tascam-Treibers mit ARM64-CPUs nicht garantiert.

#### Mac

#### Unterstützte Betriebssysteme

macOS Ventura (13) macOS Monterey (12) macOS Big Sur (11) macOS Catalina (10.15)

#### Hardware-Anforderungen

Mac mit einem USB-Anschluss (2.0 oder höher)

# Stromversorgung und sonstige Daten

#### Stromversorgung

AC 100–240 V, 50–60 Hz

#### Leistungsaufnahme

Sonicview 16: 65 W Sonicview 24: 85 W

#### Abmessungen ( $B \times H \times T$ )

Sonicview 16: 472 mm × 228 mm x 554 mm Sonicview 24: 691 mm × 228 mm x 554 mm

#### Gewicht

Sonicview 16: 13 kg Sonicview 24: 18 kg

#### Zulässiger Betriebstemperaturbereich

0–40 °C

- Abbildungen können teilweise vom tatsächlichen Erscheinungsbild des Produkts abweichen.
- Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.

# Maßzeichnungen

#### Sonicview 16



# Maßzeichnungen

#### Sonicview 24



# **19 – Blockschaltbild**

Sonicview V2.0.0



- Do not connect both the XLR and 1/4" Line input on the same channel.
- Comp Key-in Trigger Source : SELF, CH1-40 Pre Comp, MIX1-22 Pre Comp, MAIN L/R Pre Comp
  Ducker Key-in Trigger Source : none, CH1-40 Post Fader, MIX1-22 Post Fader, MAIN L/R Post Fader

Sonicview 16/Sonicview 24



#### Mixer Audio Block Diagram

# Grundlegende Parameter des Sonicview 16/24

#### **Alle Bibliotheken**

Bezeichnung	Anzahl der Speicherplätze	Anzahl der Presets		
Snapshot	128	1		
MODULE INPUT	128	2		
MODULE FX RTN	128	4		
MODULE OUTPUT	128	1		
EQ	128	18		
GEQ	128	0		
GATE/EXP/DE-ESSER	128	11		
Kompressor/Ducker	128	12		
Effekt	128	14		

#### Eingangsmodule

Funktion		Parameter	Schritte	<b>Feineinstellung</b> (Drehgeber drehen)	<b>Grobeinstellung</b> (Drehgeber drücken und drehen)
Vorverstärker	Analoge Eingangsverstärkung	Wenn Ref(A): +4 dBu, Ref(D): -20 dBFS: PAD aus: +12 dB bis +66 dB PAD ein: -8 dB bis +46 dB Wertebereiche für verschiedene analoge und digitale Bezugspegel finden Sie im Abschnitt "Analoge Verstärkung des Vorverstärkers für jeden Bezugspegel" auf Seite 311.	55	1 dB/Raste	2 dB/Raste
	PAD	Ein/Aus			
	Phantomspannung	Ein/Aus			
Testsignal		Ein/Aus			
Phasenlage		Normal/Umgekehrt			
Digitale Pegelanpassung		-50 dB bis +20 dB	141	0,5 dB/Raste	2 dB/Raste
	Schalter	Ein/Aus			
Hochpassfilter	Frequenz	20 Hz bis 1 kHz	69	1 Schritt/Raste 1/12 Oktave/Raste	3 Schritte/Raste 1/4 Oktave/Raste
	Schalter	Ein/Aus			
Dirketausgang	Abgriffpunkt	Eingang, hinter dem Hochpassfilter, hinter dem Fader			
	Pegelanpassung	-20 dB bis +20 dB	401	0,1 dB/Raste	2 dB/Raste
Fine all leifean a	Schalter	Ein/Aus			
Einschleitweg	Einschleifpunkt	Vor dem EQ, vor dem Fader			
Gate, Expander,	Schalter	Ein/Aus			
De-Esser	Тур	Gate, Expander, De-Esser			
	Schwellenpegel	-80 dB bis 0 dB	81	1 dB/Raste	4 dB/Raste
	Bereich	-60 dB bis 0 dB	61	1 dB/Raste	3 dB/Raste
Gate	Ansprechzeit	0–125 ms	126	1 ms/Raste	5 ms/Raste
	Haltezeit	0–990 ms	100	10 ms/Raste	50 ms/Raste
	Ausklingzeit	5 ms – 5 s	100	1 Schritte/Raste	5 Schritte/Raste

# 20 – Parameter und Presets

Funktion		Parameter	Schritte	<b>Feineinstellung</b> (Drehgeber drehen)	<b>Grobeinstellung</b> (Drehgeber drücken und drehen)
	Schwellenpegel	-60 dB bis 0 dB	61	1 dB/Raste	3 dB/Raste
	Verhältnis	1:1, 2:1, 4:1, 8:1, 16:1, 32:1, 64:1	7	1 Schritt/Raste	1 Schritt/Raste
Epander	Knieform	Hart, Mittel, Weich	3	1 Schritt/Raste	1 Schritt/Raste
	Anstiegszeit	0–125 ms	126	1 ms/Raste	5 ms/Raste
	Abfallzeit	5 ms bis 5.00 s		1 Schritt/Raste	5 Schritte/Raste
	Schwellenpegel	-40 dB bis 0 dB	41	1 dB/Raste	2 dB/Raste
2 5	Knieform	Hart, Mittel, Weich	3	1 Schritt/Raste	1 Schritt/Raste
De-Esser	Arbeitsfrequenz	1,0–10 kHz	91	0,1 kHz/Raste	0,5 kHz/Raste
	Q-Faktor	1,04–17,31	28	1 Schritt/Raste	1 Schritt/Raste
	Schalter	Ein/Aus			
	Band-Schalter	Ein/Aus			
	Gain	-18 bis +18	361	0,1 dB/Raste	1 dB/Raste
4-Band-EQ	Freq	20 Hz bis 20 kHz	121	1 Schritt/Raste 1/12 Oktave/Raste	6 Schritte/Raste 1/2 Oktave/Raste
	Q	0,10–17,31	55	1 Schritt/Raste	3 Schritte/Raste
	Typ Tiefen	Kuhschwanz, Glocke			
	Typ Höhen	Kuhschwanz, Glocke, Tiefpass			
31-Band-Grafike-	Schalter	Ein/Aus			
qualizer	Gain	-18 bis +18	361	0,1 dB/Raste	1 dB/Raste
	Schalter	Ein/Aus			
	Тур	Kompressor/Ducker			
	Quelle für Sidechain	Selbst, CH 1–40, MIX 1–22, MAIN L/R			
Kompressor/	Schalter Sidechain	Ein/Aus			
Ducker	Filtertyp Sidechain	Hochpass, Bandpass, Tiefpass			
	Filterfrequenz Sidechain	20 Hz bis 20 kHz	121	1 Schritt/Raste 1/12 Oktave/Raste	6 Schritte/Raste 1/2 Oktave/Raste
	Q-Faktor Sidechain	0,10–17,31	55	1 Schritt/Raste	3 Schritte/Raste
	Schwellenpegel	-49 dB bis 0 dB	50	1 dB/Raste	2 dB/Raste
	Verhältnis	1,00:1 bis ∞:1	21	1 Schritt/Raste	1 Schritt/Raste
Kompressor	Knieform	Hart Mittelhart Mittel Mittelweich Weich Glatt	6	1 Schritt/Raste	1 Schritt/Raste
	Anstiegszeit	0,02–125 ms	135	1 Schritt/Raste	5 Schritte/Raste
	Abfallzeit	5 ms – 5 s	100	1 Schritt/Raste	5 Schritte/Raste
	Aufholverstärker	Ein/Aus			
	Ausgangsverstärkung	0 dB bis 20 dB	21	1 dB/Raste	1 dB/Raste
	Schwellenpegel	-60 dB bis -6 dB	5	6 dB/Raste	6 dB/Raste
Ducker	Dämpfung	-∞, -24, -18, -12, -9, -6, -3 (dB)	7	1 Schritt/Raste	1 Schritt/Raste
Duckei	Haltezeit	0,1–5 s	50	0,1 s/Raste	0,1 s/Raste
	Abfallzeit	0,1–5 s	50	0,1 s/Raste	0,1 s/Raste
	Schalter	Ein/Aus			
Delay	Verzögerungszeit	0–117,3 m 0–384.8 ft 0–341,32 ms		0,1 m/Raste 0,1 ft/Raste 0,02 ms/Raste	2 m/Raste 5 ft/Raste 5 ms/Raste
	Einfügepunkt	Eingang, vor dem Fader			
	Einheit	Meter, Fuß, Millisekunden			

# 20 - Parameter und Presets

Funktion		Parameter	Schritte	<b>Feineinstellung</b> (Drehgeber drehen)	<b>Grobeinstellung</b> (Drehgeber drücken und drehen)
Faderpegel		-∞ dB, -120 dB bis +10 dB	1024	1 Schritt/Raste (–10 dB bis +10 dB: 0,05 dB/Raste)	40 Schritte/Raste (–10 dB bis +10 dB: 2 dB/Raste)
Stummschaltung		Ein/Aus			
Zuweisung zur St	ereosumme	Ein/Aus			
Panorama/Balanc	e	L100 – C – R100	201	1 Schritt/Raste	10 Schritte/Raste
Abbildungsbreite		STEREO 100% – MONO – REVERSE 100%	101	2 Prozent/Raste	10 Prozent/Raste
Modus		Stereo, Mono links, Mono rechts	3		
Pegel		-∞ dB, -120 dB bis +10 dB	1024	1 Schritt/Raste (–10 dB bis +10 dB: 0,05 dB/Raste)	40 Schritte/Raste (–10 dB bis +10 dB: 2 dB/Raste)
Send	Panorama	L100 – C – R100	201	1 Schritt/Raste	10 Schritte/Raste
	Schalter	Ein/Aus			
	Abgriffpunkt	Vor/hinter dem Fader			
DCA		8 DCAs			
Mutegruppen		8 Gruppen			
Stereokopplung		Ein/Aus			
	Schalter	Ein/Aus			
	Schalter Höchste Priorität	Ein/Aus			
	Höchste Priorität Gruppe	A–D	4		
	Gruppenschalter	Ein/Aus			
	Schalter Gruppenpriorität	Ein/Aus			
Auto-Mixer	Schalter Tiefenfilter Gruppe	Ein/Aus			
Auto-Mixer	Grenzfrequenz Tiefenfilter Gruppe	125 Hz bis 4 kHz	61	1 Schritt/Raste	3 Schritte/Raste
	Abfallzeit Gruppe	5 ms – 1 s	70	1 Schritt/Raste	5 Schritte/Raste
	Gruppenzuweisung Kanal	A–D,	5		
	Kanalpriorität	Ein/Aus			
	Kanal-Gewichtung	-15 dB bis +15 dB	31	1 dB/Raste	1 dB/Raste

# Analoge Verstärkung des Vorverstärkers für jeden Bezugspegel

Ref(A): +6 dB	u, Ref(D): –9 dBFS
PAD aus	+3 dB bis +57 dB
PAD ein	–17 dB bis +37 dB
Ref(A): +4 dB	u, Ref(D): –20 dBFS
PAD aus	+12 dB bis +66 dB
PAD ein	-8 dB bis +46 dB
Ref(A): +4 dB	u, Ref(D): –18 dBFS
PAD aus	+10 dB bis +64 dB
PAD ein	-10 dB bis +44 dB
Ref(A): +4 dB	u, Ref(D): –16 dBFS
PAD aus	+8 dB bis +62 dB
PAD ein	-12 dB bis +42 dB
Ref(A): +4 dB	u, Ref(D): –14 dBFS
PAD aus	+6 dB bis +60 dB
PAD ein	-14 dB bis +40 dB
Ref(A): 0 dBu	, Ref(D): -20 dBFS
PAD aus	+8 dB bis +62 dB
PAD ein	-12 dB bis +42 dB
Ref(A): 0 dBu	, Ref(D): –18 dBFS
PAD aus	+6 dB bis +60 dB
PAD ein	-14 dB bis +40 dB

#### Ausgangsmodule

Funktion		Parameter	Schritte	<b>Feineinstellung</b> (Drehgeber drehen)	<b>Grobeinstellung</b> (Drehgeber drücken und drehen)
Einschleifweg	Schalter	Ein/Aus			
	Schalter	Ein/Aus			
	Band-Schalter	Ein/Aus			
	Gain	-18 dB bis 18 dB	361	0,1 dB/Raste	1 dB/Raste
4-Band-EQ	Freq	20 Hz bis 20 kHz	121	1 Schritt/Raste 1/12 Oktave/Raste	6 Schritte/Raste 1/2 Oktave/Raste
	Q	0,10–17,31	55	1 Schritt/Raste	3 Schritte/Raste
	Typ Tiefen	Kuhschwanz, Glocke			
	Typ Höhen	Kuhschwanz, Glocke, Tiefpass			
31-Band-	Schalter	Ein/Aus			
Grafikequalizer	GAIN	-18 bis +18	361	0,1 dB/Raste	1 dB/Raste
	Schalter	Ein/Aus			
	Тур	Kompressor/Ducker			
	Quelle für Sidechain	Selbst, CH 1–40, MIX 1–22, MAIN L/R			
Kompressor/	Schalter Sidechain	Ein/Aus			
Ducker	Filtertyp Sidechain	Hochpass, Bandpass, Tiefpass			
	Filterfrequenz Sidechain	20 Hz bis 20 kHz	121	1 Schritt/Raste 1/12 Oktave/Raste	6 Schritte/Raste 1/2 Oktave/Raste
	Q-Faktor Sidechain	0,10–17,31	55	1 Schritt/Raste	3 Schritte/Raste
	Schwellenpegel	–49 dB bis 0 dB	50	1 dB/Raste	2 dB/Raste
	Verhältnis	1,00:1 bis ∞:1	21	1 Schritt/Raste	1 Schritt/Raste
	Knieform	Hart, Mittelhart, Mittel, Mittelweich, Weich, Glatt	6	1 Schritt/Raste	1 Schritt/Raste
Kompressor	Anstiegszeit	0,02–125 ms	135	1 Schritt/Raste	5 Schritte/Raste
	Abfallzeit	5 ms – 5 s	100	1 Schritt/Raste	5 Schritte/Raste
	Aufholverstärker	Ein/Aus			
	Ausgangsverstärkung	0 dB bis +20 dB	21	1 dB/Raste	1 dB/Raste

# 20 - Parameter und Presets

				Foinoinstellung	Grobeinstellung
Funktion		Parameter	Schritte	(Drehgeber drehen)	(Drehgeber drücken und drehen)
	Schwellenpegel	-60 dB bis -6 dB	5	6 dB/Raste	6 dB/Raste
Ducker	Dämpfung	-∞, -24, -18, -12, -9, -6, -3 (dB)	7	1 Schritt/Raste	1 Schritt/Raste
	Haltezeit	0,1 s, 0,5–5 s	11	1 Schritt/Raste	1 Schritt/Raste
	Schalter	Ein/Aus			
Delay	Verzögerungszeit	0–117,3 m 0–384.8 ft 0–341,32 ms		0,1 m/Raste 0,1 ft/Raste 0,02 ms/Raste	2 m/Raste 5 ft/Raste 5,00 ms/Raste
	Einfügepunkt	Eingang, vor dem Fader			
	Einheit	Meter, Fuß, Millisekunden			
Faderpegel		-∞ dB, -120 dB bis +10 dB	1024	1 Schritt/Raste (–10 dB bis +10 dB: 0,05 dB/Raste)	40 Schritte/Raste (–10 dB bis +10 dB: 2 dB/Raste)
Stummschaltung		Ein/Aus			
Phasenlage		Normal/Umgekehrt			
Zuweisung zur Stei	reosumme	Ein/Aus			
Panorama/Balance		L100 – C – R100	201	1 Schritt/Raste	10 Schritte/Raste
Send MIX zu	Pegel	-∞ dB, -120 dB bis +10 dB	1024	1 Schritt/Raste (–10 dB bis +10 dB: 0,05 dB/Raste)	40 Schritte/Raste (-10 dB bis +10 dB: 2 dB/Raste)
Stereosumme	Panorama	L100 – C – R100	201	1 Schritt/Raste	10 Schritte/Raste
	Schalter	Ein/Aus			
DCA		8 DCAs			
Mutegruppen		8 Gruppen			
Stereokopplung		Ein/Aus			
Busmodus		Aux, Gruppe			
Panorama-Stereok	opplung	Ein/Aus			
	Schalter	Ein/Aus			
	Pegel	-36 dB bis 0 dB	37	1 dB/Raste	2 dB/Raste
Oszillator	Signaltyp	Sinuston, Rosa Rauschen, Weißes Rauschen			
	Frequenz	100 Hz, 440 Hz, 1 kHz, 10 kHz			
	Mono	Ein/Aus			
	Dim-Schalter	Ein/Aus			
	Dim-Pegel	-40 dB bis 0 dB	41	1 dB/Raste	2 dB/Raste
Monitor	Delay-Schalter	Ein/Aus			
	Delay-Zeit	0–117,3 m 0–384.8 ft 0–341,32 ms		0,1 m/Raste 0,1 ft/Raste 0,02 ms/Raste	2 m/Raste 5 ft/Raste 5 ms/Raste

# Grundlegende Effektparameter des Sonicview 16/24)

#### **Gemeinsame Parameter**

Funktion		Parameter	Schritte	<b>Feineinstellung</b> (Drehgeber drehen)	<b>Grobeinstellung</b> (Drehgeber drücken und drehen)
Effekt	Eingangspegel	-∞ dB, -120 dB bis +10 dB	1024	1 Schritt/Raste (–10 dB bis +10 dB: 0,05 dB/Raste)	40 Schritte/Raste (–10 dB bis +10 dB: 2 dB/Raste)
	Ausgangspegel	-∞ dB, -120 dB bis +10 dB	1024	1 Schritt/Raste (–10 dB bis +10 dB: 0,05 dB/Raste)	40 Schritte/Raste (–10 dB bis +10 dB: 2 dB/Raste)
	Effektanteil	0-100 %	101	1 Prozent/Raste	5 Prozent/Raste

#### Effekte

Funktion		Parameter	Schritte	<b>Feineinstellung</b> (Drehgeber drehen)	<b>Grobeinstellung</b> (Drehgeber drücken und drehen)	Beschreibung
	ТҮРЕ	HALL/ROOM/ STUDIO/LIVE	4	1 Schritt/Raste	1 Schritt/Raste	Typ des Hallraums (Saal, Raum, Studio, Live)
REVERB	PRE DELAY	0–200 ms	201	1 ms/Raste	10 ms/Raste	Zeit, bevor der Nachhall beginnt, nachdem der Ton eingegangen ist
	REVERB TIME	0,1–10 s	61	0,1 s/Raste (0–5 s) 0,5 s/Raste (5–10 s)	0,2 s/Raste (0–5 s) 1 s/Raste (5–10 s)	Zeitliche Länge der Hallfahne
	SPREAD	0-100 %	101	1 Prozent/Raste	5 Prozent/Raste	Ausbreitung/Dichte des Halls
	ТҮРЕ	HALL/ROOM	2	1 Schritt/Raste	1 Schritt/Raste	Typ des Hallraums (Saal, Raum)
	PRE DELAY	0–200 ms	201	1 ms/Raste	10 ms/Raste	Zeit, bevor der Nachhall beginnt, nachdem der Ton eingegangen ist
	REVERB TIME	0,1–20 s	71	0,1 s/Raste (0-5 s)      0,2 s/Raste (0-5 s)        0,5 s/Raste (5-10 s)      1,0 s/Raste (5-10 s)        1 s/Raste (10-20 s)      2 s/Raste (10-20 s)		Zeitliche Länge der Hallfahne
STEREO REVERB	SPREAD	0–100 %	101	1 Prozent/Raste	5 Prozent/Raste	Ausbreitung/Dichte des Halls
	LO/HIGH GAIN	-12 dB bis +12 dB	49	0,5 dB/Raste	1 dB/Raste	Verstärkung der Kuhschwanzfilter
	LO FREQ	125 Hz bis 2 kHz	49	1 Schritt/Raste	3 Schritte/Raste	Grenzfrequenz des Tiefenfilters
	HIGH FREQ	1–16 kHz	49	1 Schritt/Raste	3 Schritte/Raste	Grenzfrequenz des Höhenfilters
	ТҮРЕ	WARM/HARD/ BRIGHT/DARK	4	1 Schritt/Raste	1 Schritt/Raste	Typ des Hallraums (Warm, Hart, Hell, Dunkel)
PLATE REVERB	PRE DELAY	0–200 ms	201	1 ms/Raste	10 ms/Raste	Zeit, bevor der Nachhall beginnt, nachdem der Ton eingegangen ist
	REVERB TIME	0,1–10 s	61	0,1 s/Raste (0–5 s) 0,5 s/Raste (5–10 s)	0,2 s/Raste (0–5 s) 1 s/Raste (5–10 s)	Zeitliche Länge der Hallfahne
	HI DAMP	500 Hz bis 16 kHz	61	1 Schritt/Raste	3 Schritte/Raste	Grenzfrequenz der Höhenabsenkung

# 20 – Parameter und Presets

Europetian		Devenue tev		Feineinstellung	Grobeinstellung	Deceloration of	
Funktion		Parameter	Schritte	(Drehgeber drehen)	(Drehgeber drücken und drehen)	Beschreibung	
GATE REVERB	ТҮРЕ	FAST/SLOW	2	1 Schritt/Raste	1 Schritt/Raste	Verhalten Schnell (FAST): Das Gate öffnet schnell, wenn die Schwelle überschritten wird, und bleibt für die festgelegte Zeit geöffnet. Langsam (SLOW): Das Gate öffnet allmählich, wenn die Schwelle überschritten wird, und öffnet vollständig, nachdem die festgelegte Zeit abgelaufen ist.	
	GATE LEVEL	-48 dB bis 0 dB	49	1 dB/Raste	2 dB/Raste	Pegel, bei dem das Gate öffnet	
	GATE TIME	10 ms – 3 s	201	1 ms/Raste (0–100 ms) 10 ms/Raste (100 ms – 1 s) 0,1 s/Raste (1–3 s)	10 ms/Raste (0–100 ms) 100 ms/Raste (100 ms – 1 s)	Zeit, während der das Gate geöffnet ist	
MONO DELAY	DELAY TIME	1–3000 ms	3000	1 ms/Raste	100 ms/Raste	Zeit, um die das Eingangssignal verzögert wird	
	FEEDBACK	ACK 0–100		1 Schritt/Raste	5 Schritte/Raste	Anteil des zurückge- führten verzögerten Signals	
	HI DAMP	500 Hz bis 16 kHz	61	1 Schritt/Raste	3 Schritte/Raste	Grenzfrequenz der Höhenabsenkung	
	DELAY TIME	1–1500 ms	1500	1 ms/Raste	100 ms/Raste	Zeit, um die das Eingangssignal verzögert wird	
STEREO DELAY	FEEDBACK	0-100	101	1 Schritt/Raste	5 Schritte/Raste	Anteil des zurückge- führten verzögerten Signals	
	HI DAMP	500 Hz bis 16 kHz	61	1 Schritt/Raste	3 Schritte/Raste	Grenzfrequenz der Höhenabsenkung	
	DELAY TIME	1–1500 ms	1500	1 ms/Raste	100 ms/Raste	Zeit, um die das Eingangssignal verzögert wird	
PING-PONG DELAY	FEEDBACK	0-100	101	1 Schritt/Raste	5 Schritte/Raste	Anteil des zurückge- führten verzögerten Signals	
	HI DAMP	500 Hz bis 16 kHz	61	1 Schritt/Raste	3 Schritte/Raste	Grenzfrequenz der Höhenabsenkung	
	HI DAMP	500 Hz bis 16 kHz	61	1 Schritt/Raste	3 Schritte/Raste	Grenzfrequenz der Höhenabsenkung	
	DELAY TIME L/C/R	1–3000 ms	3000	1 ms/Raste	100 ms/Raste	Zeit, um die das Eingangssignal verzögert wird	
DELATION	FEEDBACK	0-100	101	1 Schritt/Raste	5 Schritte/Raste	Anteil des zurückge- führten verzögerten Signals	
	WET LEVEL L/C/R	0–100	101	1 Schritt/Raste	5 Schritte/Raste	Anteil des Effekts am Gesamtsignal	
	RATE	0,05–10 Hz	101	1 Schritt/Raste	5 Schritte/Raste	Modulationsfrequenz des Chorus	
	DEPTH	0-100 %	101	1 Prozent/Raste	5 Prozent/Raste	Chorus-Tiefe	
	DELAY TIME	0–100 ms	101	1 ms/Raste	5 ms/Raste	Zeit bis zur Ausgabe des Effektanteils	
CHORUS	HI PASS	22 Hz bis 2 kHz	79	1 Schritt/Raste	3 Schritte/Raste	Hochpassfilter, das die Frequenz von Eingangs- signalen begrenzt	
	HI DAMP	500 Hz bis 16 kHz	61	1 Schritt/Raste	3 Schritte/Raste	Grenzfrequenz der Höhenabsenkung	
	SPREAD	0–100 %	101	1 Prozent/Raste	5 Prozent/Raste	Breiteneffekt	

# 20 – Parameter und Presets

Funktion		Parameter	Schritte	<b>Feineinstellung</b> (Drehgeber drehen)	<b>Grobeinstellung</b> (Drehgeber drücken und drehen)	Beschreibung
	RATE	0,05–10 Hz	101	1 Schritt/Raste	5 Schritte/Raste	Modulationsfrequenz des Flangers
	DEPTH	0-100 %	101	1 Prozent/Raste	5 Prozent/Raste	Tiefe des Flanger-Effekts
FLANGER	DELAY TIME	0–100 ms	101	1 ms/Raste	5 ms/Raste	Zeit bis zur Ausgabe des Effektanteils
	PHASE	0–180 Grad	181	1 Grad/Raste	10 Grad/Raste	Phasendifferenz der Links-Rechts-Modulation
	RATE	0,05–10 Hz	101	1 Schritt/Raste	5 Schritte/Raste	Modulationsfrequenz des Phasers
	STAGE	4, 8, 12, 16	4	1 Schritt/Raste	1 Schritt/Raste	Anzahl der Phasen- schritte
PHASER	RESONANCE	0–10	11	1 Schritt/Raste	1 Schritt/Raste	Stärke der Resonanz durch das zurückge- führte Signal
	PHASE	0–180 Grad	181	1 Grad/Raste	10 Grad/Raste	Phasendifferenz der Links-Rechts-Modulation
РІТСН	PITCH 1/2	-24 bis +24	49	1 Schritt/Raste	2 Schritte/Raste	Tonhöhenverschiebung in Halbtonschritten
	FINE TUNE 1/2	-50 Cent bis +50 Cent	101	1 Cent/Raste	5 Cent/Raste	Tonhöhenverschiebung in Hundertsteln

## Presets

# **Bibliotheken-Presets**

Nummer	Тур	Bezeichnung	Parameter				
D001	CATE	Elecer Terre	Threshold	Range	Attack	Hold	Decay
P001	GATE	FIOOR IOM	-20 dB	–40 dB	0 ms	60 ms	320 ms
DOOD	CATE	Vickin	Threshold	Range	Attack	Hold	Decay
P002	GATE		-30 dB	–50 dB	0 ms	110 ms	95 ms
DOOD	CATE	Kick out	Threshold	Range	Attack	Hold	Decay
P003	GATE		-35 dB	–50 dB	0 ms	100 ms	85 ms
D004	CATE	Naisa Cata	Threshold	Range	Attack	Hold	Decay
P004	GATE	Noise Gate	–28 dB	–60 dB	0 ms	50 ms	300 ms
DOOL	CATE	Rack Tom 1	Threshold	Range	Attack	Hold	Decay
P005	GATE		-20 dB	–40 dB	0 ms	60 ms	380 ms
Door	CATE	Rack Tom 2	Threshold	Range	Attack	Hold	Decay
P006	GATE		-20 dB	–40 dB	0 ms	60 ms	300 ms
D007	CATE	Snare bottom	Threshold	Range	Attack	Hold	Decay
P007	GATE		–28 dB	–40 dB	0 ms	90 ms	300 ms
DOOD	EVD		Threshold	Ratio	Knee	Attack	Release
P008	EXP	EXP Share bottom	–27 dB	4:1	Mid	60 ms	280 ms
DOOO	EVD		Threshold	Ratio	Knee	Attack	Release
P009	EAP	EXP IOIII	–28 dB	4:1	Mid	60 ms	380 ms
DOLO			Threshold	Knee	Center Feq	Q	
1010	DE-ESSER	DE-ESS VOCALZK	-28 dB	Mid	2,5 kHz	3,45	
			Threshold	Knee	Center Feq	Q	
P011 DE-ESSER	DE-ESS Vocal 4k	-28 dB	Mid	4,2 kHz	4,32		

#### **EQ-Presets**

			Parameter						
Nummer	Bezeichnung		Tiefen	Tie	efe Mitten	Но	he Mitten		Höhen
		Q	-	Q	1,9	Q	-	Q	Hi Shelf
P001	A.Gtr 1	Freq	-	Freq	397 Hz	Freq	-	Freq	3,56 kHz
		Gain	-	Gain	–2,5 dB	Gain	-	Gain	1,5 dB
		Q	4,94	Q	2,02	Q	2,02	Q	Hi Shelf
P002	A.Gtr 2	Freq	140 Hz	Freq	375 Hz	Freq	3,17 kHz	Freq	5,04 kHz
		Gain	-3 dB	Gain	–3 dB	Gain	+3,5 dB	Gain	+1 dB
		Q	7,99	Q	-	Q	2,14	Q	-
P003 Bass Line	Freq	132 Hz	Freq	-	Freq	1,59 kHz	Freq	-	
	Gain	-3 dB	Gain	-	Gain	+4 dB	Gain	-	
		Q	-	Q	2,02	Q	2,02	Q	-
P004	Bass mic	Freq	-	Freq	265 Hz	Freq	3 kHz	Freq	-
	Gain	-	Gain	–5 dB	Gain	+5 dB	Gain	-	
		Q	-	Q	1,9	Q	-	Q	Hi Shelf
P005	E.Gtr	Freq	-	Freq	397 Hz	Freq	-	Freq	3,56 kHz
		Gain	-	Gain	–2,5 dB	Gain	-	Gain	+1,5 dB
		Q	2,02	Q	1,41	Q	-	Q	1,8
P006	Floor Tom	Freq	79 Hz	Freq	420 Hz	Freq	-	Freq	5,04 kHz
		Gain	+3,5 dB	Gain	–4 dB	Gain	-	Gain	+3 dB
		Q	-	Q	0,92	Q	-	Q	-
P007	Hi Hat	Freq	-	Freq	472 Hz	Freq	-	Freq	-
		Gain	-	Gain	–8 dB	Gain	-	Gain	-
		Q	-	Q	1,9	Q	2,46	Q	-
P008	Kick in	Freq	-	Freq	315 Hz	Freq	4,49 kHz	Freq	-
		Gain	-	Gain	–4 dB	Gain	+8 dB	Gain	-
		Q	2,46	Q	1,04	Q	1,41	Q	-
P009	Kick out	Freq	63 Hz	Freq	375 Hz	Freq	3,78 kHz	Freq	-
		Gain	+3 dB	Gain	–6 dB	Gain	+7 dB	Gain	-
		Q	-	Q	1,2	Q	-	Q	Hi Shelf
P010	Over Head	Freq	-	Freq	445 Hz	Freq	-	Freq	4,24 kHz
		Gain	-	Gain	–6 dB	Gain	-	Gain	+1,5 dB
		Q	-	Q	1,41	Q	-	Q	1,41
P011	Rack Tom 1	Tom 1 Freq	-	Freq	472 Hz	Freq	-	Freq	4,76 kHz
		Gain	-	Gain	-4 dB	Gain	-	Gain	+6 dB
		Q	-	Q	1,41	Q	-	Q	1,04
P012	Rack Tom 2	Freq	-	Freq	397 Hz	Freq	-	Freq	4,24 kHz
		Gain	-	Gain	-4 dB	Gain	-	Gain	+4 dB
		Q	-	Q	1,41	Q	-	Q	Hi Shelf
P013	Ride	Freq	-	Freq	397 Hz	Freq	-	Freq	4,24 kHz
		Gain	-	Gain	-8 dB	Gain	-	Gain	+1,5 dB
0.04		Q	-	Q	1,41	Q	2,02	Q	Hi Shelf
P014	Snare bottom	Freq	-	Freq	297 Hz	Freq	3,36 kHz	Freq	2,52 kHz
		Gain	-	Gain	-4 dB	Gain	+3 dB	Gain	+2 dB
Da1 -		Q	-	Q	1,9	Q	2,02	Q	Hi Shelf
P015	Snare top	Freq	-	Freq	445 Hz	Freq	3,36 kHz	Freq	2 kHz
		Gain	-	Gain	–3,5 dB	Gain	+3 dB	Gain	+5 dB
Date		Q	4,32	Q	-	Q	3,84	Q	-
P016	Synth Bass	Freq	/0 Hz	Freq	-	Freq	3,17 kHz	Freq	-
		Gain	+3 dB	Gain	-	Gain	-3 dB	Gain	-
0.017		Q	3,13	Q	1,8	Q	3,45	Q	HI Shelf
P017	Vocal Female	Freq	281 Hz	Freq	595 Hz	Freq	2,83 kHz	Freq	5,04 kHz
		Gain	-3,5 dB	Gain	-3,5 dB	Gain	-2 dB	Gain	+2 dB
2010		Q	4,32	Q	2,87	Q	3,84	Q	Hi Shelf
P018	Vocal Male	Freq	210 Hz	Freq	375 Hz	Freq	4,49 kHz	Freq	5,04 kHz
		Gain	–3 dB	Gain	–3,5 dB	Gain	–2 dB	Gain	+3 dB

# 20 – Parameter und Presets

#### **Kompressor-Presets**

Nummer	Bezeichnung	Parameter							
		Threshold	Ratio	Knee	Attack	Release	Output Gain		
P001	A.Gtr	–29 dB	2,5:1	Mid	1 ms	200 ms	+2 dB		
P002	Bass Line	–27 dB	3,33:1	Mid	30 ms	230 ms	+2 dB		
P003	Bass mic	–30 dB	3,33:1	Hard	20 ms	125 ms	+3 dB		
P004	Keyboard	–17 dB	2,5:1	Mid	50 ms	200 ms	0 dB		
P005	Kick in	–20 dB	2,86:1	Mid	20 ms	30 ms	+3 dB		
P006	Kick out	–19 dB	2,5:1	Mid	20 ms	40 ms	+3 dB		
P007	Snare bottom	–30 dB	2,5:1	Mid	30 ms	230 ms	0 dB		
P008	Snare top	–26 dB	3,33:1	Mid	15 ms	65 ms	+3 dB		
P009	Synth Bass	–28 dB	3,33:1	Mid	30 ms	150 ms	0 dB		
P010	Vocal Cho	–28 dB	3,33:1	Mid	30 ms	150 ms	+1 dB		
P011	Vocal Female	–25 dB	2,5:1	Mid	25 ms	150 ms	+3 dB		
P012	Vocal Male	–24 dB	2,5:1	Mid	25 ms	200 ms	+3 dB		

#### **Effekt-Presets**

Nr.	Effekttyp	Bez.	Parameter							
P001		Dr Rev	ТҮРЕ	PRE DELAY	<b>REVERB TIME</b>	SPREAD				
	REVERB		LIVE	6 ms	2 s	70 %				
P002	CT DEV	Gate Rev	ТҮРЕ	GATE LEVEL	GATE TIME					
	G1-KEV		Fast	-20 dB	810 ms					
P003	ST-REV	Inst Rev	ТҮРЕ	PRE DELAY	<b>REVERB TIME</b>	SPREAD	LO GAIN	LO FREQ	HI GAIN	HI FREQ
			HALL	20 ms	2,2 s	80 %	3 dB	132 Hz	2 dB	1,89 kHz
P004	PL-REV	SN Rev	ТҮРЕ	PRE DELAY	<b>REVERB TIME</b>	HI DAMP				
			BRIGHT	20 ms	1,8 s	4 kHz				
P005		Vo Rev 1	ТҮРЕ	PRE DELAY	<b>REVERB TIME</b>	HI DAMP				
	PL-REV		WARM	80 ms	2,8 s	8 kHz				
P006	051 (500	Vo Rev 2	ТҮРЕ	PRE DELAY	<b>REVERB TIME</b>	SPREAD				
	REVERB		HALL	40 ms	2,4 s	70 %				
P007	I CB-DI Y	Delay I CR	HI DAMP	DELAY TIME L	DELAY TIME C	DELAY TIME R	FEEDBACK	WET LEVEL L	WET LEVEL C	WET LEVEL R
			10,1 kHz	250 ms	750 ms	500 ms	40	80	80	80
P008	MN-DI Y	Mono Delay	DELAY TIME	FEEDBACK	HI DAMP					
			500 ms	40	10,1 kHz					
P009	PP-DLY	Ping-Pong Delay	DELAY TIME	FEEDBACK	HI DAMP					
			500 ms	60	10,1 kHz					
P010	ST-DLY	Stereo Delay	DELAY TIME	FEEDBACK	HI DAMP					
			500 ms	40	10,1 kHz					
P011	CHORUS	Chorus	RATE	DEPTH	DELAY TIME	HI PASS	HI DAMP	SPREAD		
			0,25 Hz	0 %	40 ms	125 Hz	3,36 kHz	100 %		
P012	FLANGER	Flanger	RATE	DEPTH	DELAY TIME	PHASE				
			0,20 Hz	10 %	40 ms	180 Grad				
P013	DUACED	Phaser	RATE	STAGE	RESONANCE	PHASE				
	PHASEK		0,40 Hz	8	2	180 Grad				
P014	DITCU	Pitch	PITCH 1	FINE 1	PITCH 2	FINE 2				
	PIICH		0	–10 Cent	0	+10 Cent				

# TASCAM **Sonicview 16** Sonicview 24

**TEAC CORPORATION** 1-47 Ochiai, Tama-shi, Tokyo 206-8530, Japan

TEAC AMERICA, INC. 10410 Pioneer Blvd., Unit #3, Santa Fe Springs, CA 90670, USA

TEAC UK Ltd. Luminous House, 300 South Row, Milton Keynes, Buckinghamshire MK9 2FR, UK

TEAC EUROPE GmbH Bahnstrasse 12, 65205 Wiesbaden-Erbenheim, Deutschland

#### TEAC SALES & TRADING (SHENZHEN) CO., LTD

https://tascam.cn/cn/ Room 817, Xinian Center A, Tairan Nine Road West, Shennan Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong Province 518040, China

https://tascam.jp/jp/

https://tascam.com/us/

https://tascam.eu/

https://tascam.de/